

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Kicsomagoláskor győződjön meg arról, hogy a következő tárgyak benne vannak:

Egy játékkonzol / Egy használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyagok, mint például a műanyag fólia, a szalag, a címkék és a fém rögzítőelemek nem tartoznak a játékhoz, és biztonsági okokból el kell távolítani őket.

A szalagok nem részei ennek a játéknak, és biztonsági okokból el kell távolítani őket, mielőtt a gyermek használná őket.

és biztonsági okokból el kell távolítani, mielőtt a gyermek használná.

INFORMÁCIÓ AZ AKKUMULÁTORRÓL

A játékkonzol 3 darab AAA/LR03 1,5 V-os alkáli elemmel működik (nem tartozék).

Kérjen meg egy felnőttet, hogy segítsen megtalálni és helyesen beszerelni az elemeket. Csak elemeket használjon

az ehhez a termékhez tervezett akkumulátorok.

1. Egy csavarhúzóval nyissa ki az elemtartó ajtaját a készülék hátulján.

a készülék hátulján.

2. Helyezzen be 3 AAA/LR03 alkáli elemet a polaritásnak megfelelően.

az elemtartó alján és az ábra szerint.

diagram a jobb oldalon.

3. Zárja be az elemtartót, és húzza meg a csavart.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a hang elhalkul, vagy a játék nem reagál megfelelően a parancsokra, fontolja meg az elemek cseréjét.

- A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy alkáli elemeket használjon.

Ne töltsen nem újratölthető akkumulátorokat. Töltés előtt vegye ki az elemeket a játékból.

Az akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett töltsen fel. Ne keverje a különböző típusú akkumulátorokat

Ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve az új és használt elemeket. Elemek és akkumulátorok

a megfelelő polaritással kell behelyezni. A használt elemeket és akkumulátorokat el kell távolítani a készülékből.

Vegye ki a játékból. Az akkumulátor vagy az akkumulátor kapcsai nem lehetnek rövidre zárva. Ne dobja az elemeket tűzbe. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja őket.

FIGYELMEZTETÉS: Az erős elektromágneses interferencia vagy az elektrosztatikus kisülés a készüléket

meghibásodást vagy adatvesztést okozhat. Ha a készülék nem működik megfelelően, távolítsa el, és

Ha a készülék nem működik megfelelően, vegye ki és cserélje ki az elemeket.

KEY GUIDE

MEGJEGYZÉS: A játék indítása előtt távolítsa el a műanyag fóliát a kijelzőről.

1. ON/OFF :

- A konzol bekapcsolásához csúszassa a gombot ON felé, kikapcsolásához csúszassa OFF felé.

A képernyőn megjelenik a játékok listája. Görgessen a listában az iránygombok segítségével.

(balra/jobbra/fel/le), majd válassza ki a kívánt játékot a RESET gomb segítségével. 2. Koppintson a gombra.

2. Hangerő gomb 4 hangerőszint van: halk (nincs hang), alacsony,

közepes és hangos. A konzol indításakor a hangerő magasra van állítva. Nyomja meg egyszer ezt a gombot a szintek közötti váltáshoz.

Nyomja meg egyszer ezt a gombot a szintek közötti váltáshoz.

3. Nyílbillentyűk (balra/jobbra/fel/le)

4. Egy gomb

5. B gomb

6. RESET gomb

EPILEPSZIA FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt Ön vagy gyermeke elkezd használni a videojátékot.

I. - A videojáték használata során minden esetben be kell tartani a biztonsági óvintézkedéseket.

Kerülje a játékot, ha fáradt vagy kialvatlan. Győződjön meg róla, hogy játszik

jól megvilágított szobában, csökkentse a képernyő fényerejét. Ha olyan videojátékot használ, amely csatlakoztatható a

amely esetleg a képernyőhöz csatlakozik, a lehető legtávolabb játsszon a tévéképernyőtől.

Olyan messze, amennyire a tápkábel engedi. A használat során óránként tartson tíz-tizenöt perces szüneteket.

Óráként tizenöt perc.

II - Epilepsziára figyelmeztetés.

Egyesek hajlamosak epilepsziás rohamokra, amelyek a következők lehetnek.

Eszméletvesztés, amikor különösen bizonyos típusú erős fényingereket néz:

képek gyors egymásutánja vagy egyszerű geometriai minták, villanások vagy robbanások ismétlődése.

Ezek az emberek ki vannak téve a rohamveszélynek, ha bizonyos videojátékokat játszanak ilyen ingerekkel, még akkor is, ha ilyenek.

ilyen ingerekre, még akkor is, ha korábban nem volt epilepsziás rohamuk vagy soha nem szenvedtek epilepsziás rohamot.

maguk az epilepsziás rohamok. Ha Ön vagy valaki a családjában valaha is

tüneteket (görcsrohamok vagy eszméletvesztés) tapasztal fényingerek jelenlétében, a termék használata előtt forduljon orvoshoz.

Használat előtt konzultáljon orvosával. A szülőknek is különösen óvatosnak kell lenniük gyermekeikkel.

A szülőknek különösen oda kell figyelniük gyermekeikre, amikor azok videojátékokkal játszanak. Ha Ön vagy gyermeke

Ha Ön vagy gyermeke a következő tünetek bármelyikét tapasztalja: szédülés, homályos látás, szem- vagy izomrángás, vagy légzési nehézség.

tájékozódás, akaratlan mozgások vagy görcsök, illetve pillanatnyi eszméletvesztés, azonnal hagyja abba a játékot.

Ha Önnél vagy gyermekénél a következő tünetek bármelyike jelentkezik: szédülés, homályos látás, szem- vagy izomrángás.

ÁPOLÁS ÉS GARANCIA

Védje a játékot a nedvességtől. Ha nedves lesz, azonnal törölje szárazra. Ne hagyja közvetlen napfényben.

Ne hagyja közvetlen napfényben, és ne tegye ki hőforrásnak. Ne ejtse le. Ne próbálja meg szedje szét. A tisztításhoz használjon vízzel enyhén megnedvesített, tisztítószer nélküli ruhát.

Mosószer. Meghibásodás esetén először próbálja meg kicserélni az elemeket. Ha

Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el figyelmesen az utasításokat, és ellenőrizze, hogy nem hagyott-e ki valamit.

MEGJEGYZÉS: Őrizze meg ezeket az utasításokat, mivel fontos információkat tartalmaznak.

Erre a termékre két év garanciát vállalunk. Bármilyen jótállási vagy szolgáltatási igény esetén vagy szervizelésre, akkor a vásárlás igazolásával forduljon a kereskedőhöz.

a vásárlás igazolása. Garanciánk a gyártónak tulajdonítható anyag- vagy beépítési hibákra terjed ki.

Kivéve a használati utasítások be nem tartásából eredő károkat vagy egyéb károkat.

a termék manipulálása (pl. szétszerelés, hőnek vagy nedvességnek való kitétel...).

nedvesség ...).

Javasoljuk, hogy a csomagolást megőrizze a későbbi használatra.

A folyamatos javításra irányuló törekvéseink során előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk a színeket és a részleteket módosítani.

a csomagoláson feltüntetett termékadatokat.

FIGYELMEZTETÉS: 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Fulladásveszély a következők miatt

Fulladásveszély az apró alkatrészek miatt.

Hivatkozás : JL2367FZ

Európában tervezték és fejlesztették - Kínában gyártják

MADE IN CHINA ©LEXIBOOK®

Disney

Lexibook S.A,

6 avenue des Andes

91940 Les Ulis

Franciaország

Kérjük, hogy az értékesítés utáni problémákkal vagy panaszokkal kapcsolatos kéréseit a következő címre küldje.

savcomfr@lexibook.com

Környezeti információk

Minden használt elektromos készülék újrahasznosítható anyag, és nem szabad a szemétbe dobni.

Háztartási hulladék! Arra kérjük Önöket, hogy támogassanak minket az alábbiakkal

Azáltal, hogy aktívan hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a környezetvédelemhez.

Kérjük, hogy támogasson bennünket azzal, hogy aktívan hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a környezetvédelemhez azáltal, hogy ezt a készüléket a gyűjtőhelyekre viszi (ahol van ilyen).