

MIC90MI CSEKK

ELŐADÁS

1. Mikrofon
2. Kiegészítő bemenet
3. APPLAUSE gomb
4. Start/Stop gomb
5. DEMO gomb
6. VOLUME gomb
7. STOP gomb
8. Hangszóró

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Kicsomagoláskor győződjön meg arról, hogy a következő alkatrészek benne vannak:

1 x könnyű mikrofon / 1 x felhasználói kézikönyv / 1 x segédkábel

A szalagok, címkék és fém rögzítőszalagok nem tartoznak a játékhoz, és azokat a játéknak kell tartalmaznia.

és biztonsági okokból el kell távolítani, mielőtt a gyermek használná.

a gyermek által.

INFORMÁCIÓ AZ AKKUMULÁTORRÓL

A könnyű mikrofon 2 x AA/LR6-ot igényel

elemek (nem tartozék).

1. Egy csavarhúzóval nyissa ki az elemtartó rekeszt a készülék hátulján.

A mikrofon hátulján.

2. Helyezzen be 2 AA/LR6 alkáli elemet, és figyeljen a polaritásra.

az elemtartó alján.

3. Zárja be az elemtartót, és húzza meg a csavart.

Ne töltsen nem újratölthető akkumulátorokat. Töltés előtt vegye ki az akkumulátorokat a készletből.

Töltse fel őket. Az akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett töltsen fel.

Ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve az új és használt elemeket.

Ne keverje a különböző típusú elemeket és akkumulátorokat, illetve az új és használt elemeket és akkumulátorokat. Az elemeket és akkumulátorokat be kell helyezni

a polaritás tiszteletben tartása. A használt elemeket és akkumulátorokat el kell távolítani a készülékből.

Játék. Az akkumulátor vagy az akkumulátor kapcsait nem szabad rövidre zárni.

Rövidre zárva. Ne dobja az elemeket tűzbe. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja őket.

hosszú időn keresztül használni. Ezt a készüléket csak a megadott elemekkel szabad működtetni.
Akkumulátorok

az akkumulátorokat soha nem szabad túlzott hőnek, például napfénynek vagy tűznek kitenni.

napfény vagy tűz.

FIGYELMEZTETÉS: Az erős elektromágneses interferencia vagy az elektrosztatikus kisülés meghibásodást vagy...

Az elektrosztatikus kisülés meghibásodást vagy adatvesztést okozhat.

Ha a készülék nem működik megfelelően, vegye ki és cserélje ki az elemeket.

USE

A mikrofon be/ki kapcsolása

A mikrofon bekapcsolásához nyomja felfelé a bekapcsoló gombot. Kikapcsolás

Nyomja le ugyanazt a kapcsolót.

Bemutató dalok

Hallgass vidám zenét, ha megnyomod ezt a gombot! Nyomja meg egyszer a gombot a zenehallgatáshoz, majd nyomja meg újra.

és nyomja meg újra a lejátszás leállításához. Változtassa meg a dalt,

állítsa le a lejátszást, és nyomja meg újra a "demo dal" gombot.

A mikrofon automatikusan egy másik dallamot fog lejátszani.

Hogyan csatlakoztassuk a zenét

A hangszóró használatához csatlakoztassa a kiegészítő kábelt a telefonhoz/lejátszóhoz (nem tartozék) és a kiegészítő csatlakozóhoz.

A hangszóró használata.

KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

Védje a játékot a nedvességtől. Ha nedves lesz, azonnal törölje szárazra. Ne hagyja közvetlen napfényben.

Ne hagyja közvetlen napfényben, és ne tegye ki hőforrásnak. Ne ejtse le. Ne használja

Ne próbálja meg szétszerelni. Tisztításához használjon mosószer nélküli, vízzel enyhén megnedvesített ruhát.

Ne használjon semmilyen tisztítószert. Meghibásodás esetén először próbálja meg kicserélni az elemeket.

Akkumulátorok. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el figyelmesen az utasításokat, és győződjön meg róla, hogy nem hagyott ki semmit.

Megjegyzés: Tartsa meg ezeket az utasításokat, mivel fontos információkat tartalmaznak.

Erre a termékre két év garanciát vállalunk (csak Európában). Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot bármilyen garanciális vagy szolgáltatási igény esetén.

garanciát vagy szervízt, a vásárlás igazolásával forduljon a kereskedőhöz.

a vásárlás igazolásával. Garanciánk az anyag- vagy beépítési hibákra terjed ki

kivéve a használati utasítás be nem tartásából eredő károsodást, vagy

az utasításokat, vagy a termék bármilyen idő előtti babrálását (pl. szétszerelés),

hőnek vagy nedvességnek való kitettség...). Ajánlatos a csomagolást megőrizni a jövőbeni

a jövőbeni felhasználásra. A folyamatos fejlődésre való törekvésünk során előfordulhat, hogy kénytelenek leszünk

A csomagoláson feltüntetett termék színeit és részleteit megváltoztathatjuk.

FIGYELMEZTETÉS: 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Fulladásveszély a következők miatt
kis alkatrészek

Hivatkozás : MIC90series

Európában tervezték és fejlesztették - Kínában gyártják

© LEXIBOOK® (UK)

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

11-es épület

91940 Les Ulis

Franciaország

www.lexibook.com

Bármilyen kérdés az értékesítés utáni szolgáltatással vagy panaszokkal kapcsolatban, kérjük, írjon a savcomfr@lexibook.com címre.

Környezeti információk

Minden használt elektromos berendezés újrahasznosítható anyag, és nem szabad kidobni.

Háztartási hulladék! Arra kérjük Önöket, hogy támogassanak minket az alábbiakkal

aktívan hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a környezetvédelemhez azáltal, hogy

Kérjük, hogy támogasson bennünket azzal, hogy aktívan hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a környezetvédelemhez azzal, hogy ezt a készüléket a gyűjtőhelyekre viszi (ha van ilyen).