

A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA

Kicsomagolásakor győződjön meg arról, hogy a következő alkatrészek benne vannak:

1. Rádiók
2. 1.
3. Iránytű utánszat
4. Zseblámpa
5. Használati utasítás

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyagok, mint például a műanyag fólia, a szalag, a címkék és a fém rögzítőelemek nem részei ennek a játéknak, és biztonsági okokból el kell távolítani őket, mielőtt a gyermek használná őket.

A szalagok nem részei ennek a játéknak, és biztonsági okokból el kell távolítani őket, mielőtt a gyermek használná őket.

a gyermek általi használat.

Lásd a részletes rádiós diagramot:

A. TALK gomb hívásokhoz

B. Mikrofon

C. Tápkapcsoló

D. Előadó

E. Övkapocs

F. Elemtartó rekesz

Óvintézkedések a használatához

- Tartson minimális távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat tárgyakkal, például újságokkal, terítőkkal, függönyökkel.
stb.
- A készülékre nem szabad nyílt lángforrást, például égő gyertyát helyezni.
- Az elemeket megfelelően kell ártalmatlanítani. A környezet védelme érdekében dobja ki őket a kijelölt gyűjtőedényekbe.
a környezet védelme érdekében.

- A berendezést mérsékelt és/vagy trópusi éghajlaton történő használatra tervezték.
- A készüléket nem szabad csepegő vagy fröccsenő víznek kitenni. Folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat, nem szabad a következő helyeken elhelyezni

A készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat helyezni.

Figyelmeztetés: robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelően cseréli ki. Ügyeljen arra, hogy csak azonos vagy hasonló anyaggal cserélje ki.

Csak azonos vagy hasonló akkumulátorral cserélje ki. A használt elemeket a mellékelt utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- A rádiófrekvenciáknak való kitettség csökkentése érdekében a rádió használata során tartsa a készüléket tárolva
legalább 5 cm-re az arcától.
- Soha ne használja a rádiót zivatar idején a szabadban.
- Soha ne használja a rádiót esőben.
- Ha a rádió nagyon nedves lesz, kapcsolja ki, és vegye ki az akkumulátort. Szárítsa meg az elemtartót és hagyja nyitva néhány órán át. Ne használja a rádiót, amíg az teljesen meg nem száradt.
- Ne hagyja az adó-vevő készüléket kisgyermek számára elérhető közelségben.
- Az akkumulátorokat soha nem szabad túlzott hőnek, például napfénynek vagy tűznek kitenni.
napfény vagy tűz.
- A készülék megfelel a testközei használatra vonatkozó előírásoknak. Tartson távolságot
2,5 cm-re a testtől. Győződjön meg róla, hogy a készülék tartozékai, például a tároló tok vagy a fedél, nem
Ellenőrizze, hogy a készülék tartozékai, például a tárolótáska vagy a fedél nem tartalmaznak-e fém alkatrészeket. Tartsa a készüléket elég távol a testtől ahhoz, hogy
a szükséges távolságot.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne nézzen a távcsővel közvetlenül a napba. Ez lehet
Nagyon veszélyes lehet a szemére.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne irányítsa a zseblámpát saját vagy más személy arcába.

Személy

INFORMÁCIÓ AZ AKKUMULÁTORRÓL

Rádiók

Minden walkie-talkie-hoz 3 x 1,5 V-os AAA/LR03 alkáli elemre van szükség (az elemek nem tartozék).

1. Az elemtartó rekesz a rádió hátulján található. Az elemek behelyezése előtt először távolítsa el a
az övcsipeszt az elemtartóban. Ehhez húzza meg a klipsz fülét, és csúszassa felfelé a klipszet, hogy
eltávolítsa.

Eltávolítani.

2. Egy csavarhúzóval nyissa ki az elemfedelelet.

3. Helyezzen be 6 darab AAA/LR03 elemet a rekesz alján feltüntetett polaritásnak megfelelően és
az ábrán látható ábrát követve.

és a jobb oldalon látható ábra szerint.

4. Zárja be az elemtartót, húzza meg a csavart, és rögzítse az övcsipeszt.

Fáklya

1. Egy csavarhúzóval nyissa ki a készülék alján lévő elemtartót.

2. Cserélje ki a 2 AAA/LR03 (1,5 V) elemet, és figyeljen a polarításra.

a rekesz belsejében van feltüntetve.

3. Zárja be az elemtartót, és húzza meg a csavart.

Ne töltse a nem újratölthető akkumulátorokat. Töltés előtt vegye ki az akkumulátorokat a készletből.

Az akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett töltsse fel. Ne keverje a különböző típusú
akkumulátorokat vagy

Ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve az új és használt elemeket. Az elemeket és
akkumulátorokat

a megfelelő polaritással kell behelyezni. A használt elemeket és akkumulátorokat el kell távolítani a
játékból.

Az akkumulátor vagy az akkumulátor kapcsait nem szabad rövidre zárni. Ne dobja ki az elemeket

tűz esetén. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja őket. Ezt a játékot a megadott
elemekkel kell működtetni.

csak a megadott elemeket.

Az akkumulátorokat soha nem szabad túlzott hőnek, például napfénynek vagy tűznek kitenni.

napfény vagy tűz.

FIGYELMEZTETÉS: Az erős elektromágneses interferencia vagy az elektrosztatikus kisülés meghibásodást vagy adatvesztést okozhat.

meghibásodást vagy adatvesztést okozhat. Állítsa vissza a készüléket, ha az nem működik megfelelően.

Állítsa vissza a készüléket, vagy vegye ki és cserélje ki az elemeket.

START-UP ÚTMUTATÓ

Ez a szakasz elmagyarázza, hogyan kell használni az új kalandrádiókészletet. Ez

Javasoljuk, hogy a részletes utasítások és biztonsági figyelmeztetések miatt olvassa el a teljes felhasználói kézikönyvet.

biztonsági figyelmeztetések.

Rádiók

Távolítsa el az övcspeszt minden rádióról, és helyezze be az elemeket a használati útmutatóban leírtak szerint.

a fenti elemeken.

A rádiók be- és kikapcsolásához nyomja az ON-OFF kapcsolót az ON/OFF állásba.

A beszélgetőpartnerrel való kommunikációhoz tartsa lenyomva a TALK gombot, majd beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba.

mikrofon a rádió tetején. Ha a hívás befejeződött, engedje fel a gombot, és

meghallgatni a másik felet.

Megjegyzés: A rádiók használata 1,5 és 120 méter közötti távolságból és nyílt, sík felületen ajánlott.

Nyílt, sík felülettel rendelkező terület. Az átviteli tartomány a terep- és időjárási viszonyoktól függően változhat.

időjárási körülmények.

Távcső

Helyezze a távcsövet a szeme elé, és állítsa be a szemek közötti távolságot a saját igényeinek megfelelően. Ebből a célból

Húzza vagy feszítse meg a távcső mindkét részét a tengely körül úgy, hogy a képet csak egy körben láthassa.

Zseblámpa

A zseblámpa be- és kikapcsolásához nyomja az ON/OFF kapcsolót az ON/OFF állásba.

Iránytű (utánzat)

Találd meg az utat az iránytű segítségével!

Megjegyzés: Iránytű utánzat; nem funkcionális

KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

A készüléket vízzel enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa meg. Ne használjon semmilyen tisztítószeret.

ne használja. Védje a játékot a nedvességtől. Ha nedves lesz, azonnal törölje szárazra. Ne hagyja közvetlen napfényben.

Ne hagyja közvetlen napfényben, és ne tegye ki hőforrásnak. Ne merítse a készüléket vízbe. Ne ejtse le.

Ne ejtse le. Ne próbálja meg szétszerelni. Ne hajlítsa vagy csavarja meg a készüléket. Ha a berendezés meghibásodik,

először cserélje ki az elemeket. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el újra az utasításokat.

MEGJEGYZÉS: Tartsa meg ezt a kézikönyvet, mivel fontos információkat tartalmaz.

Erre a termékre két év garanciát vállalunk. Minden jótállási és szervizelési igény esetén forduljon a következő címre

Jótállás vagy szervizelés esetén a vásárlás igazolásával forduljon a kereskedőhöz. Garanciánk

a gyártónak tulajdonítható anyag- vagy kivitelezési hibákra terjed ki, kivéve a romlást.

a használati utasítás be nem tartása vagy a termék idő előtti megbabrálása miatt (pl.

szétszerelés, hő- vagy nedvességhatás...). Ajánlatos a csomagolást megőrizni a jövőbeni

a jövőbeni felhasználásra. Folyamatos fejlesztésre irányuló erőfeszítéseink során előfordulhat, hogy a színeket és a részleteket módosítanunk kell.

a csomagoláson feltüntetett színek és termékadatok.

FIGYELEM! Ez a játék nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára. Fulladásveszély.

A szolgáltatási problémákkal vagy panaszokkal kapcsolatos kérdéseket a következő címre kell küldeni.

a savcomfr@lexibook.com címre.

Környezeti információk

Minden használt elektromos berendezés újrahasznosítható anyag, és nem szabad ártalmatlanítani.

háztartási hulladék! Arra kérjük Önöket, hogy támogassanak minket azzal, hogy aktívan hozzájárulnak a következők megőrzéséhez

aktívan hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a környezetvédelemhez az alábbiak révén

A készülék leadása a gyűjtőhelyeken (ha van ilyen).

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

11-es épület

91940 Les Ulis

Franciaország

Címkék: rádiók SAR-értékek:

Hivatkozás/típus: TW11 Test: 0,026 W/kg

Frekvenciatartomány: 446,0 MHz Fej: 0,018 W/kg

Átvitt teljesítmény: $\leq 31,0$ dBm (≤ 500 mW)

Alulírott, a Lexibook Limited ezennel kijelenti, hogy a TW11 típusú rádióberendezés megfelel a következő követelményeknek

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

http://www.lexibook.com/doc/tw11/tw11_1.pdf.

Yiu Wai Man

Termékfejlesztési menedzser

Hong Kong