

SD30FZ/HP CSEKK

CSOMAGOLÁSI TARTALOM

Tartalmazza:

1 x napló 1 x szalag 1 x pom-pom toll 1 x lakat 2 x kulcs 5 x filctoll 2 x matricák 2 x matrica ív

1 x használati utasítás

MEGJEGYZÉS: Minden csomagolóanyag, mint például a szalag, műanyag fólia, zsinór és címke nem része a terméknek, és el kell dobni.

POWER

A napló 2 x 3,0 V-os CR2032 elemmel működik (tartozék).

Az akkumulátor beszerelése :

1. Egy csavarhúzóval nyissa ki az elemtartót a naplófedél belső oldalán.

Napló borítója.

2. Helyezzen be 2 db 3,0 V-os CR2032 elemet a készülék alján feltüntetett polaritás betartásával.
elemtartó.

3. Zárja be az elemtartót, és húzza meg a csavart.

MEGJEGYZÉS: Ez a termék gombelemet tartalmaz. A gombelem lenyelése súlyos égési sérüléseket okozhat.

Burns.

FIGYELMEZTETÉS: Az elhasznált elemeket azonnal ártalmatlanítsa. Tartsa az új és használt elemeket gyermekek elől elzárva.

Gyermekek. Ha bármilyen kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az elemeket lenyelték vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.

Ha kétségei vannak afelől, hogy az elemeket lenyelte vagy a test bármely részébe behelyezte, azonnal forduljon orvoshoz.

Ne töltsön a nem újratölthető akkumulátorokat. Töltés előtt vegye ki az akkumulátorokat a készletből.
Csak az akkumulátorokat töltsön fel

Az akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett töltsön fel. Ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve az új és használt elemeket.

és használt elemek. Az elemeket és akkumulátorokat a megfelelő polaritással kell behelyezni.

A használt elemeket és akkumulátorokat el kell távolítani a játékból. Az elem vagy az akkumulátor csatlakozóit nem szabad

nem lehet rövidre zárni. Ne dobja az elemeket tűzbe. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja őket. Ez a készlet

csak a megadott elemekkel üzemeltethető. Az akkumulátorokat soha nem szabad túlzott hőnek, például napfénynek kitenni.

mint például a napfény vagy a tűz.

FIGYELMEZTETÉS: Az erős elektromágneses interferencia vagy az elektrosztatikus kisülés meghibásodást vagy adatvesztést okozhat.

meghibásodás vagy adatvesztés. Ha a készülék nem működik megfelelően, vegye ki és cserélje ki az elemeket.

Akkumulátorok.

A termék akkumulátorának ártalmatlanítása

(A szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokra vonatkozik) Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termékben található elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, ahogyan azt a hulladékrendelet előírja.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termékben található akkumulátort nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani a hulladékrendeletben meghatározottak szerint.

A 2013/56/EU európai uniós irányelv. A használt elemeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani a következő helyeken

A kormány vagy a helyi hatóságok által jóváhagyott gyűjtőközpontok.

A használt elemek megfelelő ártalmatlanítása megelőzi a környezetre és az Ön egészségére gyakorolt negatív következményeket.

a környezet és a saját egészsége. Információk az elektromos és elektronikus termékek begyűjtési rendszeréről

és elektronikai termékek és elemek. Soha ne dobja a terméket és a használt elemeket a háztartási hulladékba, és tartsa be a szabályokat.

a közösséged. A használt akkumulátorok ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy

hulladékgyűjtő központ.

TERMÉKLEÍRÁS

Napló :

1. Fény 2. Iakat 3. Akkumulátorrekesz

Tartozékok :

A. Pompon toll B. 2 ív matrica C. Lakat és 2 kulcs D. Szalag E. 5 színes filctoll

OPERÁCIÓK

Hogyan nyissa meg a naplót

Helyezze a kulcsot a lakatba, és fordítsa el bármelyik irányba.

A napló lezárása

Csatlakoztassa a két naplócsipeszt, és helyezze bele a zárat. Nyomja meg a lakatot

Zár.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Tünet

Az ellenőrző lámpa nem világít

on.

Megoldás

- Az akkumulátorok helytelen polaritással vannak beszerelve. Ellenőrizze a címet.

Ellenőrizze, hogy a + és - jelek helyesen vannak-e beállítva.

- Az akkumulátor lemerült. Cserélje ki az akkumulátort egy újjal.

- Az érintkezők rozsdásak. Kérjen meg egy felnőttet, hogy tisztítsa meg a terminálokat csiszolópapírral.

KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

Védje a játékot a nedvességtől. Ha nedves lesz, azonnal törölje szárazra. Ne hagyja közvetlen napfényben, ne tegye ki napfénynek.

Ne tegye ki hőnek. Ne ejtse le.

Ne próbálja meg szétszerelni. A tisztításhoz használjon vízzel enyhén megnedvesített ruhát, de ne tisztítószert.

Mosószer. Ha a készülék nem működik megfelelően, először próbálja meg kicserélni az elemeket. Ha a probléma továbbra is fennáll

Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el figyelmesen az utasításokat, és ellenőrizze, hogy nem hagyott-e ki valamit.

Megjegyzés: Tartsa meg ezeket az utasításokat, mivel fontos információkat tartalmaznak.

Erre a termékre két év garanciát vállalunk. Bármilyen garanciális vagy szervizelési igény esetén forduljon hozzánk.

Kérjük, a vásárlás igazolásával forduljon a kereskedőhöz. A garancia a következőkre terjed ki a gyártónak tulajdonítható anyag- vagy kivitelezési hibák, kivéve a következőkből eredő károkat A használati utasítás be nem tartása vagy a termékkel való idő előtti babrálás (pl. szétszerelés), hőnek vagy nedvességnek való kitettség...). Javasoljuk, hogy a csomagolást megőrizze a későbbi használatra.

a jövőbeni felhasználásra. Folyamatos fejlesztési törekvéseink során előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk módosítani a színeket és a részleteket.

a csomagoláson található termékinformációk.

FIGYELMEZTETÉS: 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Fulladásveszély az apró alkatrészek miatt.

Fulladásveszély az apró alkatrészek miatt.

Hivatkozás : SD30FZ

Európában tervezték és fejlesztették - Kínában gyártják

Made in China © Lexibook®

www.lexibook.com

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

11-es épület

91940 Les Ulis

Franciaország

Az értékesítés utáni problémákkal vagy panaszokkal kapcsolatos kéréseivel kapcsolatban

kérjük, írjon a savcomfr@lexibook.com címre.

Környezeti információk

A használt elektromos berendezések újrahasznosíthatók, és nem szabad háztartási hulladékként kidobni őket!

Kérjük, hogy támogassanak minket abban, hogy aktívan hozzájáruljunk az erőforrások megőrzéséhez és a környezetvédelemhez az alábbiak révén

és védi a környezetet azáltal, hogy leadja ezt a készüléket a gyűjtőpontokon (ha van ilyen).