

LE OFFICINE MOKA Kotyogós kávéfőző

- A: a kávéfőző teteje
- B: fém kávészűrő a kávéfőző tetejében
- C: kávészűrő
- D: nyomáscsökkentő szelep
- E: alsó víztartály
- F: gumitömítés a kávéfőző tetejére

ÚTMUTATÓ:

KÁVÉKÉSZÍTÉS

- Töltse fel a melegítő részt hideg vízzel (E) a biztonsági szelep (D) szintjéig,
- Helyezze be a tölcsérszűrőt (B) a fűtőszekcióba (E).
- Töltse meg a tölcsérszűrőt (B) őrölt kávéval anélkül, hogy belenyomná, és ellenőrizze, hogy a kávépor nem marad-e a kávéfőző szélén (E).
- Csavarja a felső részt (A) a fűtő részre (E), és rögzítse anélkül, hogy nyomást gyakorolna a fogantyúra.
- Helyezze a kávéfőzőt a melegítő részre. Ha gázégőt használ, tartsa a lángot alacsonyan, hogy az ne nyúljon túl a kávéfőző szélén. Elektromos vagy kerámia főzőlap esetén ne használja a legmagasabb hőfokot.
- Ha a teteje (A) megtelt kávéval, vegye le a kávéfőzőt a melegítő forrásról.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

AJÁNLJUK, hogy a készüléket KEZELJÜK, hogy hosszabb ideig működésképes maradjon.

- Minden használat után mossa le meleg vízzel. A termék nem alkalmas mosogatógépbe. Ne használjon tisztítószereket és/vagy csiszolóanyagokat. Használat után hagyja kihűlni a gépet, majd tölts fel a tetejét hideg vízzel, és emelje fel a habszelepet a nyomás elengedéséhez.
- Mosás után ne szerelje szét a gépet tárolás céljából. Teljesen száraznak kell lennie, és a részeknek nem szabad zárva lenniük.
- Ne csapkodja a kávé a tölcsérben, mert ez károsíthatja vagy megváltoztathatja az alakját.
- Rendszeresen vízkőmentesítse a kávéfőzőt:
- Tölts fel a fűtőrészt az említett szintig vízzel, és adjon hozzá két teáskanál citromsavat vagy ecetet.
- Szerelje össze a terméket, és indítsa el a ciklust kávé hozzáadása nélkül. Dobja ki a kapott keveréket.
- Ezután kövesse a termék első használatára vonatkozó utasításokat.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szűrőlemez nyílásai nincsenek-e eltömődve. Ellenkező esetben finom sörtéjű kefével vagy tűvel tisztítsa meg őket.
- Rendszeresen ellenőrizze a belső alkatrészeket, és ha elhasználódtak vagy megsérültek, cserélje ki őket a modellhez megfelelő eredeti Bialetti pótalkatrészekre.
- Szükség esetén cserélje ki az elhasználódott tömítéseket. Ajánlott azonban legalább évente egyszer kicserélni.

GARANCIA

A jelen kézikönyvben megadott használati feltételek betartása esetén a garancia időtartama a termék megvásárlásától számított 24 hónap. Garanciális igény esetén a terméket a vásárlást igazoló bizonylattal együtt kell átadni a LE OFFICINE hivatalos kereskedőjének. A garancia nem terjed ki:

- Nem eredeti tartozékokra cserélt alkatrészek (főzőlap, tölcsér, tömítés vagy fogantyú).
- A használati útmutató utasításaitól eltérő használatból eredő károk és/vagy üzemzavarok.
- Nem kompatibilis pótalkatrészek által okozott károk és/vagy meghibásodások.
- Ütések, esések vagy vízkőlerakódások által okozott károk.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)