

M-STYLE R08 MOTOALARM

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat

Riasztó távirányítóval, amelyet elsősorban motorkerékpárok, robogók, ATV-k, kerti traktorok vagy hasonló járművek biztonságára terveztek. A riasztó a beépített rázkódásérzékelőnek köszönhetően akkor aktiválódik, ha a motorkerékpár megrázódik.

Riasztó funkció:

Amikor a motorkerékpár a távirányítóval lezárásra kerül, a riasztó aktiválódik, ha az rázkódásérzékelő mozgást regisztrál, figyelmeztető hangjelzés hangzik el, ha a mozgás folytatódik, a sziréna aktiválódik. Ha a mozgás megáll, a sziréna egy idő után kikapcsol, és a riasztó ismét aktív üzemmódba kapcsol.

Csomag tartalma:

2db távirányító
vezérlőegység vezetékkel és szirénával
kétoldalas ragasztószalag a rögzítéshez

Felszerelés:

- Tegye szabaddá a hozzáférést a motorkerékpár akkumulátorához.
- Rögzítse a vezetékeket az akkumulátorhoz: piros kábelt a pozitív pólushoz + a fekete kábelt a negatív pólushoz -.
- Rögzítse a szirénát egy megfelelő felületre a mellékelt kétoldalas ragasztószalaggal, vagy más módon biztosítsa a helyén.

Figyelem: Ne dobja el a távirányítót, kerülje a vízbe merítéstől!

Ha azt tapasztalja, hogy a távirányító nem reagál, vagy csak rövid távolságra, cserélje ki az elemet.

Műszaki értékek:

Működési feszültség DC 12V (9V - 14V)
Statikus áram <6 mA
Üzemi hőmérséklet -20 ~ +80
Riasztási hangerő: 125 dB-ig
Akkumulátor a távirányítóhoz: 2*CR2025/2*CR2016/27A
Távirányító feszültség: DC 6V / 9V / 12V
Távvezérlő frekvenciatartomány 315 MHz / 433 MHz
Távvezérlés nyílt területen > 40M

A távirányító gombjainak magyarázata:

1. Zárolás
2. A feloldása
3. Riasztás aktiválása