

hAP ac lite

hAP ac lite



hAP ac lite je jednoduchý domácí bezdrátový přístupový bod. Je nakonfigurován ihned po vybalení, můžete jednoduše zapojit internetový kabel a začít používat bezdrátový internet. Doporučujeme vám nastavit heslo pro zabezpečení vašeho zařízení, postupujte podle těchto kroků.

Rychlý start

Ujistěte se, že váš ISP povoluje změnu hardwaru, postupujte podle těchto rychlých kroků pro nastavení zařízení:

- Připojte ethernetový kabel ISP k ethernetovému portu 1.
- Připojte zařízení ke zdroji napájení (viz " [hAP ac lite#Powering](#) ").
- Otevřete síťová připojení na vašem PC, mobilním telefonu nebo jiném zařízení a vyhledejte bezdrátovou síť MikroTik a připojte se k ní.
- Konfigurace musí být provedena prostřednictvím bezdrátové sítě pomocí webového prohlížeče nebo mobilní aplikace - (viz " mobilní aplikace [hAP ac lite#MikroTik](#) "). Případně můžete použít konfigurační nástroj WinBox <https://mt.lv/winbox> .
- Po připojení k bezdrátové síti otevřete ve webovém prohlížeči <https://192.168.88.1> a spusťte konfiguraci, uživatelské jméno: *admin* a ve výchozím nastavení není žádné heslo.
- Při používání mobilní aplikace zvolte Rychlé nastavení a v šesti snadných krocích vás provede veškerou potřebnou konfigurací.
- Doporučujeme kliknout na tlačítko „Zkontrolovat aktualizace“ a aktualizovat software RouterOS na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší výkon a stabilitu.
- Vyberte svou zemi, chcete-li použít nastavení regulace země, a na obrazovce, která se načte, nastavte heslo.

MikroTik mobile app

Pomocí aplikace pro chytré telefony MikroTik můžete nakonfigurovat router v terénu nebo použít nejzákladnější počáteční nastavení pro váš domácí přístupový bod MikroTik.



1. Naskenujte QR kód a vyberte si preferovaný operační systém.
2. Nainstalujte a otevřete aplikaci.
3. Ve výchozím nastavení bude již zadána IP adresa a uživatelské jméno.
4. Klepnutím na tlačítko Připojit vytvoříte připojení k zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě.
5. Zvolte Rychlé nastavení a aplikace vás provede všemi základními konfiguračními nastaveními v několika snadných krocích.
6. K dispozici je rozšířená nabídka pro úplnou konfiguraci všech nezbytných nastavení.

Napájení

Zařízení přijímá napájení z napájecího konektoru nebo z prvního ethernetového portu (pasivní PoE):

- Napájecí konektor s přímým vstupem (5,5 mm vně a 2 mm uvnitř, samice, kladná zástrčka) akceptuje 10-28 V DC.
- První ethernetový port přijímá pasivní Power over Ethernet akceptuje 12-28 V DC.

Spotřeba energie při maximální zátěži může dosáhnout 5 W.

Port Ether5 podporuje výstup PoE pro napájení dalších zařízení RouterBOARD. Port má funkci automatické detekce, takže můžete připojit notebooky a další zařízení bez PoE, aniž byste je poškodili. PoE na Ether5 má výstup přibližně 2 V pod vstupním napětím a podporuje až 0,58 A (za předpokladu, že 24 V PSU poskytne výstup 22 V/0,58 A do portu Ether5 PoE).

Konfigurace

Po přihlášení doporučujeme kliknout na tlačítko „Zkontrolovat aktualizace“ v nabídce QuickSet, protože aktualizace softwaru RouterOS na nejnovější verzi zajišťuje nejlepší výkon a stabilitu. U bezdrátových modelů se prosím ujistěte, že jste vybrali zemi, kde bude zařízení používáno, aby bylo v souladu s místními předpisy. RouterOS obsahuje mnoho možností konfigurace kromě toho, co je popsáno v tomto dokumentu. Doporučujeme začít zde, abyste si zvykli na možnosti: <https://mt.lv/help> . V případě nedostupnosti IP připojení lze použít nástroj Winbox (<https://mt.lv/winbox>) pro připojení k MAC adrese zařízení ze strany LAN (ve výchozím nastavení je veškerý přístup z internetového portu blokován) .

Pro účely obnovy je možné zavést zařízení pro reinstalaci, viz část [hAP ac lite#Buttons and Jumpers](#) .

Montáž

Zařízení je navrženo pro použití uvnitř a umístěno na rovném povrchu se všemi potřebnými kabely připojenými k přední části jednotky.

Alternativně lze jednotku namontovat na zeď, montážní body jsou umístěny na spodní straně zařízení, šrouby nejsou součástí balení. Vrutky o rozměru 4x25 mm dobře pasují, v závislosti na struktuře vaší stěny můžete v případě potřeby použít hmoždinky 6x30 mm a vrták 6 mm.

Při montáži na stěnu se ujistěte, že přívod kabelu směřuje dolů.

Varování! Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zařízením a vaším tělem. Provoz tohoto zařízení v obytném prostředí může způsobit rádiové rušení.

Rozšiřující sloty a porty

- Pět samostatných 10/100 ethernetových portů s podporou automatické korekce kříženého/přímého kabelu (Auto MDI/X), takže pro připojení k dalším síťovým zařízení můžete použít buď rovné, nebo křížené kabely.

- Integrované bezdrátové 2,4 GHz a 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac, simultánní dvoupásmové rádio s vestavěnými PIF anténami, maximální zisk 1,5 dBi.

Tlačítka a propojky

Tlačítko reset má následující funkce:

- Podržte toto tlačítko během spouštění, dokud LED nezačne blikat, uvolněním tlačítka resetujete konfiguraci RouterOS (celkem 5 sekund).
- Podržte po dobu 5 sekund, LED se rozsvítí, uvolněte nyní pro zapnutí režimu CAP. Zařízení nyní vyhledá server CAPsMAN (celkem 10 sekund).
- Nebo držte tlačítko po dobu dalších 5 sekund, dokud LED nezhasne, a poté jej uvolněte, aby RouterBOARD začal hledat servery Netinstall (celkem 15 sekund).

Bez ohledu na výše použitou možnost systém načte záložní zavaděč RouterBOOT, pokud stisknete tlačítko před připojením napájení k zařízení. Užitečné pro ladění a obnovu RouterBOOT.

Příslušenství

Balení obsahuje následující příslušenství dodávané se zařízením:

- Spínaný zdroj EU 24V.

Specifikace

Pro více informací o tomto produktu, specifikace, obrázky, soubory ke stažení a výsledky testů navštivte naši webovou stránku: <https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5ac2nD>

Podpora operačního systému

Zařízení podporuje software RouterOS verze 6. Konkrétní číslo verze nainstalované výrobcem je uvedeno v nabídce RouterOS / systémový prostředek. Jiné operační systémy nebyly testovány.

Prohlášení Federální komunikační komise o rušení



FCC identifikátor: TV7RB952-5AC2ND

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Upozornění FCC: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

DŮLEŽITÉ: Vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Mezi anténou a uživatelem musí být dodržena minimální vzdálenost 20 cm. V takové konfiguraci mohou být splněny limity vystavení záření FCC stanovené pro obyvatelstvo/nekontrolované prostředí.

Instalace antény. **VAROVÁNÍ:** Je odpovědností instalačního technika zajistit, že při použití autorizovaných antén ve Spojených státech amerických (nebo tam, kde platí pravidla FCC); jsou používány pouze antény certifikované s výrobkem. Použití jakékoli jiné antény než antény certifikované s produktem je výslovně zakázáno v souladu s pravidly FCC CFR47 část 15.204. Instalační technik by měl nakonfigurovat úroveň výstupního výkonu antén v souladu s předpisy země a podle typu antény. Pro zařízení s konektory je vyžadována odborná instalace, aby byla zajištěna shoda s otázkami ochrany zdraví a bezpečnosti.

Inovace, věda a hospodářský rozvoj Kanada

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s licencovanými RSS(s) Innovation, Science a Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení;
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Vysílač/přijímač bez licence obsažený v tomto zařízení je v souladu s kanadskými RSS pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj pro rádiová zařízení bez licence. Provoz je povolen za následujících dvou podmínek:

1. Zařízení nesmí způsobovat rušení;
2. Zařízení musí akceptovat jakékoli rádiové rušení, i když k rušení došlo.

DŮLEŽITÉ: Vystavení vysokofrekvenčnímu záření.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření IC stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a jakoukoli částí vašeho těla.

Toto zařízení je v souladu s limity expozice a umělé hmoty IC definuje prostředí, které není kontrolováno. Zařízení můžete instalovat a využívat minimální vzdálenost 20 cm mezi radičním zařízením a partie voličů.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC: 7442A-9525AC

Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení mobilních satelitních systémů na společném kanálu. Zařízení pracující v pásmu 5150–5250 MHz jsou vyhrazena pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení mobilních satelitních systémů využívajících stejné kanály.

CE prohlášení o shodě

Výrobce: Mikrotiks SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lotyšsko, LV1039.

BG	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na této webové stránce: https://mikrotik.com/products
CS	Tímto Mikrotikls SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
DÁVÁ	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je ve shodě se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: https://mikrotik.com/products
Z	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiový systém routerBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
THE	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této webové stránce: https://mikrotik.com/products
V	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
JE	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://mikrotik.com/products
A	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že tento rádiový typ RouterBOARD je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na: https://mikrotik.com/products
BÝT	Mikrotikls SIA potvrzuje, že typ rádia RouterBOARD vyhovuje ustanovením směrnice 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na: https://mikrotik.com/products
FR	Níže podepsaná společnost Mikrotikls SIA prohlašuje, že rádiové zařízení typu RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
HR	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu RouterBOARD jsou v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://mikrotik.com/products
HU	Mikrotikls SIA potvrzuje, že radiostanice RouterBOARD vyhovuje směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na: https://mikrotik.com/products
TO	Výrobce Mikrotikls SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD odpovídá směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
JE	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že RouterBOARD je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující webové adrese: https://mikrotik.com/products
LT	Já, Mikrotikls SIA, potvrzují, že rádiové zařízení typu RouterBOARD vyhovuje směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na: https://mikrotik.com/products
LV	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že radiostanice RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na: https://mikrotik.com/products
MT	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení RouterBOARD vyhovuje směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
NL	Já, Mikrotikls SIA, tímto prohlašuji, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
NE	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že zařízení RouterBOARD je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými požadavky směrnice 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
PL	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
pro	Níže podepsaná společnost Mikrotikls SIA prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://mikrotik.com/products
RO	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení RouterBOARD vyhovuje směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této webové stránce: https://mikrotik.com/products
SK	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
SL	Mikrotikls SIA potvrzuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této webové stránce: https://mikrotik.com/products
SV	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující URL:

prohlášení MPE

Toto zařízení vyhovuje limitům EU pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem, pokud není na straně 1 tohoto dokumentu výslovně uvedeno jinak. V RouterOS musíte zadat svou zemí, abyste se ujistili, že jsou dodržovány místní bezdrátové předpisy.

Podmínky použití frekvenčních pásem

Frekvenční rozsah (u příslušných modelů)	Použité kanály	Maximální výstupní výkon (EIRP)	Omezení
2412-2472 MHz	1 - 13	20 dBm	Bez omezení pro použití ve všech členských státech EU
5150-5250 MHz	26 - 48	23 dBm	Omezeno pouze na vnitřní použití*
5250-5350 MHz	52 - 64	20 dBm	Omezeno pouze na vnitřní použití*
5470-5725 MHz	100 - 140	27 dBm	Bez omezení pro použití ve všech členských státech EU

* Zákazník je odpovědný za dodržování místních předpisů země, včetně provozu v rámci zákonných frekvenčních kanálů, výstupního výkonu, požadavků na kabeláž a požadavků na dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna rádiová zařízení Mikrotik musí být odborně nainstalována!

Poznámka. Informace zde uvedené se mohou změnit. Navštivte prosím stránku produktu na www.mikrotik.com, kde najdete nejaktuálnější verzi tohoto dokumentu.



BG. Pokyn : Připojte napájecí adaptér k zapnutí zařízení. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a nastavte produkt. Více informací na {+} <https://mt.lv/help-bg>

CS. Návod k použití : Připojte napájecí adaptér k uzavřenému zařízení. Otevřete 192.168.88.1 na webové stránce pro konfiguraci produktu. Více informací naleznete na {+} <https://mt.lv/help-cs> ANO

. Výuka : Tilslut strømadapteren for at tænde for enheden. Åbn 192.168.88.1 a webový prohlížeč pro konfiguraci produktu. Pouhé informace na {+} <https://mt.lv/help-da>

DE. Operativní instrukce: Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Stejně jako 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči můžete produkt nakonfigurovat. Více informací na {+} <https://mt.lv/help-de>

EL. Návod k použití : Připojte napájecí adaptér a zapněte jednotku. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a nakonfigurujte produkt. Více informací na {+} <https://mt.lv/help-el>

CS. Návod k použití : Připojte napájecí adaptér k zapnutí zařízení. Otevřete 192.168.88.1 ve svém webovém prohlížeči a nakonfigurujte jej. Více informací na {+} <https://mt.lv/help+>

ES. Návod k použití : Konverze adaptéru na alimenty pro jednotku. Abra 192.168.88.1 na webu pro konfiguraci a konfiguraci produktu. Další informace na {+} <https://mt.lv/help-es>

ET. Kasutusjuhend : Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a nakonfigurujte produkt. Více informací {+} <https://mt.lv/help-et>

FI. Návod k použití : Zapněte napájení zařízení. Otevřete ve svém prohlížeči adresu 192.168.88.1 a nakonfigurujte produkt. Více informací {+} <https://mt.lv/help-fi>

FR. Réžim připojení : Připojení adaptéru pro všechny aplikace. Ouvrez 192.168.88.1 ve webovém navigátoru pro konfiguraci produktu. Další informace pro {+} <https://mt.lv/help-fr>

HR. Uputa up : Priključite napajanje i uključite uređaj. Konfigurace viz preambule 192.168.88.1. Všechny informace jsou na {+} <https://mt.lv/help-hr>

HU. Návod k použití : Připojte AC adaptér pro zapnutí zařízení. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a nakonfigurujte produkt. Více informací {+} <https://mt.lv/help-hu>

IT. Manuale : Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Aprire 192.168.88.1 a webový prohlížeč podle konfigurace a produktu. Maggiori informazioni v {+} <https://mt.lv/help-it>

IS. Oznámení: Tengdu straumbreytinn til að kveikja í tækinu. Na slohu se čeká číslo 192.168.88.1. Nánari upplýs á {+} <https://mt.lv/help-is>

NE. Návod k použití : Nastavte napájecí adaptér na aktuální čas. Pro tuto konfiguraci je v síti 192.168.88.1. Více informací na {+} <https://mt.lv/help-no>

LT. Návod k použití : Připojte napájecí adaptér pro zapnutí zařízení. Ve webovém prohlížeči 192.168.88.1 Otevřít můžete nakonfigurovat produkt. Více informací naleznete na {+} <https://mt.lv/help-lt>

LV. Návod k použití: Pievienojiet Strāvas adapteri, lai ieslēgtu ierīci. Atvērt 192.168.88.1 ar internet pārlūku, lai konfigurētu product. Informace o příspěvku {+} <https://cs.lv/help-lv>

MT. Návod k použití : Připojte napájecí adaptér k zapnutí zařízení. Otevřete 192.168.88.1 ve svém webovém prohlížeči a nakonfigurujte jej. Více informací na {+} <https://en.lv/help-en>

NL. Handleiding : Sluit voedingsadapter aan op het apparaat in te schakelen. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči v konfiguraci produktu. Více informací v {+} <https://mt.lv/help-nl>

PL. Obsrukcja obsługi: Podłącz adapter zasilania, aby włączyć urządzenie. Od 192.168.88.1 na internetu jej můžete nakonfigurovat. Więcej informacji w {+} <https://mt.lv/help-pl>

PT. Návod k použití : Připojte napájecí adaptér k připojení zařízení. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a nakonfigurujte produkt. Více informací na {+} <https://en.lv/help-pt>

RO. Návod k použití : Pro zapnutí zařízení připojte napájecí adaptér. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a nakonfigurujte produkt. Více informací na {+} <https://en.lv/help-ro>

SK. Navodila: Priključite napajelnik za vklop naprave. Odpřete 192.168.88.1 ve spletném brskalníku nastavit izdelek. Věč informacij v {+} <https://mt.lv/help-sk>

SL. Návod k použití : Připojte napájecí adaptér k zapnutí přístroje. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči pro konfiguraci produktu. Více informací naleznete v {+} <https://mt.lv/help-sl>

SV. Instruktionsmanual : Anslut nätadaptern för att slå på enheten. Öppna 192.168.88.1 i en webbläsare för att konfigurera produkten. Mer information på {+} <https://mt.lv/help-sv>

NO. Bruksanvisningen : Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.88.1 i en nettleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på {+} <https://mt.lv/help-no>

RU. Návod k obsluze : Připojte napájecí adaptér, abyste zapnuli zařízení. Pro konfiguraci otevřete 192.168.88.1 ve svém webovém prohlížeči. Další informace <https://mt.lv/help-ru>

CN. 在连接电源适配器以打开设备.在Web浏览器中0,1 192.168.88.1进行配置.有关{+} <https://mt.lv/help-zh>信息更多信息

UA. Návod k obsluze: Zapojte napájecí adaptér pro zapnutí zařízení. Pro konfiguraci otevřete 192.168.88.1 ve svém webovém prohlížeči. Další informace: {+} <https://mt.lv/help-ua>