

hAP mini

hAP mini RB931-2nD



hAP je jednoduchý domácí bezdrátový přístupový bod. Je již nakonfigurováno, můžete jednoduše zapojit kabel ISP a začít používat bezdrátový internet. Pro zabezpečení vašeho zařízení doporučujeme nastavit heslo.

Založit

- Vyberte si své řešení napájení, možnosti naleznete v části [hAP mini#Powering](#).
- Připojte svůj internetový kabel k prvnímu portu, a pokud máte kabelová zařízení, připojte je k ostatním portům.
- Nastavte konfiguraci IP počítače na automatickou (DHCP).
- Z vašeho PC nebo smartphonu se připojte k názvu bezdrátové sítě, který začíná „MikroTik“.
- Po připojení k bezdrátové síti otevřete ve webovém prohlížeči <https://192.168.88.1> a spusťte konfiguraci, uživatelské jméno: *admin* a ve výchozím nastavení není žádné heslo.
- Při používání mobilní aplikace zvolte Rychlé nastavení a v šesti snadných krocích vás provede veškerou potřebnou konfigurací.
- Doporučujeme kliknout na tlačítko „Zkontrolovat aktualizace“ a aktualizovat software RouterOS na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší výkon a stabilitu.
- Vyberte svou zemi, chcete-li použít nastavení regulace země, a na obrazovce, která se načte, nastavte heslo.

Napájení

Zařízení přijímá napájení z portu microUSB. Samotný port nefunguje jako standardní microUSB port pro data, slouží pouze k napájení. Můžete použít jakýkoli standardní 0,5 - 2A USB adaptér, který se obvykle dodává se smartphony. Součástí balení je jedna 5V 0,7A USB nabíječka. Spotřeba energie při maximální zátěži může dosáhnout 3,5W.

MikroTik mobile app

Pomocí aplikace pro chytré telefony MikroTik můžete nakonfigurovat router v terénu nebo použít nejzákladnější počáteční nastavení pro váš domácí přístupový bod MikroTik.



1. Naskenujte QR kód a vyberte si preferovaný operační systém.
2. Nainstalujte a otevřete aplikaci.
3. Ve výchozím nastavení bude již zadána IP adresa a uživatelské jméno.
4. Klepnutím na tlačítko Připojit vytvoříte připojení k zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě.
5. Zvolte Rychlé nastavení a aplikace vás provede všemi základními konfiguračními nastaveními v několika snadných krocích.
6. K dispozici je rozšířená nabídka pro úplnou konfiguraci všech nezbytných nastavení.

Konfigurace

RouterOS obsahuje mnoho možností konfigurace kromě toho, co je popsáno v tomto dokumentu. Doporučujeme začít zde, abyste si zvykli na možnosti: <https://mt.lv/help>. V případě nedostupnosti IP připojení lze použít nástroj Winbox (<https://mt.lv/winbox>) pro připojení k MAC adrese zařízení ze strany LAN (ve výchozím nastavení je veškerý přístup z internetového portu blokován). Pro účely obnovy je možné zavést zařízení pro reinstalaci, viz část [hAP mini#Buttons and jumpers](#).

Rozšiřující sloty a porty

- Ethernetové porty jsou připojeny pomocí přepínacího čipu, lze je individuálně konfigurovat a podporují automatickou korekci kříženého/přímého kabelu (Auto MDI/X), takže pro připojení k dalším síťovým zařízením můžete použít buď rovné nebo křížené kabely.
- Integrovaný bezdrátový modul, který podporuje režimy AP/CPE/P2P/Repeater.

Montáž

Zařízení je navrženo pro použití uvnitř a umístěno na rovném povrchu se všemi potřebnými kabely připojenými k zadní části jednotky.

Stupnice hodnocení IPX tohoto zařízení je IPX0. Doporučujeme použít stíněné kabely Cat6.

Varování! Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zařízením a vaším tělem. Provoz tohoto zařízení v obytném prostředí může způsobit rádiové rušení.

Tlačítka a propojky

Resetovací tlačítko RouterBOOT má následující funkce:

- Před zapnutím zařízení podržte tlačítko a při zapnutí tlačítko vynutí načtení záložního zavaděče. Podržte tlačítko pro další dvě funkce tohoto tlačítka.
- Uvolněte tlačítko, když zelená LED začne blikat, aby se resetovala konfigurace RouterOS. Chcete-li nezavést záložní zavaděč, můžete začít držet tlačítko po zapnutí napájení.
- Jakmile LED dioda přestane blikat (~20 sekund), uvolněte tlačítko, aby zařízení začalo hledat servery Netinstall (vyžadováno pro přeinstalaci RouterOS přes síť).

Bez ohledu na výše použitou možnost systém načte záložní zavaděč RouterBOOT, pokud stisknete tlačítko před připojením napájení k zařízení. Užitečné pro ladění a obnovu RouterBOOT.

Podpora operačního systému

Zařízení podporuje software RouterOS s číslem verze v6 nebo vyšším, které je uvedeno v nabídce/systémovém prostředku RouterOS. Jiné operační systémy nebyly testovány.

Oznámení

- Frekvenční pásmo 5,470-5,725 GHz není povoleno pro komerční použití.
 - V případě, že zařízení WLAN pracují s jinými rozsahy, než jsou výše uvedené předpisy, je nutné použít přizpůsobenou verzi firmwaru od výrobce/dodavatele na zařízení koncového uživatele a také zabránit koncovému uživateli v rekonfiguraci.
 - Pro venkovní použití: Koncový uživatel vyžaduje schválení/licenci od NTRA.
 - Datasheet pro jakékoli zařízení je k dispozici na oficiálních stránkách výrobce.
 - Produkty s písmeny „EG“ na konci sériového čísla mají bezdrátový frekvenční rozsah omezený na 2,400 – 2,4835 GHz, TX výkon je omezen na 20dBm (EIRP).
 - Produkty s písmeny „EG“ na konci sériového čísla mají bezdrátový frekvenční rozsah omezený na 5,150 – 5,250 GHz, TX výkon je omezen na 23dBm (EIRP).
 - Produkty s písmeny „EG“ na konci sériového čísla mají bezdrátový frekvenční rozsah omezený na 5,250 – 5,350 GHz, TX výkon je omezen na 20dBm (EIRP).
- i** Ujistěte se prosím, že zařízení má balíček zámku (verze firmwaru od výrobce), který je nutné použít na zařízení koncového uživatele, aby se koncovému uživateli zabránilo v rekonfiguraci. Výrobek bude označen kódem země „-EG“. Toto zařízení je třeba upgradovat na nejnovější verzi, aby byla zajištěna shoda s předpisy místních úřadů! Je odpovědností koncových uživatelů dodržovat místní předpisy země, včetně provozu v rámci zákonných frekvenčních kanálů, výstupního výkonu, požadavků na kabeláž a požadavků na dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna rádiová zařízení MikroTik musí být odborně nainstalována.

FC Prohlášení Federální komunikační komise o rušení

FCC ID:TV7931-2ND
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Upozornění FCC: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
DŮLEŽITÉ: Vystavení vysokofrekvenčnímu záření.
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a jakoukoli částí vašeho těla.

Průmysl Kanada

IC: 7442A-9312ND
Toto zařízení je v souladu se standardem RSS bez licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
Toto zařízení je v souladu s Industry Canada RSS platnými pro rádiová zařízení bez licence. Provoz je povolen za následujících dvou podmínek: (1) zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) uživatel zařízení musí akceptovat jakékoli rádiové rušení, i když rušení pravděpodobně způsobí rušení.
DŮLEŽITÉ: Vystavení vysokofrekvenčnímu záření.
Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření IC stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a jakoukoli částí vašeho těla.
Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření IC stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a jakoukoli částí vašeho těla.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) FCC

CE prohlášení o shodě

Výrobce: Mikrotiks SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lotyšsko, LV1039.

BG	Mikrotiks SIA tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na této webové stránce: https://mikrotik.com/products
CS	Tímto Mikrotiks SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
DÁVÁ	Mikrotiks SIA tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je ve shodě se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: https://mikrotik.com/products
Z	Mikrotiks SIA tímto prohlašuje, že rádiový systém routerBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products

THE	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této webové stránce: https://mikrotik.com/products
V	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
JE	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://mikrotik.com/products
A	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že tento rádiový typ RouterBOARD je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na: https://mikrotik.com/products
BÝT	Mikrotikls SIA potvrzuje, že typ rádia RouterBOARD vyhovuje ustanovením směrnice 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na: https://mikrotik.com/products
FR	Níže podepsaná společnost Mikrotikls SIA prohlašuje, že rádiové zařízení typu RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
HR	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu RouterBOARD jsou v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://mikrotik.com/products
HU	Mikrotikls SIA potvrzuje, že radiostanice RouterBOARD vyhovuje směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na: https://mikrotik.com/products
TO	Výrobce Mikrotikls SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD odpovídá směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
JE	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že RouterBOARD je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující webové adrese: https://mikrotik.com/products
LT	Já, Mikrotikls SIA, potvrzuji, že rádiové zařízení typu RouterBOARD vyhovuje směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na: https://mikrotik.com/products
LV	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že radiostanice RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na: https://mikrotik.com/products
MT	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení RouterBOARD vyhovuje směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
NL	Já, Mikrotikls SIA, tímto prohlašuji, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
NE	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že zařízení RouterBOARD je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými požadavky směrnice 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
PL	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
pro	Níže podepsaná společnost Mikrotikls SIA prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://mikrotik.com/products
RO	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení RouterBOARD vyhovuje směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této webové stránce: https://mikrotik.com/products
SK	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
SL	Mikrotikls SIA potvrzuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této webové stránce: https://mikrotik.com/products
SV	Mikrotikls SIA tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující URL: https://mikrotik.com/products

prohlášení MPE

Toto zařízení vyhovuje limitům EU pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem, pokud není na straně 1 tohoto dokumentu výslovně uvedeno jinak. V RouterOS musíte zadat svou zemí, abyste se ujistili, že jsou dodržovány místní bezdrátové předpisy.

Podmínky použití frekvenčních pásem

Frekvenční rozsah (u příslušných modelů)	Použité kanály	Maximální výstupní výkon (EIRP)	Omezení
2412-2472 MHz	1 - 13	20 dBm	Bez omezení pro použití ve všech členských státech EU

5150-5250 MHz	26 - 48	23 dBm	Omezeno pouze na vnitřní použití*
5250-5350 MHz	52 - 64	20 dBm	Omezeno pouze na vnitřní použití*
5470-5725 MHz	100 - 140	27 dBm	Bez omezení pro použití ve všech členských státech EU

* *Zákazník je odpovědný za dodržování místních předpisů země, včetně provozu v rámci zákonných frekvenčních kanálů, výstupního výkonu, požadavků na kabeláž a požadavků na dynamický výběr frekvence (DFS). Všechna rádiová zařízení Mikrotik musí být odborně nainstalována!*
Poznámka. Informace zde uvedené se mohou změnit. Navštivte prosím stránku produktu na www.mikrotik.com, kde najdete nejaktuálnější verzi tohoto dokumentu.

EAC

- BG. Pokyn :** Připojte napájecí adaptér k zapnutí zařízení. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a nastavte produkt. Více informací na {+} <https://mt.lv/help-bg+> 
- CS. Návod k použití :** Připojte napájecí adaptér k uzavřenému zařízení. Otevřete 192.168.88.1 na webové stránce pro konfiguraci produktu. Více informací naleznete na {+} <https://mt.lv/help-cs+>  ANO
- . Výuka :** Tilslut stømadapteren for at tænde for enheden. Åbn 192.168.88.1 a webový prohlížeč pro konfiguraci produktu. Pouhé informace na {+} <https://mt.lv/help-da+> 
- DE. Operativní instrukce:** Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Stejně jako 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči můžete produkt nakonfigurovat. Více informací na {+} <https://mt.lv/help-de+> 
- EL. Návod k použití :** Připojte napájecí adaptér a zapněte jednotku. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a nakonfigurujte produkt. Více informací na {+} <https://mt.lv/help-el+> 
- CS. Návod k použití :** Připojte napájecí adaptér k zapnutí zařízení. Otevřete 192.168.88.1 ve svém webovém prohlížeči a nakonfigurujte jej. Více informací na {+} <https://mt.lv/help+> 
- ES. Návod k použití:** Konverze adaptéru na alimenty pro jednotku. Abra 192.168.88.1 na webu pro konfiguraci a konfiguraci produktu. Další informace na {+} <https://mt.lv/help-es+> 
- ET. Kasutusjuhend :** Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a nakonfigurujte produkt. Více informací {+} <https://mt.lv/help-et+> 
- FI. Návod k použití :** Zapněte napájení zařízení. Otevřete ve svém prohlížeči adresu 192.168.88.1 a nakonfigurujte produkt. Více informací {+} <https://mt.lv/help-fi+> 
- FR. Rézim připojení :** Připojení adaptéru pro všechny aplikace. Ouvrez 192.168.88.1 ve webovém navigátoru pro konfiguraci produktu. Další informace pro {+} <https://mt.lv/help-fr+> 
- HR. Uputa up :** Priključite napajanje i uključite uređaj. Konfigurace viz preambule 192.168.88.1. Všechny informace jsou na {+} <https://mt.lv/help-hr+> 
- HU. Návod k použití :** Připojte AC adaptér pro zapnutí zařízení. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a nakonfigurujte produkt. Více informací {+} <https://mt.lv/help-hu+> 
- IT. Manuál :** Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Aprire 192.168.88.1 a webový prohlížeč podle konfigurace a produktu. Maggiori informazioni in {+} <https://mt.lv/help-it+> 
- IS. Oznámení:** Tengdu straumbreytinn til að kveikja í tækinu. Na slohu se čeká číslo 192.168.88.1. Nánari upplýs á {+} <https://mt.lv/help-is+> 
- NE. Návod k použití :** Nastavte napájecí adaptér na aktuální čas. Pro tuto konfiguraci je v síti 192.168.88.1. Více informací na {+} <https://mt.lv/help-no+> 
- LT. Návod k použití :** Připojte napájecí adaptér pro zapnutí zařízení. Ve webovém prohlížeči 192.168.88.1 Otevřít můžete nakonfigurovat produkt. Více informací naleznete na {+} <https://mt.lv/help-lt+> 
- LV. Návod k použití:** Pievienojiet Strāvas adapteri, lai ieslēgtu ierīci. Atvērt 192.168.88.1 ar internet pārlūku, lai konfigurētu product. Informace o příspěvku {+} <https://cs.lv/help-lv+> 
- MT. Návod k použití :** Připojte napájecí adaptér k zapnutí zařízení. Otevřete 192.168.88.1 ve svém webovém prohlížeči a nakonfigurujte jej. Více informací na {+} <https://en.lv/help-en+> 
- NL. Handleiding :** Sluit voedingsadapter aan op het apparaat in te schakelen. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči v konfiguraci produktu. Více informací v {+} <https://mt.lv/help-nl+> 
- PL. Obsrucja obsługi:** Podłącz adapter zasilania, aby włączyć urządzenie. Od 192.168.88.1 na internetu jej můžete nakonfigurovat. Więcej informacji w {+} <https://mt.lv/help-pl+> 
- PT. Návod k použití :** Připojte napájecí adaptér k připojení zařízení. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a nakonfigurujte produkt. Více informací na {+} <https://en.lv/help-pt+> 
- RO. Návod k použití :** Pro zapnutí zařízení připojte napájecí adaptér. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči a nakonfigurujte produkt. Více informací na {+} <https://en.lv/help-ro+> 
- SK. Navodila:** Prikľučíte napajelník za vklad naprave. Odpřete 192.168.88.1 ve spletném brskalníku nastavit izdelek. Věč informací v {+} <https://mt.lv/help-sk+> 
- SL. Návod k použití :** Připojte napájecí adaptér k zapnutí přístroje. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči pro konfiguraci produktu. Více informací naleznete v {+} <https://mt.lv/help-sl+> 
- SV. Instruktionsmanual :** Anslut nätadaptern för att slå på enheten. Öppna 192.168.88.1 i en webbläsare för att konfigurera produkten. Mer information på {+} <https://mt.lv/help-sv+> 
- NO. Bruksanvisningen :** Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.88.1 i en nettleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på {+} <https://mt.lv/help-no+> 
- RU. Návod k obsluze :** připojte napájecí adaptér, abyste zapnuli zařízení. Pro konfiguraci otevřete 192.168.88.1 ve svém webovém prohlížeči. Další informace <https://mt.lv/help-ru>
- CN. 说明书.连接电源适配器 以 打开 设备. 在 Web 浏览器 中 打开 192.168.88.1 进行 进行 配置. 有关{+} <https://mt.lv/help-zh+> 的更 更 多 信息**