

hAP ac lite

hAP ac lite



hAP ac lite je jednoduchý domáci bezdrôtový prístupový bod. Je nakonfigurovaný hneď po vybalení, môžete jednoducho zapojiť internetový kábel a začať používať bezdrôtový internet. Odporúčame vám nastaviť heslo na zabezpečenie vášho zariadenia, postupujte podľa týchto krokov.

Rýchly štart

Uistite sa, že váš ISP povoľuje zmenu hardvéru, postupujte podľa týchto rýchlych krokov na nastavenie zariadenia:

- Pripojte ethernetový kábel ISP k ethernetovému portu 1.
- Pripojte zariadenie k zdroju napájania (pozri " [hAP ac lite#Powering](#) ").
- Otvorte sieťové pripojenia na vašom PC, mobilnom telefóne alebo inom zariadení a vyhľadajte bezdrôtovú sieť MikroTik a pripojte sa k nej.
- Konfiguráciu je potrebné vykonať cez bezdrôtovú sieť pomocou webového prehliadača alebo mobilnej aplikácie – (pozri „ mobilná aplikácia [hAP ac lite#MikroTik](#) "). Prípadne môžete použiť konfiguračný nástroj WinBox <https://mt.lv/winbox> .
- Po pripojení k bezdrôtovej sieti otvorte <https://192.168.88.1> vo svojom webovom prehliadači a spustíte konfiguráciu, používateľské meno: *dmin* a predvolené heslo nie je žiadne heslo.
- Pri používaní mobilnej aplikácie zvolte Rýchle nastavenie a tá vás prevedie všetkými potrebnými konfiguráciami v šiestich jednoduchých krokoch.
- Odporúčame kliknúť na tlačidlo „Skontrolovať aktualizácie“ a aktualizovať softvér RouterOS na najnovšiu verziu, aby ste zaistili najlepší výkon a stabilitu.
- Ak chcete použiť nastavenia regulácie krajiny, vyberte svoju krajinu a na obrazovke, ktorá sa načíta, nastavte heslo.

MikroTik mobile app

Použite aplikáciu MikroTik pre smartfóny na konfiguráciu smerovača v teréne alebo na použitie najzákladnejších počiatočných nastavení pre váš domáci prístupový bod MikroTik.



1. Naskenujte QR kód a vyberte si preferovaný operačný systém.
2. Nainštalujte a otvorte aplikáciu.
3. V predvolenom nastavení bude IP adresa a meno používateľa už zadané.
4. Kliknutím na tlačidlo Pripojiť vytvoríte pripojenie k zariadeniu prostredníctvom bezdrôtovej siete.
5. Zvoľte Rýchle nastavenie a aplikácia vás prevedie všetkými základnými konfiguračnými nastaveniami v niekoľkých jednoduchých krokoch.
6. K dispozícii je rozšírená ponuka na úplnú konfiguráciu všetkých potrebných nastavení.

Napájanie

Zariadenie prijíma napájanie z napájacieho konektora alebo z prvého ethernetového portu (pasívne PoE):

- Napájací konektor s priamym vstupom (5,5 mm vonku a 2 mm vo vnútri, samica, kladná zástrčka) akceptuje 10-28 V DC.
- Prvý Ethernet port akceptuje pasívne Power over Ethernet akceptuje 12-28 V DC.

Spotreba energie pri maximálnej záťaži môže dosiahnuť 5 W.

Port Ether5 podporuje výstup PoE pre napájanie iných zariadení RouterBOARD. Port má funkciu automatickej detekcie, takže môžete pripojiť notebooky a iné zariadenia bez PoE bez toho, aby ste ich poškodili. PoE na Ether5 má výstup približne 2 V pod vstupným napätím a podporuje až 0,58 A (takže ak 24 V PSU poskytne výstup 22 V/0,58 A do portu Ether5 PoE).

Konfigurácia

Po prihlásení odporúčame kliknúť na tlačidlo „Skontrolovať aktualizácie“ v ponuke QuickSet, pretože aktualizácia softvéru RouterOS na najnovšiu verziu zaisťuje najlepší výkon a stabilitu. V prípade bezdrôtových modelov sa uistite, že ste vybrali krajinu, v ktorej sa bude zariadenie používať, aby bolo v súlade s miestnymi predpismi. RouterOS obsahuje okrem toho, čo je opísané v tomto dokumente, mnoho možností konfigurácie. Odporúčame začať tu, aby ste si zvykli na možnosti: <https://mt.lv/help> . V prípade nedostupnosti IP pripojenia je možné použiť nástroj Winbox (<https://mt.lv/winbox>) na pripojenie k MAC adrese zariadenia zo strany LAN (štandardne je všetok prístup zablokovaný z internetového portu) .

Na účely obnovy je možné zaviesť zariadenie a preinštalovať ho, pozrite si časť [hAP ac lite#Tlačidlá a prepojky](#) .

Montáž

Zariadenie je navrhnuté na použitie vo vnútri a umiestnené na rovnom povrchu so všetkými potrebnými káblami pripojenými k prednej časti jednotky.

Alternatívne je možné jednotku namontovať na stenu, montážne body sú umiestnené na spodnej strane zariadenia, skrutky nie sú súčasťou balenia. Skrutky s rozmermi 4x25 mm sa hodia, v závislosti od konštrukcie steny môžete v prípade potreby použiť hmoždinky 6x30 mm a vrták 6 mm.

Pri montáži na stenu sa uistite, že prívod kábla smeruje nadol.

Výstraha! Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a vaším telom. Prevádzka tohto zariadenia v obytnom prostredí môže spôsobiť rádiové rušenie.

Rozširujúce sloty a porty

- Päť samostatných 10/100 ethernetových portov, ktoré podporujú automatickú korekciu krížového/priameho kábla (Auto MDI/X), takže na pripojenie k iným sieťovým zariadeniam môžete použiť buď priame, alebo krížené káble.

- Integrované bezdrôtové 2,4 GHz a 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac, simultánne dvoj pásmové rádio s integrovanými PIF anténami, maximálny zisk 1,5 dBi.

Gombíky a prepojky

Resetovacie tlačidlo má nasledujúce funkcie:

- Podržte toto tlačidlo počas bootovania, kým nezačne blikať LED svetlo, uvoľnením tlačidla resetujete konfiguráciu RouterOS (celkom 5 sekúnd).
- Podržte stlačené ešte 5 sekúnd, LED dióda začne svietiť, teraz uvoľnite, aby ste zapli režim CAP. Zariadenie teraz vyhľadá server CAPsMAN (celkom 10 sekúnd).
- Alebo držte tlačidlo ďalších 5 sekúnd, kým LED nezhasne, potom ho uvoľnite, aby RouterBOARD začal hľadať servery Netinstall (celkom 15 sekúnd).

Bez ohľadu na vyššie použitú možnosť systém nahrá záložný zavádzač RouterBOOT, ak stlačíte tlačidlo pred zapnutím napájania zariadenia. Užitočné pre ladenie a obnovu RouterBOOT.

Príslušenstvo

Balenie obsahuje nasledujúce príslušenstvo dodávané so zariadením:

- EU spínaný zdroj 24V.

technické údaje

Viac informácií o tomto produkte, špecifikácie, obrázky, súbory na stiahnutie a výsledky testov nájdete na našej webovej stránke: <https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5ac2nD>

Podpora operačného systému

Zariadenie podporuje verziu softvéru RouterOS 6. Číslo konkrétnej verzie nainštalovanej vo výrobe je uvedené v ponuke/systémovom prostredí RouterOS. Iné operačné systémy neboli testované.

Vyhlásenie Federálnej komunikačnej komisie o zasahovaní



Identifikátor FCC: TV7RB952-5AC2ND

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiové frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. Toto zariadenie a jeho anténa nesmú byť umiestnené alebo prevádzkované v spojení s inou anténou alebo vysielateľom.

DÔLEŽITÉ: Vystavenie rádiové frekvenčnému žiareniu. Medzi anténou a používateľom musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 20 cm. Pri takejto konfigurácii môžu byť splnené limity vystavenia žiareniu FCC stanovené pre obyvateľstvo/nekontrolované prostredie.

Inštalácia antény. VAROVANIE: Je zodpovednosťou inštalátora zabezpečiť, aby pri používaní autorizovaných antén v USA (alebo tam, kde platia pravidlá FCC); používajú sa iba antény certifikované s výrobkom. Používanie akejkoľvek inej antény, ako sú antény certifikované s produktom, je výslovne zakázané v súlade s pravidlami FCC CFR47 časť 15.204. Inštalčný technik by mal nakonfigurovať úroveň výstupného výkonu antén v súlade s predpismi krajiny a podľa typu antény. Pre zariadenia s konektormi je potrebná odborná inštalácia, aby sa zabezpečil súlad s otázkami ochrany zdravia a bezpečnosti.

Inovácie, veda a hospodársky rozvoj v Kanade

Toto zariadenie obsahuje licencované vysielateľ/prijímače, ktoré sú v súlade s licencovanými RSS kanálmi Innovation, Science a Economic Development Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie;
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Vysielateľ/prijímač bez licencie obsiahnutý v tomto zariadení je v súlade s kanadskými RSS kanálmi Innovation, Science and Economic Development pre rádiové zariadenia bez licencie. Prevádzka je povolená za nasledujúcich dvoch podmienok:

1. Zariadenie nesmie spôsobovať rušenie;
2. Zariadenie musí akceptovať akékoľvek rádiové rušenie, aj keď k rušeniu došlo.

DÔLEŽITÉ: Vystavenie rádiové frekvenčnému žiareniu.

Toto zariadenie vyhovuje limitom vystavenia IC žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a akoukoľvek časťou vášho tela.

Toto zariadenie je v súlade s limitmi expozície a umelým IC definuje prostredie, ktoré nie je kontrolované. Toto zariadenie môžete nainštalovať a použiť minimálnu vzdialenosť 20 cm medzi žiarivom a hlasovacím zborom.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC: 7442A-9525AC

Zariadenie na prevádzku v pásme 5150–5250 MHz je určené len na použitie v interiéri, aby sa znížila možnosť škodlivého rušenia mobilných satelitných systémov na spoločnom kanáli.

Zariadenia pracujúce v pásme 5150 – 5250 MHz sú vyhradené len na použitie v interiéri, aby sa znížilo riziko škodlivého rušenia mobilných satelitných systémov využívajúcich rovnaké kanály.

Vyhlásenie o zhode CE

BG	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so Smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode možno nájsť na tejto webovej stránke: https://mikrotik.com/products
CS	Týmto Mikrotikls SIA vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
DÁVA	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode možno nájsť na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
OD	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiový systém routerBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
THE	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: https://mikrotik.com/products
IN	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
JE	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so Smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
A	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že tento rádiový typ RouterBOARD je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
BE	Mikrotikls SIA potvrdzuje, že rádiový typ RouterBOARD vyhovuje ustanoveniam smernice 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
FR	Dolu podpísaný Mikrotikls SIA vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so Smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
HR	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu RouterBOARD sú v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
HU	Mikrotikls SIA potvrdzuje, že rádio RouterBOARD vyhovuje smernici 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
IT	Výrobca Mikrotikls SIA prehlasuje, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD vyhovuje smernici 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
JE	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že RouterBOARD je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ možno nájsť na tejto webovej adrese: https://mikrotik.com/products
LT	Ja, Mikrotikls SIA, potvrdzujem, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
LV	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádio RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
MT	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
NL	Ja, Mikrotikls SIA, týmto vyhlasujem, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
NIE	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že zariadenie RouterBOARD je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými požiadavkami Smernice 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
PL	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so Smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
pre	Dolu podpísaný Mikrotikls SIA vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
RO	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: https://mikrotik.com/products
SK	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
SL	Mikrotikls SIA potvrdzuje, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: https://mikrotik.com/products

SV	Mikročíkls SIA týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ možno nájsť na tejto adrese URL: https://mikrotik.com/products
----	---

vyhlásenie MPE

Toto zariadenie vyhovuje limitom EÚ na vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vaším telom, pokiaľ nie je na strane 1 tohto dokumentu výslovne uvedené inak. V RouterOS musíte špecifikovať svoju krajinu, aby ste sa uistili, že sú dodržané miestne bezdrôtové predpisy.

Podmienky používania frekvenčných pásiem

Frekvenčný rozsah (pre príslušné modely)	Používané kanály	Maximálny výstupný výkon (EIRP)	Obmedzenie
2412-2472 MHz	1 - 13	20 dBm	Bez akéhokoľvek obmedzenia na použitie vo všetkých členských štátoch EÚ
5150-5250 MHz	26 - 48	23 dBm	Obmedzené len na použitie v interiéri*
5250-5350 MHz	52 - 64	20 dBm	Obmedzené len na použitie v interiéri*
5470-5725 MHz	100 – 140	27 dBm	Bez akéhokoľvek obmedzenia na použitie vo všetkých členských štátoch EÚ

* Zákazník je zodpovedný za dodržiavanie miestnych predpisov krajiny, vrátane prevádzky v rámci zákonných frekvenčných kanálov, výstupného výkonu, požiadaviek na kabeláž a požiadaviek na dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky rádiové zariadenia Mikrotik musia byť odborne nainštalované!
Poznámka. Tu uvedené informácie sa môžu zmeniť. Najaktuálnejšiu verziu tohto dokumentu nájdete na produktovej stránke www.mikrotik.com.



BG. Pokyny : Pripojte napájací adaptér, aby ste zapli zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nastavte produkt. Viac informácií na {+} <https://mt.lv/help-bg>
CS. Návod na použitie : Pripojte napájací adaptér k uzavretému zariadeniu. Otvorte 192.168.88.1 na webovej stránke pre konfigurácie produktu. Viac informácií nájdete na {+} <https://mt.lv/help-cs>
ANO :
INŠTRUKTÁŽ : Tilslut stømadapteren for at tænde for enheden. Åbn 192.168.88.1 a webový prehliadač na konfiguráciu produktu. Len informácie na {+} <https://mt.lv/help-da>
DE. Návod na používanie: Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Podobne ako 192.168.88.1 vo webovom prehliadači môžete produkt nakonfigurovať. Viac informácií na {+} <https://mt.lv/help-de>
EL. Návod na použitie : Pripojte napájací adaptér na zapnutie jednotky. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informácií na {+} <https://mt.lv/help-el>
SK. Návod na použitie : Pripojte napájací adaptér na zapnutie zariadenia. Otvorte 192.168.88.1 vo svojom webovom prehliadači a nakonfigurujte ho. Viac informácií na {+} <https://mt.lv/help-sk>
ES. Návod na použitie: Konverzia adaptéra na alimenty k jednotke. Abra 192.168.88.1 a navigačný web pre konfiguráciu produktu. Ďalšie informácie na {+} <https://mt.lv/help-es>
ET. Kasutusjuhend : Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informácií {+} <https://mt.lv/help-et>
FI. Návod na použitie : Zapnite napájanie zariadenia. Ak chcete nakonfigurovať produkt, otvorte vo svojom prehliadači adresu 192.168.88.1. Viac informácií {+} <https://mt.lv/help-fi>
FR. Rézim pripojenia : Pripojenie adaptéra pre všetky aplikácie. Ouvrez 192.168.88.1 v navigačnom webe pre konfiguráciu produktu. Ďalšie informácie pre {+} <https://mt.lv/help-fr>
HR. Uputa up : Priključite napajanje i uključite uređaj. Konfiguráciu nájdete v preambule 192.168.88.1. Všetky informácie sú na {+} <https://mt.lv/help-hr>
HU. Návod na použitie : Pripojte AC adaptér, aby ste zapli zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informácií {+} <https://mt.lv/help-hu>
IT. Manuál : Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Aprire 192.168.88.1 a web prehliadača podľa konfigurácie a produktu. Maggiori informazioni in {+} <https://mt.lv/help-it>
IS. Oznámenie: Tengdu straumbreytinn til að kveikja í tækinu. Na slohu sa čaká číslo 192.168.88.1. Nánari upplýs á {+} <https://mt.lv/help-is>
NIE. Návod na použitie : Nastavte napájací adaptér na aktuálny čas. Pre túto konfiguráciu je v sieti 192.168.88.1. Viac informácií na {+} <https://mt.lv/help-no>
LT. Návod na použitie : Pripojte napájací adaptér na zapnutie zariadenia. Vo webovom prehliadači 192.168.88.1 Open môžete nakonfigurovať produkt. Viac informácií nájdete na {+} <https://mt.lv/help-lt>
LV. Instrukcie na používanie: Pievienojiet Strāvas adapteri, lai ieslēgtu ierīci. Atvērt 192.168.88.1 ar internet pārlūku, lai konfigurētu product. Uverejnit informācie {+} <https://en.lv/help-lv>
MT. Návod na použitie : Pripojte napájací adaptér na zapnutie zariadenia. Otvorte 192.168.88.1 vo svojom webovom prehliadači a nakonfigurujte ho. Viac informácií na {+} <https://en.lv/help-en>
NL. Handleiding : Sluit voedingsadapter aan op het apparaat in te schakelen. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači v konfigurácii produktu. Viac informácií v {+} <https://mt.lv/help-nl>
PL. Obsrukcja obsługi: Podłącz adaptér zasilania, aby włączyć urządzenie. Od 192.168.88.1 na internete ho môžete nakonfigurovať. Więcej informacji w {+} <https://mt.lv/help-pl>
PT. Návod na použitie : Pripojte napájací adaptér a pripojte zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informácií na {+} <https://en.lv/help-pt>
RO. Návod na použitie : Zapojte napájací adaptér a zapnite zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informácií na {+} <https://en.lv/help-ro>
SK. Navodila: Priključite napajalnik za vklop naprave. Odprite 192.168.88.1 v spletnem brskalniku nastavit izdelek. Več informacij v {+} <https://mt.lv/help-sk>
SL. Návod na použitie: Pripojte napájací adaptér k zapnutiu prístroja. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači pre konfiguráciu produktu. Viac informácií nájdete v {+} <https://mt.lv/help-sl>
SV. Instruktionsmanual: Anslut nätadaptern för att slå på enheten. Öppna 192.168.88.1 i en webbläsare för att konfigurera produkten. Mer information på {+} <https://mt.lv/help-sv>
NO. Bruksanvisningen: Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.88.1 i en nettleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på {+} <https://mt.lv/help-no>
RU. Návod na obsluhu : Pripojte napájací adaptér, aby ste zapli zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo svojom webovom prehliadači na konfiguráciu. Ďalšie informácie <https://mt.lv/help-ru>
CN. 在连接电源适配器以打开设备.在Web浏览器中,0,1 192.168.88.1进行配置.有关{+} <https://mt.lv/help-zh>信息更多信息
UA. Návod na obsluhu: Zapojte napájací adaptér a zapnite zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo svojom webovom prehliadači na konfiguráciu. Ďalšie informácie: {+} <https://mt.lv/help-ua>