

hAP ac²



hAP ac²

hAP je jednoduchý domáci bezdrôtový prístupový bod. Je už nakonfigurovaný, môžete jednoducho zapojiť váš ISP kábel a začať používať bezdrôtový internet. Odporúčame vám nastaviť heslo na zabezpečenie vášho zariadenia.

Napájanie

Zariadenie prijíma napájanie z napájacieho konektora alebo z prvého ethernetového portu (pasívne PoE):

- Napájací konektor s priamym vstupom (5,5 mm vonku a 2 mm vo vnútri, samica, kladná zástrčka) akceptuje 12-30 V DC
- Prvý ethernetový port akceptuje pasívne Napájanie cez ethernet akceptuje 18-28 V DC (kompenzácia straty na kábli, preto sa odporúča viac ako 12V)

Spotreba energie pri maximálnom zaťažení môže dosiahnuť 15 W.

Nastaviť

1. Pripojte internetový kábel k prvému portu a ak máte káblové zariadenia, pripojte ich k ostatným portom
2. Nastavte konfiguráciu IP vášho počítača na automatickú (DHCP).
3. Z počítača alebo smartfónu sa pripojte k názvu bezdrôtovej siete, ktorý začína na „MikroTik“.
4. Po pripojení k bezdrôtovej sieti otvorte vo webovom prehliadači <https://192.168.88.1> a spustíte konfiguráciu, pretože predvolene nie je nastavené žiadne heslo, budete prihlásení automaticky. Na obrazovke, ktorá sa načíta, si nastavte heslo. Uveďte tiež svoju krajinu, aby ste sa uistili, že sú dodržané miestne predpisy.

Konfigurácia

Odporúčame kliknúť na tlačidlo „Skontrolovať aktualizácie“ a aktualizovať softvér RouterOS na najnovšiu verziu, aby ste zaistili najlepší výkon a stabilitu. RouterOS obsahuje okrem toho, čo je opísané v tomto dokumente, mnoho možností konfigurácie. Odporúčame začať tu, aby ste si zvykli na možnosti: <https://mt.lv/help>. V prípade nedostupnosti IP pripojenia je možné použiť nástroj Winbox (<https://mt.lv/winbox>) na pripojenie k MAC adrese zariadenia zo strany LAN (štandardne je všetok prístup z internetového portu blokovaný). Pre účely obnovy je možné zaviesť zariadenie zo siete, pozri časť [Tlačidlá a prepojky](#).

Rozširujúce sloty a porty

- Ethernetové porty sú pripojené cez prepínací čip, možno ich individuálne konfigurovať a podporujú automatickú korekciu prekríženého/priameho kábla (Auto MDI/X), takže na pripojenie k iným sieťovým zariadeniam môžete použiť priame alebo prekrížené káble.
- Integrovaný bezdrôtový modul, ktorý podporuje režimy AP/CPE/P2P/Repeater.

Gombíky a svetle

Resetovacie tlačidlo RouterBOOT má nasledujúce funkcie:

- Pred zapnutím zariadenia podržte tlačidlo a pri zapnutí tlačidlo vynúti načítanie záložného zavádzacza. Podržte tlačidlo pre ďalšie dve funkcie tohto tlačidla.
- Uvoľnite tlačidlo, keď zelená LED začne blikať, aby ste resetovali konfiguráciu RouterOS. Ak chcete nenačítať záložný zavádzáč, môžete začať držať tlačidlo po zapnutí napájania.
- Keď LED dióda prestane blikať (~20 sekúnd), uvoľnite tlačidlo, aby zariadenie vyhľadalo servery Netinstall (potrebné na preinštalovanie RouterOS cez sieť).

Bez ohľadu na vyššie použitú možnosť systém nahrá záložný zavádzáč RouterBOOT, ak stlačíte tlačidlo pred zapnutím napájania zariadenia. Užitočné pre ladenie a obnovu RouterBOOT.

Podpora operačného systému

Zariadenie podporuje softvér RouterOS s číslom verzie rovnakým alebo vyšším ako je uvedené v ponuke/systémovom prostriedku RouterOS. Iné operačné systémy neboli testované.

Vyhlasenie Federálnej komunikačnej komisie o zasahovaní



FCC ID: TV7RBD52-5ACD2ND

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zuhu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť. Toto zariadenie a jeho anténa sa nesmú zhodovať. umiestnené

alebo prevádzkované v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.
DÔLEŽITÉ: Vystavenie rádiových frekvencií žiarenia. Medzi anténou a používateľom musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 13 cm. Pri takejto konfigurácii môžu byť splnené limity vystavenia žiarenia FCC stanovené pre obyvateľstvo/nekontrolované prostredie.
Inštalácia antény. UPOZORNENIE: Inštalátor je zodpovedný za to, že pri používaní autorizovaných antén v USA (alebo tam, kde platia pravidlá FCC); používajú sa iba antény certifikované s výrobkom. Používanie akýchkoľvek inej antény, ako sú antény certifikované s produktom, je výslovne zakázané v súlade s pravidlami FCC CFR47 časť 15.204. Inštalácia technika by mal nakonfigurovať úroveň výstupného výkonu antén v súlade s predpismi krajiny a podľa typu antény. Na zabezpečenie súladu s otázkami ochrany zdravia a bezpečnosti sa vyžaduje odborná inštalácia zariadenia s konektormi.

Industry Canada

IC: 7442A-D52A Toto zariadenie je v súlade so štandardom RSS bez licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.
Toto zariadenie je v súlade s Industry Canada RSS platnými pre rádiové zariadenia bez licencie. Prevádzka je povolená za nasledujúcich dvoch podmienok: (1) zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) používateľ zariadenia musí akceptovať akékoľvek rádiové rušenie, aj keď rušenie pravdepodobne spôsobí rušenie.

Vyhlasenie o zhode CE

Výrobca: Mikrotikls SIA, Brīvības gatve 214i Rīga, Lotyšsko, LV1039.

BG	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so Smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode možno nájsť na tejto webovej stránke: https://mikrotik.com/products
CS	Týmto Mikrotikls SIA vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
DÁVA	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode možno nájsť na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
OD	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiový systém routerBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
THE	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: https://mikrotik.com/products
IN	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
JE	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so Smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
A	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že tento rádiový typ RouterBOARD je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
BE	Mikrotikls SIA potvrdzuje, že rádiový typ RouterBOARD vyhovuje ustanoveniam smernice 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
FR	Dolu podpísaný Mikrotikls SIA vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so Smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
HR	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu RouterBOARD sú v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
HU	Mikrotikls SIA potvrdzuje, že rádio RouterBOARD vyhovuje smernici 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
IT	Výrobca Mikrotikls SIA prehlasuje, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD vyhovuje smernici 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
JE	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že RouterBOARD je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EU. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ možno nájsť na tejto e-mailovej adrese: https://mikrotik.com/products
LT	Ja, Mikrotikls SIA, potvrdzujem, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
LV	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádio RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
MT	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
NL	Ja, Mikrotikls SIA, týmto vyhlasujem, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
NIE	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že zariadenie RouterBOARD je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými požiadavkami Smernice 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products

PL	Mikroťkls SIA tŕmto vyhlasuje, ŕe rŕdiovŕe zariadenie typu RouterBOARD je v sŕlade so Smernicou 2014/53/EU. Űplnŕe znenie vyhlŕsenia o zhode EŰ je k dispozicii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
pre	Dolu podpisanŕy Mikroťkls SIA vyhlasuje, ŕe tento typ rŕdiovŕeho zariadenia RouterBOARD je v sŕlade so smernicou 2014/53/EŰ. Űplnŕe znenie vyhlŕsenia o zhode je dostupnŕe na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
RO	Mikroťkls SIA tŕmto vyhlasuje, ŕe tento typ rŕdiovŕeho zariadenia RouterBOARD je v sŕlade so smernicou 2014/53/EU. Űplnŕe znenie vyhlŕsenia o zhode EŰ je k dispozicii na tejto webovej strŕnke: https://mikrotik.com/products
SK	Mikroťkls SIA tŕmto vyhlasuje, ŕe rŕdiovŕe zariadenie typu RouterBOARD je v sŕlade so smernicou 2014/53/EŰ. Űplnŕe EŰ vyhlŕsenie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
SL	Mikroťkls SIA potvrdzuje, ŕe typ rŕdiovŕeho zariadenia RouterBOARD je v sŕlade so smernicou 2014/53 / EŰ. Űplnŕe znenie vyhlŕsenia o zhode EŰ je k dispozicii na tejto webovej strŕnke: https://mikrotik.com/products
SV	Mikroťkls SIA tŕmto vyhlasuje, ŕe tento typ rŕdiovŕeho zariadenia RouterBOARD je v sŕlade so smernicou 2014/53/EU. Űplnŕe znenie vyhlŕsenia o zhode EŰ moŕžno nŕjsť na tejto adrese URL: https://mikrotik.com/products

vyhlŕsenie MPE

Toto zariadenie vyhovuje limitom EŰ na vystavenie ŕiareniu stanovenŕm pre nekontrolovanŕe prostredie. Toto zariadenie by malo byť inŕstalovanŕe a prevŕdzkovanŕe s minimŕlnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiŕtorom a vaŕŕim telom, pokiaľ nie je na strane 1 tohto dokumentu vŕslovne uvedenŕe inak. V RouterOS musitŕe ŕpecifikovať svoju krajinu, aby ste sa uistili, ŕe sŕ dodrŕzanŕe miestne bezdrŕtovŕe predpisy.

Podmienky pouŕžívania frekvenčnŕch pŕsiem

Frekvenčnŕ rozsah (pre prŕsluŕnŕe modely)	Pouŕitŕe kanŕly	Maximŕlnŕy vŕstupnŕy vŕkon (EIRP)	Obmedzenie
2412-2472 MHz	1 - 13	20 dBm	Bez akŕhokoľvek obmedzenia na pouŕitie vo vŕetkŕch členskŕch ŕtŕtoch EŰ
5150-5250 MHz	26 - 48	23 dBm	Obmedzenŕe len na pouŕitie v interiŕri*
5250-5350 MHz	52 - 64	20 dBm	Obmedzenŕe len na pouŕitie v interiŕri*
5470-5725 MHz	100 – 140	27 dBm	Bez akŕhokoľvek obmedzenia na pouŕitie vo vŕetkŕch členskŕch ŕtŕtoch EŰ

* Zŕkaznŕik je zodpovednŕy za dodrŕiavanie miestnych predpisov krajiny, vrŕtane prevŕdzky v rŕmci zŕkonnŕch frekvenčnŕch kanŕlov, vŕstupnŕeho vŕkonu, poŕiadaviek na kabelŕŕ a poŕiadaviek na dynamickŕ vŕber frekvencie (DFS). Vŕsetky rŕdiovŕe zariadenia Mikroťk musia byť odborne nainŕstalovanŕe!
Poznŕmka. Informŕcie tu uvedenŕe sa mŕŕu zmeniť. Najaktuŕlnejŕiu verziu tohto dokumentu nŕjdete na produktovej strŕnke www.mikrotik.com.



BG. Pokyny : Pripojte napŕjŕcŕ adaptŕr, aby ste zapli zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nastavte produkt. Viac informŕciŕ v [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
CS. Nŕvod na pouŕitie : Pripojte napŕjŕcŕ adaptŕr k uzavretŕmu zariadeniu. Otvorte 192.168.88.1 na webovej strŕnke pre konfigurŕcie produktu. Viac informŕciŕ nŕjdete na [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
DE. Nŕvod na pouŕitie : Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerŕt einzuschalten. Podobne ako 192.168.88.1 vo webovom prehliadači mŕŕete produkt nakonfigurovať. Viac informŕciŕ im [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
EL. Nŕvod na pouŕitie : Pripojte napŕjŕcŕ adaptŕr na zapnutie jednotky. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informŕciŕ na [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
ES. Nŕvod na pouŕitie : Pripojte napŕjŕcŕ adaptŕr na zapnutie zariadenia. Otvorte 192.168.88.1 vo svojom webovom prehliadači a nakonfigurujte ho. Viac informŕciŕ na [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
ET. Kasutusjuhend : Űhendage toiteadapter seadme sisselŕlitamiseks. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informŕciŕ [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
FI. Nŕvod na pouŕitie : Zapnite napŕjanie zariadenia. Ak chcete nakonfigurovať produkt, otvorte vo svojom prehliadači adresu 192.168.88.1. Viac informŕciŕ [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
FR. Rŕŕim pripojenia : Pripojenie adaptŕra pre vŕsetky aplikŕcie. Ouvrez 192.168.88.1 v navigačnom webe pre konfigurŕciu produktu. Űalŕŕe informŕcie pre [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
HR. Uputa up : Prikluŕcite napajanje i ukljuŕcite uređaj. Konfigurŕciu nŕjdete v preambule 192.168.88.1. Vŕsetky informŕcie sŕ na [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
HU. Nŕvod na pouŕitie : Pripojte AC adaptŕr, aby ste zapli zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informŕciŕ [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
IT. Manual : Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unitŕ. Aprire 192.168.88.1 a web prehliadača podľa konfigurŕcie a produktu. Maggiori informazioni v [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
IS. Notkunarhŕndbŕk{}: Tengdu straumbreytirinn til ađ kveikja j tŕkinu. Člŕnok 192.168.88.1 sa menŕi a dopŕňa tak, aby sa vzťahoval na ŕtŕl. Nŕnari upplŕsing na [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
NO. Nŕvod na pouŕitie {} : Koble strŕmadapteren pre ŕ slŕ pŕ enheten. Pre tŕtu konfigurŕciu je v sieti 192.168.88.1. Viac informŕciŕ na [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
LT. Nŕvod na pouŕitie : Pripojte napŕjŕcŕ adaptŕr na zapnutie zariadenia. Vo webovom prehliadači 192.168.88.1 Open mŕŕete nakonfigurovať produkt. Űalŕŕe informŕcie nŕjdete na strŕnke [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
LV. Nŕvod na pouŕitie : Pripojte napŕjŕcŕ adaptŕr na zapnutie zariadenia. Ak chcete nakonfigurovať produkt, otvorte 192.168.88.1 pomocou webovŕeho prehliadača. Viac informŕciŕ [{} {} https://en.lv/help+](https://en.lv/help+)
MT. Nŕvod na pouŕitie {} : Pripojte napŕjŕcŕ adaptŕr a zapnite zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo svojom webovom prehliadači a nakonfigurujte ho. Viac informŕciŕ na [{} {} https://en.lv/help+](https://en.lv/help+)
NL. Handleiding : Sluit voedingsadapter aan op het aparŕt v te schakelen. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači v konfigurŕcii produktu. Viac informŕciŕ na [{} {} https://en.lv/help+](https://en.lv/help+)
PL. Obsrukcja obsługi : Podlŕcz adaptŕr zasilania, aby wŕlŕczyć urzŕdzenie. Od 192.168.88.1 na internete ho mŕŕete nakonfigurovať. Viac informŕciŕ v [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
PT. Nŕvod na pouŕitie : Pripojte adaptŕr kuchynskŕho robota k spotrebiču. Abra 192.168.88.1 na webovom navigŕtore pre konfigurŕciu alebo produkt. Viac informŕciŕ na [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
RO. Nŕvod na pouŕitie : Pripojte potravinovŕ adaptŕr pre porno zariadenie. Deschide 192.168.88.1 mŕ webovŕy prehliadač na konfigurŕciu produktu. Viac informŕciŕ v [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
SK. Pokyny : Pripojte napŕjŕcŕ zdroj, aby ste zapli zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nastavte produkt. Viac informŕciŕ v [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)
SL. Inŕtrukcie na pouŕitie : Pripojte napŕjŕcŕ adaptŕr k zapnutiu prŕstroja. Ovortve 192.168.88.1 vo webovom prehliadači pred konfigurŕciou produktu. Viac informŕciŕ nŕjdete v [{} {} https://mt.lv/help+](https://mt.lv/help+)

SV. Návod na použitie : Pripojte AC adaptér, aby ste zapli zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informácií na [{}{+}](#)

https://mt.lv/help+_ 

NIE. Návod na použitie : Pripojte napájací adaptér na zapnutie zariadenia. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informácií na [{}{+}](#)

https://mt.lv/help+_ 

RU. Руководство о эксплуатации: Подключите адаптер питания к запуску устройства. Откройте 192.168.88.1 в своем веб-браузере на конфигурацию. Дальше информации: [{}{+}](#)

https://mt.lv/hel+_ 

CN. 说明书. 连接电源适配器以打开设备. 在Web浏览器中打开192.168.88.1进行配置. 有关https://mt.lv/help+_的更多信息

[hapac2](#) [krok](#)