

hAP mini

hAP mini RB931-2nD



hAP je jednoduchý domáci bezdrôtový prístupový bod. Je už nakonfigurovaný, môžete jednoducho zapojiť váš ISP kábel a začať používať bezdrôtový internet. Odporúčame vám nastaviť heslo na zabezpečenie vášho zariadenia.

Nastaviť

- Vyberte si svoje riešenie napájania, možnosti nájdete v časti [hAP mini#Powering](#).
- Pripojte internetový kábel k prvému portu a ak máte káblové zariadenia, pripojte ich k ostatným portom.
- Nastavte konfiguráciu IP vášho počítača na automatickú (DHCP).
- Z počítača alebo smartfónu sa pripojte k názvu bezdrôtovej siete, ktorý začína na „MikroTik“.
- Po pripojení k bezdrôtovej sieti otvorte <https://192.168.88.1> vo svojom webovom prehliadači a spustíte konfiguráciu, používateľské meno: *dmin* a predvolené heslo nie je žiadne heslo.
- Pri používaní mobilnej aplikácie zvolte Rýchle nastavenie a tá vás prevedie všetkými potrebnými konfiguráciami v šiestich jednoduchých krokoch.
- Odporúčame kliknúť na tlačidlo „Skontrolovať aktualizácie“ a aktualizovať softvér RouterOS na najnovšiu verziu, aby ste zaistili najlepší výkon a stabilitu.
- Ak chcete použiť nastavenia regulácie krajiny, vyberte svoju krajinu a na obrazovke, ktorá sa načíta, nastavte heslo.

Napájanie

Zariadenie prijíma napájanie z microUSB portu. Samotný port nefunguje ako štandardný microUSB port pre dáta, slúži len na napájanie. Môžete použiť akýkoľvek štandardný 0,5 - 2A USB adaptér, ktorý sa zvyčajne dodáva so smartfónmi. Jedna 5V 0,7A USB nabíjačka je súčasťou balenia. Spotreba energie pri maximálnom zaťažení môže dosiahnuť 3,5W.

MikroTik mobile app

Použite aplikáciu MikroTik pre smartfóny na konfiguráciu smerovača v teréne alebo na použitie najzákladnejších počiatočných nastavení pre váš domáci prístupový bod MikroTik.



1. Naskenujte QR kód a vyberte si preferovaný operačný systém.
2. Nainštalujte a otvorte aplikáciu.
3. V predvolenom nastavení bude IP adresa a meno používateľa už zadané.
4. Kliknutím na tlačidlo Pripojiť vytvoríte pripojenie k zariadeniu prostredníctvom bezdrôtovej siete.
5. Zvoľte Rýchle nastavenie a aplikácia vás prevedie všetkými základnými konfiguračnými nastaveniami v niekoľkých jednoduchých krokoch.
6. K dispozícii je rozšírená ponuka na úplnú konfiguráciu všetkých potrebných nastavení.

Konfigurácia

RouterOS obsahuje okrem toho, čo je opísané v tomto dokumente, mnoho možností konfigurácie. Odporúčame začať tu, aby ste si zvykli na možnosti: <https://mt.lv/help>. V prípade nedostupnosti IP pripojenia je možné použiť nástroj Winbox (<https://mt.lv/winbox>) na pripojenie k MAC adrese zariadenia zo strany LAN (štandardne je všetok prístup z internetového portu blokovaný). Na účely obnovy je možné zaviesť zariadenie a preinštalovať ho, pozri časť [hAP mini#Tlačidlá a prepojky](#).

Rozširujúce sloty a porty

- Ethernetové porty sú pripojené cez prepínací čip, možno ich individuálne konfigurovať a podporujú automatickú korekciu prekríženého/priameho kábla (Auto MDI/X), takže na pripojenie k iným sieťovým zariadeniam môžete použiť priame alebo prekrížené káble.
- Integrovaný bezdrôtový modul, ktorý podporuje režimy AP/CPE/P2P/Repeater.

Montáž

Zariadenie je navrhnuté na použitie vo vnútri a umiestnené na rovnom povrchu so všetkými potrebnými káblami pripojenými k zadnej časti jednotky.

Hodnotiaca stupnica IPX tohto zariadenia je IPX0. Odporúčame použiť tienené káble Cat6.

Výstraha! Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a vaším telom. Prevádzka tohto zariadenia v obytnom prostredí môže spôsobiť rádiové rušenie.

Gombíky a svetre

Resetovacie tlačidlo RouterBOOT má nasledujúce funkcie:

- Pred zapnutím zariadenia podržte tlačidlo a pri zapnutí tlačidlo vynúti načítanie záložného zavádzача. Podržte tlačidlo pre ďalšie dve funkcie tohto tlačidla.
 - Uvoľnite tlačidlo, keď zelená LED začne blikať, aby ste resetovali konfiguráciu RouterOS. Ak chcete nenačítať záložný zavádzач, môžete začať držať tlačidlo po zapnutí napájania.
 - Keď LED dióda prestane blikať (~20 sekúnd), uvoľnite tlačidlo, aby zariadenie vyhľadalo servery Netinstall (potrebné na preinštalovanie RouterOS cez sieť).
- Bez ohľadu na vyššie použitú možnosť systém nahrá záložný zavádzач RouterBOOT, ak stlačíte tlačidlo pred zapnutím napájania zariadenia. Užitočné pre ladenie a obnovu RouterBOOT.

Podpora operačného systému

Zariadenie podporuje softvér RouterOS s číslom verzie v6 alebo vyšším, ktoré je uvedené v ponuke/systémovom prostriedku RouterOS. Iné operačné systémy neboli testované.

Všimnite si

- Frekvenčné pásmo 5,470-5,725 GHz nie je povolené na komerčné použitie.
 - V prípade, že zariadenia WLAN pracujú s inými rozsahmi, ako sú vyššie uvedené predpisy, potom sa vyžaduje, aby sa na zariadenie koncového používateľa použila prispôbená verzia firmvéru od výrobcu/dodávateľa, ktorá tiež zabráni koncovému používateľovi v rekonfigurácii.
 - Pre vonkajšie použitie: Koncový používateľ vyžaduje schválenie/licenciu od NTRA.
 - Datasheet pre akékoľvek zariadenie je k dispozícii na oficiálnej webovej stránke výrobcu.
 - Produkty s písmenami „EG“ na konci sériového čísla majú rozsah bezdrôtovej frekvencie obmedzený na 2,400 – 2,4835 GHz, výkon TX je obmedzený na 20dBm (EIRP).
 - Produkty s písmenami „EG“ na konci sériového čísla majú rozsah bezdrôtovej frekvencie obmedzený na 5,150 – 5,250 GHz, výkon TX je obmedzený na 23dBm (EIRP).
 - Produkty s písmenami „EG“ na konci sériového čísla majú rozsah bezdrôtovej frekvencie obmedzený na 5,250 – 5,350 GHz, výkon TX je obmedzený na 20dBm (EIRP).
- Uistite sa, že zariadenie má balík zámku (verzia firmvéru od výrobcu), ktorý je potrebné použiť na zariadení koncového používateľa, aby sa koncovému používateľovi zabránilo v rekonfigurácii. Výrobok bude označený kódom krajiny „EG“. Toto zariadenie je potrebné aktualizovať na najnovšiu verziu, aby sa zabezpečil súlad s predpismi miestnych úradov! Je zodpovednosťou koncových používateľov dodržiavať miestne predpisy krajiny, vrátane prevádzky v rámci zákonných frekvenčných kanálov, výstupného výkonu, požiadaviek na kabeľ a požiadaviek na dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky rádiové zariadenia MikroTik musia byť odborne nainštalované.

FCC

Vyhlásenie Federálnej komunikačnej komisie o zasahovaní

FCC ID:TV7931-2ND

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiové frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovéj komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. Toto zariadenie a jeho anténa nesmú byť umiestnené alebo prevádzkované v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

DÔLEŽITÉ: Vystavenie rádiové frekvenčnému žiareniu.

Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie RF žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a akoukoľvek časťou vášho tela.

Industry Canada

IC: 7442A-9312ND

Toto zariadenie je v súlade so štandardom RSS bez licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s Industry Canada RSS platnými pre rádiové zariadenia bez licencie. Prevádzka je povolená za nasledujúcich dvoch podmienok: (1) zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) používateľ zariadenia musí akceptovať akékoľvek rádiové rušenie, aj keď rušenie pravdepodobne spôsobí rušenie.

DÔLEŽITÉ: Vystavenie rádiové frekvenčnému žiareniu.

Toto zariadenie vyhovuje limitom vystavenia IC žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a akoukoľvek časťou vášho tela.

Toto zariadenie vyhovuje limitom vystavenia IC žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a akoukoľvek časťou vášho tela.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) FCC

Vyhlásenie o zhode CE

Výrobca: Mikrotiks SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lotyšsko, LV1039.

BG	Mikrotiks SIA týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so Smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode možno nájsť na tejto webovej stránke: https://mikrotik.com/products
CS	Týmto Mikrotiks SIA vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
DÁVA	Mikrotiks SIA týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode možno nájsť na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products

OD	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiový systém routerBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
THE	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: https://mikrotik.com/products
IN	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
JE	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so Smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
A	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že tento rádiový typ RouterBOARD je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
BE	Mikrotikls SIA potvrdzuje, že rádiový typ RouterBOARD vyhovuje ustanoveniam smernice 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
FR	Dolu podpísaný Mikrotikls SIA vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so Smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
HR	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu RouterBOARD sú v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
HU	Mikrotikls SIA potvrdzuje, že rádio RouterBOARD vyhovuje smernici 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
IT	Výrobca Mikrotikls SIA prehlasuje, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD vyhovuje smernici 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
JE	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že RouterBOARD je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ možno nájsť na tejto webovej adrese: https://mikrotik.com/products
LT	Ja, Mikrotikls SIA, potvrdzujem, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
LV	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádio RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na: https://mikrotik.com/products
MT	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
NL	Ja, Mikrotikls SIA, týmto vyhlasujem, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
NIE	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že zariadenie RouterBOARD je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými požiadavkami Smernice 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
PL	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so Smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
pre	Dolu podpísaný Mikrotikls SIA vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
RO	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: https://mikrotik.com/products
SK	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
SL	Mikrotikls SIA potvrdzuje, že typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: https://mikrotik.com/products
SV	Mikrotikls SIA týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ možno nájsť na tejto adrese URL: https://mikrotik.com/products

vyhlásenie MPE

Toto zariadenie vyhovuje limitom EÚ na vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vaším telom, pokiaľ nie je na strane 1 tohto dokumentu výslovne uvedené inak. V RouterOS musíte špecifikovať svoju krajinu, aby ste sa uistili, že sú dodržané miestne bezdrôtové predpisy.

Podmienky používania frekvenčných pásiem

Frekvenčný rozsah (pre príslušné modely)	Použíte kanály	Maximálny výstupný výkon (EIRP)	Obmedzenie
2412-2472 MHz	1 - 13	20 dBm	Bez akéhokoľvek obmedzenia na použitie vo všetkých členských štátoch EÚ
5150-5250 MHz	26 - 48	23 dBm	Obmedzené len na použitie v interiéri*
5250-5350 MHz	52 - 64	20 dBm	Obmedzené len na použitie v interiéri*
5470-5725 MHz	100 – 140	27 dBm	Bez akéhokoľvek obmedzenia na použitie vo všetkých členských štátoch EÚ

* Zákazník je zodpovedný za dodržiavanie miestnych predpisov krajiny, vrátane prevádzky v rámci zákonných frekvenčných kanálov, výstupného výkonu, požiadaviek na kabeláž a požiadaviek na dynamický výber frekvencie (DFS). Všetky rádiové zariadenia Mikrotik musia byť odborne nainštalované!
Poznámka. Tu uvedené informácie sa môžu zmeniť. Najaktuálnejšiu verziu tohto dokumentu nájdete na produktovej stránke www.mikrotik.com.



- BG. Pokyny :** Pripojte napájací adaptér, aby ste zapli zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nastavte produkt. Viac informácií na <https://mt.lv/help-bg>
- CS. Návod na použitie :** Pripojte napájací adaptér k uzavretému zariadeniu. Otvorte 192.168.88.1 na webovej stránke pre konfigurácie produktu. Viac informácií nájdete na <https://mt.lv/help-cs> **ANO**
- . Inštruktáž :** Tilslut stømadapteren for at tænde for enheden. Åbn 192.168.88.1 a webový prehliadač na konfiguráciu produktu. Len informácie na <https://mt.lv/help-da>
- DE. Návod na používanie:** Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Podobne ako 192.168.88.1 vo webovom prehliadači môžete produkt nakonfigurovať. Viac informácií na <https://mt.lv/help-de>
- EL. Návod na použitie :** Pripojte napájací adaptér na zapnutie jednotky. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informácií na <https://mt.lv/help-el>
- SK. Návod na použitie :** Pripojte napájací adaptér na zapnutie zariadenia. Otvorte 192.168.88.1 vo svojom webovom prehliadači a nakonfigurujte ho. Viac informácií na <https://mt.lv/help>
- ES. Návod na použitie:** Konverzia adaptéra na alimenty k jednotke. Abra 192.168.88.1 a navigačný web pre konfiguráciu produktu. Ďalšie informácie na <https://mt.lv/help-es>
- ET. Kasutusjuhend :** Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informácií <https://mt.lv/help-et>
- FI. Návod na použitie :** Zapnite napájanie zariadenia. Ak chcete nakonfigurovať produkt, otvorte vo svojom prehliadači adresu 192.168.88.1. Viac informácií <https://mt.lv/help-fi>
- FR. Réžim pripojenia :** Pripojenie adaptéra pre všetky aplikácie. Ouvrez 192.168.88.1 v navigačnom webe pre konfiguráciu produktu. Ďalšie informácie pre <https://mt.lv/help-fr>
- HR. Uputa up :** Priključite napajanje i uključite uređaj. Konfiguráciu nájdete v preambule 192.168.88.1. Všetky informácie sú na <https://mt.lv/help-hr>
- HU. Návod na použitie :** Pripojte AC adaptér, aby ste zapli zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informácií <https://mt.lv/help-hu>
- IT. Manuál :** Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Aprire 192.168.88.1 a web prehliadača podľa konfigurácie a produktu. Maggiori informazioni v <https://mt.lv/help-it>
- IS. Oznámenie:** Tengdu straumbreytinn til að kveikja í tækinu. Na slohu sa čaká číslo 192.168.88.1. Nánari upplýs á <https://mt.lv/help-is>
- NIE. Návod na použitie :** Nastavte napájací adaptér na aktuálny čas. Pre túto konfiguráciu je v sieti 192.168.88.1. Viac informácií na <https://mt.lv/help-no>
- LT. Návod na použitie :** Pripojte napájací adaptér na zapnutie zariadenia. Vo webovom prehliadači 192.168.88.1 Open môžete nakonfigurovať produkt. Viac informácií nájdete na <https://mt.lv/help-lt>
- LV. Inštrukcie na používanie:** Pievienojiet Strāvas adapteri, lai ieslēgtu ierīci. Atvērt 192.168.88.1 ar internet pārlūku, lai konfigurētu product. Uverejnit' informácie <https://en.lv/help-lv>
- MT. Návod na použitie :** Pripojte napájací adaptér na zapnutie zariadenia. Otvorte 192.168.88.1 vo svojom webovom prehliadači a nakonfigurujte ho. Viac informácií na <https://en.lv/help-en>
- NL. Handleiding :** Sluit voedingsadapter aan op het apparaat in te schakelen. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači v konfigurácii produktu. Viac informácií v <https://mt.lv/help-nl>
- PL. Obsrukcja obsługi:** Podłącz adaptér zasilania, aby włączyć urządzenie. Od 192.168.88.1 na internete ho môžete nakonfigurovať. Więcej informacji w <https://mt.lv/help-pl>
- PT. Návod na použitie :** Pripojte napájací adaptér a pripojte zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informácií na <https://en.lv/help-pt>
- RO. Návod na použitie :** Zapojte napájací adaptér a zapnite zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači a nakonfigurujte produkt. Viac informácií na <https://en.lv/help-ro>
- SK. Navodila:** Priklučíte napajalnik za vklop naprave. Odprite 192.168.88.1 v spletnem brskalniku nastaviť izdelek. Več informacij v <https://mt.lv/help-sk>
- SL. Návod na použitie:** Pripojte napájací adaptér k zapnutiu prístroja. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači pre konfiguráciu produktu. Viac informácií nájdete v <https://mt.lv/help-sl>
- SV. Instruktionsmanual:** Anslut nätadaptern för att slå på enheten. Öppna 192.168.88.1 i en webbläsare för att konfigurera produkten. Mer information på <https://mt.lv/help-sv>
- NO. Bruksanvisningen:** Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.88.1 i en nettleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på <https://mt.lv/help-no>
- RU. Návod na obsluhu :** Pripojte napájací adaptér, aby ste zapli zariadenie. Otvorte 192.168.88.1 vo svojom webovom prehliadači na konfiguráciu. Ďalšie informácie <https://mt.lv/help-ru>
- CN. 说明书.**连接电源适配器以打开设备.在Web浏览器中打开192.168.88.1进行配置.有关<https://mt.lv/help-zh>的更多信息