

HEINNER

SENDVIČOVAČ

Model: SM-K750BKS



- Sendvičovač
- Výkon: 750 W
- Barva: černá

www.heinner.com

Děkujeme za výběr tohoto produktu!

I. ÚVOD

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Tento návod je koncipován tak, aby vám poskytl všechny potřebné informace týkající se instalace, používání a údržby stroje. Pro správné a bezpečné používání stroje si před instalací a používáním přečtěte tento návod.

II. OBSAH BALENÍ



- Sendvičovač
- Návod k použití
- Záruční list

III. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před prvním použitím sendvičovače si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě.
- Pokud tento spotřebič předáte třetí osobě, musí jí být předán i tento návod k obsluze.
- Nesprávná obsluha a manipulace může vést k poruše spotřebiče a zranění uživatele.
- Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití, pouze pro použití v domácnosti.
- Před zasunutím zástrčky do síťové zásuvky zkontrolujte, zda proud a napájení odpovídají údajům na typovém štítku.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, před čištěním odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Části spotřebiče se během používání zahřívají. Proto spotřebič držte pouze za rukojeť.
- Neponořujte spotřebič ani síťovou zástrčku do vody nebo jiných kapalin. Hrozí nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem!
- Děti nejsou schopny rozpoznat nebezpečí spojená s nesprávnou manipulací s elektrickými spotřebiči. Proto by děti nikdy neměly používat elektrické spotřebiče bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud síťový kabel nebo zástrčka vykazují známky poškození, pokud spotřebič spadl na zem nebo byl jinak poškozen. V takových případech odneste spotřebič ke kontrole a opravě k autorizovanému odborníkovi.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl zavěšen na ostrých hranách, a chraňte jej před horkými předměty a otevřeným ohněm.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl při běžném používání přitisknutý mezi pečicími deskami nebo se nedotýkal okraje pečicí desky.
- Spotřebič umístěte na stabilní, rovný povrch a nepokládejte ho na horké předměty nebo otevřený oheň (např. varnou desku).
- Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
- Chléb se může připálit. Proto se spotřebič nesmí používat v blízkosti nebo pod záclonami a hořlavými materiály.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

IV. POPIS PRODUKTU



1. Rukojeť
2. Horní kryt
3. Napájecí světlo
4. Světlo, které značí, že toast je připraven.
5. Deska s nepřilnavým povrchem
6. Spodní kryt
7. Zámek

V. POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte všechny obaly.
- Očistěte opékací plochy měkkým vlhkým hadříkem a poté je osušte.
- Úplně odviňte síťový kabel.

NÁVOD K OBSLUZE

- Připojte spotřebič do vhodné zásuvky.
- Rozsvítí se červené kontrolky a opékací plochy se zahřejí.
- Před zapékáním musí být spotřebič zahřátý, mezitím si připravte toast.
- Jakmile se spotřebič zahřeje, zelená kontrolka zhasne.
- Nyní můžete začít zapékat.
- Otevřete spotřebič v záklopce.
- Zavřete spotřebič a ujistěte se, že je pojistka zajištěna.
- Upozornění: Pokud je v toastu příliš mnoho náplně, nebude možné spotřebič zavřít. Odstraňte část náplně. Spotřebič nikdy nezavírejte silou.
- Během zapékání se termostat regulující teplotu vypíná a opět zapíná. Kontrolka se rovněž vypne a znovu zapne.
- Po skončení zapékání (přibližně 2-3 minuty) otevřete záklopku a vyjměte toast pomocí ploché dřevěné nebo plastové špachtle. Nikdy nepoužívejte ostré nebo kovové předměty (např. nože, kovové špachtle apod.), protože by došlo k poškození teflonového povrchu.

- Jakmile se kontrolní světlo znovu rozsvítí, můžete proces zapékání zopakovat podle výše uvedeného popisu.
- Po ukončení zapékání ihned odpojte zástrčku od elektrické sítě. Otevřený spotřebič nechte vychladnout.
- Topné plochy i boky a horní část spotřebiče se velmi zahřívají. Vyvarujte se jakéhokoli kontaktu. Hrozí nebezpečí popálení! Držte spotřebič pouze za rukojeť.
- Spotřebič musí být během používání vždy umístěn ve vodorovné poloze.

VI. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Nejprve odpojte síťovou zástrčku!
2. Spotřebič čistěte až po úplném vychladnutí.
3. Povrch krytu a topné plochy sendvičovače čistěte měkkým vlhkým hadříkem.
4. Drobky jídla nejsnáze odstraníte velmi jemným kartáčkem.
5. K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré předměty (např. kartáč nebo nůž).
6. Upozornění: Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Hrozí nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem.

VII. TECHNICKÁ KARTA

Jmenovité napětí	220-240 V
Jmenovitá frekvence	50/60Hz
Napájení	750W

**Ekologická likvidace**

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte respektovat místní předpisy: nefunkční elektrické zařízení odevzdejte do příslušného střediska pro likvidaci odpadu.



HEINNER je registrovaná ochranná známka společnosti **Network One Distribution SRL**. Ostatní značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů.

Žádná část specifikací nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky nebo použita k jakémukoli odvozenému dílu, jako je překlad, transformace nebo úprava, bez povolení společnosti NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Všechna práva vyhrazena.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Tento výrobek je ve shodě s normami a standardy Evropského společenství.

Dovozce: **Network One** Distribution

Marcel Iancu Street, no 3-5, Bukurešť, Rumunsko

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro