



MARVO

KG945

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch • Manuel d'utilisation**

English	2 – 7
Čeština	8 – 13
Slovenčina	14 – 19
Magyar	20 – 25
Deutsch	26 – 32
Français	33 – 39

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00
Prague 7, www.alza.cz

Product Presentation

Features

- The choice of enthusiast gamers, mechanical switches deliver tactile and click feedback for absolute domination in your favorite game.
- Full anti-ghosting with N-key rollover support guarantees the best command readings no matter the number of keys pressed.
- Clear switch housing and see-through character key would offer a vibrant and uniform illumination for the ultimate visual experience.

Technical Specifications

Keys	104
Switch type	Optical
Switch rating	100 million presses
Key route	3.8 ± 0.3 mm
Operating force	60 ± 10 g
Backlight	Rainbow
Interface	USB 2.0
Cable length	1.5 m
OS support	Windows 7 or newer

System Requirements

PC system or compatible with one USB port available;
Windows 7 or newer operating system.



- Full Anti-Ghosting
- Waterproof Design

Safety Notes

- Keep the equipment dry. Keep away from precipitation, humidity, all types of liquids and condensation.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not use or store the equipment in dusty or dirty areas.
- Do not store the equipment under high-temperature or low-temperature conditions (this may damage it).
- Do not drop, knock, or shake the equipment (use may result in breakage).

Installation

Connect the keyboard to an available USB port on your computer. If the keyboard is used for the first time wait approx. 15 seconds to install the generic driver.

NOTE: The keyboard does not have a specialized driver and does not require one for proper operation and functionality.

Use

Configuring the keyboard and using the special functions is done by using the various key combinations detailed below.

Multimedia and office functions

FN + F1 : open my computer

FN + F2 : open the Internet browser

FN + F3 : open the e-mail client

FN + F4 : open the calculator

FN + F5 : stop media file playback

FN + F6 : previous track

FN + F7 : play / pause

FN + F8 : next track

FN + F9 : backlight modes

FN + F10 : decrease audio volume

FN + F11 : increase audio volume

FN + F12 : mute

Key lock functions

FN + Windows: enable / disable the Windows key

Backlight control functions

Press FN+PU key to increase the brightness under the condition of long and bright light

Press FN+PD key reduces the brightness

Marco recording mode

Step1: Press FN +(CM1/CM2/CM3/CM4/CM5): key to enter the macro mode. For example, press FN + CM1 to enter the CM1 mode.

Step2: Press FN+ESC keys to enter the macro recording state

Step3: Chose the key you want to record

Step4: Press FN + ESC: key to save record

Step5: Press FN + (CM1/CM2/CM3/CM4/CM5) enter the mode you had recorded.

Troubleshooting

In case of incorrect operation follow the steps below:

- Check the integrity of the connectors.
- Check the connection to the computer correctly.
- Check the correctness of your computer settings.
- Disconnect and reconnect the equipment; restart the computer.

If the problem persists, please contact your local seller.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or

extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity



This product complies with the essential requirements of Directives 2014/30/EU and 2011/65/EU including amendments

2015/863/EU.

WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00
Praha 7, www.alza.cz

O produktu

Funkce

- Mechanické spínače, které jsou volbou nadšených hráčů, poskytují hmatovou a klikací odezvu pro absolutní dominanci ve vaší oblíbené hře.
- Úplný anti-ghosting s podporou N-key rollover zaručuje nejlepší čtení příkazů bez ohledu na počet stisknutých kláves.
- Průhledné pouzdro spínače a průhledný znakový klíč by měly zajistit živé a rovnoměrné osvětlení pro dokonalý vizuální zážitek.

Technické specifikace

Klávesy	104
Typ spínače	Optický
Hodnocení spínače	100 milionů kliknutí
Klíčová trasa	3,8 ± 0,3 mm
Provozní síla	60 ± 10 g
Podsvícení	Duha
Rozhraní	USB 2.0
Délka kabelu	1.5 m
Podpora OS	Windows 7 nebo novější

Systémové požadavky

Systém PC nebo kompatibilní systém s jedním dostupným portem USB; operační systém Windows 7 nebo novější.



- Úplný Anti-Ghosting
- Vodotěsný design

Bezpečnostní poznámky

- Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací.
- Nepoužívejte výrobek s mokřýma rukama.
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte na prašných nebo znečištěných místech.
- Neskladujte zařízení při vysokých nebo nízkých teplotách (mohlo by dojít k jeho poškození).
- Zařízení neupouštějte, neklepejte na něj ani s ním netřeste (mohlo by dojít k jeho rozbití).

Instalace

Připojte klávesnici k volnému portu USB v počítači. Pokud klávesnici používáte poprvé, počkejte přibližně 15 sekund, než se nainstaluje generický ovladač.

POZNÁMKA: Klávesnice nemá specializovaný ovladač a pro správný provoz a funkčnost ho nevyžaduje.

Použití

Konfigurace klávesnice a používání speciálních funkcí se provádí pomocí různých kombinací kláves uvedených níže.

Multimédia a kancelářské funkce

FN + F1 : otevřít můj počítač

FN + F2 : otevření internetového prohlížeče

FN + F3 : otevření e-mailového klienta

FN + F4 : otevření kalkulačky

FN + F5 : zastavení přehrávání mediálních souborů

FN + F6 : předchozí stopa

FN + F7 : přehrávání / pozastavení

FN + F8 : další stopa

FN + F9 : režimy podsvícení

FN + F10 : snížení hlasitosti zvuku

FN + F11 : zvýšení hlasitosti zvuku

FN + F12 : ztlumení zvuku

Funkce zámku klíče

FN + Windows: povolení / zakázání klávesy Windows

Funkce ovládání podsvícení

Stisknutím kláves FN+PU zvýšíte jas při dlouhém a jasném světle.

Stisknutím kláves FN+PD snížíte jas

Režim nahrávání Marco

Krok1: Stiskněte klávesu FN +(CM1/CM2/CM3/CM4/CM5): pro vstup do režimu makra. Například stisknutím FN + CM1 vstoupíte do režimu CM1.

Krok2: Stisknutím kláves FN + ESC vstoupíte do stavu nahrávání makra.

Krok3: Zvolte klávesu, kterou chcete zaznamenat.

Krok4: Stiskněte klávesy FN + ESC: pro uložení záznamu.

Krok5: Stisknutím kláves FN + (CM1/CM2/CM3/CM4/CM5) vstupte do režimu, který jste zaznamenali.

Řešení problémů

V případě nesprávné funkce postupujte podle následujících pokynů:

- Zkontrolujte neporušenost konektorů.
- Zkontrolujte správné připojení k počítači.
- Zkontrolujte správnost nastavení počítače.
- Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě



Tento výrobek splňuje základní požadavky směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU včetně změn 2015/863/EU.

WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00
Praha 7, www.alza.cz

Prezentácia produktu

Funkcie

- Mechanické spínače, ktoré si vyberajú nadšení hráči, poskytujú hmatovú a klikáciu odozvu pre absolútnu dominanciu vo vašej obľúbenej hre.
- Úplný anti-ghosting s podporou N-key rollover zabezpečuje najlepšie čítanie príkazov bez ohľadu na počet stlačených klávesov.
- Priehľadné puzdro spínača a priehľadné znakové tlačidlo by mali zabezpečiť živé a rovnomerné osvetlenie pre dokonalý vizuálny zážitok.

Technická špecifikácia

Klávesy	104
Typ spínačov	Optické
Životnosť spínačov	100 miliónov stlačení
Zdvih klávesov	3,8 ±0,3 mm
Prevádzková sila	60 ±0 g
Podsvietenie	Spirit
Rozhranie	USB 2.0
Dĺžka kábla	1,5 m
Podpora operačného systému	Windows 7 alebo novší

Systémové požiadavky

Systém PC alebo kompatibilný systém s jedným dostupným portom USB; Windows 7 alebo novší.



- Úplný Anti-Ghosting
- Vodotesný dizajn

Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie udržiavajte v suchu. Chráňte pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou.
- Nepoužívajte výrobok mokrymi rukami.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na prašných alebo znečistených miestach.
- Zariadenie neskladujte pri vysokých alebo nízkych teplotách (mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu).
- Zariadenie nepúšťajte na zem, neudierajte naň ani s ním neotriasajte (pri používaní sa môže zlomiť).

Inštalácia

Pripojte klávesnicu k dostupnému portu USB v počítači. Ak používate klávesnicu prvýkrát, počkajte približne 15 sekúnd, kým sa nainštaluje generický ovládač.

POZNÁMKA: Klávesnica nemá špeciálny ovládač a na správnu prevádzku a funkčnosť ho nevyžaduje.

Použitie

Konfigurácia klávesnice a používanie špeciálnych funkcií sa vykonáva pomocou rôznych kombinácií klávesov uvedených nižšie.

Multimédiá a kancelárske funkcie

FN + F1 : otvoriť Môj počítač

FN + F2 : otvorenie internetového prehliadača

FN + F3 : otvorenie e-mailového klienta

FN + F4 : otvorenie kalkulačky

FN + F5 : zastavenie prehrávania mediálnych súborov

FN + F6 : predchádzajúca skladba

FN + F7 : prehrávanie/pozastavenie

FN + F8 : ďalšia skladba

FN + F9 : režimy podsvietenia

FN + F10 : zníženie hlasitosti zvuku

FN + F11 : zvýšenie hlasitosti zvuku

FN + F12 : stlmenie zvuku

Funkcia uzamykania klávesu

FN + Windows: zapnutie/vypnutie klávesu Windows

Funkcia ovládania podsvietenia

Stlačením tlačidiel FN + PU zvýšite jas pri dlhom a jasnom svetle.

Stlačením FN + PD znížite jas

Režim nahrávania Macro

Krok 1: Stlačte tlačidlo FN

+(CM1/CM2/CM3/CM4/CM5): pre vstup do makro režimu. Napríklad stlačením FN + CM1 vstúpite do režimu CM1.

Krok2: Stlačením FN + ESC vstúpte do stavu nahrávania makier.

Krok3: Vyberte kláves, ktorý chcete zaznamenať.

Krok4: Stlačením tlačidiel FN + ESC: uložte záznam.

Krok5: Stlačením tlačidiel FN + (CM1/CM2/CM3/CM4/CM5) vstúpte do režimu, ktorý ste nahrali.

Riešenie problémov

V prípade poruchy postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Skontrolujte, či sú konektory neporušené.
- Skontrolujte, či ste správne pripojení k počítaču.
- Skontrolujte, či sú nastavenia počítača správne.
- Odpojte a znovu pripojte zariadenie; reštartujte počítač.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živelnej pohromy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Tento výrobok spĺňa základné požiadavky smerníc 2014/30/EU a 2011/65/EU vrátane zmien 2015/863/EU.

WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu.

Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00
Prague 7, www.alza.cz

Termékbemutató

Jellemzők

- A lelkes játékosok választása, a mechanikus kapcsolók tapintható és kattintási visszajelzést biztosítanak, hogy abszolút uralni tudd kedvenc játékodat.
- A teljes anti-ghosting az N-billentyű átfordítás támogatásával garantálja a legjobb parancsleolvasást, függetlenül a lenyomott billentyűk számától.
- Az átlátszó kapcsolóház és az átlátszó karakterkulcs élénk és egyenletes megvilágítást biztosít a tökéletes vizuális élmény érdekében.

Műszaki specifikációk

Billentyűk	104
Kapcsoló típusa	Optikai
Kapcsoló minősítés	100 millió lenyomás
Kulcsútvonal	3,8 ± 0,3 mm
Működő erő	60 ± 10 g
Háttérvilágítás	Szivárvány
Interfész	USB 2.0
Kábel hossza	1.5 m
OS támogatás	Windows 7 vagy újabb

Rendszerkövetelmények

PC rendszer vagy kompatibilis, egy USB-porttal rendelkező rendszer; Windows 7 vagy újabb operációs rendszer.



- Teljes Anti-Ghosting
- Vízálló kialakítás

Biztonsági megjegyzések

- Tartsa a felszerelést szárazon. Tartsa távol a csapadéktól, nedvességtől, mindenféle folyadéktól és kondenzációtól.
- Ne használja a terméket nedves kézzel.
- Ne használja vagy tárolja a berendezést poros vagy piszkos helyen.
- Ne tárolja a készüléket magas vagy alacsony hőmérsékleten (ez károsíthatja).

- Ne ejtse le, ne ütögesse vagy rázza a készüléket (a használat töréshez vezethet).

Telepítés

Csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógép egy szabad USB-portjához. Ha a billentyűzetet először használja, várjon kb. 15 másodpercet az általános illesztőprogram telepítéséhez.

MEGJEGYZÉS: A billentyűzet nem rendelkezik speciális illesztőprogrammal, és a megfelelő működéshez és funkcionalitáshoz nem is szükséges.

Használat.

A billentyűzet konfigurálása és a speciális funkciók használata az alábbiakban részletezett különböző billentyűkombinációk segítségével történik.

Multimédia és irodai funkciók

FN + F1 : a számítógép megnyitása

FN + F2 : az internetböngésző megnyitása

FN + F3 : e-mail kliens megnyitása

FN + F4 : számológép megnyitása

FN + F5 : médiafájlok lejátszásának leállítása

FN + F6 : előző zeneszám

FN + F7 : lejátszás/szüneteltetés

FN + F8 : következő zeneszám

FN + F9 : háttérvilágítási módok

FN + F10 : hangerő csökkentése

FN + F11 : hangerő növelése

FN + F12 : némítás

Kulcszár funkciók

FN + Windows: a Windows billentyű engedélyezése / letiltása

Háttérvilágítás vezérlési funkciók

Nyomja meg az FN+PU billentyűt a fényerő növeléséhez hosszú és erős fényviszonyok esetén.

Az FN+PD billentyű megnyomásával csökkentheti a fényerőt.

Marco felvételi mód

Lépés1: Nyomja meg az FN

+(CM1/CM2/CM3/CM4/CM5): billentyűt a makró üzemmódba való belépéshez. Például, nyomja meg az FN + CM1 billentyűt a CM1 üzemmódba való belépéshez.

2. lépés: Nyomja meg az FN+ESC billentyűket a makrófelvételi állapotba való belépéshez.

3. lépés: Válassza ki a rögzíteni kívánt billentyűt.

4. lépés: Nyomja meg az FN + ESC: billentyűt a felvétel mentéséhez.

5. lépés: Nyomja meg az FN + (CM1/CM2/CM3/CM4/CM5) billentyűkombinációt, hogy belépjen a felvett üzemmódba.

Hibaelhárítás

Helytelen működés esetén kövesse az alábbi lépéseket:

- Ellenőrizze a csatlakozók épségét.
- Ellenőrizze a számítógéphez való csatlakozás megfelelőségét.
- Ellenőrizze a számítógép beállításainak helyességét.

- Húzza ki és csatlakoztassa újra a berendezést; indítsa újra a számítógépet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon a helyi eladóhoz.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitétség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti

feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.

- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat



Ez a termék megfelel a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelvek alapvető

követelményeinek, beleértve a 2015/863/EU módosításokat is.

WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért



forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 45

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Importeur Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Artikelbeschreibung

Eigenschaften

- Mechanische Schalter sind die erste Wahl für enthusiastische Gamer und liefern taktiles und klickendes Feedback für absolute Dominanz in Ihrem Lieblingsspiel.
- Vollständiges Anti-Ghosting mit N-Tasten-Rollover-Unterstützung garantiert die beste Befehlsanzeige, unabhängig von der Anzahl der gedrückten Tasten.
- Das durchsichtige Schaltergehäuse und die durchsichtigen Buchstabentasten bieten eine lebendige und gleichmäßige Beleuchtung für das ultimative visuelle Erlebnis.

Technische Daten

Tasten	104
Schalter-Typ	Optisch
Lebensdauer	100 Millionen Anschläge
Key Route	3,8 ± 0,3 mm
Druckstärke	60 ± 10 g
Hintergrundbeleuchtung	Regenbogen
Schnittstelle	USB 2.0
Länge des Kabels	1.5 m
OS-Unterstützung	Windows 7 oder neuere Version

Systemanforderungen

PC-System oder kompatibles System mit einem verfügbaren USB-Anschluss; Betriebssystem Windows 7 oder neuer.



- Vollständiges Anti-Ghosting
- Wasserdichtes Design

Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät trocken. Halten Sie das Gerät von Niederschlägen, Feuchtigkeit, allen Arten von Flüssigkeiten und Kondenswasser fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen auf (dies könnte es beschädigen).

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, verhindern Sie Stöße und Erschütterungen (es könnte sonst kaputtgehen).

Inbetriebnahme

Schließen Sie die Tastatur an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Wenn die Tastatur zum ersten Mal verwendet wird, warten Sie ca. 15 Sekunden bis die Verbindung hergestellt ist.

HINWEIS: Die Tastatur verfügt nicht über einen speziellen Treiber und benötigt diesen auch nicht, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

Anwendung

Die Konfiguration der Tastatur und die Nutzung der Sonderfunktionen erfolgt über die verschiedenen Tastenkombinationen, die im Folgenden beschrieben werden.

Multimedia und Office-Funktionen

FN + F1 : meinen Computer öffnen

FN + F2 : den Internet-Browser öffnen

FN + F3 : den E-Mail-Client öffnen

FN + F4 : Öffnen des Taschenrechners

FN + F5 : Wiedergabe der Mediendatei stoppen

FN + F6 : vorheriger Titel

FN + F7 : Wiedergabe / Pause

FN + F8 : nächster Titel

FN + F9 : Hintergrundbeleuchtung einstellen

FN + F10 : Audio-Lautstärke verringern

FN + F11 : Lautstärke erhöhen

FN + F12 : Stummschaltung

Funktionen der Tastensperre

FN + Windows: Aktivierung/Deaktivierung der Windows-Taste

Funktionen zur Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie FN+PU, um die Helligkeit zu erhöhen.

Drücken Sie die FN+PD-Taste, um die Helligkeit zu verringern.

Marco-Aufnahme-Modus

Schritt 1: Drücken Sie die Taste FN

+(CM1/CM2/CM3/CM4/CM5) um den Makromodus aufzurufen. Drücken Sie zum Beispiel FN + CM1, um den CM1-Modus aufzurufen.

Schritt 2: Drücken Sie die Tasten FN+ESC, um den Makro-Aufnahmestatus zu aktivieren.

Schritt 3: Wählen Sie die Taste aus, die Sie aufzeichnen möchten.

Schritt 4: Drücken Sie FN + ESC:, um die Aufzeichnung zu speichern.

Schritt 5: Drücken Sie FN + (CM1/CM2/CM3/CM4/CM5), um den Modus aufzurufen, den Sie aufgezeichnet haben.

Fehlersuche

Im Falle einer Fehlbedienung gehen Sie wie folgt vor:

- Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Anschlüsse.

- Prüfen Sie, ob die Verbindung zum Computer korrekt hergestellt wurde.
- Überprüfen Sie, ob die Einstellungen Ihres Computers korrekt sind.
- Trennen Sie das Gerät vom Computer und schließen Sie es wieder an; starten Sie den Computer neu.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).

- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU einschließlich der

Änderungen 2015/863/EU.

WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene



Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.



Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation et conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'appareil, veuillez contacter le service client.

✉ www.alza.fr/kontakt

☎ 08 00 99 05 10

Importateur Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,
Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Présentation du produit

Caractéristiques

- Choisis par les joueurs enthousiastes, les interrupteurs mécaniques offrent un retour tactile et par clic pour une domination absolue de votre jeu préféré.
- Un système anti-ghosting complet avec prise en charge de N-key rollover garantit la meilleure lecture des commandes, quel que soit le nombre de touches enfoncées.
- Le boîtier transparent de l'interrupteur et la touche de caractère transparente offrent une illumination vibrante et uniforme pour une expérience visuelle ultime.

Spécifications techniques

Clés	104
Type d'interrupteur	Optique
Taux de commutation	100 millions de presses
Route principale	3,8 ± 0,3 mm
Force opérationnelle	60 ± 10 g
Rétroéclairage	Arc-en-ciel
Interface	USB 2.0
Longueur du câble	1,5 m
Support OS	Windows 7 ou plus récent

Configuration requise

Système PC ou compatible avec un port USB disponible ; système d'exploitation Windows 7 ou plus récent.



- Anti-Ghosting complet
- Conception étanche

Consignes de sécurité

- Gardez l'équipement au sec. Tenir à l'écart des précipitations, de l'humidité, de tous types de liquides et de la condensation.
- N'utilisez pas le produit avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'équipement dans des endroits poussiéreux ou sales.

- Ne stockez pas l'équipement dans des conditions de haute ou de basse température (cela pourrait l'endommager).
- Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et ne secouez pas l'équipement (l'utilisation peut entraîner une casse).

Installation

Connectez le clavier à un port USB disponible sur votre ordinateur. Si le clavier est utilisé pour la première fois, attendez environ 15 secondes pour installer le pilote générique.

REMARQUE : Le clavier n'a pas de pilote spécialisé et n'en a pas besoin pour fonctionner correctement.

Utilisez

La configuration du clavier et l'utilisation des fonctions spéciales se font à l'aide des différentes combinaisons de touches détaillées ci-dessous.

Multimédia et fonctions de bureau

FN + F1 : ouvrir mon ordinateur

FN + F2 : ouvrir le navigateur Internet

FN + F3 : ouvrir le client de messagerie

FN + F4 : ouvrir la calculatrice

FN + F5 : arrêter la lecture d'un fichier multimédia

FN + F6 : piste précédente

FN + F7 : lecture / pause

FN + F8 : piste suivante

FN + F9 : modes de rétroéclairage

FN + F10 : diminuer le volume audio

FN + F11 : augmenter le volume audio

FN + F12 : coupure du son

Fonctions de verrouillage des touches

FN + Windows : activer / désactiver la touche Windows

Fonctions de contrôle du rétro-éclairage

Appuyez sur les touches FN+PU pour augmenter la luminosité en cas de lumière longue et intense.

Appuyez sur les touches FN+PD pour réduire la luminosité.

Mode d'enregistrement Marco

Étape 1 : appuyez sur la touche FN + (CM1/CM2/CM3/CM4/CM5) : pour accéder au mode macro. Par exemple, appuyez sur FN + CM1 pour accéder au mode CM1.

Étape 2 : Appuyez sur les touches FN+ESC pour accéder à l'état d'enregistrement de la macro.

Étape 3 : Choisissez la touche que vous voulez enregistrer.

Étape 4 : Appuyez sur les touches FN + ESC pour sauvegarder l'enregistrement.

Étape 5 : Appuyez sur FN + (CM1/CM2/CM3/CM4/CM5) pour accéder au mode que vous avez enregistré.

Dépannage

En cas de fonctionnement incorrect, suivez les étapes ci-dessous :

- Vérifiez l'intégrité des connecteurs.
- Vérifiez que la connexion à l'ordinateur est correcte.
- Vérifiez que les paramètres de votre ordinateur sont corrects.
- Débranchez et rebranchez l'équipement ; redémarrez l'ordinateur.

Si le problème persiste, veuillez contacter votre vendeur local.

Conditions de garantie

Un produit neuf acheté dans le réseau de vente Alza.cz est couvert par la garantie de 2 ans. Si vous avez besoin de réparation ou d'autres services pendant la période de garantie, contactez directement le vendeur du produit, vous devez fournir la preuve d'achat originale avec la date d'achat.

Les éléments suivants sont considérés comme un conflit avec les conditions de garantie, pour lequel la réclamation ne peut être reconnue :

- L'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu ou le non-respect des instructions relatives à la maintenance, au fonctionnement et à l'entretien du produit.

- Dommages causés au produit par une catastrophe naturelle, l'intervention d'une personne non autorisée ou mécaniquement par la faute de l'acheteur (par exemple, pendant le transport, le nettoyage par des moyens inappropriés, etc.)
- L'usure naturelle et le vieillissement des consommables ou des composants pendant l'utilisation (comme les batteries, etc.).
- L'exposition à des influences extérieures néfastes, telles que la lumière du soleil et d'autres rayonnements ou champs électromagnétiques, l'intrusion de fluides, l'intrusion d'objets, la surtension du réseau, la tension de décharge électrostatique (y compris la foudre), une tension d'alimentation ou d'entrée défectueuse et une polarité inappropriée de cette tension, des processus chimiques tels que des alimentations usées, etc.
- Si quelqu'un a apporté des modifications, des transformations, des altérations à la conception ou une adaptation pour changer ou étendre les fonctions du produit par rapport à la conception achetée ou l'utilisation de composants non originaux.

Déclaration de conformité de l'UE



Ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/30/EU et 2011/65/EU, y compris les amendements

2015/863/EU.

WEEE

Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager normal, conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE - 2012/19 / UE). Au lieu de cela, il doit être retourné au lieu d'achat ou remis à un point de collecte public pour les déchets recyclables. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Contactez votre autorité locale ou le point de collecte le plus proche pour plus de détails. L'élimination



incorrecte de ce type de déchets peut entraîner des amendes conformément aux réglementations nationales.

