

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD, abyste se seznámili se správným používáním a s péčí o vaše nové LED světlo Lezyne. Doporučíme předpisy je v jednotlivých zemích liší. Informujte se tedy o zákonech a předpisech pro svícení v zemi, kde je používáte. Světla Lezyne LED nepodávají německým pravidlům silničního provozu StVZO.

BEZDRÁTOVÝ DÁLKOVÝ OVLADÁČ



CONNECT DRIVE PRO 1000XL



LED CONNECT DRIVE REAR

Varování

NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO SVĚTELNÉHO PAPRSKU ani nesvítíte do očí jiné osobě. LED světla Lezyne mají stupeň vodotěsnosti IP67 podle normy IEC 60529. Ponoření zařízení se nedoporučuje. Pokud se do krytu dostane vlhkost, nechte zcela vyschnout.

NEPOKOUŠEJTE SE VYJMOUT ELEKTRONIKU. Pokud tak učiníte, ztratíte záruku. Společnost Lezyne USA Inc. nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění nebo jiné škody vzniklé v důsledku používání tohoto výrobku za jakýchkoli okolností.

Záruka

V USA a Velké Británii se na LED světla Lezyne vztahuje dvouletá (2) záruka od data zakoupení původním majitelem (výžaduje se doklad o koupi). Na příslušné baterie Lezyne se vztahuje záruka šesti (6) měsíců od data původního nákupu. Záruka společnosti Lezyne se vztahuje na jakoukoli výrobní vadu materiálu nebo zpracování. Mezi problémy, na které se záruka nevztahuje, patří běžné opotřebení, nesprávná instalace, pokus o přístup k elektronice nebo její úpravy, poškození nebo selhání v důsledku nehody, nesprávného použití, znečištění a/nebo zanedbání. V případě všech záručních problémů po očním selhání se obraťte na prodejce, který výrobek prodal. Společnost Lezyne USA, Inc. nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění nebo jiné škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo nesprávné instalace tohoto výrobku za žádných okolností. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se záruky se obraťte na: warranty@lezyne.com

Montáž



ZADNÍ SVĚTLO

SEDLAČKA

SEDLAČKA

BEZDRÁTOVÝ DÁLKOVÝ OVLADÁČ



O kromák

Doba jízdy a režimy

Connect Drive Front

	5000	3500	2500	1500	1000	500	250
ŘÍDÍTKA	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00

Connect Drive Rear

	45	35	25	15	10	5	2.5	1.5	0.8
ŘÍDÍTKA	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30

Provoz

PŘEDNÍ SVĚTLO

- Zapnutí/vypnutí: podržte tlačítko dvě (2) sekundy.
- Režim svícení: stiskněte tlačítko

ZÁVODNÍ REŽIM: Ve vypnutém stavu podržte tlačítko po dobu pěti (5) sekund, dokud světlo nezačne blikat. Světlo je nyní v režimu Race Mode, ve kterém lze volit pouze režimy Overdrive a Economy. Světlo zůstane v závodním režimu. Overdrive i po vypnutí. Opakováním výše uvedeného kroku se vrátíte do normálního nastaveného režimu.

PAMĚT REŽIMU: Světlo zůstane ve výstupním režimu svícení, ze kterého bylo vypnuto.

TEPLOTNÍ OCHRANA: Pokud je provozní teplota světla příliš vysoká, světlo automaticky sníží světelný tok.

ZADNÍ SVĚTLO

- Zapnutí/vypnutí: podržte dvě (2) sekundy.
- Režim svícení: stiskněte tlačítko

Tlačítko bezdrátového dálkového ovládání

Po spárování s předním/zadním světlem:

- Tlačítko 1 má totožné funkce jako tlačítko předního světla.
- Tlačítko 2 má totožné funkce jako tlačítko zadního světla.



Za určitých okolností může bezdrátovému dálkovému ovladači trvat až 5 sekund, než se světla rozsvítí.

Párování tlačítka bezdrátového dálkového ovládání s LED světlem

POZNÁMKA: Světla a bezdrátový dálkový ovladač musí být pro úspěšné spárování ve vzdálenosti do 1 metru od sebe.

SPÁROVÁNÍ PŘEDNÍHO SVĚTLA

- Podržte tlačítko předního světla dvě (2) sekundy, aby se zapnul napájení.
- Podržte tlačítko 1 na bezdrátovém dálkovém ovladači tři (3) nebo více sekund, dokud se přední světlo automaticky nevypne.
- Párování je dokončeno, když se přední světlo automaticky vypne.



PÁROVÁNÍ ZADNÍHO SVĚTLA

- Podržte tlačítko zadního světla dvě (2) sekundy, aby se zapnul napájení.
- Podržte tlačítko 2 bezdrátového dálkového ovládání tři (3) sekundy, dokud se zadní světlo automaticky nevypne.
- Párování je dokončeno, když se zadní světlo automaticky vypne.

REŽIM PŘEPRAVY

Při vypnutí světla podržte tlačítko předního/zadního světla dvacet (20) sekund, dokud přední/zadní světlo rychle neblinkne. Poté tlačítko uvolněte. Světlo je nyní v režimu přepravy. Transportní režim vypíná všechny bezdrátové funkce a je určen pro cestování letadlem a dlouhodobé skladování. Chcete-li poté bezdrátové ovládání znovu zapnout, postupujte podle postupu párování.

Indikátor baterie

PŘEDNÍ SVĚTLO



ZADNÍ SVĚTLO



Nabíjení

PŘEDNÍ SVĚTLO

Před prvním použitím LED světla Lezyne plně nabijte baterie.

Chcete-li světlo nabít:

- Vypněte světlo
- Odstraňte ochranný kryt USB
- Připojte kabel micro/USB a světlo k napájenému portu USB.
- Po nabití bude kontrolka blikat zeleně. Pokud tlačítko po připojení neblíká, vybraný port USB nemusí být napájen - zkuste jiný port USB. Světlo bude nabíjet za cca 5-8.5 hodiny nebo když tlačítko trvale svítí zeleně.
- Vyměňte světlo z nabíječky a znovu nainstalujte ochranný kryt USB - zajištění ochrany USB, aby byl kryt zcela nainstalován a odolával vodě.



ZADNÍ SVĚTLO

Světlo se nabíje za cca 2-3 hodiny nebo když tlačítko trvale svítí zeleně.



Jak vyměnit baterii bezdrátového dálkového tlačítka

POZNÁMKA: Před použitím sejměte ochranný plastový kryt na baterie.

- Vyměňte ochrannou pánu 1 z bezdrátového dálkového ovládání.
- Pomocí mince otevřete kryt baterie 2 otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Vyměňte baterii CR2032 3 a ujistěte se, že je těsník kroužek 4 v držáku, aby byla zajištěna odolnost proti vodě.
- Nasaďte kryt zpět a otáčením ve směru hodinových ručiček jej ZAVŘETE.
- Vložte ochrannou pánu zpět do bezdrátového dálkového ovládání.

Více informací

Další informace o výrobcích Lezyne naleznete na adrese: www.lezyne.com.

