

Nothing
phone (1)
Používateľská
príručka

VERZIA 1.0.0

Obsah

ZAČÍNAME

- 1. Usporiadanie hardvéru
- 2. Nabíjanie
- 3. Navigácia
- 4. Spúšťacia aplikácia
- 5. Rýchle nastavenia/upozornenia

ZÁKLADY

- 1.Sieť
- 2.Pripojené zariadenia
- 3.Inštalácia/odstraňovanie aplikácií
- 4.Batéria
- 5.Ukladací priestor
- 6.Zvuk a vibrovanie
- 7.Rozhranie Glyph
- 8.Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie
- 9.Informácie o telefóne (1)

PRE POKROČILÝCH

- 1.Optimalizácia fotoaparátu a mikrofónu
- 2. Skratky aplikácií
- 3. Rozšírené ikony
- 4. Nerušiť
- 5.Asistent Google
- 6. Reverzné nabíjanie
- 7.Snímka obrazovky
- 8. NFC

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Začíname

- 1. Usporiadanie hardvéru
- 2. Nabíjanie
- 3. Navigácia
- 4. Spúšťacia aplikácia
- 5. Rýchle nastavenia/upozornenia



Zásuvka na
kartu SIM
Nabíjací port



Zadný
fotoaparát

Tlačidlo

Kontrolka

Tlačidlo zvýšenia

Tlačidlo zníženia

Cievka na bezdrôtové

Rozhranie Glyph

Predný



Začíname

1.Usporiadanie hardvéru

Telefón (1) sa nabíja pri 33 W. Pomocou káblového rýchleho nabíjania a kompatibilného adaptéra na rýchle nabíjanie dosiahne 100 % nabitie už za 76 minút.

Prípadne môžete zariadenie nabiť za 130 minút pomocou bezdrôtovej 15 W nabíjačky. Ak chcete použiť bezdrôtové nabíjanie, položte telefón (1) displejom nahor na kompatibilnú bezdrôtovú nabíjačku.



Začínáme

2.Nabíjanie

NAVIGÁCIA POMOCOUCO GEST

Spät'
Potiahnite prstom od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom dovnútra.

Domovská obrazovka
Potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky.

Prepínač aplikácií
Potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky a podržte.

NAVIGÁCIA POMOCOUCO 3 TLAČIDIEL

Spät'
Návrat na predchádzajúcu obrazovku alebo vrátenie poslednej akcie.

Domovská obrazovka
Návrat na domovskú stránku spúšťacieho programu.

Prepínač aplikácií
Otvorte prepínač aplikácií a prepnite na nedávno otvorenú aplikáciu alebo uvoľnite pamäť zatvorením aplikácií spustených na pozadí.

Začíname

3. Navigácia

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

- 1. Dlhým stlačením prázdnej oblasti zobrazíte položky Nastavenia domovskej obrazovky, Miniaplikácie a Prispôsobenie.
- 2. Dlhým stlačením ikon aplikácií zobrazíte skratky aplikácií a zmeníte usporiadanie ikon.
- 3. Dlhým stlačením a potiahnutím ikony jednej aplikácie na inú ikonu vytvoríte priečinok.

MINIAPLIKÁCIE

- 1. Otvorte ponuku Miniaplikácie prostredníctvom skratiek aplikácií alebo dlhým stlačením prázdnej oblasti na domovskej obrazovke.
- 2. Dlho stlačte a potiahnite ľubovoľnú miniaplikáciu na domovskú obrazovku.
- 3. Dlhým stlačením miniaplikácie zmeníte veľkosť alebo ju upravíte.

ZÁSUVKA
APLIKACÍ

- 1. Potiahnutím prstom zdola nahor vytiahnite zásuvku aplikácií.
- 2. Dlhým stlačením a potiahnutím ikony aplikácie pridáte aplikácie na domovskú obrazovku.

Začínáme

4. Spúšťacia aplikácia

Potiahnutím prstom zo stavového riadka nadol získate prístup k Rýchlym nastaveniam a Centru upozornení. V položke Rýchle nastavenia ťuknutím na jednotlivé dlaždice prepínate jednotlivé funkcie. Dlhým stlačením dlaždíc získate prístup k podrobnejším nastaveniam.

Druhým potiahnutím prstom nadol získate prístup k rozšíreným Rýchlym nastaveniam. Potiahnutím prstom doľava a doprava získate prístup k ďalším dlaždiciam Rýchleho nastavenia. Stlačením ikony úprav (ceruzka) a potiahnutím dlaždíc prispôsobíte rozloženie.

Začínáme

5.Rýchle nastavenia/upozornenia

Základy

- 1.Sieť
- 2.Pripojené zariadenia
- 3.Inštalácia/odstraňovanie aplikácií
- 4.Batéria
- 5.Ukladací priestor
- 6.Zvuk a vibrovanie
- 7.Rozhranie Glyph
- 8.Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie
- 9.Informácie o telefóne (1)

Ak chcete zmeniť nastavenia siete, buď potiahnite panel Rýchle nastavenia nadol a dlho stlačte prvú dlaždicu vľavo hore, alebo otvorte aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položku „Sieť a internet“.

Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi, ťuknite na položku ponuky Wi-Fi a zapnite prepínač Wi-Fi. Pokračujte výberom vybranej bezdrôtovej siete a zadajte heslo.

Prostredníctvom tejto stránky môžete zapnúť aj zdieľanie prostredníctvom internetu. Ak to chcete urobiť, jednoducho ťuknite na položku „Hotspot a tethering“, vyberte preferovanú metódu a pokračujte v nastavovaní. K tejto možnosti sa môžete jednoducho dostať aj cez položku Rýchle nastavenia.

Základy

1.Sieť

Ak sa chcete pripojiť k zariadeniu Bluetooth, buď potiahnite panel Rýchle nastavenia nadol a dlho stlačte druhú dlaždicu vpravo hore, alebo otvorte aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položku „Pripojené zariadenia“.

Ťuknite na položku „Spárovať nové zariadenie“ a vyberte cieľové zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

INŠTALÁCIA

Spustite „Obchod Play“ a prihláste sa do konta Google. Vyhľadajte aplikáciu na hornom paneli vyhľadávania a ťuknite na zelené tlačidlo „Inštalovať“. Nainštalovanú aplikáciu nájdete v zásuvke aplikácií.

ODSTRÁNENIE

Otvorte zásuvku aplikácií, podržte a potiahnite aplikáciu, ktorú chcete odstrániť. Potiahnite ju do pravého horného rohu obrazovky a uvoľnite ju v oblasti označenej ako „Odinštalovať“.

*Poznámka: Ak sa táto akcia vykoná na domovskej obrazovke, oblasť sa označí ako „Odstrániť“, čím sa iba odstráni ikona z domovskej obrazovky a aplikácia sa neodinštaluje.

Základy

3. Inštalácia/odstraňovanie aplikácií

Telefón (1) využíva 4500 mAh batériu, ktorá by mala vydržať celý deň stredne intenzívneho až intenzívneho používania. Ak sa batéria vybíja, zapnite režim šetrenia batérie buď ťuknutím na dlaždicu „Šetrič batérie“ v rýchlych nastaveniach, alebo stlačením upozornenia na slabé nabitie batérie, ktoré sa automaticky zobrazí, keď úroveň nabitia batérie zariadenia klesne pod 15 %.

Telefón (1) optimalizuje dlhodobý stav batérie znížením rýchlosti nabíjania cez noc, keď je nastavený alarm. Tým sa zabráni priebežnému nabíjaniu a zabezpečí sa, že sa zariadenie plne nabije až v čase tesne pred prebudením.

Základy

4. Batéria

Ak chcete skontrolovať dostupné miesto v úložisku zariadenia, otvorte aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položku Ukladací priestor, čím získate prehľad o využití úložiska pre jednotlivé typy dlaždíc.

Ak chcete vymazať úložisko aplikácií alebo vyrovnávaciu pamäť aplikácií, otvorte aplikáciu Nastavenia a ťuknutím na položku „Aplikácie“, „Všetky aplikácie“ zobrazte všetky nainštalované aplikácie a príslušné miesto v úložisku, ktoré jednotlivé aplikácie využívajú. Ťuknutím na vybranú aplikáciu otvoríte jej stránku „Ďalšie informácie“, na ktorej sa zobrazia dve tlačidlá na vymazanie miesta v úložisku alebo vymazanie vyrovnávacej pamäte.

Základy

5. Ukladací priestor

Stlačením fyzického tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti na boku zariadenia upravíte hlasitosť naposledy použitého zdroja zvuku a otvoríte ponuku zvuku.

V ponuke zvuku ťuknite na hornú ikonu zvončeka. Následne môžete prepínať medzi režimami „Vyzváňanie“, „Len vibrácie“ a „Tichý režim“.

V ponuke zvuku ťuknutím na spodnú ikonu troch bodiek otvoríte ponuku so štyrmi posuvníkmi na úpravu hlasitosti médií, hovorov, zvonenia a upozornení a hlasitosti budíka.

Rozhranie Glyph tvorí päť individuálne ovládaných svetelných segmentov na zadnej strane telefónu (1). Všetky vopred nahrané zvonenia a zvuky upozornení Nothing majú vlastné, ručne vytvorené vzory Glyph, ktoré rozsvietia rozhranie Glyph v synchronizácii so zvukom a vibráciami, čím používateľom poskytujú nový spôsob interakcie s telefónom (1).

Ak chcete nastaviť jednotlivé funkcie, v aplikácii Nastavenia nájdite položku Rozhranie Glyph. Prípadne dlho stlačte prepínač Glyph v časti Rýchle nastavenia.

Potiahnutím posuvníka jas uupravíte jas rozhrania Glyph. Tým sa zníži maximálny jas všetkých rozhraní Glyph na nastavený jas.

Ak chcete spustiť ukážku a nastaviť tóny zvonení, nájdite kartu Zvonenia v nastaveniach rozhrania Glyph. Vyberte si medzi nastavením predvoleného zvonenia alebo spárovaním jednotlivých kontaktov s jedinečnými zvoneniami a potom sa rozhodnite medzi zvukmi Nothing (ručne vytvorené rozhrania Glyph) alebo položkou Moje zvuky (importované zvuky, vygenerované položky rozhrania Glyph).

Ak chcete pridať vlastné zvonenie, prejdite na položku Moje zvuky a stlačte tlačidlo „Pridať nové zvuky“. Otvorí sa prehliadač súborov, v ktorom môžete vybrať súbory na import.

(1)

ROZHRRANIE GLYPH ZAHŔŔŇA AJ NASLEDUJÚCE POLOŹKY:

Merač nabíjania

Pasívne zobrazuje priebeh nabíjania zariadenia, keď je pripojené k napájaniu.

Asistent Google

Rozsvieti rozhranie Glyph, keď sa spustí asistent Google.

Prepnutie na rozhranie Glyph

Dočasné stlmenie a vypnutie vibrácií zariadenia, keď je telefón (1) položený displejom nadol, čím sa zníži rozptyľovanie a zároveň nezmeškáte žiadne dôležité hovory.

Harmonogram spánku

Dočasné vypnutie rozhrania Glyph v nastavenom čase vybraných dní, aby používatelia neboli rušení v nočných hodinách.

Tajná funkcia – najväčší fanúšikovia Nothing objavia túto funkciu takmer okamžite.

Funkcia Nerušiť dočasne deaktivuje rozhranie Glyph.

Základy

7.Rozhranie Glyph (2)

Ak chcete zmeniť spôsob odomykania, otvorte aplikáciu Nastavenia a nájdite položku „Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie“. Vstúpte na stránku na nastavenie kódu PIN na odomknutie, zaznamenanie ďalších odtlačkov prstov alebo zaznamenanie údajov tváre používaných na odomknutie zariadenia.

Poznámka: odomykanie pomocou odtlačkov prstov/údajov tváre nie je možné používať bez kódu PIN, pretože inak by ktokoľvek mohol zariadenie jednoducho odomknúť potiahnutím prstom.

Základy

8. Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie

Obsahuje všetky informácie o zariadení, ako sú informácie o hardvéri, telefónne číslo atď.

Stlačením názvu zariadenia upravíte to, ako sa telefón (1) zobrazuje na iných zariadeniach.

Ak je pre zariadenie k dispozícii nová aktualizácia softvéru, vedľa verzie operačného systému Nothing sa zobrazí červené číslo (1).

Ťuknite 9-krát, viete, kde...

Základy

9. Informácie o telefóne (1)

Pre pokročilých

1. Optimalizácia fotoaparátu a mikrofónu
2. Skratky aplikácií
3. Rozšírené ikony
4. Nerušiť
5. Asistent Google
6. Zdieľanie batérie
7. Snímka obrazovky
8. NFC

Telefón (1) ponúka algoritmy optimalizácie fotoaparátu a mikrofónu na úrovni operačného systému, ktoré ovplyvňujú všetky aplikácie prvých a tretích strán. Vždy, keď sa používa fotoaparát alebo mikrofón, na pravej strane stavového riadka sa zobrazí zelená ikona.

Ak chcete prepínať režimy optimalizácie, potiahnite jedenkrát prstom nadol a ťuknutím na zelenú ikonu vyberte najlepší algoritmus, ktorý sa má použiť v aktuálnom prostredí.

Pre pokročilých

1. Optimalizácia fotoaparátu a mikrofónu

V spúšťacom programe môžete k skratkám konkrétnych aplikácií pristupovať dlhým podržaním ikony aplikácie, čím sa zobrazí rozšírená ponuka skratiek.

Tip: zo skratky môžete vytvoriť aj samostatnú ikonu tak, že ju potiahnete a pustíte na domovskú obrazovku.

Pre pokročilých

2. Skratky aplikácií

Spúšťací program Nothing ponúka možnosť zväčšiť akúkoľvek ikonu na domovskej obrazovke na štvornásobok, čo používateľom poskytuje úplné možnosti prispôsobenia. Ak chcete použiť túto funkciu, dlho podržte ikonu aplikácie a stlačením ikony rozšírenia zväčšíte vybranú ikonu aplikácie.

Rovnaký postup možno vykonať aj pre priečinky, čo používateľom umožňuje usporiadať si domovskú obrazovku bez toho, aby museli pre prvé tri aplikácie v priečinku najprv vykonať ďalší krok.

Pre pokročilých

3. Rozšírené ikony

Režim Nerušit ponúka prevádzku bez rozptyľovania, dočasne stlmí všetky upozornenia a prichádzajúce hovory, ktoré nie sú na zozname povolených, a skryje všetky nezobrazené upozornenia na stavovom riadku a v lište upozornení. Ak chcete zapnúť túto funkciu, otvorte Rýchle nastavenia a ťuknite na dlaždicu „Nerušit“.

Ak chcete vykonať zmeny osôb/aplikácií v zozname povolených, jednoducho dlho podržte dlaždicu „Nerušit“ v rýchlych nastaveniach a upravte dôležité osoby/aplikácie. To umožní obísť upozornenie.

V predvolenom nastavení je v režime Nerušit dočasne vypnuté aj rozhranie Glyph. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, v rýchlych nastaveniach dlho podržte dlaždicu „Nerušit“ a vypnite prepínač „Stlmiť rozhranie Glyph“.

Pre pokročilých

4. Nerušit

Asistent Google poskytuje virtuálneho osobného asistenta prostredníctvom rečového rozhrania v prirodzenom jazyku na vykonávanie rôznych úloh. Môžete ho aktivovať krátkym podržaním tlačidla napájania alebo potiahnutím prstom nahor z pravého dolného rohu obrazovky.

Ďalšie informácie o tom, čo môžete povedať Asistentovi Google, nájdete v aplikácii Asistent Google.

Pre pokročilých

5. Asistent Google

Telefón (1) dokáže nabíjať iné zariadenia kompatibilné s bezdrôtovým nabíjaním Qi pomocou cievky na bezdrôtové nabíjanie.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, otvorte ponuku Rýchle nastavenia a zapnite funkciu zdieľania batérie. Ak je funkcia úspešne aktivovaná, rozhranie Glyph sa rozsvieti.

Pre pokročilých

6. Zdieľanie batérie

Ak chcete zachytiť snímku obrazovky telefónu (1), súčasne stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania. Obrázok sa uloží do albumu snímok obrazovky v aplikácii Fotografie Google. Tento priečinok nemusí byť predvolene synchronizovaný s hlavným fotoalbumom. Ak chcete získať prístup k albumu, prejdite na položku Fotografie Google a na pravú dolnú kartu „Knižnica“.

Ak chcete nasnímať rozšírenú snímku obrazovky, najprv nasnímajte normálnu snímku obrazovky a počkajte, kým sa v spodnej časti obrazovky zobrazí tlačidlo „Zachytiť viac“. Po ťuknutí sa zobrazí zobrazenie na celú stránku pre každé rolovateľné rozhranie. Jednoduchým potiahnutím okrajov upravíte veľkosť snímky.

Snímku obrazovky môžete tiež rýchlo upraviť stlačením ikony ceruzky, ktorá sa zobrazí po nasnímaní snímky obrazovky. Vykonajte prípadné zmeny, napríklad orezanie, pridajte text alebo poznámky, a potom stlačením tlačidla „Uložiť“ v ľavom hornom rohu uložte upravenú snímku obrazovky.

Pre pokročilých

7. Snímka obrazovky

Funkcia NFC (Near Field Communication) umožňuje telefónu (1) pripojiť sa k iným zariadeniam podporujúcim technológiu NFC umiestnením oboch zariadení do vzájomnej blízkosti. Najčastejšie sa telefón (1) používa ako virtuálna kreditná/debetná karta prostredníctvom služby Google Pay.

Kvôli pohodliu sa odporúča nechať zapnutú funkciu NFC, pretože v pohotovostnom režime sa batéria príliš nevybíja. Ak chcete túto funkciu vypnúť, otvorte Rýchle nastavenia a ťuknite na dlaždicu „NFC“.

Pre pokročilých

8. NFC

Najčastejšie otázky

FAQ

Ako zapnem telefón Nothing (1)?

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa na displeji nezobrazí logo Nothing.

Ako prenesiem údaje z aktuálneho telefónu do telefónu Nothing (1)?

V sprievodcovi nastavením sa nachádza možnosť kopírovania údajov z existujúceho zariadenia, buď prostredníctvom zálohy účtu Google, alebo prepojením oboch zariadení pomocou kábla.

Ako zmením jazyk?

Jazyk môžete nastaviť na prvej strane sprievodcu nastavením. Môžete ho zmeniť aj v ponuke Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup.

Ako zapnem služby určovania polohy?

Služby určovania polohy môžete aktivovať v ponuke Nastavenia > Poloha. Keď je tento prepínač zapnutý, aplikácie, ktoré musia používať služby na zisťovanie polohy, si pri prvom otvorení aplikácie vyžadajú povolenie na prístup k údajom o vašej polohe.

Ako aktivujem funkciu Nájsť moje zariadenie v telefóne Nothing (1)?

Funkcia Nájsť moje zariadenie sa automaticky aktivuje po prihlásení do konta Google. Prístup k polohe je však možný len vtedy, ak sú zapnuté služby určovania polohy. Ďalšie informácie nájdete v položke Nastavenia > Google > Nájsť moje zariadenie.

Ako zálohujem údaje v telefóne Nothing (1)?

Telefón (1) používa predvolený postup zálohovania od spoločnosti Google, keď je pripojený k sieti Wi-Fi a nabíja sa v pohotovostnom režime 2 hodiny. Ak chcete okamžite vykonať zálohu, prejdite na položku Nastavenia > Google > Zálohovanie a ťuknite na tlačidlo „Zálohovať teraz“.

FAQ

Ako zmením tapetu a farebné odtiene v telefóne Nothing (1)?

Tapetu a odtiene farieb môžete zmeniť dlhým stlačením prázdneho miesta na domovskej obrazovke a výberom položky „Prispôsobenie“ v kontextovej ponuke. Ťuknite na položku „Tapeta a štýl“ a vyberte tapetu a odtieň farieb. V predvolenom nastavení telefónu (1) sa na výber farieb z tapety použije nová funkcia dynamických farieb systému Android 12, pokiaľ nie je nastavené inak.

Ako použijem nahrávanie obrazovky v telefóne Nothing (1)?

Ak chcete nastaviť funkciu nahrávania obrazovky, dvakrát potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a otvorte rozšírené Rýchle nastavenia. Stlačte ikonu úprav (ceruzka) a potiahnite dlaždicu Nahrávanie obrazovky nahor zo skrytých dlaždíc.

Nahrávanie spustíte tak, že potiahnutím prstom nadol otvoríte Rýchle nastavenia a nájdete novo pridанú dlaždicu Nahrávanie obrazovky. Ťuknite na ňu raz a potvrdte. Nahrávanie sa spustí po trojsekundovom odpočítavaní, ktoré sa zobrazí na pravej strane panela upozornení.

Nahrávanie ukončíte tak, že potiahnutím prstom nadol otvoríte centrum upozornení a ťuknutím na položku „Zastaviť“ uložíte záznam. Súbor je k dispozícii v položke Fotografie Google > Knižnica > Filmy.

Ako pridám miniaplikáciu ear (1) do telefónu Nothing (1)?

Tak ako každú inú miniaplikáciu, aj miniaplikáciu ear (1) otvoríte dlhým stlačením prázdneho miesta na domovskej obrazovke a výberom položky „Miniaplikácia“ v kontextovej ponuke. Potom prejdite na aplikáciu ear (1) a potiahnite miniaplikáciu na domovskú obrazovku.

FAQ

Ako zaznamenám video v telefóne Nothing (1)?

Spustíte aplikáciu fotoaparátu a ťuknite na možnosť „Video“ na paneli výberu režimu.

Ako nastavím a použijem prístupový kód v telefóne Nothing (1)?

Prejdite do ponuky Nastavenia > Zabezpečenie a vyberte preferovanú metódu odomykania. Upozorňujeme, že ak chcete použiť odomykanie odtlačkom prsta alebo tvárou, musíte najprv nastaviť vzor/kód PIN.

Ako môžem obnoviť továrenské nastavenia v telefóne Nothing (1)?

Ak chcete vykonať obnovenie továrenských nastavení, prejdite na položku Nastavenia > Možnosti obnovenia > Vymazať všetky údaje (obnovenie továrenských nastavení).

Ako vysuniem zásuvku na kartu SIM v telefóne Nothing (1)?

Vložte dodaný nástroj na vyberanie karty SIM do otvoru vedľa zásuvky na kartu SIM, ktorá sa nachádza na spodnej strane telefónu.

Ako pripojím slúchadlá ear (1) k telefónu Nothing (1)?

Keď otvoríte nespárované puzdro ear (1) s vloženými slúchadlami, na telefóne (1) sa spustí funkcia Rýchle párovanie. Nastavením rýchleho párovania dokončíte párovanie.

Ak sa funkcia rýchleho párovania nezobrazí, prejdite na položku Nastavenia > Pripojené zariadenia > Spárovať nové zariadenie a vyhľadajte položku Nothing ear (1). Podrobnejšie informácie nájdete v príručke slúchadiel ear (1).

FAQ

Ako zapnem šetrič batérie v telefóne Nothing (1)?

Keď úroveň nabitia batérie telefónu (1) klesne pod 15 %, zobrazí sa upozornenie na slabú batériu, ktoré vám odporučí zapnúť šetrič batérie.

Ak ho chcete zapnúť manuálne, dvakrát potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a otvorte rozšírené Rýchle nastavenia. Stlačte ikonu úprav (ceruzka) a potiahnite dlaždicu Šetrič batérie nahor zo skrytých dlaždíc. Ťuknutím na dlaždicu môžete funkciu zapnúť a vypnúť v položke Rýchle nastavenia.

Ako vynútim reštartovanie telefónu Nothing (1)?

Podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo zvýšenia hlasitosti, kým sa na displeji nezobrazí logo Nothing.

Ako zapnem herný režim v telefóne Nothing (1)?

Herný režim sa automaticky aktivuje po spustení aplikácie v zozname. Ak chcete upraviť zoznam aplikácií, prejdite na položku Nastavenia > Systém > Herný režim > Zoznam aplikácií. Do tohto zoznamu sa predvolene pridajú aplikácie, ktoré sú v Obchode Play uvedené ako hry.

Ako zistím, že je k dispozícii nová aktualizácia softvéru?

Vždy, keď bude k dispozícii nová aktualizácia softvéru, zobrazí sa upozornenie, ktoré vám pripomenie, aby ste aktualizovali na najnovšiu verziu. Aktualizácie však môžete skontrolovať aj manuálne v položke Nastavenia > Informácie o telefóne > Informácie o softvéri. Ak je k dispozícii nová aktualizácia, vedľa označenia operačného systému Nothing sa zobrazí červená ikona.

Ako skryjem podrobnosti správy na uzamknutej obrazovke?

Prejdite na položku Nastavenia > Displej > Uzamknutá obrazovka > Súkromie a vyberte možnosť náhľadu upozornení.

FAQ

Ako zapnem funkciu čakajúceho hovoru v telefóne Nothing (1)?

Otvorte aplikáciu Telefón a ťuknite na ikonu troch bodiek napravo od panela vyhľadávania. Následne prejdite na položku Nastavenia > Kontá volajúcich > Ďalšie nastavenia a zapnite funkciu Čakanie hovoru.

Ako môžem zablokovat’/zaradiť čísla na zoznam zakázaných v telefóne Nothing (1)?

Otvorte aplikáciu Telefón a ťuknite na ikonu troch bodiek napravo od panela vyhľadávania. Následne prejdite na položku Nastavenia > Blokované čísla > Pridať číslo na zablokovanie prichádzajúcich hovorov a textových správ z pridaného čísla.

Ako môžem premietnuť obrazovku telefónu Nothing (1) na TV?

Ak chcete nastaviť funkciu premietania obrazovky, dvakrát potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a otvorte rozšírené Rýchle nastavenia. Stlačte ikonu úprav (ceruzka) a potiahnite dlaždicu Premietanie obrazovky nahor zo skrytých dlaždíc.

Ak chcete spustiť premietanie, potiahnutím nadol otvorte Rýchle nastavenia a nájdite novo pridanú dlaždicu Premietanie obrazovky. Jedenkrát na ňu ťuknite a vyberte cieľové zariadenie, ktoré chcete premietat’ na zariadenie pripojené v rovnakej miestnej sieti.

Ako zapnem tmavý motív v telefóne Nothing (1)?

Tmavý motív je predvolene zapnutý. Ak ho chcete zmeniť, potiahnutím prstom nadol prejdite na Rýchle nastavenia, nájdite dlaždicu „Tmavý motív“ a ťuknutím na ňu ho zapnite/vypnite.

Ako zmením písmo v telefóne Nothing (1)?

Písmo v telefóne (1) nie je možné zmeniť. Ak však chcete zmeniť veľkosť písma, prejdite na položku Nastavenia > Displej > Veľkosť písma.

Ako obnovím odstránené fotografie alebo videá?

Otvorte aplikáciu Fotografie a na spodnej lište prejdite na položku Knižnica. Následne ťuknite na položku „Kôš“, aby sa zobrazili položky odstránené za posledných 60 dní.

Ďakujeme