



Uživatelská příručka

OnePlus 10T 5G

V důsledku aktualizací softwaru se vaše zkušenosti se softwarovým rozhraním (kromě jiného včetně softwarových funkcí, uživatelských rozhraní a zkušeností s interakcí) mohou lišit od rozhraní uvedeného v této příručce. Softwarové rozhraní může být změněno.



.....	1
ZAČÍNÁME	4
NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ.....	4
BATERIE A NABÍJENÍ	4
FYZICKÁ TLAČÍTKA	5
PŘENOS DAT DO ZAŘÍZENÍ ONEPLUS	6
ZÁKLADY	7
ZÁKLADNÍ GESTA	7
INSTALACE A ODINSTALACE APLIKACÍ	8
POUŽÍT APLIKACE	8
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	9
OZNÁMENÍ	10
ASISTENT GOOGLE.....	12
NASTAVENÍ	12
Wi-Fi.....	12
MOBILNÍ SÍŤ	13
BLUETOOTH	14
PŘIPOJENÍ A SDÍLENÍ	14
PŘIZPŮSOBENÍ	16
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA A ZÁMEK OBRAZOVKY	18
DISPLEJ A JAS	19
ZVUK A VIBRACE	20
OZNÁMENÍ A STAVOVÝ PRUH	22
HESLO A ZABEZPEČENÍ.....	23
SOUKROMÍ	25
BEZPEČNOST A STAV NOUZE	27

BATERIE	27
APLIKACE	28
INFORMACE O POLOZE	29
SPECIÁLNÍ FUNKCE	30
DIGITÁLNÍ POHODLÍ A RODIČOVSKÝ DOHLED	31
SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ	32
INFORMACE O ZAŘÍZENÍ	36
UŽIVATELÉ A ÚČTY	37
GOOGLE	37
TIPY A PODPORA	37
APLIKACE	37
TELEFON	38
KONTAKTY	39
MOJE SOUBORY	39
ZPRÁVY	40
POČASÍ	41
KALKULAČKA	41
ZÁZNAMNÍK	41
POZNÁMKY	42
GALERIE	42
HODINY	43
REŽIM ZEN MODE	44
CLONE PHONE	44
APLIKACE GOOGLE	44
OBCHOD PLAY	46
ROZŠÍŘENÉ	46
HRY	46
KLONOVAČ APLIKACÍ	48
ZOBRAZOVAT PŘES OSTATNÍ APLIKACE	48
RESTARTOVAT, AKTUALIZOVAT, ZÁLOHOVAT, OBNOVIT	48
RESTARTOVAT NEBO VYNUTIT RESTART	48
AKTUALIZACE SYSTÉMU	49
ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ	49
RESETOVÁNÍ NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	49
USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU	50
UKONČIT HOVORY STISKUTÍM TLAČÍTKA NAPÁJENÍ	50
ZVĚTŠENÍ	50
VYLEPŠENÍ BAREVNÉHO VIDĚNÍ	50
PŘEVŘÁCENÍ BAREV	51
VYSOCE KONTRASTNÍ TEXT	51
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ	51

PROHLÁŠENÍ	51
OCHRANNÉ ZNÁMKY A OPRÁVNĚNÍ	51
ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ	52
ZÁKONEM VYŽADOVANÉ INFORMACE	52
OPATŘENÍ OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	52
INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ZABEZPEČENÍ	52
PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI LASERU	54
ZÁKONEM VYŽADOVANÉ INFORMACE NA PRODUKTOVÉM ŠTÍTKU (JSOU-LI PODPOROVÁNY).....	54
SHODA S PŘEDPISY EU	54
PROHLÁŠENÍ CE	54
INFORMACE O VYSTAVENÍ VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ (SAR).....	55
OMEZENÍ PÁSMO 2,4 GHz	55
OMEZENÍ PÁSMO 5 GHz.....	55
FREKVENČNÍ PÁSMO A VÝKON	56
SPRÁVNÝ ZPŮSOB LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU	56
SHODA SE SMĚRNICÍ ROHS	56
INFORMACE O DOVOZCI	56
SHODA SE SMĚRNICÍ EU O ENERGETICKY VÝZNAMNÝCH VÝROBCÍCH (ERP).....	57
PÉČE A ÚDRŽBA	57
INFORMACE O ZÁRUCE NA ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI ONEPLUS	57
OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ:	57
PRAVIDLA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ (PLATÍ PRO SEVERNÍ AMERIKU A EVROPU).....	58

Začínáme

Prostudujte si další informace o zařízení a začněte jej používat.

Nastavení zařízení

Vložte SIM kartu

1. Vložte vysunovač zásuvky SIM karty do malého otvoru v držáku SIM karty. Zatlačte vysunovač pevně do otvoru a vytlačte zásuvku SIM karty ven.
2. Pomalu vytahujte zásuvku SIM karty ze šterbiny zásuvky.
3. Vložte SIM kartu do zásobníku SIM karty.
4. Umístěte zásuvku SIM karty zpět do svého zařízení.

* Použijte původní Nano-SIM kartu. Neoriginální karty mohou způsobit poškození.

Spuštění zařízení OnePlus

Pro spuštění operačního systému telefonu na několik sekund stiskněte a podržte **tlačítko napájení**. Pokud se telefon nezapíná, může být nutné jej nejprve nabít.

Průvodce nastavením

Při prvním spuštění telefonu (nebo po obnovení továrního nastavení) vám **Průvodce nastavením** umožňuje přizpůsobit všechny funkce, včetně jazyka, softwarových tlačítek, gest, odemčení otiskem prstu a dalších funkcí. Pokud je chcete později změnit, můžete tak učinit po nastavení telefonu v aplikaci Nastavení.

Baterie a nabíjení

Telefon budete muset nabít před prvním použitím, nebo pokud jste jej delší dobu nepoužívali.

Bezpečnostní informace

1. Používejte pouze oficiální nabíječku a kabel USB, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a nedošlo k poškození zařízení.
2. Zařízení OnePlus podporuje kabel USB Type-C.

3. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku, aby nedošlo k plýtvání elektřinou.
4. Během nabíjení na telefon nic nepokládejte.

Nabíjení baterie

1. Připojte kabel USB k adaptéru;
2. Připojte kabel USB do portu USB telefonu.
3. Připojte adaptér do elektrické zásuvky.
4. Po nabití odpojte USB kabel od telefonu a odpojte adaptér ze zásuvky.

Šetření energií a prodloužení životnosti baterie

Spotřebu energie můžete snížit následujícím způsobem:

1. Pokud zařízení není používáno, vypněte obrazovku.
2. Když je baterie slabá, zapněte režim **Šetřič baterie**.
3. Vypněte technologii Bluetooth a síť Wi-Fi, pokud je nepoužíváte.
4. Ztlumte jas obrazovky a zkrat'te dobu spánku v nabídce Nastavení.
5. Smažte aplikace, které nepoužíváte.

Nabíjení

Nabíječka OnePlus s kabelem USB slouží k rychlému a bezpečnému nabíjení vašeho telefonu (10 V / 6,5 A) .

Doporučujeme zařízení používat při teplotách v rozsahu 15 °C až 35 °C.

Fyzická tlačítka

Tlačítko napájení

Tlačítko napájení se nachází na pravé straně telefonu.

- Stisknutím a podržením tlačítka napájení zařízení zapnete, když je vypnuté.
- Když je zařízení zapnuté, stisknutím a podržením tlačítka napájení spustíte nouzové funkce / vypnutí / restart.
- Stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti a zařízení tak vypnete.
- Stisknutím tlačítka napájení zapnete a vypnete obrazovku.

Tlačítko hlasitosti

Tlačítko hlasitosti se nachází na levé straně telefonu.

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko hlasitosti a upravte hlasitost médií.
- Stisknutím tlačítka hlasitosti během hovoru upravíte hlasitost hovoru.
- Stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumíte vyzváněcí tón při příchozím hovoru.

Alert Slider

Posuvník Alert Slider je umístěn na pravé straně telefonu.

*K dispozici u některých modelů.

Stav systémového vyzvánění (**tichý režim, vibrace, vyzvánění**) můžete upravit přesunutím posuvníku Alert Slider.

- **Tichý režim:** Hovory a oznámení budou tiché, bez vibrací, s výjimkou alarmů.
- **Vibrace:** S výjimkou alarmů budou hovory a oznámení ztlumeny.
- **Vyzvánění:** Volání, budíky a oznámení budou fungovat normálně.

POZNÁMKA: Pokud je telefon v režimu **Nerušit**, vyzvánění a vibrace se vypnou.

Klávesové zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete provádět rychlé akce.

- Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti a zařízení tak vypněte.
- Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti a zhotovte snímek obrazovky.
- Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti a získáte tak přístup k režimu obnovení, když je zařízení vypnuto.
- Dlouhým stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zvýšení hlasitosti po dobu 10 sekund vypnete napájení zařízení.

Přenos dat do zařízení OnePlus

Funkce **Clone Phone** dokáže rychle přenést všechna vaše data, včetně kontaktů, zpráv a fotografií, ze starého do nového zařízení OnePlus.

Je-li na vašem starém telefonu nainstalována pouze aplikace OnePlus Switch, je třeba pro stažení aplikace Clone Phone načíst nový QR kód.

- **Pokud je starým zařízením OnePlus nebo jiné zařízení se systémem Android:**
 1. Otevřete aplikaci Clone Phone. Vyberte možnost **Toto je nový telefon**, poté vyberte typ starého telefonu. Postupujte podle pokynů na nové obrazovce telefonu. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci „Clone Phone“ do svého starého telefonu.
 2. Klepněte na Pokračovat na svém novém telefonu.
 3. Otevřete aplikaci Clone Phone ve starém telefonu, vyberte možnost **Toto je starý telefon**, naskenujte QR kód v novém telefonu a propojte oba telefony.
 4. Po propojení obou telefonů vyberte na starém telefonu data, která chcete přenést. Klepnutím spusťte. Poté počkejte, dokud nebude přenos dokončen.

- **Pokud je starým zařízením telefon iPhone:**

1. Synchronizujte data zařízení iOS se službou iCloud.
2. Otevřete aplikaci Clone Phone.
3. Vyberte možnost **Toto je nový telefon** a poté klepněte na možnost **iPhone**.
4. Přihlaste se k účtu služby iCloud a začněte importovat data.
5. Doporučujeme celý proces přenosu dat dokončit prostřednictvím sítě Wi-Fi, přičemž aplikace Clone Phone by měla vždy zůstat na obrazovce. Pokud se někdy odpojíte od serveru služby iCloud, zkuste se ke službě iCloudu znovu přihlásit a pokračovat v přenosu dat. Upozorňujeme vás, že z důvodu problémů s kompatibilitou lze přenášet pouze určité formáty dat.


Základy

Naučte se používat zařízení OnePlus.


Základní gesta

Naučte se ovládat telefon a aplikace pomocí základních gest, například klepnutí, přetažení, potažení a přiblížení.

1. Klepnutím otevřete aplikaci nebo ji vyberte.




2. Při prohlížení webové stránky nebo seznamu potáhněte prstem nahoru nebo dolů.



3. Potažením prstem doleva nebo doprava přepnete karty, změníte stránky nebo obsah snímku v seznamu počasí / kalendář / galerie / aplikace.




4. Dvěma prsty můžete přiblížit (zvětšit) snímky a webové stránky.



5. Stisknutím a podržením obrazovky zobrazíte rozevírací okno s rozšířenými nastaveními

nebo okno pro aktivaci úprav.



Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací z obchodu Play Store

Doporučujeme stahovat a instalovat aplikace z obchodu Play, který je k dispozici na vašem zařízení.

Otevřete obchod Play a vyhledejte aplikace pomocí klíčových slov nebo na obrazovce.

- Klepnutím na ikonu aplikace zobrazíte podrobnosti o aplikaci.
- Klepnutím na **Instalovat** stáhnete a nainstalujete aplikace.

* Doporučujeme stahovat aplikace prostřednictvím sítě Wi-Fi.

* Bude vám připomenuta nová aktualizace aplikací, které si stáhnete. (Zvolte možnost Ano/Ne)

Odinstalovat aplikace

Odinstalujte aplikace následujícím způsobem:

- Na domovské obrazovce stiskněte a podržte ikonu aplikace a přejděte do nabídky **Informace o aplikaci > Odinstalovat**.
- V seznamu aplikací stiskněte a podržte ikonu aplikace a vyberte možnost **Odinstalovat**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací > Seznam aplikací** a vyberte aplikaci. Poté přejděte do části Informace o aplikaci a vyberte možnost Odinstalovat.

* Některé předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

Použít aplikace

Naučte se otevírat aplikace, přepínat mezi aplikacemi, zavírat aplikace a zobrazovat informace o aplikaci.

Seznam aplikací

Potažením nahoru po domovské obrazovce zobrazíte všechny aplikace v seznamu aplikací

Otevřít aplikace

Otevřete aplikaci kliknutím na ikonu aplikace na pracovní ploše nebo v seznamu aplikací.

Zobrazit informace o aplikaci

Dlouhým stisknutím ikony aplikace a výběrem možnosti **Informace o aplikaci** v rozevracím okně zobrazíte informace o aplikaci a možnosti nastavení.

Přepnout aplikace

- V nabídce **Navigační gesta** potažením doleva nebo doprava podél dolní lišty přepnete mezi aplikacemi.
- Pokud nastavíte navigační tlačítka **Zpět, Domů a Nedávné**, můžete přepínat mezi aplikacemi klepnutím na tlačítko **Nedávné** na navigačním panelu.

Zavřít aplikace

- V nabídce **Navigační gesta** potáhněte prstem nahoru z dolního okraje obrazovky a podržte prst na místě, poté aplikaci zavřete potažením prstem nahoru na kartě aplikace.
- Klepněte na tlačítko **Nedávné** a zavřete aplikaci potažením prstem nahoru na kartě aplikace.

Vymazat úlohy na pozadí

- V položce **Navigační gesta** potáhněte prstem nahoru od dolního okraje obrazovky, podržte prst na místě a pak klepnutím na tlačítko „Vymazat vše“ vymažte úlohy spuštěné na pozadí.
- Klepnutím na tlačítko **Nedávné** přejděte do seznamu nedávno použitých aplikací a klepnutím na tlačítko „Vymazat vše“ vymažte úlohy spuštěné na pozadí.

* Připnuté aplikace nebudou uzavřeny.

Uzamknout aplikace na pozadí

V seznamu nedávno spuštěných aplikací klepněte v pravém horním rohu karty aplikace na položku  a přejděte do možností nabídky. Výběrem možnosti **Uzamknout** zabraňte zavření nebo vymazání aplikace.

Domovská obrazovka

Naučte se nastavit **tapety, ikony, widgety, rozvržení, přechody a nastavení domovské obrazovky** pro přizpůsobení svého telefonu.

Ikony a složky aplikace

- Potažením prstem nahoru na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací.
- V seznamu stiskněte a přetáhněte ikonu aplikace a přidejte ji na domovskou obrazovku.
- Přetáhněte ikonu aplikace na jinou aplikaci na domovské obrazovce a vytvořte složku.

Tapety

Dlouhým stisknutím prázdného prostoru na domovské obrazovce a výběrem položky **Tapety** nastavte tapetu domovské obrazovky a tapetu zámku obrazovky.

Ikony

Dlouze stiskněte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Ikony** na domovskou obrazovku.

Widgety

Dlouze stiskněte prázdný prostor na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**, poté stiskněte widget a přetáhněte jej na domovskou obrazovku.

Rozvržení

Dlouze stiskněte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Rozvržení**.
Upravte počet mřížek plochy a velikosti ikon.

Přechody

Dlouze stiskněte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Přechody**.
Vyberte styl přechodů stránek na domovské obrazovce.

Více

Podrobnější nastavení domovské obrazovky lze nastavit v nabídce **Nastavení > Domovská obrazovka a Zámek obrazovky**.

Oznámení

Po obdržení nového systémového oznámení nebo oznámení aplikace se na stavovém pruhu zobrazí odpovídající ikona. Stáhněte panel oznámení potažením prstem dolů z horní části stránky aplikace nebo z libovolného místa na domovské obrazovce.

- Oznámení můžete smazat jeho potažením doprava (některá oznámení je třeba smazat

zavřením příslušné aplikace).

- **Dlouhým stisknutím** oznámení otevřete nastavení oznámení pro danou aplikaci.
- Existují dvě kategorie: „Důležitá“ a „Další“. Stisknutím oznámení a výběrem možnosti „**Další**“ můžete méně důležitá oznámení přesunout do kategorie „**Další oznámení**“.

Rychlá nastavení

- Klepnutím na ikonu rychlého nastavení rychle zapnete/vypnete určité funkce.
- Stiskněte a podržte ikonu v nabídce Rychlá nastavení a otevřete odpovídající rozhraní nastavení.
- Opětovným potažením dolů zobrazíte další tlačítka.

Stavové ikony

Stavové ikony se zobrazí ve stavovém pruhu v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže jsou nejběžnější.

	Síla signálu		Zjišťování polohy povoleno
	Wi-Fi		Alarm povolen
	Není vložena SIM karta		Tichý režim povolen
	Roaming		Režim vibrací povolen
	Připojeno k síti GPRS		Režim Letadlo povolen
	Připojeno k síti UMTS		Normální nabíjení
	Připojeno k síti HSDPA		Kapacita baterie
	Připojeno k síti HSDPA+		NFC povoleno
	Připojeno k síti LTE		Herní režim povolen
	Připojeno k síti 5G		Režim Nerušit je povolen

	Bluetooth povoleno		Wi-Fi hotspot povolen
---	--------------------	---	-----------------------

Asistent Google

* Při prvním použití Asistenta Google se přihlaste ke svému účtu Google podle pokynů. K aplikaci Asistent Google získáte rychlý přístup buď stisknutím a podržením tlačítka Domů, potažením z rohu obrazovky telefonu nahoru (pokud jste povolili možnost „**Navigační gesta**“), stisknutím tlačítka napájení, nebo jednoduše vyslovením hlasového příkazu „Ahoj, Google“.

Aplikace Asistent Google nabízí následující možnosti:

- Rychlé telefonáty na cestách (například „Volej mámě“)
- Odeslat textové zprávy (například „Pošli SMS Sáře, že jdu pozdě“)
- Nastavit připomenutí (například „Připomeň mi, ať koupím dárek k narozeninám pro Honzu“)
- Vyfotit selfie (například „Vyfotit selfie“)
- Nastavit události kalendáře (například „Nastav událost kalendáře na zítřejší večeri s Karlem od 7 do 9“)
- Přehrávat hudbu (například „Přehrávej jazzovou hudbu na YouTube“)
- Přejít na místa (například „Naviguj mě domů“)
- Informace o počasí (například „Potřebuji dnes deštník?“)

Nastavení

Konfigurace sítě a účtu telefonu nebo nastavení telefonu

Wi-Fi

Připojte se k Internetu prostřednictvím Wi-Fi.

Připojení k Wi-Fi

1. Otevřete nabídku Nastavení > Wi-Fi a klepněte na Wi-Fi.
2. Ze seznamu vyberte síť Wi-Fi.
3. Automaticky se připojíte k nešifrované síti Wi-Fi, kterou jste vybrali. Chcete-li se připojit k šifrované síti, zadejte heslo a klepněte na zaškrtnutí

* Sít' Wi-Fi můžete přidat také ručně výběrem možnosti Přidat sít'.

- **Asistent Wi-Fi:** Když je volba zapnutá, systém se bude chovat následujícím způsobem: Automaticky připojovat k nejlepší Wi-Fi.

Automaticky přepne na mobilní sít', pokud je kvalita sítí Wi-Fi špatná.

- **Dvoukanálové zrychlení:** Když je tato možnost zapnutá, můžete současně používat sít' Wi-Fi a mobilní data pro rychlejší používání Internetu.
- **Zrychlení přes duální Wi-Fi:** Připojení k internetu urychlíte připojením ke dvěma Wi-Fi současně.

Rozšířená nastavení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi** > klepněte na  > klepněte na **Rozšířená nastavení**

- **Uložené sítě:** Sítě, které byly úspěšně připojeny.
- **Instalovat certifikáty:** Procházejte soubory v jiných aplikacích (nedávné soubory)
- **Zobrazení stavu sítě Wi-Fi:** Pokud zapnete nebo vypnete popis šířky pásma, zobrazí se číslo. Úprava zobrazení stavu Wi-Fi nemá vliv na vlastní funkci Wi-Fi.
- **Využití dat sítě Wi-Fi:** Zde si můžete prohlédnout využití svých dat Wi-Fi, včetně celkového využití dat a využití dat různými aplikacemi.
- **Passpoint:** Povolte svému zařízení vyhledávat sítě Passpoint a připojovat se k nim.
- Wi-Fi Direct
- Informace o Wi-Fi

Mobilní sít'

Povolení nebo zakázání mobilních dat

Otevřete nabídku **Nastavení** > **Mobilní sít'** a zapněte/vypněte **mobilní data**.

Obecná nastavení

Pokud vložíte druhou SIM kartu, můžete při volání stále používat Internet.

Využití dat

Můžete zkontrolovat statistiky využití mobilních dat a provozu sítě Wi-Fi.

Nastavení sítě

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní sít'** > **Mobilní data** a zapněte nebo vypněte možnost „Mobilní data“.

- **Úspora dat:** Pokud je tato možnost zapnuta, aplikace na pozadí nebudou moci používat mobilní data; aplikace spuštěné na popředí rozhodnou o tom, jaká opatření na úsporu dat použít. Dále nebude k dispozici sdílené připojení k síti (tethering) a ve stavovém pruhu

se bude zobrazovat ikona úspory dat.

- **Přístup k síti:** Můžete nastavit různé způsoby používání sítě při používání různých aplikací, včetně možností Wi-Fi a mobilní data, Pouze Wi-Fi, Pouze mobilní data a Zakázat přístup k síti.

Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje připojení k zařízením s podporou Bluetooth, jako jsou náhlavní soupravy a klávesnice.

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Bluetooth**, ze seznamu dostupných zařízení vyberte zařízení, které chcete připojit, a pro dokončení párování zadejte kód párování.

* Když je zařízení Bluetooth zapnuté, ale nelze jej najít, informujte se v příručce k zařízení a podle pokynů přepněte zařízení do režimu párování, abyste se mohli připojit.

Rozšířená nastavení

Musíte zapnout možnost **Viditelné pro jiná zařízení**, aby ostatní mohli zařízení vyhledat a spárovat s vašimi zařízeními.

- **Synchronizace hlasitosti médií:** Když je tato možnost zapnutá, hlasitost na zařízeních Bluetooth a telefonu bude synchronizována.
- **Zobrazení standardu kodeku:** Zobrazení aktuálních standardů kodeku pro spárovaná zařízení.

Připojení a sdílení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Připojení a sdílení**, kde můžete sdílet osobní hotspot a záznamy dění na obrazovce.

Režim letadlo

Po přepnutí zařízení do režimu Letadlo nebudete moci volat, ale můžete číst, hrát hry, sledovat videa nebo používat jiné aplikace, které nevyžadují připojení k síti nebo telefon.

Osobní hotspot

Sdílejte svoje mobilní data nebo připojení k Wi-Fi s dalšími zařízeními. Může dojít k nárůstu spotřeby mobilních dat i rychlejšímu vybíjení baterie.

* K dispozici budou dva způsoby propojení osobních hotspotů:

1. QR kód: Načtete QR kód a připojíte se k této síti Wi-Fi.
2. Heslo osobního hotspotu: Přejděte do nabídky **Osobní hotspot** > **Nastavení hotspotu** a

změňte jméno a heslo.

- **Nastavení hotspotu:** Nastavte jméno a heslo osobního hotspotu.
- * Musíte zapnout možnost **Viditelné pro jiná zařízení**, aby bylo možné tento hotspot připojit ručně.
- * **Wi-Fi 6 hotspot:** Hotspot Wi-Fi 6 nabízí rychlejší připojení, ale starší zařízení nemusejí tento hotspot nabízet.
- **Správa připojení:** Lze nastavit maximální povolená připojení a omezení dat.
- **Automatické vypnutí osobního hotspotu při nečinnosti:** nejsou-li žádná zařízení připojena po dobu 10 minut.

Sdílené připojení přes Bluetooth

Pokud chcete sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi svého zařízení s jinými zařízeními prostřednictvím sdíleného připojení Bluetooth, postupujte následujícím způsobem:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Připojení a sdílení** a povolte **Sdílené připojení přes Bluetooth**.
2. Spárujte a připojte telefon v rozhraní nastavení Bluetooth jiných zařízení.

Sdílené připojení přes USB

Pokud chcete sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi svého zařízení s počítačem prostřednictvím USB, postupujte následujícím způsobem:

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
2. Zvolte metodu připojení USB jako **Připojení USB** v Ovládacím centru.

* Některé počítače mohou vyžadovat samostatnou instalaci ovladače Android RNDIS.

VPN

Přejděte do nabídky **Nastavení > Připojení a sdílení > VPN**. Poté klepněte na ikonu „+“ a zadáním názvu VPN, typu, adresy serveru a dalších informací přidejte VPN.

NFC

Pokud je zapnuta funkce NFC, můžete si vyměňovat data s jiným zařízením, když se tato dvě zařízení dotýkají.

- **Platby přiložením telefonu:** Po nastavení výchozí platební aplikace budete moci platit přiložením zadní strany telefonu k zařízení se symbolem NFC, např. platebnímu terminálu, turniketu v metru nebo terminálu v dopravním prostředku.

*Před použitím aplikace Platby přiložením telefonu musíte nastavit výchozí platební aplikaci, otevřít platební službu v aplikaci a nastavit funkci Platby přiložením telefonu pomocí následujících možností nastavení:

- **Výchozí platební aplikace:** Klepnutím na platební terminál vyberte aplikaci, například Google Pay, kterou chcete použít při platbě.

Privátní DNS

Privátní DNS je technologie šifrovaného přenosu dat. Po připojení pomáhá zvyšovat zabezpečení sítě, ale také může způsobovat delší zpoždění nebo výpadky připojení. Při použití volby **Stanovená privátní DNS** věnujte prosím pozornost používanému síťovému připojení.

Android Auto

Toto umožňuje používat aplikace na obrazovce ve vozidle.

Zrcadlení obrazovky

Zkontrolujte, zda jsou váš telefon a zobrazovací zařízení připojeny do stejné sítě nebo zda je na zobrazovacím zařízení zapnuta funkce bezdrátového zobrazení. Chcete-li streamovat obrazovku telefonu do zobrazovacího zařízení, spárujte s ním svůj telefon.

Před použitím funkce Miracast zkontrolujte, zda jsou váš televizor, projektor, obrazovka a další zobrazovací zařízení kompatibilní s funkcí Miracast a zda je funkce zařízení zapnutá.

- **Pokyny:**

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Připojení a sdílení > Zrcadlení obrazovky**
2. Klepněte na **Hledat zobrazovací zařízení**.
3. Vyberte zobrazovací zařízení, které je třeba promítat, a počkejte, až se obrazovka telefonu promítne na zobrazovací zařízení.

Tisk

Pomocí služby Tisk můžete tisknout dokumenty, obrázky, e-maily a webové stránky. Když vyberete soubor ke sdílení, zobrazí se volba služby Tisk.

Pokud je zapnutá funkce **Výchozí tisková služba** a Rychlé připojení zařízení, zařízení rychle vyhledá tiskárny v okolí. Poté můžete zvolit tiskárnu, ke které se chcete připojit pro tiskové služby.

***Přidat tiskovou službu:** Přidá novou tiskovou službu pro tisk.

Přizpůsobení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Přizpůsobení** a přizpůsobte si telefon.

Zde můžete změnit tapety, funkci Vždy na displeji, motivy, animaci otisků prstů, styly ikon,

barvy, velikost písma a zobrazení, seznam oznámení a funkci Horizon Light.

Tapety

Jako tapetu můžete použít tapetu od společnosti OnePlus, nebo vlastní fotografii.

Vždy na displeji

Patří sem položky **Možnosti zobrazení**, **Nastavení zobrazení**, **Doporučené** a **Styly hodin**, pomocí kterých můžete svůj telefon přizpůsobit.

- **Možnosti zobrazení:** Úspora energie / Naplánované / Celý den.
- **Nastavení zobrazení**
 - Informace.
 - Kontextové informace
 - Pohybem zařízení zobrazit ikonu otisku prstu.
 - Rychlé odemknutí
 - Zpráva na displeji.
 - Nová oznámení.

Motivy

Máte možnost zvolit použití různých atraktivních motivů.

Ikony

Přizpůsobení tvaru stavové ikony, k dispozici je několik tvarů: Výchozí, Geometrický, Kamínky atd.

Rychlá nastavení (seznam oznámení)

Přizpůsobení tvaru oznámení o stavu. K dispozici je několik tvarů: kulatý, čtvercový, čtverec se zaoblenými rohy, kosočtverec atd.

Barvy

Pro změnu barvy zvýraznění klepněte na požadovanou barvu a uložte.

Velikost písma a zobrazení

K dispozici je několik druhů písem: Roboto, OnePlus Sans™ a další.

*Když používáte typ Sans, po použití automatického přizpůsobení systém automaticky poskytuje nejlepší efekty zobrazení písma na základě scénáře. Lze také upravit hodnotu

Velikost písma.

Animace otisku prstu

Můžete vybrat několik různých efektů animace otisků prstů.

Horizon Light

K dispozici je několik druhů barev, včetně modré, červené, zlaté atd.

Domovská obrazovka a zámek obrazovky

Přejděte do části **Nastavení > Domovská obrazovka a zámek obrazovky** a přizpůsobte si domovskou obrazovku a zámek obrazovky.

Domovská obrazovka

- **Režim domovské obrazovky:** Standardní režim a Režim seznamu.
- **Rozvržení domovské obrazovky:** Můžete volit z různých rozvržení dle vlastního vkusu.
- **Zamknout rozvržení domovské obrazovky:** Uzamkne rozvržení domovské obrazovky pro jeho ochranu před nechtěnou změnou.
- **Automatické vyplňování ikon**
- **Gesto pro stáhnutí ikon dolů:** Otevírejte aplikace na domovské obrazovce jednou rukou.
- **Uzamknutí poklepáním:** Obrazovku uzamknete poklepáním na prázdné místo na domovské obrazovce.
- **Potáhnutí dolů na domovské obrazovce:** Seznam oznámení.
- **Rychlost animace aplikací:** Upraví rychlost animace při spouštění a zavírání aplikací.
- **Zobrazovat návrhy aplikací**
- **Přidávat aplikace na domovskou obrazovku:** Nově stažené aplikace budou přidávány na domovskou obrazovku.

Zamknout obrazovku

- **Zvednutím probudit**
- **Poklepáním probudit nebo vypnout obrazovku**
- **Zkratky zámku obrazovky:** Aplikaci nebo funkci otevřete potáhnutím přes zkratky dole na zámku obrazovky.

Nedávná úloha

- **Správce nedávných úloh:** Zobrazí informace o paměti RAM/paměti nedávných úloh. Zobrazí seznam uzamknutých a odemknutých aplikací.

Displej a jas

Jsou k dispozici dva režimy – **Světlý režim** a **Tmavý režim**.

Tmavý režim

- **Automatické přepnutí:** Přepnutí do tmavého/světlého režimu při západu slunce.
- **Nastavení tmavého režimu:**
Přejděte do **Nastavení > Zobrazení a jas > Tmavý režim > Nastavení tmavého režimu**.

Existují tři různé styly, včetně Vylepšeného, Středního a Jemného.

Zde můžete provádět vlastní úpravy, například upravovat tapety nebo ikony do tmavého režimu nebo nikoliv.

Jas

- **Automatický jas:** Při zapnutí této volby telefon optimalizuje nastavení jasu obrazovky podle okolních světelných podmínek. Můžete také ručně nastavit posuvník a nastavit své předvolby.

Režim barev obrazovky

- **Režim barev obrazovky:** K dispozici je několik různých režimů. Můžete si vybrat režim podle svých preferencí a v daném režimu si upravit barevnou teplotu obrazovky.
 1. Režim Vivi: Zářivý barevný displej.
 2. Režim Přirozený: Jemnější barva. Podporuje správu barev.
 3. Režim Pro
 - a. Režim Kino: Použitím režimu Display P3 dosáhnete věrnější reprodukce barev.
 - b. Výrazný: Použije vylepšené zobrazení barev.
- **Zobrazení přírodního tónu:** Automaticky upraví barevnou teplotu obrazovky podle okolního osvětlení.
- **Ochrana zraku:** Funkce Ochrana zraku potlačuje modré světlo obrazovky a zmírňuje namáhání očí. Při zapnutí funkce Ochrana zraku se obrazovka může jevit jako nažloutlá.
 - ***Rozvrh:** Čas zahájení a ukončení režimu Ochrana zraku si můžete nastavit také podle svých návyků.
 - ***Barevná teplota obrazovky:** Nastavte barevnou teplotu obrazovky, když je zapnutá funkce Ochrana zraku.
 - ***Efekty zobrazení:** Barevné/Černobílé

Modul vylepšování videa

- **Zaostření snímků:** Vylepšení čistoty snímků a videí nízké kvality. Tato funkce zvyšuje spotřebu energie.
- **Zlepšení barvy videa:** Technologie SDR-to-HDR rozšiřuje barevnou škálu ve prospěch co nejlepšího vizuálního vjemu. Tato funkce zvyšuje spotřebu energie.
- **Režim Jasně HDR video:** Zvyšuje jas obrazovky při přehrávání HDR videí. Telefon bude mít vyšší spotřebu energie a může docházet k jeho zahřívání.
- **Automatické otáčení:** Při zapnutí této volby se bude displej telefonu automaticky otáčet společně s otáčením telefonu.
- **Automatické vypínání obrazovky:** Zde můžete zvolit dobu, po kterou bude obrazovka automaticky vypnuta.
- **Rozlišení obrazovky:** Automatický výběr/FHD+/QHD+.
- **Obnovovací frekvence obrazovky:** Standardní 60/Vysoká 120 Hz.
- **Zobrazení obrazovky:** Zobrazení předního fotoaparátu podle aplikace/zobrazení na celou obrazovku v jednotlivých aplikacích.

Zvuk a vibrace

Otevřete nabídku **Nastavení > Zvuk a vibrace** a změňte nastavení zvuku na svém zařízení.

Živé titulky

Funkce Živé titulky detekuje v zařízení řeč a automaticky generuje titulky.

Nerušit

Pokud je režim Nerušit zapnutý, telefon nebude zobrazovat nová ani stávající oznámení, ani nebude vydávat zvuk či vibrace. Uvědomte si, že se i nadále budou zobrazovat kritická oznámení o aktivitě a stavu telefonu. Můžete povolit níže uvedené výjimky.

- **Rozvrhy:** Nastavte dobu trvání režimu **Nerušit** nebo nastavte čas automatického zapínání a vypínání.
- **Povolená oznámení:** Zvolte zvláštní nastavení pro oznámení, když je zapnutá funkce Nerušit.
- **Povolit zprávy z:** Zvolte speciální nastavení pro zprávy, když je zapnutá funkce Nerušit.
- **Povolit hovory z:** Zvolte speciální nastavení pro hovory, když je zapnutá funkce Nerušit.
- **Vyzvánět u opakovaných hovorů:** Druhé volání ze stejného čísla během 3 minut nebude ztlumeno.

- **Potlačit média při zapnutém režimu Nerušit.**

Hlasitost

- **Média:** Nastavte posuvník na hlasitost požadovanou pro přehrávání hudby, videa a dalších médií.
- **Vyzváněcí tón:** Nastavte posuvník na hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a další oznámení.
- **Oznámení:** Nastavte posuvník na hlasitost oznámení pro telefonní hovory a další oznámení médií.
- **Budíky:** Nastavením posuvníku upravte hlasitost vyzváněcího tónu pro budíky.
- **Hlasitost médií ztlumena:** Současné ztišení hlasitosti médií a zařízení. Veškeré úpravy můžete provádět ručně.

Vyzvánění

Nastavte vyzvánění a vibrace pro příchozí hovory.

- **Vyzvánění:** Nastavte vyzvánění a sekvenci vibrací s vyzváněním.
- **Zvuk oznámení:** Nastavte melodii a tóny výstrah pro ostatní oznámení.
 - **Melodie**
 - Hudební box
 - Elektronická
 - Harfa
 - Kapka vody

Vibrace

- **Vibrovat při vyzvánění** (zapnuto/vypnuto)
- **Intenzita vibrací:** Vibrovat při vyzvánění / Vibrace oznámení.
- **Haptika a tóny (O-HAPTICS):** Zbrusu nová haptika napodobuje povrch skutečných materiálů a přirozeného kontaktu a poskytuje tak věrné a pohlcující zážitky.
 - **Haptika systému:** Využívejte zpětnou vazbu při dotyku, potáhnutí a v dalších situacích.
 - **Intenzita hmatové odezvy**
 - **Odezva při dotyku:** Rázná/Jemná
 - **Zvuky**
 - Tón číselníku
 - Zvuk zámku obrazovky
 - Zvuk snímku obrazovky
 - Zvuk animace otisku prstu
 - Zvuky dotyků

Dolby Atmos

Existuje několik zvukových profilů pro různá prostředí a scénáře.

- **Profil prostředí:** Uvnitř / Na cestách / Dojíždění / Let.
- **Profil pro určitý scénář:** Chytrý / Film / Hraní her / Hudba

Rozšířená nastavení:

- **Funkce tlačítka hlasitosti:** Po stisknutí tlačítka pro úpravu hlasitosti se zvolená možnost odpovídajícím způsobem změní. Můžete si podle potřeby zvolit **hlasitost médií** nebo **hlasitost vyzvánění**.
- **Výchozí rekordér:** Automatický výběr/Externí.

Oznámení a stavový pruh

Přejděte do **Nastavení > Oznámení a stav** a nastavte systémová oznámení a oznámení aplikací.

PODLE polohy

Můžete nastavit oznámení v různých místech a v každém místě zvolit povolené aplikace.

- **Zámek obrazovky:** Můžete povolit **zobrazení seznamu oznámení přejetím prstem dolů po zámku obrazovky**, vybrat vzor **oznámení na zámku obrazovky** (zobrazovat/nezobrazovat obsah a oznámení aplikace) a nastavit **probuzení obrazovky po přijetí oznámení**.
- **Banner:** Povolením této možnosti **zjednodušíte bannerová oznámení při použití aplikace na celé obrazovce**.
- **Příznaky ikon aplikací:** Nastavte vzor zobrazení **příznaku** (Číslo / Tečka / Číslo nebo tečka / Nezobrazovat)

Stavový pruh

Na stavovém pruhu můžete nastavit ikony oznámení, styl ikony baterie, zapnout/vypnout zobrazení procenta nabití baterie a času a spravovat ikony.

- **Ikony oznámení:** Zde můžete změnit stav ikon oznámení, **Zobrazit ikonu**, **Zobrazit číslo** a **Nezobrazovat**.
- **Styl baterie:** Zde můžete změnit styl baterie (Svislý / Smyčka / Nezobrazovat)
- **Procento baterie:** V horní části obrazovky můžete zobrazit procento nabití baterie.
- **Ikony na stavovém pruhu:** Stavové ikony se zobrazí ve stavovém pruhu v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže jsou nejběžnější.
 - Rychlost sítě v reálném čase
 - Bluetooth
 - Hlas HD
 - VoWiFi
 - Vyzvánět

- NFC
- Sluchátka
- Budík
- Úspora dat
- Režim vysokého výkonu
- Nerušit
- VPN

Oznámení aplikací

Příjem oznámení od aplikací můžete zapnout nebo vypnout.

Heslo a zabezpečení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Heslo a zabezpečení**, kde můžete provést nastavení otisků prstů, tváří a hesel svého telefonu.

Heslo zámku obrazovky

Pokud heslo zámku obrazovky zapomenete, nebude možné jej obnovit, a tak nebudete moci telefon odemknout ani si zobrazit data na něm uložená.

- **Vybrat typ hesla:** Můžete zvolit různé způsoby nastavení hesla zámku obrazovky, včetně čísel (4 číslice, 6 číslic a 4–16 číslic), vzorů a alfanumerických znaků (4–16 písmen a číslic).

Tvář

Můžete přidávat nebo mazat data tváří a nastavit předvolby odemykání pomocí tváře.

- **Přidat údaje o tváři:** Podle pokynů na obrazovce přidejte své údaje o tváři.
*Učiňte tak v prostředí s jasným světlem a ujistěte se, že pro dosažení nejlepších výsledků máte k telefonu natočenou tvář.
- **Použití data tváře pro:** Funkce Odemykání pomocí tváře umožňuje odemknout obrazovku, aplikace a soukromý sejf.
- **Po odemknutí přejít na domovskou obrazovku:** Zapnutím této funkce odemknete telefon tváří, jakmile se obrazovka zapne, aniž byste po ní museli nejprve přejíždět prstem.
- **Při slabém světle rozsvítit obrazovku:** V situaci, kdy fotoaparát nerozpozná vaši tvář, rozsvítí se obrazovka, aby vás fotoaparát lépe rozpoznal.
- **Nezavírejte prosím oči**

Otisk prstu

Pomocí funkce **Otisk prstu** můžete přidávat nebo mazat otisky prstů a nastavovat předvolby otisků prstů.

- **Přidat otisk prstu:** Podle pokynů na obrazovce přidejte otisk prstu.
 - *Po výměně ochranné fólie znovu přidejte otisk prstu.
 - *Najednou přidávejte pouze jednu informaci o otiscích prstů.
 - *Přitiskněte prst pevně na obrazovce telefonu, abyste zajistili úplné přidání dat o otisku prstu.
 - **Použit otisk prstu pro:** Funkce Odemčení otiskem prstu umožňuje odemknout obrazovku, aplikace a soukromý sejf.
 - **Rychlé spuštění:** Dotkněte se senzoru otisků prstů, přidržte prst, dokud se nezobrazí nabídka ikon, a poté posunutím prstu na ikonu a jeho uvolněním spustíte příslušnou funkci nebo aplikaci.
 - **Efekt animace otisku prstu:** Nastavit efekt animace. Můžete si vybrat jeden z několika níže uvedených formátů: (lze upravit v nabídce Přizpůsobení)
 - ☐ Vesmír
 - ☐ Energie
 - ☐ Vlnění
 - ☐ Proužek
 - ☐ Ohňostroje
 - ☐ Magie
 - ☐ Žádný
- *Kromě odemýkání telefonu můžete pomocí otisku prstu autorizovat nákupy a přistupovat k aplikacím.
- **Pohnutím zařízením zobrazit ikonu otisku prstu:** Když lehce pohnete zařízením při vypnuté obrazovce, zobrazí se ikona otisku prstu k odemknutí zařízení.
 - **Rychlé odemknutí:** Při vypnuté obrazovce zařízení rychle odemknete tím, že stisknete prst v oblasti, kde se obvykle zobrazuje ikona otisku prstu. Zapnutím této funkce se zvyšuje spotřeba energie.

Heslo na ochranu soukromí

Heslo na ochranu soukromí bude sloužit k ověřování ve funkcích Zámek aplikace, Skryt aplikace a Soukromý sejf. Bude uloženo v modulu zabezpečení, a nebude tak dostupné systému ani aplikacím. Pro heslo na ochranu soukromí můžete nastavit možnosti **Kontrolní otázka** a **E-mail pro obnovení**.

Spravovat hesla

- **Služba automatického vyplnění:** Google/Žádná

Zabezpečení systému

- **Stav zabezpečení**
 - **Google Play Protect**
 - **Najdi moje zařízení:** Tato funkce vám pomůže vzdáleně vyhledat vaše zařízení a v případě jeho ztráty uchová data v bezpečí.
 - Aplikace Najdi moje zařízení: Získejte v obchodu Google Play.
 - Web Najdi moje zařízení: Otevřete webový portál (web: Navštivte android.com/find.)
 - **Bezpečnostní aktualizace**
- **Zabezpečení zařízení**
 - **Chytré zamykání:** Nechte telefon odemknutý, když ho máte u sebe, na určitých místech, kterým důvěřujete, nebo v blízkosti připojených zařízení.
 - **Před vypnutím vyžadovat heslo:** Zařízení můžete nastavit tak, aby při každém vypnutí pomocí tlačítka napájení nebo Asistenta Google vyžadovalo heslo zámku obrazovky. Zamezíte tak tomu, aby zařízení vypnul někdo jiný, což by vám znemožnilo dálkové vyhledání zařízení v případě jeho ztráty.
- **Instalace aplikace**
 - **Zdroje instalace**
- **Další**
 - **Aplikace pro správu zařízení**
 - **Najdi moje zařízení:** Povolení vyhledání zařízení nebo uzamčení či vymazání dat na ztraceném zařízení.
 - **Přihlašovací údaje k úložišti:** Můžete si zobrazit **Důvěryhodné certifikáty** a **Přihlašovací údaje uživatele** a nainstalovat certifikáty z úložiště.
 - **Důvěryhodní agenti**
 - **Připínání obrazovky:** Umožňuje ponechat aktuální aplikaci zobrazenou, dokud ji neodepnete. Po připnutí aplikace může tato aplikace otevřít další aplikace a mohou být přístupné osobní údaje.
 - K používání této funkce:
 1. Zapněte Připínání obrazovky.
 2. Otevřete aplikaci, kterou chcete použít, a potom klepnutím na tlačítko Nedávné dole na obrazovce otevřete obrazovku Nedávné.
 3. V pravém horním rohu obrazovky aplikace klepněte na tlačítko Nabídka a potom na Připnout.
 - Poznámka: Připínání obrazovky má vliv např. na příchozí hovory a budíky. Při zapnuté volbě Navigační gesta není připínání obrazovky k dispozici.

Soukromí

Ovládací panel soukromí

Zobrazuje oprávnění, např. Informace o poloze, Fotoaparát a Mikrofon.

Správce oprávnění

Povolte nebo zakažte aplikacím přístup k mikrofonu, fotoaparátu, kontaktům, kalendáři a dalším.

Ochrana soukromí

- **Zámek aplikací:** Aplikace, které chcete uzamknout, můžete přidat pomocí hesla.
- **Skrytí aplikací:** Skryje ikonu Domovská obrazovka a oznámení aplikace a nezobrazí je v nedávných úlohách. Skryté aplikace zpřístupníte zadáním přístupového kódu na číselníku.
- **Soukromý sejf:** Potřebuje shromažďovat vaše informace a získat následující oprávnění: přistupovat k síti a číst, zapisovat nebo mazat data v úložišti. Podrobnosti naleznete na stránce Prohlášení o ochraně soukromí.

Zobrazit heslo

- Tuto možnost povolte, pokud chcete, aby se během psaní krátce zobrazovaly zadané znaky.

Programy zlepšování zážitku

- **Oznámení OnePlus:** Dostávejte oficiální novinky OnePlus, informace o produktech, dotazníky a doporučení či kupóny.
- **Program uživatelského rozhraní:** Povolte OnePlus anonymně analyzovat obecné statistické údaje o používání telefonu za účelem vylepšování návrhu produktu a uživatelského rozhraní.
- **Program vylepšování stability systému:** Umožněte zařízení OnePlus anonymní přístup k systémovým protokolům. V případě chyby povolte odeslání chybové zprávy s protokoly, která bude použita pouze k analýze systémových chyb a zvyšování stability.
- **Servisní zprávy OnePlus:** Povolte OnePlus doručovat cloudové zprávy s výzvami, a nabízet tak optimalizované prostředí produktu.

Rozšířené

- **Intelligentní funkce systému Android:** Získávejte návrhy na základě osob, aplikací a obsahu, se kterým komunikujete.
- **Služba automatického vyplňování Google:** Uložená hesla, kreditní karty, adresy.
- **Historie polohy Google:** Ukládá místa, na kterých se se zařízením pohybujete.
- **Ovládání aktivity:** Vyberte aktivity a informace, které chcete společnosti Google povolit ukládat.
- **Reklamy:** Reklamní ID a přizpůsobení.
- **Použití a diagnostika:** Sdílejte data, která pomohou vylepšit systém Android.

- **Upozornit na čtení obsahu schránky aplikacemi: (zapnuto/vypnuto)** Pokud aplikacím povolíte čtení obsahu schránky, může dojít k narušení soukromí.

Bezpečnost a stav nouze

SOS v tísni

- **Tlačítko napájení pro rychlé SOS:** Stisknutím tlačítka napájení 3 krát za sebou uskutečnete tísňové volání.
- **Tísňové kontakty:** V případě nouze použijte funkci Tísňové volání, pomocí které ihned můžete zavolat na tísňové kontakty s žádostí o pomoc.
- **Zdravotní informace:** Přidejte své zdravotní informace, aby záchranáři měli k dispozici informace, které potřebují.
- **Tísňové volání a zpráva:** Nastavte předvolby tísňové akce, což může být **volání místního čísla tísňového volání** nebo **sdílení polohy s nouzovými kontakty**. Můžete nastavit zvukovou výstrahu před vytočením výchozího čísla tísňových služeb.

Služby Google Play

Pravidelně kontrolují škodlivé chování aplikací a zařízení. Budete informováni o všech zjištěných bezpečnostních rizicích.

- **Služba určování polohy v nouzi:** Odesílá informace o poloze v případě nouze
- **Bezdrátové tísňové výstrahy:** Můžete povolit výstrahy vč. Voleb a Předvoleb výstrah.
- **Historie tísňových výstrah:** Historie předchozích tísňových výstrah.

Baterie

Chcete-li zobrazit podrobnosti o baterii a nastavit příslušné předvolby, otevřete nabídku **Nastavení > Baterie**

Úspora energie

Optimalizuje životnost baterie vypnutím některých aplikací.

Úsporný režim

Tuto možnost zapněte, chcete-li prodloužit životnost baterie. Šetřič baterie vypne některé funkce zařízení a omezí chod aplikací. Můžete jej zapnout ručně při dosažení určité úrovně nabití baterie nebo zvolit možnost Vypnout po úplném nabití.

Zpětné bezdrátové nabíjení

- **Zpětné bezdrátové nabíjení:** Automaticky se vypíná, pokud váš telefon během 2 min nerozpozná žádné nabíjecí zařízení.
- **Zakázat při slabé baterii:** Můžete nastavit úroveň nabití baterie.

Rozšířená nastavení:

- **Režim vysokého výkonu:** Systém bude neustále v režimu vysokého výkonu, ale zvýší se spotřeba energie.
- **Optimalizovat používání baterie:** Automaticky optimalizuje aplikace, které vybíjejí baterii na pozadí.
- **Optimalizace pohotovostního režimu spánku:** Během vašeho spánku má telefon menší spotřebu a potlačuje oznámení.
- **Optimalizace nočního nabíjení:** Váš telefon se učí z vašich zvyklostí při nabíjení a ve snaze zamezit stárnutí baterie dokáže v noci regulovat rychlost nabíjení tak, aby nedocházelo k přebíjení.
- **Nastavení bezdrátového nabíjení:** Tiché nabíjení, Vždy, Ulehnutí ke spánku, Vlastní.
- **Nabíjecí stanice v okolí:** Dostávat upozornění, je-li někde v okolí nabíjecí stanice.

Využití baterie

Zobrazuje podrobnosti o používání baterie od úplného nabití a seznam procesů, které baterii používají nejvíce.

Aplikace

Prostřednictvím nabídky **Nastavení** > **Aplikace** můžete spravovat aplikace na svém zařízení, měnit jejich nastavení, zobrazovat informace o aplikacích, nastavovat oznámení nebo oprávnění a další.

Správa aplikací

Aplikace, které jsou již nainstalovány v telefonu, si můžete prohlédnout zde.

Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro domovskou obrazovku, prohlížeč, telefon, SMS, galerii, poštu a další.

Přístup ke speciálním aplikacím

Můžete nastavit speciální přístup k aplikacím, jako je úprava nastavení systému, oznámení zařízení a aplikací, přístup k informacím o využití, přístup ke všem souborům a ovládání sítě Wi-Fi.

Spouštět automaticky

Pokud je toto tlačítko vypnuto, níže uvedená nastavení spoří energii. Zapnutím tohoto tlačítka zajistí následující nastavení, že vám budou zprávy i nadále doručovány normálně

Zobrazovat přes ostatní aplikace

Můžete zobrazit a konfigurovat podporované aplikace. Když otevřete zadanou aplikaci v nabídce **Zobrazovat přes ostatní aplikace**, aplikace vytvoří okno s obrazem v obraze, když aplikaci otevřete nebo ji opustíte (například pokračujete v přehrávání videa), které se zobrazí nad ostatními aplikacemi, které právě používáte.

* Tuto funkci musí podporovat samotná aplikace.

Klonovač aplikací

Některé aplikace je možné klonovat. Klonovaná aplikace se objeví na domovské obrazovce a bude možné ji spouštět zároveň s původní aplikací. V seznamu se zobrazí aplikace, které podporují Klonovač aplikací. Zapněte přepínač aplikace, kterou chcete klonovat.

Informace o poloze

Povolením této možnosti povolíte aplikacím používat informace o poloze.

Ovládání určení polohy

- **Vyhledávání sítě Wi-Fi a Bluetooth:** Umožněte aplikacím a službám kdykoliv vyhledávat síť Wi-Fi a zařízení v okolí.

*Poloha může používat zdroje, jako je GPS, síť Wi-Fi, mobilní síť a snímače, které pomáhají odhadnout polohu vašeho zařízení. Společnost Google může shromažďovat anonymizované údaje o poloze za účelem zlepšení přesnosti polohy a služeb založených na poloze.

Nedávné dotazy na polohu

Zde můžete zobrazit poslední požadavky na informace o poloze a informace o aplikacích.

Speciální funkce

Rychlé spuštění

- Získejte přístup k často používaným funkcím při odemykání zařízení. Dotkněte se senzoru otisků prstů, přidržte prst, dokud se nezobrazí nabídka ikon, a poté posunutím prstu na ikonu a jeho uvolněním spusťte příslušnou funkci nebo aplikaci.
- Posunutím prstu také můžete funkci či aplikaci spustit ještě před tím, než se ikonové menu vůbec objeví.

Rozdělená obrazovka

- Zobrazte si dvě aplikace současně pro snazší přepínání mezi nimi. Aktivovat rozdělenou obrazovku potažením 3 prsty nahoru.

OnePlus Shelf

Přidejte widgety k získání informací o počasí, počtu ušlých kroků a dalšího obsahu.

- **Spustit Shelf z pravého horního rohu:** Můžete nastavit vzor pro vstup do funkce Shelf.
- **Přidat nové widgety:** Vyberte widgety, které chcete přidat do funkce Shelf.
- **Záhlaví:** Zobrazit ve funkci Shelf vlastní uvítací zprávy.
- **Datové karty:** Informace o počasí, využití úložiště, využitá data a počítadlo kroků.
- **Aplikace a služby:** Aplikace a služby ve funkci Shelf.

Work-Life Balance

Dosáhněte rovnováhy mezi osobním a pracovním životem.

Můžete vybrat polohu/název Wi-Fi/časování pro potvrzení podmínek automatické aktivace, nastavit si, od kterých aplikací chcete dostávat oznámení, a přidat připomínku „přepnout na pracovní/život“ pro přepínání režimů.

- **Režim práce**
 - **Soustřed'te se na práci:** Zísкаvejte informace a oznámení týkající se práce podle typů aplikací a vašich účtů.
 - **Zlepšete svou produktivitu:** Spravujte pracovní oznámení a nastavte režim podle pracovního plánu, sítě Wi-Fi a umístění.
- **Režim Život**
 - **Bud'te doma v klidu:** Přijímejte oznámení pouze z požadovaných

sociálních/zábavních aplikací.

Průvodce

Odhalte potenciál chytrého vyhledávání a získejte detailní výsledky napříč aplikacemi. Umožňuje najít v telefonu libovolný obsah, včetně aplikací, nastavení a médií. Průvodce naleznete ve funkci Shelf.

Digitální pohodlí a rodičovský dohled

Vaše nástroje pro digitální rovnováhu

Dnes: Zobrazit dnešní časy probuzení na obrazovce.

Odemknutí: Zobrazit dnešní časy odemknutí zařízení.

Oznámení: Zobrazit časy přijetí dnešních oznámení.

Způsoby odpojení:

- **Řídicí panel:** Správa řídicího panelu podle času na obrazovce, přijatých oznámení a časů otevřených aplikací. Klepnutím na ikony napravo od názvu aplikace nastavíte časovač aplikace. Jakmile čas uplyne, aplikace bude po zbytek dne pozastavena. Zobrazí se rozevírací okno „Aplikace pozastavena, časovač vaší (název aplikace) vypršel. Odpočítávání času se znovu spustí zítra.“ Časovač můžete smazat klepnutím na tlačítko **Nastavení** v rozevíracím okně.
- **Režim večerky:** Použijte **Režim večerky** pro odpojení od telefonu a zabránění přerušování spánku. Po spuštění odstraní funkce Stupně šedé barvu obrazovky a funkce Nerušit ztlumí zvuk, abyste nebyli probuzeni hovory nebo oznámeními. Po skončení se telefon vrátí do obvyklého nastavení.
- **Režim soustředění:** Pokud **potřebujete čas na soustředění**, pozastavte rozptylující aplikace.

Omezit rušení:

- **Spravovat oznámení:** Zakázat nebo povolit oznámení aplikací.
- **Nerušit:** Nastavení naleznete v části **Nerušit** výše (přejděte do části **Nastavení > Zvuk a vibrace > Nerušit**).
- **Včasné upozornění:** Pokud při chůzi používáte telefon, získejte včasné upozornění, abyste se zaměřili na to, co je kolem vás. Používejte opatrně. Funkce Včasné upozornění nenahrazuje vaši skutečnou pozornost.
 - **Oprávnění:** Fyzická aktivita a poloha (volitelné)

- Zobrazit ikonu v seznamu aplikací (zapnout/vypnout)
- Rodičovská kontrola: Přidejte omezení obsahu a nastavte další omezení, která dětem pomohou správně vyvažovat čas strávený na obrazovce.

Systémová nastavení

Pro úpravu systémových nastavení přejděte do části **Nastavení > Systémová nastavení**.

Navigace systémem

Zařízení podporuje dva typy navigace: Tlačítka nebo Gesty.

- **Skrýt vodicí lištu gest:** Povolit nastavení vodicí lišty.
- **Vibrace při navigaci zpět:** Povolit nastavení vibrací.
- **Přepnout do předchozí aplikace:** Do předchozí aplikace se přepnete potáhnutím prstu směrem dovnitř z levé či pravé strany obrazovky a přidržením.
- **Zamezení nechtěnému dotyku:** Používáte-li celou obrazovku v režimu na šířku, u gest v některých hrách je nutné potáhnout dvakrát.
- **Kurz gest:** Gesta se můžete naučit v kurzu.

Jazyk

Nastavte jazyk systému a metodu zadávání.

- Klepněte na možnost **Přidat jazyk** a přidejte jazyk.
- Stisknutím a přetažením vybraného jazyka do horní části seznamu nastavte jazyk pro systémovou komunikaci.

Klávesnice a způsob zadávání

Zde můžete nastavit upřednostňovanou klávesnici.

- **Klávesnice a způsob zadávání:** Můžete vybrat **aktuální klávesnici** a nastavit **zabezpečenou klávesnici pro hesla**.
- **Dostupná klávesnice**
 - **Gboard:** Psaní ve více jazycích.
 - **Zadávání hlasem Google:** Povolte tuto funkci, abyste mohli zadávat text hlasem.
*Poznámka: Můžete volit mezi klávesnicí Gboard a hlasovým zadáváním textu Google.
- **Nastavení klávesnice:**
 - Umístění klávesnice (výchozí/skrýt)
 - Zamezení nechtěnému dotyku: Potáhnutí po levém nebo pravém okraji klávesnice nezpůsobí návrat na předchozí stránku.
- **Asistence vstupu**
 - **Služba automatického vyplňování:** Povolením této možnosti automaticky vyplníte uložená data při procházení webu nebo při zadávání hesla k účtu či v jiných

případech. Tato funkce bude vyžadovat instalaci dalších aplikací.

- **Osobní slovník**
- **Rychlost bodu**

Datum a čas

Nastavit datum a čas systému.

- **24hodinový formát:** Při povolení této možnosti se bude systémový čas zobrazovat ve 24hodinovém formátu, při jejím zakázání bude použit 12hodinový formát.
- **Nastavit čas automaticky:** Tuto možnost zapněte, chcete-li nastavit systémový čas automaticky, nebo ji vypněte a vyberte **datum a čas**.
- **Nastavit časové pásmo automaticky:** Při zapnutí této možnosti bude systémové časové pásmo nastavováno automaticky, při jejím vypnutí bude nutné časové pásmo vybrat.

Usnadnění přístupu

Usnadnění přístupu je optimalizováno pro provozní zkušenosti zrakově postižených uživatelů tak, aby zrakově postižení uživatelé mohli telefon bezproblémově používat.

- **Obecné**
 - **Ukončit hovory stisknutím tlačítka napájení**
 - **Nabídka Usnadnění přístupu:** Často používané funkce se zobrazí ve velké nabídce.
 - **Tlačítko Usnadnění přístupu:** Funkce usnadnění přístupu lze rychle zobrazit z libovolné obrazovky.
 - **Zkratka ze zámku obrazovky:** Zkratky funkcí pro usnadnění přístupu jsou snadno dostupné ze zámku obrazovky.
- **Zrak**
 - **TalkBack:** Když je funkce TalkBack zapnutá, poskytne vám hlasovou zpětnou vazbu, abyste se během používání zařízení nemuseli dívat na obrazovku. Tato funkce je velmi užitečná pro nevidomé a osoby se sníženými zrakovými schopnostmi.
 - **Vybrat a poslechnout:** Když je povolena možnost Vybrat a poslechnout, můžete klepnout na určité položky na obrazovce a systém je přečte nahlas.
 - **Nastavení převodu textu na řeč:** Můžete si přizpůsobit výstup převodu textu na řeč. Můžete si také vybrat jazyk (dočasně podpora pro čínštinu a angličtinu), rychlost a výšku tónu podle vašich zvyklostí.
 - **Zvětšení:** Můžete nastavit typ zvětšení při přepínání mezi zobrazením na celou obrazovku a zobrazením na část obrazovky. Rychlé zvětšení příslušné části zajistí vyšší čitelnost obsahu.
 - **Další funkce:** Vylepšení barevného vidění, převrácení barev, text s vysokým kontrastem a odstranění animací.
- **Sluch**
 - **Živé titulky:** Živé titulky detekují řeč v médiích a automaticky generují titulky.
 - **Předvolby titulků:** Můžete nastavit jazyk, velikost textu a styl titulků.

- **Naslouchátka:** Pro spárování naslouchátek vyhledejte a klepněte na zařízení na další obrazovce. Ujistěte se, že vaše naslouchadla jsou v režimu párování.
- **Mono zvuk:** Sloučení kanálů při přehrávání zvuku.
- **Vyvážení hlasitosti kanálu:** Posunutím vlevo nebo vpravo snížíte hlasitost zvuku v protějším kanálu.
- **Interakce**
 - **Prodleva stisknutí a podržení:** (krátká / střední / dlouhá)
 - **Čas na akci:** Zvolte, jak dlouho se mají zobrazovat zprávy, které vás vyzývají k provedení nějaké akce, ale jsou vidět pouze dočasně.
 - **Vibrace a hmatová odezva:** Vibrace při zvonění, vibrace při oznámení, zpětná vazba dotykového ovládání.
 - **Ignorovat opakovaná klepnutí:** Opakovaná klepnutí během vámi nastaveného času budou ignorována.
 - **Usnadnění pomocí přepínačů:** Umožňuje osobám se zhoršenou motorikou ovládat telefon či tablet pomocí jednoho či několika přepínačů. Přepínače lze používat k výběru položek, posouvání obrazovky, zadávání textu a dalším činnostem.
 - **Velký ukazatel myši** (zapnutý/vypnutý)
 - **Kliknout při zastavení ukazatele:** Pokud je připojena myš, můžete nastavit její kurzor tak, aby automaticky klikl poté, co se na nějakou dobu přestane pohybovat.

Gesta a pohyby

Gesta

- **Gesta při vypnuté obrazovce:** Pro rychlý přístup při vypnuté obrazovce můžete použít určená gesta na obrazovce.
 - **Poklepáním probudit nebo vypnout obrazovku**
 - **Spustit fotoaparát nakreslením „O“**
 - **Zapnout/Vypnout svítílnu nakreslením V**
 - **Ovládání hudby:** Pomocí dvou prstů nakreslete „II“ pro zastavení nebo obnovení přehrávání hudby a „<“ nebo „>“ pro přehrání předchozí nebo další skladby, i když je obrazovka vypnutá.
 - **Další gesta:** Můžete nastavit konkrétnější gesta pro odemknutí, volání a otevření aplikace.
- **Pořídit snímek obrazovky potáhnutím 3 prsty dolů:** Pořízení snímku obrazovky.
- **Pořídit částečný nebo rolovací snímek obrazovky dotykem 3 prsty a jejich přidržením:** Pořízení částečného nebo rolovacího snímku obrazovky.

Akce pohybem

- **Zvednutím probudit**
- **Zvednout hovor přiblížením k uchu**
- **Automaticky přepnout na sluchátko:** Automaticky přepnout na sluchátko, když přiblížíte telefon k uchu.
- **Ztlumit příchozí hovor převrácením**

Režim ovládání jednou rukou

Potáhnutím dolů ve spodní části obrazovky spustíte **režim ovládání jednou rukou**.

Potáhnutím nahoru nebo klepnutím nahoře na obrazovce tento režim ukončíte. Tato funkce funguje pouze s povolenými gesty pro navigaci.

Tlačítko napájení

- **Stisknout a podržet tlačítko napájení:** Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete Hlasového asistenta, když je zařízení zapnuté; toto může být také změněno na **Menu Napájení**.

Snímek obrazovky

Snímek obrazovky obdržíte třemi způsoby.

- **Potáhnutí dolů 3 prsty:** Snímek obrazovky.
- **Dotyk 3 prsty a přidržení:** Pořídíte dílčí nebo rolovací snímek obrazovky.
- **Tlačítko vypnutí a snížení hlasitosti:** Snímek obrazovky.
- **Výukový kurz**
- **Po úpravě smazat původní snímek:** Můžete vypnout nebo zapnout smazání původního snímku po provedení úprav.
- **Zvuk snímku obrazovky (zapnuto/vypnuto):** Zvuk snímku obrazovky můžete vypnout.
- **Umístění okna náhledu:** vlevo nebo vpravo.
- **Informace:** Prohlášení o ochraně soukromí a zdrojové licence

Záznam obrazovky

Záznam spustíte klepnutím na „Záznam obrazovky“ v části Rychlá nastavení. Pokud během pořizování záznamu obrazovky vypnete obrazovku, uskutečníte hovor nebo vypnete své zařízení, probíhající záznam bude ukončen a automaticky se uloží.

- **Záznam zvuku systému:** Záznam zvuku systému s maximální hlasitostí.
- **Zaznamenat zvuk mikrofону.**
- **Definice:** Vysoká / Střední / Nízká / Vlastní
- **Snímková frekvence:** Vyšší snímková frekvence přináší plynulejší videa, ale může vést k vyšší spotřebě energie.
- **Záznam videa z přední kamery:** Provede záznam videa přední kamerou při pořizování záznamu obrazovky.
- **Zobrazit dotyky na obrazovku.**
- **Formáty kódování videa:** H.265 / H.264
- **Informace:** Popis funkce a pokyny pro uživatele a zdrojové licence.

Plánované zapnutí/vypnutí

Pro pohodlí uživatelů je zabudována funkce zapnutí/vypnutí časového spínače. Chcete-li tuto funkci nastavit, přejděte do nabídky Nastavení > Další nastavení > Plánované zapnutí/vypnutí.

Připojení OTG

Připojení OTG: Po 10 minutách nečinnosti se automaticky vypne.

Zrychlení RAM

- **Povolit zrychlení RAM:** Optimalizace využití paměti RAM podle vašeho používání.

Zálohovat a resetovat

- **Zálohování a přenos:** Zálohovat nebo obnovovat data do/z místního úložiště zařízení.
- **Zálohování Google:** Zálohování dat a účtů a automatické obnovení pomocí služby Google.
- **Resetovat telefon:** Resetovat nastavení sítě; Resetovat všechna nastavení; Vymazat všechna data (obnovení továrních nastavení)

Informace o zařízení

Zobrazte si základní informace o telefonu, verzi systému a další v nabídce **Informace o zařízení**.

- **Název zařízení:** Klepnutím upravte název zařízení.
- **Úložiště:** Úložiště aplikací.
- **Procesor**
- **Model**
- **RAM:** Je-li k dispozici dost volného místa v úložišti, můžete jeho část využít k rozšíření RAM.
- **Verze systému Android:** Zobrazí verzi systému Android a bezpečnostní aktualizace systému Android.
- **Verze:** Zobrazí základní pásmo a verzi jádra.
- **Právní informace:** Zobrazí se smlouva s uživatelem, prohlášení o ochraně soukromí, licence typu Open Source, právní předpisy společnosti Google, licence pro aktualizaci systému Google Play, zdravotní informace & bezpečnostní informace.
- **Stav:** Klepnutím zobrazíte telefonní číslo, signál atd.
- **Ocenění:** Klepnutím zobrazíte přispěvatele k systému OxygenOS.
- **Předpisy**

Uživatelé a účty

Více uživatelů

- **Vy (majitel):** Zobrazit aktuálně přihlášeného uživatele. Klepnutím změňte uživatelské jméno (výchozí uživatelské jméno majitele telefonu).
- **Host:** Klepnutím přejděte do režimu pro hosty a omezte hovory a některé funkce. Klepnutím na ikonu nastavení vpravo od položky **Host** můžete zapnout/vypnout funkci **Povolit hovory**.
- **Přidat uživatele:** Vytvořením dalších uživatelů můžete toto zařízení sdílet s dalšími lidmi.

OnePlus Account

Zobrazení služeb pro účty.

Automaticky synchronizovat data aplikací

Tímto snížíte spotřebu dat a využití baterie, avšak k získání nejnovějších informací budete muset synchronizovat každý účet ručně a nebudete dostávat oznámení o dostupnosti nových aktualizací.

Google

Spravujte svůj účet a služby Google.

Tipy a podpora

Tipy a podpora poskytují rady a často kladené otázky o používání zařízení.

Aplikace

Přečtěte si další informace o aplikacích na vašem zařízení OnePlus.

Telefon

Vytáčení

- Způsob 1: Klepněte na tlačítko klávesnice (číselník), zadejte číslo kontaktu a stisknutím tlačítka volání vytočte číslo.
- Způsob 2: Procházejte kontakty nebo protokoly hovorů a klepnutím na číslo jej vytočte.
- Přijímání nebo odmítání příchozích hovorů: Potáhněte dolů pro odmítnutí hovoru nebo potáhněte nahoru pro přijetí hovoru.
- Příchozí hovor při normálním použití: Zelené tlačítko slouží pro příjem hovoru a červené tlačítko pro odmítnutí.

Obrazovka hovoru

Po přijetí hovoru jsou funkce rozhraní následující:

- **Reproduktor:** Povolte režim hlasitého odposlechu během hovoru.
- **Klávesnice:** Otevřete číselník.
- **Ztlumit:** Ztlumte mikrofon.
- **Přidat hovor:** Přidejte několik hovorů.
- **Podržet:** Odpovězte na nový hovor podržením stávajícího hovoru a poté po ukončení nového hovoru pokračujte ve stávajícím hovoru.

Nastavení

Klepnutím na tlačítko nabídky v pravém horním rohu spustíte nastavení.

- **ID volajícího a spam:** Zapnutím můžete na základě údajů od společnosti Google identifikovat čísla firem a spamu.
- **Usnadnění přístupu:** Nastavte kompatibilitu režimu TTY a naslouchadel.
- **Asistované vytáčení:** Zapnutí nebo vypnutí funkce „Asistované vytáčení“ při roamingu a funkce „Výchozí kód domovské země/oblasti“.
- **Blokovaná čísla:** Při zapnutí funkce nebudete přijímat hovory ani zprávy od blokových čísel neidentifikovaných volajících.
- **Hovory**
 - **Přijmout/Ukončit hovor:** Automatické přijímání hovorů po připojení k externímu zvukovému zařízení, Ukončit hovory stisknutím tlačítka napájení, Vibrovat po přijetí/ukončení hovoru.
 - **Blesk při zavolání:** Při zamknuté obrazovce bude blesk fotoaparátu při příchozích hovorech blikat.
- **Možnosti zobrazení:** Můžete změnit pravidlo řazení, formát jmen a zapnout/vypnout tmavý motiv pozadí kontaktů.
- **Místa v okolí:**

- **Výsledky přizpůsobeného vyhledávání:** Umožněte vylepšit výsledky vyhledávání přidáním položek z historie vyhledávání.
- **Nastavení polohy:** Zapnutím povolíte aplikaci shromažďovat a používat data o vaší poloze.
- **Rychlá odpověď:** Odpovězte na příchozí hovor textovou zprávou.
- **Zvuky a vibrace:** Nastavte zvuk a vibrace.
- **Hlasová zpráva:** Nastavte oznámení hlasové zprávy jako Důležité nebo Další.
- **Oznámení ID volajícího:** Jméno a číslo volajícího budou při příchozích hovorech nahlas přečteny.
- **Převrácením ztišit:** Umožňuje ztišit příchozí hovor položením telefonu čelem dolů na rovný povrch.

Kontakty

Aplikace Kontakty poskytuje následující funkce: Upravit, smazat, vyhledat, nastavit označení, spravovat blokována čísla a další.

Přidat kontakt

1. Zadat kontakty
2. Klepnutím na + vytvoříte kontakt
3. Zadejte kontaktní údaje.
4. Klepnutím na „uložit“ v pravém horním rohu ho uložte

Moje soubory

V aplikaci **Moje soubory** můžete rychle přistupovat k různým souborům a spravovat je. Otevřete seznam aplikací a aplikaci Moje soubory.

Čistý

Prohlédněte si interní úložiště a proveďte návrhy na vyčištění.

Procházet

- **Nedávné:** Zkontrolujte nedávné soubory.
- **Kategorie:** Procházejte soubory podle kategorií, jako např. Dokumenty, Stahování, Fotografie, Video, Zvuk atd.

- **Kolekce:** Zde se zobrazí soubory, které přidáte do oblíbených a do bezpečné složky.
- **Úložiště:** Zobrazujte a spravujte složky a dokumenty uložené ve vašem telefonu a v cloudovém úložišti.

Sdílet

Odesílejte a přijímejte soubory pomocí funkce Sdílení nablízko.

Podrobnosti

- **Vyhledat soubor:** Klepněte na  a poté zadejte klíčová slova souborů, které chcete vyhledat.

Zprávy

Odesílání, přijímání a prohlížení zpráv prostřednictvím aplikace Zprávy.

Odeslat zprávu

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na tlačítko v pravém dolním rohu.
3. Vyberte příjemce.
4. Zadejte obsah zprávy SMS.
5. Klepnutím na ikonu Odeslat v pravém dolním rohu zprávu odešlete.

Zobrazit a odpovědět na zprávy

Zprávy jsou řazeny podle času.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Ze seznamu vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zadejte zprávu do textového pole v dolní části obrazovky a klepnutím na ikonu Odeslat na pravé straně ji odešlete.

Nastavení zpráv

Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte Nastavení. Nastavení zpráv zahrnuje funkce Chat, Oznámení, Bublíny, Zvuky odchozí zprávy, Zvětšení/zmenšení textu konverzace stažením prstů, Aktuální země, Automatické náhledy, Ochrana před nežádoucí poštou, Rozšířená, Informace o aplikaci, Podmínky a ochrana soukromí. V části Rozšířená nastavení jsou k dispozici položky Skupinové zasílání zpráv, Automatické stahování MMS při roamingu, Používat jednoduché znaky, Dostávat potvrzení o doručení SMS, Bezdrátové tísňové výstrahy a další.

Počasí

Poskytuje funkci předpovědi počasí a včasné výstrahy.

- **Zkontrolujte počasí:** Otevřete seznam aplikací a otevřete aplikaci Počasí: Poskytuje informace o počasí, teplotě, počasí v následujících šesti dnech, počasí v následujících 24 hodinách, směru větru, tělesné teplotě, vlhkosti, viditelnosti, tlaku a další.
- **Přidat město:** Klepněte na tlačítko „“, pak na tlačítko „+“, zadejte název města, které chcete hledat, a vyberte město, které chcete přidat.
- **Přepnout město:** Potažením doleva a doprava přepínáte mezi městy.
- **Nastavení:** Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte **Nastavení**.
- **Upozornění na počasí:** Povolte tuto možnost pro příjem oznámení o počasí.
- **Teplota:** Vyberte měrnou jednotku teploty – Celsia nebo Fahrenheita.
- **Vítr:** Vyberte měrnou jednotku rychlosti větru, jako jsou metry za sekundu – m/s, kilometry za hodinu – km/h, stopy za sekundu – ft/s, míle za hodinu – mph, námořní míle (uzly) za hodinu – kts.
- **Srážky:** Vyberte měrnou jednotku srážek, milimetry – mm, palce – in.
- **Viditelnost:** Vyberte jednotky viditelnosti, kilometry – km / míle – mi.
- **Tlak:** Vyberte měrnou jednotku tlaku, hektopascaly – hPa, milimetry rtuti - mmHg, palce rtuti – inHg.
- **Ohodnoťte naši aplikaci:** Počasí OnePlus

Kalkulačka

Kalkulačka poskytuje běžné funkce kalkulačky.

Otevřete seznam aplikací a aplikaci Kalkulačka.

- **Základní kalkulačka:** Kalkulačka standardně poskytuje základní výpočetní funkce, které umožňují jednoduché sčítání, odčítání, násobení a dělení.
- **Vědecká kalkulačka:** Klepnutím na ikonu rozšíření v levém dolním rohu vstoupíte do vědeckého režimu.
- **Zobrazit historii:** Potažením dolů zobrazíte historii a klepnutím na tlačítko VYMAZAT v pravém horním rohu ji vymažete.

Záznamník

Záznamník poskytuje funkce záznamu a přehrávání.

Otevřete seznam aplikací a aplikaci Záznamník.

- **Nahrát:**
- **Spustit nahrávání:** Klepnutím na  zahájíte nahrávání.

- Pozastavit nahrávání: Klepnutím na  pozastavíte nahrávání.
- Vložit značky: Klepnutím na  vložíte značky.
- Nastavte formát záznamu: Formát záznamu (AAC/WAV) můžete nastavit výběrem nastavení v pravém horním rohu hlavního rozhraní.
- Přehrávání a správa záznamů:
- Otevřete seznam souborů se záznamy.
- Přehrát záznam: přehrajte jej klepnutím na záznam.
- Smazat záznam: Dlouze stiskněte záznam, který chcete smazat, a poté klepněte na tlačítko Smazat.

Poznámky

Samolepicí poznámky vám umožní vytvářet rychlé poznámky a upravovat text a obrázky.

- **Přidat poznámku:** Klepnutím na  přidáte poznámku. Podporuje přidávání textu, obrázků alb, fotografií, rozpoznávání hlasu, kreseb, poznámek, seznamů úkolů. Umožňuje smazat poznámky, nastavit připomenutí atd.
- **Změnit styl textu:** Klepnutím na ikonu „Aa“ změníte styl textu.
- **Hledat poznámky:** Klepněte na možnost  a zadejte klíčová slova k vyhledávání.
- **Smazat poznámku:** Dlouze stiskněte poznámku, kterou chcete smazat, a klepněte na tlačítko Smazat.
- **Sdílet poznámku:** Otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, klepněte na tlačítko Sdílet v pravém horním rohu, vyberte způsob sdílení a pro dokončení sdílení stiskněte výzvu na stránce.
- **Přidat připomenutí do poznámek:** Otevřete poznámku, klepněte na ikonu nabídky v horním panelu, vyberte možnost Připomenutí a nastavte tak datum a čas připomenutí.

Galerie

Všechny snímky a videa se ve výchozím nastavení ukládají v aplikaci Galerie, která zahrnuje alba, nedávno smazané fotografie a funkce pro úpravu fotografií.

- **Obrázky:** Obrázky a videa se zobrazují v zobrazení seznamu časových os.
- **Sbírký:** Patří sem běžně používaná alba, nedávno smazaná alba a další alba. Klepnutím na možnost Alba zobrazíte konkrétní seznamy a obrázky.
- **Prozkoumat:** Patří sem funkce kategorie Chytré a funkce Příběh. Kategorie Chytré bude kategorizovat obrázky podle „lidí“, „míst“ a „věcí“ a dalších standardů. Funkce Příběh vytvoří osobní videa automaticky na základě konkrétních obrázků.
- **Dynamické rozvržení:** Roztažením dvou prstů otevřete zobrazení velikosti s možností

měnit rozvržení snímků.

Hodiny

Budík

- **Přidat budík:** Klepněte na tlačítko „+“ níže a přidejte a nastavte nový budík.
- **Čas budíku:** Přetažením tečky v kolečku nastavte hodiny. Opětovným přetažením nastavte minuty.
- Klepnutím na ikonu klávesnice vpravo uprostřed přejdete k číselné klávesnici a zadáte čas.
- **Opakovat:** Můžete si vybrat pondělí až neděli. Klepnutím na šipku vpravo dole zadejte kalendář a proveďte vlastní výběr.
- **Vyzvánění budíku:** Vyberte vyzváněcí tón budíku ze systémových vyzvánění nebo místního úložiště.
- **Vibrace:** Když zazvoní budík, telefon bude současně vibrovat.
- **Popis:** Když zazvoní, zobrazí se na obrazovce poznámka k budíku.
- **Smazat budík:** Dlouze stiskněte budík, který chcete smazat, a poté klepněte na „Smazat“.

Světový čas

Přidat region: Klepnutím na ikonu zeměkoule v dolní části obrazovky zkontrolujte a vyberte města ze seznamu.

- **Porovnávání čas:** Přetažením tečky na voliči zobrazíte čas přidaného města.
- **Počasí:** Počasí se zobrazí, když klepnete na název města.

Časovač

- **Přidat odpočítávání:** Po zadání minut a sekund stiskněte tlačítko Start a spustíte odpočítávání.
- Po spuštění odpočítávání můžete vybrat tlačítko v pravém dolním rohu a přidat další odpočítávání. (Potažením nahoru/dolů zobrazíte další časovače)
- **Smazat odpočítávání:** Klepnutím na položku  smažete konkrétní dobu odpočítávání.
- **Pozastavit:** Klepnutím na  pozastavíte odpočítávání.
- **Popis:** Klepněte na „Přidat popis“ a zadejte, jak chcete položku přejmenovat.

Stopky

- **Spustit:** Klepnutím na  spustíte časovač.

- **Pozastavit:** Klepnutím na  pozastavíte časovač.
- **Značka:** Klepnutím na  provedete označení.
- **Sdílet:** Klepnutím na položku  nasdílíte časovač.

Režim Zen Mode

Režim Zen Mode umožňuje položit telefon a užívat si života jen sami nebo s ostatními, které máte rádi. Po spuštění režimu jej nelze zrušit a příchozí oznámení budou dočasně ztlumena. Aplikace s výjimkou fotoaparátu budou uzamčeny, ale stále můžete přijímat telefonní hovory a používat tísňové volání.

- Zapnout režim Zen Mode

Režim Zen Mode můžete zapnout dvěma způsoby.

1. Stáhněte panel oznámení dolů > klepněte na režim **Zen Mode**.
2. Režim Zen Mode lze přetáhnout na pracovní plochu a změnit na ikonu.

* Režim Zen Mode můžete odinstalovat.

V režimu Zen Mode > klepněte na čas > nastavte dobu trvání > potažením prstem doleva nebo doprava můžete přepínat mezi různými motivy > klepnutím na tlačítko níže proveďte spuštění.

- **Nastavit režim Zen Mode:** V pravém horním rohu zvolte režim Zen Mode > klepněte na ikonu profilu a poté klepněte na ikonu nastavení. Nastavte zvuky motivu, denní připomínky, oznámení a další.
- **Skupina Zen:** Můžete vytvořit místnost a sdílet ji s přáteli prostřednictvím SMS. Funkce není omezena na OnePlus.

Clone Phone

Funkce „Clone Phone“ umožňuje rychlou migraci kontaktů, protokolů hovorů, textových zpráv, obrázků, zvuku, videa, poznámek, aplikací, stahování, dokumentů a dalších dat z předchozího telefonu do nového telefonu. Funkce Clone Phone také umožňuje místní zálohování a obnovení.

Aplikace Google

Vychutnejte si aplikace využívající technologii společnosti Google. Další informace naleznete na webu [Google.com](https://www.google.com).

Google

Najděte online obsah s nástroji, které vám pomohou zjistit, co vás zajímá. Zapněte

svůj přizpůsobený kanál a získejte přizpůsobený obsah.

Chrome

Procházejte Internet pomocí prohlížeče Chrome a přeneste data z otevřených karet, záložek a adresního řádku z počítače do mobilního zařízení.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily pomocí webové e-mailové služby Google.

Mapy

Získejte navigační pokyny a další informace o poloze. Chcete-li používat Mapy Google, musíte povolit služby zjišťování polohy.

YouTube

Přehrávání a nahrávání videí ze zařízení.

Disk

Otevírejte, prohlížejte a sdílejte soubory uložené do cloudového účtu Google Drive.

Duo

Aplikace pro videohovory, která umožňuje spojit se s lidmi, na kterých vám záleží nejvíce.

Fotografie

Ukládejte a zálohujte své obrázky a videa automaticky do svého účtu Google pomocí služby Fotky Google.

Hudba YouTube

Nová hudební aplikace od společnosti Google, která vám umožní snadno najít skladby a videa, která hledáte, a objevit novou hudbu.

Soubory

Pomocí aplikace pro správu souborů můžete prohlížet a přenášet soubory.

Kalendář

Kalendář Google je aplikace pro správu času a plánování.

Asistent

Asistent Google je asistent s umělou inteligencí. Další podrobnosti naleznete v části „[Asistent Google](#)“.

Obchod Play

Obchod Play je internetový obchod s aplikacemi, můžete si zde nainstalovat aplikace, které potřebujete.

Rozšířené

Další informace o rozšířených tipech pro telefon

Hry

Systém OxygenOS nabízí aplikaci **Hry**, která brání rušení při hraní her a zajišťuje imerzní dojmy a zážitky při hraní.

Moje hry

Můžete si prohlédnout seznam svých her, zobrazit oznámení a zprávy a uložené herní okamžiky. V aplikaci Hry můžete přidávat hry a přepínat rozvržení. Dobu trvání hraní her a frekvenci hraní si můžete prohlédnout v části **Herní data**.

Prozkoumat

Poskytuje vynikající herní obsah pro doporučení her. Vidíte zde nejčastěji hrané hry a seznamy populárních her.

Recenze

Zobrazuje nejnovější a oblíbená hodnocení a komentáře pro různé hry.

Nastavení

Přejděte do části **Hry** > **Moje hry** > **Nastavení** a přizpůsobte nastavení her podle svých požadavků.

Obecné

- **Herní nástroje:** Kolekce praktických herních nástrojů. V průběhu hraní zobrazíte herní nástroje potáhnutím dolů z levého nebo pravého horního rohu obrazovky.
 - Přidat aplikace WhatsApp, Discord a Messenger: Zajistíte pohodlnější komunikaci hráčů přes sociální síť.
 - Nastavení výkonu: Úsporný režim / Vyvážený režim / režim ProGamer
 - Režim soustředění na hru: Zapne režim soustředění na hru.
 - Oznámení
 - Nahrávání obrazovky: Umožňuje pořizovat videa obrazovky vašeho telefonu (včetně dotykových událostí) i se zvuky
 - Optimalizace dotyku: Umožňuje hráčům upravovat citlivost při dotyku a citlivost při potáhnutí. Funkce nabízí i další možnosti přizpůsobení (například nastavení pro zamezení nechtěnému dotyku v seznamu oznámení).
 - Stav systému: Ve hře se mohou v reálném čase zobrazovat data FPS/GPU/CPU týkající se zobrazení.
 - Měnič hlasu: Imitujte cizí hlas při hraní her pro větší zábavu a na ochranu svého soukromí. Změnu hlasu podporuje těchto pět oblíbených her: PUBG/CODM/LOLM/Free Fire/Fortnite. Měnič hlasu je k dispozici i v aplikaci Discord.
- **Přesunout ikony her do složky „Hry“:** Zobrazí všechny hry ve složce „Hry“ místo na domovské obrazovce nebo v seznamu aplikací.
- **Automatické přehrávání videí:** Zvolte možnost Nikdy automaticky nepřehrávat video / Automaticky přehrávat video pouze přes Wi-Fi / přes Wi-Fi a mobilní síť.
- **Nastavení aktualizací**

Nerušit

Pokud nechcete být rušeni zprávou, povolte režim Nerušit. Telefon nebude zvonit ani vibrovat, když obdrží oznámení, s výjimkou alarmů a nastavení. Posuňte zobrazení na oznamovací pruh a klepnutím aktivujte funkci „Nerušit“. Nastavení viz Nerušit.

- **Přijímat hovory na reproduktoru:** Při hraní hry budou hovory automaticky přijímány na reproduktoru.
- **Styl oznámení:** Vyberte režim zobrazení oznámení při zapnutém herním režimu. Existují čtyři režimy: Prioritní oznámení, Textová oznámení, oznámení typu „Bullet“ a Blokovat.
- **Zámek jasu:** Při hraní hry se jas obrazovky nebude automaticky upravovat.

Vylepšení výkonu

- **4D vibrace:** Vychutnejte si pohlcující zvukové a vizuální zážitky ze hry s vibračními efekty podle konkrétního scénáře.
- **Chytré přepínání sítí:** Je-li aktuální připojení k síti příliš pomalé, systém automaticky přepne na rychlejší síť. Mohou se spotřebovat nějaká mobilní data.

Další

- **Bleskové spuštění:** Rychle spouštějte často používané hry.
- **Režim soustředění na hru:** Pokročilý herní režim navržený odborníky na e-sporty. Tento režim zablokuje veškeré rušení a zajistí tak intenzivnější zážitek ze hry. Tento režim zabrání neúmyslným dotykům při hraní her tím, že deaktivuje rychlá nastavení, navigační gesta a herní nástroje.
- **Herní filtry:** Používejte při hraní efekty v reálném čase. Herní filtry jsou k dispozici ve funkci Herní nástroje a jsou podporovány hrami PUBG MOBILE.

Klonovač aplikací

Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k různým účtům.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací > Klonovač aplikací**. Seznam zobrazí aplikace, které podporují Klonovač aplikací. Klepnutím na aplikaci otevřete Klonovač aplikací.

Zobrazovat přes ostatní aplikace

Chcete-li zobrazit a nakonfigurovat podporované aplikace, přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací > Zobrazovat přes ostatní aplikace**. Když otevřete zadanou aplikaci v nabídce Zobrazovat přes ostatní aplikace, aplikace vytvoří okno s obrazem v obraze, když aplikaci otevřete nebo ji opustíte (například pokračujete v přehrávání videa), které se zobrazí nad ostatními aplikacemi, které právě používáte.

* Tuto funkci musí podporovat samotná aplikace.

Restartovat, aktualizovat, zálohovat, obnovit

Naučte se provádět upgrade a resetovat své zařízení OnePlus

Restartovat nebo vynutit restart

Většinu problémů lze vyřešit restartováním zařízení následujícími dvěma způsoby:

1. Pokud je zařízení zapnuto, stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko zesílení hlasitosti a poté zařízení restartujte klepnutím na „Restartovat“.
2. Po zapnutí dlouze stiskněte tlačítko napájení a tlačítko pro zvýšení hlasitosti na 10

sekund, telefon se vypne. Poté stiskněte tlačítko napájení pro opětovné zapnutí zařízení.

Aktualizace systému

1. Vstupte do nabídky **Nastavení > O zařízení > Aktualizace softwaru**. Poté systém začne kontrolovat aktualizace.
2. Postupujte podle pokynů ke stažení a aktualizaci.
3. Pokud je vaše zařízení aktuální, pokyny se nezobrazí.

Zálohování a obnovení

V případě potřeby vytvořte zálohu nebo proveďte obnovu.

Zálohujte a obnovujte pomocí funkce Clone Phone.

Další informace naleznete v části Clone Phone.

K zálohování a obnovení použijte službu Google Drive.

- **Vytvořit zálohu**

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Přidat účet**, přihlaste se k účtu Google a povolte funkci Synchronizace účtu.
2. Počkejte, až systém automaticky dokončí synchronizaci.
3. Pro zálohování zařízení použijte síť Wi-Fi, protože data mohou být příliš velká pro zálohování pomocí mobilních dat.

- **Obnovit zálohu:** Po obnovení továrního nastavení nebo po přepnutí na nové zařízení se přihlaste k účtu Google v zařízení a povolte synchronizaci účtu pro obnovení dat v telefonu.

Resetování na tovární nastavení

- **Poznámka:**

1. Resetováním na tovární nastavení smažete všechna data aplikace, kontakty, textové zprávy atd. Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data.
2. Pokud je povolena možnost „Smazat interní úložiště“, zkontrolujte, zda byly všechny důležité soubory, jako jsou obrázky a dokumenty v telefonu a místní záloha, nejprve zkopírovány na jiné zařízení.

- **Pokyny k obsluze:**

1. **Nastavení > Systémová nastavení > Zálohovat a resetovat > Resetovat telefon**

2. Klepněte na Resetovat telefon
3. Zadejte heslo (pokud je heslo nastaveno)
4. Počkejte, až bude reset na tovární nastavení dokončen

Usnadnění přístupu

Přečtěte si o speciálních funkcích, které usnadňují používání zařízení lidem s tělesným postižením.

Ukončit hovory stisknutím tlačítka napájení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systémová nastavení > Usnadnění přístupu > Obecné** a povolte funkci „Ukončit hovory stisknutím tlačítka napájení“. To vám umožní ukončit hovor pouhým stisknutím tlačítka napájení.

Zvětšení

Otevřete nabídku **Nastavení > Systémová nastavení > Usnadnění přístupu > Zrak > Zvětšení > Zkratka zvětšení**.

- **Zvětšování:**

1. Pomocí přednastavené zkratky spustíte funkci zvětšování.
2. Klepněte na obrazovku.
3. Po obrazovce se pohybujete přetahováním dvou prstů.
4. Úroveň zvětšení upravíte stažením nebo roztažením dvou prstů.
5. Funkci zvětšování opět ukončíte použitím zkratky.

- **Dočasné zvětšení:**

1. Pomocí přednastavené zkratky spustíte funkci zvětšování.
2. Klepněte prstem kdekoli na obrazovce a přidržte jej.
3. Po obrazovce se pohybujte přetahováním prstu.
4. Funkci zvětšování ukončíte zvednutím prstu.

Poznámka:

Nelze použít funkci zoomu na klávesnici nebo navigační liště.

Vylepšení barevného vidění

Přejděte do části **Nastavení > Systémová nastavení > Usnadnění přístupu > Vizuální styl** a povolte možnost **Vylepšení barevného vidění**, která zajistí úpravu barev podle vašeho barevného vidění pro dosažení těch nejpohodlnějších efektů zobrazení.

- **Stupně šedi**

- Červený filtr
- Zelený filtr
- Modrý filtr
- Přizpůsobené

Převrácení barev

Otevřete nabídku **Nastavení > Systémová nastavení > Usnadnění přístupu > Zrak** a povolením „Převrácení barev“ umožníte invertování barev zobrazení.

Vysoce kontrastní text

Přejděte do části **Nastavení > Systémová nastavení > Usnadnění přístupu > Vizuální styl > Text s vysokým kontrastem**. Tuto funkci zapněte, chcete-li zvýšit kontrast s pozadím.

Právní upozornění

Prohlášení

Bez předchozího písemného oprávnění ze strany OnePlus je zakázáno jakoukoli formou kopírovat, přenášet, distribuovat nebo uchovávat obsah tohoto dokumentu. OnePlus se zasazuje o neustálý vývoj svých produktů. OnePlus si proto vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny nebo vylepšení kteréhokoli z produktů popisovaných v tomto dokumentu. Obsah tohoto dokumentu se poskytuje v podobě „jak stojí a leží“. S výjimkou případů vymezených platnými zákony neposkytujeme žádné záruky libovolného druhu, výslovné či mlčky předpokládané, na přesnost obsahu tohoto dokumentu. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony nenese společnost OnePlus ani žádný z jejích poskytovatelů licence jakoukoli odpovědnost za ztrátu dat nebo za vzniklé zvláštní, náhodné, následné nebo nepřímé škody.

Dostupnost produktů, aplikačního softwaru a příslušenství není pevně dána. Podrobnější informace vám poskytne autorizovaný distributor produktů OnePlus. Toto zařízení může obsahovat komodity, technologie nebo software podléhající zákonům a předpisům o exportu zboží. Obcházení těchto zákonů je zakázáno.

Ochranné známky a oprávnění

ONEPLUS a  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

LTE je ochranná známka společnosti ETSI.

Slovní označení a logo Bluetooth® jsou zaregistrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Označení N-Mark je ochranná známka nebo zaregistrovaná ochranná známka společnosti



NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby,



**DOLBY
ATMOS**

Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

Další zmíněné ochranné známky, názvy produktů, služeb a společností mohou být vlastnictvím příslušných subjektů.

Zásady ochrany soukromí

OnePlus se trvale zasazuje chránit vaše osobní údaje. Abyste lépe porozuměli tomu, jak vaše osobní údaje chráníme, po prvním zapnutí telefonu si přečtěte naše „Zásady ochrany soukromí“ v Průvodci nastavením. Naše „Zásady ochrany soukromí“ si též můžete zobrazit takto: Nastavení > Informace o zařízení > Právní informace > Zásady ochrany soukromí.

Zákonem vyžadované informace

Zákonem vyžadované informace naleznete na svém zařízení pod volbou „Informace o zařízení“ v nabídce „Nastavení“.

Opatření ohledně používání zařízení

V zájmu bezpečného a správného používání vašeho zařízení si před jeho prvním použitím pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní a zdravotní informace. Další podrobnosti a aktuální informace naleznete na stránce <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Informace o bezpečnosti a zabezpečení

- Nepoužívejte zařízení na čerpacích stanicích, v servisech nebo poblíž míst skladování paliva či chemických látek.
- Všechna bezdrátová zařízení vč. mobilních telefonů mohou být náchylná k rušení, resp. rušení sama způsobovat. Při používání mobilního telefonu, zejména v letadlech, nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních, se seznamte se všemi zákony a předpisy.
- Používejte pouze značkové příslušenství a baterie schválené společností OnePlus. Příslušenství neschválené společností OnePlus může způsobit poškození vašeho telefonu nebo vést k porušení místních předpisů pro rádiová zařízení. OnePlus nenese jakoukoli odpovědnost za nehody nebo problémy způsobené používáním příslušenství neschváleného ze strany OnePlus.
- Optimální provozní teplota je 0 až 35 °C; optimální skladovací teplota je –20 až +45 °C.
- Telefon používejte pouze při vlhkosti vzduchu od 35 do 85 %.
- Mezi bezdrátovým zařízením a elektronickým implantátem (např. kardiostimulátorem, inzulínovým čerpadlem, neurostimulátorem atd.) vždy zachovejte vzdálenost alespoň 15 cm. Jste-li uživatelem elektronického implantátu, držte zařízení na opačné straně než implantát.
- Zařízení vždy držte dostatečně daleko od oblasti břicha gravidních žen.
- Zařízení nedávejte do blízkosti podbřišku dospívajících osob.
- Děti a dospívající by měli telefon používat přiměřeným způsobem a v přiměřené míře. Zabráňte komunikaci v noci a omezte četnost i dobu trvání hovorů.
- Chcete-li snížit míru vystavení vlivům záření, měli byste mobilní telefon používat v blízkosti vysílacích věží, resp. používat vhodné příslušenství (hands-free atd.) nebo reproduktor (dovolují-li to podmínky); používáním zařízení za dobrých podmínek příjmu (viz plný ukazatel mobilního signálu) snížíte intenzitu záření, kterému jste vystaveni; namísto volání raději používejte data nebo SMS a MMS zprávy.
- Pokud vaše zařízení podporuje bezdrátové nabíjení, resp. používáte-li zařízení jako bezdrátovou nabíječku, v takových případech jej vždy používejte jako stolní zařízení bez přenášení. S ohledem na požadavky týkající se expozice vlivům vysokofrekvenčního záření v režimu bezdrátového nabíjení, umístěte zařízení alespoň 10 cm od těla.
- Uchovávejte telefon mimo dosah dětí, abyste zabránili jejich zranění nebo případnému poškození majetku.
- Baterii neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte. Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru, výbuchu, úniku kapaliny nebo jiná nebezpečí.
- Nepokládejte ani nepoužívejte baterii nebo telefon v blízkosti ohně, topných těles nebo přímého slunečního světla. Baterii ani telefon neponořujte ani nevystavujte účinkům vody nebo jiných kapalin či jiných zdrojů tepla. Dlouhodobé vystavení účinkům tepla může způsobit únik elektrolytu z baterie, výbuch nebo požár.
- Baterii nevystavujte tlaku ani ji neprorážejte tvrdými předměty. Poškození baterie může způsobit únik elektrolytu z baterie, přehřátí nebo požár.
- Dojde-li k prasknutí nebo poškození libovolné části produktu, okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na zákaznickou podporu.
- Nenabíjejte baterii déle než 12 hodin.
- Všechny baterie mají omezenou životnost a po několika stovkách cyklů nabití/vybití začnou ztrácet kapacitu.
- Baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Použité baterie neprodleně

zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

- Nedávejte telefon ani baterii na místa s nízkým tlakem vzduchu, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo úniku elektrolytu z baterie.
- Neodstraňujte zadní kryt.
- Po dobu nabíjení nechávejte zařízení na dobře větraném místě. Tento mobilní telefon nabíjejte v prostředí o teplotě 5 °C až 35 °C. Pokud telefon disponuje funkcí rychlonabíjení a teplota poklesne pod 15 °C nebo překročí 35 °C, nemusí se režim rychlonabíjení spustit.
- Baterii nenabíjejte za následujících podmínek: na přímém slunečním světle, na místech s výskytem nadměrné vlhkosti, prachu nebo silných vibrací; ve venkovním prostředí; na místech poblíž televizních či rozhlasových přijímačů nebo jiných elektrických spotřebičů.
- Nabíječka musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Nepoužívejte zařízení během řízení vozidla – bezpečnost vždy na prvním místě. Dodržujte příslušné předpisy platné v oblasti nebo zemi, kde řídíte.



- Vzhledem k riziku poškození sluchu se vyvarujte dlouhodobého poslechu s nastavením vysoké hlasitosti.

Prohlášení o bezpečnosti laseru

V případě, že tento výrobek podporuje funkci automatického zaostřování pomocí laseru. S ohledem na správné používání tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji k budoucímu použití. Pokud by zařízení vyžadovalo údržbu, obraťte se na autorizované servisní centrum. Používání ovládacích prvků, upravování nebo uplatňování jiných postupů než uvedených v tomto dokumentu může vést k vystavení účinkům nebezpečného záření. Abyste zamezili přímému vystavení účinkům laserového záření, neotevírejte kryt a chraňte se před přímým kontaktem s laserovým paprskem.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Zákonom vyžadované informace na produktovém štítku (jsou-li podporovány)

Zákonom vyžadované produktové štítky můžete zkontrolovat takto:

Nastavení > Informace o zařízení > Zákonné požadavky

Shoda s předpisy EU

Prohlášení CE

Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu chytrý telefon je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU (EU-DOC) je k dispozici na následující webové adrese: <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Upozornění: Dodržujte místní národní předpisy v místě, kde má být zařízení používáno. Používání tohoto zařízení může být v některých nebo ve všech členských státech Evropské unie (EU) omezeno.

Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu záření (SAR)

- V Evropě platná mezní hodnota specifické míry absorpce (SAR) pro oblast hlavy a těla činí 2,0 W/kg, resp. pro končetiny 4,0 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR tohoto zařízení je v souladu s uvedenou mezní hodnotou. Nejvyšší hodnotu SAR naleznete na kartě „Nejvyšší hodnota SAR“.
- Toto zařízení bylo testováno pro typický provoz se zadní stranou telefonu drženou 5 mm od těla. V zájmu dodržování požadavků na vystavení vlivům vysokofrekvenčního záření používejte takové příslušenství, které umožňuje udržovat odstup 5 mm mezi tělem a zadní stranou telefonu. Používané spony na opasek, pouzdra a podobné prvky příslušenství nesmí obsahovat kovové součásti. Příslušenství v rozporu s těmito požadavky nemusí splňovat požadavky na vystavení vlivům vysokofrekvenčního záření, a proto se doporučuje jej nepoužívat.
- Pouzdra s kovovými součástmi mohou změnit výkon vysokofrekvenčního záření uvedeného zařízení způsobem, který nebyl testován nebo certifikován, což může ovlivnit splnění požadavků na vystavení vlivům VF záření; používání takového příslušenství byste se měli vyhnout.

Omezení pásma 2,4 GHz

Norsko: Tento dílčí oddíl se nevztahuje na zeměpisnou oblast v okruhu 20 km od centra města Ny-Ålesund.

Omezení pásma 5 GHz

Používání zařízení se omezuje výhradně na vnitřní prostory v rámci provozu ve frekvenčním rozsahu 5150 až 5350 MHz v následujících zemích:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Frekvenční pásma a výkon

(a) Frekvenční pásma, ve kterých rádiové zařízení pracuje:

Některá pásma nemusí být dostupná ve všech zemích nebo ve všech oblastech. Další informace vám poskytne místní operátor.

(b) Maximální vysokofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje: maximální výkon ve všech pásmech je nižší než nejvyšší mezní hodnota určená příslušnou harmonizovanou normou. Informace o frekvenčních pásmech a vysílacím výkonu naleznete v „Průvodci rychlým spuštěním“.

Správný způsob likvidace tohoto produktu



Tento symbol (s proužkem či bez) uvedený na zařízení, bateriích (jsou-li součástí dodávky) a/nebo obalu značí, že dané zařízení a jeho elektrické příslušenství (například sluchátka, adaptér nebo kabel) a baterie by se neměly vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Chcete-li zařízení bezpečně recyklovat, využijte sběrná místa či jiný sběrný systém, nebo kontaktujte prodejce, u kterého bylo zařízení původně zakoupeno.

Shoda se směrnicí RoHS

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU v platném znění ohledně omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Informace o dovozcí

Dovozce do zemí EU

Eastern Sun Trading B.V.

Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, the Netherlands

Reflection Investment B.V.

Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, the Netherlands

Shoda se směrnicí EU o energeticky významných výrobcích (ErP)

Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že její produkty splňují požadavky směrnice EU o energeticky významných výrobcích (ErP) 2009/125/ES.

Další informace naleznete na webové stránce:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

Péče a údržba

Následující doporučení napomohou k zachování a prodloužení životnosti tohoto zařízení.

- Tento produkt jsou oprávněni opravovat výhradně kvalifikovaní a pověřeni pracovníci.
- Vypnutím nepoužívaných funkcí (jako např. Bluetooth a Wi-Fi) a snížením jasu obrazovky můžete snížit spotřebu energie a prodloužit výdrž baterie.
- Telefon a nabíječku čistěte pomocí měkkého, čistého a suchého hadříku. Pokud se obrazovka dostane do kontaktu s kapalinou nebo prachem, ihned ji vyčistěte. K čištění zařízení nepoužívejte alkohol ani agresivní chemikálie.
- Pokud se dotknete obrazovky ostrým předmětem, může dojít k jejímu poškrábání.
- Nedotýkejte se portu pro připojení telefonu, protože statická elektřina může poškodit součásti tohoto zařízení.
- Telefon nepokládejte na nerovné nebo nestabilní povrchy.
- Telefon nevystavujte nárazům, tlakům, vibracím či pádům, abyste zamezili případnému poškození nebo zranění.
- Nabíječka není vodotěsná. Nepoužívejte tato zařízení v koupelně, na místech s vysokou teplotou, vlhkostí nebo prašností; nevystavujte účinkům deště.
- Pokud telefon právě přenáší data nebo ukládá informace, nevyjímejte SIM kartu.

Informace o záruce na zařízení společnosti OnePlus

Na zařízení OnePlus zakoupená na webu OnePlus.com nebo prostřednictvím autorizovaných prodejních kanálů se vztahuje omezená záruka. Doba trvání této záruky závisí na zemi původu nebo oblasti nákupu a lze ji uplatnit pouze v příslušné původní zemi nebo oblasti. Není-li uvedeno jinak, tato záruka se vztahuje na hardwarové součásti produktu v podobě, v jaké byly původně dodány; nevztahuje se (a to ani částečně) na software, spotřební součásti nebo příslušenství, a to ani v případě, že tyto položky byly součástí balení nebo prodeje společně s výrobkem. Omezená záruka se vztahuje pouze na funkční vady produktu způsobené zpracováním při výrobě nebo výrobními materiály. Další informace vám poskytne zákaznická podpora OnePlus na stránkách [oneplus.com/support](https://www.oneplus.com/support).

Omezená záruka se nevztahuje na následující:

1. Poškození nebo vady v důsledku nehody, nedbalosti, nesprávného nebo nestandardního používání; nestandardních podmínek nebo nesprávného skladování; vystavení vlivům kapalin, vlhkosti, mokrého prostředí, písku nebo nečistot; neobvyklého fyzického, elektrického nebo elektromechanického zatížení.
2. Škrábance, promáčknutí a zjevná poškození, pokud nevznikla již na straně OnePlus.
3. Vady nebo poškození způsobené nadměrnou silou nebo použitím kovových předmětů na dotykové obrazovce.
4. Zařízení, která mají odstraněné, poškozené, změněné nebo nečitelné sériové číslo nebo číslo IMEI.
5. Běžné opotřebení.
6. Vady nebo poškození vyplývající z používání produktu společně s příslušenstvím, výrobky nebo pomocnými/periferními zařízeními, která nebyla dodána ani schválena společností OnePlus.
7. Jakékoli fyzické vady nebo poškození vyplývající z nevhodného testování, provozování, údržby, instalace, provádění servisu nebo úprav, které nebyly provedeny nebo schváleny společností OnePlus.
8. Vady nebo poškození vyplývající z vnějších příčin, jako je např. srážka s předmětem, požár, záplavy, nečistoty, vichřice, blesk, zemětřesení, vystavení povětrnostním vlivům, odcizení, spálená pojistka nebo nesprávné použití libovolného zdroje elektrické energie.
9. Vady nebo poškození způsobené příjmem nebo přenosem mobilního signálu, nebo viry a vady softwaru od poskytovatelů z řad třetích stran, nainstalovaného do produktu.
10. Bezplatné záruční výměny a opravy lze uplatnit pouze v zemi nebo oblasti nákupu. Další podrobnosti vám poskytne zákaznická podpora OnePlus.

Pravidla pro vrácení zboží (platí pro Severní Ameriku a Evropu)

Tato pravidla se vztahují pouze na produkty zakoupené na oficiálních stránkách OnePlus www.oneplus.com nebo u autorizovaného prodejce OnePlus (pokud existuje). U jakéhokoli produktu, který nebyl zakoupen na oficiálních webových stránkách OnePlus nebo u autorizovaného prodejce OnePlus, prosím postupujte podle pravidel pro vrácení zboží původního nákupního kanálu.

Telefony a položky příslušenství OnePlus se vyrábějí podle nejvyšších standardů a procházejí náročným testováním. Nejste-li z jakéhokoli důvodu se svým produktem OnePlus spokojeni, můžete požádat o jeho vrácení do 15 kalendářních dnů od doručení.

Jakmile vaši žádost o vrácení schválíme a obdržíme příslušný produkt, provedeme standardní kontrolu. Pokud příslušný produkt projde kontrolou, poskytneme vám plnou náhradu. Refundace se nevztahuje na žádné přepravní či manipulační poplatky v souvislosti s vrácením produktu.

Žádosti o vrácení zboží podané po uplynutí 15denní lhůty nebudou akceptovány. Vrácení zboží může být z naší strany zamítnuto i z následujících důvodů:

1. Vady nebo škody způsobené nesprávným používáním, nedbalostí, fyzickým poškozením, nepovolenou manipulací, nesprávným nastavením, běžným opotřebením nebo nesprávným způsobem instalace po zakoupení.

2. Je-li jediným důvodem pro vrácení pokles ceny.

3. Specifické smlouvy se zákazníky. V souladu se zákonem o spotřebitelských právech ve Velké Británii z roku 2015 může být jakékoli zboží, které (1) není uspokojivé kvality; (2) je nevhodné k danému účelu; nebo (3) neodpovídá popisu, vráceno zdarma do 30 dnů od doručení. Přiložte prosím popis problému zařízení. Pro uznání nároku na vrácení peněz nás musíte kontaktovat do 30 dnů a podrobně popsat, jaké vady, poškození nebo významné odlišnosti daný produkt vykazuje. O tom, že vámi vrácené zboží neakceptujeme, můžeme rozhodnout z kteréhokoli důvodu uvedeného výše. Ve všech případech produkt zkontrolujeme a závadu prověříme. Chcete-li získat nárok na náhradu nebo vrácení peněz, zařízení musí být ve stavu „jako nové“ a musí zahrnovat veškerý původní obsah balení. Vyhrazuje si právo náhradu nebo výměnu odmítnout v případě, že vámi vrácený produkt lze považovat za poškozený.

Servis a podpora

Informace o společnosti: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresa: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, ShenZhen, GuangDong, P.R.C.

V záležitostech vrácení produktu se obraťte na zákaznickou podporu OnePlus na: oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/us/support/manuals>

CA

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/ca_en/support

Download manuals:

https://www.oneplus.com/ca_en/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

UK

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

<https://www.oneplus.com/uk/support?from=head>

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/uk/support/manuals?from=foot>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center: www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im

Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar: www.oneplus.com/nl/-support

Download handleidingen: www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePXLus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asisten_ă clien_ă OnePlus

Informa_ii de suport _ă asisten_ă:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descarca_ă manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>