

## CHROMECAST 3



HU:

1. Csatlakoztassa az USB-tápkábelt a Chromecast-eszközhöz, a kábel másik végét pedig a tápellátás alatt álló tévé USB-csatlakozójához. 2. Ha a TV-készülék nem rendelkezik tápellátással rendelkező USB-csatlakozóval, használja a tápegységet a tápellátáshoz.

3. Csatlakoztassa a Chromecastot a TV bármely HDMI kimeneti csatlakozójához.

4. Szükség esetén vagy a WiFi jel vételének javítása érdekében használhatja a mellékelt HDMI hosszabbító kábelt.

5. További információért látogasson el a <https://www.google.com/chromecast/setup/> oldalra.

**MEGJEGYZÉS – A töltőadapter nem tartozék.**