



Roborock Q Revo

Robotporszívó felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet az ábrákkal együtt, és a későbbi használatra megfelelően tárolja.

Tartalomjegyzék

- 04 Biztonsági információ**
- 05 Akkumulátor és töltés**
- 05 Nemzetközi szimbólumok magyarázata**
- 06 FCC/IC nyilatkozat**
- 07 Termék áttekintés**
- 08 Telepítés**
- 08 Csatlakozás az alkalmazáshoz**
- 09 Használati útmutató**
- 11 Rutinszerű karbantartás**
- 12 Alapvető paraméterek**
- 13 Környezetvédelem Leírás**
- 14 Gyakori problémák**

Biztonsági információk

FIGYELMEZTETÉS

- Csak a roborock EWFD11LRR vagy EWFD12LRR dokkolóállomással használható.
- A többi készülék kábeleit tegye el a tisztítandó területről.
- Ne működtesse a porszívót olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.
- Ne működtesse a porszívót olyan helyen, ahol égő gyertyák vagy törékeny tárgyak vannak a tisztítandó padlón.
- Ne működtesse a porszívót olyan helyiségben, ahol égő gyertyák vannak a bútorokon, amelyekbe a porszívó véletlenül beleütközhet vagy nekimehet.
- Ne engedje, hogy a gyermekek ráüljenek a porszívóra.
- Ne hordozza a robotot függőleges ütköző, felső fedél vagy ütköző segítségével. Ne mozgassa a dokkolót a dokkolóalap, a víztartály fogantyúinak vagy a portartály fedelének felemelésével.
- Helyezze a dokkolót a tűztől, hőtől és víztől védett, sima padlóra. Kerülje a szűk tereket vagy olyan helyeket, ahol a robot a levegőben lóghat.
- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból, ha nem használják.
- Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a termékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ne szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa az akkumulátort vagy a töltőállomást.
- Ha a dokkolót zivataroknak kitett vagy instabil feszültségű területen helyezi el, tegyen védelmi intézkedéseket.

Biztonsági információk

Akkumulátor és töltés

- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ez a készülék poláros dugóval rendelkezik (az egyik penge szélesebb, mint a másik). Ez a dugalj csak egyféleképpen illeszkedik a polárral ellátott konnektorba. Ha a dugó nem illeszkedik teljesen a konnektorba, fordítsa meg a dugót. Ha még mindig nem illeszkedik, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz a megfelelő konnektor beszerelése érdekében. A dugót semmilyen módon ne változtassa meg.
- Tartsa a töltőállomást hőtől (például radiátoroktól) távol.
- Ne törölje a töltőérintkezőket nedves ruhával vagy nedves kézzel.
- Kapcsolja ki a robotot, és a szállításhoz használja az eredeti csomagolást.
- Ha a robotot tárolásra helyezi, töltse fel teljesen, és kapcsolja ki, mielőtt hűvös, száraz helyre helyezi. Legalább háromhavonta töltse fel, hogy megakadályozza az akkumulátor túlzott lemerülését.
- Ne használja a terméket, ha a hőmérséklet 40 °C-nál (104°F) magasabb vagy 4 °C-nál (39°F) alacsonyabb, vagy ha a padlón bármilyen folyadék vagy ragacsos anyag van.

Nemzetközi szimbólumok magyarázata

~ - Változó áram szimbólum [IEC 60417-5032 (2009-02) szimbólum] -

≡ Közvetlen áram szimbólum [IEC 60417-5031 (2009-02) szimbólum]

FCC/IC nyilatkozat

Megfelelőségi információk	
Termék neve	Robotporszívó töltő dokkolóval
Termékmodell	Robotporszívó modell: QX0PEA Üres mosótöltő dokkoló: EWFD11LRR, EWFD12LRR
Megfelelőségi nyilatkozat	<p>Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.</p> <p>Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Kanada engedélymentes RSS-ének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez a készülék nem okozhat interferenciát. (2) Ennek a készüléknek minden interferenciát el kell fogadnia, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.</p>
A felelős fél kapcsolata az USA-ban	
Cég	Roborock Technology Co.
Cím:	1227-ES SZOBA, 12. EMELET, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
E-mail	support@roborock.com

A Termék áttekintés

A1 Robot (felülnézet)



Teljesítmény/tisztítás

- Tartsa lenyomva a gombot a robot be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez

-Teljesítményjelző

- Fehér: Akkumulátor szint $\geq 20\%$
- Piros: Akkumulátor szint $< 20\%$
- Pulzál: Töltés vagy indítás
- Pirosan villog: Hiba



-Dokk

- Nyomja meg a dokkolóhoz való visszatéréshez/űrités megkezdéséhez
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a foltok tisztításának/ a felmosóronyg mosásának elindításához.

Megjegyzés: Bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja a robotot tisztítás vagy dokkolás közben.

A1-1-Dock Locator

A1-2-Reaktív Tech Akadályelkerülő érzékelő

A2 Robot (alsó nézet)

A2-1-fali érzékelő

A2-2-Omnidirekcionális kerék

A2-3-Szöngyeg érzékelő

A2-4-oldalsó kefe

A2-5-fő kerék

A2-6-fő kefe

A2-7-főkefedefél reteszek

A2-8-mop törölkendők

A2-9-Cliff érzékelők

A3 Robot (felső fedél nyitva)

A3-1-Függőleges lökhárító

A3-2-LiDAR érzékelő

A3-3-WiFi kijelző

- Ki: WiFi leltitva
- Lassan villog: Vár a kapcsolatra
- Gyorsan villog: Csatlakozás
- Nyugalom: WiFi csatlakoztatva

A3-4-Reset gomb

A3-5-Porszívó

A3-6-töltő érintkezők

A3-7-Mop mosásérzékelő

A3-8-helyzebeállító gomb

A3-9-öntözőnyílás

A3-10-Automatikus emelő és forgó felmosómodulok

A3-11-Légkivezetés

A3-12-Lökhárító

A4 Mop rongy tartó

A4-1-Horgos és hurkos párnák

A4-2-Mop tengely

Megjegyzés: Rögzítse a felmosóronygokat a helyükön.

A5 Mop rongy porszívó

A6

A6-1-Porzásák retesz

A6-2-Szívónyílás

A6-3-Mosható szűrő

A6-4-Légbevezetés

A7 Dokkoló alap

A8 tápkábel

A9 Eldobható porzsák

A10 Dokk

A10-1-Víztartály fogantyú

A10-2-Víztartály retesz

A10-3-Szenyezett víz tartály

A10-4-Aporgyújítő tartály fedele

A10-5-töltő érintkezők

A10-6-öntöltő nyílás

A10-7-szívónyílás

A10-8-Tisztított víz tartály

A10-9-állapotjelző lámpa

- Pulzál: Űrités/Mop mosás
- Piros: Dokkolási hiba
- Lekapcsolva: Kikapcsolva/töltés

A10-10-Vízkezelés

A10-11-Légkivezetés

A10-12-Dokkoló alap

A10-13-Szűrő

A10-14-porzásák nyílás

A10-15-Dokkhelyzetjelző

A10-16-Vízszint-úszó készű lék

A10-17-tisztító tartály szűrő

A10-18-tisztító tartály

A11 Tápkábel tárolása

A11-1-Kábelkivezetések

A11-2-Tápcsatlakozó

A11-3-Kábeltároló nyílás

B Telepítés

B1 Fontos információk

B1-1- Takarítsa el a kábeleket, kemény vagy éles tárgyakat (például szögeket és üveget), valamint a laza tárgyakat a talajról, és távolítsa el az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, hogy elkerülje a személyi sérüléseket vagy a vagyoni károkat, amelyek abból adódnak, hogy a robot belegabalyodik, megüti vagy felborítja a tárgyakat.

B1-2-A robot emelt te r ü l e t e n történő használatakor mindig használjon biztonságos fizikai akadályt a véletlen leesés megakadályozása érdekében, amely személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Megjegyzés: Amikor először használja a robotot, kövesse végig a teljes tisztítási útvonalát, és figyeljen az esetleges problémákra. A robot a későbbi használatok során képes lesz önállóan takarítani.

B2 Összeszerelés

B2-1- Helyezze a dokkolót kemény és sík padlóra. Csatlakoztassa az alapot úgy, hogy az alap mindkét oldalát erősen lenyomja, majd a közepén lévő csatlakozó részt addig nyomja, amíg egy kattantást nem hall.

Megjegyzés: A dokkoló mozgásakor rögzítse a víztartályokat, hogy megakadályozza a leesést.

B2-2 - Csatlakoztassa a tápkábelt a dokkoló há t u l j á h o z , és a felesleges kábelt tartsa a tárolóhelyen belül.

Megjegyzés: A tápkábel mindkét oldalon kiléphet.

B2-3- Szerelje be a mop tengelyeket a robotba a helyükön, amíg nem hallja a "kattantást".

B2-4-kattintás

B3 Helyezze el a dokkolót

Tartson körülbelül 1 m (3,3 láb) magas, 0,46 m (1,5 láb) hosszú és 1,2 m (3,9 láb) széles szabad teret. Helyezze a dokkolót kemény és sík padlóra (fa/csempé/beton stb.), laposan a falhoz.

Győződjön meg arról, hogy a helyszínen jó WiFi van a mobilalkalmazás jobb használata érdekében, majd csatlakoztassa a dokkolót, és győződjön meg arról, hogy a dokkoló állapotjelző lámpa világít.

B3-1- Körülbelül 1 m (3,3 láb)

B3-2 - Kb. 0,46 m (1,5 láb)

B3-3- Körülbelül 1,2 m (3,9 láb)

Megjegyzések:

- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a földre, a robot elkaphatja, és a dokkoló elmozdulhat vagy leválhat.
- A dokkoló állapotjelző lámpa világít, amikor a dokkoló be van kapcsolva, és kialszik, amikor a robot töltődik.
- A dokkoló állapotjelző lámpa pirosra vált, ha hibalép fel.
- Helyezze a dokkolót a tűztől, hőtől és víztől védett, síma padlóra. Kerülje a szűk tereket vagy olyan helyeket, ahol a robot a levegőben lóghat.
- Ha a dokkolót puha felületre (szőnyegre) helyezi, a dokkoló megdőlhethet, és problémákat okozhat a dokkolással és az indulással.
- A dokkolót tartsa távol a közvetlen napfénytől vagy bármilyen olyan, ami blokkolhatja a dokkoló helymeghatározó jelzőfényét; ellenkező esetben a robot nem tud visszatérni a dokkolóhoz.
- Ne használja a dokkolót tiszta víztartály, piszkos víztartály, portartályfedél, eldobható

porzsák vagy tisztítóartály nélkül.

- Karbantartja a dokkolót a karbantartási utasításoknak megfelelően. Ne tisztítsa a dokkolót nedves ruhával vagy zsebkendővel.

- Minden dokkolót vízalapú teszteknek vetnek alá, mielőtt elhagyja a gyárat. Normális, hogy a dokkoló vízfolyásában kis mennyiségű víz marad.

B4 A robot bekapcsolása és töltése

A robot bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot. Várja meg, amíg a bekapcsolás jelzőfénye kigyullad, majd helyezze a robotot a dokkolóra a töltéshez. A robot beépített, nagy teljesítményű lítium-ionos újratölthető akkumulátorral. Az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében a robotot normál használat során tartsa feltöltve.

B4-1-Dock állapotjelző lámpa kialszik, a robot teljesítményjelzője pulzál: Töltés

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a robot nem kapcsol be, ha az akkumulátor lemerült. Ebben az esetben csatlakoztassa a robotot a dokkolóhoz.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

Ez a robot támogatja a Roborock és a Mi Home alkalmazásokat is. Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelőt.

1 Alkalmazás letöltése

1. lehetőség: Keresse a "Roborock" nevű alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play-ben, vagy szkennelje be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. lehetőség: Keresse a "Mi Home" nevű alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play-ben, vagy szkennelje be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2 WiFi visszaállítása

1. Nyissa ki a felső fedelet, és keresse meg a WiFi-kijelzőt.

2. Tartsa lenyomva a **↻** gombot, amíg a "Resetting WiFi" hangjelzést nem hallja. A visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a WiFi kijelző lassan villog. A robot ezután várni fog a kapcsolatra.

Megjegyzés: Ha a router konfigurációja, egy elfelejtett jelszó vagy bármilyen más ok miatt nem tud csatlakozni a robothoz, állítsa vissza a WiFi-t, és adja hozzá a robotot új eszközként.

3 Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Roborock vagy a Mi Home alkalmazást, koppintson a "+" gombra, és adja hozzá az eszközt az alkalmazás utasításai szerint.

Megjegyzések:

- A tényleges folyamat az alkalmazás folyamatos frissítései miatt változhat. Kövesse az alkalmazásban megadott utasításokat.
- Csak a 2,4 GHz-es WiFi támogatott.
- Ha a robot 30 percnél tovább vár a kapcsolatra, a WiFi automatikusan kikapcsol. Ha újra csatlakozni szeretne, a folytatás előtt állítsa vissza a WiFi-t.

C Használati utasítás

Be/Ki

A robot bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot. A bekapcsolás jelzője bekapcsol, és a robot készenléti üzemmódba lép. ⏻

A robot kikapcsolásához és a tisztítási ciklus befejezéséhez tartsa lenyomva a gombot. ⏻

Megjegyzés: A robotot nem lehet kikapcsolni, amikor töltés alatt van.

C1 A víztartály feltöltése

Vegye ki és nyissa ki a tiszta víztartályt, és töltsse fel a tartályt vízzel. Zárja le a fedelet, reteszelje be a reteszt, és illesse vissza a tartályt a helyére.

Megjegyzések:

- A korrózió és a sérülések elkerülése érdekében csak a Roborock márkájú padlótisztítót használja a víztartályban.
- Ne adjon hozzá túl sok tisztítóanyagot, nehogy a robot csúszás miatt helytelenül működjön.
- A víztartály deformálódásának elkerülése érdekében ne tegyen forró vizet a tartályba.
- Ha víznyomok maradnak a víztartályon, törölje azokat tisztára, mielőtt visszahelyezi.

C2 Tisztítás megkezdése

Nyomja **↻** meg a gombot a tisztítás megkezdéséhez. A robot a helyiség átvizsgálása alapján megtervezi a takarítási útvonalat. A helyiséget zónákra osztja, először kihúzza a zónaszéleket, majd cikcakkos mintázatban kitölti a zónát. Így a robot az összes zónát egyenként tisztítja meg, hatékonyan takarítva a házat.

C2-1-Zóna 1 - megtisztítva C2-2-Zóna 2 - megtisztítva
C2-3-Zóna 3 - folyamatban C2-4-Zóna 4 - következő zóna

Megjegyzések:

- Ahhoz, hogy a robot automatikusan porszívózzon és visszatérjen a dokkolóba, indítsa el a robotot a dokkolóból. Ne mozgassa a dokkolót a tisztítás során.
- A tisztítás nem indulhat el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. A tisztítás megkezdése előtt hagyja a robotot feltöltődni.
- Ha a tisztítás 10 percnél rövidebb idő alatt befejeződik, a területet kétszer tisztítjuk.
- Ha az akkumulátor lemerül a tisztítási ciklus alatt, a robot automatikusan visszatér a dokkolóba. Töltés után a robot ott folytatja, ahol abbahagyta.
- A robot a szőnyeg tisztításakor visszahúzza a felmosóröngy tartóját. Az alkalmazásban a szőnyeget no-go zónaként is beállíthatja, hogy elkerülje azt.
- Minden felmosási feladat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóröngyök megfelelően fel vannak-e szerelve.

Foltos tisztítás

Nyomja meg és tartsa **↻** lenyomva a gombot a foltos tisztítás szünet üzemmódban történő elindításához. Tisztítási tartomány: A robot egy 1,5 m x 1,5 m (4,9 láb) négyzet alakú területet tisztít meg, amelynek középpontja önmagára van helyezve.

Megjegyzés: A pontszerű tisztítás után a robot automatikusan visszatér a kiindulási pontra és készenléti üzemmódba lép.

Szünet

Amikor a robot fut, bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti, a gomb megnyomásával folytathatja a tisztítást, a gomb megnyomásával visszaküldheti a dokkolóba. ⏻

Megjegyzés: Ha egy szüneteltetett robotot kézzel helyez a dokkolóra, akkor az aktuális tisztítás véget ér.

Alvás

Ha a robot több mint 10 percig szünetel, akkor alvó üzemmódba kapcsol, és a bekapcsolásjelző néhány másodpercenként villogni fog. Bármelyik gomb megnyomásával felébresztheti a robotot.

Megjegyzések:

- A robot töltés közben nem fog elaludni.
- A robot automatikusan kikapcsol, ha 12 óránál hosszabb ideig alvó üzemmódban marad.

DND mód

Az alapértelmezett Ne zavarjon (DND) időszak 22:00 és 08:00 között van. Az alkalmazás segítségével letilthatja a DND üzemmódot, vagy módosíthatja a DND-időszakot. Ha a DND funkció be van kapcsolva, a robot nem folytatja automatikusan a takarítást, a bekapcsolás jelzőfénye halványul, és a hangutasítások hangereje csökken.

Mop mosás

A robot a takarítás során automatikusan meghatározza, hogy mikor kell visszatérnie a dokkolóhoz felmosásra és a víztartály újratöltésére, hogy maximalizálja a felmosási teljesítményét. Takarítás közben érintse meg a Dock gombot az alkalmazásban, hogy a robotot visszaküldje felmosásra. Amikor a robot töltődik, nyomja meg és tartsa lenyomva a **D** gombot a roboton, vagy koppintson a Mosás gombra az alkalmazásban a mosás manuális elindításához. A mosás leállításához nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a robot automatikusan kiöblítse a felmosórangyot, indítsa el a robotot a dokkolóból, és ne mozgassa a dokkolót a tisztítás során.

Kiürítés

Az automatikus ürítés automatikusan megkezdődik, amikor a robot a tisztítás után visszatér a dokkolóba. A kézi ürítés elindításához nyomja meg a dokkolt robot gombját, vagy koppintson az alkalmazásban az Ürítés gombra. Az ürítés leállításához nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzések:

- Ha az automatikus ürítés h o s s z a b b ideig nem használták, ürítse ki a szemeteskukát kézzel, és az optimális ürítési teljesítmény érdekében győződjön meg arról, hogy a beömlő nyílás tiszta.
- Az automatikus ürítés kikapcsolható az alkalmazáson keresztül.
- Kerülje a gyakori kézi ürítést.

Szárítás

A szárítás automatikusan elindul a felmosórangy mosása vagy a tisztítás befejezése után. A szárítás manuális elindításához vagy leállításához koppintson az alkalmazásban a Szárítás gombra.

Megjegyzések:

- A szárítás időtartama módosítható az alkalmazásban.
- Az automatikus szárítás kikapcsolható az alkalmazáson keresztül.

Töltés

A tisztítás után a robot automatikusan visszatér a dokkolóba töltéshez. Szünet üzemmódban nyomja meg a **D** gombot, hogy a robotot visszaküldje a dokkolóba. A robot töltése közben a tápellátás jelzője pulzálni fog.

Megjegyzés: Ha a robot nem találja meg a dokkolót, automatikusan visszatér a kiindulási helyére. A feltöltéshez helyezze a robotot kézzel a dokkolóba.

Rendszer alaphelyzetbe állítása

Ha a robot nem reagál egy gomb megnyomására, vagy nem kapcsolható ki, állítsa vissza a rendszert. Nyomja meg a Reset gombot, és a robot automatikusan visszaáll.

Megjegyzés: A rendszer visszaállítása után az ütemezett tisztítás, a WiFi stb. visszaáll a gyári beállításokra.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a robot a rendszer visszaállítása után nem működik megfelelően, kapcsolja be. Tartsa lenyomva a gombot, és ezzel egyidejűleg nyomja meg a Reset gombot, amíg meg nem hallja a "Restoring factory settings" (Gyári beállítások visszaállítása) hangutasítást. A robot ekkor visszaáll a gyári beállításokra.

Robot hiba

A robot bekapcsolásjelzője pirosan villog, és hangjelzés hallatszik. Kövesse a hangutasításokat és az alkalmazásban található utasításokat a hibaelhárításhoz.

Megjegyzések:

- A robot automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, ha több mint 10 percig üzemmódban állapotban marad.
- Ha egy meghibásodott robotot manuálisan a dokkolóra helyez, akkor az aktuális takarítás véget ér.

Dokkolási hiba

A dokkoló állapotjelző lámpa folyamatosan pirosan világít. A hibaelhárításhoz kövesse az alkalmazásban található hangutasításokat és utasításokat.

D Rutinszerű karbantartás

D1 Fő kefe

* 2 hetente tisztítsa és 6-12 havonta cserélje ki.

D1-1-főkefedél

D1-2 reteszek

D1-3-főkefe

D1-4-főkefe kupakok

D1-5-főkefe csapágyszívó

D1-6- Fordítsa meg a robotot, és nyomja meg a reteszeket a főkefe fedelének eltávolításához.

D1-7-Húzza ki a főkefét, és vegye ki a főkefe csapágyszívót. A főkefe sapkáját a jelzett kioldási irányba forgatva távolítsa el a sapkákat, és távolítsa el a főkefe mindkét végén lévő összegabalyodott szőrszálakat vagy szennyeződéseket.

D1-8- Szerelje vissza a főkefét.

D1-9- Szerelje vissza a főkefe fedelét. Győződjön meg arról, hogy a négy fog teljesen a nyílásban van, majd nyomja meg a főkefe fedelét, hogy rögzítse azt.

Megjegyzések:

- A főkefét nedves ruhával kell letörölni, és a közvetlen napfénytől távol kell száradni hagyni.
- Ne használjon maró hatású tisztítófolyadékokat vagy fertőtlenítőszerket a főkefe tisztításához.

D2 Oldalsó kefe

* Havonta tisztítsa és 3-6 havonta cserélje ki

Csavarja ki az oldalsó kefe csavarját. Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó keféket. Szerelje vissza a keféket, és húzza meg a csavart.

D3 Minden irányban forgó kerék

* Szükség szerint tisztítsa meg

D3-1- Használjon egy szerszámot, például egy kis csavarhúzó, a tengely kihúzásához és a kerék kiszedését és elhelyezését.

Megjegyzés: A minden irányba fordítható keréktartó nem távolítható el.

D3-2 - Öblítse át a kereket és a tengelyt vízzel, hogy eltávolítsa a szőrszálakat és a szennyeződéseket. Szárítsa meg, és erősítse vissza a kereket, szorosan a helyére nyomva.

D4 Főkerék

* Havonta tisztítani

Tisztítsa meg a fő kerekek puha, száraz ruhával.

D5 Kukák

* Szükség szerint tisztítsa meg

D5-1- Nyissa ki a robot felső fedelét, és nyomja meg a szemeteskosár reteszt, hogy kivegye a szemeteskosarat.

D5-2-Nyissa ki a mosható szűrőt, és ültse ki a porgyűjtőt.

D5-3-Töltse meg a porgyűjtőt tiszta vízzel, és szerelje vissza a mosható szűrőt. Óvatosan rázza fel a porgyűjtőt, majd öntse ki a piszkos vizet.

Megjegyzés: A dugulás megelőzése érdekében csak tiszta vizet használjon, tisztítófolyadék ne kerüljön.

D5-4-Hagyja a porgyűjtőt és a mosható szűrőt megszáradni.

D6 Mosható szűrő

* Kéthetente tisztítsa meg, és 6-12 havonta cserélje ki a szűrőt.

D6-1-Eltávolítsa a szűrőt.

D6-2 - Öblítse át többször a szűrőt, és kopogtassa meg, hogy a lehető legtöbb szennyeződést eltávolítsa.

Megjegyzés: Az esetleges sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kéfével vagy kemény tárgyakkal.

D6-3-Várjon 24 órát, hogy a szűrő alaposan megszáradjon, majd szerelje vissza.

D7 Mop rongyak

* Szükség szerint tisztítsa és 1-3 havonta cserélje ki

D7-1-Távolítsa el a felmosórongyot a felmosórongy tartóból. Tisztítsa meg a felmosórongyot, és szárítsa meg a levegőn.

Megjegyzés: A piszkos felmosórongy befolyásolja a tisztítási teljesítményt. Használat előtt tisztítsa meg.

D7-2-Ragassza a felmosórongyot a tartóra a helyén és szilárdan.

D8 Robot érzékelők

* Havonta tisztítani

Puha, száraz ruhával törölje le és tisztítsa meg az összes érzékelőt, beleértve:

D8-1-Dock Locator

D8-2-Reactív Tech Akadályelkerülő érzékelő

D8-3-fali érzékelő

D8-4-Mop mosás érzékelő

D8-5-Szőnyeg érzékelő D8-6-

Négy sziklaérezkelő

D9 Mozgó dokk

Emelje fel és mozgassa a dokkolót. Ne mozgassa a a dokkolótámasz, a víztartály fogantyúit vagy a portartály fedelének közvetlen megemelésével, hogy megakadályozza a dokkolót a leeséstől.

D10 Szennyezett víztartály

* Szükség szerint tisztítsa meg

Nyissa ki a szennyezett víztartály fedelét, és öntse ki a szennyezett vizet. Töltse meg a tartályt tiszta vízzel, zárja le a fedelet, és rázza fel. Öntse ki a piszkos vizet. Zárja le a fedelet, majd helyezze vissza.

D11 Töltési érintkezési területek

* Havonta tisztítani

Puha, száraz ruhával törölje le a robot és a dokkoló töltőérintkezőit.

D12 Eldobható porzsák cseréje

* Cserélje ki szükség szerint

- D12-1-Távolítsa el a portartály fedelét.
- D12-2-Eltávolítja az eldobható porzsákat

Megjegyzések

- A porzsák fogantyúja eltávolításakor zárja le a zsákat, hogy megakadályozza a szivárgást.
- Mindig helyezzen fel porzsákat, mielőtt lezárja a portartály fedelét, hogy elkerülje az automatikus ürítést a zsák nélkül. Az automatikus ürítést az alkalmazásban is kikapcsolhatja

D12-3-Tisztítsa meg a szűrő környékét száraz ruhával. Szereljen be egy új eldobható porszűrőt, zsákat a helyére a nyílás mentén, és bontsa ki a porzsákat, hogy maximalizálja a ürítési teljesítményt.

D12-4- Zárja be a portartály fedelét, és győződjön meg róla, hogy az jól záródik.

D13 Tisztító tartály

* Szükség szerint tisztítsa meg

D13-1-Eltávolítsa a tisztító tartályt

D13-2 - Öblítse át a tisztító tartályt és a szűrőt vízzel.

D13-3- Szerelje vissza a tisztító tartályt

Alapvető paraméterek

Robot

Modell	QX0PEA
Akkumulátor	14.4V/5200mAh (TYP) lítium-ion akkumulátor
NévlegesBemenet	20VDC1,5A
Töltési idő	Kb. 4 óra

Megjegyzés: A sorozatszám a robot alján található matricán található.

Üres mosó töltő dokkoló

Modell	EWFD11LRR vagy EWFD12LRR
Névleges bemeneti feszültség	120V~
Névleges frekvencia	60Hz
Névleges bemenet (Porgyűjtés)	7.5 A
Névleges bemenet (Nem porgyűjtemény)	1.0A
NévlegesKimenet	20VDC1.5A
Akkumulátor	14.4V/5200mAh (TYP) lítium-ion akkumulátor

Környezetvédelem Leírás

Az akkumulátor eltávolítása

* Az alábbi információk csak a robot ártalmatlanítása esetén érvényesek, és a mindennapi működés során nem követendők.

A termék beépített lítium-ion akkumulátorában található vegyi anyagok környezetszennyezést okozhatnak. A termék ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátort ezután megfelelően újra kell hasznosítani a helyi hatóságokon keresztül, vagy az akkumulátorok akkumulátor-újrafeldolgozó létesítménybe történő átadásával.

Az akkumulátor eltávolítása:

1. Működtesse a robotot a dokkolóhoz való csatlakoztatás nélkül, amíg le nem merül az akkumulátor.
2. Kapcsolja ki a robotot.
3. Csavarja le az elemtartó fedelet.
4. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
5. Nyomja meg a reteszt az akkumulátor csatlakozójának kihúzásához, és vegye ki az akkumulátort.

Megjegyzések:

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, és a robot le van választva a dokkolóról.
- Vegye ki a teljes akkumulátorcsomagot. Kerülje az akkumulátorcsomag burkolatának sérülését, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy a veszélyes anyagok szivárgását.
- Az akkumulátor folyadékával való véletlen érintkezés esetén alaposan öblítse le vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Gyakori problémák

Probléma	Megoldás
Nem tud bekapcsolni.	<ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Használat előtt helyezze a robotot a töltő dokkolóra, és tölts fel.• Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Csak 4-40°C (39-104°F) tartományban használja a robotot.
Nem tud töltődni.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a tápellátás jelzőfénye világít-e, és a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van-e.• Ha az érintkezés rossz, tisztítsa meg a töltőállomás és a robot érintkezési felületeit.
Lassú töltés.	<ul style="list-style-type: none">• Magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat esetén a robot automatikusan csökkenti a töltési sebességet, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.• A töltőérintkezők piszkosak lehetnek. Törölje le őket száraz ruhával.
Nem tud dokkolni.	<ul style="list-style-type: none">• Túl sok akadály van a töltőállomás közelében. Vigye át egy nyílt területre.• A robot túl messze van a töltődokkolótól. Helyezze közelebb, és próbálja meg újra.• A dokkoló helymeghatározó lehet, hogy piszkos. Törölje át száraz ruhával.
Zaj a tisztítás során.	<ul style="list-style-type: none">• A főkefe, az oldalsó kefe, a fő kerekek vagy a minden irányú kerék elakadhat. Állítsa le a robotot, és tisztítsa meg őket.• A mindenirányú kerék elakadt. Tisztítás céljából csavarhúzóval távolítsa el.
Nem tud csatlakozni a WiFi-hez.	<ul style="list-style-type: none">• A WiFi ki van kapcsolva. Állítsa vissza a WiFi-t, és próbálja meg újra.• A WiFi jel gyenge. Vigye a robotot olyan területre, ahol jó a WiFi vétel.• Rendellenes WiFi kapcsolat. Állítsa vissza a WiFi-t, tölts le a legújabb mobilalkalmazást, és próbálja meg újra.• Nem tud hirtelen csatlakozni a WiFi-hez. Hiba lehet az útválasztó beállításában. További támogatásért forduljon a Roborock ügyfélszolgálatához.
Mindig áramot vesz fel, amikor a robot a töltőállomáson van?	<ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében a robot áramot vesz fel, amíg dokkolva van, de az energiafogyasztás minimális.
A robotot az első három használat során legalább 16 órán át kell tölteni?	<ul style="list-style-type: none">• Nem. A robot bármikor használható, miután teljesen feltöltődött.
A tisztítás nem folytatódik az újratöltés után.	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg róla, hogy a robot nincs DND üzemmódban. A DND üzemmód megakadályozza a tisztítást.• A robot nem folytatja a tisztítást, ha a felhasználók megnyomták a gombot a feltöltéshez, vagy manuálisan visszahelyezik a robotot a dokkolóba.

Gyakori problémák

Probléma	Megoldás
A robot hirtelen kihagy egy bizonyos pontot.	- A falérzékelő, a sziklaérzékelők vagy a szőnyegérzékelő lehet, hogy piszkos. Törölje át őket puha, száraz ruhával.
A dokkoló LED-es állapotjelző lámpája folyamatosan pirosan világít.	<ul style="list-style-type: none">• Feszültség hiba. Ellenőrizze, hogy a helyi feszültség megfelel-e a dokkolón felsorolt követelményeknek.• Ellenőrizze a tiszta víztartály elhelyezését, vagy szükség szerint töltsse fel.• Ellenőrizze a szennyezett víztartály elhelyezését, vagy szükség szerint ürítse ki.• Ellenőrizze, hogy a tisztítótartály vagy a tisztítótartály-szűrő megfelelően lett-e beszerelve.
Csökcent üritési teljesítmény vagy szokatlan zaj ürités közben.	<ul style="list-style-type: none">• A főkefe fedele nincs megfelelően felszerelve. Ellenőrizze és javítsa ki a beszerelést.• A szűrő, a légszatoma, a szívónyílás, a légbelőmlőnyílás, a porgyűjtő vagy a porzsák eltömődött. Tisztítsa meg az eltömődések eltávolítása érdekében.
Csökcentett felmosási teljesítmény.	<ul style="list-style-type: none">• A felmosóröngy nincs megfelelően rögzítve. Szerelje vissza.• A padló piszkos. A jobb tisztítás érdekében állítsa a mop mosási módot "Mély" üzemmódra az alkalmazásban.
Az automatikus szárítás nem működik.	<ul style="list-style-type: none">• Az automatikus szárítás ki van kapcsolva. Ellenőrizze az alkalmazáson belüli beállításokat.• Az automatikus szárítás csak a felmosás vagy a mopmosás után indul el.
Az automatikus ürítés nem működik.	<ul style="list-style-type: none">• Az automatikus ürítés ki van kapcsolva. Ellenőrizze az alkalmazáson belüli beállításokat.• A dokkoló portartály fedele nincs felszerelve. Ellenőrizze és szerelje fel.• Az automatikus ürítés nem lép működésbe, ha a robot tisztítás nélkül tér vissza a dokkolóba.• A robot nem ürül ki automatikusan, miután DND (Do Not Disturb) üzemmódban visszatért a dokkolóba. Állítsa be a tisztítás vagy a DND időtartamát, vagy indítsa el az ürítést kézzel.
A felmosóröngyöt nem öblíti ki.	<ul style="list-style-type: none">• A felmosóröngyöt nem mossa ki, ha nem használják.• A robot nem tér vissza a dokkolóhoz a felmosáshoz, ha nem a dokkolóból indul, vagy ha az alkalmazás térképén nem található dokkoló.• Ellenőrizze a tiszta víztartály elhelyezését, vagy szükség szerint töltsse fel. Ellenőrizze a szennyezett víztartály elhelyezését, vagy szükség szerint ürítse ki.• Ellenőrizze, hogy a tisztítótartály vagy a tisztítótartály-szűrő megfelelően lett-e beszerelve.

Robotporszívó

Termékmodell: QX0PEA

Gyártó: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

A gyártó címe: Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China: Room 1001,
Floor 10, Building 3, Yard 17, Changping District, Beijing, P.R. China.

További termékinformációkért látogasson el weboldalunkra:

www.roborock.com Az értékesítés utáni támogatásért forduljon

ügyfélszolgálatunkhoz a következő címen: support@roborock.com
(Egyesült Államok/Kanada/Nem-Európa).

1-855-960-4321 (csak az Egyesült

Államokban) 1-833-421-1915 (csak

Kanadában)

