

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Model: YY7856E

Následující text vysvětluje způsob použití tohoto reproduktoru. Vyberte téma z navigačního panelu.

Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Používejte nejnovější verze softwaru předinstalovaného v reproduktoru a aplikace „Sony | Music Center“.

Začínáme[Součásti a řídicí prvky](#)

Balení obsahuje následující položky

- └ [Použití popruhu](#)

Zdroj el. energie/nabíjení

- └ [Nabíjení reproduktoru](#)
- └ [Zapnutí napájení](#)
- └ [Vypnutí napájení](#)
- └ [Funkce Autom. pohotovostní režim \(úspora energie\)](#)

Zapojení

Připojení BLUETOOTH®

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Poslech hudby

Zařízení BLUETOOTH

- [Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(kodeku\)](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Funkce Stereofonní pár

- [Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Stereofonní pár\)](#)
- [Ukončení funkce Stereofonní pár](#)

Telefonní volání

[Uskutečnění videohovoru na počítači](#)

[Příjem volání](#)

[Uskutečnění volání](#)

Použití funkce hlasové asistence

[Použití funkce hlasové asistence \(aplikace Google™\)](#)

[Použití funkce hlasové asistence \(Siri\)](#)

Informace

[Indikátory](#)

[Aktualizace předinstalovaného softwaru](#)

Poznámky k použití

- [Předběžná opatření](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)
- [Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti](#)
- [Způsob péče o reproduktor](#)

- [O bezdrátové technologii BLUETOOTH](#)

- [Licence](#)

- [Ochranné známky](#)

Řešení problémů

[Co mohu udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájecí zdroj

- [Reproduktor nelze nabít](#)

- [Reproduktor nelze zapnout, nebo se reproduktor náhle vypne](#)

Zvuk

- [Absence zvuku/zvuk pouze z jednoho reproduktoru/nízká úroveň zvuku/zkreslený zvuk/hluk nebo šum v reproduktoru/absence hlasu či slabý hlas volajících osob](#)

- [Během použití dojde ke snížení úrovně zvuku](#)

Připojení BLUETOOTH

- [Reproduktor nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH](#)

- [Výstup z reproduktoru je přerušovaný](#)

- [Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k reproduktoru pro funkci Stereofonní pár](#)

Reset

- [Restartování reproduktoru](#)


- [Inicializace reproduktoru](#)

Technické údaje

- [Technické údaje](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Součásti a řídicí prvky



1. Tlačítko s indikátorem (napájení)
2. Indikátor CHARGE
3. Tlačítko s indikátorem (BLUETOOTH)/tlačítko s indikátorem ST PAIR (Stereofonní pár)
4. Tlačítko (přehrát)/tlačítko (volat)
5. Tlačítka (hlasitost)
6. MIC (mikrofon)
7. Horní/dolní otvor pro popruh
8. Konektor stejnosměrného vstupu (USB Type-C®)*
9. Víčko
10. Popruh

* Tento konektor není kompatibilní s přehráváním hudby.

Příbuzné téma

- [Indikátory](#)

5-048-620-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Použití popruhu


Když je k reproduktoru upevněn popruh, pak lze reproduktor pověsit na tašku nebo batoh.

Použití horního otvoru pro popruh k využití popruhu

1. Sejměte popruh z háčku.




2. Obtočte popruh okolo rukojeti tašky apod. a koncovou smyčku popruhu opět nasadte na háček.




Použití horního a dolního otvoru pro popruh k využití popruhu


1. Sejměte popruh z háčku.



2. Protáhněte popruh dolním otvorem pro popruh.



3. Obtočte popruh okolo vhodného předmětu a koncovou smyčku popruhu opět nasadte na háček.



Poznámka

- Nepoužívejte nic jiného než dodaný popruh.
- Po upevnění popruhu k reproduktoru ověřte, že je koncová smyčka popruhu řádně nasazena na háčku.
- Za popruh upevněný k reproduktoru nadměrně netahejte, ani s reproduktorem nehoupejte.
- Popruh nepoužívejte s jiným zařízením než s tímto reproduktorem.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Nabíjení reproduktoru


Reproduktor lze napájet buď z el. zásuvky, do které je zapojen jeho síťový adaptér USB (komerčně dostupný) a dodaný kabel USB Type-C®, nebo z dobíjecí vestavěné baterie.

Než reproduktor před prvním použitím zapnete, musíte jeho vestavěnou baterii nabíjet déle než 1 hodinu.

Je-li vestavěná baterie předem nabitá, můžete reproduktor používat výhradně na baterii.

1 Pro její nabití připojte reproduktor k el. zásuvce.

Zapojte jeden konec dodaného kabelu USB Type-C do konektoru stejnosměrného vstupu na reproduktoru a druhý konec do síťového adaptéru USB (komerčně dostupný), pak síťový adaptér USB zapojte do el. zásuvky. Reproduktor podporuje síťové adaptéry USB, které dokážou generovat výstupní proud 0,5 A (500 mA). Nabíjení baterie není zaručeno použitím jakýchkoli jiných zařízení.



V průběhu nabíjení svítí indikátor CHARGE oranžově.

Odhadovaná doba nabíjení se liší v závislosti na hodnotě výstupního proudu připojeného síťového adaptéru USB (komerčně dostupný). Kromě toho může nabíjení trvat déle, než je níže uvedená doba, v závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB i kabelu USB. Navíc se doba nabíjení může lišit od doby uvedené níže v závislosti na okolní teplotě a způsobu použití reproduktoru.

Následující doba je uvedena jako orientační.

- Když je připojen komerčně dostupný síťový adaptér USB, který dokáže dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA), dokončí se nabíjení za přibl. 4 hodiny a 30 minut* a indikátor CHARGE zhasne.
- Při použití komerčně dostupného síťového adaptéru USB ověřte, že dokáže generovat výstupní proud min. 0,5 A (500 mA). Použití síťového adaptéru USB s výstupním proudem nižším než 0,5 A (500 mA) nezaručuje nabíjení baterie.

* Doba, která je potřeba k nabití prázdné vestavěné baterie na plnou kapacitu, když se reproduktor vypne.

Po dokončení nabíjení baterie a odpojení kabelu USB od reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčko. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti.

Kontrola dokončení nabíjení

Pokud je vestavěná baterie plně nabitá a připojíte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný), indikátor CHARGE se rozsvítí oranžově a po přibl. 1 minutě zhasne.

• Při použití smartphonu Android™ s nainstalovaným systémem Android 8.1 či novějším

Když je reproduktor připojen ke smartphonu Android přes připojení BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), klepněte na položky [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] na smartphonu. Zbývající kapacita baterie reproduktoru se

zobrazí spolu s názvem připojeného zařízení BLUETOOTH. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu Android.

Poznámka: zbývající kapacita baterie zobrazená na smartphonu se může lišit od skutečné zbývající kapacity baterie reproduktoru. Tento údaj je pouze orientační.

- **Při použití zařízení iPhone**

Zatímco je reproduktor připojen k zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), zobrazí se zbývající kapacita baterie reproduktoru na widgetové obrazovce zařízení iPhone. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení iPhone.

Poznámka: zbývající kapacita baterie zobrazená na zařízení iPhone se může lišit od skutečné zbývající kapacity baterie reproduktoru. Tento údaj je pouze orientační.

Výdrž vestavěné baterie

- Přibl. 16 hodin

- Úroveň hlasitosti: 36

- Přibl. 5 hodin

- Úroveň hlasitosti: 50 (MAX.)

Výše uvedená výdrž vestavěné baterie byla naměřena pomocí námi určeného hudebního zdroje.

Skutečná doba přehrávání se může od uvedené doby lišit v závislosti na nastavení hlasitosti, typu přehrávaných skladeb, okolní teplotě a podmínkách používání.

Když vestavěné baterii dochází kapacita

Když začne indikátor CHARGE pomalu blikat, dochází vestavěné baterii kapacita a musí být nabitá.

Pokud při zapnutí reproduktoru 3krát zabliká indikátor CHARGE oranžově a pak zhasne, je vestavěná baterie prázdná a musí být nabitá.

Tip

- Vestavěnou baterii reproduktoru lze také nabíjet zapojením kabelu USB připojeného k reproduktoru do počítače, který disponuje nabíjecím portem USB. Nicméně všechny počítače nejsou testovány na kompatibilitu s tímto postupem, který se navíc netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- Když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo k počítači, který disponuje nabíjecím portem USB, dokáže se vestavěná baterie reproduktoru nabíjet sama i při probíhající přehrávání hudby z reproduktoru. V závislosti na použití reproduktoru však může trvat dlouhou dobu, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.

Poznámka

- V závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB se při používání reproduktoru s vysokou hlasitostí může zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie snížit nebo se reproduktor může vypnout, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB. Nicméně to neznamená závadu. Pokud k tomu dojde, vypněte reproduktor a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.
- Když vestavěné baterii dochází kapacita, dojde ke snížení max. výstupního výkonu.
- V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení ukončí kvůli bezpečnosti. Trvá-li nabíjení reproduktoru příliš dlouho, také dojde k jeho ukončení. Pro vyřešení těchto problémů odpojte kabel USB a pak jej zapojte znovu, když bude provozní teplota v rozsahu 5 °C – 35 °C.
- Vestavěnou baterii reproduktoru nenabíjejte v místě, kde by mohlo dojít k postříkání vodou. Dodávaný kabel USB Type-C ani konektor USB pod víčkem není konstruován na vodotěsnost či prachotěsnost.
- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, 1x za 6 měsíců dostatečně nabíjete vestavěnou baterii, abyste zachovali její výkon.

- Je-li smartphone Android zkonfigurován pouze na použití profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) při sestavování připojení BLUETOOTH, zbývající kapacita baterie reproduktoru se na něm nezobrazí.

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)


5-048-620-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Zapnutí napájení

1 Stiskněte tlačítko (napájení).

Indikátor  (napájení) se rozsvítí zeleně a indikátor  (BLUETOOTH) pomalu modře bliká.



Nemá-li reproduktor žádné údaje o párování, např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení, bude indikátor  (BLUETOOTH) neustále dvojité modře blikat.

Poznámka

- Zabliká-li indikátor CHARGE po zapnutí reproduktoru 3krát a pak se reproduktor vypne, nemá dobíjecí vestavěná baterie žádnou kapacitu. Nabijte vestavěnou baterii.
- Když začne indikátor CHARGE pomalu blikat, dochází vestavěné baterii kapacita a musí být nabita.

Příbuzné téma


- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Vypnutí napájení](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Vypnutí napájení

1 Stiskněte tlačítko (napájení).

Dojde ke zhasnutí indikátoru  (napájení) a indikátoru  (BLUETOOTH).



Příbuzné téma

- [Funkce Autom. pohotovostní režim \(úspora energie\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Funkce Autom. pohotovostní režim (úspora energie)

V následujících případech se reproduktor po 15 minutách automaticky vypne, aby došlo k úspoře energie dobíjecí vestavěné baterie.

V době zakoupení je funkce Autom. pohotovostní režim zapnutá.

- Absence obsluhy na reproduktoru.
- Funkce handsfree připojeného smartphonu nebo mobilního telefonu je vypnutá, a smartphone či mobilní telefon nepřehrává hudbu (zvuk) ani není obsluhován. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu či mobilního telefonu.
- Připojené zařízení BLUETOOTH, jako je přehrávač WALKMAN®, nepřehrává hudbu (zvuk) ani není obsluhováno.

Poznámka

- Když je reproduktor připojen ke smartphonu se systémem Android nebo k zařízení iPhone prostřednictvím připojení HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, je funkce Autom. pohotovostní režim vypnutá.

Zapnutí/vypnutí funkce Autom. pohotovostní režim

- 1 **Zapněte reproduktor.**
- 2 **Stiskněte a podržte tlačítko  (přehrát)/  (volat) současně s tlačítkem – (hlasitost) přibl. 5 sekund.**
 - Když se funkce Autom. pohotovostní režim vypne, zabliká indikátor  (napájení) 3krát zeleně.
 - Když se funkce Autom. pohotovostní režim zapne, zabliká indikátor  (napájení) dvakrát zeleně.

Poznámka

- Funkci Autom. pohotovostní režim nelze zapnout/vypnout během použití funkce Stereofonní pár nebo funkce handsfree.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.


Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, proveďte následující postup párování pro každé zařízení.

Údaje o párování se zařízeními BLUETOOTH se uloží v reproduktoru, když dojde k jeho vypnutí.

Před obsluhou reproduktoru zajistěte provedení tohoto postupu:

- Umístěte zařízení BLUETOOTH max. 1 m od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný). Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být jeho hlasitost synchronizována s reproduktorem, když se spustí přehrávání hudby po sestavení připojení BLUETOOTH mezi zařízeními BLUETOOTH a reproduktorem.
- Připravte si k nahlédnutí návod k obsluze dodaný se zařízením BLUETOOTH.

1 Zapněte reproduktor.



2 Zkontrolujte stav indikátoru (BLUETOOTH).

Když indikátor dvojité bliká



V případě, že je reproduktor poprvé spárován se zařízením BLUETOOTH po jeho zakoupení, nebo v případě, že je reproduktor z inicializován (reproduktor nemá žádné údaje o párování), přejde reproduktor automaticky do režimu párování, když jej zapnete. Pokračujte krokem **4**.


Když indikátor bliká pomalu



Reproduktor vyhledává zařízení BLUETOOTH.

- Chcete-li spárovat reproduktor s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH), pokračujte krokem **3**.
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem **4**. Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH. V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor po zapnutí ihned znovu připojen k danému zařízení. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit



Reproduktor byl připojen k zařízení BLUETOOTH.

Pro připojení k jiným zařízením BLUETOOTH proveďte jeden z níže uvedených postupů.

- Chcete-li spárovat reproduktor s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH), pokračujte krokem **3**.
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem **4**. Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.

3 Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH).

Z reproduktoru uslyšíte zprávu hlasové navigace (Pairing (Párování)), a indikátor  (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat (režim párování).



4 Pro zjištění reproduktoru proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH.


Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte položku „SRS-XB100“.

Je-li požadován kód* na displeji zařízení BLUETOOTH, zadejte kód „0000“.

* Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

5 Sestavte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.



Nedojde-li k sestavení připojení BLUETOOTH, zopakujte postup od kroku 3.

Tip

- Jestliže je funkce BLUETOOTH aktivována na zařízení BLUETOOTH, které již bylo dříve připojeno k reproduktoru, tento reproduktor se znovu připojí k zařízení ihned po zapnutí reproduktoru.
- Výše uvedené pokyny na zařízení BLUETOOTH jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se deaktivuje po přibl. 5 minutách a indikátor  (BLUETOOTH) pomalu bliká. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. Při deaktivaci režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku 3.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když se navíc k 8 spárovaným zařízením páruje nové zařízení, nahradí se údaje nejdříve spárovaného zařízení připojeného přes připojení BLUETOOTH údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reproduktor se ziniculuje.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Zinicializujete-li reproduktor, zřejmě se nepřipojí k zařízení BLUETOOTH.
V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na zařízení BLUETOOTH a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby zařízení prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH (Windows®)

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, proveďte následující postup párování pro každé zařízení.

Údaje o párování se zařízeními BLUETOOTH se uloží v reproduktoru, když dojde k jeho vypnutí.

Podporované operační systémy


Windows 11, Windows 10

Než začnete, proveďte následující postup.

- Umístěte počítač max. 1 m od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný). Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Připravte si k nahlédnutí návod k obsluze dodaný s počítačem.
- Snižte hlasitost počítače i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru.
- Zapněte reproduktor počítače.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.
 - Když je zapnutý reproduktor počítače:



1 Zapněte reproduktor.



2 Zkontrolujte aktivitu indikátoru (BLUETOOTH).

Když indikátor dvojité bliká



V případě, že je reproduktor poprvé spárován se zařízením BLUETOOTH po jeho zakoupení, nebo v případě, že je reproduktor z inicializován (reproduktor nemá žádné údaje o párování), přejde reproduktor automaticky do režimu párování, když jej zapnete. Pokračujte krokem 4 .


Když indikátor bliká pomalu



Reproduktor vyhledává dostupná připojení BLUETOOTH.

- Chcete-li spárovat reproduktor s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH), pokračujte krokem 3 .
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4 .
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor po zapnutí ihned znovu připojen k danému zařízení. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit



Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li připojit reproduktor k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z následujících postupů:

- Chcete-li spárovat reproduktor s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH), pokračujte krokem 3 .
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4 .

3 Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH).

Z reproduktoru uslyšíte zprávu hlasové navigace (Pairing (Párování)), a indikátor  (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat (režim párování).




4 Je-li počítač v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte jej.

5 Zaregistrujte reproduktor do počítače.


Se systémem Windows 11

1. Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].


2. Klikněte na položku [Bluetooth & devices].




3. Kliknutím na přepínač [Bluetooth] zapnete funkci BLUETOOTH a pak klikněte na položku [Add device].



4. Klikněte na položku [Bluetooth].



5. Vyberte položku [SRS-XB100].



Je-li požadován kód*, zadejte „0000“.

Nezobrazí-li se položka [SRS-XB100], proveďte operaci znovu od kroku 3 .

* Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.


6. Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Pokračujte krokem 6 .




Se systémem Windows 10

1. Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].


2. Klikněte na položku [Devices].




3. Klikněte na kartu [Bluetooth & other devices], kliknutím na přepínač [Bluetooth] zapněte funkci BLUETOOTH a pak klikněte na položku [Add Bluetooth or other device].



4. Klikněte na položku [Bluetooth].



5. Vyberte položku [SRS-XB100].




Je-li požadován kód*, zadejte „0000“.

Nezobrazí-li se položka [SRS-XB100], proveďte operaci znovu od kroku 3.


* Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

6. Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Pokračujte krokem 6.



6 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.

Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.



Pokud se pokus o připojení nezdaří, zopakujte postup od kroku 3 .

Tip

- Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se deaktivuje po přibl. 5 minutách a indikátor  (BLUETOOTH) pomalu bliká. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. Při deaktivaci režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku 3 .
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když se navíc k 8 spárovaným zařízením páruje nové zařízení, nahradí se údaje nejdříve spárovaného zařízení připojeného přes připojení BLUETOOTH údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reproduktor se inicializuje.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Inicializujete-li reproduktor, zřejmě se nepřipojí k počítači. V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)

- Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

5-048-620-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH (Mac)

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, proveďte následující postup párování pro každé zařízení.

Údaje o párování se zařízeními BLUETOOTH se uloží v reproduktoru, když dojde k jeho vypnutí.

Podporované operační systémy


macOS Monterey (verze 12.6)

Než začnete, proveďte následující postup.

- Umístěte počítač max. 1 m od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný). Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Připravte si k nahlédnutí návod k obsluze dodaný s počítačem.
- Snižte hlasitost počítače i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru.
- Zapněte reproduktor počítače.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.
 - Když je zapnutý reproduktor počítače:



1 Zapněte reproduktor.



2 Zkontrolujte aktivitu indikátoru (BLUETOOTH).

Když indikátor dvojité bliká



V případě, že je reproduktor poprvé spárován se zařízením BLUETOOTH po jeho zakoupení, nebo v případě, že je reproduktor z inicializován (reproduktor nemá žádné údaje o párování), přejde reproduktor automaticky do režimu párování, když jej zapnete. Pokračujte krokem 4 .


Když indikátor bliká pomalu



Reproduktor vyhledává dostupná připojení BLUETOOTH.

- Chcete-li spárovat reproduktor s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH), pokračujte krokem 3 .
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4 .
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor po zapnutí ihned znovu připojen k danému zařízení. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit



Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li připojit reproduktor k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z následujících postupů:

- Chcete-li spárovat reproduktor s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH), pokračujte krokem 3 .
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4 .

3 Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH).

Z reproduktoru uslyšíte zprávu hlasové navigace (Pairing (Párování)), a indikátor  (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat (režim párování).




4 Vyhledejte reproduktor na počítači.

1. Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky klikněte na položky [ (System Preferences)] - [Bluetooth].




2. Na obrazovce Bluetooth vyberte položku [SRS-XB100] a pak klikněte na volbu [Pair].



5 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.


Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.



Pokud se pokus o připojení nezdaří, zopakujte postup od kroku **3**.

6 Klikněte na ikonu reproduktoru v pravém horním rohu obrazovky a vyberte položku [SRS-XB100] z možnosti [Output Device].

Na počítači můžete využívat přehrávání hudby apod.



Tip

- Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se deaktivuje po přibl. 5 minutách a indikátor  (BLUETOOTH) pomalu bliká. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. Při deaktivaci režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku 3.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reprodukter je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reprodukter lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když se navíc k 8 spárovaným zařízením páruje nové zařízení, nahradí se údaje nejdříve spárovaného zařízení připojeného přes připojení BLUETOOTH údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reprodukter se z inicializuje.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Zinicializujete-li reproduktor, zřejmě se nepřipojí k počítači. V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reprodukter může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH

Podporuje-li zařízení BLUETOOTH následující profily BLUETOOTH, lze na něm poslouchat hudbu a ovládat ho pomocí reproduktoru prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umožňuje bezdrátově využívat obsah s vysoce kvalitním zvukem.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umožňuje nastavit hlasitost a ovládat přehrávání, pozastavení nebo skok na začátek další/aktuální skladby.


Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Aby nedošlo k náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, musíte předem zajistit nastavení hlasitosti na zařízení BLUETOOTH i reproduktoru na přiměřenou úroveň.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být nastavení hlasitosti reproduktoru na zařízení BLUETOOTH možné, je-li na něm zastaveno/pozastaveno přehrávání.

1 Připojte reproduktor k zařízení BLUETOOTH.

Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.




2 Spust'te přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

3 Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek –/+ (hlasitost) na reproduktoru či obsluhou zařízení BLUETOOTH.

Když stisknete tlačítka –/+ (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na zařízení BLUETOOTH, zabliká indikátor  (napájení) jednou nebo 3krát.

V závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH nemusí indikátor  (napájení) na reproduktoru zablikat, i když na zařízení BLUETOOTH nastavíte hlasitost.

Pro rychlá nastavení stiskněte a podržte tlačítka –/+ (hlasitost).



Při přehrávání lze pomocí tlačítek reproduktoru provádět následující operace.

Pozastavení

Stisknutím tlačítka ►|| (přehrát)/ ⏮ (vrat) při přehrávání jej pozastavíte. Jeho dalším stisknutím pozastavení zrušíte.


Skok na začátek další skladby

Při přehrávání rychle dvakrát stiskněte tlačítko ►|| (přehrát)/ ⏮ (vrat).

Skok na začátek aktuální či předchozí skladby*

Při přehrávání rychle 3krát stiskněte tlačítko ►|| (přehrát)/ ⏮ (vrat).

* Výše uvedené operace se liší v závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH.



Tip

- Když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný), může se vestavěná baterie reproduktoru nabíjet, i když probíhá přehrávání hudby z reproduktoru. Nicméně v závislosti na typu či technických údajích síťového adaptéru USB nebo použití reproduktoru může dlouhou dobu trvat, než se nabíjení dokončí. Když hodláte reproduktor používat během nabíjení baterie, snižte hlasitost reproduktoru, nebo jej vypněte a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.
- Reproduktor podporuje ochranu obsahu pomocí metody SCMS-T. Z reproduktoru můžete poslouchat hudbu (nebo zvuk) ze smartphonu nebo mobilního telefonu, který podporuje metodu SCMS-T.
- Nastavíte-li hlasitost reproduktoru na max. nebo min. úroveň, indikátor ⏻ (napájení) 3krát zabliká.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace může zařízení BLUETOOTH, nesprávně reagovat na obsluhu na reproduktoru.
- V případě použití v místě s vysokou teplotou se může snížit hlasitost za účelem ochrany vestavěné baterie.
- Když vestavěné baterii dochází kapacita, dojde ke snížení maximální hlasitosti reproduktoru.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení výstupu zvuku na připojeném zařízení.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

5-048-620-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH (kodeku)

Na reproduktoru jsou k dispozici předvolby „Priorita kvality zvuku“ a „Priorita stabilního připojení“ pro kvalitu připojení BLUETOOTH. Předvolba „Priorita kvality zvuku“ zajišťuje kompatibilitu nejen s kodekem SBC, ale také s kodeky AAC pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě, zatímco předvolba „Priorita stabilního připojení“ umožňuje přehrávání hudby prostřednictvím stabilnějšího připojení BLUETOOTH. Při zakoupení reproduktoru je vybrána předvolba „Priorita kvality zvuku“.

- Priorita kvality zvuku (výchozí nastavení): Optimální kodek je vybrán z možností AAC a SBC automaticky.
- Priorita stabilního připojení: Je vybrán kodek SBC.

1 Zapněte reproduktor.

Indikátor  (BLUETOOTH) bliká* modře.


* Je-li v blízkosti zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno dříve, může se reproduktor k tomuto zařízení připojit automaticky – pak indikátor  (BLUETOOTH) svítí modře.

2 Stiskněte a podržte tlačítko (přehrát)/ (volat) současně s tlačítkem (BLUETOOTH) přibl. 2 sekundy.

Když je vybrána předvolba „Priorita stabilního připojení“, zabliká indikátor  (napájení) 3krát zeleně.

Když je vybrána předvolba „Priorita kvality zvuku“, zabliká indikátor  (napájení) dvakrát zeleně.

Když je reproduktor připojen k zařízením BLUETOOTH, jsou všechna připojení automaticky ukončena a pak znovu sestavena, a nové nastavení je aplikováno.



Tip

- Dokud je reproduktor zapojen do el. zásuvky pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný), lze měnit kvalitu připojení BLUETOOTH, i když je reproduktor vypnutý.
- Při použití funkce Stereofonní pár se kodek automaticky přepne na SBC.

Poznámka

- Když je vybrána předvolba „Priorita kvality zvuku“, může v závislosti na nastavení zařízení BLUETOOTH a okolních podmínkách docházet k šumu nebo přerušení zvuku. V takovém případě změňte kvalitu připojení BLUETOOTH na předvolbu „Priorita stabilního připojení“.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)

5-048-620-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku, který se používá pro bezdrátový přenos zvuku prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

Reproduktor podporuje následující 2 kodeky pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Jedná se o zkratku pro Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku, která se používá v zařízeních BLUETOOTH.

Všechna zařízení BLUETOOTH standard SBC podporují.

- AAC

Jedná se o zkratku pro Advanced Audio Coding.

AAC se používá hlavně u výrobků Apple, jako je zařízení iPhone, které mohou poskytnout vyšší kvalitu zvuku než SBC.

Pokud je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, reproduktor se automaticky přepne na tento kodek a přehrává hudbu ve stejném kodeku.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek s vyšší kvalitou zvuku než SBC, možná budete muset zařízení předem nastavit, abyste mohli užívat hudbu s požadovaným kodekem z podporovaných kodeků.

Informace o nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(kodeku\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Po skončení přehrávání hudby pomocí zařízení BLUETOOTH ukončete připojení BLUETOOTH provedením jedné z následujících operací.

Když je připojení BLUETOOTH odpojeno, uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění.

- Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení.
- Vypněte zařízení BLUETOOTH.
- Vypněte reproduktor.

Tip

- Pokud používáte funkci Stereofonní pár a vypnete jeden reproduktor, vypne se automaticky i druhý reproduktor. Připojení BLUETOOTH mezi nimi se ukončí.
- Po skončení přehrávání hudby se může připojení BLUETOOTH ukončit automaticky v závislosti na zařízení BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení](#)
- [Funkce Autom. pohotovostní režim \(úspora energie\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů (funkce Stereofonní pár)

Pro použití funkce Stereofonní pár jsou potřeba 2 reproduktory SRS-XB100. Připojením 2 reproduktorů prostřednictvím připojení BLUETOOTH lze využívat mocnější zvuk.

Jeden reproduktor přehrává zvuk levého kanálu (na levé straně) a druhý reproduktor přehrává zvuk pravého kanálu (na pravé straně) pro zajištění stereofonní reprodukce zvuku mezi reproduktory.

Poznámka


- Před sestavením spojení mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH zastavte přehrávání hudby na zařízení nebo snižte hlasitost reproduktoru a zařízení, abyste předešli náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru.

1 Umístěte 2 reproduktory do vzdálenosti 1 m od sebe a oba dva zapněte.

Indikátor  (napájení) se rozsvítí.

Indikátor  (BLUETOOTH) bude pomalu blikat.


Je-li v blízkosti zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno dříve, může se reproduktor k tomuto zařízení připojit automaticky – pak bude indikátor  (BLUETOOTH) rozsvícen. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, nebo zařízení BLUETOOTH vypněte.



Nemá-li reproduktor žádné údaje o párování, např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení, bude indikátor  (BLUETOOTH) neustále dvojité modře blikat.


2 Stiskněte a podržte tlačítko (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereofonní pár) přibl. 2 sekundy na prvním libovolném reproduktoru.

Uslyšíte zvuk upozornění a rozblikají se indikátory  (BLUETOOTH) a ST PAIR (Stereofonní pár). Přibl. za 5 sekund přestane indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) blikat a zůstane svítit.




3 Stiskněte a podržte tlačítko (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereofonní pár) přibl. 2 sekundy na druhém reproduktoru.

Indikátor  (BLUETOOTH) a indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) budou blikat.



4 Ověřte stav indikátoru na každém ze 2 reproduktorů.

Když jsou reproduktory připojeny pomocí funkce Stereofonní pár, z reproduktoru zazní zpráva hlasové navigace (Left/Right (levý/pravý)), indikátory ST PAIR (Stereofonní pár) na obou reproduktorech budou svítit a indikátor  (BLUETOOTH) na druhém reproduktoru zhasne.




Tip

- Když jsou 2 reproduktory připojeny funkcí Stereofonní pár okamžitě, nemusí dojít k blikání indikátoru  (BLUETOOTH) a indikátoru ST PAIR (Stereofonní pár) – místo toho se může rozsvítit indikátor ST PAIR (Stereofonní pár).
- Nastavte druhý reproduktor do 1 minuty. Pokud jej nenastavíte do 1 minuty, bude zrušeno nastavení prvního reproduktoru.

5 Obsluhujte reproduktor, jehož indikátor (BLUETOOTH) bliká, aby došlo k navázání připojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.

Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.



6 Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost na přiměřenou úroveň.

7 Stisknutím tlačítek **–/+** (hlasitost) na jednom z reproduktorů nastavte hlasitost.

Nastavení hlasitosti na jednom reproduktoru se projeví i na druhém.

Pro stereofonní přehrávání je reproduktor s rozsvíceným indikátorem  (BLUETOOTH) nastaven na levý kanál (levou stranu).

Tip

- Při uskutečnění či příjmu volání použijte pouze reproduktor, na němž svítí indikátor  (BLUETOOTH).
- Jsou-li připojena jakákoli jiná zařízení BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH či klávesnice BLUETOOTH, k zařízení BLUETOOTH, které je připojeno k reproduktoru, může dojít ke zkreslenému zvuku nebo šumu na reproduktorovém výstupu. V takovém případě ukončete propojení BLUETOOTH mezi zařízeními BLUETOOTH a jinými zařízeními BLUETOOTH.
- Při použití funkce Stereofonní pár se kodek automaticky přepne na SBC.
- Vypnutí reproduktoru neukončí funkci Stereofonní pár. Když je reproduktor opět zapnut, pokusí se sestavit spojení pomocí funkce Stereofonní pár. Pro použití funkce Stereofonní pár zapněte druhý reproduktor do 1 minuty.

Poznámka

- Je-li zaktivována funkce Stereofonní pár, pak po restartování či inicializaci jednoho z reproduktorů musíte ukončit funkci Stereofonní pár stisknutím tlačítka  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereofonní pár) na druhém reproduktoru. Budete-li pokračovat v používání reproduktoru bez ukončení funkce Stereofonní pár, dojde k potížím, jako je neúspěšné sestavení připojení BLUETOOTH nebo přerušení zvuku.


Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Ukončení funkce Stereofonní pár

K ukončení funkce Stereofonní pár proveďte níže uvedený postup.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereofonní pár) na jednom z reproduktorů přibl. 2 sekundy, dokud neuslyšíte zvuk upozornění.

Indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) zhasne.



Tip

- Vypnutí reproduktoru neukončí funkci Stereofonní pár. Když je reproduktor opět zapnut, pokusí se sestavit spojení pomocí funkce Stereofonní pár. Pro použití funkce Stereofonní pár zapněte druhý reproduktor do 1 minuty.
- Chcete-li používat jen jeden z reproduktorů, které byly používány s funkcí Stereofonní pár, zapněte reproduktor stisknutím tlačítka  (napájení) a pak ukončete funkci Stereofonní pár stisknutím a podržením tlačítka  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereofonní pár) na jednom z reproduktorů, dokud neuslyšíte zvuk upozornění.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Stereofonní pár\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Uskutečnění videohovoru na počítači

Během videohovoru na počítači lze používat reproduktor k bezdrátovému telefonování.

1 Připojte reproduktor k počítači přes připojení BLUETOOTH.

2 Spustíte aplikaci pro videohovory na počítači.

3 Zobrazte nastavení^{*1} aplikace pro videohovory.

- Pro videohovory na počítači vyberte profil BLUETOOTH nikoli k přehrávání hudby (A2DP), ale k telefonování (připojení HFP). Zatímco je vybrán profil BLUETOOTH k přehrávání hudby (připojení A2DP), nemusí být telefonování k dispozici.
- Pro nastavení reproduktoru vyberte položku [Headset earphone (SRS-XB100 Hands-Free)]^{*2}: profil BLUETOOTH pro telefonování (připojení HFP). ([Speakers (SRS-XB100 Stereo)]^{*2} je profil BLUETOOTH k přehrávání hudby.)
- Pro nastavení mikrofonu vyberte položku [Headset microphone (SRS-XB100 Hands-Free)]^{*2}: profil BLUETOOTH pro telefonování (připojení HFP).
- V závislosti na aplikaci pro videohovory nemusí být výběr [Headset earphone (SRS-XB100 Hands-Free)]^{*2} či [Headset microphone (SRS-XB100 Hands-Free)]^{*2}, profil BLUETOOTH pro telefonování (připojení HFP), nebo [Speakers (SRS-XB100 Stereo)]^{*2}, profil BLUETOOTH pro přehrávání hudby (připojení A2DP), k dispozici pro nastavení reproduktoru či mikrofonu a může být zobrazena pouze položka [SRS-XB100]. V takovém případě vyberte položku [SRS-XB100].
- Časté dotazy a odpovědi na ně viz webové stránky zákaznické podpory.

^{*1} V závislosti na aplikaci pro videohovory nemusí být tato funkce k dispozici.

^{*2} Štítky se mohou lišit v závislosti na počítači či aplikaci pro videohovory.

Tip

- Když nemůžete zobrazit nastavení aplikace pro videohovory či vybrat položku [Headset earphone (SRS-XB100 Hands-Free)] nebo [Headset microphone (SRS-XB100 Hands-Free)], profil BLUETOOTH k telefonování (připojení HFP), vyberte položku [Headset earphone (SRS-XB100 Hands-Free)] či [Headset microphone (SRS-XB100 Hands-Free)] pro nastavení na počítači, a pak sestavte připojení. Podrobnosti viz následující témata.
 - [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
 - [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- Na počítači Mac se pro videohovory používají profily BLUETOOTH k přehrávání hudby (A2DP) i k telefonování (připojení HFP) a výběr profilu tak není potřeba.

- Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)
- Co mohu udělat pro vyřešení problému?

5-048-620-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Přijem volání

Prostřednictvím připojení BLUETOOTH můžete vyžít volání handsfree se smartphonem nebo mobilním telefonem, který podporuje technologii BLUETOOTH s profilem HFP (Hands-free Profile).

- Podporuje-li smartphone nebo mobilní telefon profil HFP i HSP, nastavte jej na HFP.
- Obsluha se může lišit v závislosti na smartphonu či mobilním telefonu. Viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu nebo mobilního telefonu.


Vyzváněcí tóny

Při příjmu příchozího volání se pozastaví přehrávání a z reproduktoru bude slyšet vyzváněcí tón. Vyzváněcí tón se v závislosti na smartphonu či mobilním telefonu liší těmito způsoby.

- Vyzváněcí tón nastavený na reproduktoru
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu nebo mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu pouze pro připojení BLUETOOTH

1 Připojte reproduktor ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.




Při použití funkce Stereofonní pár

Připojte se k reproduktoru, na němž bliká indikátor  (BLUETOOTH) modře. V následujícím postupu a obsluze během volání handsfree používejte reproduktor, který je připojen ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

2 Při příjmu volání stiskněte tlačítko (přehrát)/ (volat).

Mluvte do mikrofonu reproduktoru.

Při příjmu příchozího volání se pozastaví přehrávání a vyzváněcí tón je slyšet přes reproduktor.




Není-li v reproduktoru slyšet vyzváněcí tón

Reproduktor zřejmě není připojen ke smartphonu nebo mobilnímu telefonu pomocí profilu HFP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu nebo mobilním telefonu.

3 Zatímco telefon vyzvání či probíhá telefonní hovor, upravte hlasitost stisknutím tlačítek –/+ (hlasitost) na reproduktoru nebo obsluhou smartphonu či mobilního telefonu.

Když stisknete tlačítka –/+ (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na smartphonu nebo mobilním telefonu, dojde k zablikání indikátoru  (napájení) jednou či 3krát.



4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko (přehrát)/ (volat).

Pokud jste před voláním poslouchali hudbu, po ukončení hovoru dojde k obnovení přehrávání. Pokud hovor ukončíte obsluhou smartphonu nebo mobilního telefonu a před voláním jste poslouchali hudbu, po ukončení hovoru také dojde k obnovení přehrávání.

Tip

- Některé smartphony či mobilní telefony mají prioritu použití přístroje při přijímání volání. V případě připojení HFP přepněte volací zařízení na reproduktor pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu.
- Pokud vás účastník neslyší nebo vás slyší s obtížemi, nakloňte se blíže k reproduktoru a mluve do jeho mikrofonu.
- Hlasitost přehrávání hudby a volání je nastavena nezávisle na reproduktoru.

Poznámka

- Při použití funkce Stereofonní pár zvuk telefonního volání vystupuje pouze z reproduktoru, na němž svítí indikátor  (BLUETOOTH) modře.
- V závislosti na smartphonu či mobilním telefonu se nemusí pozastavit přehrávání při příjmu příchozího volání.
- Smartphone nebo mobilní telefon používejte ve vzdálenosti min. 50 cm od reproduktoru. Jsou-li reproduktor a smartphone či mobilní telefon příliš blízko, může dojít k výskytu šumu.
- Některé funkce volání handsfree se nemusejí používat správně v závislosti na modelu smartphonu či mobilního telefonu, operačním systému nebo nainstalovaných aplikacích.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Uskutečnění volání](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100


Uskutečnění volání

Prostřednictvím připojení BLUETOOTH můžete vyžít volání handsfree se smartphonem nebo mobilním telefonem, který podporuje technologii BLUETOOTH s profilem HFP (Hands-free Profile).

- Podporuje-li smartphone nebo mobilní telefon profil HFP i HSP, nastavte jej na HFP.
- Obsluha se může lišit v závislosti na smartphonu či mobilním telefonu. Viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu nebo mobilního telefonu.

1 Připojte reproduktor ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.




Při použití funkce Stereofonní pár

Připojte se k reproduktoru, na němž bliká indikátor  (BLUETOOTH) modře. V následujícím postupu a obsluze během volání handsfree používejte reproduktor, který je připojen ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

2 K uskutečnění volání použijte smartphone nebo mobilní telefon.

Při provádění volání se pozastaví přehrávání a přes reproduktor je slyšet oznamovací tón. Když účastník přijme hovor, mluvte do mikrofonu reproduktoru.




Není-li v reproduktoru slyšet oznamovací tón

- Reproduktor zřejmě není připojen ke smartphonu nebo mobilnímu telefonu pomocí profilu HFP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu nebo mobilním telefonu.
- Přepněte volací zařízení na reproduktor stisknutím a přidržením tlačítka  (přehrát)/  (volat) přibl. 2 sekundy.

3 Zatímco telefon vyzvání či probíhá telefonní hovor, upravte hlasitost stisknutím tlačítek –/+ (hlasitost) na reproduktoru nebo obsluhou smartphonu či mobilního telefonu.

Když stisknete tlačítka –/+ (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na smartphonu nebo mobilním telefonu, dojde k zablikání indikátoru  (napájení) jednou či 3krát.



4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko (přehrát)/ (volat).

Pokud jste před voláním poslouchali hudbu, po ukončení hovoru dojde k obnovení přehrávání. Pokud hovor ukončíte obsluhou smartphonu nebo mobilního telefonu a před voláním jste poslouchali hudbu, po ukončení hovoru také dojde k obnovení přehrávání.

Tip

- Pokud vás příjemce neslyší nebo vás slyší s obtížemi, nakloňte se blíže k reproduktoru a mluvěte do jeho mikrofону.
- Hlasitost přehrávání hudby a volání je nastavena nezávisle na reproduktoru.

Poznámka

- Při použití funkce Stereofonní pár zvuk telefonního volání vystupuje pouze z reproduktoru, na němž svítí indikátor  (BLUETOOTH) modře.
- V závislosti na smartphonu či mobilním telefonu se nemusí pozastavit přehrávání při provádění volání.
- Smartphone nebo mobilní telefon používejte ve vzdálenosti min. 50 cm od reproduktoru. Jsou-li reproduktor a smartphone či mobilní telefon příliš blízko, může dojít k výskytu šumu.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Příjem volání](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Použití funkce hlasové asistence (aplikace Google™)

Pomocí funkce aplikace Google, která je součástí smartphonu Android, můžete mluvit do mikrofону tohoto reproduktoru a tím ovládat smartphonu Android.

Následující text vysvětluje způsob použití aplikace Google.

1 Vyberte aplikaci Google pro volbu [Assist App] v položce [Assist & Voice input].

Na smartphonu Android vyberte položky [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] a pak zvolte aplikaci Google pro volbu [Assist App].

Výše uvedená operace slouží jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu Android.

Informace o aplikaci Google viz návod k obsluze nebo webové stránky podpory smartphonu Android či webové stránky obchodu Google Play (Play Store).

Poznámka

- Může být nezbytná nejnovější verze této aplikace.
- Aplikace Google se nemusí z tohoto reproduktoru zaktivovat v závislosti na technických údajích smartphonu Android.

2 Připojte reproduktor ke smartphonu Android prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

3 Když je reproduktor připojen ke smartphonu Android prostřednictvím připojení BLUETOOTH a smartphonu Android je v pohotovostním režimu nebo právě přehrává hudbu, stiskněte a podržte tlačítko (přehrát)/ (volat) přibl. 2 sekundy.

Aplikace Google se zaktivuje a zazní zvuk jejího spuštění.

4 Požádejte aplikaci Google o něco přes mikrofon tohoto reproduktoru.

Informace o aplikaci Google, jako jsou aplikace fungující s aplikací Google, viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu Android.

Poznámka

- Aplikaci Google nelze zaktivovat, když řeknete „OK Google“ přes mikrofon tohoto reproduktoru, i když je ve smartphonu Android zapnuto nastavení [OK Google].

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Použití funkce hlasové asistence (Siri)

Pomocí funkce Siri, která je součástí zařízení iPhone, lze mluvit do mikrofону tohoto reproduktoru a tím zařízení iPhone ovládat.

Následující text vysvětluje způsob použití funkce Siri.

1 Zapněte funkci Siri.

Na zařízení iPhone vyberte položky [Settings] - [Siri & Search] a zaktivujte volbu [Listen for “Hey Siri”].
Výše uvedená operace slouží jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení iPhone.
Informace o funkci Siri viz návod k obsluze nebo webové stránky podpory zařízení iPhone.

2 Připojte reproduktor k zařízení iPhone prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

3 Zatímco je reproduktor připojen k zařízení iPhone prostřednictvím připojení BLUETOOTH a zařízení iPhone je v pohotovostním režimu nebo právě přehrává hudbu, stiskněte a podržte tlačítko (přehrát)/ (volat) přibližně 2 sekundy.

Funkce Siri se zaktivuje a zazní zvuk jejího spuštění.

4 Požádejte funkci Siri o něco přes mikrofon tohoto reproduktoru.

Informace o funkci Siri, jako jsou aplikace fungující s funkcí Siri, viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení iPhone.

Poznámka

- Funkci Siri nelze zaktivovat, když řeknete „Hey Siri“ přes mikrofon tohoto reproduktoru, i když je v zařízení iPhone zapnuto nastavení [Listen for “Hey Siri”].

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Indikátory

Indikátor CHARGE (oranžový)

Nesvítí	Nabíjení reproduktoru je dokončeno.
Svítí	Nabíjení reproduktoru právě probíhá.
Bliká pomalu	Vestavěná baterie je nabitá na méně než 20 % a je třeba ji nabít.
Zabliká 3krát a zhasne	Pokud při zapnutí reproduktoru 3krát zabliká indikátor CHARGE a pak zhasne, je vestavěná baterie vybitá a musí být nabita.
Rychle bliká	Je zjištěn problém související s vnitřní teplotou nebo vestavěnou dobíjecí baterií. Vypněte reproduktor, odpojte kabel USB, chvíli počkejte a poté reproduktor restartujte. Podrobnosti viz Poznámky k nabíjení .

Poznámka

- Když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný), dokáže se vestavěná baterie reproduktoru nabíjet sama i při zapnutém reproduktoru.
Nicméně v závislosti na použití reproduktoru může dlouhou dobu trvat, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.
- V závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB se při používání reproduktoru s vysokou hlasitostí může zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie snížit nebo se reproduktor může vypnout, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB. Nicméně to neznamená závadu. Pokud k tomu dojde, vypněte reproduktor a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.
- Je-li okolní teplota extrémně nízká či vysoká, ukončí se z bezpečnostních důvodů nabíjení vestavěné baterie. Nabíjení se také může ukončit v případě, že probíhá příliš dlouhou dobu. Pokud k tomu dojde, upravte teplotu nahoru či dolů na provozní teplotu v rozsahu 5 °C – 35 °C, odpojte a opět zapojte kabel USB, a potom nechte baterii znovu nabít.

Indikátor (napájení) (zelený)

Nesvítí	Reproduktor je vypnut.
Svítí	Reproduktor je zapnut.

Bliká	● Při každém stisknutí tlačítka –/+ (hlasitost) indikátor jednou zabliká. ● Stisknete-li tlačítka –/+ (hlasitost), když je hlasitost nastavena na min. (0) nebo max. (50 pro přehrávání hudby/15 pro telefonní volání) úroveň, indikátor 3krát zabliká. ● Když při vypnuté funkci Autom. pohotovostní režim stisknete tlačítko ► (přehrát)/ 📞 (volat) spolu s tlačítkem – (hlasitost) a současně je podržíte přibl. 5 sekund, indikátor 3krát zabliká. ● Když při zapnuté funkci Autom. pohotovostní režim stisknete tlačítko ► (přehrát)/ 📞 (volat) spolu s tlačítkem – (hlasitost) a současně je podržíte přibl. 5 sekund, indikátor zabliká dvakrát. ● Když při vybrané předvolbě „Priorita stabilního připojení“ pro kvalitu připojení BLUETOOTH stisknete tlačítko ► (přehrát)/ 📞 (volat) spolu s tlačítkem 📶 (BLUETOOTH) a současně je podržíte přibl. 2 sekundy, indikátor zabliká 3krát. ● Když při vybrané předvolbě „Priorita kvality zvuku“ pro kvalitu připojení BLUETOOTH stisknete tlačítko ► (přehrát)/ 📞 (volat) spolu s tlačítkem 📶 (BLUETOOTH) a současně je podržíte přibl. 2 sekundy, indikátor zabliká dvakrát.
-------	---

Indikátor 📶 (BLUETOOTH) (modrý)

Svítlí	Reproduktor je připojen k zařízení BLUETOOTH.
Dvojitě bliká	Reproduktor přechází do režimu párování. 
Bliká pomalu	Reproduktor čeká na sestavení připojení BLUETOOTH. 

Indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) (bílý)

Bliká	Reproduktor čeká na sestavení připojení pro funkci Stereofonní pár. Indikátory ST PAIR (Stereofonní pár) blikají v případě, že selže připojení pro funkci Stereofonní pár.
Svítlí	Na reproduktoru se používá funkce Stereofonní pár.

Další činnosti indikátorů (údaje týkající se aktualizací předinstalovaného softwaru)

Když probíhá aktualizace	Indikátor  (napájení) postupně mění vzor zeleného blikání podle průběhu aktualizace softwaru (bliká 5krát, bliká 4krát, bliká 1krát, nesvítí*).
Po dokončení aktualizace	Když se reproduktor zapne poprvé po aktualizaci softwaru, zelený indikátor  (napájení) a modrý indikátor  (BLUETOOTH) současně zablikají 3krát.
Když se aktualizace zruší	● Když během aktualizace klepnete na [Cancel] v aplikaci „Sony Music Center“ V závislosti na průběhu aktualizace se uvádí jedna z následujících činností ukazatele: – Indikátor  (napájení) zhasne a rozbliká se modrý indikátor  (BLUETOOTH). – Indikátor  (napájení) zhasne a současně se rozbliká modrý indikátor  (BLUETOOTH) a oranžový indikátor CHARGE. Poté, zatímco modrý indikátor  (BLUETOOTH) stále bliká, oranžový indikátor CHARGE začne 4krát blikat. ● Když je během aktualizace stisknuto tlačítko  (napájení) na reproduktoru Rozbliká se modrý indikátor  (BLUETOOTH). Současně oranžový indikátor CHARGE 9krát* zabliká a poté se reproduktor vypne.
Když se aktualizace nezdaří	Pokud se přenos aktualizací dat nezdaří, indikátor  (napájení) zhasne a indikátor  (BLUETOOTH) se rozbliká modře.

* V závislosti na situaci se nemusí zobrazit všechny vzory blikání.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Aktualizace předinstalovaného softwaru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Aktualizace předinstalovaného softwaru


Po vydání nové verze softwaru lze aktualizovat předinstalovaný software reproduktoru pomocí následujících metod. Aktualizací softwaru dojde k přidání nových funkcí, jež umožňují pohodlnější a stabilnější používání reproduktoru.

1 Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný).

Aktualizace softwaru nelze aplikovat v případě, že reproduktor využívá napájení z vestavěné baterie.

2 Zapněte reproduktor.

Indikátor  (napájení) se rozsvítí zeleně.



3 Pokud vaše zařízení, například smartphone, nemá nainstalovanou aplikaci „Sony | Music Center“, stáhněte si ji z obchodu Google Play (Play Store) nebo z App Store a nainstalujte ji do zařízení.

Tip

- „Sony | Music Center“ je kompatibilní se zařízeními Apple iOS verze iOS 11.0 nebo novější. Není kompatibilní se zařízeními se systémem iOS 10.x či starší verze.

4 Spust'te aplikaci [Music Center] klepnutím na ní v zařízení.



Music Center

5 Klepněte na položku [SRS-XB100].

Při vydání nové verze softwaru se na obrazovce aplikace „Sony | Music Center“ zobrazí oznámení o aktualizaci.

6 Aktualizujte postupem podle pokynů na obrazovce.

Indikátor  (napájení) postupně mění vzor zeleného blikání podle průběhu aktualizace softwaru (bliká 5krát, bliká 4krát, bliká 1krát, nesvítí).

V závislosti na situaci se nemusí zobrazit všechny vzory blikání.

Když se reproduktor zapne poprvé po aktualizaci softwaru, zelený indikátor  (napájení) a modrý indikátor  (BLUETOOTH) současně zablikají 3krát pro potvrzení dokončení aktualizace.

7 Ověřte verzi softwaru na reproduktoru.

V aplikaci „Sony | Music Center“ klepněte na položky [SRS-XB100] - [Settings] - [System].

Číslice „XXXX“ zobrazené pod položkou „SRS-XB100“ označují verzi softwaru.

Tip

- Nemí-li aktualizace softwaru úspěšná, vypněte reproduktor a pak ho zapněte znovu. Reproduktor se sám opraví z chybového stavu.
- Podrobné informace o činnosti indikátorů na reproduktoru týkajících se aktualizací softwaru naleznete v části „Další činnosti indikátorů (údaje týkající se aktualizací předinstalovaného softwaru)“ v části [Indikátory](#).

Poznámka

- Upozorňujeme, že „Sony | Music Center“ a „Music Center for PC“ jsou dvě různé aplikace.
- Zajistěte používání nejnovější verze aplikace „Sony | Music Center“. Pokud se vyskytne problém, například potíže s navázáním připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a zařízením, například smartphonem, odinstalujte aplikaci „Sony | Music Center“ a prostřednictvím připojení BLUETOOTH se zkuste znovu připojit.
Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz obchod Google Play (Play Store) nebo App Store.
- Nemí-li pokus o aktualizaci softwaru úspěšný, nabijte dobíjecí vestavěnou baterii minimálně na 40 % kapacity. Zbývající kapacitu dobíjecí vestavěné baterie můžete zobrazit v aplikaci „Sony | Music Center“.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Předběžná opatření

Bezpečnost

- Viz Referenční příručka dodávaná s reproduktorem.
- Typový štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou upevněny na následujících místech:
 - spodní část reproduktoru

Umístění

- Pro vyloučení rizika závad se při umisťování nebo ponechání tohoto reproduktoru vyhněte těmto místům:
 - místo vystavené vysokým teplotám, jako je na přímém slunci nebo pod osvětlovacím zařízením, blízko zdroje tepla či v sauně;
 - uvnitř vozidla se zavřenými okny (zejména v létě);
 - místo vystavené horkému vzduchu, například z fénu na vlasy.
- Tento reproduktor položte na plochý vodorovný povrch. Při položení na nakloněnou rovinu by se mohl reproduktor kvůli vlastním vibracím převrátit nebo z povrchu spadnout a způsobit zranění, závady či zhoršení výkonu.
- V závislosti na podmínkách, kde je reproduktor umístěn, se může převrátit či spadnout z povrchu. Blízko reproduktoru nenechávejte žádné cennosti.
- Tento reproduktor není magneticky odstíněn. Zajistěte, aby předměty citlivé na magnetismus (nahrané pásky, hodinky, platební či kreditní karty s magnetickým kódováním atd.) byly mimo dosah reproduktoru. Nezapomínejte na to ani při přenášení reproduktoru.

Další poznámky

- Reproduktor nepoužívejte ani nenechávejte v extrémně chladném či horkém prostředí (teplota mimo rozsah 5 °C – 35 °C). Je-li reproduktor používán či ponechán mimo výše uvedený rozsah, může se automaticky zastavit k ochraně vnitřních obvodů.
- Budete-li tento reproduktor používat delší dobu, může dojít ke zvýšení jeho teploty, ale nejedná se o závadu.
- Při vysokých teplotách může dojít k zastavení nabíjení nebo snížení hlasitosti za účelem ochrany baterie.
- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, nabijte baterii na plnou kapacitu 1x za 6 měsíců, abyste zachovali její výkon.
- Máte-li jakékoli dotazy či problémy týkající se reproduktoru, které nepokrývá tato Uživatelská příručka, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100


Poznámky k nabíjení

Životnost vestavěné lithium-iontové baterie

- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, 1x za 6 měsíců dostatečně nabijte vestavěnou baterii, abyste zachovali její výkon.
- Není-li reproduktor delší dobu používán, může se prodloužit doba nabíjení vestavěné baterie.
- Dobíjecí vestavěná baterie má určitou životnost. Postupem času a zvyšujícím se počtem použití dobíjecí vestavěné baterie se její kapacita pomalu snižuje. Pokud se doba možného používání vestavěné baterie zřejmě výrazně zkrátila, přestože došlo k jejímu plnému nabití, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud se doba možného používání vestavěné baterie zřejmě výrazně zkrátila, pravděpodobně se jedná o konec životnosti dobíjecí vestavěné baterie.
- Doba životnosti dobíjecí vestavěné baterie se liší v závislosti na jejím použití, prostředí a způsobu skladování.

Pozor

Pokud reproduktor zjistí nějaký problém související s vnitřní teplotou nebo vestavěnou dobíjecí baterií, rychle se rozbliká indikátor CHARGE (oranžový).



Při zjištění problému vypněte reproduktor, odpojte kabel USB, chvíli počkejte a poté reproduktor restartujte (stisknutím a podržením tlačítka  (napájení) po dobu přibl. 8 sekund). Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámka

- Doba nabíjení se liší v závislosti na podmínkách používání vestavěné baterie.
- Reproduktor nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 °C – 35 °C. Upozorňujeme, že v závislosti na ročním období – zejména v zimním – může pokojová teplota klesnout na hodnotu 5 °C nebo nižší.
- Během nabíjení se reproduktor zahřívá. Nejedná se o závadu.
- Nevystavujte reproduktor rychlé změně teploty, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani mechanickému rázu. Reproduktor také nikdy nenechávejte v autě zaparkovaném na slunci.
- Když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný), dokáže se vestavěná baterie reproduktoru nabíjet sama i při zapnutém reproduktoru. V závislosti na použití reproduktoru však může trvat dlouhou dobu, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.
- Vestavěnou baterii reproduktoru lze také nabíjet připojením reproduktoru k počítači, který disponuje nabíjecím portem USB. Nicméně všechny počítače nejsou testovány na kompatibilitu s tímto postupem, který se navíc netýká amatérsky vyrobených počítačů.

- V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení ukončí kvůli bezpečnosti. Trvá-li nabíjení reproduktoru příliš dlouho, také dojde k jeho ukončení. Pro vyřešení těchto problémů odpojte kabel USB od reproduktoru a pak jej zapojte znovu, když bude provozní teplota v rozsahu 5 °C – 35 °C.
- Při vysokých teplotách může dojít k zastavení nabíjení nebo snížení hlasitosti za účelem ochrany baterie.
- Nabíjení z rozbočovače USB je garantováno pouze v případě, že jde o rozbočovač USB s vlastním napájením, které disponuje autorizovaným logem.
- Zatímco je reproduktor připojený k počítači, který není zapojen do el. zásuvky, napájí se reproduktor z baterie počítače. Aby nedošlo k vybití baterie počítače, nenechávejte reproduktor dlouhou dobu připojený k počítači.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Restartování reproduktoru](#)

5-048-620-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti

Funkce vodotěsnosti a prachotěsnosti reproduktoru

Reproduktor s řádně upevněným víčkem disponuje specifikací vodotěsnosti IPX7^{*1}, jak je uvedena v části „Stupeň krytí před ponořením do vody“ normy IEC60529 „Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)“^{*3}, a specifikací prachotěsnosti IP6X^{*2}, jak je uvedena v části „Stupeň krytí před vniknutím cizích předmětů“^{*3}.

Kapaliny pro specifikace funkce vodotěsnosti

Vhodné	čerstvá voda, pitná voda, voda z bazénu
Nevhodné	jiné než výše uvedené (mýdlová voda, voda s detergenty či přísadami do koupele, šampon, horká vřídelní voda, mořská voda atd.)

^{*1} Ekvivalence IPX7: Reproduktor byl otestován a jeho funkčnost je zachována, když je opatrně ponořen do vody do hloubky 1 m, kde je ponechán 30 minut.

^{*2} Ekvivalence IP6X: Reproduktor byl otestován a zachovává si těsnost proti prachu po jeho víření 8 hodin ve zkušebním zařízení obsahujícím prachové částice o průměru až 75 µm.


^{*3} Dodávané příslušenství a konektory tohoto reproduktoru (USB) nejsou vodotěsné ani prachotěsné. Pro snížení rizika požáru a úrazu el. proudem nevystavujte reproduktor vodě ani vodním kapkám, když používáte jakékoli konektory (USB). Na reproduktor nepokládejte vázy ani jiné nádoby s kapalinou.

Funkce vodotěsnosti a prachotěsnosti reproduktoru jsou založeny na našich měřeních za zde popsaných podmínek. Upozorňujeme, že závady vzniklé ponořením do vody či vniknutím prachu, které byly způsobeny chybným použitím zákazníka, nejsou kryty zárukou.

Prevence degradace funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti

Pro zajištění správného použití reproduktoru si řádně přečtěte níže uvedená opatření.

- Tento reproduktor nedisponuje konstrukcí odolnou proti tlaku vody. Použití reproduktoru na místě, které je vystaveno vysokému tlaku vody – např. ve sprše, může způsobit závadu.
- Přímou vodu nikdy nelijte na reproduktor ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů či jiného spotřebiče. Dále reproduktor nikdy nepoužívejte na místech vystavených vysokým teplotám, jako je sauna nebo blízko zdroje tepla.
- S víčkem (①) zacházejte opatrně. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkce vodovzdornosti a prachotěsnosti. Při používání reproduktoru ověřte, že je víčko řádně zavřeno. Víčko zavírejte opatrně, aby se dovnitř nedostaly cizí předměty. Není-li víčko řádně uzavřeno, může dojít k degradaci funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti a tím také k závadě reproduktoru kvůli vniknutí vody či prachových částic do něj.




Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Způsob péče o reproduktor

Podle následujících pokynů pro údržbu můžete reproduktor používat s větším pohodlím a delší dobu.

- Dojde-li v následujících případech ke znečištění povrchu reproduktoru, ihned tyto nečistoty umyjte opláchnutím čistou vodou (např. z vodovodu). Ponechání nečistot na jeho povrchu může způsobit změnu barvy či poškození povrchu nebo poruchu reproduktoru.
Např.
 - Když po použití na pláži, u bazénu apod. dojde ke znečištění tohoto reproduktoru solí, pískem atd.
 - Když je reproduktor znečištěn cizími látkami (jako je opalovací krém či olej atd.)
- Když do reproduktorové části či oddílu pasivního zářiče (①) reproduktoru pronikne voda, může se změnit kvalita zvuku. Nejedná se o závadu. Otřete vodu z povrchu reproduktoru a jeho položením na měkký suchý hadřík z něj vypustěte nahromaděnou vodu. Pak nechte reproduktor na vzdušném místě, dokud se vlhkost zcela nevysuší.



Poznámka

- Dojde-li ke znečištění povrchu reproduktoru, k jeho čištění nepoužívejte detergent, ředidlo, benzin, alkohol atd., protože by to negativně ovlivnilo vodoodpudivou funkci reproduktoru.
- Zvláště v chladných oblastech vždy otřete vlhkost z reproduktoru po jeho použití. Ponecháním vlhkosti na povrchu reproduktoru může dojít k jeho zamrznutí či závadě.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

O bezdrátové technologii BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH je bezdrátová technologie krátkého dosahu, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou smartphony a počítače.

Podporovaná verze a profily normy BLUETOOTH

Profil je sadou funkcí standardizovanou pro každou charakteristiku zařízení BLUETOOTH. Reproduktor podporuje následující verzi a profily normy BLUETOOTH.

Podporovaná verze BLUETOOTH: Norma BLUETOOTH, verze 5,3

Podporované profily BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umožňuje přenos a příjem vysoce kvalitního hudebního obsahu.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umožňuje úpravy hlasitosti a operace sloužící k přehrávání/pozastavení a ke skoku na začátek další/aktuální skladby.
- HFP (Hands-free Profile)*: Umožňuje handsfree telefonování a operace se smartphonem či mobilním telefonem.

* Podporuje-li smartphone či mobilní telefon s funkcí BLUETOOTH profil HFP i profil HSP, použijte profil HFP (Hands-free Profile).

Max. komunikační dosah

Bezdrátovou technologii BLUETOOTH lze používat mezi reproduktorem a zařízením, které jsou od sebe vzdáleny do 30 m.

Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.

- Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH je nějaká překážka, jako je osoba, kov nebo zeď.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Odpovídající ochrana obsahu

SCMS-T

Přenosový rozsah (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

Rušení od jiných zařízení

Je-li reproduktor používán v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, může dojít k mikrovlnnému rušení – to způsobí snížení komunikační rychlosti, šum nebo neplatné připojení, protože zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE802.11b/g/n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz).

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny emitované zařízením BLUETOOTH mohou negativně ovlivnit provoz eln. zdravotnických zařízení. Protože reproduktor a jiná zařízení BLUETOOTH mohou způsobovat potíže, vypněte je na následujících místech.

- V místě výskytu hořlavého plynu, v nemocnici, ve vlaku, v letadle nebo na čerpací stanici
- V blízkosti automatických dveří či požárního poplachu

Poznámka

- V závislosti na prostředí komunikační sítě může dojít k přerušení při vysokorychlostním přenosu.
- Pro použití funkce BLUETOOTH musí připojované zařízení BLUETOOTH disponovat stejným profilem jako reproduktor. Mějte také na paměti, že i když existuje stejný profil, mohou se zařízení funkčně lišit v závislosti na jejich technických údajích.
- Kvůli charakteristice bezdrátové technologie BLUETOOTH je zvuk přehrávaný na reproduktoru během telefonního hovoru nebo při poslechu hudby mírně opožděn za zvukem přehrávaným na zařízení BLUETOOTH.
- Reproduktor podporuje bezpečnostní funkce, jež odpovídají normě BLUETOOTH a zajišťují bezpečné připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, nicméně v závislosti na nastavení nemusí být zabezpečení dostatečné. Proto buďte při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH opatrní.
- Během komunikace BLUETOOTH neneseme žádnou odpovědnost za případný únik informací.
- Připojené zařízení disponující funkcí BLUETOOTH musí odpovídat normě BLUETOOTH určené společností Bluetooth SIG, Inc. a být autentizováno. I když je připojené zařízení v souladu s výše uvedenou normou BLUETOOTH, nemusí být některá z nich v závislosti na jejich vlastnostech či technických údajích připojena nebo správně funkční.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.
- Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes připojení BLUETOOTH, protože v pořadech se může vyskytovat šum.
- Dejte reproduktor dále od televizoru, rádia, tuneru atd. Jinak se může v pořadech vyskytovat šum.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/23c/>
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.

Vyloučení odpovědnosti týkající se služeb nabízených třetími stranami

- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích.
App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších státech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- Microsoft, Windows a Windows Media jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Co mohu udělat pro vyřešení problému?

Nefunguje-li reproduktor podle očekávání, zkuste problém vyřešit následujícím postupem.

- Najděte symptomy problému v tomto dokumentu Uživatelská příručka a zkuste všechny uvedené nápravné akce.
- Nabijte reproduktor.
Některé problémy lze vyřešit nabitím vestavěné baterie.
- Restartujte reproduktor.
- Zinicializujte reproduktor.
Tato operace obnoví nastavení, jako je hlasitost, na výchozí nastavení, a vymaže všechny údaje o párování.
- Vyhledejte informace o daném problému na webových stránkách zákaznické podpory.
- Informace o podpoře tohoto reproduktoru viz následující domovské stránky podpory:
 - Pro zákazníky v Severní a Jižní Americe:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Pro zákazníky v Evropě:
<https://www.sony.eu/support>
 - Pro zákazníky v Číně:
<https://service.sony.com.cn>
 - Pro zákazníky v dalších zemích/regionech:
<https://www.sony-asia.com/support>

Není-li výše uvedený postup úspěšný, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma

- [Restartování reproduktoru](#)
- [Inicializace reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Reproduktor nelze nabít

- Při použití síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) ověřte, že je kabel USB řádně připojen k reproduktoru i síťovému adaptéru USB. Pak ověřte, že je síťový adaptér USB řádně zapojen do el. zásuvky.
- Při použití síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) ověřte, že dokáže generovat výstupní proud min. 0,5 A (500 mA). Použití síťového adaptéru USB s výstupním proudem nižším než 0,5 A (500 mA) nezaručuje nabíjení baterie. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě a také na způsobu používání reproduktoru.
- Reproduktor podporuje síťové adaptéry USB, které dokážou generovat výstupní proud 0,5 A (500 mA). Nabíjení baterie není zaručeno použitím jakýchkoli jiných zařízení. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě a také na způsobu používání reproduktoru.
- Reproduktor nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 °C – 35 °C. Upozorňujeme, že v závislosti na ročním období – zejména v zimním – může pokojová teplota klesnout na hodnotu 5 °C nebo nižší.
- Vestavěnou baterii reproduktoru lze také nabíjet zapojením kabelu USB připojeného k reproduktoru do počítače, který disponuje nabíjecím portem USB. Nicméně všechny počítače nejsou testovány na kompatibilitu s tímto postupem, který se navíc netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- V závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB se při používání reproduktoru s vysokou hlasitostí může zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie snížit nebo se reproduktor může vypnout, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB. Nicméně to neznamená závadu. Pokud k tomu dojde, vypněte reproduktor a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Indikátory](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Reproduktor nelze zapnout, nebo se reproduktor náhle vypne

- Může být vybitá dobíjecí vestavěná baterie, nebo jí může docházet kapacita. Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) pro nabíjení baterie.
- V závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB se při používání reproduktoru s vysokou hlasitostí může zbývajíc kapacita dobíjecí vestavěné baterie snížit nebo se reproduktor může vypnout, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB. Nicméně to neznamená závadu. Pokud k tomu dojde, vypněte reproduktor a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.
- Mohlo dojít k aktivaci funkce Autom. pohotovostní režim. Vypněte funkci Autom. pohotovostní režim.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Funkce Autom. pohotovostní režim \(úspora energie\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Absence zvuku/zvuk pouze z jednoho reproduktoru/nízká úroveň zvuku/zkreslený zvuk/hluk nebo šum v reproduktoru/absence hlasu či slabý hlas volajících osob

- Ověřte, že je zapnuté napájení reproduktoru i připojeného zařízení.
- Zvyšte hlasitost reproduktoru a připojeného zařízení.
- V závislosti na připojeném zařízení BLUETOOTH nemusí nastavení hlasitosti na zařízení BLUETOOTH změnit úroveň hlasitosti reproduktoru (tj. indikátor  (napájení) neblinká).
Když je hlasitost reproduktoru nízká, nastavte hlasitost zařízení BLUETOOTH na vhodnou úroveň, a potom nastavte úroveň hlasitosti reproduktoru pomocí tlačítek –/+ (hlasitost) na reproduktoru.
- Ověřte, že připojené zařízení přehrává.
- Chcete-li používat aplikaci pro videohovory na počítači, obsluhou počítače změňte profil BLUETOOTH na HFP.
V závislosti na podmínkách komunikačního spojení může během videohovoru dojít ke snížení kvality zvuku.
- Připojujete-li k reproduktoru počítač, ověřte, že je nastavení audiovýstupu počítače přepnuto na zařízení BLUETOOTH.
- Ověřte, že reproduktor navázal spojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.
- Znovu spárujte reproduktor a zařízení BLUETOOTH.
- Před tím, než připojíte 2 reproduktory prostřednictvím připojení BLUETOOTH pro funkci Stereofonní pár, na každém reproduktoru proveďte aktualizaci předinstalovaného softwaru na nejnovější verzi.
- Disponuje-li připojené zařízení funkcí ekvalizéru, vypněte ji.
- Umístěte reproduktor mimo dosah zařízení, jako je mikrovlnná trouba či přístupový bod bezdrátové sítě LAN.
- Posuňte zařízení BLUETOOTH blíže k reproduktoru. Je-li mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH jakákoli překážka, přemístěte ji jinam.
- Začne-li indikátor CHARGE pomalu blikat, vypněte reproduktor a dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes připojení BLUETOOTH, protože v pořadech se může vyskytovat šum.
- Dejte reproduktor dále od televizoru, rádia, tuneru atd. Jinak se může v pořadech vyskytovat šum.
- Jsou-li při použití funkce Stereofonní pár nebo telefonního volání připojena k zařízení BLUETOOTH jakákoli jiná zařízení BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH nebo klávesnice BLUETOOTH, ukončete propojení mezi nimi.
- U některých zařízení BLUETOOTH lze kvalitu připojení BLUETOOTH změnit. Je-li dané zařízení kompatibilní s touto funkcí, vyberte pro kvalitu připojení BLUETOOTH předvolbu „Priorita stabilního připojení (SBC)“. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení.
- Pro kvalitu připojení BLUETOOTH reproduktoru vyberte předvolbu „Priorita stabilního připojení (SBC)“.
- Při příjmu/uskutečnění telefonního volání ověřte, že je výstup zařízení BLUETOOTH nastaven na reproduktor.

- V závislosti na aplikaci používané na připojeném zařízení BLUETOOTH se nemusí generovat žádný zvuk. V takovém případě aplikaci zavřete a spustíte ji znovu. Může to vyřešit tento problém.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(kodeku\)](#)
- [Indikátory](#)
- [Příjem volání](#)
- [Uskutečnění volání](#)

5-048-620-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Během použití dojde ke snížení úrovně zvuku

- Úroveň zvuku se může snížit v následujících případech. Nejedná se o závadu.
 - Když dochází kapacita vestavěné baterii a indikátor CHARGE pomalu bliká, zatímco je reproduktor napájen pouze vestavěnou baterií.
 - Když dochází kapacita dobíjecí vestavěné baterii kvůli dlouhé době použití reproduktoru při vysoké hlasitosti, ačkoli byl reproduktor stále zapojen do el. zásuvky přes síťový adaptér USB (komerčně dostupný) nebo k počítači, který disponuje nabíjecím portem USB.
 - Když je okolní teplota reproduktoru vysoká.
- Pokud během použití dojde ke snížení úrovně zvuku, proveďte níže uvedený postup.
 1. Vypněte reproduktor.
 2. Dostatečně nabijte vestavěnou baterii.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Reproduktor nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH

- Umístěte reproduktor a zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od sebe.
- Pro použití funkce Stereofonní pár proveďte párování s reproduktorem, na němž bliká indikátor  (BLUETOOTH) modře.
- Nebliká-li indikátor  (BLUETOOTH) dvojitě modře, stiskněte tlačítko  (BLUETOOTH). Uslyšíte zprávu hlasové navigace (Pairing (Párování)) a indikátor  (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat (režim párování).
- Jakmile se reproduktor ziniclizuje, nemusí být zařízení iPhone schopné připojit se k reproduktoru. V tomto případě vymažte údaje o párování na zařízení iPhone pak je spárujte znovu.
- Ověřte, že je zařízení BLUETOOTH zapnuto a že je na tomto zařízení aktivována funkce BLUETOOTH.
- Není-li zobrazen reproduktor na zařízení BLUETOOTH, vypněte funkci BLUETOOTH na tomto zařízení a pak zapněte funkci BLUETOOTH znovu. Může dojít ke zlepšení symptomů.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Indikátory](#)
- [Inicializace reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Výstup z reproduktoru je přerušovaný

Pokud je pro kvalitu připojení BLUETOOTH vybrána předvolba „Priorita kvality zvuku“, může příjem signálu u reproduktoru kolísat v závislosti na kombinaci nastavení na daném zařízení BLUETOOTH a okolních podmínkách. V takovém případě mohou problém vyřešit následující body.

- Umístěte reproduktor mimo dosah zařízení, jako je mikrovlnná trouba či přístupový bod bezdrátové sítě LAN.
- U některých zařízení BLUETOOTH lze kvalitu připojení BLUETOOTH změnit. Je-li dané zařízení kompatibilní s touto funkcí, vyberte pro kvalitu připojení BLUETOOTH předvolbu „Priorita stabilního připojení (SBC)“. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení.
- Pro kvalitu připojení BLUETOOTH reproduktoru vyberte předvolbu „Priorita stabilního připojení (SBC)“.

Příbuzné téma

- [Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(kodeku\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k reproduktoru pro funkci Stereofonní pár

- Aktualizujte předinstalovaný software na nejnovější verzi na každém připojovaném reproduktoru pro tuto funkci. (Podrobnosti o aktualizacím postupu viz [Aktualizace předinstalovaného softwaru](#).)
- Po připojení 2 reproduktorů SRS-XB100 proveďte postup párování mezi zařízením BLUETOOTH a reproduktorem, na němž bliká indikátor  (BLUETOOTH) modře.
- Ověřte, že jsou 2 reproduktory k připojení pro tuto funkci umístěny ve vzdálenosti do 1 m od sebe.
- Před nastavením funkce Stereofonní pár zastavte přehrávání hudby v případě, že právě probíhá.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Stereofonní pár\)](#)
- [Aktualizace předinstalovaného softwaru](#)


Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Restartování reproduktoru

V následujících případech, mimo jiné, restartujte reproduktor stisknutím a podržením tlačítka  (napájení) po dobu přibl. 8 sekund.

- Reproduktor nelze obsluhovat po jeho zapnutí.
- Reproduktor nelze obsluhovat po řešení problémů s párováním.

Během procesu restartování se reproduktor vypne a po dokončení tohoto procesu se znovu zapne.




Poznámka

- Restartování reproduktoru neodstraní jeho údaje o párování. Údaje o párování se nicméně ukládají v reproduktoru v případě jeho vypnutí. Po spárování reproduktoru s novým zařízením vypněte reproduktor a znovu jej zapněte, a pak reproduktor restartujte.
- Restartování reproduktoru může změnit jeho hlasitost nebo jiné nastavení.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Inicializace reproduktoru

Nelze-li reproduktor po restartování správně obsluhovat, obnovte jeho výchozí nastavení inicializací reproduktoru. Při zapnutí reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko – (hlasitost) a tlačítko  (BLUETOOTH), dokud se reproduktor nevypne (5 sekund či déle).



Reproduktor se zinicizuje. Nastavení, jako je hlasitost, se obnoví na výchozí nastavení, a vymažou se všechny údaje o párování.

Poznámka

- Reproduktor nelze zinicizovat při vypnutém napájení.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Restartování reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB100

Technické údaje

Reproduktor

Reproduktorová jednotka

Jednotka s plným rozsahem: Průměr přibližně 46 mm (1)

Typ ozvučnice

Model s pasivním zářičem

Mikrofon

Typ

Elektretový kondenzátor

Směrové charakteristiky

Všesměrová

Účinný frekvenční rozsah

100 Hz – 7 000 Hz

Obecné

Napájení

5 V=, 0,5 A (pomocí komerčně dostupného síťového adaptéru USB s výstupem 0,5 A (500 mA)) nebo pomocí vestavěné lithium-iontové baterie

Provozní teploty

5 °C – 35 °C

Teploty pro nabíjení baterie

5 °C – 35 °C

Rozměry (včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků)

Přibližně 76 mm × 95 mm (průměr × výška)

Hmotnost (včetně baterie)

Přibližně 274 g

Tip

- Informace o době potřebné k nabití vestavěné dobíjecí baterii a o výdrži vestavěné baterii během přehrávání zvuku ze zařízení BLUETOOTH naleznete v části [Nabíjení reproduktoru](#).

Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generace), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generace), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPod touch (7. generace)
(Stav v listopadu 2022)

5-048-620-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation