

WMF digitálna váha

Technické údaje

Jednotky hmotnosti: g, ml, fl.oz, lb:oz

Maximálna hmotnosť: 5000 g, 5000 ml, 176 fl.oz, 11 lb:0.4 oz

Delenie: 1 g, 1 ml, 0.1 fl.oz, 0.1

Funkcia

Vrátane 2 lítiových CR2032 batérií

LCD displej

Jednotky hmotnosti: g, ml, lb:oz, fl.oz.

Doplnková funkcia (tara)

Indikácia preťaženia: EEEE

Automatické vypnutie po cca. 60 sec

Indikácia slabej batérie

Pred prvým použitím

Odstráňte ochranný prúžok z priehradky na batérie na zadnej strane váhy. Váhu možno teraz použiť.

Návod na použitie

Položte váhu na stabilný povrch a uistite sa, že je umiestnená vo vodorovnej polohe. Nedovoľte, aby na váhu dopadli akékoľvek malé predmety, ktoré by ju mohli poškodiť.

Stlačte tlačidlo zapnutia. Na displeji sa zobrazí 0. Ak chcete vybrať požadovanú jednotku hmotnosti, stlačte tlačidlo UNIT.

Potraviny môžete pokladať priamo na váhu a vážiť ich. Pokiaľ chcete zvážiť jedlo v nádobe, použite funkciu tary. Najprv položte prázdnu nádobu na váhu. Ak je hmotnosť menej ako 50 g, stlačte tlačidlo zapnutia. Po krátkej chvíli sa na displeji zobrazí 0. Ak je hmotnosť vyššia ako 50 g, stlačte tlačidlo TARA; na displeji sa objaví TARE. Ihneď potom sa na displeji zobrazí späť 0. Teraz môžete do nádoby vložiť obsah, ktorý chcete zvážiť.

Ak chcete váhu vypnúť, podržte tlačidlo zapnutia asi 3 sekundy.

Ak už váhu nepoužívate, automaticky sa po cca. 60 sekundách vypne.

Pokyny na použitie a starostlivosť

Pretože váha nie je vodotesná, mali by ste ju skladovať na čistom a suchom mieste. Prach alebo vlhkosť môžu viesť k nepresným výsledkom.

V prípade potreby utrite váhu vlhkou handričkou. Nikdy váhu neponárajte do vody alebo inej kvapaliny a neumývajte ju v umývačke.

Váhu používajte na stabilnom, vodorovnom a nevibračnom povrchu pri izbovej teplote. S predmetmi, ktoré chcete zvážiť, je potrebné zaobchádzať opatrne a nesmú na váhu spadnúť.

Dôležité poznámky

Pri prekročení maximálnej hmotnosti (5 kg) sa na displeji zobrazí chybové hlásenie EEEE. Funkcia už nie je garantovaná, ak je hmotnosť príliš veľká (viac ako 5 kg).

Ak je potrebné vymeniť batériu, objaví sa na displeji symbol Lo.

Pri výmene batérie otvorte priehradku na batérie na zadnej strane váhy. Budete potrebovať 2 lítiové batérie CR2032. Podľa polaritu vložte batérie.

Pokyny na používanie batérií

Batérie, ktoré sú súčasťou balenia, nie je možné dobíjať.

Batérie nesmú byť nikdy poškodené, prepichnuté alebo hodené do ohňa. Batérie vymieňajte iba za typ, ktorý je uvedený v tomto návode na použitie. Použité batérie nikdy nevyhadzujte do zmesového odpadu.

Látky obsiahnuté v batériách môžu poškodiť životné prostredie a ohroziť ľudské zdravie. Tomu zabraňuje separovaný zber odpadu a recyklácia použitých batérií a spracovanie batérií, ktoré zaisťuje opätovné použitie látok.

Pokiaľ sú hodnoty tolerancie

viac ako 0,0005 hmotnostných percent ortuti

viac ako 0,002 hmotnostných percent kadmia alebo

viac ako 0,004 hmotnostných percent olova

prekročené, sú označené chemické skratky kovov Hg (ortuť), Cd (kadmium) a Pb (olovo).

Bezpečnostné informácie pre lítiové batérie (CR2032/CR2430)

Lítiové batérie sú lítium mangánové články. Pokiaľ váhu nepoužívate dlhšiu dobu, mali by sa batérie vybrať z prístroja.

Lítiové batérie nesmiete nikdy otvárať, hádzať do ohňa a ani ich vystavovať nárazom, pretože môžu uniknúť toxické výpary a hrozí nebezpečenstvo explózie.

Nikdy nemanipulujte s poškodenými batériami holými rukami. V prípade kontaminácie očí alebo rúk je nutné ich opláchnuť veľkým množstvom vody. V prípade podráždenia kože alebo zasiahnutia očí by mal byť vyhľadaný lekár. Likvidujte iba úplne vybité batérie alebo zabalené batérie chránené proti prepólovaniu a v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu.

Nevystavujte batérie priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám, inak hrozí prehriatie.

Udržujte skladovaciu teplotu nižšiu ako 40 ° C.

Likvidácia

Použité batérie:

Batérie sa nesmú vyhadzovať do zmesového odpadu. Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný riadne zlikvidovať batérie na určených zberných miestach v obchodoch, kde sa batérie predávajú.

Spotrebič:

Zariadenie na konci svojej životnosti nikdy nehádzte do zmesového odpadu. Informujte sa na miestnom úrade alebo u miestnych služieb pre likvidáciu odpadu ohľadne možnosti ekologickej likvidácie.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte prosím náš tím zákazníckych služieb na www.wmfsk.sk/kontakt alebo na čísle +421 232 199 932

Groupe SEB SR

Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava

www.wmfsk.sk