

HLAVNÍ FUNKCE

Chcete-li zvolit některou funkci, dotkněte se jejího názvu. Pomocí otočného voliče a tlačítka Confirmation (Potvrzení) nastavíte parametry přípravy pokrmu.

Funkce	Ikona	Navrhovaná příslušenství/kategorie pokrmů
Microwave (Mikrovlnná trouba)		Nádobí určené do mikrovlnné a běžné trouby
Grill (Gril)		Vysoký stojan
Forced Air (Horkovzdušná trouba)		Nízký stojan
Dual Crisp		Talíř Crisp Držák talíře Crisp
Jet Defrost (Rychlé rozmrazování)		
Combi (Kombinace)		Vysoký stojan
1. Combi (Microwave + Grill)		Vysoký stojan
2. Combi (Microwave + Forced Air)		Nízký stojan
Keep Warm (Přihívání)		Nádobí určené do mikrovlnné a běžné trouby
Dual Crisp Fry		Talíř Crisp Držák talíře Crisp Vysoký stojan

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Chcete-li zvolit nějakou funkci, dotkněte se jejího názvu nebo ikony. Další informace o speciálních funkcích jsou obsaženy v návodu k použití.

Funkce	Ikona	Poznámky
Chef Menu (Menu Šéfkuchaře)		Chcete-li zobrazit seznam 30 automatických receptů, které jsou k dispozici v tomto spotřebiči, přejděte na poslední stranu tohoto rychlého referenčního návodu. Úspěšný popis každého receptu je uveden v návodu k použití.
Auto Clean (Automatické čištění)		Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstranění nečistých zbytků. Postupujte podle pokynů a rad v návodu k použití.
Special menu (Zvláštní menu)		Toto zvláštní menu umožňuje kynout těsto, mázati nebo rozpouštět máslo, čokoládu, sýr atd.
Stop Turntable (Zastavení otočného talíře)		Tato funkce umožňuje používat velké a hrubé nádoby, které by se umíťly trouby nemohly vnést otáčet. Toto je dostupné pouze u některých funkcí přípravy jídla.

Objevte všechna původní příslušenství Whirlpool!
Jděte na svoji místní velvobou stránku Whirlpool!

MICROWAVE (MIKROVLNÁ TROUBA)

Funkce mikrovln umožňuje rychle připravit nebo ohřát jídlo a nápoj.
Pokud chcete zvolit výkon podle tabulky, stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba) a potom použijte volič a tlačítko Confirmation (Potvrzení).

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
900W	Ohřívání nápojů, vody, řidkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	Teplná úprava ryby, masa, zeleniny, spod.
650 W	Teplná úprava pokrmů, které nelze mrazit.
500 W	Šetrný tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem silikonu, sýrových a nelepivých pokrmů a s dokončováním zapékajících jídel.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla
160 W	Rozmrazování.
90 W	Mázání zrcoviny, másla a sýr.

GRILL (GRIL)

Tato funkce využívá výkonnou kovovou troubu ke grilování a dosažení perleťkého vypečeného zabavení pokrmu. Stiskněte tlačítko Grill (Gril), otočným voličem vyberte výkon podle následující tabulky, stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) potvrďte a otočným voličem nastavte délku přípravy. Stisknutím tlačítka Jet Start spustíte cyklus přípravy pokrmu.

VÝKON	VÝKON
1	Nízký
2	Střední
3	Vysoký

FORCED AIR (HORKOVZDUŠNÁ TROUBA)

Tato funkce vám umožňuje připravit jídla pečená v troubě. Tato funkce potřebuje k přípravě smetkových pusinek, sladkého pečiva, koláčů, sušenek, drožžek a pečených mas.
Funkce horkovzdušná trouba je určena pro přípravu pokrmů a řízení předehřevu. Ve řízení předehřevu se používá jak výkon a gril k předehřívání trouby před začátkem přípravy jídla, aby bylo dosaženo co nejlépejších možných výsledků.
Stiskněte tlačítko Forced Air (Horkovzdušná trouba) a zadejte úroveň předehřevu. Upravte teplotu otočným voličem. Po dosažení teploty zazní pípnutí a zobrazí se výzva ke vložení pokrmu. Po vložení pokrmu otočným voličem nastavíte čas, potvrďte a zahájíte cyklus přípravy.

DUAL CRISP

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje dosáhnout propažené horké i dohřívání pokrmu do zátava. Pomocí kombinace mikrovlnné trouby a grilu dosáhne talíř Crisp rychle správné teploty a začne do klupava opékat pokrm.
Ruční funkce Dual Crisp:
Stiskněte tlačítko Dual Crisp a potvrďte. Otočným voličem nastavíte délku přípravy a stisknutím tlačítka Jet Start zahájíte cyklus přípravy.
Funkce rozmrazování pečiva Dual Crisp:
Stiskněte tlačítko Dual Crisp a otočným voličem vyberte funkci P2 rozmrazování pečiva Dual Crisp. Potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení). Otočným voličem upravte hmotnost a stisknutím tlačítka Jet Start zahájíte cyklus přípravy.
Při volbě funkce Mázání Dual Crisp a rozmrazování pečiva Dual Crisp je nutno použít následující příslušenství:

Příslušenství:
- Talíř Crisp
- Držák talíře Crisp

JET DEFROST (RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ)

Funkce Rychlé rozmrazování umožňuje rychle rozmrazovat zmrazené jídlo. Stiskněte tlačítko Defrost (Rozmrazování) a tlačítko Confirmation (Potvrzení), pokud chcete zvolit jinou upřesňovací volbu než ty, které jsou uvedeny v tabulce.

KATEGORIE POTRAVIN	KATEGORIE POTRAVIN
P1	Maso
P2	Kuře
P3	Ryby
P4	Zelatina
P5	Pečivo

Abyste dosáhli nejlépejších možných výsledků, spotřebič vás výzva, abyste:
- upravili hmotnost pokrmu
- otáčeli / míchali jídlo podle potřeby

COMBI (MICROWAVE + GRILL) (KOMBI (MIKROVLNÁ TROUBA + GRIL))

Tato funkce kombinuje zahřívání pomocí grilu a mikrovln, což vám umožňuje rychle zapékat. Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace); na displeji se objeví číslo „1“ odpovídající funkci Kombi (Mikrovlnná trouba + gril). Stiskněte tlačítko Confirmation (Potvrzení), pak zvolte výkonovou hladinu podle tabulky níže.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	Zelatina
500 W	Lesagne
350 W	Drožžek a ryby
160 W	Maso
90 W	Zapékání ovoce

DUAL CRISP FRY

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje smažit do křupava. Tato funkce slouží ke smažení hranolů, kuličkových ryb a amerických brambor do křupava.

KATEGORIE POTRAVIN	KATEGORIE POTRAVIN
P1	Hranolky
P2	Kuličky napeřty
P3	Kuchaná ryba
P4	Kuličky lžďáka
P5	Americké brambory
P6	Falafel
P7	Kuchaná kořenáček treska

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBI (MIKROVLNÁ TROUBA + HORKOVZDUŠNÁ TROUBA))

Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby, což vám umožňuje připravit pečená jídla za kratší dobu. Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace), potom pomocí otočného voliče a tlačítka Confirmation (Potvrzení) vyberte číslo „2“ pro funkci Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba). Zvolte vhodnou teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení). Potom zvolte výkon podle tabulky:

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 W	Drožžek, brambory ve slupce, lasagne a ryby
160 W	Pečená masa a ovocné koláče
90 W	Koláče a sladké pečivo

KEEP WARM (PŘIHÍVÁNÍ)

Tato funkce umožňuje udržovat čerstvé připravovaný pokrm teplý.
Teplotu lze nastavit v rozsahu od 60°C - 80°C. Postupujte podle doporučených receptů v návodu k použití.

CHEF MENU (MENU ŠÉFKUCHAŘE)

Menu Šéfkuchaře je jednoduchý a intuitivní návod nabízející automatické recepty, které vždy zaručí dokonalé výsledky.
Použijte toto menu k přípravě jídel uvedených na poslední straně tohoto rychlého návodu. Stiskněte tlačítko Chef Menu (Menu Šéfkuchaře), sákní prosím zvolte recept a postupujte podle pokynů na displeji. Menu automaticky nastaví parametry přípravy jídla tak, abyste dosáhli nejlépejších výsledků. Úspěšný popis všech receptů obsažených v menu viz návod k použití.

SPECIAL MENU (ZVLÁŠTNÍ MENU)

Zvláštní menu je Convenient (výhodné) tlačítko, které obsahuje různé funkce podporující vaření. Umožňuje kynout těsto, mázati nebo rozpouštět máslo, čokoládu, sýr atd.

ZPŮSOB	KATEGORIE POTRAVIN
P1	Kynutí těsta
P2	Mázání Mléko
P3	Mázání Zrnzina
P4	Mázání Smetanový sýr
P5	Mázání Zmražený džus
P6	Tavení Mléko
P7	Tavení Čokoládové lupinky
P8	Tavení Sýr
P9	Tavení Maršmelouy

AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)

Tato funkce automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstranění nečistých zbytků.
Postupujte podle pokynů a rad v návodu k použití.

STOP TURNTABLE (ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE)

Použijte tuto funkci, když potřebujete použít velmi velké nádoby, které by se nemohly v troubě otáčet.
Funkce „Zastavit otočný talíř“ je dostupná pouze při použití následujících funkcí trouby:
- Horkovzdušná trouba
- Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba)
Tato funkce rovněž umožňuje vstoupit do režimu nastavení hodin stisknutím a podržením tohoto tlačítka 3 sekundy.

JET START

Tato funkce slouží k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řidkých polévek, kávy nebo čaje.
Chcete-li spustit funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon (900 W) po dobu 30 sekund stiskněte tlačítko Jet Start. Každým dalším stisknutím prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund. Po spuštění funkce můžete k prodloužení nebo zkrácení času přípravy pokrmu také využít otočný volič.

P1		1-PÍNEÉ BRAMBORY
P2		Brambory
P3		Potulisar
P3		Rajčata
P1		2-KUŘE
P2		Kuřecí filety
P2		Kuřecí stehna
P3		Kuře v tenkém obalu.
P4		Míchaná vajíčka
P1		3-MASO
P2		Hovězí
P2		Jehněčí
P3		Entrecote
P4		Slanina
P5		Masové kuličky
P1		4-RYBY/PLODY MOŘE
P2		Zmrazené obalované filety
P2		Kuchané krevety
P1		5-PIZZA/QUICHE
P1		Domácí pizza
P2		Lotrinský slaný koláč
P3		Silná pizza
P4		Tenká pizza
P5		Čerstvá pizza
P1		6-TĚSTOVINY/LASAGNE
P2		Čerstvé lasagne
P2		Zmrazené lasagne
P1		7-DEZERTY/SLADKÉ PEČIVO
P2		Domácí ovocný koláč
P2		Vdolečky
P3		Křupavý koláč
P4		Ořechy
P5		Píškotový koláč (lehký)
P6		Muffiny
P7		Sušinky
P8		Pusinky
P9		Jogurt

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nádobí určené do mikrovlnné a běžné trouby
Držák talíře a talíř Crisp
Nízký stojan
Vysoký stojan
Úspěšný popis každého receptu z Menu Šéfkuchaře je uveden v návodu k použití.



HLAVNÉ FUNKCIE

Funkcia	Ikona	Odporúčaná príslušenstvo/ KATEGÓRIA POTRAVIN
Microwave (Mikrovlny)		Riady bezpečné do mikrovlnnej a štandardnej rúry
Grill (Gril)		Vysoký roľt
Forced Air (Horúci vzduch)		Nízky roľt
Dual Crisp (Dvojitá kôrka)		Zapekač Crisp tanier Držadlo zapekacieho Crisp taniera
Jet Defrost (Zrychléné rozmrazovanie)		
Combi (Kombinované) Kombinované funkcie		
1. Combi (Mikrovlnné varenie + Grill)		Vysoký roľt
2. Combi (Microwave + Forced Air) Kombinované (Mikrovlnné varenie + Horúci vzduch)		Nízky roľt
Keep Warm (Ohrievanie)		Riady bezpečné do mikrovlnnej a štandardnej rúry
Dual Crisp Fry (Vysmážanie s dvojitou kôrkou)		Zapekač Crisp tanier Držadlo zapekacieho Crisp taniera

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Funkcia	Ikona	Poznámky
Chef menu (Ponuka Šéfkuchára)		Zoznam 30 automatických receptov dostupných pre tento produkt nájdete na poslednej strane tohto stručného návodu. Kompletný opis každého receptu nájdete v návode na obsluhu.
Auto clean (Automatické čistenie)		Tento automatický cyklus čistenia umožňuje vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemný pach. Postupy a typy pre používateľ sú uvedené v návode na obsluhu.
Special menu (Špeciálne menu)		Táto špeciálna funkcia umožňuje kysnúť cesta, zmlákovanie a topenie masla, čokolády, syra atď.
Stop Turntable (Zastavenie otočného taniera)		Táto funkcia umožňuje používať veľké a hranaté nádoby, ktoré sa v rúre nemôžu voľne otáčať. K dispozícii len pre niektoré funkcie varenia.

Objavte všetko originálne príslušenstvo Whirlpool

Návštevu lokálneho obchodu Whirlpool.



800002495

14

HLAVNÉ FUNKCIE - STRUČNÝ NÁVOD

MICROWAVE (MIKROVLNLY)

Funkcia Microwave (Mikrovlnný výkon) umožňuje rýchle varenie alebo ohrev jedla či nápojov.
Stlačíte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon) a potom pomocou otočného gombíka a tlačidla na Confirmation (potvrdenie) zvolíte výkon podľa tabuľky.

VÝKON	ODPORUČANÉ POUŽITIE
900 W	Ohrievanie nápojov, vody, ťhých polievok, kávy, čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajcia alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
750 W	Varenie rýb, mäsa, zeleniny atď.
650 W	Príprava jedál, ktoré sa nemôžu miešať.
500 W	Šetrnejšie varenie napr. omáčky a vysokým obsahom bielkovín, jedla so syrom alebo s vajčkami a ukončenie prípravy dusených jedlých.
350 W	Pomalé dusenie, nactapenie masla.
180 W	Rozmrazovanie.
90 W	Znákľovanie zmrzlín, masla a syrov.

GRILL (GRIL)

Táto funkcia využíva výkonnú kovovú rúrku na grilovanie potravín vyhotovením efektu dokonalého zhnednutia. Stlačíte tlačidlo Grill (Gril), odtlačíte otočného gombíka zvolíte stupeň výkonu podľa dotyku uvedenej tabuľky, stlačíte tlačidlo na Confirmation (potvrdenie) a odtlačíte otočného gombíka nastavíte čas prípravy. Cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla Jet Start (Jet Start).

ÚROVEŇ VÝKONU	ROZSAH VÝKONU
1	Nízky
2	Stredný
3	Vysoký

FORCED AIR (HORÚCI VZDUCH)

Táto funkcia umožňuje pripravu v rúre pečené jedlá. Používajte túto funkciu na pečenie anebových psušítek, pečiva, sušienok, sušľ, hydiny alebo pečeného mäsa.
Funkcia Forced Air (Horúci vzduch) je navrhnutá na prípravu jedla s ľahkou predohrevu. Použitím ventilátora a grila na rýchle predhriatie rúry pred začatím pečenia sa dosiahnu najlepšie možné výsledky.
Stlačením tlačidla Forced Air (Horúci vzduch) vstupuje do fázy predohrevu, pomocou otočného gombíka upravte teplotu. Po dosiahnutí požadovanej teploty začnete s prípravou a rúra vás požiada o potvrdenie prípravy. Po prijatí potraviny otočným gombíkom nastavíte čas, potvrdíte a spustíte cyklus prípravy.

DUAL CRISP (DVOJITÁ KÔRKA)

Táto exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňuje dosiahnuť zlatohrdnej farby na hornej a spodnej strane potraviny. Pri varení mikrovlnami a grilovaním zapekač Crisp tanier rýchlo dosiahne správnú teplotu a začne vydávať horkú farbu a zapekať potraviny.

Funkcia Manual Dual Crisp (Dvojitá kôrka manuálne):
Stlačíte tlačidlo Dual Crisp (Dvojitá kôrka) a potvrdíte; odtlačíte otočného gombíka nastavíte čas prípravy a cyklus prípravy spustíte stlačením tlačidla Jet Start (Jet Start).

Funkcia Dual Crisp Bread Defrost (Rozmrazovanie chleba a dvojitou kôrkou):
Stlačíte tlačidlo Dual Crisp (Dvojitá kôrka) a odtlačíte otočného gombíka zvolíte funkciu P2 Dual Crisp Bread Defrost (Rozmrazovanie chleba a dvojitou kôrkou); voľbu potvrdíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie). Odtlačím otočného gombíka nastavíte hrnitosť a cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla Jet Start (Jet Start).

V spageti a funkciu Manual Dual Crisp (Dvojitá kôrka manuálne) a Dual Crisp Bread Defrost (Rozmrazovanie chleba a dvojitou kôrkou) sa musí používať nasledujúce príslušenstvo:



JET DEFROST (SUPERRÝCHLE ROZMRAZOVANIE)

Funkcia superrychlého rozmrazovania umožňuje rýchlo rozmraziť zmrazené potraviny. Stlačíte tlačidlo Defrost (Rozmrazovanie) a potom pomocou otočného gombíka a tlačidla na Confirmation (potvrdenie) zvolíte podľa tabuľky svoju prelievanú voľbu.

KATEGÓRIA POTRAVIN	
P1	Mäso
P2	Kurča
P3	Ryby
P4	Zelenina
P5	Chlieb

-S cieľom dosiahnuť najlepšie možné výsledky váš produkt požaduje o:

- správnu hrnitosť potraviny
- odstránenie/prehrievanie jedla v prípade potreby

HLAVNÉ A ŠPECIÁLNE FUNKCIE - STRUČNÝ NÁVOD

COMBI (MIKROVLNNÉ VARENIE + GRIL)

Táto funkcia kombinuje mikrovlnný ohrev a grilovanie a umožňuje rýchlejšie varenie a zapekanie. Stlačíte tlačidlo Combi; na displeji sa zotvorí číslo „1“, ktoré zodpovedá funkcii Kombinované (mikrovlnné varenie + grill). Stlačíte tlačidlo na Confirmation (potvrdenie) a potom podľa dotyku uvedenej tabuľky zvolíte úroveň výkonu.

ÚROVEŇ VÝKONU	ODPORUČANÉ POUŽITIE:
650 W	Zelenina
500 W	Lasagne
350 W	Hydina a ryby
180 W	Mäso
90 W	Grilované ovocie

DUAL CRISP FRY (VYSMÁŽANIE S DVOJITOU KÔRKOJ)

Táto exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňuje nazaz zapekať a vysmážať. Táto funkciu používajte na rýchle zapekanie a vysmážanie zemiakových hranolčok, kuracích nuggetov, obafovanej rýby a amerických zemiakov.

KATEGÓRIA POTRAVIN	
P1	Francozské vyprážané zemiaky
P2	Kuracie nuggety
P3	Vyprážaná ryba
P4	Kuracie krídeľka
P5	Americké zemiaky
P6	Fataľ
P7	Korenné obafované trestka

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (MIKROVLNNÉ VARENIE + HORÚCI VZDUCH)

Táto funkcia kombinuje varenie pomocou mikrovln a horúceho vzduchu a umožňuje vám rýchlejšie pripravu jedla pečené v rúre. Stlačíte tlačidlo Combi (Kombinované) a pomocou otočného gombíka a tlačidla na Confirmation (potvrdenie) zvolíte číslo „2“ (pre funkciu Combi (Microwave + Forced Air) / Kombinované (Mikrovlnné varenie + Horúci vzduch)). Zvoľte správnú teplotu, potvrdíte stlačením na Confirmation (potvrdenie), potom podľa tabuľky zvolíte úroveň výkonu.

ÚROVEŇ VÝKONU	ODPORUČANÉ POUŽITIE:
350 W	Hydina, zemiaky v šupke, lasagne a ryby
180 W	Pečené mäso a ovocné koláče
90 W	Koláče a pečivo

KEEP WARM (OHRIEVANIE)

Táto funkcia umožňuje ohrievať práve uvarené jedlo.
Teplotu možno nastaviť v rozsahu 60°C až 80°C; pozrite si odporúčané recepty v návode na obsluhu.

KATEGÓRIA POTRAVIN	
P1	Pečené zemiaky
P2	Pečené paradajky
P3	Pečené paradajky
P4	Pečené paradajky

CHEF MENU (PONUKA ŠÉFKUCHÁRA)

Ponuka Šéfkuchára predstavuje intuitívny návod a ponúka automatické recepty, ktoré vždy garantujú vynikajúce výsledky.

Táto ponuka používajte na prípravu jedlých uvedených na poslednej strane tohto stručného návodu. Stlačíte tlačidlo Chef menu (Ponuka Šéfkuchára), jednoduchú zvoľte recept a postupujte podľa pokynov na displeji. Ponuka automaticky upraví parametre varenia a cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky. Úplný opis všetkých receptov ponuky je súčasťou návodu na obsluhu.

SPECIAL MENU (ŠPECIÁLNE MENU)

Tlačidlo Special menu (špeciálne menu) je praktické tlačidlo, ktoré obsahuje rôzne funkcie podporujúce proces varenia. Umožňuje kysnúť cesta, zmlákovanie a topenie masla, čokolády, syra atď.

METÓDA	KATEGÓRIA POTRAVIN
P1	Kysnúť cesta
P2	Znákľovanie Maslo
P3	Znákľovanie Zmrzlina
P4	Znákľovanie Smetanový syr
P5	Znákľovanie Zmrazená šľaha
P6	Topenie Maslo
P7	Topenie Kysky čokolády
P8	Topenie Syr
P9	Topenie Bielo mliekké cukrky

AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)

Tento automatický cyklus čistenia umožňuje vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemný pach.
Postupy a typy pre používateľ sú uvedené v návode na obsluhu.


STOP TURNTABLE (ZASTAVENIE OTOČNÉHO TANIERA)

Táto funkcia umožňuje vyčistiť veľké nádoby, ktoré sa v rúre nemôžu voľne otáčať.
Funkcia „Stop Turntable“ (Zastavenie otočného taniera) funguje len s nasledujúcimi funkciami varenia:
-Horúci vzduch
-Kombinované (Mikrovlnné varenie + Horúci vzduch)

Táto funkcia umožňuje získať prístup do režimu nastavenia hodín po stlačení a podržaní ľahko tlačidla na 3 sekundy.

JET START (JET START)

Táto funkcia sa používa na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú ťhých polievok, kávy alebo čaj.
Stlačením tlačidla Jet Start (Jet Start) automaticky spustíte funkciu mikrovln na maximálnom výkone (900 W) na 30 sekúnd. Po každom ďalšom stlačení sa čas varenia predĺži o 30 sekúnd. Čas môžete predĺžiť alebo skrátiť odtlačím otočného gombíka po spustení funkcie.



CHEF MENU (PONUKA ŠÉFKUCHÁRA) - AUTOMATICKÉ RECEPTY

	1-ZELENINA
P1	Plnené zemiaky
P2	Pečené zemiaky
P3	Pečené paradajky

	2-KURČA
P1	Kuracie rezne vysmážané
P2	Kuracie stehná vysmážané
P3	Tenké obafované kurča.
P4	Mešané vajcia

	3-MÄSO
P1	Hovädzie pečené
P2	Pečené jahňacie
P3	Grilovaná roštenka
P4	Vysmážaná slanina
P5	Mäsové guľôčky

	4-RYBY/MORSKÉ PLODY
P1	Mražené obafované rezne vysmážané
P2	Obafované krevety vysmážané

	5-PIZZA/S LANÁ TORTA
P1	Domacia pizza
P2	Slaná torta (Quiche lorraine)
P3	Vysoká pizza
P4	Tenká pizza
P5	Čerstvá pizza

	6-CESTOVINY/LAZANE
P1	Čerstvé lazane
P2	Mražené lazane

	7-DEZERTY/PEČIVO
P1	Domáci ovocný koláč
P2	Lievance
P3	Pečenie koláča Crisp
P4	Pečené orechy
P5	Piskátový koláč (nízko-kalorický)
P6	Mafiny
P7	Sušienky
P8	Pusinky
P9	Jogurt

PRÍSLUŠENSTVO

Riady vhodné do mikrovlnnej a štandardnej rúry

Zapekač Crisp tanier a Držadlo zapekacieho Crisp taniera

Nízky roľt

Vysoký roľt

Úplný opis všetkých receptov ponuky Chef Menu (Ponuka Šéfkuchára) je súčasťou návodu na obsluhu.

414