

pořadí: MO → TU → WE → TH → FR → SA → SU → MO TU WE TH FR SA SU →
 MO TU WE TH FR → SA SU → MO TU WE TH FR SA → MO WE FR → TU TH SA → MO TU WE TH →
 FR SA → MO WE FR SU.



Használati utasítás

Ez a készülék egy időkapcsoló, amelyet a háztartási készülékek áramellátásának szabályozására terveztek. A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, amely az óra működését és a beállítások megőrzését biztosítja. Ha a készülék energiaszintje lemerült és a kijelzőn nem jelenik meg semmi, használat előtt 15-20 percig csatlakoztassa az időzítőt egy konnektorba, hogy feltöltődjön, és így beállíthassa. A készüléket beltéri használatra tervezték.

Funkciók

- kijelző 12/24 óra
- könnyű váltás a nyári időszámítás (DST) és a normál időszámítás (NT) között
- naponta akár 10 alkalommal is be- és kikapcsolható
- Az időbeállítások között szerepel az ÓRA, PERC és NAP.
- kézi kapcsolási funkció: mindig be vagy mindig ki.
- Véletlenszerű kiváltás, például a világítás véletlenszerű bekapcsolása.

1. Kezdeti beállítások

1.1 Egy gemkapocs segítségével nyomja meg a "CLEAR" gombot az összes beállítás törléséhez. Az LCD kijelzőn az 1. ábrán látható információk jelennek meg, és automatikusan átvált az óra üzemmódra a 2. ábrán látható módon;



1. ábra



2. ábra

1.2 Ezután folytathatja a következő lépéssel:

2. Digitális óra beállítások

Óra üzemmódban:

- 2.1 Az LCD kijelzőn a nap, az óra és a perc látható.
- 2.2 A nap beállításához nyomja meg egyszerre a "CLOCK" gombot és a "WEEK" gombot;
- 2.3 Az óra beállításához nyomja meg egyszerre a "CLOCK" gombot és a "HOUR" gombot;
- 2.4 A perc beállításához nyomja meg egyszerre a "CLOCK" gombot és a "MINUTE" gombot;
- 2.5 A 12 órás/24 órás üzemmód közötti váltáshoz nyomja meg egyszerre a "CLOCK" gombot és a "TIMER" gombot.

3. Nyári időszámítás

3.1 A normál idő és a nyári időszámítás közötti váltáshoz tartsa lenyomva a "CLOCK" gombot, majd nyomja meg az "ON/AUTO/OFF" gombot. Az LCD kijelzőn a "SUMMER" felirat jelenik meg.

4. Időzítő beállítások

Nyomja meg a "TIMER" gombot a beállítási módba való belépéshez:

MO - hétfő; TU - keddi; WE - szerda; TH - csütörtök; FR - péntek; SA - szombat; SU - vasárnap.

4.1 Nyomja meg a "HÉT" gombot, hogy kiválassza a napok azon csoportját, amelyeken a készüléket be kívánja kapcsolni. A napok csoportjai a következő sorrendben vannak:

MO → TU → WE → TH → FR → SA → SU → MO TU WE TH FR SA SU →
 MO TU WE TH FR → SA SU → MO TU WE TH FR SA → MO WE FR → TU TH SA → MO TU WE TH →
 FR SA → MO WE FR SU.

- 4.2 Nyomja meg a "HOUR" gombot a bekapcsolandó óra beállításához (ON);
- 4.3 Nyomja meg a "MINUTE" gombot a bekapcsolandó perc beállításához (ON);
- 4.4 Nyomja meg a "RES/RCL" gombot az utolsó beállítás törléséhez/visszaállításához (ON);
- 4.5 Nyomja meg a "TIMER" gombot a kikapcsolási idő beállításához. Ismételje meg a 4.1-4.4. lépéseket.

ON - bekapcsolás

OFF - kikapcsolás

Figyelmeztetés

A beállítási mód befejeződik, ha 30 másodpercig nem nyomja meg a gombot. A beállítási üzemmódból a "CLOCK" gomb megnyomásával is kiléphet.

A HOUR, MINUTE vagy TIMER gomb 3 másodpercnél hosszabb ideig történő lenyomása gyorsítja a beállítást.

5. Példa: beállítási idő 17:15 és befejezési idő 22:30 minden nap.

- a: Nyomja meg egyszer a TIMER gombot: a kijelzőn 1_ON jelenik meg.
- b: Nyomja meg a WEEK gombot, amíg a "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.
- c: Nyomja meg a HOUR gombot, amíg a kijelzőn 5:00PM vagy 17:00 meg nem jelenik.
- d: Nyomja meg a MIN gombot, amíg a kijelzőn 5:15 vagy 17:15PM meg nem jelenik.
- e: Nyomja meg újra a TIMER gombot: a kijelzőn 1_OFF jelenik meg.
- f: Ismétlje meg a c, d lépést, amíg a kijelzőn 10:30 vagy 22:30 nem jelenik meg.

6. Kézi vezérlés

Amikor az LCD-kijelzőn megjelenik a következő információ:

AUTO: A műszer a beállított állapotnak megfelelően működik.

ON: a műszer állandóan bekapcsol.

OFF: A készülék mindig kikapcsol.

ON → AUTO → OFF → AUTO

7. A RANDOM véletlenszerű elindítása

Ez a funkció csak a 18:31 és 5:30 között beállított programok esetében működik. RANDOM üzemmódban az időzítő véletlenszerűen be- és kikapcsol, akár fél órával korábban/később, mint az aktuális be-/kikapcsolási beállítás.

7.1 Állítsa be a programot, és győződjön meg róla, hogy az este 6 és másnap reggel 6 óra között van beállítva.

7.2 Ha több programot szeretne véletlenszerű üzemmódban futtatni, győződjön meg arról, hogy az első program kikapcsolási ideje legalább 31 perccel a második program bekapcsolási ideje előtt van.

7.3 Aktiválja a RANDOM gombot legalább 30 perccel a programozott bekapcsolási idő előtt. Az LCD-kijelzőn megjelenik a RANDOM jelzi, hogy a RANDOM funkció aktiválva van. Csatlakoztassa az időzítőt egy konnektorba, és máris használatra kész.

7.4 A RANDOM megszüntetéséhez nyomja meg újra a RANDOM gombot, és a RANDOM eltűnik a kijelzőről.

8. Műszaki adatok

Váltakozó feszültség: 230 V, 50 Hz, max. kapcsolási teljesítmény: 16 A, 3680 W

Minimális beállítási idő: 1 perc, üzemi hőmérséklet: -10 és +40 °C között

Pontosság: +/- 1 perc havonta

Cserélhető akkumulátor: NiMh 1.2V >100hrs (az akkumulátor beépített, nem cserélhető)

Védelem: IP20