

MINIPRAČKA BERGER XP30-65 BLACK

NÁVOD K POUŽITÍ

PRAČKA

Vážený zákazník!

Gratulujeme vám k zakoupení výrobku naší obchodní značky. Jsme přesvědčeni, že naše výrobky budou věrnými a spolehlivými pomocníky ve Vaší domácnosti.

Sada obsahuje

Pračka..... 1 ks.
Plnicí hadice 1 ks.
Návod k použití 1 ks..
Balení 1 ks.

URČENÍ A POPIS VÝROBKU

❖ **Pračka modely XP30-65, XP30-66 jsou určeny pro praní prádla.**

❖ **Plastová skříň:**

Celkový vzhled pračky určuje konstrukce plastové skříně. Obloukový design skříně přidává jí atraktivní a příjemný vzhled.

❖ **Intenzivní cirkulace vody:**

Aktivátor nádrže pro praní má ve spodní části lopatky, které během praní vytváří nápor vody ve svislých kanálech tří čerpadel, voda cirkuluje ze spodní části nádrže do horní části, co vytváří silný proud vody pohybující se různými směry a umožňuje zkrátit dobu praní a dosáhnout lepších výsledků praní.

❖ **Velká kapacita:**

Vhodná volba praní pro celou rodinu.

❖ **Velmi nízká hlučnost:**

Vyvážená funkčnost, nízká hlučnost při praní.

❖ **Filtr pro vlasy:**

Účinné odstraňování vlasů v průběhu praní.

❖ **Různé úrovně naplnění vodou.**

POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKA!

1. Není povoleno zapínání pračky bez vody déle než na 15-20 vteřin.
2. Před prvním zapnutím nové pračky do elektrické sítě je třeba několikrát otočit aktivátor ve směru hodinových ručiček.
3. Teplota vody v nádrži nemá přesahovat 60° C.
4. Nelze ohřívat vodu vařičem instalovaným uvnitř nádrže.
5. Dbejte na to, aby spolu s prádlem se do nádrže nedostal písek a cizí předměty (mince, hřebíky, atd.) Písek a cizí předměty v nádrži mohou způsobit poškození vnitřního povrchu nádrže, brzdění aktivátoru a jejich rychlé opotřebení.
6. Po přepravě a nacházení v chladném prostředí před prvním zapnutím nechte spotřebič po dobu alespoň 2 hodin v prostředí s teplotou v rozmezí od +18° C do 22° C.
7. Nenechávejte běžící pračku bez dozoru.

Postup POZOR!

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod.
- Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že zásuvka sítě je napojena na uzemnění.
- Před zapnutím pračky do sítě ujistěte se, že kabel zástrčky a zásuvky není poškozen. Síťové napětí se musí shodovat s technickými údaji pračky.
- Nepoužívejte pračku s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, při zjištění poruch při provozu nepokoušejte se demontovat pračku samostatně, obraťte se na opravu. Nepoužívejte spotřebič venku. Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Teplota vody pro praní nesmí přesahovat 60° C.
- Dbejte na to, aby větrací otvory ve spodní části pračky nepřikrýval koberec.
- Aby se zabránilo nebezpečí, v případě poškození napájecího kabelu jeho výměnu má provést výrobce, servisní středisko nebo podobně kvalifikovaný personál.

- Domácí spotřebiče mohou používat lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo bez příslušných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem, a pokud si uvědomují s tím spojená rizika.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem, a pokud si uvědomují s tím spojená rizika.
- Čištění a údržbu spotřebiče mohou provádět děti, pokud jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí, pokud jsou mladší 8 let.
- Děti nemají hrát se spotřebičem.
- Nepouštějte děti mladší 3 let ke spotřebiči, pokud nejsou

1. Příprava k praní

- Postavte pračku na rovný povrch.
- Připojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
- Svěste vypouštěcí hadici do vany nebo nádrž pro vypouštění vody.
- Pomoci přívodní hadici spojte kohoutek a vstupní otvor pro nalití vody pračky nebo otevřete víko nádrže a nalijte minimálně 35 l vody.
- Nastavte hladinu vody v závislosti na hmotnosti a typu prádla, které se bude prát, ale maximálně do značky MAX.

2. Praní

- Umístěte prádlo do nádrže a přidejte potřebné množství pracího prostředku.
- Podle hmotnosti a typu prádla, které se bude prát, nastavte přepínač režimů do jedné z poloh: „normální“ nebo „intenzivní“.
- Nastavte časovač praní do požadované polohy a zapněte praní.
- V případě zastavení otáčení prádla, přidejte do nádrže vodu do značky MAX.
- Po ukončení praní nastavte přepínač do polohy „vypouštění“, vypusťte špinavou vodu.
-

3. Máchání

- Proces máchání se neliší od procesu praní, jenom se do vody nepřidává prací prostředek.
- Po ukončení máchání nastavte přepínač do polohy „vypouštění“, vypusťte špinavou vodu z nádrže.

Údržba A čištění

- Po ukončení praní odpojte pračku od sítě vytažením napájecího kabelu ze zástrčky.
- Neodpojujte pračku taháním za napájecí kabel.

Po ukončení praní

- Odpojte pračku od sítě.
- Opláchněte nádrž čistou vodou, vypusťte vodu.
- Vyjměte filtr a opláchněte jej.
- Připevněte vypouštěcí hadici ke skříni pračky. Vložte přívodní hadici uvnitř.
- Zavřete víko. Umístěte pračku do dobře větrané místnosti.

Možné poruchy a jejich odstranění

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Aktivátor se neotáčí, zvýšená hluchnost a vibrace	Pračka je vypnutá nebo odpojena od sítě	Zapněte pračku
	Aktivátor blokuje cizí předmět	Odstraňte cizí předmět

- **POZOR!** Pokud výše uvedené opatření nepomohly odstranit závadu, obraťte se na servisní středisko

Technické charakteristiky



Max. hmotnost suchého prádla	Nádrž pro praní	4.0 kg
Objem vody	Horní úroveň	40 l
	Spodní úroveň	25 l
Maximální teplota vody	Nádrž pro praní	60°C
Parametry sítě	Napětí	230 V
	Frekvence	50 Hz
Příkon	Praní	300 W

Šetrná k životnímu prostředí likvidace

Můžete pomoci ochráně životního prostředí!

Prosíme, dodržujte místní pravidla a ustanovení ohledně likvidace: nepracující elektrická zařízení předejte v příslušné středisko zabývající se likvidací odpadu.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické vlastnosti a design výrobků.

Všeobecné záruční podmínky

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SATURN. Dovozece odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty vznikly vadou použitých materiálů nebo součástí. Záruka bude uznána pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.

Autorizované servisní středisko společnosti SATURN provede bezplatnou záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem prodeje. Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a v originálním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku během přepravy.

Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:

1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze nebo v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v České republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se jedná o použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo čárový kód výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením výrobku obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou, neautorizovaným servisem nebo prodejcem.
6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti, vniknutím kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8. Neoprávněná reklamace bude účtována dle skutečných nákladů na přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.