

KIEPE PRO CLOOSER SHAVER

6530 bezdrátový

Holící strojek na vousy a pro konečnou úpravu vlasů



Váha 90 g
Napětí 100 - 240 V 50/60Hz
Baterie : Lithium – Ion
Holící hlava z nerezové oceli, pokryta ultra tenkou hypoalergenní zlato-titanovou vrstvou zabraňující podráždění pokožky
Doba nabíjení : 90 min
Doba činnosti (při plném nabití): 120 min

Balení obsahuje:
holící strojek
nabíjecí USB kabel, redukce (typ C, typ A, typ G, typ I
štěteček na čištění

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

- Používejte strojek pouze pro holení vousů (do délky max 0,4mm) a konečnou úpravu zastřižených vlasů.
- Nikdy nenamáchejte do vody. Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody.
- Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky.

- Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen.
Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem.

- Dbejte aby přístroj neupadl.
- Nepokládejte na horký povrch.
- Nedotýkat se přístroje mokřými částmi těla.
- Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky.
- Přístroj před čištěním odpojte od elektrické zásuvky.
- Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Návod k použití

Nabíjení

Před prvním nabíjením se doporučuje baterii zcela vybit a následně plně nabít. Strojek při nabíjení musí být vypnutý. Připojte USB kabel ke strojku. Na adaptéru nasadte požadovanou redukci dle typu zásuvky. Pro upevnění redukce pootočte redukcí po přiložení k adaptéru po směru hodinových ručiček než se ozve zaklapnutí. Vsuňte koncovku do zásuvky. Na strojku se rozsvítí červené LED světlo signalizující průběh nabíjení. Jakmile bude přístroj plně nabitý, LED světlo se rozsvítí zeleně. Pro uvolnění redukce je potřeba zmáčknout tlačítko ve spodní části a pootočit redukcí proti směru hodinových ručiček.
Upozornění: Aby se prodloužila životnost baterie, odpojte po nabití kabel ze zásuvky. První nabití může trvat déle, než je uvedeno v manuálu. Následné nabíjení již bude trvat 60-120 min. Strojek může být používán jak bez připojení kabelu, tak i s připojením k nabíjecímu kabelu. Nabíjení provádějte v prostředí 5-35°C.

Holení:

Před holením odstraňte ochranný plastový kryt, který je nasazený na holící hlavě. Strojek zapněte tlačítkem na boční straně strojku posunutím nahoru. Dioda svítí zeleně. V případě červeného světla nebo problikávání je potřeba strojek dobít. Holení provádějte krátkými krouživými pohyby. Strojek by měl být ke kůži v úhlu 90° při stálém kontaktu s kůží, ale pod minimálním tlakem. Na pokožku příliš netlačte. Při holení se doporučuje volnou rukou jemně natahovat pokožku a plynule pohybovat strojkem proti růstu vašich vousů/vlasů. Strojek vypněte opět tlačítkem potažením zpět.

Zastřihávání:

Strojek zapněte stejným způsobem jako při holení. Proveďte požadovanou úpravu. Pro vypnutí postupujte stejným způsobem jako u holení.

Péče a údržba

Strojek musí být při čištění vypnutý.
Je třeba čistit jak vnější , tak vnitřní části.
Odklopte hlavu strojku zmáčknutím tlačítka na boční straně. Štětečkem omeťte stříhací nůž, pokud je nutné, lze nůž i vysunout ze strojku. Omeťte zbytky vousů a vlasů, případně vyfoukejte fénem.
Nikdy nepoužívejte chemické přípravky k odstranění nečistoty.

Detekce chyb & řešení problémů

Typ problému	Možný důvod	Řešení
Špatný výkon při holení	Čepel je poškozená nebo odřená Čepel je nevyčištěná Strojek je slabě nabitý	Nahradte poškozenou čepel novou Vyčistěte strojek Strojek je potřeba nabít
Nelze strojek zapnout	Slabá baterie Poškozené vypínání	Strojek je potřeba nabít Kontaktujte místo nákupu a žádejte údržbu nebo opravu
Nesvítí světlo při nabíjení	Chyba elektrického obvodu	Kontaktujte místo nákupu a žádejte údržbu nebo opravu
Alergická reakce kůže po holení	Vaše kůže se adaptuje na holení elektrickým strojkem	Adaptace může trvat 2-3 týdny
Strojek se nenabíjí	Strojek je poškozen Teplota při nabíjení je příliš nízká/vysoká	Kontaktujte místo nákupu a žádejte údržbu nebo opravu Nabíjejte strojek v prostředí 5-35°C

Tento strojek obsahuje recyklovatelný materiál. Nelikvidujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.