

Návod k obsluze digitálního týdenního časovače

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze!

- Před připojením časovače k elektrickým spotřebičům si prosím pozorně přečtěte následující pokyny.
- Nepřipojujte zařízení, pokud zatížení přesahuje 16 A.
- Vždy se ujistěte, že zástrčka spotřebiče je zcela zasunuta do zásuvky časovače.
- Pokud je nutné časovač vyčistit, odpojte jej od elektrické sítě a otřete suchým hadříkem.
- Neponořujte časovač do vody ani do žádné jiné kapaliny.
- Topná zařízení a podobné spotřebiče by nikdy neměly být ponechány bez dozoru během provozu.
- Výrobce doporučuje nepřipojovat taková zařízení k časovačům.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napětí: 230 V ~ 50 Hz
- Max. zatížení: 16 A, 3600 W
- Min. nastavení času: 1 minuta
- Provozní teplota: -10°C až +40°C
- Přesnost: +/- 1 minuta za měsíc
- Záložní baterie: NiMH 1,2 V $\geq$ 100 hodin

POPIS

Funkce tlačítek

1. **MASTER CLEAR:** Vymazání všech dat z paměti včetně aktuálního času a všech programů.
2. **RANDOM:** Nastavení nebo zrušení náhodné funkce.
3. **CLOCK:** Nastavení aktuálního času v kombinaci s tlačítky WEEK, HOUR, MIN. Volba mezi 12 a 24hodinovým režimem v kombinaci s tlačítkem TIMER. Aktivace funkce letního času v kombinaci s tlačítkem ON/AUTO/OFF.
4. **TIMER:** Nastavení programů v kombinaci s tlačítky WEEK, HOUR, MIN. Volba mezi 12 a 24hodinovým režimem v kombinaci s tlačítkem CLOCK.
5. **ON/AUTO/OFF:** Volba provozních režimů časovače.
6. **WEEK:** Nastavení týdne v kombinaci s tlačítkem CLOCK nebo TIMER.
7. **HOUR:** Nastavení hodiny v kombinaci s tlačítkem CLOCK nebo TIMER.
8. **MIN:** Nastavení minuty v kombinaci s tlačítkem CLOCK nebo TIMER.
9. **RST/RCL:** Přepsání programů nebo vyvolání přepsaných programů.

PROVOZ

Obecné funkce

1. 10 programů ZAP/VYP s krokem 1 minuty.
2. Volitelný režim MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.
3. Volitelný 12/24hodinový režim.
4. Velký LCD displej zobrazující sekundy.
5. Funkce letního času je dostupná.
6. Náhodná funkce s náhodným zapnutím na 10-31 minut mezi 18:00 a 6:00.
7. 16 kombinací dní nebo skupin dní:

Kombinace dní

- PO (MO)

- ÚT (TU)
- ST (WE)
- ČT (TH)
- PÁ (FR)
- SO (SA)
- NE (SU)
- PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO, NE (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU)
- PO, ÚT, ST, ČT, PÁ (MO, TU, WE, TH, FR)
- SO, NE (SA, SU)
- PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO (MO, TU, WE, TH, FR, SA)
- PO, ST, PÁ (MO, WE, FR)
- ÚT, ČT, SO (TU, TH, SA)
- PO, ÚT, ST (MO, TU, WE)
- ČT, PÁ, SO (TH, FR, SA)
- PO, ST, PÁ, NE (MO, WE, FR, SU)

Prvotní nastavení

1. Připojte časovač do zásuvky 230 V a zapněte napájení. Nechte časovač zapojený asi 14 hodin, aby se nabíla záložní baterie.
2. Vymažte všechny informace z paměti stisknutím tlačítka MASTER CLEAR pomocí ostrého předmětu, jako je pero, po nabití.
3. Časovač je nyní připraven k použití.

Nastavení aktuálního času

1. Stiskněte a podržte tlačítko CLOCK, současně stiskněte tlačítko WEEK, dokud se nezobrazí aktuální den v týdnu. Pokračujte stisknutím tlačítek HOUR a MIN, dokud se nezobrazí aktuální hodina a minuta. Během nastavení lze tlačítka WEEK, HOUR nebo MIN držet, aby se rychleji posouvala.
2. Uvolněte obě tlačítka. Týden a čas budou nastaveny.
3. Chcete-li nastavit nesprávný čas, opakujte výše uvedené kroky.

Programování

TIP: Ujistěte se, že nastavené časové intervaly se nepřekrývají, zejména při použití možnosti pro bloky dnů v týdnu. Pokud se nastavení překrývají, časovač se bude zapínat a vypínat podle naprogramovaného času, a ne podle čísla instrukce programu. VYP (OFF) má přednost před ZAP (ON).

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko TIMER. Na LCD se zobrazí ON_1. Nyní lze nastavit první zapnutí ON.
2. Stiskněte tlačítko WEEK, abyste nastavili den v týdnu nebo blok dní v týdnu. Nastavte čas stisknutím tlačítek HOUR a MIN.
3. Opět stiskněte tlačítko TIMER pro dokončení nastavení prvního zapnutí a přejděte k nastavení prvního vypnutí OFF. Na LCD se zobrazí OFF_1. Opakujte bod 2 pro nastavení prvního vypnutí OFF.
4. Opět stiskněte tlačítko TIMER pro dokončení nastavení prvního vypnutí OFF a přejděte k nastavení druhého zapnutí ON. Opakujte body 2 a 3 pro naprogramování zbývajících nastavení. Stiskněte a podržte tlačítko TIMER po dobu 2 sekund pro rychlé posouvání.
5. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko CLOCK. Časovač je připraven k provozu.

PŘÍKLAD: Zapnutí časovače ON v 17:15 a vypnutí OFF ve 22:30 každý den.

A. Stiskněte jednou tlačítko TIMER a uvolněte ho. Na LCD se zobrazí ON_1. B. Stiskněte tlačítko WEEK, dokud se na LCD nezobrazí „MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU“. C. Stiskněte tlačítko HOUR, dokud se na LCD nezobrazí 17:00 nebo 5:00PM. D. Stiskněte tlačítko MIN, dokud se na LCD nezobrazí 17:15 nebo 5:15PM. E. Stiskněte tlačítko TIMER znovu a uvolněte ho. Na LCD se zobrazí OFF_1. F. Opakujte body B, C a D, dokud se na LCD nezobrazí „MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU“, 22:30 nebo 10:30PM.

Nastavení ON/AUTO/MANUAL OFF

Provozní režimy nelze měnit během nastavení programu.

1. Stiskněte tlačítko ON/AUTO/OFF pro přepnutí mezi třemi režimy.
2. Programy lze spustit pouze v režimu AUTO. Když je vybrán režim AUTO, časovač funguje podle programů. V režimu MANUAL ON nebo MANUAL OFF jsou všechny programy ignorovány a časovač nefunguje. Když je vybrán režim MANUAL ON, napájení je vždy zapnuté. V režimu MANUAL OFF je napájení trvale vypnuté.
3. Při přepnutí z režimu MANUAL ON na AUTO časovač zachová nastavení MANUAL ON do dalšího nastavení časovače.

Náhodný režim

1. Stiskněte tlačítko RANDOM. Na LCD se zobrazí R (RANDOM). Funkce RANDOM je aktivována.
2. Když je funkce RANDOM aktivována, časovač bude v náhodném režimu zapnut od 10 do 31 minut v časovém intervalu od 18:00 do 6:00.
3. Stiskněte znovu tlačítko RANDOM pro zrušení této funkce. Funkci náhodného režimu nelze nastavit během nastavování programů.

Funkce RANDOM může být aktivována pouze v režimu AUTO mezi 18:00 a 6:00.

Přepnutí z 12hodinového na 24hodinový režim

Stiskněte současně tlačítka CLOCK a TIMER pro přepnutí zobrazení času mezi 12 a 24hodinovým režimem.

Letní čas

1. Současně stiskněte tlačítko CLOCK a ON/AUTO/OFF. Na displeji se zobrazí S (letní čas). Hodiny se posunou o jednu hodinu dopředu.
2. Znovu stiskněte obě tlačítka pro návrat k zimnímu času. Hodiny se posunou o jednu hodinu zpět a znak S zmizí z displeje.