

Návod- 9.081- Pánský holicí Strojek Micro Touch Solo

PÁNSKÝ HOLÍČÍ STROJEK



Před prvním použitím nejprve čepel otestujte na malé ploše na paži nebo noze. Pokud se vyskytne citlivost nebo alergická reakce, okamžitě přestaňte produkt používat.

NABÍJENÍ – Před použitím se ujistěte, že je jednotka plně nabitá. Malý konec nabíjecího kabelu zapojte do velké zástrčky – portu USB (obrázek 1).

Počáteční nabíjení nebo dobíjení vyžaduje přibližně 4 hodiny. Kontrolka LED napájení se při nabíjení rozsvítí ČERVENĚ (obrázek 2). Kontrolka zhasne, když je zcela nabitá. **NEPOUŽÍVEJTE** jednotku, když je zapojena. Na jedno nabití vydrží 45 minut

JAK POUŽÍVAT

Strojek je určen k použití na vlasy, na vousy, kníry a postranice. Není vhodný k použití na obličeji nebo genitáliích.

Nepoužívejte ve sprše ani neotevírejte pod tekoucí vodou.

1. Pomocí tlačítka napájení – zapněte a vypněte (obrázek 3)
2. Držte povrch čepele rovně proti pokožce (obrázek 4)
3. Pro dosažení nejlepších výsledků posuňte holicí hlavu v opačném směru růstu vlasů.

Poznámka: Je běžné, že se holicí hlava během používání zahřívá

NÁSTAVCE – Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Vyberte si jeden nástavec. Umístěte na čepel tak, aby zuby směřovaly nahoru. Zajistěte, aby obě strany zapadly na místo (obrázek 5). Nejlepší výsledek je na suchých vlasech, fousech. Pro přesnější hrany použijte strojek bez nástavce (obrázek 6)

ČIŠTĚNÍ a VÝMĚNA - Čepel je křehká, zacházejte s ní opatrně. Vlasy na čepeli nebo nástavci ofoukněte nebo jemně zameťte čistícím štětcem.

NEOPLACHUJTE!

Čepel vyměňujte každé 4 měsíce. Jemně zatlačte uvolnění nože nahoru a držte jej, aby nedošlo k jeho pádu (obrázek 7).

POZOR

Nepoužívejte, když je zapojen. Nevhazujte do ohně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před čištěním odpojte kabel z nabíjení. Nepoužívejte při citlivé pokožce.

