

Cuisinart®



JUG KETTLE

CJK780E/WE

Q176a

Cuisinart®

Uživatelská příručka

Rýchllovarná kanvica Cuisinart® CJK780E/WE

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich na bezpečnom mieste na ďalšie použitie.

Pri používaní spotrebiča vždy dodržujte uvedené bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo k vášmu zraneniu. Spotrebič používajte len podľa tu uvedených pokynov.



- **VAROVANIE:** Veľmi horúci povrch.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväť.

- **TENTO SPOTREBIČ VYŽADUJE DOHLAD.** Počas používania ho nenechávajte bez dozoru, po každom použití ho odpojte.
- **VAROVANIE:** Počas manipulácie s horúcimi tekutinami dbajte zvýšenej opatrnosti, hrozí riziko úrazu obarením horúcou parou, alebo v dôsledku pretečenia / rozstreknutia tekutiny.
- **VAROVANIE:** Kým sa varí voda, nedávajte dole viečko.
- **POZOR:** Viečko umiestnite tak, aby para smerovala od rukoväte.

POZOR: RIZIKO POPÁLENIA

- Tento spotrebič nemôžu používať deti mladšie 8 rokov. Počas a po použití udržiavajte spotrebič a jeho napájací kábel mimo dosah detí mladších 8 rokov.
- Bežné čistenie a údržbu nemôžu robiť deti mladšie 8-rokov a musí na ne dohliadať dospelá osoba.
- Spotrebič nemôžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré majú nedostatočné skúsenosti a znalosti, bez dohľadu osoby zodpovednej za jej bezpečnosť, alebo bez zoznámenia sa s pokynmi týkajúcimi sa používania spotrebiča.
- Deti musia byť vždy pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa s týmto spotrebičom nebudú hrať.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie vo vnú-

torných priestoroch. Nie je určený na použitie v prostredí, ako sú: kuchynky pre zamestnancov a ďalších pracovných alebo komerčných prostrediach; alebo pre zákazníkov v hoteloch a motelloch, a ďalších prostrediach typu ubytovacích služieb.

- Pokiaľ je poškodený napájací kábel, spotrebič okamžite vypnite a prestaňte používať. V prípade poškodenia napájacieho kábla ho musí vymeniť výrobca/servis. Kontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov (viď „Medzinárodná záruka“), vášho predajcu alebo poverený servis. Spotrebiteľ sa nemôže pokúšať o žiadnu opravu.
- Dbajte na to, aby sa povrchy spotrebiča nedostali do kontaktu s inými povrchmi, citlivými na teplotu.
- Pred prvým použitím doporučujeme nechať v kanvici 2x až 3x nechať variť vodu na odstránenie prachu a nečistôt z výroby.
- Pred čistením spotrebič vždy najskôr odpojte zo zásuvky, a nechajte ho vychladnúť.
- Neprekračujte maximálnu úroveň naplnenia, jasne vyznačenú na ukazovateli hladiny vody. Pokiaľ je kanvica preplnená, môže dôjsť k vystreknutiu vriacej vody.
- Dbajte na pravidelné odstraňovanie vodného kameňa.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - ELEKTRICKÉ ČASTI

- Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že použité napájacie napätie zodpovedá predpísanej hodnote (toto je vyznačené na spodnej strane kanvice a napájacej základne spotrebiča.)
- Spotrebič nie je určený k ovládaniu pomocou externého časovača alebo iného samostatného ovládacieho systému.
- Pokiaľ spotrebič necháte bez dozoru, vždy ho najskôr odpojte od elektrickej siete.
- Pri odpojovaní zo zásuvky neťahajte za kábel, ale za zástrčku.
- Než sa dotknete napájacieho kábla alebo jeho zástrčky, vždy sa uistite, že máte suché ruky.

- Počas, alebo po použití, neomotávajújte napájací kábel okolo hlavnej časti spotrebiča.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím odstráňte z kanvice všetky obalové materiály, všetky štítky, nálepky, apod.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či spotrebič nevykazuje známky poškodenia. Pokiaľ je spotrebič poškodený alebo pokiaľ spadol, nepoužívajte ho. V prípade poškodenia alebo poruchy spotrebiča kontaktujte linku starostlivosti o zákazníkov/servis (viď časť „Medzinárodná záruka“).
- Tento spotrebič nepoužívajte k inému účelu, ako ku ktorému je určený. Spotrebič používajte len na prípravu nápojov, ako je popísané v tejto príručke.
- S týmto spotrebičom nepoužívajte iné príslušenstvo, ako ktoré doporučuje Cuisinart.
- Napájací kábel nenechávajte visieť cez okraj kuchynského stola alebo pracovnej dosky.
- Zabráňte kontaktu napájacieho kábla so zdrojmi tepla, hrozí jeho poškodenie.
- Spotrebič neumiestňujte na horúci plynový či elektrický horák alebo do jeho blízkosti, ani ho nevkladajte do vyhriatej rúry.
- Spotrebič nikdy nenechávajte bez dozoru zapnutý alebo zapojený do zásuvky.
- Pred použitím pravidelne kontrolujte všetky súčasti. Pokiaľ je niektorá časť poškodená, spotrebič **NEPOUŽÍVAJTE**.
- Aby nedošlo k zraneniu alebo k vzniku požiaru, počas používania spotrebiča ho nezakrývajte.
- Aby nedošlo k vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom či zraneniu, spotrebič, základňu, kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a nedávajte ich do umývačky riadu.
- Kanvicu používajte len s dodaným podstavcom.

- Nezapínajte kanvicu, pokiaľ v nej nie je voda.
- Pred pripojením a zapnutím kanvice vždy najskôr zatvorte jej viečko.
- Pred sňatím kanvice zo základne sa uistite, že je kanvica vypnutá.
- Aby ste predišli usadzovaniu vodného kameňa z tvrdej vody, po každom použití vylejte vodu z kanvice.
- Po použití kanvicu vypnite a odpojte zo zásuvky.



VAROVANIE: Polyetylénové vrecká alebo iné obalové materiály môžu byť nebezpečné. Uchovávajte ich mimo dosah dočiat a detí, hrozí nebezpečenstvo udusenia. Tieto obalové materiály nie sú určené na hranie.

Tento produkt je úplne v zhode so všetkými príslušnými právnymi predpismi EÚ a UK, a normami súvisiacimi s týmto typom a triedou spotrebiča. Sme držiteľmi certifikácie ISO9001:2015, ktorá zaručuje neustále vyhodnocovanie výkonnosti nášho systému managementu akosti. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti produktu a súladu s predpismi, kontaktujte naše oddelenie zákazníckych služieb (viď „Medzinárodná záruka“).



Likvidácia vyslúžilých elektrických a elektronických zariadení

V záujme všetkých a na aktívne podieľanie sa na spoločnom úsilí o ochrane životného prostredia:

- Nevhadzujte do domáceho odpadu.
- OEEZ (elektrický a elektronický odpad) musí byť zhromažďovaný oddelene.
- Na správne spracovanie, ďalšie využitie a recykláciu vyslúžilého zariadenia ich odovzdajte na zbernom mieste s licenciou na recykláciu vyradených elektrických a elektronických zariadení, v súlade s národnou legislatívou.

- Zaistením správnej likvidácie vyslúžilého produktu pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku možného obsahu nebezpečných látok.

Viac informácií o správnej likvidácii a recyklácii elektroodpadu získate na miestnom úrade, alebo u spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

2. ÚVOD

Gratulujeme Vám k zakúpeniu rýchlovarnej kanvice Cuisinart®!

Už viac ako 30 rokov je cieľom Cuisinart vyrábať to najkvalitnejšie vybavenie do kuchyne. Všetky produkty Cuisinart sú navrhnuté na výnimočne dlhú životnosť a na jednoduché používanie tak, aby poskytovali každý deň vynikajúcu výkonnosť.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť o našich produktoch a nápadoch viac, navštívte naše webové stránky www.cuisinart.eu

3. FUNKCIE PRODUKTU (viď obálka tohto návodu)

1. Hladké otváratelné viečko
2. Tlačidlo na uvoľnenie zámku viečka
3. Nalievacia hubica s vodným filtrom
4. Indikátory hladiny vody
5. Kanvica o objeme 1.5L
6. Spínač napájania
7. Napájací podstavec

4. POUŽÍVANIE

- Pred prvým použitím doporučujeme v rýchlovarnej kanvici nechať 2x alebo 3x variť vodu. Tým sa odstránia všetky pachy alebo zvyšky nečistôt z výroby. Naplňte ju vodou po značku MAX (1.5 l) a vodu priveďte k varu. Po jej vypnutí z kanvice vylejte vodu a vypláchnite vnútro.
- Otvorte viečko stlačením tlačidla na uvoľnenie zámku viečka na hornej strane rukoväte.
- Naplňte kanvicu požadovaným množstvom studenej vody. Indikátory hladiny vody sú na boku kanvice a sú označené MIN (0.5L) a MAX (1.5L).

Poznámka: Dbajte na to, aby ste neprekročili značku MAX, pretože to môže spôsobiť pretečenie alebo vytečenie vriacej vody z hubice.

- Zatlačením na viečko kanvicu zatvorte; pocítite a započujete ľahké zacvaknutie.

- Zarovnajte kanvicu nad napájacím podstavcom tak, aby hubica smerovala od vás, a pomaly ju umiestnite na základňu.
- Zapnite kanvicu stlačením spínača (na zadnej strane kanvice) smerom k značke „I“.
- Potom, čo začne variť voda, sa kanvica automaticky vypne. Kanvicu ale môžete kedykoľvek vypnúť len nadzdvihnutím spínača.
- Pomaly vylievajte vodu a po naliati vráťte kanvicu na podstavec. Pokiaľ chcete vodu variť znova, opäť stlačte spínač.

Poznámka: Na napájacom podstavci sa môže objaviť niekoľko kvapiek vody alebo kondenzácie, to je úplne normálne a nejedná sa o únik.

Poznámka: Počas ohrevu alebo pri nalievaní neotvárajte viečko kanvice; unikajúca para by vás mohla obariť.

- Akonáhle je kanvica znova umiestnená na napájací podstavec, je ju možné kedykoľvek znova zapnúť. Pokiaľ kanvicu nie je možné krátko po ohreve vody zapnúť, znamená to, že je ovládač ešte trochu teplý; to je normálne - počas niekoľkých sekúnd po vychladnutí bude možné kanvicu opäť zapnúť.

Poznámka: Pokiaľ dôjde k náhodnému zapnutiu kanvice bez dostatočnej hladiny vody, bezpečnostný mechanizmus kanvicu automaticky vypne.

5. RADY A TIPY

- Pre každý ohrev používajte vždy čerstvú studenú vodu.
- Pokiaľ dôjde k náhodnému zapnutiu kanvice bez dostatočnej hladiny vody, bezpečnostný mechanizmus kanvicu automaticky vypne.
- Po každom použití kanvicu vyprázdňte. Nenechávajte v nej stáť vodu. To pomáha predchádzať usadzovaniu vodného kameňa z tvrdej vody.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte zo zásuvky.
- Pred čistením spotrebiča ho nechajte vychladnúť.
- Vonkajší povrch kanvice čistite čistou vlhkou handričkou, aby ste zachovali jej pôvodný vysoko kvalitný povrch. Potom povrch osušte a vyleštite mäkkou handričkou.
- Na vnútro ani vonkajšie povrchy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

VAROVANIE! Kanvicu ani napájací podstavec neponárajte do vody alebo do inej tekutiny. Uistite sa, že je zásuvka rýchlouvarnej kanvice suchá.

ODVÁPNEIE

- Na obmedzenie usadzovania vodného kameňa doporučujeme používať filtrovanú vodu alebo vodu nízkym obsahom vápnika.
- Počas používania sa na vnútrojšku kanvice budú tvoriť vápenné usadeniny, to je normálny stav. Aby ste dosiahli čo najlepšej výkonnosti kanvice, doporučujeme ju čas od času odvápniť. Frekvencia odvápnenia závisí na tvrdosti používanej vody a na tom, ako často kanvicu používate.
- Na odvápnenie kanvice používajte odvápňovací prostriedok, jednoducho postupujte podľa pokynov výrobcu. prípadne nalejte do kanvice ocot (asi do výšky 2 cm nad dno) a privedte ho k varu; aby sa nános úplne odstránil, možno budete musieť tento postup niekoľkokrát zopakovať so studeným octom.
- Po odstránení vodného kameňa kanvicu vyprázdňte a niekoľkokrát vypláchnite čistou vodou. Dbajte na to, aby ste nevdychovali výpary.

Cuisinart®



Cuisinart
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.cuisinart.eu

Medzinárodná záruka

CUISINART zaisťuje zákaznícky servis v každej krajine.

Hot Line: 00 800 5000 6000
cuisinart_international@conair.com

Faktúra - doklad o nákupe

Kupujúci

• Prosím, uschovajte si tento záručný list s originálnym dokladom o nákupe.

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3ročnú záruku, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnou záručnou dobou jednotlivých krajín. Počas tejto doby ponúkame štandardnú výmenu spotrebiča (rovnakého alebo ekvivalentného). Aby bolo možné záruku využiť, k tomuto záručnému listu je treba pripojiť originálny doklad o zakúpení (predajný doklad, faktúra, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktnými údajmi. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím, pádom, rozobraním alebo opravou neoprávnenými osobami. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvňuje vaše práva vyplývajúce zo zákona.

BaByliss SARL

ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.cuisinart.eu

EAC

FAC 2021 / 08

U IB-21/163A

Cuisinart®



JUG KETTLE

CJK780E/WE

Q176a

Cuisinart®

Uživatelská příručka

Rychlovarná konvice Cuisinart® CJK780E/WE

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte veškeré pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

Při používání spotřebiče vždy dodržujte uvedené bezpečnostní opatření, aby nedošlo k jeho poškození nebo k vašemu zranění. Spotřebič používejte pouze podle zde uvedených pokynů.



- **VAROVÁNÍ:** Velmi horký povrch.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeť.

- **TENTO SPOTŘEBIČ VYŽADUJE DOHLED.** Během používání jej nenechávejte bez dozoru, po každém použití jej odpojte.
- **VAROVÁNÍ:** Během manipulace s horkými tekutinami dbejte zvýšené opatrnosti, hrozí riziko úrazu opaření horkou párou, nebo v důsledku přetečení / rozstříknutí tekutiny.
- **VAROVÁNÍ:** Dokud se vaří voda, nesundávejte víko.
- **POZOR:** Víko umístěte tak, aby pára směřovala od rukojeti.

POZOR: RIZIKO POPÁLENÍ

- Tento spotřebič nesmí používat děti mladší 8 let. Během a po použití udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Běžné čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8-let a musí na ně dohlížet dospělá osoba.
- Spotřebič nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, bez dohledu osoby zodpovědné za její bezpečnost, nebo bez seznámení se s pokyny týkající se používání spotřebiče.
- Děti musí být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve

vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance a dalších pracovních nebo komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb.

- Pokud je poškozen napájecí kabel, spotřebič okamžitě vypněte a přestaňte používat. V případě poškození napájecího kabelu jej musí vyměnit výrobce/servis. Kontaktujte centrum péče o zákazníky (viz „Mezinárodní záruka“), vašeho prodejce nebo pověřený servis. Spotřebitel se nesmí pokoušet o žádnou opravu.
- Dbejte na to, aby se povrchy spotřebiče nedostaly do kontaktu s jinými povrchy, citlivými na teplotu.
- Před prvním použitím doporučujeme nechat v konvici 2x až 3x nechat vařit vodu pro odstranění prachu a nečistot z výroby.
- Před čištěním spotřebič vždy nejprve odpojte ze zásuvky, a nechte jej vychladnout.
- Nepřekračujte maximální úroveň naplnění, jasně vyznačenou na ukazateli hladiny vody. Pokud je konvice přeplněná, může dojít k vystříknutí vařící vody.
- Dbejte na pravidelné odstraňování vodního kamene.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - ELEKTRICKÉ ČÁSTI

- Před uvedením do provozu se ujistěte, že použité napájecí napětí odpovídá předepsané hodnotě (toto je vyznačeno na spodní straně konvice a napájecí základny spotřebiče.)
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo jiného samostatného ovládacího systému.
- Pokud spotřebič necháte bez dozoru, vždy jej nejprve odpojte od elektrické sítě.
- Při odpojování ze zásuvky netahejte za kabel, ale za zástrčku.
- Než se dotknete napájecího kabelu nebo jeho zástrčky, vždy se ujistěte, že máte suché ruce.

- Během, nebo po použití, neomotávejte napájecí kabel kolem hlavní části spotřebiče.

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím odstraňte z konvice všechny obalové materiály, veškeré štítky, nálepky, apod.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozen nebo pokud spadnul, nepoužívejte jej. V případě poškození nebo závady spotřebiče kontaktujte linku péče o zákazníky/servis (viz část „Mezinárodní záruka“).
- Tento spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen. Spotřebič používejte pouze pro přípravu nápojů, jak je popsáno v této příručce.
- S tímto spotřebičem nepoužívejte jiné příslušenství, než které doporučuje Cuisinart.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj kuchyňského stolu nebo pracovní desky.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu se zdroji tepla, hrozí jeho poškození.
- Spotřebič neumísťujte na horký plynový či elektrický hořák, nebo do jeho blízkosti, ani jej nevkládejte do vyhřáté trouby.
- Spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru zapnutý nebo zapojený do zásuvky.
- Před použitím pravidelně kontrolujte všechny součásti. Pokud je některá část poškozena, spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE**.
- Aby nedošlo ke zranění nebo ke vzniku požáru, během používání spotřebiče jej nezakrývejte.
- Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění, spotřebič, základnu, kabel nebo zástrčku neponořujte do vody a nedávejte je do myčky nádobí.
- Konvici používejte pouze s dodaným podstavcem.

- Nezapínejte konvici, pokud v ní není voda.
- Před připojením a zapnutím konvice vždy nejprve zavřete její víko.
- Před sejmutím konvice ze základny se ujistěte, že je konvice vypnutá.
- Abyste předešli usazování vodního kamene z tvrdé vody, po každém použití vylijte vodu z konvice.
- Po použití konvici vypněte a odpojte ze zásuvky.



VAROVÁNÍ: Polyetylenové sáčky nebo jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, hrozí nebezpečí udušení. Tyto obalové materiály nejsou určeny na hraní.

Tento produkt je plně ve shodě se všemi příslušnými právními předpisy EU a UK, a normami souvisejícími s tímto typem a třídou spotřebiče. Jsme držiteli certifikace ISO9001:2015, která zaručuje neustálé vyhodnocování výkonnosti našeho systému managementu jakosti. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu a souladu s předpisy, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb (viz „Mezinárodní záruka“).



Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení

V zájmu všech a pro aktivní podílení se na společném úsilí o ochranu životního prostředí:

- Nevhazujte do domovního odpadu.
- OEEZ (elektrický a elektronický odpad) musí být shromažďován odděleně.
- Pro řádné zpracování, další využití a recyklaci vysloužilého zařízení je odevzdejte na sběrném místě s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení, v souladu s národní legislativou.

- Zajištěním řádné likvidace vysloužilého produktu pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možného obsahu nebezpečných látek.

Více informací o správné likvidaci a recyklaci elektroodpadu získáte na místním úřadě, nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

2. ÚVOD

Gratulujeme Vám k zakoupení rychlovarné konvice Cuisinart®!

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět to nejvyšší vybavení do kuchyně. Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání tak, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost.

Pokud se chcete dozvědět o našich produktech a nápadech více, navštivte naše webové stránky www.cuisinart.eu

3. FUNKCE PRODUKTU (viz obálka tohoto návodu)

1. Hladké otvíratelné víko
2. Tlačítko pro uvolnění zámku víka
3. Nalévací hubice s vodním filtrem
4. Indikátory hladiny vody
5. Konvice o objemu 1.5L
6. Spínač napájení
7. Napájecí podstavec

4. POUŽÍVÁNÍ

- Před prvním použitím doporučujeme v rychlovarné konvici nechat 2x nebo 3x vařit vodu. Tím se odstraní veškerý prach nebo zbytky nečistot z výroby. Naplňte ji vodou po značku MAX (1.5 l) a vodu přiveďte k varu. Po jejím vypnutí z konvice vylijte vodu a vypláchněte vnitřek.
 - Otevřete víko stisknutím tlačítka pro uvolnění zámku víka na horní straně rukojeti.
 - Naplňte konvici požadovaným množstvím studené vody. Indikátory hladiny vody jsou na boku konvice a jsou označeny MIN (0.5L) a MAX (1.5L).
- Poznámka:** Dbejte na to, abyste nepřekročili značku MAX, protože to může způsobit přetečení nebo vytékání vařící vody z hubice.
- Zatláčením na víko konvici zavřete; pocítíte a uslyšíte lehké zacvaknutí.

- Zarovnejte konvici nad napájecím podstavcem tak, aby hubice směřovala od vás, a pomalu ji umístěte na základnu.
- Zapněte konvici stisknutím spínače (na zadní straně konvice) směrem ke značce „I“.
- Poté, co začne vařit voda, se konvice automaticky vypne. Konvici ale můžete kdykoli vypnout pouhým nadzvednutím spínače.
- Pomalu vylévejte vodu a po nalití vraťte konvici na podstavec. Pokud chcete vodu vařit znovu, opět stiskněte spínač.

Poznámka: Na napájecím podstavci se může objevit několik kapek vody nebo kondenzace, to je zcela normální a nejedná se o únik.

Poznámka: Během ohřevu nebo při nalévání neotevírejte víko konvice; unikající pára by vás mohla opařit.

- Jakmile je konvice znovu umístěna na napájecí podstavec, lze ji kdykoli znovu zapnout. Pokud konvici nelze krátce po ohřevu vody zapnout, znamená to, že je ovladač ještě trochu teplý; to je normální - během několika sekund po vychladnutí bude možné konvici opět zapnout.

Poznámka: Pokud dojde k náhodnému zapnutí konvice bez dostatečné hladiny vody, bezpečnostní mechanismus konvici automaticky vypne.

5. RADY A TIPY

- Pro každý ohřev používejte vždy čerstvou studenou vodu.
- Pokud dojde k náhodnému zapnutí konvice bez dostatečné hladiny vody, bezpečnostní mechanismus konvici automaticky vypne.
- Po každém použití konvici vyprázdněte. Nenechávejte v ní stát vodu. To pomáhá předcházet usazování vodního kamene z tvrdé vody.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte ze zásuvky.
- Před čištěním spotřebiče jej nechte vychladnout.
- Vnější povrch konvice čistěte čistým vlhkým hadříkem, abyste zachovali její původní vysoce kvalitní povrch. Pak povrch osušte a vyleštete měkkým hadříkem.
- Na vnitřní ani vnější povrchy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

VAROVÁNÍ! Konvici ani napájecí podstavec neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny. Ujistěte se, že je zásuvka rychlovarné konvice suchá.

ODVÁPNĚNÍ

- Pro omezení usazování vodního kamene doporučujeme používat filtrovanou vodu nebo vodu s nízkým obsahem vápníku.
- Během používání se na vnitřku konvice budou tvořit vápenné usazeniny, to je normální stav. Abyste dosáhli co nejlepší výkonnosti konvice, doporučujeme ji čas od času odvápnit. Frekvence odvápnění závisí na tvrdosti používané vody a na tom, jak často konvici používáte.
- Pro odvápnění konvice používejte odvápňovací prostředek, jednoduše postupujte podle pokynů výrobce. Případně nalijte do konvice ocet (asi do výšky 2 cm nad dno) a přiveďte jej k varu; aby se nános úplně odstranil, možná budete muset tento postup několikrát zopakovat se studeným octem.
- Po odstranění vodního kamene konvici vyprázdněte a několikrát vypláchněte čistou vodou. Dbejte na to, abyste nevdechovali výpary.

Cuisinart®



Cuisinart
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.cuisinart.eu

Mezinárodní záruka

CUISINART zajišťuje zákaznický servis v každé zemi.

Hot Line: 00 800 5000 6000
cuisinart_international@conair.com

Faktura - doklad o nákupu

Kupující

• Prosím, uschovejte si tento záruční list s originálním dokladem o nákupu.

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3letou záruku, pokud to není v rozporu se zákonnou záruční dobou jednotlivých zemí. Během této doby nabízíme standardní výměnu spotřebiče (stejněho nebo ekvivalentního). Aby bylo možné záruku využít, k tomuto záručnímu listu je třeba připojit originální doklad o koupi (prodejní doklad, faktura, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktními údaji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, pádem, rozebráním nebo opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva vyplývající ze zákona.

BaByliss SARL

ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.cuisinart.eu

EAC

FAC 2021 / 08

U IB-21/163A