



ČESKÝ VÝROBCE SPACÍCH PYTLŮ

Jak balit a skladovat spacáky PRIMA?

Spacáky do obalů, ať už kompresních nebo klasických, nactpěte. Jako kapesník do kapsy. Nerolujte je, neskládejte je. Srolovaný nový spacák Vám do obalu možná vůbec nevejde a pokud ano, stlačíte izolaci mnohem více, než nactpáním. Každé stlačování izolaci zbytečně opotřebovává. A skládání je ještě horší. V místech přeložení je izolace extrémně stlačena a kromě toho, co platí pro rolování, se vám časem v místě přeložení může izolační rouno začít trhat.

Pokud potřebujete ještě zmenšit objem sbaleného spacáku kompresními řemeny, dělejte to opravdu jen na nezbytně nutnou dobu. Takto zkompresovaná izolace dostává zabrat mnohem víc, než když ve spacáku spíte. A když zkompresovaný spacák hodíte doma pod postel a zase po měsíci ho vyndáte, máte spacák opotřebovaný víc než kdyby jste v něm strávili 100 nocí.

Spacáky skladujte mimo obal, aby mohly zaujmout co největší objem. Někam je položte, zavěste nebo uložte do skladovacího obalu, který musí mít objem několikanásobně větší než přepravní obal. Pokud budou větrat, je to ještě lepší. U péřových spacáků je to dokonce nutnost. Do obalu spacák nactpěte až těsně před odjezdem. Poté, co dorazíte do místa noclehu, spacák z obalu vyndejte. Než půjdete spát, pěkně se Vám "nafoukne" a teprve v tomto stavu může podat svůj plný výkon.

Návod na praní spacáku:

1. Pokud to není nutné, spacák zbytečně často neperte. Každé praní zkracuje jeho životnost. Mírně se zhorší "loft", tedy spacák mírně ztratí objem, slehne se. Zápach většinou stačí vyvětrat. Skvrny od bláta, trávy či biologického původu vyčistěte hadříkem a vodou, mýdlovou vodou nebo neagresivními čistíci skvrn. Vážnější zašpinění např. od barvy, šmíru by se stejně nevypralo.
2. Pokud usoudíte, že spacák už je Vaším tělem celkově znečištěný, mastný a zapáchá, je skutečně vhodné spacák vyprat. Nejlépe je to v automatické pračce s velkým bubnem. Před vložením do pračky úplně rozepněte zip spacáku.
3. Použijte nejlépe speciální prací prostředek z outdoorového obchodu. Postačí i běžný tekutý či gelový prací prostředek. Vyhněte se však klasickému prášku. Ten nejde dokonale vymáchat, mohl by Vám ve spacáku zapáchat a vysrážel by se ve švech. Nepoužívejte aviváž, impregnaci ani prací prostředky, které aviváž nebo impregnaci obsahují.
4. Zvolte program pro praní přikrývek (duvet) nebo některý jemný program na vlnu apod. Teplotu nastavte na 30 až 40°C, rychlost odstředění na max. 600 otáček za minutu.

5. Po vyprání, vymáchání a odstředění sušte spacák na vodorovné ploše. Osvědčil se např. rozkládací sušák, který obvykle prodávají v hypermarketech. Na něm schne spacák zároveň z obou stran. V žádném případě nesušte spacák zavěšený přes šňůru nebo za oka určená k větrání suchého spacáku. Vlákna izolace by se v místě zavěšení mohla potřhat a u levnějších spacáků i sesypat a úplně zničit. U péřáku zase hrozí potrhání vnitřních přepážek komor z jemných tkanin. Nesušte na radiátoru ani u kamen, povrchové tkaniny a hlavně izolace mohou nenapravitelně degradovat.
6. Při běžné pokojové nebo venkovní teplotě vám spacák se syntetickou izolací do druhého dne uschne, stejně rychle nebo rychleji než ostatní oblečení např. z bavlny. Péřový spacák schne minimálně několik dní, je nutné ho několikrát denně obracet a ručně rozvolňovat chuchvalce peří.
7. Pokud spacák do pračky nevejde nebo je tam tak nactpaný, že by se stejně nevypral, budete muset použít vanu. Nejprve spacák nechejte několik hodin namočený ve vodě s pracím prostředkem. Praní provádějte velmi opatrně, nejlépe opakovaným stlačováním a pouštěním spacáku, popř. celý spacák jemně mněte. Pokud je voda velmi špinavá, celý proces zopakujte s novou vodou a pracím prostředkem.
8. Vodu vypusťte a mačkáním ležícího spacáku z něj dostanete většinu nasáklé vody. Napusťte čistou vodu a máchání dělejte stejně, jako praní. Nikdy nezvedejte nasáklý spacák nebo ho neždímejte viz poškození izolace či komor kousek výše.
9. V případě potřeby také máchání opakujte. Poté ze spacáku opět vymačkejte většinu vody a odneste ho na sušák. Sušte spacák úplně rozepnutý, tak, jak jste ho i prali.
10. Sušička s programem na nejjemnější prádlo a velmi nízkou teplotu může celý proces sušení velmi urychlit. U péřáku pak po přidání několika tenisových míčků také peří v komorách rozmístit a krásně načechrat. Nebezpečí poškození izolace, komor i tkaniny je však velké a proto sušení v sušičce nedoporučuji.

Výrobce:

PRIMA OUTDOOR, s.r.o., Sportovní 348/3, Brno 60200, Tel: 608 818 780, email: prodejna@prima-outdoor.cz , www.spacaky-stany-batohy.cz