

Marshall

MINOR IV – TRUE WIRELESS

KOMPLETNÍ ONLINE NÁVOD

OBSAH

REJSTŘÍK

Zprovoznění	005
Prvky dotykového ovládání.....	005
Nabíjení peckových sluchátek	005
Nabíjení pouzdra	005
Čištění sluchátek Minor IV.....	006
Pokyny k péči o baterii.....	006
Spárování nového zařízení.....	007
Obnovení nastavení peckových sluchátek	007
Řešení potíží.....	008

USPOŘÁDÁNÍ

ČEŠTINA



① KONTROLKA NABÍJECÍHO POUZDRA

Tato LED kontrolka ukazuje nabití baterie pouzdra, a to od červené přes žlutou až po zelenou (0–100 %). V režimu párování Bluetooth® bliká střídavě modře a bíle.

② TLAČÍTKO NABÍJECÍHO POUZDRA

Krátkým stisknutím zobrazíte úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra. S peckovými sluchátky v pouzdře a otevřeným víčkem zahájíte párování, když tlačítko stisknete a podržíte na 2 sekundy.

③ BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Pouzdro lze nabíjet umístěním na podložku pro bezdrátové nabíjení.

④ VSTUPNÍ NAPÁJECÍ KONEKTOR USB-C

Nabíjení pouzdra se provádí připojením k napájecímu zdroji USB.

⑤ PRVKY DOTYKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Stisknutím levého nebo pravého peckového sluchátka lze ovládat hudbu, telefonní hovory a další funkce.

NÁVOD

ČEŠTINA

ZPROVOZNĚNÍ

- I. Otevřete nabíjecí pouzdro.
- II. Stiskněte a přidržte tlačítko na spodní straně pouzdra, dokud LED kontrolka nezačne pomalu modře blikat.
- III. Ze seznamu zvukových zařízení Bluetooth vyberte položku **Minor IV**.
- IV. Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a proveďte nastavení podle pokynů uvedených v aplikaci.

PRVKY DOTYKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Stisknutím levého nebo pravého peckového sluchátka lze ovládat hudbu, telefonní hovory a další funkce. Chování při dlouhém stisknutí lze v aplikaci přizpůsobit.

- Přehrát/pozastavit – jedno klepnutí
- Přeskočit dopředu – dvojité klepnutí
- Přeskočit dozadu – trojitě klepnutí
- Zvýšit hlasitost – dlouhé stisknutí pravého peckového sluchátka
- Snížit hlasitost – dlouhé stisknutí levého peckového sluchátka
- Přijmout/ukončit hovor – dvojité klepnutí
- Odmítnout hovor – dlouhé stisknutí jakéhokoli peckového sluchátka

NABÍJENÍ PECKOVÝCH SLUCHÁTEK

Vložte pecková sluchátka zpět do pouzdra a zavřete víčko – sluchátka se vypnou a zahájí se nabíjení.

NABÍJENÍ POUZDRA

Pouzdro lze nabíjet pomocí bezdrátové nabíječky nebo připojením pouzdra ke zdroji napájení USB. Pouzdro je plně nabitě, když přední LED kontrolka začne svítit zeleně.

Pouzdro nabíjejte pomocí bezdrátové nabíječky podle níže uvedených pokynů.

- I. Umístěte nabíjecí pouzdro zadní stranou na plochu bezdrátové nabíjecí podložky.
- II. Ujistěte se, že se rozsvítí přední LED kontrolka, která signalizuje, že se pouzdro nabíjí.
- III. Jakmile LED kontrolka začne svítit zeleně, je pouzdro plně nabitě.

NÁVOD

ČEŠTINA

ČIŠTĚNÍ SLUCHÁTEK MINOR IV

Pecková sluchátka se často a někdy i po dlouhou dobu dostávají do kontaktu s pokožkou. Časem se na nich usadí nečistoty a mastnoty, které mohou ovlivnit jejich fungování a způsobit podráždění pokožky. Pecková sluchátka pravidelně čistěte, aby si déle zachovala svou funkčnost i vzhled.

Před čištěním pouzdra odpojte všechny kabely. Před použitím peckových sluchátek, jejich uložením zpět do pouzdra nebo připojením nabíječky USB se ujistěte, že je vše zcela suché.

K opatrnému očištění vnějších povrchů peckových sluchátek a pouzdra použijte dezinfekční ubrousek nebo netřepivý hadřík navlhčený v 70% izopropylalkoholu nebo 75% etylalkoholu. Dejte pozor, aby do otvorů a mřížky reproduktorů nepronikla žádná vlhkost. Tyto oblasti pak očistěte suchým měkkým kartáčkem nebo vatovou tyčinkou.

- Nepoužívejte žádné ostré předměty.
- Nepoužívejte stlačený vzduch.
- Nepoužívejte prostředky obsahující bělidla nebo peroxid vodíku.
- Pecková sluchátka neponořujte do žádných čisticích prostředků.

POKYNY K PÉČI O BATERII

Tato pecková sluchátka jsou vybavena vysoce výkonnými lithium-iontovými bateriemi, na jejichž životnost má vliv způsob nabíjení a používání. K maximálnímu prodloužení dobrého stavu baterií je třeba se řídit následujícími pokyny.

- Je-li to možné, vyhněte se použití rychlonabíječek. Rychlonabíjení způsobuje namáhání baterie a její degradaci.
- Nenechávejte baterii zcela vybit ani ji nenabíjejte, když je již plně nabitá. Snažte se udržovat úroveň nabití v rozsahu 30–80 %.
- Pokud jsou pecková sluchátka uložena delší dobu, doporučujeme je nabít přibližně na polovinu a poté provést obnovení továrního nastavení. Pecková sluchátka a pouzdro uchovávejte na chladném, tmavém a suchém místě.
- Pecková sluchátka nepoužívejte ani nenabíjejte na horkých a nevětraných místech s teplotou 45 °C / 113 °F a vyšší.
- Baterii rovněž nenabíjejte za nízkých teplot pod 10 °C / 50 °F a pecková sluchátka nepoužívejte v teplotách pod 0 °C / 32 °F.
- Pecková sluchátka a pouzdro nevystavujte silným mechanickým nárazům, jako je například pád na tvrdý povrch, protože by mohlo dojít k poškození baterií.

Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a vyberte úroveň zachování stavu baterie, která je pro vás a vaše pecková sluchátka nejvhodnější.

NÁVOD

ČEŠTINA

SPÁROVÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Sluchátka Minor IV lze připojit ke dvěma zařízeními současně a pamatují si dříve spárovaná zařízení (až 8). Když jsou v dosahu, pokusí se znovu připojit k naposledy připojenému zařízení.

- I. Vložte pecková sluchátka do pouzdra a nechejte víčko otevřené.
- II. Stiskněte a přidržte tlačítko na spodní straně pouzdra, dokud LED kontrolka nezačne pomalu modře blikat.
- III. Ze seznamu zvukových zařízení Bluetooth vyberte položku Minor IV.

OBNOVENÍ NASTAVENÍ PECKOVÝCH SLUCHÁTEK

Pokud se pecková sluchátka začnou chovat nepředvídatelně nebo pokud přestanou reagovat, postupujte podle níže uvedených pokynů.

- I. Pecková sluchátka restartujte vložením do pouzdra a zavřením víčka. Pokud potíže trvají, obnovte výchozí tovární nastavení.

Poznámka: Tato akce způsobí vymazání všech uživatelských nastavení a pecková sluchátka bude třeba znovu spárovat.

- I. Odstraňte ze seznamu zvukových zařízení Bluetooth položky **Minor IV** a **Minor IV [LE]** (jsou-li přítomny).
- II. Vložte pecková sluchátka do pouzdra a nechejte víčko otevřené.
- III. Stiskněte a podržte tlačítko na spodní straně pouzdra na 10 sekund a uvolněte je, jakmile LED kontrolka začne svítit fialově.
- IV. V peckových sluchátkách byla obnovena tovární nastavení a sluchátka jsou připravena na spárování (viz část Zprovoznění).

APLIKACE MARSHALL BLUETOOTH

Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth, abyste ze svých sluchátek vytěžili maximum a udržovali je aktuální pomocí nejnovějšího softwaru.



ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

ČEŠTINA

PROBLÉM	PŘÍČINA	ÚKON
Sluchátka se nezapínají	Akumulátor je vybitý.	Vložte sluchátka do pouzdra a nabijte je. Pokud se LED na pouzdře nerozsvítí, použijte k nabití pouzdra zdroj USB nebo bezdrátovou nabíjecí podložku.
	Na vašem zařízení (smartphone, tablet, počítač) není zapnuto rozhraní Bluetooth.	Aktivujte Bluetooth na svém přehrávacím zařízení.
Nelze se připojit nebo spárovat se zařízením Bluetooth	Sluchátka nejsou v režimu párování.	Při zahájení párování se ujistěte, že jsou sluchátka v pouzdře s otevřeným krytem pouzdra, viz oddíl Spárování nového zařízení.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

ČEŠTINA

PROBLÉM	PŘÍČINA	ÚKON
Neočekávané chování	Sluchátka nepoužívají nejnovější verzi firmwaru.	Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a připojte se ke sluchátkům. Postupujte podle pokynů v aplikaci a ujistěte se, že sluchátka Motif II A.N.C. mají nejnovější verzi firmwaru.
	Jde o softwarovou chybu.	Proveďte obnovení továrního nastavení, viz oddíl Resetování sluchátek. Sluchátka bude třeba znovu nastavit.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trademark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R 1.2