

Kuchyňská váha s mísou 5 kg



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Obecné informace

Velmi funkční kuchyňská váha s plastovou miskou. Nezbytné vybavení každé kuchyně. Moderní, velmi praktický design. Je vybavena čitelným LCD displejem. Velmi vysoká přesnost měření (až do 1 gramu). Má funkci automatického tarování a vypínání a ochranu proti přetížení. Možnost volby jednotky váhy podle našich požadavků.

Vlastnosti produktu:

- Velmi funkční kuchyňská váha s miskou.
- Moderní, velmi praktický design.
- Vybavena čitelným LCD displejem.
- Vysoká přesnost měření (do 1 gramu).
- Funkce automatického tarování a automatického vypínání.
- Ochrana ve formě indikátoru přetížení.
- Miska na produkty je vyrobena z odolného a snadno čistitelného materiálu.

Specifikace produktu:

- Materiál: plast
- Napájení: 1x baterie AAA 1,5V (v balení)
- Čitelný LCD displej (4,8 cm x 1,8 cm)
- Jednotky (UNIT): g, kg, lb, fl.oz
- Funkce TARE (tarování)
- Indikátor přetížení
- Automatické vypínání (po 2 minutách)
- Přesnost: přibližně 1g
- Maximální váha: 5kg
- Rozměry (bez misky): 20 cm x 18 cm x 5,5 cm
- Průměr (miska): 13 cm
- Kapacita (miska): 700 ml
- Barva: bílo-červená

2. Obsluha

- Vložte jednu baterii typu AAA 1,5V do bateriového slotu na spodní straně váhy (pod krytem).
- Stiskněte tlačítko ON/TARE. Na displeji se objeví čísla „88888“, po několika sekundách zmizí a budete moci začít vážit.
- Stisknutím tlačítka UNIT můžete vybrat jednotku hmotnosti zobrazovanou ve formátu: g / kg / lb/ fl.oz. Po uplynutí 2 sekund můžete začít vážit.
- Umístěte vážený produkt do misky a odečtěte hodnotu z displeje.
- Pro vynulování váhy stiskněte znovu tlačítko ON/TARE.

- Váha se automaticky vypne po 2 minutách nečinnosti.
- Pro manuální vypnutí váhy podržte tlačítko ON/TARE po dobu 3 sekund.

3. Poznámky a opatření

- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu +/-.
- Používejte pouze alkalické baterie nebo dobíjecí baterie od stejného výrobce.
- Nikdy nenabíjejte obyčejné nebo alkalické baterie! Baterie mohou explodovat.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
- Vždy se snažte umístit vážený produkt uprostřed misky.
- Váhu postavte na tvrdý, rovný a bezpečný povrch - nerovnosti podlahy mohou ovlivnit měření.
- Neskladujte váhu v obrácené poloze (vzhůru nohama), protože to způsobí rychlé vybití baterií!
- K čištění používejte vlhký hadřík, případně jemný detergent.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody.
- Pokud váhu používáte jen zřídka, před uložením vyjměte baterie.
- Nerozebírejte zařízení na části, mohlo by to vést ke ztrátě záruky.
- Vyměňte baterie, když váhu nepoužíváte po delší dobu.