

Verk 01111 Svítící LED budík Chameleon 7 - Návod

Snadno se nastavuje a ovládá pomocí tlačítek SET, UP, DOWN, AL a TAP, které najdete na spodní straně budíku. Čas lze nastavit ve formátu 12/24 h, teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrentheita.

V nastavení vyzvánění pro budík si lze vybrat mezi 8 příjemnými tóny, které se postarají o krásné probuzení. Budík svítí 7 barvami, které plynule mění. Pokud budete chtít, aby budík svítil, je nutné stisknout tlačítka TAP, anebo se stačí dotknout vrchní části budíku!

Barevné podsvícení budíku zapnete stisknutím jednoho ze dvou tlačítek napájení AAA baterie (nejsou součástí balení)

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ($< -10^{\circ}\text{C}$ / $> +50^{\circ}\text{C}$), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Nastavení času a data: Normální zobrazení, když je elektrifikováno. Stisknutím tlačítka „SET“ aktivujete nastavení času a data. Dokončete nastavení stisknutím NAHORU / DOLŮ. Pořadí je následující: Hodina- minuta- rok- měsíc- den- týden- exit

Rozsah nastavení: 1-12 nebo 0-23 pro hodinu, 0-59 pro minutu, 2000-2099 pro rok, 1-12 pro měsíc, 1-31 pro den. Týden se automaticky změní z MON na SUN se změnami data.

Ukončete a zobrazte aktuálně nastavený čas, když je stisknuto tlačítka AL nebo není stisknuto žádné tlačítka po dobu 1 minuty za podmínek nastavení.

Převod mezi 12hodinovým a 24hodinovým zobrazením stisknutím tlačítka UP.

Nastavení budíku a spánku:

1, Stiskněte AL , nastavte čas alarmu, tlačítka UP/DOWN. SET (HODINA) SET (MINUTA)

2, Stisknutím tlačítka SET aktivujete nastavení budíku při stavu alarmu.

Sekvence je následující: Hour-minute-sleep-music-exit (SET)

Jednominutový budík vyprší po uplynutí nastaveného času. Stisknutím SET zrušíte vyzvánění nebo stisknutím libovolné klávesy vyzvánění zastavíte.

Rozsah nastavení posunutí doby: 1-60 MINUT.

Pokud není aktivován příznak alarmu a spánku, to znamená, že budík i spánek jsou vypnuty, pouze když je aktivován alarm, stiskněte UP spánek je platný.

Převod teploty: Stisknutím tlačítka SET 6X ,změníte zobrazení teploty, tlačítkem DOWN,(Celsia, Fahrenheit)

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!