

Hatteker

### **Bezpečnostní instrukce**

Aby se snížilo riziko zranění, úrazu elektrickým proudem, požáru, porucha, poškození produktu a finanční ztráta, přečtěte si prosím před použitím tohoto produktu pečlivě dodržujte bezpečnostní pokyny. Vysvětlení symbolů  
Následující symboly se používají ke klasifikaci a vysvětlení úrovně rizika, zranění a finanční ztráta. Nedodržení těchto symbolů bude mít za následek riziko, zranění a finanční ztráta,

### **Nebezpečí**

Toto signální slovo označuje nebezpečí s vysokým rizikem, pokud se mu nevyhnete, může vést ke těžkému zranění.

### **Varování**

Toto signální slovo označuje nebezpečí se středním stupněm rizika, které může vést k těžkému zranění, pokud se mu nevyhnete.

### **Pozor**

Toto slovo označuje nebezpečí s nízkým rizikem, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek lehké zranění.

### **Nebezpečí**

Tento výrobek má uvnitř stroje dobíjecí baterii. Nevhazujte jej do ohně, nepřibližujte se ke zdroji tepla, nepoužívejte ani nenabíjejte

vysokou teplotu a nevystavujte produkt nadměrné teplotě. - V opačném případě dojde k přehřátí, popálení nebo výbuchu.

### **Pozor**

Pokud je produkt abnormální nebo rozbitý, okamžitě jej přestaňte používat a vytáhněte nabíječku včas.

- V opačném případě to povede k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

### **Abnormální nebo vadný stav**

hostitel, nabíječka nebo napájecí kabel je zdeformovaný nebo neobvykle horký. Při použití hostitele, nabíjecího nebo napájecího kabelu se objevuje spálený zápach. Výjimečný

při používání hostitele, nabíječky nebo napájecího kabelu nebo při nabíjení je slyšet zvuk.

--Okamžitě přestaňte stroj používat a obraťte se na poprodejní servis pro kontrolu nebo opravu.

Výrobek nesmíte používat v nepřítomnosti opatrovníka nebo osoby, která trpí fyzickou, smyslovou nebo mentální retardací nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, a nepoužívejte výrobek samotným dítětem.

--Pokud tak neučiníte, může dojít k nehodě nebo zranění.

Neměňte sami napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozen, měli byste jej zlikvidovat a nepoužívejte jej

--Pokud tak neučiníte, může dojít k nehodě nebo zranění. Nezapojujte nabíječku do domácí zásuvky . ze zásuvky, když máte mokré ruce.

-- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Nabíječku nepoužívejte ve vodě ani ji nečistěte vodou

--V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru kvůli obvodu.

Nikdy nepoužívejte nabíječku v koupelně nebo ve sprše -- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku

#### **obvod.**

Netechnický personál neprovádí opravu nebo opravu produktu sami - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Pro údržbu (výměna) kontaktujte poprodejní servis

#### **baterií atd.).**

Výrobek nedávejte dětem a neskladujte jej na místě, kde se ho děti mohou dotýkat, nedovolte dětem nebo batoletě, aby jej používaly samotné.

--Vložení čistícího kartáčku do úst může vést k nehodám a zraněním.

Výrobek sami nerozebírejte, s výjimkou případů, kdy je zlikvidován.

--V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění

Poznámka Pokud nenabíjíte, odpojte nabíječku z domácího napájení

vývod. --V opačném případě může dojít k úniku elektrického proudu v důsledku izolace zhoršení, způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Před použitím zkontrolujte, zda je stříhací ruka zastříhovače vousů zlomená.

--Deformace stříhací ruky zastříhovače chloupků může způsobit vniknutí pokožky a nelze je použít.

1.Název součástí: 1. Hlava zastříhovače vlasů

Nové kolo s jemným nastavením

3 Vypínač zapnuto/vypnuto

4 LED displej

00/05/10/././95/100 % Zobrazení kapacity baterie

## ZAŘÍZENÍ NA VLASY

Přesný hřeben 3/4/5/6/7/8 mm používaný v 5 a 6 komponentách

Nabíjení produktu POZNÁMKY:

Při prvním použití by se zařízení mělo nabíjet 90 minut

### **každý případ.**

Když je kapacita baterie velmi nízká (méně než 5 %), symbol zástrčka na displeji bliká červeně.

Když je baterie plně nabitá, lze zastříhovač používat přibližně 90 minuta

Během nabíjení: displej zobrazuje červený symbol zástrčky a aktuální kapacitu nabití baterie od 00-05-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55

-60-65-70-75-80-85-90-95-100 %

Když se na displeji zobrazí 100, zastříhovač bude plně nabitý a

mezitím se objeví ikona červené zástrčky. Při použití: zobrazit číslice od 100-95-90-85-80-75-70-65-60-55-50-45

-40-35-30-25-20-15-10-05-00 %

### **Návod k použití**

Zastříhovač vlasů se dodává se 3 různými zastříhovacími hlavami:

Zastříhovací hlava: pro zastříhování běžných vlasů a zastříhování účesů. Detail hlavy zastříhovače: používá se k zastříhování spánkových vlasů, krátkých vlasů a vousů. Přesná zastříhovací hlava: pro jemné zastříhování a vousy.

Minimální délka zastříhovače vlasů je 0,5 mm. Lze jej zastříhovat přímo čepelí, není třeba instalovat hřeben. Nastavte měřítko na 0,5 mm a pak můžete začít ořezávat.

POZNÁMKY: Výrobek produkuje během používání nebo nabíjení málo tepla, což je normální. Přidejte olej a odpočívajte 2,5 stroj může snížit teplo. Zastříhněte délku zastříhovače vlasů

Ořízněte 5 délek pomocí jemného soustružení (0,5 mm; 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm)

Strojky na vlasy jsou vybaveny 6 stříhy 0,5mm polohovací hřebeny, velikost: 3mm;4-6mm; 7-9 mm; 10-12 mm; 16-18 mm; 22-24 mm.

Intenzivní hřeben (3/4/5/6/7/8 mm)

Intenzivní hřeben se používá u hlavy zastříhovače detailů a zastříhovače Precision

hlava. Otočením ovladače ve směru nebo proti směru hodinových ručiček upravíte pohyb čepel tam a zpět, abyste dosáhli požadované výšky. Jak je vidět na obrázku.

Přepravní zámek

Pokud je aktivován přepravní zámek, bliká symbol zámku. Stiskněte a podržte vypínač po dobu cca. 5 sekund, aby to bylo možné

zapněte/vypněte přepravní zámek. ● Připojením napájecí jednotky se deaktivuje přepravní zámek, který nelze

aktivovat během síťového provozu.

Čištění a péče

Nebezpečí zkratu! Voda nebo jiné kapaliny, které pronikly do těla stroje dovnitř může způsobit zkrat.

Síťovou zástrčku ani nabíjecí stanici neoplachujte pod tekoucí vodou. Výrobek čistěte pouze tehdy, když je vypnutý.

### **Čištění produktu**

Výrobek můžete čistit pod tekoucí vodou.

1. Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Odpojte zástrčku zařízení od produktu.
3. Vypněte výrobek stisknutím tlačítka On/Off.

4. Očistěte výrobek pod tekoucí vodou.

5. Otřete Čištění nabíjecí stanice

odstraňte výrobek suchým hadříkem.

1. Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. nabíjecí stanice.
2. Vytáhněte zástrčku zařízení z 3. Pomocí vlhkého hadříku otřete nabíjecí stanici.

### **VZDUCHOVÝ CLIPPER**

Poté nabíjecí stanici otřete suchým hadříkem.

### **Čištění hřebenových nástavců**

1. Vytáhněte hřebenové nástavce z produktu za jeho boční tyče.
2. Opláchněte hřebenové nástavce vodou.
3. Potom hřebenové nástavce otřete, dokud nebudou zcela suché. Čištění a olejování hlavy zastříhovače vlasů/ Hlava zastříhovače detailů/

### **Přesná zastříhovací hlava**

Nastavte posuvný ovladač pro jemné nastavení na 2,5 mm před vámi vyčistěte strunovou hlavu.

1. Vypněte výrobek tlačítkem On/Off.
2. Položte palec na přední stranu výrobku na hlavě zastříhovače.
3. Palcem zatlačte zastříhovací hlavu dozadu a sejměte ji z produktu.

4. Stiskněte řezací nože strunové hlavy k sobě.
5. Pomocí kartáče odstraňte zbytky vlasů ze zastříhovací hlavy.
6. Naneste několik kapek zastříhovacího oleje na řeznou hranu zastříhovací hlavy. Pokud je to možné, setřete přebytečný olej na holení měkkým hadříkem. Používejte pouze olej, který neobsahuje kyseliny, např. olej na šicí stroje.
7. Ze zadní strany opatrně zatlačte zastříhovací hlavu zpět na výrobek, dokud nezapadne na místo.

## **Specifikace**

Model: RFC-692

Doba nabíjení: 90 minut

Doba použití: 90 minut

## **Ošetření životního prostředí**

Zastříhovač vlasů obsahuje lithiovou baterii.

Pokud jsou ve vaší zemi místa pro recyklaci lithiových baterií, ujistěte se, že baterie na těchto místech zlikvidujete.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE Directive) je směrnice Evropského společenství o odpadních elektrických zařízeních

a elektronických zařízení, které se stalo evropským zákonem v únoru 2003. Hlavním účelem této směrnice je zabránit elektronizaci

odpad. Recyklace a další formy využití odpadu by měly být podporovány, aby se snížilo množství odpadu. Symbol (odpadkový koš) na výrobku a na obalu

## **STŘÍHAN NA VLASY**

Poté nabíjecí stanici otřete suchým hadříkem.

Čištění hřebenových nástavců 1 Vytáhněte hřebenové nástavce z produktu za jejich boční tyče.

Opláchněte hřebenové nástavce vodou 3 Poté hřebenové nástavce otřete, dokud nebudou zcela suché.

čištění a olejování hlavy zastříhovače vlasů/ Hlava zastříhovače detailů/I

Přesná zastříhovací hlava

nastavte posuvný ovladač pro jemné nastavení na 2,5 mm před vámi

vyčistěte strunovou hlavu.

1. Vypněte výrobek tlačítkem On/Off.
2. Položte palec na přední stranu výrobku na zastříhovači hlava.
3. Palcem zatlačte zastříhovací hlavu dozadu a sejměte ji z produktu.

4. Stiskněte řezací nože strunové hlavy k sobě.

5. Pomocí kartáče odstraňte zbytky vlasů ze zastříhovací hlavy. 6. Naneste několik kapek zastříhovacího oleje na řeznou hranu zastříhovací hlavy. přebytečný olej na holení setřete měkkým hadříkem. Pouze Pokud použijete olej, který neobsahuje kyseliny, např. šicí stroj 7. Ze zadní strany opatrně zatlačte zastříhovací hlavu zpět na

produkt, dokud strunová hlava nezapadne na místo.

6. Specifikace Model: RFC-692

Doba nabíjení: 90 minuta Doba použití: 90 minut

7. Ošetření životního prostředí

Zastříhovač vlasů obsahuje lithiovou baterii.

Pokud jsou ve vaší zemi místa pro recyklaci lithiových baterií, nezapomeňte je vyhodit do těchto míst.

e Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE Directive) je směrnice Evropského společenství o elektrickém odpadu