

Verk 15872 Vakuový čistič pleti USB – Návod

Funkce koncovek

Diamantový - je ideální pro exfoliaci a čištění pokožky

Podélný konec je určen pro péči proti vráskám o rty a oči

Špička s malým otvorem - je ideální pro ošetření černých teček

Hrot s větším otvorem se doporučuje pro odvodnění, zvedání a redukce vrásek.

Zapnutí přístroje

1. Vytáhněte z balení USB kabel a zapojte ho do strojeku

2. Konec USB můžete zapojit například do počítače a nebo do zástrčky do zásuvky

3. Nechte plně nabít 1 hodinu

Použití strojeku

1. Použijte horký ručník, nebo horkou páru, kterou zahřejete obličej (10minut), aby se Vám otevřeli póry.

2. Při použití strojeku nezůstávejte na jednom místě déle než 3 sekundy. Nejezděte tam a zpět.

3. Nakonec použijte studený ručník, abyste uzavřeli póry na obličeji a poté použijte hydratační krémy.

Dle § 1837 občanského zákoníku nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy týkající se zboží dodané v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

