

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Tento návod i Váš přístroj obsahují mnoho důležitých bezpečnostních upozornění. Všechna upozornění si přečtěte a vždy je dodržujte.



Tento symbol označuje upozornění na bezpečnostní riziko.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění budou uvozena tímto symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“ nebo „VAROVÁNÍ“. Tato slova mají následující význam:

! NEBEZPEČÍ

Při nedodržení pokynů hrozí bezprostřední nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

! UPOZORNĚNÍ

Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí a o způsobu, jak snížit riziko úrazu, a upozorňují na to, co se může stát, pokud se nebudete řídit pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používáte-li elektrické spotřebiče, vždy dbejte na dodržování základních bezpečnostních opatření včetně těch následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny. Nesprávné použití spotřebiče může mít za následek zranění osoby.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti.
3. Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, neponořujte základnu, kabel, zástrčku ani rychlovarnou konvici do vody ani jiné kapaliny.
4. Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či bez patřičných zkušeností a znalostí používat pouze za podmínky, že nejsou bez dozoru či byly poučeny o jeho bezpečném používání a uvědomují si možná nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

5. Pouze Evropská unie: Tento spotřebič smí používat děti ve věku od 8 let pouze za podmínky, že jsou pod dozorem či byly poučeny o jeho bezpečném používání a uvědomují si možná nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let a děti bez dozoru. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
6. Konvici lze používat pouze s dodaným stojanem.
7. Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
8. Na děti je nutno dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
9. Když přístroj používají děti nebo se používá v jejich blízkosti, je nutný pozorný dohled.
10. Nespouštějte spotřebič, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, nefunguje dobře, upadl na zem či je nějak poškozený. Odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisního střediska, kde ho zkontrolují a opraví nebo seřídí.
11. Použití nástavců a příslušenství, které neschválila nebo neprodává společnost KitchenAid, může vést ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
12. Nepoužívejte přístroj v exteriéru.
13. Pokud přístroj nepoužíváte nebo se jej chystáte čistit, odpojte jej ze zásuvky. Před nasazením či sejmutím součástek a před čištěním přístroje nechte přístroj vychladnout.
14. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky a zamezte jeho kontaktu s horkými povrchy.
15. Neumísťujte spotřebič na horký plynový či elektrický hořák nebo do jeho blízkosti ani do zapnuté trouby.
16. Spotřebič nepoužívejte bez řádně zavřeného víka.
17. Spotřebič nepoužívejte s uvolněnou nebo poškozenou rukojetí.
18. **UPOZORNĚNÍ:** Nesnímejte víko, pokud voda vře.
19. **VAROVÁNÍ:** Před odpojením přístroje od podstavce se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
20. Nikdy nelijte vodu na horký nebo pálící se tuk.
21. Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen.

22. Rychlovarnou konvici nečistěte čisticími prostředky, drátěnkami ani jinými abrazivními materiály. Abyste předešli poškození spotřebiče, nepoužívejte při čištění zásadité čisticí prostředky; použijte měkký hadřík a jemný saponát.
23. **VAROVÁNÍ:** Rychlovarnou konvici nepoužívejte na šikmém povrchu. Konvici nezapínejte, pokud není těleso zcela ponořeno. Zapnutou konvici nepřesouvejte.
24. Rychlovarná konvice se smí používat pouze k ohřevu vody.
25. Rychlovarnou konvici nepřepínajte. Když je rychlovarná konvice přeplněná, může z ní unikat vroucí voda.
26. Pokud přístroj nepoužíváte nebo se jej chystáte čistit, odpojte jej ze zásuvky.
27. Před nasazením či sejmutím součástí a před čištěním přístroje nechte přístroj zcela vychladnout.
28. V části „Údržba a čištění“ se seznámte s pokyny k čištění povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami.
29. Pokud víko sejmete během ohřevu, může dojít k opaření.
30. Vyvarujte se rozlití látek na elektrický spoj.
31. Povrch topného tělesa je po použití stále horký.
32. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a k podobným účelům jako například:
 - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích;
 - na farmách;
 - klienty v hotelech, motelech a ostatním prostředí obytného typu;
 - v prostředí typu bed and breakfast.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Úplné informace o produktu, pokyny a videa včetně informací o záruce najdete na webové stránce **www.KitchenAid.eu**. To vám může ušetřit poplatky za servisní hovor. Chcete-li zaslat tištěnou verzi online informací, zavolejte na číslo **00 800 381 040 26**.

⚠ UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte přístroj do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte zemnicí kolík.

Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Výkon: 2 500–3 000 W v případě modelu 5KEK1701B

2 000–2 400 W v případě modelu 5KEK1701E

Napětí: 220-240 V stř.

Frekvence: 50–60 Hz

POZNÁMKA: Rychlovarná konvice je vybavena uzemněnou zástrčkou. Kvůli minimalizaci rizika úrazu elektrickým proudem lze zástrčku do zásuvky zasunout pouze jedním způsobem. Jestliže zástrčku nelze zasunout do zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Zástrčku žádným způsobem neupravujte.

Nepoužívejte prodlužovací kabel. Jestliže je přírodní kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti spotřebiče. Použijte krátký nebo odnímatelný přírodní kabel. Snížíte tak nebezpečí, že o delší kabel zakopnete nebo se do něj zamotáte. Delší odnímatelný napájecí kabel nebo prodlužovací kabel jsou k dispozici a lze je používat.

Pokud používáte delší odnímatelný napájecí kabel nebo prodlužovací kabel:

- Označené elektrické hodnocení soupravy kabelů nebo prodlužovacího kabelu by mělo být přinejmenším stejně velké jako elektrické hodnocení spotřebiče.
- Pokud je spotřebič uzemněný, prodlužovací kabel musí být uzemněný kabel se 3 dráty.
- Kabel je nutné uspořádat tak, aby se nevedl po pracovní desce nebo po stole, kde by za něj mohly tahat děti, případně kde by bylo možné o něj zakopnout.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ FILTRU

Vložení filtru: Filtr se nachází za hubičkou uvnitř rychlovarné konvice. Otevřete víko. Zasuňte filtr dolů do drážky za hubičkou.

Vyjmutí filtru: Otevřete víko. Uchopte horní část filtru za hubičkou a vytáhněte jej ven.

POUŽITÍ PRODUKTU

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím rychlovarnou konvici naplňte vodou do maximální úrovně, vodu přiveďte k varu a poté ji vylijte.

DŮLEŽITÉ: Rychlovarná konvice se smí používat pouze k ohřevu vody. Neplňte ji jinými kapalinami ani látkami.

PLNĚNÍ RYCHLOVARNÉ KONVICE

1. Stisknutím tlačítka pro otevření víka otevřete víko rychlovarné konvice.
2. Naplňte rychlovarnou konvici. Aby konvice fungovala, musí v ní být alespoň 0,5 l vody.

3. Zatlačte víko dolů tak, aby se zacvaklo na místo. Uslyšíte zvuk zaklapnutí, který znamená, že je víko zajištěno.
4. Postavte rychlovarnou konvici na podstavec.

NASTAVENÍ TEPLoty VODY

1. Nastavte páčku voliče teploty na základně na požadovanou teplotu (50–100 °C).
2. Stiskněte tlačítko napájení (⏻) na boční straně základny. Rozsvítí se ovládací prvky a rychlovarná konvice začne ohřívat vodu.

POZNÁMKA: Rychlovarná konvice se po dosažení nastavené teploty automaticky vypne. Cyklus ohřevu lze také ukončit ručně stisknutím tlačítka napájení (⏻).

PRŮVODCE TEPLotOU VODY PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

Řiďte se tímto průvodcem a zajistíte si tak prvotřídní výsledky s rychlovarnou konvicí KitchenAid.

60 °C/140 °F	70 °C/158 °F	80 °C/176 °F	90 °C/194 °F	100 °C/212 °F
Jemný čaj	Zelený čaj Gyokuro Sencha	Kvetoucí čaj	Černý čaj Earl Grey English Breakfast	Vroucí voda
		Chai zelený bílý		Chai červený
	Bílý čaj Silver Needle	Zelený čaj Bencha Genmaicha	Oolong	Bylinkový čaj Tisane
			Horká čokoláda	Instantní polévka
			Instantní káva	Ovesná kaše
				Rooibos
				Yerba Maté

Rychlovarnou konvici lze vypnout několika způsoby:

1. Během režimu ohřevu stiskněte tlačítko napájení (⏻).
2. Pokud rychlovarnou konvici nepoužíváte, odpojte kabel.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ: Před nasazením či sejmutím součástek a před čištěním přístroje nechte přístroj zcela vychladnout.

ČIŠTĚNÍ RYCHLOVARNÉ KONVICE A ZÁKLADNY

DŮLEŽITÉ: Před čištěním vždy odpojte rychlovarnou konvici z elektrické zásuvky a nechte ji zcela vychladnout.

Rychlovarnou konvici a základnu ručně otřete navlhčeným hadříkem. Obojí osušte měkkým hadříkem. Čištění abrazivními čisticími prostředky nebo drátěnkami se nedoporučuje.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

1. Vyjměte filtr z rychlovarné konvice (viz část „Vložení a vyjmutí filtru“) a opláchněte jej pod tekoucí vodou.

2. Filtr čistěte v horké vodě měkkým kartáčem nebo hadříkem a odstraňte usazeniny. Poté jej zasuněte zpět do otvoru za hubicí.

POZNÁMKA: Pokud na filtru zůstávají vápníkové usazeniny, nechte jej přes noc stát v roztoku vody a bílého octa. Filtr důkladně opláchněte a vložte zpět do rychlovarné konvice.

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE Z RYCHLOVARNÉ KONVICE

Na vnitřních kovových částech rychlovarné konvice se mohou tvořit vápníkové usazeniny. Chcete-li, aby konvice co nejlépe fungovala, pravidelně ji čistěte. Interval čištění závisí na tvrdosti vody, kterou do rychlovarné konvice vléváte. Doporučujeme použít komerční prostředek k odstranění vodního kamene.

Pokud nemáte komerční prostředek k odstranění vodního kamene k dispozici:

1. Naplňte konvici bílým octem alespoň po značku 0,5 l.
2. Přidejte vodu po značku 1 l.
3. Konvici vyvařte a roztok v ní nechte přes noc.
4. Roztok z konvice vylijte.
5. Naplňte konvici vodou, přiveďte ji k varu a poté ji vylijte. Tento krok dvakrát zopakujte. Rychlovarná konvice je nyní připravena k použití.

LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO ODPADU

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Balící materiál je recyklovatelný a označený symbolem recyklace . Různé části obalu je tedy nutno zlikvidovat odpovědně a v souladu s místními zákonnými předpisy o likvidaci odpadů.

RECYKLACE PRODUKTU

- Tento spotřebič je označen v souladu se směrnicí v EU a Velké Británii o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
- Zajištěním řádné ekologické likvidace přístroje pomůžete zamezit možnému škodlivému dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, který by jinak mohl vzniknout při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.
- Symbol  na výrobku nebo na doprovodných dokumentech k výrobku znamená, že s tímto přístrojem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Namísto toho je nutné přístroj předat do nejbližšího sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Bližší informace ohledně manipulace, regenerace a recyklace tohoto výrobku si vyžádejte od místních úřadů, služby likvidace domovních odpadů nebo prodejny, kde jste produkt koupili.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PRO EVROPSKOU UNI

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a distribuován v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES: Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o účinnosti teplovodních kotlů 92/42/EEC, Směrnice o ekodesignu 2009/125/EC, Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) 2011/65/EU, a následujícími dodatky.

PODMÍNKY ZÁRUKY SPOLEČNOSTI KITCHENAID („ZÁRUKA“)

Společnost KitchenAid Europa, Inc. na adrese Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgie („poskytovatel záruky“) poskytuje koncovému zákazníkovi, kterým je spotřebitel, záruku podle následujících podmínek.

Tato záruka doplňuje a nijak nezkracuje ani neovlivňuje práva ze záruky náležející ze zákona koncovému zákazníkovi ve vztahu k

prodejci výrobku. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění („občanský zákoník“), stanovuje záruku na spotřební zboží v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícími. Práva vyplývající ze zákonné záruky lze uplatnit, pokud se vada vyskytla a byla oznámena prodávajícím během této 24měsíční záruční doby (tj. spotřebitel není povinen prokázat, že vada existovala v době převzetí zboží). Je-li vada odstranitelná, spotřebitel má obecně právo požadovat opravu zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vada neodstranitelná, má spotřebitel právo požadovat výměnu vadného zboží za zboží bezvadné nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Z těchto práv existují určité výjimky. Podrobnější údaje najdete na webové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

1. ROZSAH PLATNOSTI A PODMÍNKY ZÁRUKY

- a) Poskytovatel záruky poskytuje záruku na výrobky uvedené v odstavci 1.b), které spotřebitel zakoupil od prodejce nebo společnosti patřící do skupiny KitchenAid-Group v Evropském hospodářském prostoru nebo na území Moldávie, Černé Hory, Ruska, Švýcarska nebo Turecka.
- b) Záruční doba závisí na druhu zakoupeného výrobku takto:

Jeden rok plné záruky od data nákupu.

- c) Záruční doba začíná běžet dnem nákupu, tj. dnem, kdy spotřebitel zakoupil výrobek od prodejce nebo od společnosti ze skupiny KitchenAid-Group.
- d) Výrobky, na které se záruka vztahuje, budou po výše uvedenou dobu způsobilé k běžnému používání nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.
- e) Poskytovatel záruky zajistí na základě této záruky spotřebiteli při výskytu vady podle své volby následující služby, pokud se vada vyskytne v záruční době:
 - Opravu vadného výrobku nebo jeho části, nebo
 - výměnu vadného výrobku nebo jeho části. Pokud již výrobek není dostupný, má poskytovatel záruky právo namísto předmětného výrobku nabídnout výrobek stejné nebo vyšší hodnoty.
- f) Jestliže chce spotřebitel na základě záruky podat reklamaci, musí se obrátit na servisní středisko společnosti KitchenAid v příslušné zemi uvedené na adrese www.kitchenaid.eu (e-mailová adresa: info@kitchenaid.cz; telefonní číslo: +420 517 346 256) nebo přímo na poskytovatele záruky na adrese KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgie.
- g) Náklady na opravu včetně náhradních dílů a poštovné za přepravu bezvadného výrobku nebo jeho části hradí poskytovatel záruky. Poskytovatel záruky hradí také poštovné za vrácení vadného výrobku nebo jeho části, jestliže poskytovatel záruky nebo středisko služeb zákazníkům společnosti KitchenAid v příslušné zemi požádá o vrácení tohoto vadného výrobku nebo jeho části. Spotřebitel však hradí náklady na vhodný obal pro vrácení vadného výrobku nebo jeho části.
- h) Při reklamaci podle této záruky musí spotřebitel předložit účtenku nebo fakturu za nákup výrobku.

2. OMEZENÍ ZÁRUKY

- a) Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky určené pro soukromé účely, a nikoli na výrobky pro profesionální či komerční použití.
- b) Záruka neplatí v případě běžného opotřebení, nevhodného použití či zneužití výrobku, při nedodržení pokynů k použití, při použití výrobku s napájením nesprávným napětím, v případě instalace nebo provozu v rozporu s příslušnými elektrotechnickými předpisy a v případech, kdy došlo k použití síly (např. úderu).
- c) Záruka neplatí, pokud došlo k pozměnění nebo úpravě výrobku, např. přestavbě výrobků určených pro napětí 120 V na výrobky pro napětí 220–240 V.
- d) Prováděním záručního servisu se záruční doba neprodlužuje ani nezačíná běžet nová záruční doba. Záruční doba na instalované náhradní díly končí se skončením záruční doby na celý výrobek.

Také po vypršení záruční doby nebo u výrobků, na které se záruka nevztahuje, jsou koncovým zákazníkům k dispozici střediska služeb zákazníkům, která mohou zodpovídat jejich případné dotazy a podávat jim informace. Upozorňujeme také, že spotřebitel může mít i další práva plynoucí ze zákonné záruky. Další informace najdete rovněž na naší webové stránce: www.kitchenaid.cz

REGISTRACE VÝROBKU

Zaregistrujte svůj nový spotřebič KitchenAid již teď: <http://www.kitchenaid.eu/register>