

O692 NÁVOD K POUŽITÍ

Dovozce: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Parkowa 2, 64-330 Sielinko, Polsko Vlastnosti produktu:

- Brousek na nože RX-008; sada obsahuje: 4 mlecí kameny: 120#, 320#, 600#, 1500#; typová montáž

převrátit; otáčí se o 360 °; materiál: ocel; rozměry: 26,5 x 4,5 x 7 cm

Jak používat:

Upevněte zařízení k okraji stabilní pracovní desky utažením svorky. Vyjměte to dorazový šroub, prostrčte kolík vodicí kuličkou a poté nainstalujte zastavte uzel a utáhněte na konec čepu. Lze použít držák nože volně otáčet. To vám umožní naostřit druhou stranu nože a zároveň zachovat tuto stejný úhel ostření. Nůž připevněte k držáku třemi šrouby. Na naostřete druhou stranu, otočte rukojetí. Zajistěte držák nože pomocí přiložených omezovače. Ostření vroubkovaných hran: ostření lze provádět pouze z boku naproti zubům (plochá strana). Při nasazování brusného kamene bez základny otočte knoflíkem, abyste na kámen lehce zatlačili. Přesuňte kámen tam a zpět k ostření. Pomocí můžete nastavit úhel ostření digitální úhloměr. Rameno držící rukojeť je nakloněno pod úhlem 15 °.

Při prvním použití výrobku jej můžete před použitím umístit brusný kámen na chvíli ve vodě.

Upozornění:

Před použitím zkontrolujte, zda jsou nabroušené předměty čisté. Po použití kamene bruska by měla být vyčištěna a vysušena. Během ostření se může uvolňovat prach kovové částice – chraňte své oči. Nesprávné použití může způsobit zranění ruce. Při používání držte výrobek pevně a pevně, aby se nerozbil uklouzl. Při ostření držte nástroj pevně v ruce. Držte palce pryč od nožů. Ostření by mělo začít kamenem s nejmenší zrnitostí. Při používání výrobku buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli poškození. Netlačte silně na kámen. Nepoužívejte, pokud si toho všimnete

výrobek je poškozen. Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného oheň. Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením. ŽÁDNÝ používejte zařízení v místnostech vystavených prachu, plyny, hořlavé látky. Chraňte před vlhkostí a nečistotami. Čistý suchý hadřík. Neponořujte do vody. Neumývejte v myčce na nádobí. Neměl bys použití k čištění drsných povrchů, čisticích prostředků, bělidel. Chránit výrobek proti pádům a mechanickému poškození. Produkt není hračka.

Používejte výrobek podle určení. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.