

HONOR X6b

Felhasználói útmutató

HONOR

Tartalom

A lehetőségek megismerése

Navigációs módszer módosítása	1
Adatok migrálása a régi készülékről az új készülékre	2
A zárképernyő és a feloldás bemutatása	2
Csatlakozás mobilhálózathoz	3
Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz	5
A főképernyő bemutatása	6
Értesítések megtekintése és letiltása	10
Hangerő-beállítás	10
Be-/kikapcsolás és újraindítás	12
A telefon töltése	13

HONOR Connect

Egyszerű kivetítés	15
HONOR Share	15
Jelentkezzen be a HONOR-azonosítóba	18

Videók létrehozása

A fényképezés alapjai	19
Fotók készítése	20
Videók készítése	25
Képek szerkesztése	28
Képek és videók megtekintése	30

Tippek

Az alkalmazás gyakran használt funkcióinak gyors engedélyezése	34
Képernyőkép és Képernyőrögztetés	34
Feladatok kezelése többablakos megjelenítésben	36

Alkalmazások

Alkalmazások	41
Névjegyzék	42
Telefon	44
Naptár	48
Óra	50
Jegyzetömb	51
E-mail	55
Számológép	56
Zseblámpa	56
Tükör	57
Ikeralkalmazás	58

	Tartalom
Rendszerkezelő	58
Device Clone	58
Tippek	59
Beállítások	
Wi-Fi	61
Bluetooth	62
Mobilhálózat	63
További kapcsolatok	65
Főképernyő és háttérkép	68
Kijelző és fényerő	71
Hangok	73
Értesítések	76
Biometria és jelszó	78
Alkalmazás	80
Akkumulátor	80
Tárhely	82
Biztonság	83
Adatvédelem	83
Kisegítő lehetőségek	84
Rendszer és frissítés	86
A telefon bemutatása	89

A lehetőségek megismerése

Navigációs módszer módosítása

A rendszernavigáció módjának megváltoztatása

A gesztusnavigáció használata

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Gesztusok** lehetőséget.

A következő műveleteket végezheti el:

- Visszalépés a szülőmenübe: Lapozzon befelé a képernyő bal vagy jobb szélétől.
- Visszalépés a főképernyőre: Lapozzon felfelé a képernyő alsó szélének közepétől.
- A több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő mód elérése: Lapozzon felfelé a képernyő alsó szélétől, és állítsa meg az ujját.
- Egy feladat bezárása: A több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő felületen lapozzon felfelé egy feladatkártyán. Lapozzon lefelé egy kártyán a feladat zárolásához. A zárolt feladatok nem lesznek csoportosan törölve, ha rákoppint a több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő felület  ikonjára.
- Gyors alkalmazásváltás: Lapozzon ívesen keresztben a képernyő alsó részén az alkalmazások közötti váltáshoz; vagy lépjen be a **Beállítások** menübe, kapcsolja be a **Húzza el az ujját alul az alkalmazások közötti váltáshoz** lehetőség kapcsolóját, majd lapozzon keresztben a képernyő alsó részén.

Emellett a **Beállítások** menübe lépve bekapcsolhatja a **Navigációs sáv mutatása** lehetőség kapcsolóját, hogy a navigációs sáv segítségével segítse a gesztusműveleteket.

A háromgombos navigáció használata

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Háromgombos navigáció** lehetőséget.

Ezután az alábbiakat teheti:

- A  gomb megérintésével térhet vissza az előző menübe vagy léphet ki az aktuális alkalmazásból.
- A  gomb megérintésével térhet vissza a főképernyőre.
- A  gomb megérintésével nyithatja meg a legutóbbi feladatok képernyőjét.

A **Beállítások** lehetőség megérintésével még több beállítást konfigurálhat.

- Kiválaszthatja a navigációs billentyűkombinációt.

- Az értesítési sáv megnyitásához érintse meg a  ikont (ha a kiválasztott navigációs billentyűkombinációban rendelkezésre áll).

Adatok migrálása a régi készülékről az új készülékre

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi telefonjáról az új telefonjára.

Adatok áthelyezése egy Android-készülékről

- 1 Az új telefonján nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Device Clone** menüpontra, és érintse meg a **Ez az új készülék**, majd pedig a **HONOR** vagy a **Egyéb Android** lehetőséget.
 - 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** régi készülékére való letöltéséhez és telepítéséhez.
 - 3 A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és érintse meg a **Ez a régi készülék** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással egymáshoz csatlakoztassa a régi készülékét és az új telefonját.
 - 4 A régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Átvitel** lehetőséget a klónozás megkezdéséhez.
-  A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonok esetében érhető el.

A zárképernyő és a feloldás bemutatása

A képernyő zárolása és feloldása

Zárképernyő

Ha a telefon hosszabb ideig nincs használatban, a képernyő automatikusan lezárja magát.

Az alábbi módszerekkel zárolhatja manuálisan a képernyőt:

- Nyomja meg a bekapcsológombot, vagy
- Csípje össze két ujját a főképernyő szerkesztési felületének eléréséhez, majd koppintson a következőre: **Kártyák**, húzza felfelé az ujját a képernyőn, amíg el nem éri a kártyalista alját, majd koppintson erre: **Klasszikus minialkalmazások**, és koppintson erre: **Képernyőzár** a képernyő lezárásához.

A képernyő időkorlátjának beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Alvó mód** menüpontra, majd válassza ki a képernyő időkorlátját.

A képernyő feloldása jelszóval

A képernyő bekapcsolt állapotában lapozzon felfelé a képernyő közepétől a jelszóbeviteli panel megjelenítéséhez. Ezután adja meg a zárképernyő jelszavát.

Az arcfelismerés használata

Kapcsolja be a képernyőt, és irányítsa az arcára. A készülék felold, ha felismerte az arcát.

Aláírásának megjelenítése a zárképernyőn

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus** menüpontra, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd írja be a zárképernyőn megjeleníteni kívánt szöveget.

Ha szeretné eltávolítani az aláírást, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd törölje a szöveget.

Alkalmazások indítása a zárképernyőről

A zárképernyőről elindíthat olyan gyakran használt alkalmazásokat, mint a Kamera, a Számológép és az Időzítő.

- Kapcsolja be a képernyő világítását, és tartsa nyomva a jobb alsó sarokban található Kamera ikont a **Kamera** megnyitásához.
- Kapcsolja be a képernyő világítását, lapozzon felfelé a képernyő alsó szélétől a gyorsműveleti sáv megnyitásához, majd koppintson egy ikonra az adott alkalmazás elindításához. A választható alkalmazások közé tartozik a **Zseblámpa**, a **Számológép**, az **Időzítő** stb.

Csatlakozás mobilhálózathoz

Mobiladat-kapcsolat kialakítása

1 Ügyeljen rá, hogy a behelyezett SIM-kártyán legyen elérhető mobiladat-kapcsolat.

2 A következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a mobiladat-kapcsolathoz:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához. Kapcsolja be a következőt: **Mobiladat**.
- Lépjen ide: **Beállítások > Mobilhálózat > Mobiladat**, és engedélyezze a következőt: **Mobiladat**.

Az akkumulátor és a mobiladat-kapcsolat takarékos használata érdekében kapcsolja ki a mobiladat-szolgáltatást, ha nincs rá szüksége.

SIM-kártyák kezelése

A SIM-kártyákat engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, illetve elnevezheti őket a könnyebb azonosítás érdekében.

A SIM-kártya engedélyezése és kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd igény szerint engedélyezzen vagy kapcsoljon ki egy SIM-kártyát.

Ha kikapcsolta, a SIM-kártyát nem lehet híváshoz, üzenetküldéshez vagy internetezéshez használni.

A SIM-kártya elnevezése

Az egyszerűbb azonosítás és kezelés érdekében elnevezheti a SIM-kártyákat. Az egyik SIM-kártyának adhatja például a „Munka”, a másiknak pedig a „Személyes” nevet.

Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd a SIM-kártya nevének szerkesztéséhez érintse meg a ikont.

A hálózati kapcsolat megosztása más készülékekkel

A **Személyes hotspot** engedélyezése után más készülékekkel is megoszthatja a mobiladat- vagy a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez a készüléke éppen csatlakozik.

A hálózat megosztása személyes hotspoton keresztül

 Egyes Wi-Fi-hálózatok, amelyekhez hitelesítés szükséges, nem oszthatók meg.

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot** menüpontra, és engedélyezze a **Személyes hotspot** funkciót. Azt követően a készülék megosztja a mobiladat vagy a Wi-Fi-hálózati kapcsolatot a többi készülékkel.

A személyes hotspothoz az alábbiakat is teheti:

- **Készülék neve** beállítása.
- **Jelszó** beállítása.
- A **Csatlakozó eszközök** megérintésével megtekintheti a csatlakoztatott készülékek listáját és a tiltólistát. A **Csatlakozó eszközök** listában egy készüléket megérintve helyezheti azt át a **Tiltólista** listába. A listából törölheti is a készülékeket.
- Ha mobiladat-hálózatot oszt meg, a **Továbbiak** megérintésével állíthatja be az **Adatkorlát** és az **AP sáv** opciót.

A hálózat megosztása Bluetooth-funkción keresztül

1 Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth** funkciót. Válasszon ki egy készüléket, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve párosítsa azt.

- 2 Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth internetmegosztás** funkciót.
- 3 A párosított készülék **Bluetooth** beállítások képernyőjén érintse meg a készülék melletti  ikont, majd a hálózat megosztásához engedélyezze az **Internetelérés** opciót.

A Repülő mód engedélyezése és letiltása

Amikor repülőgépen utazik, engedélyezheti a Repülő módot, ha a légitársaság erre kéri. A Repülő mód használata közben készülékével nem lehet telefonálni, SMS-üzeneteket váltani, illetve a mobiladatot használni, de minden más funkció elérhető marad.

A Repülő mód az alábbi módszerekkel kapcsolható be vagy tiltható le:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávon, majd újra lapozzon lefelé az összes gyorsindító megjelenítéséhez. A  ikon megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le a **Repülő mód** módot.
- Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat** menüpontra, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Repülő mód** funkciót.

Amikor a Repülő mód engedélyezve van, a Wi-Fi, valamint a Bluetooth kikapcsol. Visszkapcsolhatja őket, ha a légitársaság megengedi.

Az adathasználat kezelése

Nyissa meg az **Rendszerkezelő** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Bevezetés a Wi-Fi használatába

Ha Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, azzal hatékonyan csökkentheti a mobiladat-forgalmát. A kockázatos hotspotok elkerülése és az internethez való biztonságos hozzáférés érdekében engedélyezheti a Wi-Fi-biztonság ellenőrzését is.

Wi-Fi-hálózat elérése

-  Az ingyenes és nyilvános Wi-Fi-hálózatok esetében legyen óvatos, mivel ezeknél magasabb a biztonsági incidensek, például az adatszivárgás vagy a lopás kockázata.

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges PIN-kód megadása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 A beállítási oldalon a következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a kívánt Wi-Fi-hálózathoz:
 - Koppintson a Wi-Fi-hálózat nevére, amelyhez csatlakozni kíván a **Elérhető hálózatok** résznél. Ha titkosított hálózatot választ ki, meg kell adnia a jelszót.

- Húzza le a menü alját, koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: adja meg a hálózat nevét és a jelszót a csatlakozáshoz.

Ha az állapotsávban a  szimbólum látható, az azt jelenti, hogy a telefon a Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez.

Csatlakozás QR-kód beolvasásával

- 1 Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
 - 2 Lépjen a **Wi-Fi** beállítási oldalára a hálózatot megosztó telefonon, koppintson a hálózatra, amelyhez csatlakozott, és kérje le a QR-kódot.
 - 3 Olvassa be a QR-kódot azon a telefonon, amelyen csatlakozni kíván, majd a csatlakozáshoz kövesse a kapott utasításokat.
-  Egyes titkosított hálózatok nem támogatják a kód beolvasásával történő csatlakozást. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Adatátvitel Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct használható adatok átviteléhez HONOR készülékek között. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi a nagyméretű fájlok átvitelét a közelben lévő készülékekre, a Bluetooth használatánál gyorsabban, és anélkül hogy a készülékeket párosítani kellene.

- 1 A fogadó készüléken lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.
 - 2 Az **Egyéb beállítások > Wi-Fi Direct** menüpontra lépve keresse meg azokat a közelben lévő készülékeket, amelyeken a Wi-Fi Direct engedélyezve van.
 - 3 A küldő készüléken a kiválasztásukhoz tartsa nyomva a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
-  Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.
- 4 A kapcsolat létrehozásához érintse meg a fogadó készülék ikonját, majd ossza meg a fájlokat.
 - 5 A fogadó készüléken fogadja el a Wi-Fi Direct átvitelre vonatkozó kérést.
- Ezután a fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen a **Fájlok > Böngészés > Telefon > Download > Wi-Fi Direct** menüpontra.

A főképernyő bemutatása

A főképernyő lehetőségeinek bemutatása

A főképernyőn az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Ellenőrizheti a telefon állapotát, valamint megtekintheti a képernyő tetején, az állapotsávon megjelenő értesítéseket.

- Az ujját balra és jobbra csúsztatva áttekintheti az alkalmazásokat, a képernyőkártyákat és a minialkalmazásokat.

Csippentsen két ujjával a főképernyőn, és lépjen be a **Főképernyőbeállítások** menübe a főképernyő elrendezésének módosításához.

Vezérlőközpont

A /telefon gyorsindítóit és gyorsbeállításait eléri a **Vezérlőközpontban**.

A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Húzza lefelé a képernyő felső középső vagy bal felső részét az Értesítési központ megnyitásához. Húzza balra vagy jobbra az üres területet a kettő közötti váltáshoz.

A gyorsindító-kapcsolók használata

Az adott funkció engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához koppintson a gyorsindító-kapcsolóra. Ha szeretne gyorsan belépni a funkció beállítási oldalára (ha van), tartsa nyomva a gyorsindító-kapcsolót. Ha például nyomva tartja a **Wi-Fi** gyorsindítót, beléphet a „**Beállítások > Wi-Fi**” beállítási oldalra.

További gyorsindító-kapcsolók megjelenítéséhez húzza le az ujját a gyorsbillentyű-kapcsoló paneljének alsó ikonját.

Az ajánlott intelligens gyorsindító-kapcsolók használata

A **YOYO-javaslatok** segítségével a /telefon képes intelligensen meghatározni, hogy a felhasználó mely gyorsindító-kapcsolókat használja a legtöbbször, és hogyan. A rendszer így a megfelelő időben aktívan ajánlani fogja a gyakran használt gyorsindítókat, így időt takarít meg Önnek.

Minél többet használja ezeket a funkciókat, annál pontosabbak lesznek az ajánlások.

Szolgáltatási kártyák

Maradjon naprakész a fontos információkkal kapcsolatban, és érje el a gyakran használt funkciókat egyetlen érintéssel, az alkalmazások megnyitása nélkül. A többstílusú kártyák egyedivé teszik a főképernyőjét a más felhasználók főképernyőjéhez képest.

A szolgáltatási kártyákat támogató alkalmazások alul alapértelmezetten jelzősávval rendelkeznek (lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Főképernyőbeállítások** menüpontra a **Kártyasáv megjelenítése** lehetőség engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához).

Szolgáltatási kártyák hozzáadása a főképernyő szerkesztése által

Csippentsen két ujjal a főképernyőn a képernyőszerkesztési mód megnyitásához, koppintson a **Kártyák** lehetőségre, válassza ki a **Galéria**, az **Időjárás** vagy egyéb opciókat, lapozzon balra és jobbra a kívánt stílus kiválasztásához, majd koppintson a **Hozzáadás a Főképernyőhöz** lehetőségre.

Felfelé lapozás az alkalmazásikonokon szolgáltatási kártyák hozzáadásához

Lapozzon felfelé a szolgáltatási kártyákat támogató alkalmazások ikonjain, nyissa ki a szolgáltatási kártyákat (az összezsukáshoz koppintson az egyéb területekre), és koppintson a kártya jobb felső sarkában lévő  ikonra a kártya főképernyőn való kitűzéséhez.

Szolgáltatási kártyák szerkesztése

A következő módon szerkesztheti a kártyákat (példaként használjuk a Jegyzettömböt): Nyomja meg hosszan a Jegyzettömb kártyáját, majd a felugró listában válassza a Kártya szerkesztése lehetőséget, majd a Jegyzettömb kategóriát.

Az Asztali kártyák csoportosítása

Egy új csoport létrehozásához húzzon rá egy kártyát egy másik azonos méretű kártyára. Ez a funkció legfeljebb 10 kártya csoportosítását támogatja. Húzzon be egy kártyát egy azonos méretű kártyákat tartalmazó csoportba. A csoportosított kártyák automatikusan kibontásra kerülnek, és beállíthatja a kártyák sorrendjét. Az alábbiakra is lehetősége nyílik:

- Kártyák váltása: Húzza felfelé vagy lefelé az ujját a csoportban az összes kártya megtekintéséhez.
- Kártyák megtekintése: Koppintson egy kártyára, ha szeretné megtekinteni a részleteit.
- Kártyák kibontása: Az ujját hosszan felfelé vagy lefelé csúsztatva kibonthatja az összes kártyát.
- Kártyák eltávolítása: Tartsa nyomva a kártyát, majd jelölje ki az eltávolításhoz.
- Több kártya eltávolítása: Tartsa nyomva a csoportosított kártyákat, és jelölje ki azokat, amelyeket szeretne eltávolítani.

Szolgáltatási kártyák eltávolítása

Nyomja meg hosszan a szolgáltatási kártyák, válassza ki az **Eltávolítás** lehetőséget a felugró listából, majd koppintson az **Eltávolítás** lehetőségre a megerősítési mezőben a kártya eltávolításához.

Nagy mappák

Az alkalmazásokat nagy mappákban is tárolhatja. A mappa megnyitása nélkül is elérheti azokat, így még hatékonyabbá téve a főképernyővel végzett interakciókat.

Váltás nagy mappára

Tartsa nyomva a kis mappát, majd koppintson erre: **Nagyítás**.

-  Ha a mappa kilencnél több alkalmazást tartalmaz, a jobb alsó sarokban megjelenik a „további alkalmazások” ikon.

Alkalmazás engedélyezése nagy mappában

Az alkalmazás engedélyezéséhez koppintson az alkalmazás ikonjára a nagy mappában.

Ha szeretné kibővíteni a nagy mappát, és további alkalmazásokat megtekinteni vagy megnyitni, koppintson a nagy mappa jobb alsó sarkában látható „további alkalmazások” lehetőségre.

További műveletek a nagy mappákhoz

Nagy mappák átnevezése: Tartsa nyomva a nagy mappát az átnevezéséhez.

Alkalmazások hozzáadása vagy eltávolítása: Nyissa meg a kívánt nagy mappát, koppintson

erre: , majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve adja hozzá vagy távolítsa el a kívánt alkalmazásokat.

Váltás kis mappára

Tartsa nyomva a nagy mappát, majd a kis mappára váltáshoz koppintson erre:

Összecsukás.

Alkalmazásjavaslatok

Az **Alkalmazásjavaslatok** a mindennapi élet során szükséges alkalmazásokat javasol. A javaslatok a jelenlegi igényein alapulnak, és hatékonyabbá teszik az alkalmazások és szolgáltatások elérését.

Alkalmazásjavaslatok engedélyezése

A(z) **Alkalmazásjavaslatok** kártya alapértelmezés szerint elérhető a főképernyőn.

Lépjen ide: **Beállítások > Asszisztens > MI-javaslatok > Alkalmazásjavaslatok**, és ellenőrizze, hogy be vannak-e kapcsolva a(z) **Alkalmazásjavaslatok** lehetőséget támogató alkalmazások kapcsolói.

Az Alkalmazásjavaslatok hozzáadása a főképernyőhöz

A pontosabb javaslatok és a jobb felhasználói élmény érdekében kiválaszthatja a nagyobb **Alkalmazásjavaslatok**-kártyát.

Csippentsen két ujjal a főképernyőn a szerkesztési képernyő megnyitásához, koppintson a **Kártyák** lehetőségre, majd válassza a **MI-javaslatok** opciót. Lapozzon balra, válassza ki 2*4 méretű **Alkalmazásjavaslatok**-kártyastílust, majd koppintson a **Hozzáadás a Főképernyőhöz** lehetőségre. Ha nincs elég hely a főképernyőn, a **Kártyák** egy másik képernyőhöz lesznek hozzáadva.

Az alkalmazás ajánlásának leállítása

Vegyük például a **Beállítások** alkalmazást:

Lépjen a **MI-javaslatok** főképernyőn lévő kártyájához, nyomja meg hosszan a **Beállítások** alkalmazást, amíg megjelenik a párbeszédablak, majd koppintson a **Nem érdekel > OK** lehetőségre. A **Beállítások** ezután nem lesz a javasolt alkalmazások között.

Értesítések megtekintése és letiltása

Az értesítések megtekintése és törlése

Az értesítések megtekintése

Amikor értesítési emlékeztető jelenik meg, feloldhatja a képernyőt, és az állapotsávról lefelé lapozva megnyithatja az értesítési sávot és megtekintheti az értesítést.

Értesítések törlése

- Egy értesítés úgy távolítható el, hogy azon jobbra lapoz.
- A  ikon megérintésével törölheti az összes értesítést.
-  Egyes rendszerértesítések és az előtérben futó alkalmazások értesítései nem törölhetők.

Ne jelenjenek meg az értesítések

Ha nem szeretné, hogy az értesítések zavarják a tevékenységeiben, lapozzon balra a kívánt értesítésen, és koppintson a  ikonra a következő lehetőségek kiválasztásához:

- **Gyengéd értesítések használata**
- **Értesítések kikapcsolása**
- **További beállítások**
-  Bizonyos rendszerértesítések és az előtérben lévő alkalmazások értesítései nem zárhatók be vagy nem késleltethetők.
- Előfordulhat, hogy a különböző alkalmazások különböző opciókat támogatnak. Kérjük, az adott helyzetnek megfelelően járjon el.

Az értesítési sáv megjelenítési stílusának beállítása

Lépjen ide: **Beállítások > Értesítések és állapotsáv**, és állítsa be az értesítési sáv megjelenítési módját a **Zárképernyő** területen:

- **Számláló**
- **Lista**
- **Pakli**

Hangerő-beállítás

Hangbeállítások módosítása

A hangerő módosítása a hangerő-szabályozó gombbal

A hangerő módosításához nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot.

Váltás a hanglejátszási módok között a Vezérlőközpontban

1 Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához.

2 A különböző hanglejátszási módok közötti váltáshoz koppintson a következőkre: 

Hang,  **Néma** vagy  **Rezgés.**

Hang módban a telefon minden hangot lejátszik.

Néma módban a telefon elnémítja a hívások, üzenetek, értesítések hangját, valamint egyes harmadik féltől származó alkalmazások emlékeztetőinek a hangját. Ez nem érinti az ébresztőket, a kommunikációt, a zene- és videolejátszást, valamint a játékokat.

Rezgés módban a telefon csörgés helyett rezeg, így Ön nem marad le a fontos hívásokról és üzenetekről.

A **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontban is válthat a **Hang, Rezgés és Néma** módok között.

Az alapértelmezett hangerő beállítása

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, ezt követően beállíthatja a hangerőt a következő elemekhez:

- **Csengőhang, értesítések**
- **Ébresztések**
- **Zene, videók, játékok**
- **Hívások**

A készülék némítása a bekapcsológombbal a készülék csengésekor

Amikor a készülék bejövő hívás vagy riasztás miatt cseng, akkor a bekapcsológomb megnyomásával némíthatja el.

Átfordítással némítás

Hívás fogadásakor fordítsa át a telefont az elnémításhoz.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy az **Átfordítás a csengőhang némításához** funkció be van kapcsolva.

A csengőhang és a rezgés módosítása

Módosíthatja az üzenetek, az értesítések és a hívások csengőhangját, valamint személyre szabhatja a rezgési módot.

- 1 Lépjen a következőre: **Beállítások > Hangok és rezgés**, és koppintson erre: **Telefon csengőhangja** vagy **Értesítési hang**.
- 2 Az alábbi műveletek bármelyikét elvégezheti:
 - Állítsa be a kívánt csengőhangot.
Válasszon a gyári csengőhangok közül, vagy koppintson a következőre: **Zene a készüléken**, ha szeretne egy helyi hangot beállítani az üzenetek csengőhangjának. Két SIM-kártyástelefontesetén a SIM 1-hez és a SIM 2-höz külön csengőhangot állíthat be.
 - A rezgés beállítása
Koppintson a következőre: **Rezgés**, majd válassza ki a kívánt rezgési beállítást.

Rendszerhaptika

A rendszer haptikus visszajelzéseket használ, amikor bizonyos műveleteket végrehajt, például amikor Ön nyomva tart egy szövegrészt, névjegyet vagy más elemet a képernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > További beállítások** menüpontra, és igény szerint engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Rendszerhaptika** funkciót.

A További beállítások konfigurálása

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > További beállítások** menüpontra, és fedezze fel a további figyelmeztetési lehetőségeket. Például a következőket: **Képernyőzár**, **Képernyőkép**.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Be-/kikapcsolás és újraindítás

A készülék bekapcsolása és kikapcsolása vagy újraindítása

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék kikapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** és az **Érintse meg a kikapcsoláshoz** lehetőséget.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a készülék rezegni nem kezd, és a képernyőn meg nem jelenik az embléma.

A készülék újraindítása

Rendszeresen indítsa újra készülékét, hogy eltávolíthassa a gyorsítótár tartalmát és optimális állapotban tarthassa a rendszert. Gyakran már az újraindítás is megoldja a készüléken jelentkező problémákat.

Csak tartsa nyomva néhány másodpercig a bekapcsológombot, majd érintse meg az **Újraindítás**, ezután pedig az **Érintse meg az újraindításhoz** lehetőséget.

A telefon kényszerített újraindítása

Kényszerített újraindítást végezhet telefonján, ha az nem működik vagy nem kapcsol ki megfelelően. Nyomja meg hosszan, 10 másodpercnél hosszabb ideig a hangerő le gombot és a be-/kikapcsológombot a készüléke kényszerített újraindításához.

A telefon töltése

A készülék töltése

A készülék figyelmezteti Önt, amikor az akkumulátor kezd lemerülni. Ügyeljen rá, hogy időben töltsen fel készülékét, megelőzve így, hogy lemerülve automatikusan kikapcsolódjon.

Óvintézkedések a töltésre vonatkozóan

- A készülékéhez mellékelt standard adapterrel és USB-kábellel töltsen a telefonját. Egyéb töltők vagy USB-kábelek használata ismétlődő újrainduláshoz, lassú töltéshez, túlmelegedéshez vagy egyéb nemkívánatos hatásokhoz vezethet.
- A telefonja automatikus biztonsági ellenőrzést futtat, ha töltőt vagy egyéb készüléket csatlakoztat az USB-porthoz. Ha nedvesség érzékelhető az USB-portban, a telefonja automatikusan aktiválja a biztonsági funkciókat, és leállítja a töltést. Válassza le a telefonját az USB-portról, és várjon, amíg az USB-port meg nem szárad.
- Az akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő függ a környezeti hőmérséklettől és az akkumulátor korától.
- Az akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek. Ha az üzemidő észrevehetően rövidebb lesz, forduljon egy hivatalos HONOR-szervizközpontba az akkumulátor cseréjével kapcsolatban.
- Töltés közben ne takarja le a telefonját vagy a töltőt.
- A telefonja a tartós használat során felmelegedhet, különösen magas hőmérséklet esetén. Ebben az esetben állítsa le a töltést, kapcsoljon ki néhány funkciót, és vigye a telefonját hűvös helyre.
- Kérjük, ne használja a telefonját töltés közben.

A készülék tartozék töltőjének használata

- 1 A készüléket és a tápadaptert a készülék tartozék USB-kábelével csatlakoztassa egymáshoz.
- 2 Dugja be a tápadaptert a konnektorba.

A telefon töltése számítógépről

- 1 USB-kábel segítségével csatlakoztassa a számítógépet a számítógéphez vagy más készülékhez.
- 2 Amikor megjelenik az **USB használata** párbeszédablak a telefonon, koppintson a következőre: **Csak töltés**.

Ha korábban más opciót választott, a párbeszédablak nem jelenik meg. Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre, és válassza a **Csak töltés** lehetőséget.

Az akkumulátor ikonjainak áttekintése

A telefon képernyőjén megjelenő akkumulátorikonnal ellenőrizhető az akkumulátorszint.

Akkumulátorikon	Akkumulátorszint
	10% alatti fennmaradó akkumulátorszint.
	10% és 20% közötti fennmaradó akkumulátorszint.
	Töltés, 20% és 90% közötti fennmaradó akkumulátorszint.
	Töltés, legalább 90% fennmaradó akkumulátorszint. Ha az akkumulátorikon mellett a „100%” jelzés látható, vagy a töltés elkészültére vonatkozó üzenet jelenik meg a zárképernyőn, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

HONOR Connect

Egyszerű kivetítés

A telefon képernyőjének kivetítése vezeték nélkül

Biztonsági okokból ha vezeték nélkül kivetíti telefonja képernyőjét egy nagyobb kijelzőre (például egy televízióra) munka vagy szórakozás céljából, az értesítések, például a bejövő hívások, az SMS-üzenetek és az ébresztések csak a telefonon jelennek meg.

- 1 A nagy méretű kijelző modelljétől és funkcióitól függően végezze el az alábbiakat:
 - **Ha a nagy méretű kijelző támogatja a Miracast technológiát**, akkor kapcsolja be a vezeték nélküli kivetítésre vonatkozó kapcsolóját.
 - **Ha a nagy méretű kijelző nem támogatja a Miracast technológiát**, akkor csatlakoztasson hozzá egy vezeték nélküli HDMI-adaptert. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli HDMI-adapter csatlakoztatva van egy tápforráshoz.

 A nagy méretű kijelző Miracast-támogatásának ellenőrzésével és a vezeték nélküli kivetítés engedélyezésének módjával kapcsolatban tekintse meg a nagy méretű kijelző felhasználói útmutatóját vagy forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.
- 2 A telefonon húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a következőt: .
- 3 Húzza lefelé az ujját az összes gyorsindító megjelenítéséhez, majd engedélyezze a következőt: **Vezeték nélküli kivetítés**. A telefon ekkor keresni kezdi az elérhető kijelzőket.
- 4 A készüléklistában érintse meg a nagy méretű kijelző vagy a vezeték nélküli HDMI-adapter nevét a kivetítési kapcsolat létrehozásához.

A kapcsolat beállítása után fekvő módba állíthatja a telefonját a jobb megjelenítés érdekében.

Vagy a telefonon az Értesítési központ megnyitásához húzza lefelé az ujját a képernyő felső középső vagy bal felső részéről, majd koppintson a következőre: **Leválasztás**.

HONOR Share

HONOR Share

A HONOR Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. Ez a technológia a Bluetooth-funkciót használja a közelben lévő HONOR Share és Wi-Fi Direct funkciót támogató készülékek felfedezéséhez és fájlok átviteléhez mobiladat használata nélkül.

A HONOR Share engedélyezése és kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a HONOR Share funkciót:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **HONOR Share** funkciót. A Beállítások képernyő eléréséhez tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget.
- A **Beállítások > További kapcsolatok > HONOR Share** menüponthoz engedélyezheti és kikapcsolhatja a **HONOR Share** funkciót.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között HONOR Share használatával

A HONOR Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat HONOR készülékek között. A címzett még elküldés előtt megtekintheti a fájlok előnézetét, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.

- 1 A fogadó készüléken engedélyezze a **HONOR Share** szolgáltatást.
- 2 A kijelölésükhöz a küldő készüléken tartsa nyomva a megosztandó fájlt vagy albumot, majd érintse meg a  ikont. Érintse meg a **HONOR Share** lehetőséget, majd a fájlok elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.

 Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.

- 3 Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.

A kapott fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, érintse meg a **Böngészés** fület, majd lépjen a **Telefon > HONOR Share** menüpontra.

A fogadott képeket vagy videókat úgy is megtekintheti, hogy a **Galéria > Albumok > HONOR Share** menüpontra lép.

Fájlok megosztása a telefon és a számítógépe között a HONOR Share segítségével

A HONOR Share használatával egyszerűen, vezeték nélküli módon megoszthat fájlokat telefonja és egy számítógép között.

Adatkábelek használata nélkül megtekintheti és szerkesztheti a számítógépén a telefonon tárolt fájlokat, valamint fájlokat küldhet a számítógépéről a telefonra.

A telefonról a számítógépre:

- 1 Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
- 2 Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához a telefonon. Tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához és a **HONOR Share** bekapcsolásához.
- 3 A számítógépen kapcsolja be a **PC Manager > HONOR Share** funkciót, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az **Egyéb készülékek általi felfedezés** beállítás.

- 4** Tartsa nyomva a megosztani kívánt fájlt a telefonon, koppintson a  lehetőségre, majd válassza a következőt: **HONOR Share**. A fogadó készülék felfedezése után koppintson rá a nevére a fájl megosztásához.

A számítógépről a telefonra:

- 1** Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
 - 2** Kapcsolja be a **HONOR Share** funkciót a telefonon.
 - 3** Válassza ki a megosztani kívánt fájlt a számítógépen, majd kattintson jobb gombbal a következőre: **További opciók megjelenítése > HONOR Share**. A számítógép megkeresi azokat a telefonokat, amelyeken engedélyezve van a **HONOR Share** funkció. Válassza ki a telefont, amelyen fogadni szeretné a fájlt.
 - 4** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fogadja a fájlt a telefonon.
-  Csak olyan HONOR-notebookokat támogat, amelyeken a PC Manager 15.0-s vagy újabb verziója van telepítve. Ez a funkció termékenként eltérő lehet, kérjük, az adott helyzeteknek megfelelően járjon el.

Egyérintéses nyomtatás a HONOR Share használatával

Ha van a közelben egy HONOR Share szolgáltatást támogató nyomtató, a HONOR Share segítségével megkeresheti a nyomtatót, és képeket vagy PDF-fájlokat nyomtathat a készülékéről.

- 1** A nyomtató típusától függően gondoskodjon az alábbiakról:
 - Wi-Fi-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a készülékkel azonos hálózatra kell csatlakoznia.
 - WiFi Direct-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Wi-Fi Direct funkciót.
 - Bluetooth-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban és Bluetooth-funkción keresztül felfedezhetőnek kell lennie.
 - 2** A készülékén tekintse meg a nyomtatandó fájl előnézetét, majd lépjen a **Megosztás > HONOR Share** menüpontra.
 - 3** Miután a készülék felfedezte a nyomtatót, a készülékén érintse meg a nevét, majd az előnézeti képernyőn módosítsa a beállításokat. Ezután a nyomtatáshoz érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.
Ha egy Bluetooth-nyomtatót először csatlakoztat a készülékéhez, keresse meg a készüléken a nyomtatót, érintse meg a nyomtató nevét, majd a csatlakozás megerősítéséhez nagyjából 1 másodpercig tartsa nyomva a nyomtató bekapcsológombját.
-  A támogatott nyomtatók listájáért a HONOR Share megosztási képernyőjén érintse meg a **Súgó** lehetőséget, válassza a **Nyomtatók** lehetőséget, majd a **Milyen nyomtatók támogatottak?** kérdést.

Jelentkezzen be a HONOR-azonosítóba

Egyszerű bejelentkezés a HONOR-azonosítóba

Új készülékén lépjen a következőre: **Beállítások** > **ha szeretne bejelentkezni a HONOR-azonosítójával**. Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Fiókba való bejelentkezés: Adja meg a fiók nevét, majd kattintson a következőre: **TOVÁBB**, és jelentkezzen be jelszóval vagy az SMS-ben kapott hitelesítő kóddal, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Beolvasás a bejelentkezéshez: Az új készüléken kattintson a fenti QR-kód ikonra. Ekkor megjelenik a képernyőn egy QR-kód. A készüléken, amelyen bejelentkezett a HONOR-azonosítóval, lépjen a következőre: **Beállítások**, kattintson a HONOR-azonosítóra, majd a következőre: , olvassa be a QR-kódot az új készüléken, majd kattintson a következőre: **BEJELENTKEZÉS**.

Videók létrehozása

A fényképezés alapjai

A kamera megnyitása

A Kamera alkalmazás több módon is megnyitható.

A főképernyőről

A főképernyőről nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

A zárképernyőről

Ha a képernyő zárolt, kapcsolja be, majd a jobb alsó sarokban a kamera ikonjáról felfelé lapozva nyissa meg a kamerát.

A Kamera beállításainak módosítása

A kamera beállításai beállíthatók úgy, hogy gyorsabban készíthessen fényképeket vagy videofelvételeket.

 Az alábbi funkciók egyes kameramódokban nem állnak rendelkezésre.

Az oldalarány beállítása

Lépjen a **Kamera** >  > **Oldalarány** menüpontra, és válasszon oldalarányt.

 Ez a funkció egyes módokban nem áll rendelkezésre.

Helycímke engedélyezése

Lépjen be a **Kamera** >  menübe, és engedélyezze a **Helycímke** funkciót, hogy a fényképeken és videókon megjelenítse a tartózkodási helyet azonosító címkét.

A fényképezési hely megtekintéséhez csúsztassa felfelé az ujját a Galériában kiválasztott fényképen vagy videón.

Segédrács használata a fényképek megkomponálásához

A tökéletes fotó elkészítésében nagy segítséget nyújthat a segédrács.

- 1 Lépjen a **Kamera** >  menübe, és engedélyezze a **Kamera rács** funkciót. A rácsvonalak megjelennek a keresőben.
- 2 Az egyik metszésponttal célozza be a fénykép témáját, majd érintse meg a zár gombot.

Tükrözés engedélyezése

Az előlapi kamera használata esetén érintse meg a  ikont a **Tükrözés** engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.

A zár hangjának némítása

A **Némítás** engedélyezésével némítsa el a kamera zárhangját.

 Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

Mosoly automatikus rögzítése

Koppintson a **Kamera** >  > **Intelligens rögzítés** lehetőségre, és engedélyezze a **Mosolyfelvétel** funkciót. A kamera automatikusan fényképet készít, ha mosolyt észlel a keresőben.

Vízszintjelző használata a kompozíció javítása érdekében

Lépjen a **Kamera** >  menüpontba, és engedélyezze a **Vízszint** funkciót, ha egy vízszintes segédvonalat szeretne megjeleníteni a keresőben.

Ha a pontozott vonal pontosan fedésben van a folytonos vonallal, akkor a kamera éppen vízszintben van.

Fotók készítése

Fényképek készítése

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

2 Az alábbi műveleteket végezheti el:

- Fókusz: érintse meg a képernyőt a kiemelni kívánt résznél.
A fókuszpont és a mérési pont szétválasztásához tartsa nyomva a kereső keretét, és amikor fókuszkeret és a mérőkeret egyszerre megjelenik, húzza azokat külön-külön a kívánt pozícióba.
- A fényerő beállítása: Koppintson a képernyőre és húzza felfelé vagy lefelé a  ikont a fókuszkeret mellett.
- Nagyítás vagy kicsinyítés: Távolítsa el egymástól két ujját/csippentsen két ujjal a képernyőn vagy húzza el a képernyő mellett nagyítósávot a nagyításhoz/kicsinyítéshez.
- A kameramód kiválasztása: A kameramód területén lapozzon balra, jobbra, fel vagy le egy mód kiválasztásához.
- Vaku be- vagy kikapcsolása: koppintson a  ikonra és válassza az  (automatikus),  (be),  (ki), vagy  (mindig bekapcsolva) lehetőséget.

Ha az  (automatikus) beállítást választja, és a kamera azt érzékeli, hogy sötét környezetben van, akkor megjelenik a vakura vonatkozó figyelmeztetés a keresőben, és felvételkészítéskor automatikusan bekapcsol a vaku.

- Szűrő kiválasztása: Koppintson a  ikonra a szűrőhatás előnézetéhez.

 A fenti műveletet nem minden mód támogatja, a részletekért kérjük, tekintse meg az egyes módokat.

3 Koppintson a zár gombra a fényképezéshez.

Fényképezés a lebegő zár gomb használatával

Engedélyezheti a lebegő zár gomb megjelenítését, amikor a kamerát használja. A gombot bárhová elhúzhatja, hogy gyorsan fényképezhessen.

- 1** Lépjen a **Kamera** >  menüpontra, majd engedélyezze a **Lebegő zár gomb** funkciót.
- 2** A lebegő zár gomb ezután megjelenik a keresőben. Tetszés szerint bárhová elhúzhatja.
- 3** A fényképezéshez érintse meg a lebegő zár gombot.

Időzített fényképek készítése

A kamera időzítőjének segítségével visszaszámlálást állíthat be, hogy a kioldógomb megérintése után beállhasson a képbe.

- 1** Lépjen a **Kamera** >  > **Időzítő** menüpontra és válasszon ki egy visszaszámlálást.
- 2** Lépjen vissza a keresőbe, majd érintse meg a kioldógombot. A készülék elkészíti a fényképet, amikor a visszaszámlálás befejeződik.

Fényképezés portré, éjszakai, illetve tág rekeszérték módban

A Portré mód kipróbálása

A Portré mód képes megszépíteni az arcokat, elmosni a háttérrel, és kiemelni a fotó témáját.

- 1** Lépjen a következőre: **Kamera** és válassza ki a **Portré** módot.
- 2** Fókuszáljon a kamerával egy személyre. Ellenőrizze, hogy a kívánt személy a fókuszterületen van-e.

Ha szelfit szeretne készíteni, koppintson a következőre: .

- 3** A fényképhatást a következő módokon állíthatja be:

- A szépség hatás engedélyezése: A szépség hatás engedélyezéséhez koppintson

erre: .

A szépség hatás kikapcsolása: Amikor a hátlapi kamerával készít fotót, állítsa a legalacsonyabb értékre a paramétert. Amikor az előlapi kamerával készít fotót, a szépség hatás beállításaiban koppintson a következőre: , majd erre: .

- A bokeh hatás beállítása: A háttér elmosásához koppintson a következőre: .
- Vaku: Ha gyenge fényviszonyok között kell fényképeznie az előlapi kamerával, koppintson a felül látható vaku ikonra, így a kamera megvilágítja a téma arcát.

Koppintson a vaku ikonra, és válasszon a következők közül:  (automata) vagy  (mindig bekapcsolva).

4 A felvételkészítéshez koppintson a következőre: .

Éjszakai felvételek készítése

Az Éjszakai módban a fényképei részletei élesebbek, a színei pedig élénkebbek lesznek, akár gyenge fényviszonyok közötti vagy éjszakai felvételkészítés esetén is.

- 1** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki az **Este** módot.
- 2** Tartsa mozdulatlanul a telefonját, és érintse meg a zár gombot.
- 3** A telefonja a környezeti fényerőtől függően beállítja az expozíció idejét. Tartsa mozdulatlanul a telefonját, amíg a visszaszámlálás befejeződik.

Tág rekeszártékú fényképek készítése

A Tág rekeszárték móddal olyan fényképeket készíthet, amelyeknél a háttér elmosódik, a fő téma pedig éles marad.

- 1** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza a **Rekeszárték** módot.
- 2** Érintse meg azt a területet, amelyre az élességet szeretné állítani. A legjobb eredmény elérése érdekében a készüléknek 2 méteres (körülbelül 7 láb) távolságon belül kell lennie a témától.
- 3** Érintse meg a keresőben a  ikont, majd a csúszkát húzva módosítsa a rekeszárték beállításait. A kisebb rekeszárték elmosódottabb hátteret eredményez.
- 4** Fénykép készítéséhez érintse meg a kioldógombot.

Professzionális kinézetű fényképek készítése

Az MI fényképezés egy előtelepített kamerafunkció, amely a tárgyak és jelenetek (például étel, vízpart és szöveg) intelligens azonosításával, illetve a szín- és fényerő-beállítások ezeknek megfelelő optimalizálásával segít, hogy jobb fényképeket készíthessen.

- 1** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Fotó** módot.
- 2** A bekapcsoláshoz koppintson az  ikonra.

- 3 Igazítsa a felvétel tárgyát a keresőbe. Miután a kamera azonosítja a felvétel tárgyát, automatikusan ajánl egy módot (például étel, vízpartvagy szöveg).
- 4 A javasolt mód kikapcsolásához, vagy kapcsolja ki az  funkciót.

Fényképezés távolról

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Fotó** módot.
- 2 Irányítsa a kamerát egy távoli tárgyra, amelyről fényképet szeretne készíteni. Húzza el a nagyítócsúszkát, vagy csippentsen befelé vagy kifelé a nagyítási/kicsinyítési szint beállításához.
- 3 A keresőben érintse meg azt a területet, amelyre fókuszálni szeretne. Amikor a kamera elvégezte a fókuszálási műveletet, érintse meg a  ikont.

Panorámaképek készítése

A Panoráma funkcióval tágasabbá teheti a tájképeket és a csoportképeket. A kamera több képet is készít a látómezőben lévő témáról, majd egyetlen panorámaképpé fűzi össze őket.

Panorámakép készítése a hátlapi kamera használatával

A **Panoráma** mód több képet állít össze egy panorámaképpé. Fényképezés közben egyszerűen mozgassa a kamerát, és a kamera elvégzi a többit.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Panoráma** módot.
- 2 Érintse meg a  ikont, és állítsa be a pásztázás irányát.
- 3 Célozzon a kamerával a kép kezdőpontjára, majd indítsa el a felvételt a  ikon megérintésével. A kamerát mozgassa a képernyőn látható nyíl irányába. Fényképezés közben a nyilat tartsa a középvonalon.
- 4 Amikor befejezte, érintse meg a  ikont.

Matricák hozzáadása fényképekhez

Dobja fel a fényképeit matricák, például idő, időjárás, hangulat vagy étel hozzáadásával.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Matricák** módot.
Ha a **Matricák** opció nem áll rendelkezésre, érintse meg a  ikont, majd töltsse le a **Matricák** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válasszon egy matricát. A kiválasztott matrica megjelenik a keresőben.
- 3 A matricát áthúzással átteheti máshova. Bizonyos típusú matricák szövege szerkeszthető.
- 4 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

Nagy felbontású fényképek készítése

Készítsen nagy felbontású fényképeket, ha azokat ki szeretné nyomtatni, vagy nagy képernyőn szeretné megjeleníteni.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Nagy felbontás** módot.
- 2 A keresőben komponálja meg a témát, majd érintse meg azt a részt, amelyre az élességet szeretné állítani.
- 3 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

A Pro mód használata

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Továbbiak > Pro** módot.
- 2 Az alábbi paramétereket állíthatja be:

- A mérési mód beállítása: A mérési mód kiválasztásához koppintson az **M** lehetőségre.

Mérési mód	Alkalmazási lehetőségek
 Mátrixmérés	A teljes kép mérése. Természetes tájakról készített felvételekhez alkalmas.
 Középre fókuszált mérés	A keret középső területének mérésére való fókuszálás. Portrék készítéséhez alkalmas.
 Pontmérés	Nagyon kis terület mérése a keret középső területén (például egy személy szeme).

- Az ISO-érzékenység beállítása: Koppintson az **ISO** lehetőségre, és húzza el az ISO-beállítási területét.
Gyenge fényviszonyok között növelje az ISO-érzékenységet; ha sok a fény, akkor pedig csökkentse az ISO-érzékenységet, hogy elkerülje a túlzott zajt a képen.
- A zársebesség beállítása: Koppintson az **S** lehetőségre, és húzza el a zársebesség beállítási területét.
A zársebesség befolyásolja a kamerába jutó fény mennyiségét. Álló tájképek és portrék készítésekor állítsa a zársebességet alacsonyabbra; mozgó tájképek és portrék készítésekor pedig állítsa a zársebességet magasabbra.
- Az expozíció-kompenzáció értékének beállítása: Koppintson az **EV** lehetőségre, és húzza el az EV-beállítási területét.
Gyenge fényviszonyok között állítsa magasabbra az EV-értéket; ha sok a fény, akkor pedig állítsa alacsonyabbra az EV-értéket.
- A fókusz beállítása: Koppintson az **AF** lehetőségre, és állítsa be a fókuszmodot.

Fókuszmod	Alkalmazási lehetőségek
AF-S, egyszeri fókusz	Álló figurák, tájképek stb.
AF-C, folyamatos fókusz	Mozgó figurák, tájképek stb.
MF, manuális fókusz	Koppintson a kiemelni kívánt területre (például egy ember arca), hogy fókuszba kerüljön.

- A színtónus beállítása: Koppintson a **WB** lehetőségre, és válassza ki a Fehéregyensúlyt.

Napfényes körülmények között kiválaszthatja a  lehetőséget; felhős vagy árnyékos körülmények között pedig a  lehetőséget.

A színhőmérséklet módosításához koppintson a  ikonra, hogy hidegebb vagy melegebb tónust adjon a képnek.

3 Koppintson a zár gombra a fényképezéshez.

-  Bizonyos paraméterek szintén módosulnak az egyéb paraméterek beállításakor. Igény szerint állítsa be őket.

Videók készítése

Videók készítése

Videó módban olyan kiegészítő funkciókat használhat, mint a nagyítás/kicsinyítés, a fókuszálás és a szépség, valamint beállíthatja a videó felbontását és a képkockasebességet.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Videók** módot.

2 Az alábbi műveletek bármelyikét elvégezheti a felvételre való felkészülés érdekében:

- Nagyítás vagy kicsinyítés: A nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez csippentse össze vagy húzza szét két ujját a képernyőn vagy csúsztassa el a nagyítási sávot.
- Fókusz: érintse meg a képernyőt a kiemelni kívánt résznél. Tartsa nyomva a képernyőt az expozíció és a fókusz rögzítéséhez.
- Vaku be- és kikapcsolása: Koppintson a  ikonra a vaku  (mindig bekapcsolva) vagy  (ki) beállításának kiválasztásához.

Az előlapi kamerával való felvételkedzés esetén kiválaszthatja, hogy a vaku  (mindig bekapcsolva) állapotban legyen gyenge fényviszonyok között. Ha be van

kapcsolva, akkor a kamera a képernyő fényerejének növelésével javítja az arcok fényerejét és a fényviszonyokat.

- Szűrő kiválasztása: Koppintson a  ikonra a szűrőhatás előnézetéhez.
 - A szépség hatás bekapcsolása: Koppintson a  ikonra, és csúsztassa el a szépítési hatás beállításához.
 - A videó felbontásának és képkockasebességének beállítása: Lépjen a  > **Videofelbontás** menüpontra, és válassza ki a kívánt felbontást. Minél nagyobb a felbontás, annál tisztább lesz a videó, és annál nagyobb lesz a keletkező videófájl. Kérjük, a valós igényeinek megfelelően válassza ki a felbontást. A **Képkockasebesség** lehetőségre koppintva a kívánt képkockasebességet is kiválaszthatja.
 - A tárhelytakarékos videoformátum kiválasztása: Koppintson a  lehetőségre, és kapcsolja be a **Hatékony videoformátum** opciót. Ha a kapcsoló bekapcsolt állapotban van, akkor a telefon egy hatékonyabb videoformátumot fog használni, így segítve, hogy tárhelyet takarítson meg. Előfordulhat azonban, hogy az egyéb készülékek nem fogják tudni lejátszani ezt a formátumot, ezért kérjük, a valós igényei szerint használja ezt a funkciót.
-  Nem minden termék támogatja a fenti funkciókat. A részletekért kérjük, tekintse meg a termékére vonatkozó információkat.

3 Koppintson a  lehetőségre a felvételkészítési megkezdéséhez.

Felvételkészítés közben hosszan nyomja meg a  vagy a  ikont a képernyőn való nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

A jelenlegi képkocka rögzítéséhez koppintson a  ikonra.

4 A felvétel megállításhoz koppintson a  ikonra, a felvétel befejezéséhez pedig koppintson a  ikonra.

Lassított videók készítése

A Lassított móddal részletesen megörökítheti a gyorsan elillanó pillanatokat. Beállíthatja a lassítás mértékét, attól függően, hogy milyen lassan szeretné lejátszani a felvételt. Minél nagyobb értéket választ, annál lassabb lesz a lejátszás.

A lehető legjobb eredmények elérése érdekében erős természetes fény mellett készítse el a lassított videókat.

 Nem minden készüléken érhető el az összes lassítási érték.

Lassított videók készítése

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontba, és válassza ki a **Lassított mozgás** módot.
- 2 Koppintson a Lassított videók ikonjára, majd válasszon a 4x és a 8x beállítás közül.
 A 8x opció nem minden készüléken érhető el.

- 3 A felvétel elindításához koppintson erre: .

- 4 A felvét elkészítés befejezéséhez koppintson erre: .

A Lassított videók lassított részének módosítása

A lassított videóknál beállíthatja, hogy a videó melyik részét szeretné lassítva lejátszani.

-  Ez a funkció csak a 4x vagy a 8x beállítással rögzített lassított videóknál érhető el. A 8x opció nem minden készüléken érhető el.

- 1 Lépjen be a **Galéria** menübe, és válassza ki a lassított videót.

- 2 A szerkesztési terület megjelenítéséhez koppintson a következőre: .

- 3 A lassítva lejátszani kívánt rész módosításához húzza el a csúszkákat.
A videó többi része normál sebességgel fog lejátszódni.

- 4 A szerkesztések mentéséhez koppintson a következőre: .

-  Ha 4x és 8x beállítással felvett lassított videókat szeretne megosztani, ne felejtse el menteni a kívánt videókat, hogy garantáltan megjelenjen bennük a lassítási effektus.

Lassított videók megosztása

Az alábbi módszerek segítségével oszthatja meg a lassított videókat harmadik féltől származó alkalmazásokkal, így ezekben is láthatja a lassított effektusokat:

• 1. módszer:

- 1 Lépjen be a **Galéria** menübe, és válassza ki a rögzített lassított videót.
- 2 Koppintson a **Megosztás** lehetőségre.

• 2. módszer:

- 1 Lépjen be a **Galéria** menübe, és válassza ki a rögzített lassított videót.
- 2 A rögzített lassított videó mentéséhez koppintson a **Továbbiak > Formátum konvertálása** lehetőségre.
- 3 Koppintson a **Megosztás** lehetőségre.

Time-lapse használata rövid videók készítéséhez

A Time-lapse segítségével lassan, percekre vagy akár órákra elnyújtva rögzíthet képeket, majd rövid videóvá alakíthatja őket. Ezzel a módszerrel könnyedén megragadhatja a változás szépségét, például a nyíló virágokat vagy a hömpölygő felhőket stb.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Time-lapse** módot.
- 2 Helyezze készülékét a megfelelő pozícióba. A kamera elmozdulásának megelőzése érdekében használjon állványt a készülékhez.
- 3 A felvétel megkezdéséhez érintse meg a  ikont, majd a felvétel befejezéséhez a  ikont.

A készülék automatikusan a Galériába menti a rögzített videót.

Képek szerkesztése

Fotók és videók szerkesztése

A Galéria a szerkesztési funkciók széles választékát kínálja fotókhoz és videókhoz.

Alapvető szerkesztés

- 1 Nyissa meg a következőt: **Galéria**, koppintson a szerkeszteni kívánt fotó miniatűrjére, majd a szerkesztési funkciók eléréséhez koppintson a következőre: .
 - Vágás és forgatás: Koppintson ide: **Körülvágás**, válassza ki a kívánt képkockát, majd húzza el a rácsot vagy a sarkait, és válassza ki a megtartani kívánt részt.
A fénykép elforgatásához koppintson ide: **Körülvágás**, és húzza el a szöget jelző tárcsát a kívánt pozícióba.
 - A fénykép 90 fokos elforgatásához koppintson a következőre: . A fénykép tükrözéséhez koppintson a következőre: .
 - Szűrőeffektus hozzáadása: Koppintson a következőre: **Szűrő**, és válassza ki a kívánt szűrőt.
 - Fotóeffektusok beállítása: Koppintson a következőre: **Beállítás**, és beállíthatja a fényerőt, a kontrasztot, a telítettséget és a fénykép további jellemzőit.
 - Egyéb: A más módokon szerkesztheti a fotót, például színes folteffektust, elhomályosítást, firkát vagy címkét adhat hozzá.

- 2 A módosítások mentéséhez koppintson erre:  vagy erre a lehetőségre: **Mentés**.

Matricák hozzáadása a fotókhoz

- 1 A Galériában koppintson a kívánt fotóra, majd lépjen a  > **Matricák** lehetőségre.
- 2 Válassza ki a hozzáadni kívánt matrica típusát, ami lehet például **Idő**, **Időjárás** vagy **Hangulat**.
- 3 Válasszon ki egy matricát, és húzza el a pozíció megváltoztatásához. Egyes matricáknál a szöveget is szerkesztheti.

- 4** A módosítások mentéséhez kattintson a következőre: , majd a következőre: **Mentés**.

Fotók kipixelézése

- 1** A Galériában kattintson a kívánt fotóra, majd lépjen a  > **Mozaik** lehetőségre.
- 2** Válassza ki a mozaik stílusát és méretét úgy, hogy elfedje a fénykép kívánt részeit.
- 3** A mozaik eltávolításához kattintson a **Radír** lehetőségre, és törölje le a fényképről.
- 4** A fotó mentéséhez kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Fényképek átnevezése

- 1** A Galériában érintse meg az átnevezni kívánt fénykép bélyegképét.
- 2** Lépjen a  > **Átnevezés** menüpontra, és adjon meg egy új nevet.
- 3** Érintse meg az **OK** lehetőséget.

Kollázs létrehozása

A **Kollázs** funkció használatával gyorsan összefűzhet több képet a Galériából egyetlen kollázssá, és megoszthatja azt.

- 1** A Kollázs az alábbi műveletek bármelyikével elérhető.
 - Lépjen a **Galéria** > **Létrehozás** menüpontra, kattintson a **Kollázs** elemre, válasszon ki több képet, és kattintson a **Létrehozás** gombra.
 - A **Fotók** vagy **Albumok** oldalon tartson lenyomva egy képet, majd válasszon ki több képet. Kattintson a **Létrehozás** > **Kollázs** funkcióra.
- 2** Válasszon ki egy sablont. A következő műveleteket végezheti el:
 - Állítsa be a kép helyét: Tartsa nyomva a beállítani kívánt képet, és húzza a kívánt pozícióba.
 - Állítsa be a kép megjelenítési módját: Kattintson a módosítani kívánt képre, majd mozgassa azt a megfelelő pozícióba, vagy két ujjal nagyítsa/kicsinyítse a kép kívánt részletét.
 - A kép elforgatása: Kattintson a képre, majd a kattintson a  vagy  ikonra a kép elforgatáshoz vagy tükrözéséhez.
 - Szegély hozzáadása vagy eltávolítása: Alapértelmezés szerint a Kollázs funkció szegéllyel választja el a képeket, és szegélyt rajzol a kollázs külső széleire. Ha nincs szüksége a szegélyekre, kattintson a **Keret** elemre azok eltávolításához.
- 3** Kattintson a **Mentés** ikonra a mentéshez.
A kollázsokat az **Albumok** > **Kollázsok** funkcióval tekintheti meg.

Képek és videók megtekintése

Fényképek és videók megtekintése

A Galériában megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja a fényképeit és videóit.

Megtekintés készítési idő alapján

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást. A **Fotók** fülön két ujját a képernyőn összecsapva válthat a havi nézetre, ujjait széthúzva pedig a napi nézetre.

Az idő megtekintéséhez elhúzhatja a szélén található gördítősávot.

Megtekintés album szerint

A fényképeket és videókat megtekintheti albumok szerint az **Albumok** fülön.

Egyes fényképeket és videókat a rendszer az alapértelmezett albumokban tárol. A kamerával rögzített videókat például a **Kamera** albumba menti a rendszer. A képernyőképeket és a képernyőről készített felvételeket a **Képernyőképek** album tárolja.

Fényképek és videók adatainak megtekintése

- 1 A Galériában a teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a fényképet vagy videót. A menü elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.
- 2 Teljes képernyős módban érintse meg az  ikont a fényképek vagy videók olyan adatainak megtekintéséhez, mint a tárhely elérési útja, a felbontás és a méret.

Fényképek és videók megosztása

Lépjen az **Galéria > Albumok** lehetőséghez, ahol a következő módokon oszthatja meg a képeit és a videóit:

- Egy kép vagy videó megosztása: Koppintson egy képre vagy videóra, majd koppintson a  ikonra a megosztáshoz.
- Több kép vagy videó megosztása: Egy albumban tartson nyomva egy képet vagy videót a többszörös kiválasztási módba lépéshez, válasszon ki több képet és videót, majd koppintson a  ikonra a megosztáshoz.

Biztonságos fényképmegosztás

A Biztonságos fényképmegosztás funkció az adatvédelmi szivárgások elkerülése érdekében megosztáskor segít eltávolítani az olyan információkat, mint a fényképkészítés helye és a felvétellel kapcsolatos adatok.

- 1 Lépjen a **Galéria > Albumok** menüpontra.
- 2 Válasszon ki egy vagy több fényképet, és koppintson a  lehetőségre.

- 3** Tekintse meg a megosztási képernyő bal felső részén megjelenő üzenetet. Ha az adatvédelem nincs engedélyezve, kattintson az **Adatvédelmi opciók** lehetőségre, és megnyílik az **Adatvédelmi opciók** ablak. A képernyőn megjelenő utasítások követésével engedélyezze ezt a funkciót a fényképek biztonságos megosztásához.

Albumok rendezése

Rendezze a fényképeket és a videókat albumokba a könnyű áttekinthetőség érdekében.

Albumok hozzáadása

- 1** Lépjen a **Galéria > Albumok** menüpontra.
- 2** Érintse meg a  ikont, az album nevét, majd, érintse meg az **OK** lehetőséget.
- 3** Jelölje ki a hozzáadni kívánt fényképeket vagy videókat, majd másolja át azokat az albumba.

Albumok rendezése

- 1** Lépjen a **Galéria > Albumok > ** menüpontra, és érintse meg az **Albumok rendezése** lehetőséget.
- 2** Az adott album mellett lévő  ikont húzza át a kívánt helyre. A **Visszaállítás** megérintésével állíthatja vissza az albumok alapértelmezett sorrendjét.

Albumok elrejtése

Ha vannak olyan képek és videók, amelyeket nem szeretne megjeleníteni az albumban, elrejtheti őket.

Kattintson az **Albumok** lapfülre, nyissa meg a kívánt albumot, tartsa nyomva az elrejteni

kívánt képeket vagy videókat, majd kattintson a következőre:  > **Elrejtés > OK**.

A rendszer elrejt a kiválasztott képeket és videókat. A következő műveleteket végezheti el:

- Az **Albumok** oldalon a rejtett képek és videók megtekintéséhez kattintson a  > **Rejtett elemek** lehetőségre.
- A **Rejtett elemek** résznél tartsa nyomva a kiválasztott képeket vagy videókat, majd kattintson erre: **Elrejtés megszüntetése**.

Az elrejtés visszavonása után a rejtett képek és videók visszakerülnek az eredeti albumukba.

-  • A megosztott albumokban található képeket és videókat nem lehet elrejteni. Kérjük, az adott helyzetnek megfelelően járjon el.
- Magánélete védelme érdekében a harmadik féltől származó alkalmazások nem férnek hozzá a rejtett albumokban található képekhez és videókhoz.

Fotók és videók áthelyezése

- 1 Nyissa meg az albumot, majd nyomva tartva jelölje ki az áthelyezni kívánt fotókat és videókat.
 - 2 A  > **Áthelyezés** megérintésével jelölje ki a kívánt albumot.
 - 3 Az áthelyezett elemek ezután már nem az eredeti albumban lesznek.
-  A **Minden fotó** és a **Videók** albumban a készüléken tárolt összes fotó és videó megjelenik. Az elemek mozgatása az albumok között nem befolyásolja ezeknek az albumoknak a nézetét.

Fényképek és videók törlése

Nyomva tartással jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd lépjen a **Törlés > Törlés** menüpontra.

-  Egyes előtelepített albumok, mint például a **Minden fotó**, **Kedvenceim**, **Videók** és **Kamera** albumok nem törölhetők.

A törölt fényképek és videók átmenetileg a **Nemrég törölt** albumba kerülnek, mielőtt 30 nap elteltével véglegesen törlődnek.

Ha egy fényképet vagy videót manuálisan szeretne véglegesen törölni, tartsa nyomva a bélyegképét a **Nemrég törölt** albumban, majd lépjen a **Törlés > Végleges törlés** menüpontra.

Törölt fotók és videók visszaállítása

A **Nemrég törölt** albumban jelölje ki nyomva tartva a visszaállítani kívánt elemeket, majd a

 megérintésével állítsa vissza őket az eredeti albumokba.

Ha az eredeti albumot törölte, a rendszer létrehoz egy új albumot.

Albumok letiltása

Letilthatja a harmadik féltől származó alkalmazás albumait annak érdekében, hogy azok ne jelenjenek meg a Galéria alkalmazásban.

- 1 Az **Egyéb** listában érintse meg a letiltani kívánt albumot.
- 2 Ha felül megjelenik a  ikon, az azt jelenti, hogy az album letiltható. Lépjen a  > **Tiltás** menüpontra.
A letiltott albumok csak a **Fájlok** alkalmazásban tekinthetők meg.
- 3 Egy album feloldásához nyissa meg az **Egyéb** listát, érintse meg a **Tiltott albumok megtekintése** lehetőséget, majd érintse meg az album melletti **Feloldás** opciót.

-  Az **Egyéb** alatt csak bizonyos albumokat lehet letiltani.

Fotók és videók hozzáadása a Kedvencekhez

Nyisson meg egy fotót vagy videót, majd érintse meg a  ikont.

Az elem az eredeti albumban és a **Kedvenceim** albumban is meg fog jelenni.

Tippek

Az alkalmazás gyakran használt funkcióinak gyors engedélyezése

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése a főképernyőről

Bizonyos alkalmazások gyakran használt funkcióihoz gyorsan hozzáférhet a főképernyő alkalmazásikonjairól, sőt e funkciók eléréséhez gyorsindítókat is hozzáadhat a főképernyőhöz.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése

Tartson nyomva egy alkalmazásikont amíg egy felugró menü meg nem jelenik, majd az eléréséhez érintsen meg egy gyakran használt funkciót.

Tartsa nyomva például a  ikont, majd a felugró menüben a funkció eléréséhez érintse meg a fényképezés módját, mint például a Szelfi vagy a Videó.

 Ha az alkalmazásikon nyomva tartását követően nem jelenik meg felugró menü, az azt jelzi, hogy az alkalmazás nem támogatja ezt a funkciót.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók hozzáadása a főképernyőhöz

A felugró menü megjelenítéséhez tartsa nyomva az adott alkalmazásikont a főképernyőn. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, és a gyorsindító létrehozásához húzza a főképernyőre.

Képernyőkép és Képernyőrögzítés

Képernyőkép készítése

Képernyőkép készítése az ujjizületek használatával

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép/Globális kedvencek** menüpontra, és győződjön meg arról, hogy a **Képernyőkép-készítés ujjizülettel** funkció engedélyezve van.
- 2 A képernyőkép elkészítéséhez az ujjizületével koppintson gyorsan kétszer egymás után a képernyőre.

Billentyűkombináció használata képernyőkép készítéséhez

Képernyőkép készítéséhez tartsa nyomva egyszerre a bekapcsoló- és a hangerő le gombot.

Képernyőképek készítése a gyorsindító gombbal

A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Teljes képernyőkép készítéséhez koppintson a következőre: .

Képernyőkép megosztása és szerkesztése, vagy átváltás gördülőképre

Ha képernyőképet készített, a képernyő bal alsó sarkában megjelenik egy bélyegkép. Ezután az alábbiakat teheti:

- Gördülő képernyőkép készítéséhez lapozzon lefelé a bélyegképen.
- A bélyegképen felfelé lapozva válassza ki azt, hogy a képernyőképet hogyan szeretné megosztani a barátaival.
- Szerkesztéshez vagy törléshez érintse meg a bélyegképet. A **Gördülőkép** megérintésével egy gördülő képernyőképet is készíthet.

Alapértelmezetten az elmentett képernyőképek helye a **Galéria**.

Gördülő képernyőképek készítése kézgesztusokkal

- 1 Koppintson a képernyőre egy ujjizülettel, és tartsa a képernyőn az ujjizületét, kis mértékű nyomás alkalmazása mellett rajzoljon „S” betűt, és a képernyő automatikusan elkezd lefelé gördülő képernyőkép készítéséhez.

 A funkció első alkalommal történő használatakor kérjük, kövesse a rendszer utasításait a **Gördülőkép** lehetőség engedélyezésére vonatkozóan.

- 2 A képernyő gördülése közben koppintson a gördülő területre a képernyőkép-készítés leállításához.

Részleges képernyőkép készítése

- 1 Koppintson ujjizülettel a képernyőre, majd ujjizületét rajta tartva rajzolja körül a képernyő azon részét, amelyet rögzíteni kíván. Ügyeljen arra, hogy ne emelje fel az ujjizületet a képernyőről.
- 2 A képernyőn megjelenik az ujjizület nyoma, és képernyőkép készül a kijelölt területről. Ezután az alábbiakat teheti:
 - A kívánt helyre húzhatja a keretet vagy átméretezheti.
 - Egy alakzat ikon megérintésével meghatározhatja a részleges képernyőkép alakját vagy megtarthatja az aktuális alakzatot.

- 3 Érintse meg a  ikont a képernyőkép mentéséhez.

Az ujjizületes képernyőképek használatával kapcsolatos óvintézkedések

- A képernyőn egyenletesen egymás után kétszer koppintson ugyanarra a helyre a megfelelő sebességgel.
- Az ujjizületét tartsa merőlegesen a képernyőre.

- Ha több képernyőképet szeretne készíteni, várjon 2 másodpercet, mielőtt újra a képernyőre koppint.
- Ha a képernyőn képernyővédő van, koppintson erősebben a képernyőre, vagy távolítsa el a képernyővédőt, és próbálkozzon újra.

Képernyőfelvétel

A képernyőn végzett műveletekről videofelvételt készíthet, és megoszthatja azt a barátaival és családtagjaival.

Képernyőfelvétel indítása billentyűkombinációval

Tartsa egyszerre nyomva a bekapcsológombot és a hangerő fel gombot a képernyőfelvétel elindításához. A felvétel leállításához tartsa nyomva újra mindkét gombot.

Képernyőfelvétel indítása gyorsindító segítségével

- 1** A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről.
- 2** A képernyőfelvétel elindításához koppintson erre: **Képernyő-felvétel**.
- 3** A felvétel leállításához koppintson a képernyő tetején látható időzítőre.
- 4** A felvételt a rendszer a következő helyre menti: **Galéria**.

Képernyőfelvétel indítása két ujjizülettel

- 1** Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felvétele** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy engedélyezve van a **Képernyő felvétele** funkció.
- 2** A képernyőfelvétel elindításához az ujjizületével koppintson gyorsan kétszer egymás után a képernyőre. A felvétel leállításához koppintson ismét kétszer.

Saját hangja rögzítése képernyőfelvétel készítése közben

Engedélyezheti a mikrofont, hogy rögzítse a saját hangját a képernyőfelvétel készítése közben.

Miután elindította a képernyőfelvételt, érintse meg a mikrofon ikont, és győződjön meg róla, hogy a  ikonként jelenik meg. Ekkor felvételt készíthet a hangjáról.



Ha a mikrofon ki van kapcsolva (ha  ikonként jelenik meg), akkor csak a rendszerhangokat tudja majd rögzíteni, mint például a lejátszott zenét. Ha a képernyőfelvételhez nem szeretné rögzíteni a rendszer hangjait, némítsa el a készüléket és kapcsolja ki a zene vagy más médiahang lejátszását mielőtt elindítja a képernyőfelvételt.

Feladatok kezelése többablakos megjelenítésben

Többablakos

Ha lebegő ablakban vagy osztott képernyőn kezeli az alkalmazásokat, akkor egyszerűbben, rugalmasabban és hatékonyabban végezhet egyszerre több feladatot.

- Lebegő ablak: Az alkalmazást teljes képernyőn tekintheti meg a lebegő ablakban.
- Miniablak: A lebegő ablak legkisebb formája. Szükség esetén a lehető legkisebbre zsugoríthatja vele az alkalmazást, majd tetszés szerint ismét kinagyíthatja.
- Osztott képernyő: Egyszerre két alkalmazás használható a képernyőn.
- Kétablakos: Egyszerre két alkalmazást használhat az osztott képernyőn.

 • A **Többablakos** funkciót támogató alkalmazások köre a készülékmodelltől és a verziótól függ.

A lebegő ablakok megkönnyítik a feladatok közötti váltást

Szeretne kommunikációs alkalmazást használni játék közben? A lebegő ablakokkal ez is lehetséges. A használat megkezdése előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Többablakos** menüpontba, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a **Többablakos dokkolás**.

Lebegő ablak megnyitása

Húzza befelé az ujját a képernyő valamelyik oldaláról, és tartsa lenyomva a **Többablakos dokkolás** megnyitásához. A lebegő ablak megnyitásához koppintson a kívánt alkalmazásra.

A méret beállítása

Húzza el a lebegő ablak két alsó sarkát.

A lebegő ablak áthelyezése

Húzza el a lebegő ablak tetején található  elemet.

A lebegő ablak lekicsinyítése

Próbálja ki a következő módszereket:

- Gyorsan húzza el a lebegő ablak tetején található  elemet a képernyő bármelyik oldalára: az ablak golyó méretűre csökken.
- Az ablak golyó méretűre csökkentéséhez koppintson a lebegő ablak tetején található  >  gombra.

A lebegő ablak bezárása

Próbálja ki a következő módszereket:

- Az ablak bezárásához húzza felfelé az ujját a lebegő ablak alsó részén található  elemnél. Húzza lefelé teljes képernyőre váltáshoz.
- A lebegő ablak bezárásához koppintson a következőre a lebegő ablak tetején:  > .

-  Nem minden alkalmazás támogatja a lebegő ablakok funkciót.
- A golyó egyszerre legfeljebb 10 lebegő ablakot képes tárolni (beleértve a miniablakokat is).

Többfeladatos munkavégzés lebegő ablakkal

A lebegő ablakhoz készült feladatkezelővel gyorsan válthat a lebegő ablakok között.

- Ha már több lebegő ablakot megnyitott és helyezett csökkentett méretbe.
- Koppintson a golyóra a lebegő ablakos feladatkezelő megnyitásához.
 - Lebegő ablak megkeresése: Görgessen felfelé vagy lefelé, és keresse meg a kívánt ablakot.
 - Váltás másik lebegő ablakra: Koppintson annak a lebegő ablaknak a kártyájára, amelyet szeretne visszaállítani a megnyitásához.
 - Lebegő ablak bezárása: A lebegő ablak bezárásához koppintson a következőre:  .

Miniablak

Mint a lebegő ablakok minimális megjelenítési formája, a miniablakok helyet takarítanak meg, és a többfeladatos munkavégzés lehetőségével növelik a hatékonyságot. A miniablakot teljes képernyős vagy lebegőablakos megjelenítési módban is aktiválhatja:

Teljes képernyős mód esetén:

Egy alkalmazás teljes képernyős használata közben csúsztassa felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a  pozícióig, majd engedje fel a miniablak bekapcsolásához.

Lebegő ablak esetén:

- Húzza a lebegő ablak tetején lévő  ikont a képernyő bal vagy jobbsarkába, majd engedje fel a miniablak bekapcsolásához.
- A lebegő ablak lekicsinyítéséhez csúsztassa befelé az ujját a lebegő ablak két alsó sarkából, majd engedje fel, ekkor a miniablak bekapcsol.
- Csúsztassa el a lebegő ablak alján található  ikont a lebegő ablak lekicsinyítéséhez, majd engedje fel az ujját, ekkor a miniablak bekapcsol.
-  Koppintson egyszer a miniablakra, ekkor az lebegő ablakra vált; kétszer rákoppintva teljes képernyős módba vált.

Csatolmány megnyitása lebegő ablakban

Bizonyos alkalmazásokon belül (például az E-mail vagy a Jegyzetek alkalmazásban) lebegő ablakban is megnyithatja a hivatkozásokat vagy a csatolmányokat.

-  Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

- Nyissa meg az E-mail alkalmazást.

2 Koppintson a kívánt hivatkozásra vagy csatolmányra az E-mail alkalmazásban, amely ezt követően megnyílik a lebegő ablakban.

- **Hivatkozás megnyitása:** Koppintson a kívánt hivatkozásra az E-mail alkalmazásban, amely ezt követően megnyílik a lebegő ablakban.
- **Csatolmány megnyitása:** Koppintson a kívánt csatolmányra (amely lehet például egy dokumentum, kép vagy videó) az E-mail alkalmazásban, amely ezt követően megnyílik a lebegő ablakban.

Elemek áthúzása a Többablakos módban megnyitott alkalmazások ablakai között

A Többablakos funkció használatával egyszerűen áthúzhat képeket, szövegeket és dokumentumokat az alkalmazások között.

- Kép áthúzása: Amikor jegyzeteket készít a **Jegyzetek** alkalmazás segítségével, nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, válassza ki a hozzáadni kívánt fényképet, és húzza át a **Jegyzetek** szerkesztőjébe.
- Szöveg áthúzása: Amikor SMS-üzenetet küld, nyissa meg a **Jegyzetek** alkalmazást, és tartsa nyomva az elküldeni kívánt szöveget, majd húzza át az üzenet szövegbeviteli mezőjébe.
- Dokumentum áthúzása: Amikor e-mailt ír, nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, válassza ki a csatolni kívánt dokumentumot, majd húzza át az e-mail-szerkesztőbe.

 Nem minden alkalmazás támogatja teljes körűen a Többablakos mód áthúzásos funkcióját.

Alkalmazások hozzáadása, áthelyezése vagy eltávolítása a Többablakos dokk esetében

- Alkalmazás hozzáadása: A Többablakos dokkban koppintson a  >  elemre, majd a hozzáadni kívánt alkalmazásra, végül a **Kész** lehetőségre.
- Alkalmazás áthelyezése: A Többablakos dokkban koppintson a  >  lehetőségre, húzza át a kívánt alkalmazást a megfelelő helyre, majd a **Kész** gombra.
- Alkalmazás eltávolítása: A Többablakos dokkban koppintson a  >  lehetőségre, majd a  elemre az eltávolítani kívánt alkalmazás ikonjának jobb felső sarkában, végül a **Kész** gombra.

Váltás az osztott képernyős megjelenítés és a lebegő ablakok között

Váltás osztott képernyős nézetről lebegő ablakokra

Húzza el az alkalmazás tetején található  elemet a képernyő valamelyik oldalára, majd emelje fel a kezét.

Váltás lebegő ablakokról osztott képernyős nézetre

Próbálja ki a következő módszereket:

Ha a megnyitott alkalmazás támogatja az osztott képernyőt, tartsa nyomva a lebegő ablak tetején található  elemet, húzza a képernyő aljára vagy tetejére, majd engedje el.

Többablakos nézet egy alkalmazáshoz

Létrehozhat két feladatablakot ugyanahhoz az alkalmazáshoz (ilyen például az E-mail és a Jegyzetömb alkalmazás), és képeket, szövegeket vagy dokumentumokat húzhat át egyikből a másikba.

 Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

1 Lépjen osztott képernyős nézetbe egy alkalmazáson belül.

- Nyissa meg az E-mail alkalmazást.
- Húzza befelé az ujját a telefon képernyőjének bal vagy jobb széle felől, és tartsa a képernyőn az ujját a Többablakos dokk megnyitásához.
- Tartsa nyomva az E-mail ikonját, és húzza azt a képernyőre az osztott képernyős nézetbe lépéshez.

2 Húzzon át képeket, szövegeket vagy dokumentumokat az osztott képernyős ablakok között.

- **Kép áthúzása:** Jelöljön ki egy képet az egyik osztott képernyős ablakon, és húzza át azt a másik ablakba.
- **Szöveg áthúzása:** Tartsa nyomva a szöveget és jelölje ki a kívánt részt az egyik osztott képernyős ablakban, majd érintse meg és tartsa nyomva ismét a szöveget, és húzza át azt a másik ablakba.
- **Dokumentum áthúzása:** Jelöljön ki egy dokumentumot az egyik osztott képernyős ablakon, és húzza át azt a másik ablakba.

A Többablakos dokk kikapcsolása

A Többablakos dokk alapértelmezetten engedélyezve van. Ha szeretné kikapcsolni, lépjen a következőbe: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Többablakos**, és kapcsolja ki:

Többablakos dokkolás.

Alkalmazások

Alkalmazások

Alapvető tudnivalók az alkalmazásokról

Alkalmazások eltávolítása

Az alkalmazások a következő módokon távolíthatók el:

- A **Normál** stílusú főképernyő használata esetén tartsa nyomva az alkalmazás ikonját a főképernyőn, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget, és kövesse az utasításokat.
- Az **Alkalmazáslista** stílusú főképernyő használata esetén tartsa nyomva az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistában, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget, és kövesse az utasításokat.
- Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

 Bizonyos előtelepített rendszeralkalmazások nem távolíthatók el, mert az eltávolításuk rendszerhibákat okozhat.

A háttérben futó alkalmazások kezelése

- 1 Nyissa meg a legutóbbi feladatok képernyőjét az alábbi módszerek valamelyikével, a használt navigációs módtól függően:
 - **Gesztusok:** Lapozzon a képernyő aljáról felfelé, és állítsa meg az ujját.
 - **Háromgombos navigáció:** Érintse meg a  gombot.
- 2 A legutóbbi feladatok képernyőjén a következőket teheti:
 - Lapozással áttekintheti az alkalmazások előnézetét.
 - Valamely előnézetet megérintve megnyithatja a hozzá tartozó alkalmazást.
 - Az alkalmazás-előnézeteket felfelé lapozva bezárhatja a hozzájuk tartozó alkalmazást.
 - Az alkalmazás-előnézeteket lefelé lapozva zárolhatja a hozzájuk tartozó alkalmazást.

Ekkor  ikon jelenik meg az alkalmazás-előnézet felett. A  gomb megérintése nem zárja be az alkalmazást.

 - Ismételt lefelé lapozással visszavonhatja a zárolást. Ekkor a  ikon eltűnik.
 - A  gomb megérintésével minden alkalmazást bezárhat (kivéve a zároltakat).

Az alkalmazások gyorsítótárának törlése

Tárhely felszabadítása érdekében törölje az alkalmazások gyorsítótárában lévő fájlokat.

Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, válassza ki az alkalmazást, amelynek a gyorsítótárát szeretné törölni, majd lépjen a **Tárhely > Gyorsítótár törlése** menüpontba.

Névjegyzék

Névjegyek hozzáadása és kezelése

Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazás a főképernyőn (vagy nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, és lépjen a **Névjegyzék** felületre), és adjon hozzá, osszon meg vagy töröljön névjegyeket.

Névjegyek manuális létrehozása

A **Névjegyzék** képernyőn koppintson a  ikonra, lépjen az **Új névjegy** felületre, adja meg a nevet, a telefonszámot és az egyéb információkat, majd koppintson a  ikonra a mentéshez.

Duplikált névjegyek egyesítése

A **Névjegyzék** felületen lépjen a  > **Beállítások > Névjegyek rendezése > Dupla névjegyek egyesítése** menüpontra, válassza ki a duplikált névjegyeket, és koppintson az **Egyesít** lehetőségre.

Névjegyek keresése

Az alábbi módokon kereshet névjegyeket:

- Nyissa meg a **Névjegyzék** felületet, és adja meg a keresendő kulcsszavakat (pl. a névjegy vezetéknévének kezdőbetűjét, a telefonszámát, az e-mail-címét stb.) a felül lévő **Keresés** beviteli mezőben.
- Lapozzon lefelé a főképernyő közepén a keresőmező előhozásához, és adja meg a keresendő kulcsszavakat.

 Emellett több kulcsszót is megadhat egyszerre a pontosabb keresés érdekében, például: „János Peking”.

Névjegyek megosztása

- 1 A **Névjegyzék** felületen nyomja meg hosszan a megosztani kívánt névjegyeket, és koppintson a **Megosztás** lehetőségre. Vagy koppintson a megosztani kívánt névjegyekre, majd koppintson a **Egyebek > Megosztás** lehetőségre.
- 2 Válassza ki a kívánt megosztási módot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Névjegyek törlése

Az alábbi módokon törölhet (vagy csoportosan törölhet) névjegyeket:

A **Névjegyzék** felületen

- Nyomja meg hosszan a törölni kívánt névjegyeket, és koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a törölni kívánt névjegyekre, majd koppintson a képernyő alján lévő **Egyebek** > **Névjegy törlése** lehetőségre.
- Lépjen a  > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Ismétlődő névjegyek törlése** menüpontra, válassza ki a törölni kívánt névjegyeket, és koppintson a képernyő alján lévő **Törlés** lehetőségre.



A véletlenül törölt névjegyek visszaállításához nyissa meg a **Névjegyzék** felületet, lépjen a  > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Nemrég törölt** menüpontra, nyomja meg hosszan a visszaállítani kívánt névjegyeket, és koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

Névjegycsoportok kezelése

Nagy számú névjegyet kezelhet, ha preferenciái szerint csoportokba rendezi őket, ezzel megkönnyítve a csoportos e-mailek vagy üzenetek elküldését. A rendszer automatikusan csoportosítja a névjegyeket vállalat, város és a legutóbbi kapcsolatfelvétel ideje szerint. Emellett saját csoportokat is létrehozhat.

Csoportok létrehozása

- 1 Nyissa meg a **Névjegyzék** vagy a **Telefon** alkalmazást, és válassza ki a **Névjegyzék** lapot.
- 2 Válassza ki a **Csoportok** lehetőséget, koppintson az **Új** opcióra, adja meg a csoport nevét (például: Család), majd koppintson az **OK** lehetőségre.
- 3 A csoport képernyőjén koppintson a **Tag hozzáadása** lehetőségre, válassza ki a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyet, majd koppintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Csoportok szerkesztése

A **Névjegyzék** felületen válassza ki a **Csoportok** csoportok lehetőséget, és nyissa meg a szerkeszteni kívánt csoportot.

- Tag hozzáadása: Koppintson a **Tag hozzáadása** lehetőségre csoporttagok hozzáadásához.
- Tag eltávolítása: Nyomja meg hosszan az eltávolítani kívánt tagot, és koppintson az **Eltávolítás a csoportból** lehetőségre.
- További műveletek: Koppintson a **Egyebek** lehetőségre, és válassza ki a **Tagok eltávolítása** opciót a csoportos eltávolításhoz, vagy válassza ki a **Csoport csengőhangja**, a **Csoport törlése** és az **Átnevezés** opciót.

Csoportos üzenetek vagy e-mailek küldése

A **Névjegyzék** felületen válassza ki a **Csoportok** lehetőséget, és nyisson meg egy csoportot:

- Csoportos üzenet küldése: Koppintson a  ikonra az üzenet elküldéséhez, és válassza ki a céltagokat.
- Csoportos e-mail küldése: Koppintson a  ikonra az e-mail elküldéséhez, és válassza ki a céltagokat.

Csoportok törlése

A **Névjegyzék** felületen lépjen a **Csoportok** menüpontra. Az alábbi módszerek valamelyikével törölheti a telefoncsoportokat:

- Nyomja meg hosszan a törölni kívánt csoportot, és koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a képernyő alján lévő **Törlés** lehetőségre, válassza ki a törölni kívánt csoportot, és koppintson a **Törlés** lehetőségre.

A névjegyelőzmények törlése

- 1 Nyissa meg a **Névjegyzék** vagy a **Telefon** alkalmazást, és válassza ki a **Névjegyzék** lapot.
- 2 Koppintson egy névjegyelőzményekkel rendelkező névjegyre.
- 3 Koppintson a **Egyebek > Törli az előzményeket** menüpontra, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre, és törölje a névjegyhez tartozó összes hívásnaplót, hívásfelvételt és üzenetet.

Telefon

Telefonhívás kezdeményezése

Szám tárcsázása vagy a hívni kívánt névjegy kiválasztása

Hívás kezdeményezéséhez az alábbi módszerek használhatók:

- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, a kívánt névjegy vagy megkereséséhez adja meg a telefonszám egy részét, a névjegy nevének első betűjét, vagy a névjegy kezdőbetűit, majd a szám hívásához érintse meg a névjegyet.
- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, majd a névjegylistában keresse meg a névjegyet a híváshoz.

A hívás befejezéséhez érintse meg a  ikont.

Gyorstárcsázás

Miután egy névjegyhez beállította a gyorsárcsázást, a hozzá rendelt számbillentyűvel gyorsan felhívhatja azt.

Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** > **Gyorstárcsázás** menüpontra, válasszon ki egy számgombot, majd állítson be egy névjegyet ehhez a gyorsárcsázó számhoz.

Hívás befejezése a bekapcsológomb lenyomásával

Hívás közben a bekapcsológomb megnyomásával fejezheti be a hívást.

Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** > **Bővebben** menüpontra, és engedélyezze a **Hívásmegszakítás bekapcsológommbal** funkciót.

Hívás háttérének beállítása

Ha egy háttérképet a hívás háttéréként szeretne beállítani, tegye az alábbiakat:

1 Lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és háttérkép** > **Háttérkép** menüpontra.

2 Válasszon ki egy képet és állítsa be háttérképként.

Profilképet is beállíthat egy névjegy számára, ami a hívás háttéréként jelenik meg.

1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, majd válasszon ki egy névjegyet.

2 Érintse meg a  ikont, majd a profilkép kiválasztott névjegyhez történő beállításához érintse meg a  ikont.

Nemzetközi hívás indítása

1 A nemzetközi hívásslolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel és annak aktiválásával kapcsolatosan forduljon a szolgáltatójához.

2 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, majd a hívás kezdeményezéséhez válasszon ki egy névjegyet.

3 Az olyan számok esetén, amelyek nincsenek a névjegylistában, nyissa meg a tárcsázót, és tartsa nyomva a **0** számgombot, amíg a **+** ikon meg nem jelenik. Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez adja meg az országkódot és a telefonszámot, majd érintse meg a



ikont.

Bejövő hívások kezelése

A hívástartás funkció használható a bejövő hívások fogadására olyankor, amikor még egy előző hívásban van benne.

Ha nem tud hívást fogadni, mert a készülék hibás vagy mert gyenge a hálózati jel, akkor beállíthatja a hívástovábbítást úgy, hogy a hívásokat másik számra vagy készülékre továbbítsa.

Bejövő hívások fogadása és elutasítása

Ha feloldott képernyőn érkezik hívás:

- A hívás fogadásához érintse meg a  ikont.
- A hívás elutasításához érintse meg a  ikont.
- A hívás elutasításához és válaszüzenet küldéséhez érintse meg a  ikont.

Hívásvárakoztatás engedélyezése

A hívásvárakoztatás funkcióval a bejövő hívást fogadhatja olyankor, amikor már hívásban van, az első hívást tartva. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** menüpontra, majd lépjen a **Továbbiak** > **Hívásvárakoztatás** menüpontra.

-  Ha a telefon két SIM-kártyával rendelkezik, külön konfigurálja az 1. SIM-kártya és a 2. SIM-kártya beállításait.

Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Új bejövő hívás fogadása hívás közben

- 1 Amikor egy folyamatban lévő hívás közben érkezik bejövő hívása, érintse meg a  ikont a bejövő hívás fogadásához.
- 2 Érintse meg a  ikont, vagy pedig érintse meg a tartásban lévő hívást a híváslistán a két hívás közötti váltáshoz.

Hívástovábbítás engedélyezése

Ha a Hívástovábbítás funkció engedélyezve van, az előre beállított feltételeknek megfelelő hívásokat a készülék automatikusan továbbítja a megadott telefonszámra. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

- 1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívástovábbítás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki és engedélyezze a továbbítási módszert, majd adja meg és erősítse meg a telefonszámot, amelyre továbbítani szeretné a hívásokat.

-  Ha a telefon két SIM-kártyával rendelkezik, külön konfigurálja az 1. SIM-kártya és a 2. SIM-kártya beállításait.

Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Hívástovábbítás kikapcsolása

- 1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívástovábbítás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a továbbítási módot és kapcsolja ki.

Vészhelyzeti SOS és hívások

A Vészhelyzeti SOS funkció használata

Ha vészhelyzetbe kerül, gyorsan és titokban küldhet egy SOS-üzenetet a vészhelyzeti névjegyeinek, vagy kezdeményezheti a vészhelyzeti névjegyének SOS-hívását.

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és vészhelyzet** > **Vészhelyzeti SOS** menüpontra, és a **Vészhelyzeti névjegyek** megérintésével adjon hozzá egy vészhelyzeti névjegyet.
- 2 Engedélyezze az **SOS-üzenetet is küldjön** és az **Automatikus SOS-hívás** funkciót, majd a jelzések szerint állítsa be a kapcsolódó jogosultságokat.

Ha engedélyezte a Vészhelyzeti SOS funkciót, akkor vészhelyzetben nyomja meg gyorsan egymás után ötször a bekapcsológombot, és a készülék automatikusan az aktuális tartózkodási helyét tartalmazó üzenetet küld a vészhelyzet esetére megadott névjegyének. Ez automatikusan és egyenként fel is hívja a vészhelyzeti névjegyeket, és lejátszik egy előre rögzített SOS-üzenet, majd automatikusan befejezi a hívást.

Ha az **Automatikus SOS-hívás** ki van kapcsolva, az üzenet elküldése után készüléke megjeleníti a segélyhívás képernyőt, ahonnan gyorsan hívhatja a sürgősségi szolgálatokat, illetve az Ön vészhelyzet esetére megadott valamelyik névjegyét.

Segélyhívások indítása

Vészhelyzet esetén közvetlenül a készüléke zárképernyőjéről indíthat segélyhívást, akkor is, ha nincs jel.

-  A segélyhívási funkcióra a helyi törvényi előírások és az adott mobilszolgáltatók által meghatározott szabályok vonatkoznak. Hálózati problémák, illetve más jellegű zavarok miatt előfordulhat, hogy a segélyhívás nem működik.
- 1 A zárképernyőn nyissa meg a jelszava megadására szolgáló képernyőt, és érintse meg a **Vészhelyzeti névjegyek** lehetőséget. Amennyiben jó jelerősséggel rendelkező helyen tartózkodik és a készülék rendelkezik internetkapcsolattal, a készülék automatikusan lekéri a tartózkodási helyét, és kijelzi azt a képernyőn.
 - 2 Adja meg a helyi segélyhívó számot, majd a szám hívásához érintse meg a  ikont. Másik lehetőségként érintse meg a **Vészhelyzetre vonatkozó információ** lehetőséget, és válassza ki a hívni kívánt vészhelyzeti névjegyet.

Hívás közbeni műveletek végrehajtása

Hívás közben megjelenik egy hívás közbeni menü.

- A  ikon megérintésével válthatja a hangcsatornát a hangszóróra.
- A  ikon megérintésével válthat egy másik hívásra. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.
- A tárcsázó használatához érintse meg a  ikont.
- Hívás közben elrejtheti a hívásképernyőt és hozzáférhet más alkalmazásokhoz úgy, hogy a készülékén az aktuális navigációs mód használatával visszatér az előző képernyőre vagy a főképernyőre.
A hívásképernyőhöz való visszatéréshez érintse meg az állapotsávon található zöld ikont.
- A hívás befejezéséhez érintse meg a  ikont.

Naptár

Események használata

Az események segítséget nyújtanak az olyan napi otthoni és munkahelyi teendők ütemezéséhez, mint például a vállalati értekezletek, társas összejövetelek és hitelkártya visszafizetések. Lehetősége van események hozzáadására és emlékeztetők beállítására, amelyekkel előre megtervezheti tennivalóit.

Programok hozzáadása

- 1 Lépjen a következőre: **Naptár**, majd koppintson erre: .
- 2 Adja meg a részleteket, például a program címét, helyét, valamint kezdési és befejezési idejét.
- 3 Ha szeretne emlékeztetőt beállítani a programhoz, koppintson erre: **További mezők hozzáadása**, majd a következők valamelyikére: **Emlékeztető** vagy **Második emlékeztető**.
- 4 A program mentéséhez koppintson a következőre: .

Találkozó-émlékeztetők importálása

- 1 Lépjen a **Naptár** >  > **Fiókok kezelése** menüpontra.
- 2 Érintse meg az  lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a munkahelyi e-mail-üzenetek (az Exchange-fiókjából) hozzáadásához a naptárhoz az értekezlet-émlékeztetők megtekintése érdekében.

Esemény keresése

- 1 A **Naptár** képernyőn érintse meg a  ikont.

2 Írja be az esemény kulcsszavait – például a megnevezést és a helyet – a keresőmezőbe.

Esemény törlése

Egy eseményt a következő módszerek bármelyikével törölheti:

- A **Naptár** képernyőn érintse meg a törölni kívánt eseményt, majd érintse meg a  > **Törlés** ikont.
- A **Napirend** képernyőn tartson nyomva egy eseményt, jelölje ki a törölni kívánt eseményeket, majd érintse meg a **Esemény törlése** ikont.

Fontos események

Prioritást adhat egyes eseményeknek: ezzel megkülönbözteti és kiemeli őket a többi közül, így könnyebben eldöntheti, hogy melyek a lényeges események, és hatékonyabban kezelheti őket.

Fontos események hozzáadása

Engedélyezze a következőt: **Naptár**, koppintson erre: , majd koppintson erre: **Prioritás** ezzel beállítja az eseményt a következőként: **Fontos** a részletek menüjében. Adja meg a további részleteket, például az esemény címét, helyét, kezdési és befejezési idejét stb., majd koppintson a következőre:  az információk mentéséhez.

Naptári értesítés beállítása

Igényeinek megfelelően állítsa be a naptári értesítés típusát. Beállíthat állapotsávi értesítést, banner értesítést és csengőhangos értesítést. Az alapértelmezett emlékeztetőidő beállítása után a készülék a megadott időpontban értesítést küld.

Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** menüpontra.

- Az **Emlékeztető ideje** vagy az **Emlékeztető időpontja az egész napos eseményekhez** megérintésével állítson be egy emlékeztető időpontot.
- Érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, és engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** lehetőséget. Ezután a képernyőn látható utasításokat követve állítsa be az értesítés típusát.

Naptárnézeti beállítások személyre szabása

Személyre szabhatja az olyan naptárnézeti beállításokat, mint a hét kezdőnapjának megadása, illetve annak beállítása, hogy a hetek száma megjelenjen-e.

1 Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** menüpontra.

2 Válassza ki a hét kezdőnapját, vagy engedélyezze a hetek számának megjelenítését.

Alternatív naptárak beállítása

Válthat más naptárakra, mint például a kínai holdnaptár vagy az iszlám naptár.

Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** > **Alternatív naptárak** menüpontra, majd jelölje ki a használni kívánt naptárat.

Óra

Ébresztők beállítása

Beállíthatja, hogy az ébresztő egy meghatározott időben hangot játsszon le vagy rezegjen.

Ébresztő hozzáadása

- 1 Lépjen az **Óra** > **Ébresztő** menüpontra, és koppintson a  ikonra egy ébresztő hozzáadásához.
- 2 Kövesse az utasításokat a csengőhang, az ismétlési időköz stb. beállításához.
- 3 Koppintson a  ikonra a beállítások mentéséhez.

Ébresztő módosítása vagy törlése

Érintse meg a módosítani vagy törölni kívánt meglévő ébresztőt.

Az ébresztő késleltetése

Ha nem szeretne felkelni, amikor az ébresztő megszólal, egyszerűen érintse meg a szundi gombot, vagy nyomja meg a bekapcsoló gombot.

A szundi hosszát az ébresztő létrehozásakor lehet beállítani.

Az ébresztő kikapcsolása

Amikor az ébresztő megszólal, a kikapcsoláshoz a képernyő alján megjelenő gombon lapozzon balra vagy jobbra.

Az időzítő vagy a stopperóra használata

Az időzítővel visszaszámolhat a megadott időponttól. A stopperórával egy tetszőleges esemény hosszát mérheti.

Időzítő

Lépjen az **Óra** > **Időzítő** menüpontra, állítsa be az időtartamot, majd az időzítő

elindításához érintse meg a  ikont. A leállításához érintse meg a  ikont.

Stopperóra

Lépjen az **Óra > Stopperóra** menüpontra, majd a stopperóra indításához érintse meg a  ikont. A leállításához érintse meg a  ikont.

Kettős óra megjelenítése a zárképernyőn

Amikor nem az otthoni időzónájában van, használja a **Kettős óra** funkciót a saját városa idejének és az aktuális hely idejének a zárképernyőn történő megjelenítéséhez.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Dátum és idő** menüpontra, engedélyezze a **Kettős óra** funkciót, majd állítsa be a **Saját város** opciót. A saját város és az aktuális hely ideje egyaránt látható lesz majd a zárképernyőn.

 Ha az aktuális tartózkodási helye ugyanabban az időzónában van, mint a saját városa, akkor csak egy óra jelenik meg a zárképernyőn.

Jegyzetömb

Jegyzet létrehozása

A jegyzetek segítségével gyorsan lejegyezheti a gondolatait és az ötleteit. Jegyzetet készíthet kézírással (kézzel jegyezheti le vagy rajzolhatja meg a jegyzetet), valamint dokumentum beolvasásával.

Jegyzet létrehozása

- 1 Lépjen ide: **Jegyzetek**, koppintson erre: , és válassza ki a következőt: **Gévelt jegyzet**.
- 2 Adja meg a jegyzet címét és tartalmát. Szükség esetén a következőket is megteheti:
 - Ellenőrzőlista hozzáadásához koppintson erre: .
 - Koppintson erre:  a betűtípus, a bekezdés-igazítás vagy a háttér módosításához.
 - Koppintson erre:  képek, táblázatok vagy hivatkozások beszúrásához, dokumentumok importálásához, illetve kártyák, dokumentumok vagy bankkártyák stb. beolvasásához.
 - Ha azt szeretné, hogy a jegyzetek áttekinthetőbben legyenek csoportosítva, és könnyebben megtekinthetők legyenek, a szerkesztés után koppintson erre: **Nincs kategória**, és címkézze meg a jegyzetet.
- 3 A jegyzet mentéséhez koppintson erre: .

Globális kedvencek

A háromujjas Globális kedvencek segítségével gyorsan elmentheti a képeket, szövegeket, weboldalakat vagy dokumentumokat a **Jegyzetek** vagy **Kedvencek tere** helyre. Ezeket bármikor könnyedén ellenőrizheti és áttekintheti.

-  • Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kedvencek tere** menübe, és ha engedélyezi az **Elemek megjelenítése a Globális kedvencekből** beállítást, a háromujjas Globális kedvencek funkcióval begyűjtött tartalmak egyszerre jelennek meg a **Kedvencek tere** helyen.
- Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép/Globális kedvencek > Lefelé lapozás három ujjal** menübe, és ha a **Képernyőkép készítése** lehetőséget választja, a Háromujjas képernyőkép engedélyezve lesz.

Weboldalak mentése

Csúsztagassa le három ujját a webes cikkek mentéséhez az **Jegyzetek** alkalmazásba, amely automatikusan kiszűri a hirdetéseket. Így akkor is elolvashatja és szerkesztheti a cikket, ha az eredeti URL érvénytelen.

- 1** Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép/Globális kedvencek > Lefelé lapozás három ujjal**, majd válassza ezt a lehetőséget: **Globális kedvencek**.
 - 2** Amikor a kívánt weboldalon navigál, húzza lefelé három ujját a képernyőn. A képernyő alján megjelenik egy üzenet, amely értesíti Önt, hogy a weboldal mentésre került.
-  • A **Jegyzetek** automatikusan kiszűri a hirdetéseket és a hozzászólásokat.
 - Nem minden weboldal támogatja ezt a funkciót. A funkció működése és kezelőfelülete készüléktől függően eltérhet. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Régi jegyzetek átvitele

Áthelyezheti a jegyzeteit a régi telefonján futó **Jegyzetek** alkalmazásból az új telefonra. Ehhez különböző módszerek állnak rendelkezésre, ilyen például a HONOR-azonosító szinkronizálása, a Device Clone szolgáltatás, az adatmentés és a Honor Share.

- **HONOR-azonosító szinkronizálása:** Jelentkezzen be HONOR-azonosítójával a régi telefonján, majd szinkronizálja a Jegyzetek alkalmazás adatait a régi telefonjáról a felhőbe. Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítójával az új telefonján a **Jegyzetek** adatainak szinkronizálásához.
- **Device Clone:**
A Device Clone segítségével is áthelyezheti a **Jegyzetek** és más alkalmazások adatait a régi telefonjáról az új készülékre.
- **Adatmentés:** A külső tárolóeszköze, például egy külső memóriakártyára vagy USB-tárolóeszköze készített biztonsági mentést visszaállíthatja a telefon külső tárhelyére.

- **HONOR Share:** Válassza ki a megosztani kívánt jegyzeteket: a HONOR Share segítségével gyorsan áthelyezheti őket új telefonjára.

Jegyzetek formátumának átalakítása

Miután a régi telefonján lévő jegyzeteket átköltöztette egy új telefonra, nincs szükség formátum-átalakításra, ha az új telefonon is létezik a Jegyzetek alkalmazás. Ha a jegyzet funkció neve a régi telefonon Jegyzettömb (régi formátum), az új telefon csak a megtekintést támogatja, és a jegyzetek csak az új formátumra átalakítás után lesznek szerkeszthetők.

Nyissa meg az **Jegyzetek** elemet, koppintson a legördülő menüre a **Összes jegyzet** jobb oldalán, hogy ellenőrizze ezt: **Régi formátumú jegyzetek**.

- **Összes átalakítása:** Nyissa meg ezt: **Régi formátumú jegyzetek > Összes konvertálása > Konvertálás**, és az átalakítás után a **Régi formátumú jegyzetek** lista eltűnik.
- **Átalakítás egyesével:** Amikor először nyit meg egy régi formátumú jegyzetet, megjelenik az **Konvertálja ezt a jegyzetet?** utasítás, és rákoppinthat erre: **Konvertálás**. Ha az utasítás megtekintése után nem alakítja át a formátumot, a megnyitott jegyzet csak ezt támogatja: **Törlés** és **Formátum konvertálása**, a szerkesztést viszont nem. A szerkesztés csak a formátumátalakítás után lesz lehetséges.

A Jegyzettömb kezelése

A Jegyzettömb elemeit kategóriákba rendezheti, különféle mappákba helyezheti, megoszthatja másokkal, illetve a felesleges elemeket törölheti.

Amikor a Jegyzettömbben megtekint egy elemeket tartalmazó listát vagy egy önálló elemet, a képernyő tetején érintse meg az állapotsávot, ha gyorsan szeretne visszalépni az első elemre vagy az éppen megtekintett elem elejére.

Jelszó beállítása a Jegyzetekhez

Jegyzetek zárolása: Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Alkalmazás-zár** menübe, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a zárképernyő jelszavának megadásához vagy az alkalmazászár jelszavának testreszabásához, majd kapcsolja be a jegyzetek melletti kapcsolót.

A jegyzetek kategorizálása

Jegyzeteit különböző mappákba sorolhatja, színes címkéket adhat hozzá ezek megkülönböztetéséhez, és szerkesztheti is őket, hogy a jegyzetei áttekinthetőbben legyenek csoportosítva és könnyebben meg lehessen találni azokat.

Az összes jegyzet megtekintése:

- A **Összes jegyzet** listában a különböző jegyzetek különböző színekkel jelennek meg. Kulcsszavakat is beírhat a keresőmezőbe, hogy gyorsabban megtalálja a szükséges jegyzeteket.

- Koppintson a **Összes jegyzet** jobb oldalán lévő legördülő menüre a **Összes jegyzet**, **Kedvencek**, **Nemrég törölt** és más típusú jegyzetek ellenőrzéséhez.

Mappák létrehozása/szerkesztése:

- Nyissa meg a legördülő menüt a **Összes jegyzet** jobb oldalán, koppintson az  ikonra a jobb felső sarokban, majd koppintson az  > **Új mappa** elemre a szerkesztő oldalon, válassza ki kedvenc mappaszínét, adja meg a mappa nevét, majd koppintson erre:
Mentés.

Jegyzetek áthelyezése/gyűjtése/zárolása:

- A jegyzetlista oldalon tartsa nyomva a szerkeszteni kívánt jegyzetet, koppintson az **Áthelyezés** ikonra, jelölje ki azt a mappát, amelybe szeretné áthelyezni a jegyzetet, majd koppintson az **Továbbiak** > **Kedvenc** ikonra, és gyűjtse össze vagy rögzítse a jegyzet.
- Nyissa meg a zárolni kívánt jegyzetet, majd koppintson a jobb alsó sarokban található **Továbbiak** > **Zár hozzáadása** elemre.
- A **Összes jegyzet** listaoldalon csúszttassa balra a jegyzetet, ha rögzíteni, áthelyezni, kedvencek közé tenni vagy törölni szeretné azt.

 A funkció működése és kezelőfelülete nem minden készüléken azonos. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Jegyzetek megosztása

A jegyzetek megosztására több módszer is rendelkezésre áll:

- Egyetlen jegyzet megosztása: A **Összes jegyzet** listaoldalon nyissa meg a megosztani kívánt jegyzetet, koppintson az  ikonra, és hajtsa végre a megosztást az utasításokat követve.

A jegyzetek a **Képként**, **Szöveggént** és **Dokumentumként** felületen is megoszthatók.

 A TXT vagy HTML formátumú dokumentumok akkor exportálhatók, ha **Dokumentumként** formátumúak, és alapértelmezés szerint a **Fájlok** > **Saját fájlok** > **HONOR Jegyzetek** > **HONOR Share** mappába vannak mentve.

- Több jegyzet megosztása: A **Összes jegyzet** listaoldalon tartsa nyomva az egyik megosztani kívánt jegyzetet, jelölje ki a többi megosztani kívánt jegyzetet, majd koppintson az  ikonra, és hajtsa végre a megosztást az utasításokat követve.

A Jegyzettömb elemeinek nyomtatása

- 1 Az **Összes jegyzet** képernyőn érintse meg az elemet, amelyet nyomtatni szeretne.
- 2 Lépjen a  > **Nyomtatás** menüpontra, válasszon egy nyomtatót, és a jelzések szerint konfigurálja a nyomtatási beállításokat.

Jegyzetek törlése

A jegyzeteket az alábbiakban felsorolt módszerek egyikével törölheti:

- A **Összes jegyzet** listaoldalon pöccintsen balra egy naplón, majd koppintson az  ikonra a törléshez.
- Tartsa nyomva a törölni kívánt jegyzetet vagy teendőt, jelölje be vagy csúszttassa végig az ujját a jelölőnégyzeteken több törlendő jegyzet kiválasztásához, majd koppintson az  ikonra.

Ha szeretné visszaállítani a véletlenül törölt jegyzeteket, koppintson az **Összes jegyzet** ikonra, jelölje ki a **Nemrég törölt** mappába menteni kívánt jegyzeteket, majd koppintson az  ikonra.

E-mail

E-mail-fiók hozzáadása

Adja hozzá e-mail-fiókját az **E-mail** alkalmazásban, és így a készülékével kényelmesen hozzáférhet az e-mailjeihez.

Személyes e-mail-fiók hozzáadása

- 1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást a telefonján, majd válasszon az elérhető e-mail-szolgáltatók közül.
- 2 Adja meg az e-mail-címét és a jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a konfiguráció elvégzéséhez. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

Exchange-fiók hozzáadása

A Microsoft Exchange vállalaton belüli digitális üzenetküldést tesz lehetővé. Ha az Ön vállalatának e-mail-rendszere Exchange szervert használ, készülékén is bejelentkezhet munkahelyi e-mail-fiókjába.

- 1 Kérje el vállalata e-mail-szerverének rendszergazdájától a vonatkozó tartománynevet, szervercímet, portszámot és a biztonsági típust.
- 2 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást, és válassza az **Exchange** lehetőséget.
- 3 Adja meg az e-mail-címet, a felhasználónevet és a jelszót.
- 4 Érintse meg a **Kézi beállítás** lehetőséget. Adja meg a **Fiók beállítása** képernyőn az e-mail tartománynevet, a szervercímet és portszámát, valamint a biztonsági típust.
- 5 Érintse meg a  lehetőséget, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve konfigurálja a beállításokat. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

Számológép

Számológép

A készülék számológépével alapvető matematikai számításokat végezhet el, és használható az exponenciális, logaritmikus és trigonometriai függvények értékeinek kiszámításához is.

Az alapvető számológép használata

Az alábbi módszerek valamelyikével nyithatja meg a számológépet:

- Keresse meg a **Számológép** alkalmazást az **Eszközök** mappában.
- Lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról a gyorsindítópanel megjelenítéséhez, majd érintse meg a  ikont a számológép megnyitásához.

A tudományos számológép használata

Nyissa meg a számológépet, és lépjen a  > **Tudományos** menüpontra.

Számok másolása, törlése, a képernyő kiürítése

- Számítási eredmény másolása: Tartsa nyomva a számítás eredményét, érintse meg a **Másolás** lehetőséget, majd másolja máshová (például jegyzetbe vagy üzenetbe) az eredményt.
- Az utolsó számjegy törlése: Érintse meg a  ikont.
- A képernyő tartalmának törlése: Érintse meg a  ikont. A számítás befejezéséhez a  megérintésével törölheti a  megérintése után megjelenő képernyőt.

Zseblámpa

Zseblámpa

A zseblámpa az alábbi módszerek bármelyikével bekapcsolható:

- **Vezérlőközpont:** Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső sarkából a **Vezérlőközpont** megnyitásához, majd a zseblámpa be- és kikapcsolásához koppintson a következőre: **Zseblámpa**.
- **Minialkalmazás a zárképernyőn:** A zárképernyőn húzza felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a gyorselérési panel megnyitásához, majd a zseblámpa be- és kikapcsolásához koppintson a következőre:  .

- **Gyorsindító a főképernyőn:** Csípje össze két ujját a főképernyőn a szerkesztési képernyő megnyitásához, majd koppintson erre: **Kártyák**. Húzza le az ujját a képernyő aljára, majd koppintson a következőre: **Klasszikus minialkalmazások**. A(z) **Gyorsan elérhető minialkalmazások** menüben koppintson a következőre: **Zseblámpa**, ezzel hozzáadhatja a főképernyőhöz a **Zseblámpa** elemet. Ezt követően a zseblámpa be- és kikapcsolásához koppintson a következőre: **Zseblámpa**.
- **Fizikai gombok:** Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Gyorsindítás** menüpontba, engedélyezze a **Gyorsindítás** funkciót, és válassza a **Zseblámpa be-/kikapcsolása** funkciót. Ha a készülék ki van kapcsolva vagy le van zárva, és nem játszik le hangot, koppintson duplán a Hangerő csökkentése gombra a zseblámpa be- és kikapcsolásához.

Ha bekapcsolta a zseblámpát, megjelenik egy értesítés a zárképernyőn. A zseblámpa kikapcsolásához koppintson a következőre:  .

Tükör

A telefon használata tükörként

A telefonját tükörként is használhatja.

Lépjen a(z) **Eszközök > Tükör** menüpontba. Ezután az alábbiakat teheti:

- **Nagyítás vagy kicsinyítés:** Húzza el az alul található nagyítás csúszkát. A képernyőre kétszer koppintva nagyíthat, majd ismét kétszer koppintva állíthatja vissza az eredeti nézetet.
- **Mentse el a képet:** Koppintson a képernyőre az aktuális képen történő megállításhoz. A folytatáshoz ismét koppintson a képernyőre. Szünet esetén koppintson a(z)  elemre a kép mentéséhez. A mentett képet a következő helyen találja: **Galéria**.
- **A tükör fényerejének beállítása:** Koppintson a képernyő felső részén található  vagy  elemre.
- **A képernyő párásítása:** Koppintson a(z)  elemre, majd engedélyezze a(z) **Fújás** lehetőséget. Ezután fújjon levegőt a mikrofonba, hogy a képernyő bepárásodjon. A pára eltávolításához törölje le a képernyőt.
- **A tükörkeret cseréje:** Koppintson a(z)  elemre, ha másik keretre szeretne váltani.
- **Törött tükör hatást beállítása:** Érintse meg, majd tartsa lenyomva a képernyőt a tükör „betöréséhez”, amelyhez hangeffektus is párosul. Érintse meg ismét a képernyőt a tükör „megjavításához”.

Ikeralkalmazás

Az Ikeralkalmazás engedélyezése

A munkahelyi és a privát tartalmak elkülönítéséhez jelentkezzen be két WhatsApp- vagy Facebook-fiókba egyszerre.

 Nem minden alkalmazás támogatja a következő funkciót: **Ikeralkalmazás**.

Ha a telefonon több felhasználót is beállítottak, az Ikeralkalmazás funkciót csak a készülék tulajdonosa használhatja.

Lépjen a következőre: **Beállítások > Alkalmazások > Ikeralkalmazás**, és aktiválja a kívánt alkalmazás kapcsolóját. Az adott alkalmazáshoz tartozó ikeralkalmazás megjelenik a főképernyőn.

Rendszerkezelő

Tárhely felszabadításatelefon esetében

A(z) **Tisztítás** itt: **Rendszerkezelő** megvizsgálja a tárhelyet, és megkeresi a redundáns fájlokat és a nagy méretű fájlokat, például az alkalmazások által hátrahagyott fájlokat, a már nem szükséges telepítőcsomagokat és a WeChat által generált adatokat, majd javaslatokat tesz, hogy mely tartalmakat érdemes törölni, hogy helyet szabadítson fel.

1 Lépjen a következőre: **Rendszerkezelő**, és koppintson erre: **Tisztítás**.

2 Ha befejeződött a vizsgálat, koppintson erre: **Tisztítás** vagy **Tisztítás** a törölni kívánt elemnél, majd az utasításokat követve törölje a felesleges fájlokat.

 Húzza lefelé az ujját a képernyő felső részéről. Ezt követően a telefon ismét megvizsgálja a tárhelyet.

A másolatfájlok törlése

Az **Rendszerkezelő** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Az adathasználat kezelése

Nyissa meg az **Rendszerkezelő** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

Device Clone

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi telefonjáról az új telefonjára.

Adatok áthelyezése egy Android-készülékről

- 1** Az új telefonján nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Device Clone** menüpontra, és érintse meg a **Ez az új készülék**, majd pedig a **HONOR** vagy a **Egyéb Android** lehetőséget.
- 2** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** régi készülékére való letöltéséhez és telepítéséhez.
- 3** A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és érintse meg a **Ez a régi készülék** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással egymáshoz csatlakoztassa a régi készülékét és az új telefonját.
- 4** A régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Átvitel** lehetőséget a klónozás megkezdéséhez.

 A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonok esetében érhető el.

Tippek

Tippek

A **Tippek** szolgáltatás számos tippet és trükköt biztosít, melyek segítségével gyorsan megtanulhatja használni a telefonját. Emellett a felhasználói kézikönyv teljes változata is elérhető rajta keresztül, hogy az mindig kéznél legyen.

Tippek, a szakaszok bemutatása:

- Illusztrált tippek: Egy egyértelmű és tömör szöveget tartalmazó kis méretű videó vagy kép, amely segít, hogy az adott művelet mesterévé válhasson. Ezek a kártyák scénáriók szerint kategorizálva vannak, hogy Ön egyszerűen kiválaszthassa az Önt érdeklő szakaszt.
- Részletes tippek: Egyszerűen elérhető és könnyen megérthető utasítások a telefon haladó felhasználói számára.

Tippek, fő funkciók:

- Keresés: Adjon meg egy kulcsszót a **Tippek** összes kapcsolódó tartalmának eléréséhez, hogy gyorsan megtalálhassa a szükséges információkat. Emellett tájékoztatási célból népszerű információkat is biztosít.
- Kedvelés és megjegyzés: Véleményt alkothat az információkról, és visszajelzést küldhet.

- Próbálja ki: A szolgáltatás **Kipróbálás** gombot biztosít a kulcsfontosságú vagy komplikált funkciók esetén. Koppintson rá, hogy egyenesen az adott felületre vagy az adott funkcióhoz lépjen.
-  • Ennek a funkciónak az elérhetősége készülékenként eltérő lehet.

Beállítások

Wi-Fi

Bevezetés a Wi-Fi használatába

Ha Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, azzal hatékonyan csökkentheti a mobiladat-forgalmát. A kockázatos hotspotok elkerülése és az internethez való biztonságos hozzáférés érdekében engedélyezheti a Wi-Fi-biztonság ellenőrzését is.

Wi-Fi-hálózat elérése

-  Az ingyenes és nyilvános Wi-Fi-hálózatok esetében legyen óvatos, mivel ezeknél magasabb a biztonsági incidensek, például az adatszivárgás vagy a lopás kockázata.

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges PIN-kód megadása

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 A beállítási oldalon a következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a kívánt Wi-Fi-hálózathoz:
 - Koppintson a Wi-Fi-hálózat nevére, amelyhez csatlakozni kíván a **Elérhető hálózatok** résznél. Ha titkosított hálózatot választ ki, meg kell adnia a jelszót.
 - Húzza le a menü alját, koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: adja meg a hálózat nevét és a jelszót a csatlakozáshoz.

Ha az állapotsávban a  szimbólum látható, az azt jelenti, hogy a telefon a Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez.

Csatlakozás QR-kód beolvasásával

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 Lépjen a **Wi-Fi** beállítási oldalára a hálózatot megosztó telefonon, koppintson a hálózatra, amelyhez csatlakozott, és kérje le a QR-kódot.
- 3 Olvassa be a QR-kódot azon a telefonon, amelyen csatlakozni kíván, majd a csatlakozáshoz kövesse a kapott utasításokat.

-  Egyes titkosított hálózatok nem támogatják a kód beolvasásával történő csatlakozást. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Adatátvitel Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct használható adatok átviteléhez HONOR készülékek között. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi a nagyméretű fájlok átvitelét a közelben lévő készülékekre, a Bluetooth használatánál gyorsabban, és anélkül hogy a készülékeket párosítani kellene.

- 1 A fogadó készüléken lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.
 - 2 Az **Egyéb beállítások > Wi-Fi Direct** menüpontra lépve keresse meg azokat a közelben lévő készülékeket, amelyeken a Wi-Fi Direct engedélyezve van.
 - 3 A küldő készüléken a kiválasztásukhoz tartsa nyomva a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
 ⓘ Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.
 - 4 A kapcsolat létrehozásához érintse meg a fogadó készülék ikonját, majd ossza meg a fájlokat.
 - 5 A fogadó készüléken fogadja el a Wi-Fi Direct átvitelre vonatkozó kérést.
- Ezután a fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen a **Fájlok > Böngészés > Telefon > Download > Wi-Fi Direct** menüpontra.

Bluetooth

A telefon Bluetooth-funkciójával kapcsolatos alapismeretek

Csatlakoztathatja a telefonját Bluetooth-funkcióval rendelkező fülhallgatókhoz, hangszórókhoz és autós szórakoztatórendszerekhez, valamint megoszthat adatokat a telefonjáról más készülékekre Bluetooth-on keresztül.

A telefonja alábbi Bluetooth-funkcióival fogjuk megismertetni Önt: ① a Bluetooth be- vagy kikapcsolása; ② a Bluetooth-készülék nevének szerkesztése; ③ Bluetooth-készülékek párosítása; ④ fájlok átvitele Bluetooth-on keresztül ⑤ a készülékek párosításának feloldása.

A Bluetooth hatótávolsága 10 méter. Kérjük, a hatótávolságon belül használja a Bluetooth-funkciókat.

A Bluetooth be- vagy kikapcsolása

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Bluetooth** funkciót. Tartsa nyomva a **Bluetooth** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához.
- Lépjen ide: **Beállítások > Bluetooth**, majd kapcsolja be vagy ki a **Bluetooth** kapcsolót.

A Bluetooth-készülék nevének szerkesztése

- 1 Lépjen a **Bluetooth** beállításainak oldalára, és engedélyezze a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Koppintson a **Készülék neve** opcióra, adja meg az új nevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Fájlok átvitele Bluetooth-kapcsolaton keresztül

A Bluetooth-funkció használható videók, képek, névjegyek és egyébek átviteléhez egy másik készülékre, feltéve, ha mindkét készülék Bluetooth-hatótávolságon belül van.

- 1 Bluetooth-kapcsolaton keresztül párosítsa a küldő és a fogadó készüléket.
- 2 A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
 Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérők lehetnek.
- 3 A megosztás elindításához érintse meg a fogadó készülék Bluetooth-nevét.
- 4 A fogadó készüléken fogadja el a Bluetooth-átviteli kérelmet.

Bluetooth-készülék párosításának feloldása

- 1 A **Bluetooth** beállítások képernyőn engedélyezze a **Bluetooth** kapcsolót.
- 2 A **Párosított készülékek** listában érintse meg  ikont a készülék neve mellett, amelynek párosítását szeretné feloldani, majd érintse meg a **Párosítás feloldása** elemet.

Mobilhálózat

Mobiladat-kapcsolat kialakítása

- 1 Ügyeljen rá, hogy a behelyezett SIM-kártyán legyen elérhető mobiladat-kapcsolat.
- 2 A következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a mobiladat-kapcsolathoz:
 - Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához. Kapcsolja be a következőt: **Mobiladat**.
 - Lépjen ide: **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Mobiladat**, és engedélyezze a következőt: **Mobiladat**.

Az akkumulátor és a mobiladat-kapcsolat takarékos használata érdekében kapcsolja ki a mobiladat-szolgáltatást, ha nincs rá szüksége.

SIM-kártyák kezelése

A SIM-kártyákat engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, illetve elnevezheti őket a könnyebb azonosítás érdekében.

A SIM-kártya engedélyezése és kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **SIM-kezelés** menüpontra, majd igény szerint engedélyezzen vagy kapcsoljon ki egy SIM-kártyát.

Ha kikapcsolta, a SIM-kártyát nem lehet híváshoz, üzenetküldéshez vagy internetezéshez használni.

A SIM-kártya elnevezése

Az egyszerűbb azonosítás és kezelés érdekében elnevezheti a SIM-kártyákat. Az egyik SIM-kártyának adhatja például a „Munka”, a másiknak pedig a „Személyes” nevet.

Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd a SIM-kártya nevének szerkesztéséhez érintse meg a ikont.

A hálózati kapcsolat megosztása más készülékekkel

A **Személyes hotspot** engedélyezése után más készülékekkel is megoszthatja a mobiladat- vagy a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez a készüléke éppen csatlakozik.

A hálózat megosztása személyes hotspoton keresztül

 Egyes Wi-Fi-hálózatok, amelyekhez hitelesítés szükséges, nem oszthatók meg.

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot** menüpontra, és engedélyezze a **Személyes hotspot** funkciót. Azt követően a készülék megosztja a mobiladat vagy a Wi-Fi-hálózati kapcsolatot a többi készülékkel.

A személyes hotspothoz az alábbiakat is teheti:

- **Készülék neve** beállítása.
- **Jelszó** beállítása.
- A **Csatlakozó eszközök** megérintésével megtekintheti a csatlakoztatott készülékek listáját és a tiltólistát. A **Csatlakozó eszközök** listában egy készüléket megérintve helyezheti azt át a **Tiltólista** listába. A listából törölheti is a készülékeket.
- Ha mobiladat-hálózatot oszt meg, a **Továbbiak** megérintésével állíthatja be az **Adatkorlát** és az **AP sáv** opciót.

A hálózat megosztása Bluetooth-funkción keresztül

- 1** Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth** funkciót. Válasszon ki egy készüléket, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve párosítsa azt.
- 2** Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth internetmegosztás** funkciót.
- 3** A párosított készülék **Bluetooth** beállítások képernyőjén érintse meg a készülék melletti  ikont, majd a hálózat megosztásához engedélyezze az **Internetelérés** opciót.

A Repülő mód engedélyezése és letiltása

Amikor repülőgépen utazik, engedélyezheti a Repülő módot, ha a légitársaság erre kéri. A Repülő mód használata közben készülékével nem lehet telefonálni, SMS-üzeneteket váltani, illetve a mobiladatot használni, de minden más funkció elérhető marad.

A Repülő mód az alábbi módszerekkel kapcsolható be vagy tiltható le:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávon, majd újra lapozzon lefelé az összes gyorsindító megjelenítéséhez. A  ikon megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le a **Repülő mód** módot.
- Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat** menüpontra, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Repülő mód** funkciót.

Amikor a Repülő mód engedélyezve van, a Wi-Fi, valamint a Bluetooth kikapcsol. Visszkapcsolhatja őket, ha a légitársaság megengedi.

Az adathasználat kezelése

Nyissa meg az **Rendszerkezelő** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

További kapcsolatok

Az NFC bemutatása

A Near Field Communication (NFC) egy kis hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia, amellyel a mobilkészülékek és más elektronikus eszközök különféle módokon kapcsolódhatnak egymáshoz, így a felhasználók egyszerűen továbbíthatják az adataikat, és a mobilos fizetés is könnyebbé válik.

-  • Nem minden készülék támogatja az NFC-funkciót.
- Ha elérhető, engedélyezze az **Olvasás és írás/P2P** funkciót az NFC beállítási képernyőjén. Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Az NFC engedélyezése vagy kikapcsolása

Az NFC-t az alábbiak szerint engedélyezheti vagy kapcsolhatja ki:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki az **NFC** funkciót. A Beállítások képernyő megnyitásához tartsa nyomva az **NFC** lehetőséget.
- Lépjen ide: **Beállítások > További kapcsolatok > NFC**, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a következőt: **NFC**.

Az NFC használata

- 1 Nyissa meg az **NFC** menüt, lépjen be az **NFC** beállításába, majd válasszon az **Alapértelmezett alkalmazás**.
- 2 Adjon hozzá az NFC funkciót támogató kártyát.
- 3 Tartsa a /telefon NFC-érzékelőjét (a hátlapi kamera közelében található) a fizetési terminálhoz, és a fizetési képernyő automatikusan megjelenik.

A telefon képernyőjének kivetítése vezeték nélkül

Biztonsági okokból ha vezeték nélkül kivetíti telefonja képernyőjét egy nagyobb kijelzőre (például egy televízióra) munka vagy szórakozás céljából, az értesítések, például a bejövő hívások, az SMS-üzenetek és az ébresztések csak a telefonon jelennek meg.

1 A nagy méretű kijelző modelljétől és funkcióitól függően végezze el az alábbiakat:

- **Ha a nagy méretű kijelző támogatja a Miracast technológiát**, akkor kapcsolja be a vezeték nélküli kivetítésre vonatkozó kapcsolóját.
- **Ha a nagy méretű kijelző nem támogatja a Miracast technológiát**, akkor csatlakoztasson hozzá egy vezeték nélküli HDMI-adaptert. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli HDMI-adapter csatlakoztatva van egy tápforráshoz.

 A nagy méretű kijelző Miracast-támogatásának ellenőrzésével és a vezeték nélküli kivetítés engedélyezésének módjával kapcsolatban tekintse meg a nagy méretű kijelző felhasználói útmutatóját vagy forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.

2 A telefonon húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a következőt: .

3 Húzza lefelé az ujját az összes gyorsindító megjelenítéséhez, majd engedélyezze a következőt: **Vezeték nélküli kivetítés**. A telefon ekkor keresni kezdi az elérhető kijelzőket.

4 A készüléklistában érintse meg a nagy méretű kijelző vagy a vezeték nélküli HDMI-adapter nevét a kivetítési kapcsolat létrehozásához.

A kapcsolat beállítása után fekvő módba állíthatja a telefonját a jobb megjelenítés érdekében.

Vagy a telefonon az Értesítési központ megnyitásához húzza lefelé az ujját a képernyő felső középső vagy bal felső részéről, majd koppintson a következőre: **Leválasztás**.

HONOR Share

A HONOR Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. Ez a technológia a Bluetooth-funkciót használja a közelben lévő HONOR Share és Wi-Fi Direct funkciót támogató készülékek felfedezéséhez és fájlok átviteléhez mobiladat használata nélkül.

A HONOR Share engedélyezése és kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a HONOR Share funkciót:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **HONOR Share** funkciót. A Beállítások képernyő eléréséhez tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget.

- A **Beállítások > További kapcsolatok > HONOR Share** menüpontban engedélyezheti és kikapcsolhatja a **HONOR Share** funkciót.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között HONOR Share használatával

A HONOR Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat HONOR készülékek között. A címzett még elküldés előtt megtekintheti a fájlok előnézetét, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.

- 1 A fogadó készüléken engedélyezze a **HONOR Share** szolgáltatást.
- 2 A kijelölésükhöz a küldő készüléken tartsa nyomva a megosztandó fájlt vagy albumot, majd érintse meg a  ikont. Érintse meg a **HONOR Share** lehetőséget, majd a fájlok elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.
 Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.
- 3 Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget. A kapott fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, érintse meg a **Böngészés** fület, majd lépjen a **Telefon > HONOR Share** menüpontra. A fogadott képeket vagy videókat úgy is megtekintheti, hogy a **Galéria > Albumok > HONOR Share** menüpontra lép.

Fájlok megosztása a telefon és a számítógépe között a HONOR Share segítségével

A HONOR Share használatával egyszerűen, vezeték nélküli módon megoszthat fájlokat telefonja és egy számítógép között.

Adatkábelek használata nélkül megtekintheti és szerkesztheti a számítógépén a telefonon tárolt fájlokat, valamint fájlokat küldhet a számítógépéről a telefonra.

A telefonról a számítógépre:

- 1 Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépén.
- 2 Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához a telefonon. Tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához és a **HONOR Share** bekapcsolásához.
- 3 A számítógépen kapcsolja be a **PC Manager > HONOR Share** funkciót, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az **Egyéb készülékek általi felfedezés** beállítás.
- 4 Tartsa nyomva a megosztani kívánt fájlt a telefonon, koppintson a  lehetőségre, majd válassza a következőt: **HONOR Share**. A fogadó készülék felfedezése után koppintson rá a nevére a fájl megosztásához.

A számítógépről a telefonra:

- 1 Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépén.
- 2 Kapcsolja be a **HONOR Share** funkciót a telefonon.
- 3 Válassza ki a megosztani kívánt fájlt a számítógépén, majd kattintson jobb gombbal a következőre: **További opciók megjelenítése > HONOR Share**. A számítógép megkeresi

azokat a telefonokat, amelyeken engedélyezve van a **HONOR Share** funkció. Válassza ki a telefont, amelyen fogadni szeretné a fájlt.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fogadja a fájlt a telefonon.

i Csak olyan HONOR-notebookokat támogat, amelyeken a PC Manager 15.0-s vagy újabb verziója van telepítve. Ez a funkció termékenként eltérő lehet, kérjük, az adott helyzeteknek megfelelően járjon el.

Egyérintéses nyomtatás a HONOR Share használatával

Ha van a közelben egy HONOR Share szolgáltatást támogató nyomtató, a HONOR Share segítségével megkeresheti a nyomtatót, és képeket vagy PDF-fájlokat nyomtathat a készülékéről.

1 A nyomtató típusától függően gondoskodjon az alábbiakról:

- Wi-Fi-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a készülékkel azonos hálózatra kell csatlakoznia.
- WiFi Direct-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Wi-Fi Direct funkciót.
- Bluetooth-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban és Bluetooth-funkción keresztül felfedezhetőnek kell lennie.

2 A készülékén tekintse meg a nyomtatandó fájl előnézetét, majd lépjen a **Megosztás > HONOR Share** menüpontra.

3 Miután a készülék felfedezte a nyomtatót, a készülékén érintse meg a nevét, majd az előnézeti képernyőn módosítsa a beállításokat. Ezután a nyomtatáshoz érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.

Ha egy Bluetooth-nyomtatót először csatlakoztat a készülékéhez, keresse meg a készüléken a nyomtatót, érintse meg a nyomtató nevét, majd a csatlakozás megerősítéséhez nagyjából 1 másodpercig tartsa nyomva a nyomtató bekapcsológombját.

i A támogatott nyomtatók listájáért a HONOR Share megosztási képernyőjén érintse meg a **Súgó** lehetőséget, válassza a **Nyomtatók** lehetőséget, majd a **Milyen nyomtatók támogatottak?** kérdést.

Főképernyő és háttérkép

Háttérkép beállítása

Előtelepített háttérkép használata

- 1** Lépjen ide: **Beállítások > Főképernyő és stílus**, és koppintson az **Háttérkép kiválasztása** elemre.
- 2** Válasszon ki egy képet, amit háttérképként szeretne használni.
- 3** Az alábbi egyéni beállításra van lehetősége:

- **Homályosít:** képelmosást alkalmazhat, amely a csúszka húzásával állítható be.

4 Koppintson az **Alkalmaz** gombra a zárképernyő és az asztali háttérkép csomag alkalmazásához.

A dátum és az idő mutatása a képernyő kikapcsolt állapotában

A **Folyamatos megjelenítés** engedélyezésével a zárképernyő mutatja a dátumot, az időt és egyebeket, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

A Folyamatos megjelenítés engedélyezése

- 1** Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Folyamatos megjelenítés** menüpontra, és engedélyezze a **Folyamatos megjelenítés** funkciót.
- 2** A jelzések szerint konfigurálja a **Megjelenítési mód** beállításait.

Az animált Folyamatos megjelenítés engedélyezése

A telefonhoz egyéni képeket vagy animációkat is hozzáadhat, így a készüléket még kikapcsolt képernyő esetén is élettélivé és izgalmassá teheti.

Lépjen a **Folyamatos megjelenítés** menüpontra. A **Képek** képernyőn válassza ki az Önnek tetsző képet vagy animációt, majd koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

-  Ha bekapcsolja az arcfelismerést, a telefont véletlenül is feloldhatja, amikor a képernyőt próbálja bekapcsolni, és emiatt nem látja a Folyamatos megjelenítésű elemeket. Ezért ne fordítsa közvetlenül az arca felé a telefont.

GIF-képek vagy animált fényképek kiválasztása

A Folyamatos megjelenítést élettélivé és izgalmassá teheti, ha kikapcsolt képernyő esetén helyi kép (például GIF-kép vagy animált fénykép) megjelenítését választja.

- 1** Lépjen a **Folyamatos megjelenítés** menüpontra. A **Képek** rész alatt koppintson a  ikonra.
- 2** Koppintson a **Kép kiválasztása** lehetőségre, válasszon egy képet, majd koppintson a  ikonra.
Ha már beállított egy helyi képet, koppintson a **Kép lecserélése** lehetőségre. Válasszon egy képet, majd koppintson a  ikonra.
- 3** Ha GIF-képet választ ki, akkor a **Szerkesztés** lehetőségre koppintva szerkesztheti azt.
- 4** Állítsa be az egyéb opciókat a képernyőn megjelenő utasítások szerint, majd koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Saját művészi aláírás hozzáadása

A Folyamatos megjelenítés személyre szabásához különböző betűtípusokat, -színeket és dekoratív matricákat adhat hozzá.

- 1 Lépjen a **Folyamatos megjelenítés** menüpontra. A **Graffiti** részben koppintson egy aláírási stílusra.
- 2 Adja meg a szöveget a **Szöveg bevitele** részben, és állítsa be az aláírás stílusát, például a **Szín** és a **Szövegméret** beállítások segítségével.
Az aláíráshoz **Matricák** is hozzáadhatók. Húzza el a peremet az elemek pozíciójának és méretének beállításához, az elemek helyzetének megváltoztatásához vagy az elemek törléséhez pedig koppintson a  vagy az  ikonra.
- 3 Koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Művészi kép létrehozása a Folyamatos megjelenítéshez

Több modern művészeti stílus (például Mondrian stílus) is választható. Fénykép készítésével vagy a kedvenc fotók közül választva megadható a művészi kép színvilága is. A fénykép színei alkotják a művészi kép számára szolgáló színpalettát.

- 1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn található **Művészi** alatt érintse meg a használni kívánt stílust.
- 2 Állítsa be a **Művészi** stílus megfelelő opcióit, például az **Elrendezés** lehetőséget. A **Szín** beállításakor a készülék képes elemezni a megadott fénykép színeit, majd az így kinyert színpalettát alkalmazni a művészi képre.
Érintse meg a  ikont, készítsen fényképet vagy válasszon egy képet a Galéria alkalmazásból, majd lépjen a  > **Színek kivonatolása** menüpontra.
- 3 Érintse meg a **Alkalmaz** ikont.

Órastílusok

A Folyamatos megjelenítéshez **Analóg** vagy **Digitális** órastílus választható.

- 1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn található **Analóg** vagy **Digitális** lehetőség alatt balra vagy jobbra lapozva böngészhetnek az órastílusok, és kiválasztható a kívánt órastílus.
- 2 Állítsa be a kijelölt órastílus megfelelő opcióit, például a **Dátum mutatása** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Alkalmaz** ikont.

A főképernyő elrendezésének kezelése

Lehetősége van a főképernyő elrendezésének testreszabására, hogy aztán a főképernyő az Ön készülékhasználati szokásaihoz igazodjon.

Az ikonok átrendezése a főképernyőn

Tartson nyomva egy ikont, amíg az nagyobbá nem válik, majd húzza azt a kívánt pozícióba a főképernyőn.

A főképernyő ikonjainak egymáshoz igazítása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyőbeállítások** módhoz, majd engedélyezze az **Automatikus illesztés** funkciót. Ha engedélyezve van ez a funkció, akkor az üres helyeket automatikusan kitölti a rendszer az alkalmazások áthelyezésekor.

A főképernyő ikonjai helyének zárolása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyőbeállítások** módhoz, majd engedélyezze a **Elrendezés rögzítése** funkciót.

A főképernyő elrendezési mintájának kijelölése

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, lépjen a **Főképernyőbeállítások > Elrendezés** menüpontra, majd válassza az Önnek tetsző elrendezési mintát.

Kijelző és fényerő

Betűtípus beállítása

A betűstílus beállítása

-  • Ehhez az funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülése érdekében csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra.
- Egyes betűtípusokat meg kell vásárolni.

1 Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő > Betűtípusok**.

2 Töltse le vagy vásárolja meg a kívánt betűtípust.

A betűméret és -vastagság beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Betűtípus-beállítások** menüpontba, és a vezérlő elhúzásával módosíthatja a következőket:

- **Szöveg mérete:** A képernyőn megjelenített szöveg mérete.
- **Szövegek és ikonok vastagsága:** A képernyőn megjelenített szöveg és ikonok vastagsága.

A megjelenítési méret beállítása

A **Beállítások > Kijelző és fényerő > Megjelenítési méret** menüpontban a vezérlő elhúzásával beállíthatja a képek és a képernyőn megjelenített más elemek méretét.

A képernyő fényerejének automatikus beállítása

Ezzel a funkcióval a telefon képernyőjének fényereje automatikusan változik a környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Ez az alábbi műveletek bármelyikével elvégezhető:

- Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő**, és engedélyezze a **Automatikus** funkciót.

- Csúsztassa lefelé az ujját a képernyő jobb felső sarkából a **Vezérlőközpont**

megnyitásához, majd koppintson az  ikonra a képernyő fényerejének beállítási területén.

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A következő módszerekkel manuálisan is módosíthatja a képernyő fényerejét:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához. Húzza el a csúszkát, és állítsa be a képernyő fényerejét a  területen.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontba, és húzza el a csúszkát a képernyő fényerejének beállításához a  területen.

Szemvédelem mód használata

A Szemvédelem mód hatékonyan csökkenti az ártalmas kék fény mennyiségét, és melegebb színárnyalatokat jelenít meg a képernyőn annak érdekében, hogy csökkentse a szem fáradását és óvja a látást.

-  Fél óránként legalább 10 percig pihentesse a szemét.
 - Nézzon a távolba annak érdekében, hogy elszakadjon a képernyőtől és a szemei pihenhessenek.
 - Ha odafigyel a megfelelő szemápolási szokásokra, azzal óvja látását és megelőzi a rövidlátás kialakulását.

A Szemvédelem funkció engedélyezése és kikapcsolása

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Szemvédelem** funkciót. A Beállítások oldal megnyitásához tartsa nyomva a **Szemvédelem** lehetőséget.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Oasis szemvédelem** menüpontba, és kapcsolja be/ki a következőt: **Bekapcsolás egész napra**.

Ha engedélyezte a Szemvédelem funkciót, az állapotsávban megjelenik a  ikon, és a képernyő sárgásabb árnyalatot kap, mivel a készülék ilyenkor kevesebb kék fényt bocsát ki.

Szemvédelem mód időzítésének beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Oasis szemvédelem** menüpontra, engedélyezze az **Időzített** funkciót, majd állítsa be a **Kezdete** és a **Vége** funkciót saját igényeinek megfelelően.

Sötét mód

A képernyő fényerejének tompítása a magával ragadó vizuális élmény érdekében. A funkció beállítható úgy, hogy napnyugta és napkelte idején automatikusan be- és kikapcsoljon, ezzel energiát takarítva meg és problémamentes használatot biztosítva.

A Sötét mód engedélyezése

Engedélyezze a képernyő háttéréhez a Sötét módot, amely csökkenti a fényerőt, így megóvja a szemét az irritációtól.

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a Sötét módot:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Sötét mód** funkciót. A **Sötét mód** beállítási oldalának megnyitásához tartsa nyomva az ikont.
- Lépjen ide: **Beállítások > Kijelző és fényerő**, koppintson a **Sötét** lehetőségre a **Sötét mód** engedélyezéséhez. Koppintson a **Világos** lehetőségre a **Sötét mód** kikapcsolásához.

A Sötét mód automatikus be- és kikapcsolása

Lépjen a következőre: **Beállítások > Kijelző és fényerő**, kapcsolja be: **Automatikus váltás**, és koppintson erre: **Időzítés**. Ha a(z) **Napnyugtától napkeltéig** lehetőség van kiválasztva, a rendszer az Ön földrajzi helye és az óra alapján határozza meg az éjszaka kezdetét. Vagy koppintson a következőre: **Egyéni idő**, ha szeretné, hogy a rendszer az Ön használati szokásai alapján határozza meg, hogy mikor váltson automatikusan Sötét módba.

Az e-könyv mód használata

Ha bekapcsolja az e-könyv módot, a telefon képernyője fekete-fehérre vált, így kevésbé fárasztja a szemet.

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki ezt a módot:

- A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Kapcsolja be vagy ki az **e-könyv mód** kapcsolót (ha nem lát **e-könyv mód** gyorsindítókapcsolót a panelen, koppintson a  > **A gyorsindító-kapcsoló szerkesztése** lehetőségre, és az alsó panelen megtalálja az **e-könyv mód** kapcsolót).
 - Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontba, és kapcsolja be vagy ki az **e-könyv mód** funkciót.
-  • Ha egyszerre engedélyezi az **e-könyv mód** és **Szemvédelem** funkciókat, akkor csak az **e-könyv mód** fog működni.
- Ha egyszerre engedélyezi az **e-könyv mód** és **Sötét mód** funkciókat, a képernyő háttére sötétre vált, a szöveg pedig fehér lesz.

Hangbeállítások módosítása

A hangerő módosítása a hangerő-szabályozó gombbal

A hangerő módosításához nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot.

Váltás a hanglejátszási módok között a Vezérlőközpontban

1 Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához.

2 A különböző hanglejátszási módok közötti váltáshoz koppintson a következőkre: 

Hang,  **Néma** vagy  **Rezgés.**

Hang módban a telefon minden hangot lejátszik.

Néma módban a telefon elnémítja a hívások, üzenetek, értesítések hangját, valamint egyes harmadik féltől származó alkalmazások emlékeztetőinek a hangját. Ez nem érinti az ébresztőket, a kommunikációt, a zene- és videolejátszást, valamint a játékokat.

Rezgés módban a telefon csörgés helyett rezeg, így Ön nem marad le a fontos hívásokról és üzenetekről.

A **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontban is válthat a **Hang**, **Rezgés** és **Néma** módok között.

Az alapértelmezett hangerő beállítása

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, ezt követően beállíthatja a hangerőt a következő elemekhez:

- **Csengőhang, értesítések**
- **Ébresztések**
- **Zene, videók, játékok**
- **Hívások**

A készülék némítása a bekapcsológombbal a készülék csengésekor

Amikor a készülék bejövő hívás vagy riasztás miatt cseng, akkor a bekapcsológomb megnyomásával némíthatja el.

Átfordítással némítás

Hívás fogadásakor fordítsa át a telefont az elnémításhoz.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy az **Átfordítás a csengőhang némításához** funkció be van kapcsolva.

A csengőhang és a rezgés módosítása

Módosíthatja az üzenetek, az értesítések és a hívások csengőhangját, valamint személyre szabhatja a rezgési módot.

1 Lépjen a következőre: **Beállítások > Hangok és rezgés**, és koppintson erre: **Telefon csengőhangja** vagy **Értesítési hang**.

2 Az alábbi műveletek bármelyikét elvégezheti:

- Állítsa be a kívánt csengőhangot.
Válasszon a gyári csengőhangok közül, vagy koppintson a következőre: **Zene a készüléken**, ha szeretne egy helyi hangot beállítani az üzenetek csengőhangjának. Két SIM-kártyástelefontesetén a SIM 1-hez és a SIM 2-höz külön csengőhangot állíthat be.
- A rezgés beállítása
Koppintson a következőre: **Rezgés**, majd válassza ki a kívánt rezgési beállítást.

Rendszerhaptika

A rendszer haptikus visszajelzéseket használ, amikor bizonyos műveleteket végrehajt, például amikor Ön nyomva tart egy szövegrészt, névjegyet vagy más elemet a képernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > További beállítások** menüpontra, és igény szerint engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Rendszerhaptika** funkciót.

A További beállítások konfigurálása

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > További beállítások** menüpontra, és fedezze fel a további figyelmeztetési lehetőségeket. Például a következőket: **Képernyőzár**, **Képernyőkép**.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

A Ne zavarj mód engedélyezése vagy kikapcsolása

Az alábbi módszerek valamelyikével engedélyezheti vagy kapcsolhatja ki a Ne zavarj módot:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Ne zavarj** funkciót. A **Ne zavarj** beállítási oldalának megnyitásához tartsa nyomva az ikont.
- Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Ne zavarj** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Ne zavarj** funkciót.

Ha bekapcsolta a Ne zavarj funkciót, megjelenik egy hold ikon  az állapotsávban. A Ne zavarj értesítéseinek megtekintéséhez húzza le az ujját a képernyő felső középső vagy bal felső részéről az Értesítési központ megnyitásához. Ha szeretne emlékeztetőt beállítani, húzza balra az értesítést, majd koppintson a  ikonra.

Bejövő hívások, értesítések és üzenetek esetén a telefon nem kapcsolja be a képernyőt, nem jelenít meg banner értesítéseket, és némítva marad.

Időzítés beállítása a Ne zavarj módhoz

- 1 Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Ne zavarj** menüpontra, és kapcsolja ki a **Ne zavarj** módot.
- 2 Engedélyezze az **Időzített** lehetőséget. A készülék szombaton és vasárnap alapértelmezetten Ne zavarj módba lép a megadott időpontban.
- 3 Érintse meg az **Időzített** lehetőséget az időtartam és az ismétlődés ciklusának beállításához.
- 4 A **Hozzáadás** lehetőséget is megérintheti több kezdő időpont beállításához.

Hívások vagy üzenetek fogadása a Ne zavarj módban

A Ne zavarj módban lehetőség van a bizonyos személyektől érkező hívások és üzenetek engedélyezésére.

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Ne zavarj** menüpontra, és kapcsolja be a **Ne zavarj** vagy az **Időzített** funkciót. Ezután az alábbiakat teheti:

- Koppintson a **Hívások** vagy az **Üzenetek** lehetőségre, és válassza ki a névjegyek egy bizonyos kategóriáját. A **Ne zavarj** módban a csengőhang megszólal, ha a kategóriában szereplő személyektől érkezik hívás vagy üzenet.
- Kapcsolja be az **Ismétlődő hívások** funkciót. A csengőhang megszólal, ha a hívás 15 percen belül megismétlődik ugyanarról a számról.

Értesítések

Alkalmazásjelvények

Ha egy alkalmazás új értesítéseket kap, az alkalmazás ikonján megjelenik egy számozott jelvény. Pontot is beállíthat jelvényként, vagy el is rejtheti a jelvényt néhány vagy az összes alkalmazás számára.

Az alkalmazásjelvények kikapcsolása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, majd érintse meg az **Alkalmazásikon-jelzések** elemet.
- 2 Kapcsolja ki néhány vagy az összes alkalmazás kapcsolóját.

A jelvény megjelenítési mód megváltoztatása

Az **Alkalmazásikon-jelzések** képernyőn érintse meg az **Ikon megjelenítési mód** elemet, majd tetszés szerint válassza a **Számok** vagy a **Pontok** lehetőséget.

Alkalmazásértesítések letiltása

Egy adott alkalmazás értesítéseinek kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy egy alkalmazás értesítései zavarják, tegye a következők egyikét:

- Miután az alkalmazástól egy értesítés érkezett, az értesítési sávon lapozzon balra az értesítésen, és lépjen a  > **Értesítések kikapcsolása** menüpontra.
- Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, keresse meg és érintse meg az alkalmazást, amelyhez ki szeretné kapcsolni az értesítéseket, majd kapcsolja ki az **Értesítések engedélyezése** funkciót.

 Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

Egyszerre több alkalmazás értesítéseinek kikapcsolása

Ha egyszerre több alkalmazás értesítéseit szeretné kikapcsolni, lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv > Összes kezelése** menüpontra, és kapcsolja ki az alkalmazások mellett lévő kapcsolót.

Értesítések tartalmának elrejtése a zárképernyőn

Megakadályozhatja, hogy egy értesítés tartalma látható legyen mások számára úgy, hogy elrejtí az a zárképernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítéstartalom elrejtése** lehetőséget.

További az alkalmazásértesítési beállítások

Az alkalmazásértesítők emlékeztetési módjának beállítása

Lépjen a következőre: **Beállítások > Értesítések és állapotsáv**. Válassza ki azt az alkalmazást, amelynek az alkalmazásértesítéseihez szeretné beállítani az emlékeztetési módot.

- Engedélyezze a következőt: **Minden értesítés**: A rendszer emlékeztetőt jelenít meg, ha új értesítések állnak rendelkezésre az adott alkalmazáshoz.
- Ha az alkalmazás már generált értesítéseket, bármikor beállíthat további emlékeztetési módokat.

Ha például a(z) **Naptár** már generált értesítéseket, a következőket is beállíthatja: **Eseményébresztő-emlékeztető**, **Eseményért. (később emlék.)** vagy **Alapértelmezett eseményértesítés**.

 Az egyes alkalmazások által támogatott emlékeztetési módok eltérőek lehetnek.

Az értesítések bekapcsolják a képernyőt

Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, és engedélyezze a **Képernyő felébresztése értesítésekhez** funkciót. A készülék automatikusan bekapcsolja a zárképernyőt, amikor értesítés érkezik.

Értesítési ikonok megjelenítése az állapotsávon

Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv > Állapotsáv** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítési ikon megjelenítése** funkciót.

Biometria és jelszó

Ujjlenyomat-azonosító használata

Az ujjlenyomat-azonosítója használható a képernyő feloldásához, a számlaszámok és jelszavak automatikus megadásához, valamint az olyan személyes információk eléréséhez, mint az Alkalmazás-zár.

Ujjlenyomat felvétele

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és kövesse a zárképernyő jelszó beállítására vagy megadására vonatkozó utasításokat.
- 2 Érintse meg az **Új ujjlenyomat** lehetőséget az ujjlenyomat felvételének megkezdéséhez.
- 3 Helyezze az ujját az ujjlenyomat-olvasóra. Ha rezgést érez, emelje fel az ujját, majd nyomja le ismét. Mozgassa ujját körbe, hogy a rendszer fel tudja venni az ujj különböző részeit.
- 4 Ha a felvétel megtörtént, érintse meg az **OK** gombot.

Ezután ujját az ujjlenyomat-olvasóra helyezve oldhatja fel a képernyőt.

Ujjlenyomat átnevezése vagy törlése

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg a felvett, átnevezni vagy törölni kívánt ujjlenyomatot.

Ujjlenyomat azonosítása

Az ujjlenyomat-azonosítás lehetővé teszi, hogy ujjait egyeztesse a felvett ujjlenyomatokkal.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg az **Ujjlenyomat azonosítása** elemet.
- 3 Érintse meg az ujjlenyomat-olvasót az ujjával. A felismert ujjlenyomat kiemelten jelenik meg.

Az ujjlenyomata használata a Széf eléréséhez

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszót.
- 2 Kapcsolja be a **Széf elérése** kapcsolót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomata Széffel történő társításához.

Ezután a **Fájlok > Böngészés** menüpontra lépve, a **Széf** lehetőség megérintése után használhatja az ujjlenyomatát annak eléréséhez.

Arcfelismerés

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy az arcadataival feloldja a készüléket, vagy hozzáférjen a zárolt alkalmazásokhoz.

Arc adatok felvétele

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés** menüpontra, majd adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Válassza a **A Felemelés a felébresztéshez funkció engedélyezése** lehetőséget.
 -  A beállításelemek készülékenként eltérőek lehetnek. Ha a készülék nem rendelkezik egy adott elemmel, az azt jelzi, hogy a megfelelő funkció nem támogatott.
- 3 Érintse meg az **Első lépések** lehetőséget, majd az arc adatok felvételéhez kövesse az utasításokat a képernyőn.

Alternatív kinézet beállítása

A pontosabb és kényelmesebb arcfelismerés érdekében hozzáadhat egy alternatív kinézetet.

Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg az **Eltérő kinézet beállítása** lehetőséget, majd az alternatív arcadatok felvételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Arcfelismerés engedélyezése

Érintse meg az **Arcfelismerés** képernyőn lévő **Készülék feloldása** opciót, majd válasszon feloldási módot.

-  Ha engedélyezte a PrivateSpace funkciót, vagy több felhasználót is létrehozott telefonján, az Arcfelismerés csak a MainSpace-ben vagy a tulajdonosi fiókkal használható.

Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz arcfelismeréssel

Az **Arcfelismerés** képernyőn engedélyezze a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** elemet, majd az arc adatok alkalmazás-zárhoz történő hozzáadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

Ezután megérinthet egy zárolt alkalmazást a főképernyőn, és az arcfelismerés segítségével hozzáférhet az alkalmazáshoz.

Intelligens zárképernyő-értesítések

A zárképernyőn a rendszer automatikusan elrejtje a WeChat, a QQ és a Weibo banner értesítéseinek részleteit, és csak az arca felismerése után jeleníti meg azokat. Ez segít az üzenetek kiszivárgásának elkerülésében és az adatvédelem biztosításában, amikor mások használják a készüléket, vagy mások vannak Ön körül.

- 1 Nyissa meg a(z) **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés** menüpontot, írja be a zárképernyő jelszavát a(z) **Arcfelismerés** megnyitáshoz, majd kapcsolja be a(z) **Értesítések megjelenítése** funkciót.

2 Koppintson a(z) **Készülék feloldása** lehetőségre, majd válassza ki a(z) **Feloldás elhúzással** feloldásának módját.

- i** Az arcadatok törléséhez kapcsolja ki a(z) **Értesítések megjelenítése** funkciót. Miután megbizonyosodott róla, hogy megfelelően regisztrálta a zárképernyő jelszavát, kapcsolja be a(z) **Tartalom rejtve megjelenítése** funkciót a zárképernyőn megjelenő értesítések részleteinek az elrejtéséhez.

Arcadatok kikapcsolása vagy törlése

Az **Arcfelismerés** képernyőn az alábbiakat teheti:

- Arcadatok kikapcsolása bizonyos funkciók számára: Igény szerint kapcsolja ki a **Készülék feloldása** vagy a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** funkciót. Ez a nem törli az arcadatait.
- Arcadatok törlése: Érintse meg az **Arc adatok törlése** lehetőséget, és az arcadatok törléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazás

Az Ikeralkalmazás engedélyezése

A munkahelyi és a privát tartalmak elkülönítéséhez jelentkezzen be két WhatsApp- vagy Facebook-fiókba egyszerre.

- i** Nem minden alkalmazás támogatja a következő funkciót: **Ikeralkalmazás**.

Ha a telefonon több felhasználót is beállítottak, az Ikeralkalmazás funkciót csak a készülék tulajdonosa használhatja.

Lépjen a következőre: **Beállítások > Alkalmazások > Ikeralkalmazás**, és aktiválja a kívánt alkalmazás kapcsolóját. Az adott alkalmazáshoz tartozó ikeralkalmazás megjelenik a főképernyőn.

Alkalmazásbeállítások megtekintése és módosítása

Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, és érintsen meg egy alkalmazást. Többek között kényszerítheti az alkalmazás leállítását, eltávolíthatja, megtekintheti és módosíthatja az alkalmazás jogosultságait és beállíthatja az értesítési módokat.

- i** Egyes alkalmazások nem távolíthatók el.

Akkumulátor

Energiagazdálkodás

Az **Akkumulátor** képernyőn megtalálja az akkumulátor becsült hátralévő üzemidejét, melyet az energiatakarékos mód engedélyezésével meghosszabbíthat.

Energiatakarékos mód engedélyezése

Ha az **Energiatakarékos mód** engedélyezve van a készülékén, és az akkumulátorszint magasabb, mint 10%, egyes funkciókat a rendszer kikapcsol, a háttérben futó alkalmazásokat korlátozza, a vizuális hatások pedig gyengébbek lesznek az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Amikor az akkumulátorszint 10% vagy annál alacsonyabb, szigorúbb energiatakarékosági intézkedések lépnek érvénybe a hosszabb készenléti idő érdekében. Javasoljuk, hogy amikor az akkumulátorszint 20% vagy annál alacsonyabb, engedélyezze az **Energiatakarékos mód** opciót.

Ehhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** (vagy az **Rendszerkezelő > Akkumulátor**)

menüpontra, és engedélyezze az **Energiatakarékos mód** opciót. Ezután egy  ikon jelenik meg az állapotsávon.

A  > **További információ** megérintésével tekintheti meg az energiatakarékos mód intézkedéseit.

A Teljesítmény mód engedélyezése

A **Teljesítmény mód** úgy szabályozza a telefonja energiakezelési beállításait, hogy az a maximális teljesítményt nyújtsa. Ennek eredményeképp az akkumulátor gyorsabban merül, különösen ha intenzív grafikai jellemzőkkel rendelkező alkalmazásokat használ.

Ha az akkumulátor kellőképpen fel van töltve, lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** (vagy a **Rendszerkezelő > Akkumulátor**) menüpontra, és engedélyezze a **Teljesítmény mód** funkciót.

Ekkor megjelenik a  ikon az állapotsávon.

 A **Teljesítmény mód** csak bizonyos készülékek esetében érhető el. Ha a **Teljesítmény mód** opció nem jelenik meg az **Akkumulátor** menüpont alatt, az azt jelenti, hogy a készüléke nem támogatja a funkciót.

Az Intelligens töltés engedélyezése

Az Intelligens töltés megtanulja az Ön töltési szokásait, és a töltést intelligens módon kezeli. Ez a funkció mérsékli az akkumulátor elhasználódásának mértékét, és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát azáltal, hogy csökkenti az időt, amely alatt a készülék teljesen fel van töltve. Javasoljuk, hogy hagyja ezt a funkciót engedélyezett állapotban.

Például, ha a készülékét általában éjjel vagy hosszabb ideig tölti, az Intelligens töltés megállítja a töltést, amikor az akkumulátor elér egy bizonyos töltöttségi szintet. Mielőtt reggel felébred, az Intelligens töltés folytatja a töltést, amíg a készülék teljesen fel nem töltődik. Ez csökkenti az időt, amely alatt a készülék teljes mértékben fel van töltve, így lelassítja az akkumulátor elhasználódását és növeli az akkumulátor élettartamát.

-  Az Ön töltési szokásaival kapcsolatos adatokat kizárólag a készüléken használja fel a rendszer, azokról nem készít biztonsági másolatot, és nem tölti fel azokat a felhőbe.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor > További akkumulátor beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens töltés** funkciót.

Intelligens akkumulátorkapacitás engedélyezése

Az Intelligens akkumulátorkapacitás intelligens módon állítja be a rendelkezésre álló maximális akkumulátorkapacitást az aktuális akkumulátorállapot alapján, így lelassítja az akkumulátor elhasználódását és növeli az akkumulátor élettartamát. Javasoljuk, hogy hagyja ezt a funkciót engedélyezett állapotban.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor > További akkumulátor beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens akkumulátorkapacitás** funkciót.

Az akkumulátor beállításainak módosítása

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az állapotsávon az akkumulátor töltöttségének százalékos értéke, és hogy a képernyő kikapcsolásakor készüléke bontsa-e a hálózati kapcsolatot.

Az akkumulátortöltöttség százalékos értékének megjelenítése az állapotsávon

Lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** menübe (vagy az **Rendszerkezelő > Akkumulátor** menübe), érintse meg az **Akkumulátor töltöttsége** lehetőséget, majd válasszon megjelenítési módot: megjelenítés az állapotsávon lévő akkumulátorikonon belül, vagy mellette.

Hálózati kapcsolat megtartása alvó módban

Ha szeretné, hogy készüléke alvó állapotban is fogadja az üzeneteket és letöltse a szükséges adatokat, állítsa be, hogy alvó módban is életben tartsa a hálózati kapcsolatot. Vegye figyelembe, hogy ez megnövelheti az energiafogyasztást.

Érintse meg az **Akkumulátor** képernyő **További akkumulátor beállítások** gombját, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Maradjon csatlakoztatva, amikor a készülék alszik** lehetőséget.

Tárhely

A tárhelyhasználat ellenőrzése

Amikor szükségesnek érzi, a tárhelyhasználat ellenőrzése és optimalizálása érdekében lépjen a **Beállítások > Tárhely** menüpontra.

Tárhely felszabadításatelefon esetében

A(z)**Tisztítás** itt:**Rendszerkezelő** megvizsgálja a tárhelyet, és megkeresi a redundáns fájlokat és a nagy méretű fájlokat, például az alkalmazások által hátrahagyott fájlokat, a

már nem szükséges telepítőcsomagokat és a WeChat által generált adatokat, majd javaslatokat tesz, hogy mely tartalmakat érdemes törölni, hogy helyet szabadítson fel.

1 Lépjen a következőre: **Rendszerkezelő**, és koppintson erre: **Tisztítás**.

2 Ha befejeződött a vizsgálat, koppintson erre: **Tisztítás** vagy **Tisztítás** a törölni kívánt elemnél, majd az utasításokat követve törölje a felesleges fájlokat.

 Húzza lefelé az ujját a képernyő felső részéről. Ezt követően a telefon ismét megvizsgálja a tárhelyet.

A másolatfájlok törlése

Az **Rendszerkezelő** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Biztonság

Adatvédelem az Alkalmazás-zárral

Lezárhatja a személyes adatokat tartalmazó alkalmazásokat, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése

Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék- és adatvédelem > Alkalmazás-zár > Engedélyezés** menüpontra, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Alkalmazás-zár jelszavának beállításához, és válassza ki az alkalmazásokat, amelyeket szeretne lezárni.

Ha engedélyezte az arcfelismerést vagy az ujjlenyomattal való feloldást, akkor az Alkalmazás-zárat összekapcsolhatja arc- vagy ujjlenyomat-azonosítóval.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Adatvédelem

Helyszolgáltatások használata

Bizonyos alkalmazásoknak szüksége van a helyinformációkra, hogy jobb szolgáltatást nyújthassanak. Engedélyezheti vagy kikapcsolhatja a helyszolgáltatásokat, valamint szükség szerint megadhatja vagy elutasíthatja a jogosultságot az egyes alkalmazások esetében a helyinformációkhoz való hozzáféréshez.

Helyzetmeghatározási szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a  funkciót.
- Vagy lépjen ide: **Beállítások > Hely**, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Tartózkodási hely használata** beállítást.

Ha kikapcsolja a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat, a telefon bizonyos beépített alkalmazások kivételével megakadályozza, hogy az alkalmazások és szolgáltatások helyadatokat gyűjtsenek és használjanak. Ha ezeknek az alkalmazásoknak vagy szolgáltatásoknak szükségük van az Ön helyadataira, a telefon emlékezteti Önt, hogy kapcsolja be a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat.

A helyinformációk megszerzésének engedélyezése vagy tiltása az alkalmazások számára

Engedélyezheti vagy megtilthatja az adott alkalmazás számára, hogy hozzáférjen a helyinformációkhoz, például egyszeri vagy állandó hozzáférést adhat, illetve elutasíthatja a helyinformációkhoz való hozzáférést az alkalmazás használata közben.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Jogosultságkezelő** menüpontra, érintse meg a **Hely** lehetőséget, és ellenőrizze, hogy mely alkalmazások kaptak hozzáférést a helyinformációkhoz.
- 2 Érintse meg azt az alkalmazást, amelyre vonatkozóan módosítani kívánja a beállításokat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jogosultságok megadására vagy elutasítására vonatkozóan.

Kisegítő lehetőségek

Képernyőfelolvasó alkalmazás használata

A képernyőfelolvasó alkalmazások célja, hogy a látássérült felhasználókat segítsék a készülék használatában.

A színtkorrekció engedélyezése a képernyő színének testre szabásához

A színtkorrekció a gyengén látó embereknek segít abban, hogy jobban lássák a képernyő tartalmát.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Színtkorrekció** menüpontra, majd engedélyezze a **Színtkorrekció** lehetőséget.

Nagyítási gesztusok

A nagyítási gesztusok segítségével nagyítási műveleteket végezhet a képernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás** menüpontra, és kapcsolja be a **Nagyítás** funkció kapcsolóját.

Gyorsan koppintson 2-szer a képernyőre 1 ujjal, majd:

- Csipmentsen 2 vagy több ujjal befelé vagy kifelé a képernyőn való nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- Húzza el 2 vagy több ujját a képernyő görgetéséhez.

A színek invertálásának engedélyezése

A színek invertálásának célja a szöveg és a háttér színének felcserélése a képernyőn. Ha ez a funkció engedélyezve van, a telefonon fehér szöveg jelenik meg, fekete háttér előtt.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek** menüpontra, és kapcsolja be a **Színek invertálása** funkció kapcsolóját.

A Kontrasztos szöveg funkció engedélyezése

Ez a funkció mélyebb színű betűtípust állít be, így nagyobb lesz a kontraszt a szöveg és a háttér között, ami nagy segítséget jelenthet a látássérült felhasználóknak.

Lépjen a következőre: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek**, majd engedélyezze a következőt: **Nagy kontrasztú szöveg**.

A kisegítőlehetőség-funkciók gyorsindítóval történő engedélyezése

A Hangerőgomb gyorsindítójával engedélyezheti a kívánt kisegítőlehetőség-funkciót.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek gyorsindítója** menüpontra.
- 2** Koppintson a **Funkciók választása** lehetőségre, és válassza ki a gyorsindító által engedélyezni kívánt funkciót.
- 3** Engedélyezze a **Kisegítő lehetőségek gyorsindítója** lehetőséget. Tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig a hangerő növelésére és csökkentésére szolgáló gombokat a kisegítőlehetőség-funkció engedélyezéséhez.

A koppintási funkció válaszidejének beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a képernyő milyen gyorsan reagáljon, amikor nyomva tartja a képernyőt.

Lépjen a következőre: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Érintési beállítások**, és állítsa be igényeinek megfelelően a következőket: **Koppintás időtartama** és **Hosszú megnyomás időtartama**.

Időzített be- és kikapcsolás beállítása

Az **Időzített be- és kikapcsolás** funkcióval megadott időben be- vagy kikapcsolhatja a készüléket, hogy energiát takarítson meg, vagy megakadályozza, hogy pihenés közben zavarják.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Időzített be- és kikapcsolás** menüpontra, majd engedélyezze az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.
- 2 Állítsa be a be- és a kikapcsolás időpontját, illetve az ismétlődés ciklusát. A megadott időben a készülék automatikusan be- és ki fog kapcsolni.

A funkció leállításához kapcsolja ki az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.

Rendszer és frissítés

A rendszernyelv és a régió módosítása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Nyelv és bevitel > Nyelv és régió** menüpontra, és válassza ki a nyelvet.
- 2 Ha az Ön által használni kívánt nyelv nincs a listában, koppintson a **Nyelv hozzáadása** lehetőségre, keresse meg a nyelvet, adja hozzá azt a listához, majd válassza ki a nyelvet.
 -  A rendszer sok nyelvet támogat, de nem az összeset. Előfordulhat, hogy nem találja a kívánt nyelvet.
 - Emellett felfelé lapozva legörgethet a nyelvlista aljára, és az ott lévő **Lista frissítése** gombra koppintva frissítheti a rendszer által támogatott nyelveket.
- 3 Koppintson a **Régió** lehetőségre az országa/régiója kiválasztásához. A rendszerfelület a kiválasztott ország vagy régió kulturális szokásainak megfelelően módosul.

A rendszerdátum és -idő beállítása

A készülék képes mobilhálózaton keresztül szinkronizálni a helyi dátumot, időt és időzónát. Kézzel is beállíthatja a készüléken a dátumot, az időt és az időzónát.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Dátum és idő** menüpontra, majd az igényeinek megfelelően állítsa be az opciókat.

A dátum és az idő automatikus vagy kézi beállítása

- Engedélyezze az **Automatikus beállítás** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi dátumot és időt.
- A dátum és az idő kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az időzóna megváltoztatása

- Engedélyezze az **Automatikus beállítás** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi időzónát.
- Az időzóna kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az időformátum megváltoztatása

- Engedélyezze az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 24-órás formátumban fogja mutatni az időt.

- Kapcsolja ki az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 12-órás formátumban fogja mutatni az időt.

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi telefonjáról az új telefonjára.

Adatok áthelyezése egy Android-készülékről

- 1 Az új telefonján nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Device Clone** menüpontra, és érintse meg a **Ez az új készülék**, majd pedig a **HONOR** vagy a **Egyéb Android** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** régi készülékére való letöltéséhez és telepítéséhez.
- 3 A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és érintse meg a **Ez a régi készülék** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással egymáshoz csatlakoztassa a régi készülékét és az új telefonját.
- 4 A régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Átvitel** lehetőséget a klónozás megkezdéséhez.

 A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonok esetében érhető el.

A telefon visszaállítása az alapértelmezett beállításokra vagy a gyári beállításokra

Hálózati beállítások visszaállítása az alaphelyzetbe

Ez a művelet az alaphelyzetbe állítja vissza a Wi-Fi, a mobiladat-hálózati és Bluetooth-beállításokat. A készülék semmilyen más beállítását nem módosítja, és nem töröl semmilyen adatot.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget, ezt követően pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati beállítások alaphelyzetbe állítására vonatkozóan.

Összes beállítás visszaállítása

Ez a művelet visszaállítja az összes hálózati beállítást, a zárképernyő jelszót és a főképernyő-elrendezést. Ha a készülék támogatja az ujjlenyomat- vagy arcfelismerést, a felvett ujjlenyomat- és arcadatok szintén törlésre kerülnek. Egyéb adatok vagy fájlok nem kerülnek törlésre a készülékről. Ez a művelet nem állítja vissza a Készülék keresése, a Felhasználók és fiókok, a Készülékkezelő vagy az alkalmazások beállításait.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Minden beállítás visszaállítása** lehetőséget, és a művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Gyári beállítások visszaállítása

A művelet törli a készüléken lévő adatokat, köztük a fiókokat, az alkalmazásadatokat, a rendszerbeállításokat, a telepített alkalmazásokat, a zenéket, a képeket és a belső tárhelyen lévő valamennyi fájlt, a biztonsági chip tartalmát, a helyi rendszeralkalmazást, valamint a HONOR-azonosítójához kapcsolódó személyes adatait. Mielőtt a készülékét visszaállítja a gyári beállításokra, készítsen biztonsági mentést az adatairól.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás > Táblagép visszaállítása** menüpontra, érintse meg a **Telefon visszaállítása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a gyári beállítások visszaállításához.

Az Egyszerű mód engedélyezése, kilépés az Egyszerű módból

Az Egyszerű mód tömörebb elrendezést alkalmaz az egyszerű navigáció érdekében, nagyítja a főképernyő ikonjait és betűméretét, továbbá maximalizálja a hangerőt.

Az Egyszerű mód engedélyezése

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Egyszerű mód** menüpontra, és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Tartsa nyomva bármelyik ikont, majd húzza a kívánt helyre, vagy pedig távolítsa el, ha nem kötelező alkalmazás.

Kilépés az egyszerű módból

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd érintse meg a **Kilépés az Egyszerű módból** lehetőséget.

A készülék rendszerének online frissítése

Ha új frissítés érkezett, készüléke felajánlja a frissítési csomag letöltését és telepítését.

-  • Frissítés előtt győződjön meg arról, hogy készüléke hivatalos rendszerverziót futtat. Különböző frissítések sikertelenek lehetnek, és a készülék előre nem látható hibákba ütközhet.
- Frissítés előtt készítsen biztonsági mentést a felhasználói adatokról.
- A frissítés után használhatatlanná válhatnak azok a harmadik féltől származó alkalmazások, melyek az új rendszerverzióval nem kompatibilisek. Előfordulhat, hogy a kompatibilis verziók kiadására csak hosszabb idő után kerül sor.
- A frissítés során ne kapcsolja ki vagy indítsa újra készülékét, ne távolítsa el a memóriakártyát, és ne is helyezzen be memóriakártyát.

1 Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Szoftverfrissítés** menübe, és érintse meg a **Szoftverfrissítés** gombot.

- 2** Az új frissítéseket letöltheti és telepítheti azonnal, vagy beállíthatja, hogy készüléke automatikusan elvégezze a frissítést éjszaka.
- A frissítési csomag letöltése és telepítése: Lépjen az **Új verzió > LETÖLTÉS ÉS TELEPÍTÉS** lehetőségre. Ha nem szeretné, hogy a frissítés mobiladat-forgalommal járjon, a letöltéshez csatlakoztassa készülékét Wi-Fi-hálózathoz.
A frissítés végén készüléke automatikusan újraindul.
 - Frissítés éjszaka: Érintse meg a  gombot, majd engedélyezze az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** és **Éjszakai frissítés** lehetőséget.
Készüléke 02:00 és 04:00 óra között automatikusan végrehajtja a frissítést és az újraindítást.
A sikeres éjszakai frissítés érdekében ne kapcsolja ki készülékét és ne állítson be ébresztőt a frissítés idejére, viszont zárja le a képernyőt és töltsse az akkumulátort 35% fölé. Szükség esetén csatlakoztassa készülékét töltőhöz.

Az automatikus frissítés letiltásához érintse meg a  gombot a **Készülékbeállítások** képernyőn, majd kapcsolja ki az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** lehetőséget.

A telefon bemutatása

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog © Honor Device Co., Ltd. 2024. Minden jog fenntartva.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Modell: JDY-LX1

MagicOS8.0_01