

Extra široký zastříhovač vlasů ROZIA 15 IN 1 HQ5951

Pomocí extra širokého zastříhovače vousů bez chrániče zastříhnete vlasy na hlavě velmi blízko pokožky nebo ke konturování dekoltu a oblasti kolem uší.

1. Chcete-li konturovat linii vlasů kolem uší, sčeste konce vlasů přes uši.
2. Při tvarování kontur kolem uší nakloňte výrobek tak, aby se konečků vlasů dotýkal pouze jeden okraj nožů.
3. Chcete-li konturovat zátylek nebo kotlety, otočte výrobek a provádějte tahy směrem dolů.
4. Pohybujte produktem pomalu a plynule podle přirozené vlasové linie.

Chrániče vlasů

K extra širokému zastříhovači připevněte chránič vlasů, abyste rovnoměrně zastříhli chloupky na hlavě. Výrobek je dodáván se 4 chrániči vlasů (4 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm) a 2 náušníky. Nastavení délky vlasů je uvedeno na chráničích. Nastavení odpovídá zbývajícím délkám vlasů po zastřížení.

Přesný zastříhovač

Použijte přesný zastříhovač k vytvoření jemných linek a kontur kolem vašeho obličejového stylu, těsně u pokožky.

1. Držte přesnou zastříhovací hlavu kolmo ke kůži a jemným tlakem pohybujte zastříhovací hlavou nahoru nebo dolů.

Vousy/kníry:

1. Použijte dlouhý hřeben k narovnání chloupků pro zastřihování.
2. Při ořezávání vyberte nástavec na přesné ořezávání. Držte osobního kadeřníka čelem k sobě.
3. Začněte s okrajem kotlety a se zastříhovacími břity lehce opřenými o kůži.

Pohyby směrem k okraji linie kotlety zastříhnete na požadovaná místa v oblasti obličeje. K dosažení požadovaného vzhledu lze také použít nastavitelné hřebenové nástavce.

Chrániče vousů

K přesnému zastříhovači připevněte chránič vlasů, abyste rovnoměrně zastříhli chloupky na obličeji. Výrobek je dodáván se 3 chrániči vousů (1 mm, 2 mm, 3-7 mm). Nastavení délky vlasů je uvedeno na chráničích. Nastavení odpovídá zbývajícím délkám vlasů po zastřížení.

TYČ KRKU:

1. Při samoořezávání je nutné používat ruční zrcátko.
2. Zvedněte chloupky z krku pomocí ukazováčku k zakrytí a ochraně chloupků, které NEpotřebujete zastříhovat.
3. Opatrně se dotkněte řezacího nože krku a pomalu pohybujte zastříhovačem směrem nahoru, dokud se nezastaví ukazováčkem.

UŠI:

1. Při zastříhování vnitřních uší nezasunujte Grooming System více než 1/4" do zvukovodu.
2. Zatáhněte za tlačítko ON/OFF a jemně pohybujte dovnitř a ven ze zvukovodu.

NOS:

1. Opatrně zasuněte zastříhovač ne více než 1/4" do nosní dírky.
2. Zatáhněte za tlačítko ON/OFF a přitom jemně pohybujte dovnitř a ven z nosu.

HOLENÍ

1 Vytáhněte tlačítko ON/OFF

2 Pohybujte holicími hlavami po pokožce, když jsou vaše chloupky krátké než 1 mm. Provádějte přímé pohyby, neprovádějte krouživé pohyby.

MOKRÉ HOLENÍ

- 1 Tento holicí strojek můžete použít i na mokrý obličej.
- 2 Chcete-li se oholit pěnou na holení nebo gelem na holení, postupujte takto:
 - A. Naneste trochu vody na pokožku
 - b. Naneste na pokožku pěnu na holení nebo gel na holení
 - C. Opláchněte holicí jednotku pod tekoucí vodou, abyste zajistili, že holicí jednotka hladce klouže po vaší pokožce
 - d. Pohybujte holicími hlavami krouživými pohyby po pokožce
 - E. Osušte si obličej a po použití strojek důkladně očistěte

Body groomer

1. Body groomer lze použít k zastříhování chloupků na zádech a ramenou, hrudníku a břišních svalů, podpaží a paží, v oblasti třísel a nohou,
2. Jedinečný design povrchu chrání vaši pokožku před poškrábáním.

Detailní zastříhovač

1. Nasadte zastříhovač detailů.
2. Jemně pohybujte zastříhovačem, abyste vytvořili různé tvary, které potřebujete.
3. Může také zastříhnout chloupky v nose a uších, ale vyvarujte se vkládání stříhací jednotky více než 6 mm do nosní dírky nebo ucha.

Čištění, péče a údržba

POZNÁMKA: Vždy pravidelně čistěte příslušenství zastříhovacího systému, abyste zajistili maximální výkon a správnou životnost.

Čištění nástavců vodou

1. Odstraňte nástavec.

2. Opláchněte POUZE nástavec pod teplou tekoucí vodou. NEPOUŽÍVEJTE horkou vodu, mohlo by dojít k poškození.

Čištění nástavců kartáčem

Po prvním sejmutí nástavce důkladně vykartáčujte a vyfoukejte odstřížky vlasů ze stříhacího systému, nástavce a horní části elektrické rukojeti.

Čisticí zastříhovač

(Neoplachujte ani nenaolejujte holicí strojek, protože je trvale mazán.)

1. Vyžínač po nějakou dobu oplachujte pod tekoucí vodou (poznámka: zastříhovací jednotku můžete také vykartáčovat dodaným čisticím kartáčkem.)

2. Stáhněte držák hlavy vousů ze spodních částí zastříhovací jednotky a opláchněte jej pod horkou vodou po dobu 30 sekund

3. Opatrně setřeste přebytečnou vodu a nechte zastříhovač vyschnout. (zastříhovací jednotku nikdy nesušte ručníkem nebo papírovým kapesníčkem, mohlo by dojít k poškození zastříhovacích hlav)

4. Znovu připevněte držák hlavy vousů ke spodní části jednotky zastříhovače („kliknutí“)

Mazání nožů a upozornění

1. Oplachování nástavců pod vodou (výše) vyžaduje mazání řezných nožů 1x měsíčně.

Používejte pouze lehké oleje (např. olej na šicí stroje), jednoduše rozetřete 1-2 kapky na řezáky

špičkou prstu. Setřete veškerý přebytek. 2. Používejte pouze lehké oleje, protože se nevypařují ani nezpomalují rychlost řezných nožů.

3. Nepoužívejte vlasový olej, mastnotu nebo jakýkoli olej smíchaný s petrolejem ani rozpouštědlem,

Dobíjecí baterii vyjměte pouze tehdy, když zastříhovač likvidujete. Při vyjímání se ujistěte, že je baterie zcela vybitá.

Buďte opatrní, proužky baterie jsou ostré

1. sejměte zadní panel zastříhovače pomocí šroubováku

2. vyjměte dobíjecí baterii.

POZOR: TYTO BATERIE MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNY NEBO LIKVIDOVÁNY

V SOULADU SE STÁTNÍMI A MÍSTNÍMI PŘEDPISY.

Nespalujte ani nemrzačte, protože mohou prasknout nebo uvolnit toxické materiály. Nezkratujte, protože to může způsobit popáleniny.

Specifikace:

- Vodotěsný IPX5
- Napětí motoru: DC 3,2V
- Produkt:DC 5V 1A

- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Pracovní doba: 60 minut

Baterie: Lithiová baterie

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících.

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

NEBEZPEČÍ

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Nesahejte na spotřebič, který spadl do vody. Okamžitě jej odpojte.
2. Nepoužívejte při koupání nebo ve sprše.
3. Nepokládejte ani nepouštějte do vody nebo jiné kapaliny.
4. Neumísťujte ani neskladujte tento spotřebič tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo dřezu.
5. S výjimkou nabíjení vždy ihned po použití odpojte tento spotřebič z elektrické zásuvky.
6. Před čištěním tento spotřebič odpojte.

VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
2. Spotřebič by nikdy neměl být ponechán bez dozoru, když je zapojen do zásuvky, s výjimkou nabíjení dobíjecího zařízení.
3. Když tento spotřebič používají děti nebo osoby se zvláštními potřebami nebo určitým postižením, nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
4. Používejte tento spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je popsáno v tomto návodu.
5. Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů.
6. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud upadl nebo byl poškozen, nebo pokud spadl do vody.
7. Nikdy neupustíte ani nevkládejte žádné předměty do žádného z otvorů spotřebiče.
8. Nepoužívejte venku nebo nepracujte tam, kde se používají aerosolové (sprejové) produkty nebo kde je podáván kyslík.
9. Vždy skladujte tento spotřebič a kabel na místě bez vlhkosti. Neskladujte jej při teplotách vyšších než 140 °F (60 °C)
10. Při skladování se ujistěte, že je kabel odpojen od stojanu.

11. Nepoužívejte tento spotřebič s poškozenou nebo zlomenou řezací jednotkou, mohlo by dojít ke zranění. Vždy se ujistěte, že jsou nože správně vyrovnané.
12. S tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel nebo měnič napětí.
13. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
14. Pohonná jednotka má být správně orientována ve svislé poloze nebo v poloze pro montáž na podlahu.