

Vážený zákazník,

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky Monix/Bra. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a zároveň si tento manuál pečlivě uschovejte.

Produkt, který jste si zakoupili byl vyroben v souladu s nejmodernějšími technologiemi, při výrobě byly použity nejkvalitnější materiály. Je známo, že nerezová ocel 18/10 Cr-Ni je nejpoužívanější a nehygieničtější materiál pro výrobu kuchyňského nádobí. Tlakové hrnce Monix/Bra jsou vybaveny dvěma na sobě nezávislými ventily – pracovním, bezpečnostním a zároveň kanálkem pro odvod páry, které zaručují maximální míru bezpečí při přípravě potravin pod tlakem. Masivní úchyty a rukojeť víka při správném použití nepálí.

Masivní třívrstvé sendvičové dno má vynikající termoakumulační vlastnosti, které umožňují úsporu energie - vaření probíhá při nízkém výkonu, sporák je možné vypnout s předstihem před ukončením vaření. Tlakové hrnce jsou vhodné pro všechny typy sporáků - plynové, elektrické, sklokeramické i indukční.

Před prvním použitím nádobí pečlivě umyjte vodou s čistícím prostředkem nebo je umyjte v myčce nádobí. Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky. Řádně vysušte. Během vaření vždy umísťte hrnec na plotýnku, která velikostně odpovídá základně hrnce. V případě, že je plamen nebo základna varné desky menší, doba přípravy jídla se prodlouží, v opačném případě přesahující plamen může poškodit hrnec. Nenechávejte na rozpálené plotýnce prázdný hrnec, hrozí riziko trvalého poškození.

Otevírání/Zavírání

PŘI OTEVÍRÁNÍ / ZAVÍRÁNÍ VÍKA TLAKOVÉHO HRNCE POSTUPUJTE PŘESNĚ DLE TĚCHTO POKYNŮ:

Otevírání - Rukojeť držte pevně. Otočením vrchního knoflíku doleva snížíte polohu ramen a vysuňte ramena z hrnce, jemně zvedněte víko a posuňte jej vodorovně směrem ven • Při otvírání tlakového hrnce postupujte opatrně a používejte kuchyňské rukavice. • Tlakovým hrncem mírně zatřeste, aby se obsah rovnoměrně rozmístil, především pokud vaříte rýžovou kaši nebo jiná hustá jídla. • Nikdy se nepokoušejte pokličku otvírat násilím.

Zavírání – Otočením knoflíku doleva snížíte oblouk. • Posuňte víko vodorovně a umístěte jej na okraj hrnce, přičemž se ujistěte, že víko je umístěno přímo nad tělem hrnce a že k sobě dokonale přiléhají. • Otáčejte knoflíkem doprava, dokud se oblouk hrnce neuzavře. • Abyste se ujistili, že je hrnec správně uzavřen a je vzduchotěsný, znovu otočte knoflíkem (dvě plné otáčky).

Plnění

Maximální povolené plnění

U jídel, která během tepelného zpracování pěni nebo bobtnají (např. polévky nebo luštěniny), plňte hrnec maximálně do 1/2 objemu nádoby!

U ostatních jídel, která tepelným zpracováním nemění svůj objem, max. do 2/3 objemu nádoby!

Minimální povolené plnění je cca jedna třetina kapacity tlakového hrnce. V tlakovém hrnci nikdy nevařte bez použití vody!

Před vařením

Umístěte pracovní ventil na své místo. • Umístěte hrnec na zdroj tepla na maximální úroveň. • Když se provozní ventil začne otáčet pravidelným a nepřetržitým způsobem a nechá uniknout páru, vaření začalo. Poté můžete zdroj tepla na sporáku ztlumit. POKUD NEODCHÁZÍ ŽÁDNÁ PÁRA PROVOZNÍM VENTILEM A BĚHEM VAŘENÍ HRNEC NEVYDÁVÁ ŽÁDNÝ ZVUK: • Tlak se nezvýšil. To je normální během prvních minut vaření. POKUD TATO UDÁLOST PŘETRVÁ, OVĚŘTE, že: • Zdroj tepla je dostatečně silný. • Pokud ne, zvýšte teplotu. • Množství tekutiny v tělese hrnce je dostatečné. • Ovládací ventil je správně umístěn, čistý a bez zbytků. • Tlakový hrnec je správně uzavřen. • Silikonové těsnění a okraje sporáku se neznečily.

Během vaření

Když se provozní ventil začne otáčet pravidelným a nepřetržitým způsobem a nechá uniknout páru, snižte zdroj tepla. Ujistěte se, že tlakový hrnec hlídáte, pokud jsou přítomny děti. • Lehká pára odcházející provozním ventilem při používání hrnce v procesu vaření se považuje za normální. • Při tlakovém vaření ověřte, že přes provozní ventil pravidelně odchází malé množství páry. Pokud se tak nestane, mírně zvýšte zdroj tepla. Nastane-li opak, odchází-li velké množství páry, snižte zdroj tepla. • Po uplynutí doby vaření vypněte zdroj tepla. POKUD ZAČNE FUNGOVAT JEDEN Z BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ: • Okamžitě vypněte zdroj tepla. • Nechte tlakový hrnec vychladnout. • Zkontrolujte provozní ventil a centralizátor ventilu (z bezpečnostních důvodů proveďte tento proces odtlakování vařiče před provedením ověření). POKUD PÁRA ODCHÁZÍ HRANY VÍKA TLAKOVÉHO hrnce, OVĚŘTE, ZDA: • Hrnec je uzavřen a v případě potřeby zajistěte těsnější uzavření. • Vzduchotěsné těsnění je v dobrém stavu a v případě potřeby jej vyměňte. • Vzduchotěsné těsnění je na tlakovém hrnci správně umístěno. • Víko, pojistný ventil a provozní ventil jsou čisté. • Okraje tělesa sporáku jsou v dobrém stavu.

K VAŘENÍ VOLTE VŽDY ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOST PLOTÝNKY NEBO PLAMENE.

Průměr plotýnky musí být stejný nebo menší než je průměr dna hrnce! Plamen nesmí nikdy přesahovat okraje dna hrnce. Při vaření na plynu používejte vždy rozptylovací sítku nebo varnou plotýnku. Správně naplněný a uzavřený hrnec postavte na sporák zapnutý na nejvyšší nebo vyšší střední výkon.

Sporák vypněte s předstihem před ukončením vaření. Díky třívrstvému sendvičovému dnu je akumulovaná tepelná energie předávána do hrnce i po vypnutí sporáku.

Otvírání hrnce po vaření

Pro bezpečné otevření hrnce je nutné vždy vypustit přebytečnou páru z hrnce a snížit tlak.

- Pomocí vlhkého hadříku lehce nadzvedněte ventil k prvnímu závitovému centralizátoru ventilu, abyste postupně uvolnili páru. Chcete-li uvolnit páru z hrnce rychleji, zcela odstraňte provozní ventil. V tomto případě doporučujeme, abyste tak učinili alespoň pět minut po vypnutí zdroje tepla a vždy tak učinili pomocí vlhkého hadříku. Zvláštní pozornost věnujte uvolňování páry.
- Rychlé uvolnění páry lze provést také tak, že vložíte tlakový hrnec pod proud studené vody. Namířte proud vody přímo na kovovou část víka, vyhněte se jeho plastovým částem a pracovnímu ventilu. Nevkládejte do vody celý hrnec. Když už přes provozní ventil neodchází žádná pára, znamená to, že uvnitř hrnce není žádný tlak
- SNIŽOVÁNÍ TLAKU A OTEVÍRÁNÍ HRNCE VĚNUJTE MAXIMÁLNÍ POZORNOST – NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ. NIKDY NEOTEVÍREJTE TLAKOVÝ HRNEC SILOU!

Čištění a údržba

Po každém použití je nutné nádobí omýt v horké vodě nebo v myčce nádobí. Vyhněte se použití abrazivních prostředků, upřednostňujte přípravky určené pro čištění nerezového nádobí. Po umytí hrnce pečlivě oťete do sucha, leštěný povrch tak zůstane dlouho krásný.

Nádobu tlakového hrnce lze mýt v myčce nádobí, víko nikoliv!

Čištění těsnícího kroužku – umyjte jej v horké vodě a vysušte. Jakmile těsnící kroužek zatvrdne (většinou se jeho barva změní na hnědou) je třeba ho vyměnit.

Čištění pracovního ventilu – vyjměte plastovou část ventilu tak, že zmáčknete pracovní ventil dolů a otočte doleva. Umyjte ventil pod tekoucí vodou a nasadte zpět.

Čištění bezpečnostního ventilu – čistěte základnu bezpečnostního ventilu tak, že jej opláchnete tekoucí vodou. Kontrola funkčnosti se provádí tak, že vatovou tyčinkou lehce zatlačíte na klapku. Musí jít bez potíží zasunout.

Objeví-li se uvnitř hrnce bílé usazeniny vodního kamene, vyčistěte je octem, několika kapkami citrónu nebo speciálním prostředkem na čištění nerezového nádobí. Bílé skvrny nijak neomezují funkčnost či zdravotní nezávadnost nádobí, nejsou vadou výrobku a nemohou být předmětem reklamace.

Při přehřátí hrnce se na povrchu může objevit fialové až hnědé zbarvení. Toto zbarvení neomezuje funkčnost či zdravotní nezávadnost hrnce, není vadou výrobku a nemůže být předmětem reklamace.

Na pracovním a bezpečnostním ventilu ani na tlakovém hrnci neprovádějte žádné úpravy. Je-li nutná výměna některých dílů, např. těsnění hrnce apod., použijte výhradně originální náhradní díly.

TLAKOVÝ HRNec SKLADUJTE VŽDY NEUZAVŘENÝ!

Důležité upozornění

1. Před prvním použitím si důkladně prostudujte Návod k obsluze.
 2. Tlakový hrnec nepoužívejte pro jiné účely, než k vaření potravin.
 3. Před každým použitím zkontrolujte funkčnost pracovního a bezpečnostního ventilu
 4. Během vaření manipulujte s tlakovým hrncem s maximální opatrností, nikdy se nedotýkejte jeho horkých částí.
 5. Během vaření zamezte v přístupu dětí do blízkosti tlakového hrnce.
 6. Tlakový hrnec plňte maximálně do 2/3 objemu nádoby, při přípravě pokrmů, které vařením bobtnají, jako jsou rýže, luštěniny, těstoviny apod., plňte tlakový hrnec max. do 1/2 objemu nádoby. Při vaření těstovin pod tlakem před otevřením hrnce zatřeste. Nikdy nevařte bez použití vody.
 7. Do tlakového hrnce nekládejte jídla zabalená do tkaniny, papíru nebo plastových obalů. Pokrmy, u kterých dochází ke zvětšení objemu (např. maso s kůží, hovězí jazyk apod.), nikdy nepropichujte, dokud je kůže nabobtnalá - nebezpečí opaření.
 8. Tlakový hrnec neotvírejte, aniž byste zcela snížili tlak uvnitř nádoby. Nikdy při otvírání hrnce nepoužívejte sílu.
 9. Tlakový hrnec nedávejte do vyhřáté pečicí trouby a nepoužívejte ke smažení pod tlakem.
 10. Nezasahujte do žádného systému hrnce nad rámec návodu k použití - opravu svěřte vždy odbornému servisu, nikdy nepoužívejte jiné než originální náhradní díly.
- SLOUŽÍ K TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRMŮ POD TLAKEM. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ NEBO ÚDRŽBA MOHOU ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ!**

Výrobce – Monix/Bra, Spain

Dovozce – SAVORY Trade s.r.o., Bohušov 50, 793 99 Bohušov

Certifikát – TS445 EN 12778