

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ HRNEK DA26



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Obecné informace

Elektrický ohřívač šálků. Okamžitě ohřívá kávu a čaj kolem 55 stupňů. Zařízení má funkci automatického vypnutí účel úspory energie. Dodatečný zámek proti opaření se zvyšuje bezpečnost používání. Extrémně snadné použití - ohřívač automaticky se zapne, když na něj položíte hrnek/plochý šálek pod.

Vlastnosti a specifikace produktu:

- Elektrický ohřívač šálků. • Okamžitě ohřeje kávu a čaj na přibližně 55 stupňů. • Zařízení má funkci automatického vypnutí pro úsporu peněz energie.
- Dodatečný zámek proti opaření zvyšuje bezpečnost používání.
- Extrémně snadné použití - ohřívač se spustí automaticky po položení hrnku / šálku s plochým dnem.
- Napájení: 230V (ze sítě) • Materiál: plast • Délka: 16 cm • Šířka: 12 cm • Tloušťka: 2 cm
- Barva: bílá

- Balení: karton

2. Servis

- Připojte kabel k elektrické síti 230V.
- Umístěte šálek na ohřívač na místo označené kroužkem.
- Stiskněte spínací tlačítko na horní straně zařízení pod vyhřívaným polem.
- Po ukončení ohřevu stiskněte tlačítko znovu.

3. Poznámky a bezpečnostní opatření

- Toto zařízení je určeno pro interní použití.
- K čištění používejte vlhký hadřík nebo jemný hadřík čisticí prostředek
- Nikdy neponořujte přístroj do vody!
- Nerozebírejte na díly! Výsledkem mohou být nezávislé úpravy zbavení práva na záruku a záruku!
- NIKDY nepokládejte ruku na vyhřívané místo (střed zařízení označené kroužkem), aby nedošlo k popálení.
- Po dokončení NIKDY nenechávejte zařízení bez dozoru používat, odpojte napájecí kabel!

POZNÁMKA: Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let nebo starší a osobami se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi a osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instrukce týkající se používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související nebezpečí. Děti by si s vybavením neměly hrát. Děti by neměly zařízení čistit ani udržívat bez dozoru.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórного użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

