

Verk 24498 Přenosná bruska na nehty s nastavci – Návod

Kvalitní péče o přírodní i umělé nehty. Bruska na nehty snadno odstraní staré vrstvy laku a gelu, vyrovná nerovné plošky nehtů a také odstraní nehtovou kůžičku. Přístroj je tichý, bezpečný a snadno se ovládá.

Tato bruska je vybavena regulátorem otáček, tedy plynulou změnou rychlosti v otáčení až do 30 000/min.

Přenosná dobíjecí (aku) bruska na nehty je lehká a můžete ji vložit do tašky a použít kdekoliv budete chtít.

K brusce dodáváme sadu univerzálních brusných stopek, včetně brusných válečků. Brusné válečky jsou určeny k hrubším pracím, jako je příprava nehtu (zdrsnění) a odstraňování gelu a laku. Pomocí ostatních frézek můžete upravovat tvar nehtu, zabrušovat, odstraňovat zrohovatělou kůži, atd. Frézy jsou vyrobeny z chirurgické oceli.

Specifikace:

Materiál: ABS

Rychlost otáčení: 0-45000 ot./min

Typ baterie: Lithium-iontová baterie (vestavěná)

Kapacita baterie: 2600 mAh

Napětí zástrčky: 100-240V



Elektrická bruska na nehty je vhodná pro profesionální i domácí použití, na manikúru i pedikúru. Vhodná pro úpravu přírodních, gelových nebo akrylových nehtů. Napětí 100-240 V. Regulace otáček nastavitelná v rozsahu od 3000 do 20000 otáček za minutu.

Nástavce se liší délkou nebo tvarem. Brusná plocha je z kovu. Každý nástavec je třeba upevnit do brusného pera a teprve potom zapojit brusku do elektrické sítě. Na přebroušení přírodního nehtu je vhodný jemný nástavec. Na těžko přístupných místech, použijte jemný nástavec ve tvaru kužele. Nástavce můžeme také použít při přebroušení nerovností během modelování. K odstranění gelových nehtů je vhodný brusný váleček s hrubším zrnem. Pokud pociťujete při broušení pálení, pokračujte přerušovaným broušením. Při tvarování nehtů je třeba přebrousit nejen povrch ale i hrany nehtů, jakož i vnitřní stranu vymodelované špičky. Na závěrečné broušení je ideální široký nástavec, se kterým dosáhnete profesionální výsledek.

Čištění nástavců:

Po skončení každého tvarování nehtů nástavce dezinfikujte. Nebruste nevyčištěnými nástavci nehty jiné osobě, může tak dojít k přenesení různých nemocí nehtů.

Návod:

Vámi vybraný nástavec upevněte na přední straně držáku. Nastavte kolečkem nejmenší otáčky a připojte do sítě. Pak už jen stačí přidat otáčky dle potřeby a můžete brousit. Při dlouhé době nečinnosti, odpojte zdroj napájení.

Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. Likvidace starého elektrozařízení

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.