

Verk 24496 Bruska na nehty s nastavci 35000 rpm – Návod

Frézka umožňuje rychlé a účinné broušení a leštění nehtů pro manikúru, pedikúru při modelování gelových, akrylových i přírodních nehtů.

Otáčky lze nastavit ručně pomocí knoflíku na zařízení nebo přepnout zařízení k ovládání pomocí pedálu.

Kromě toho leštící nože dodávají nehtům krásný vysoký lesk.

Přístroj umožňuje bezpečně a přesně odstranit odumřelou kůži.

Profesionální 65W frézka pro manikúru a pedikúru s plynulou regulací otáček až 35 000 otáček za minutu.

Pomocí tohoto přístroje si můžete vyrovnat a vyleštit nehty, odstranit odumřelou kůži a zbytky stylingu.

Nejdůležitější předností frézky je její výkon – nikdy vás nezklame ani při extrémně těžké pedikúře.

K frézce jsou vhodné standardní frézy s průměrem stopky 2,35 mm.

Frézka má hlavu s twist & lock mechanismem, kde je upínač frézy otevřen v poloze "R" a uzavřen v poloze "S".

Otevřete svorku řezačky, dokud neuslyšíte cvaknutí. Díky mechanismu twist & lock je výměna frézy v hlavě rychlá a pohodlná.

Pevná a pevná rukojeť usnadní práci každému stylistovi. Rukojeť je příjemná do ruky, také zabraňuje únavě ruky a neklouže ani při delší práci.

K frézce připevníme profesionální sadu fréz vytvořenou specialisty. Byly speciálně vybrány tak, aby uspokojily ty nejnáročnější milovníky nehtů.

Frézy jsou perfektní pro pilování gelové a akrylové hmoty, odstraňování kůžičky kolem nehtového dřívku i pro ošetření pedikúry.

Dva keramické řezáky - jemně odebírají hmotu, aniž by způsobovaly vibrace. Navíc nepřenášejí teplo a nezpůsobují nepříjemný pocit zahřívání.

Perfektní i pro začátečníky.

Keramický řezák nehtové kůžičky, červený úzký, dokonale pomůže zbavit se nechtěné kůžičky z nehtových valů a nehtové ploténky.

Keramická fréza středního kuželového tvaru je fréza pro speciální úkoly. Je vyrobena z nejkvalitnějších materiálů: oxidu zirkoničitého a nerezové oceli.

Využijete ho ke zpracování hmoty, k odstranění zbytků gelu, hybridu nebo akrylátu.

Tři diamantové frézy v krásné duhové barvě jsou jasnou trojicí pro speciální úkoly.



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.



HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS –
Neponořovat do vody nebo jiných tekutin. TO AVOID DANGER
OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,

BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů (Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem (případně baterií/akumulátorem) po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.