

Verk 15931 V-krájec a struhadlo na zeleninu a ovoce - Návod

1 Pokyny

1.1 Úvod

Klíčové informace pro uživatele:

Pokyny



Obecné informace o tomto návodu, o bezpečnosti a konečné likvidaci.

Popis



Popis příslušenství multifunkční krájec a struhadlo.

Použití



Informace o použití příslušenství multifunkční krájec a struhadlo.

Čištění a údržba



Informace týkající se čištění a údržby přístroje a jeho příslušenství multifunkční krájec a struhadlo.



Bezpečnostní pokyny



Informace



Doporučení

1.5 Záruka výrobce

Výrobce nenese odpovědnost za zranění nebo škody na majetku, k nimž dojde v důsledku:

- Jiného použití příslušenství multifunkční krájec a struhadlo, než k uvedeným účelům;
- Neseznámení se s návodem k obsluze;
- Neoprávněného zásahu do některé části příslušenství multifunkční krájec a struhadlo;
- Použití nepůvodních náhradních dílů;
- Nedodržení bezpečnostních pokynů.

1.6 Likvidace

Staré spotřebiče nepatří do domácího odpadu! V souladu s platnou legislativou je třeba předávat staré spotřebiče nebo spotřebiče na konci životnosti do provozoven s oprávněním pro likvidaci. Tímto způsobem lze zajistit recyklaci jakéhokoli hodnotného materiálu ze starého spotřebiče, a přispět tak k ochraně životního prostředí. Podrobnější informace lze vyžádat u příslušných místních úřadů nebo subjektů s pověřením pro nakládání s odpadem.

Příslušenství multifunkční krájec a struhadlo je zabaleno do recyklovatelných obalů, které neznečišťují životní prostředí.

- Obalové materiály likvidujte v příslušných provozech s pověřením pro nakládání s odpadem.



**Plastové obaly
Nebezpečí udušení**

- Nenechávejte obalové materiály, ani jejich části mimo dohled.
- Nenechávejte děti, aby si hrály s igelitovými sáčky.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Přístroj nesmí používat děti.

- Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtete tento návod k obsluze
- Přístroj smí používat děti starší 8 let či mladší, pokud budou pod dohledem dospělé osoby nebo v případě, že byly poučeny o bezpečném používání, a pochopily i související rizika.
- Čištění nebo uživatelskou údržbu smí provádět pouze děti starší 8 let nebo pod dohledem.
- Pokud se vyskytne závada, opravu smí provádět pouze kvalifikovaný technik.

Před prvním použitím

1. Odstraňte všechny ochranné obaly z vnitřku i vnějšku příslušenství multifunkční kráječ a struhadlo.
2. Odstraňte všechny nálepky z příslušenství multifunkční kráječ a struhadlo.
3. Vyčistěte příslušenství multifunkční kráječ a struhadlo

V-kráječ je multifunkční zařízení na zeleninu a ovoce, které usnadňuje práci v kuchyni. Skvěle nakrájí veškeré ovoce, zeleninu, vařená vejce a sýr na tyčinky / nudličky a nakrouhá zelí na salát. Struhadlo vám pomůže připravit chutné, zdravé ovocné a zeleninové saláty. Díky němu můžete nakrájet brambory na hranolky, nastrouhat čokoládu do kávy, nakrájet zelí, cibuli, pórek a mnoho dalšího. Víceúčelové struhadlo zeleniny či ovoce má 3 výměnné struhadla, které umožňují plátkování, strouhání úzkých i širších kusů zeleniny. Planžety jsou opatřeny ostrými nerezovými břity. Součástí je i vodící rukojeť, která zabrání pořezání prstů (klobouček). Ve spodní části konstrukce je opěra, díky které můžete struhadlo zafixovat o nádobu, do které krouháte.

Výměna nožů

1. Položte kráječ s vysunutými opěrkami na rovnou pracovní plochu.
2. Prsty mějte z dosahu nože a nasadte zvolenou krájecí desku do kráječe.
- Otvor na desce má být menším průměrem dole, aby bezpečnostní zámek zacvakl do otvoru na desce.
3. Krájecí desku nasuňte až na doraz a překontrolujte, že je řádně nasazena.
4. Krájecí desky, které nepoužíváte, dávejte z důvodu bezpečnosti do stojánku pro uschování nožů.

Použití

Vždy používejte při krájení ochranný klobouček!

Po celou dobu mějte ruce z dosahu nožů, jsou velmi ostré!

Potravinu, kterou chcete krájet, nabodněte do ochranného kloboučku. Pokud je potravinu větší, nakrájejte ji na menší kousky.

Nyní můžete krájet na kráječi, kloboučkem pohybujte vpřed a vzad. Prsty ruky držící klobouček mějte schované za kloboučkem.

Druhou rukou si přidržujte tělo kráječe.

Design kráječe s noži do „V“ nabízí bezpečný, jednoduchý a kontrolovatelný pohyb držáku s potravinou vpřed a vzad.

Video návod k použití:

<https://youtu.be/V35PUrTTbSM>



Nesprávné použití Riziko poškození povrchu

- K čištění příslušenství multifunkční kráječ a struhadlo nepoužívejte silný proud vody.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem chloru, amoniaku nebo bělidla.
- Nepoužívejte abrazivní nebo leptavé přípravky (např. práškové čisticí prostředky, odstraňovače skvrn a kovové drátěnky).
- Nepoužívejte hrubé nebo abrazivní materiály, ani ostré kovové škrabky.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.