

## **Použití a údržba odsávačky ULKA Premium**

Použití a údržba odsávačky ULKA Premium jsou důležitými kroky k zajištění optimální funkce odsávačky pro manikúru a pedikúru.

Abyste zajistili dlouhou životnost a účinnost odsávačky, je nutné dodržovat příslušné pokyny pro používání a pravidelně provádět údržbu.

- Zapněte odsávačku před začátkem manikúry nebo pedikúry.
- Po skončení sezení vyjměte filtr a vyklepejte ho.
- Dezinfikujte povrch pomocí speciálního prostředku.
- Vložte filtr zpět před dalším použitím (Filtr vydrží až 1,5 měsíce, pokud máte 5–6 zákazníků denně při dodržení výše uvedených doporučení).

Ülka – váš spolehlivý partner pro vytváření zdravého a pohodlného prostředí v kosmetickém salonu.