

Návod k použití vysílače FM transmitter – Defender RT Audio
Děkujeme Vám za zakoupení FM transmitteru od společnosti Defender.
Před použitím přístroje si prosím přečtete tento návod k použití.

Obsah dodávky
FM transmitter
Dálkové ovládání
Náhradní pojistka
Návod k obsluze

Práce s přístrojem

- 1) Nastartujte motor.
- 2) Zasuňte FM transmitter do cigaretového zapalovače v autě. Přístroj se automaticky zapne.
- 3) Zapněte rádio a vyberte vysílací frekvenci FM, která není obsazena. Pro volbu frekvence použijte dálkový ovladač, nebo ovládací tlačítka FM transmitteru.
- 4) Připojte USB flash disk nebo SD kartu. Přístroj automaticky vyhledá dostupné soubory MP3 nebo soubory LLMA * a začne je přehrávat.
* Přístroj podporuje pouze přehrávání ve formátu MP3. Jiné typy souborů se nebudou přehrávat.
Případně připojte k přístroji zdroj zvuku (telefon, přehrávač, tablet) pomocí audio kabelu. ** ** Přehrávání v tomto režimu se ovládá ze zdroje zvuku.
- 5) Pomocí dálkového ovladače nebo ovládacích tlačítek na FM transmitteru vyberte skladby nebo další nastavení ...

Dálkový ovladač

CH-	Návrat k předchozí frekvenci (s intervalem 0.1MHz)
CH+	Přechod k další frekvenci (s intervalem 0.1MHz)
I<<	Předchozí skladba
>>I	Následující skladba
>II	Přehrávání / pauza
VOL -	Snížení hlasitosti přehrávání
VOL+	Zvýšení hlasitosti přehrávání
EQ	Ekvalizér
F-	Předchozí složka
F+	Následující složka
1-9	Během 3 sekund vyberte číslo stopy. Zadejte číslo frekvence a stiskněte tlačítko CH- nebo CH+ pro její potvrzení.

Ovládací tlačítka na FM transmitteru

- 1) Stiskněte tlačítko I<< />>I pro přechod k předchozí nebo následující skladbě. Dlouhým stisknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
- 2) "CH": Stiskněte tlačítko "CH +" nebo "CH -" a vyberte frekvenci.
- 3) Stiskněte tlačítko ">II " pro přehrávání nebo pozastavení. Dlouhým stiskem zvolíte opakované přehrávání.

All - přehrávání všech skladeb v daném pořadí
ONE – opakované přehrávání jedné skladby
RND – přehrávání skladeb v náhodném pořadí
FOL- opakované přehrávání skladeb v aktuální složce.

Odstranění závad	
Závada	Řešení
Přístroj se nezapíná	1. Zkontrolujte pojistku, a pokud je vadná, vyměňte ji. 2. Ujistěte se, že je zapalovač v pořádku.
Přístroj pracuje, ale radiopřijímač nepřijímá signál	Zkontrolujte, zda se frekvence radiopřijímače shoduje s frekvencí FM transmitteru.
Rušení radiopřijímače	1. Vyberte jinou frekvenci. 2. Je možné, že skladba je poškozená. Přepněte na jinou skladbu. 3. Zkuste snížit hlasitost.

Technické údaje	
Displej	LCD displej

Napájení	DC 12V
Podporované zvukové formáty	MP3, WMA
Provozní proud	<120 mA
Datový tok	8 k Bps – 320 k Bps
Frekvenční pásmo	87.5 - 108.0 MHz
Provozní teplota	- 5°C --- 40°C
Pracovní vzdálenost	<5m

Upozornění!

- Nepoužívejte přístroj za jízdy, aby Vás nerozptyloval při řízení a nezpůsobil havarijní situaci.
- Nepokládejte přístroj na nerovný povrch, aby nespadl.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Při startování motoru automobilu musí být přístroj odpojen od cigaretového zapalovače.
- Při připojování přístroje k jiným elektronickým zařízením si přečtěte návod k použití těchto zařízení a postupujte podle jeho pokynů.
- Dodržujte stanovená pravidla Vaší země pro používání a likvidaci elektrických zařízení.

Bezpečnostní pravidla

Vyvarujte se mechanickému poškození přístroje. Chraňte jej před vibracemi a nárazy, nepouštějte jej na zem a netřeste s ním. Silný tlak na displej může způsobit jeho poškození. Nepoužívejte přístroj při vysoké teplotě (nad 50 °C). Při používání přístroje se vyhněte změnám teploty. Chraňte přístroj před přímým slunečním světlem, nepokládejte ho do blízkosti tepelných zdrojů.

Uchovávejte přístroj v suchu. Nepoužívejte ho v místech s vysokou vlhkostí, například v koupelnách.

Neukládejte a nepoužívejte přístroj v prašném prostředí.

Části přístroje nebo jeho příslušenství mohou obsahovat látky, které by mohly poškodit

zvláště citlivý povrch nábytku nebo plastový povrch. Vyhněte se přímému

kontaktu přístroje nebo jeho příslušenství se zvláště citlivými povrchy.

Používejte přístroj pouze k určenému účelu v souladu s tímto návodem k použití.

Nikdy nepřipojujte přístroj k elektrickému proudu vysokého napětí.

Technické problémy

Pokud se dostane do přístroje cizí látka nebo tekutina, okamžitě vyjměte z přístroje baterii. Další použití přístroje konzultujte s dodavatelem a obraťte se na servisní středisko, aby přístroj důkladně zkontrolovalo.

V případě jakýchkoli technických dotazů kontaktujte prosím servisní středisko. Většina elektronických zařízení, jako jsou počítače, telefony, televizory, atd. vytváří magnetické pole. Nepokládejte elektronická zařízení do blízkosti FM radiopřijímače, aby nedocházelo k rušení.

Balení.

Nepokládejte prosím obal na místa, ke kterým mají přístup malé děti, aby nebylo ohroženo jejich zdraví.

Péče a čištění.

K čištění používejte suchý a jemný hadřík.

Novotrek Distribution s.r.o oficiální distributor produktů Defender na Českém a Slovenském trhu.

Nad Jezerkou 1075/13 Praha 4 - Nusle, 14000 Tel: (+420)777176363 Email: sales@novotrek.cz Web: www.defender-global.cz