

Záruka (CZ):

Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na defekty způsobené špatným materiálem nebo výrobou. Záruka není uznána v případě nevhodného použití přístroje. Na otupení stříhacích nožů způsobené provozem se záruka nevztahuje.

Při prodeji obchodnímu subjektu (právnícká nebo fyzická osoba) je záruka poskytována na 12 měsíců ode dne zakoupení. V případě uplatnění reklamace je nutné doložit potvrzení o nákupu a řádně vyplněný záruční list s razítkem prodávajícího a datum prodeje.

Záruka (SK):

Na prístroj je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na defekty spôsobené zlým materiálom alebo výrobou. Záruka nie je uznaná v prípade nevhodného použitia prístroja. Na otupenie strihacích nožov spôsobené prevádzkou sa záruka nevzťahuje.

Pri predaji obchodnému subjektu (právnícká alebo fyzická osoba) je záruka poskytovaná na 12 mesiacov odo dňa zakúpenia. V prípade uplatnenia reklamácie je nutné doložiť potvrdenie o nákupe a riadne vyplnený záručný list s pečiatkou predávajúceho a dátum predaja.

Záruční list/Záručný list

Typ výrobku

Datum nákupu

Razítko a podpis prodávajícího

Záznam o opravě:

ROSO Cosmetics s.r.o. Masarykova 515 664 61 Rajhrad CZ
cosmetics@rosocosmetics.com www.rosocosmetics.com

KIEPE GROOVE Trimmer

5901 bezdrátový

Profesionální zastříhávač na vlasy
(Profesionálny zastrihávač na vlasy)



Váha 130 g

Napětí 100 - 240 V 50/60Hz

Výkon 6,5W

Výkonný DC motor

Balení obsahuje (Balenie obsahuje):

Strojek Tattoo (Strojček Tattoo), nasazovací hřebeny (nasadzovacie hrebene) 1,5 – 3 – 4,5 – 6 mm

Čistící kartáček, olej 10cl, nabíjecí kabel (Čistiaca kefka, olej 10cl, nabíjací kábel)

Úprava výšky stříhu (CZ)

Běžná výška stříhu bez nasazovacích hřebenů je cca 0,1 mm. Výšku stříhu lze také regulovat nasazovacími hřebeny. Při nasazování nejprve zasuňte hlavu strojek pod zuby hřebene a zatlačte směrem dolů, dokud se neozve zaklapnutí hřebene do pevné pozice. Při odstraňování hřebenu musí být strojek vypnutý. Palcem zatlačte zespodu na zobáček hřebene ve spodní části, hřeben se uvolní.

Úprava výšky strihu (SK)

Bežná výška strihu bez nasadzovacích hrebeňov je cca 0,8 mm. Výšku strihu je možné tiež regulovať nasadzovacími hrebeňmi. Pri nasadzovaní najprv zasuňte hlavu strojčeka pod zuby hrebeňa a zatlačte smerom dole, kým sa neozve zaklapnutie hrebeňa do pevnej pozície. Pri odstraňovaní hrebeňa musí byť strojček vypnutý. Palcom zatlačte zospodu na zobáček hrebeňa v spodnej časti, hrebeň sa uvoľní.

Bezpečnostní upozornění (CZ)

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

Používejte strojek pouze pro stříhání vlasů * Přístroje jsou pod napětím i v době kdy jsou vypnuté * Nikdy nenamáchejte do vody * Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte přírodní kabel ze zásuvky * Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody * Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky * Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen * Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem * Dbejte aby přístroj neupadl * Nepokládejte na horký povrch * Nedotýkat se přístroje mokřými částmi těla * Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky * Přístroj před čištěním odpojte od elektrické zásuvky * Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Bezpečnostné upozornenie (SK)

Pred prvým použitím si tento návod pozorne prečítajte. Nesprávna manipulácia s prístrojom môžu viesť k jeho poruchám alebo poškodeniu. Tým sa vyvarujete zlému používaniu, obsluhu a údržbu.

Používajte strojček iba pre strihanie vlasov * Prístroje sú pod napätím aj v dobe keď sú vypnuté * Nikdy nenamáčajte do vody * Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte prírodný kábel zo zásuvky * Nepoužívajte prístroj nad umývadlom, v blízkosti vane, sprchového kúta alebo tečúcej vody * Po použití okamžite vytiahnite kábel zo zásuvky * Nepoužívať ak je prístroj alebo kábel poškodený * Nikdy nepoužívajte s poškodeným strihacím nožom * Dbajte, aby prístroj nespadol * Nekladte na horúci povrch * Nedotýkať sa prístroja mokřými časťami tela * Nepoužívajte v prostredí, kde sú používané aerosólové prípravky * Prístroj pred čistením odpojte z elektrickej zásuvky * Prístroj skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Návod k použití, péče a údržba (CZ)

Před každým použitím kápněte kapku oleje na kluzké plochy stříhacích nožů. Přístroj uvedete do činnosti vypínačem, který je umístěn na hřbetu strojeku ON/OFF . Nastavte výkon pozice motoru na stupeň I. Nechte cca 10 sekund v chodu a tím se olej dostane na celou stříhovou plochu.

LED indikátor má 2 funkce

1) Během stříhání ukazuje aktuální stav zátěže :



- plná zátěž,



- střední zátěž,



- nízká zátěž

2) Ukazuje stav nabití baterie:

! Před prvním použitím strojek je potřeba strojek zcela nabít . Přístroj musí být během prvního nabíjení vypnutý



pokud vyobrazený indikátor intenzivně svítí, strojek je nabitý



pokud vyobrazený indikátor problikává a symbol



intenzivně červeně svítí, doba výdrž baterie je 30-60 min



pokud vyobrazený indikátor problikává a symbol



intenzivně červeně svítí, doba výdrž baterie je 10-30 min



pokud problikává tento symbol, strojek se do 10 min vypne

Doba stříhání max 120 min bez nabíjení v závislosti nastavení stupně výkonu motoru I. nebo II.

Doba nabíjení baterie je 60 min

Strojek může fungovat jak s nabíjecím kabelem, tak i bez kabelu. Pokud se baterie zcela vybije a budete dále pokračovat s kabelem, je potřeba po vsunutí kabelu a připojení k el. síti strojek na 1 min vypnout.

Údržba

Problikává-li indikátor vysoké zátěže  je potřeba hlavu a nože vyčistit a promazat.

Čištění strojeku - odstraňte případně nasazovací hřeben a palcem zatlačte na nůž, hlava se oddělí od přístroje. Aby nedošlo k poničení nebo upadnutí hlavy po oddělení od strojeku , přidržujte strojek dlaní druhé ruky. Očistěte kartáčkem nože, omeťte zbytky vlasů, hlavu strojeku promažte. Při údržbě nerozebírejte pružinu nože, jinak může dojít k poruše .

Zpětné nasazení – zobáček hlavy zasuňte do spodní části prostoru pro nasazení hlavy a zatlačte hlavu na strojek, dokud se nezvyslyší jasné zaklapnutí.

Po dlouhodobém používání se může stříhací nůž opotřebit. V takovém případě je potřeba nůž vyměnit.

Výměna nožů – vypněte strojek a příp. kabel vytáhněte z elektrické sítě. Pro uvolnění a nasazení nožů postupujte stejným způsobem jak při čištění.

Neoplachujte přístroj ve vodě. Po každém použití odstraňte vlasy z čepele a nástavce. Očistěte povrch suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky k odstranění nečistoty. Pravidelně lubrikujte stříhací nože (minimálně 1 x denně).

Když přístroj není v provozu nasadte ochranný kryt na stříhací nůž.

Návod na použitie, starostlivosť a údržbu (SK)

Pred každým použitím kvapnite kvapku oleja na klzké plochy strihacích nožov. Prístroj uvediete do činnosti vypínačom, ktorý je umiestnený na chrbte strojčeka ON/OFF . Nastavte výkon pozície motora na stupeň I. Nechajte cca 10 sekúnd v chode a tým sa olej dostane na celú strihovú plochu.

LED indikátor má 2 funkcie

1) Počas strihania ukazuje aktuálny stav záťaž:



- plná záťaž,



- stredná záťaž



- nízká záťaž

2) Počas strihania ukazuje stav batérie:

! Pred prvým použitím strojčeka je potrebné strojček úplne nabiť. Prístroj musí byť počas prvého nabíjania vypnutý



pokiaľ vyobrazený indikátor intenzívne svieti, strojček je nabitý



pokiaľ vyobrazený indikátor problikáva a symbol



intenzívne červeno svieti, doba výdrž batérie je 30-60 min



pokiaľ vyobrazený indikátor problíkava a symbol  intenzívne červeno svieti, doba výdrž batérie je 10-30 min



pokiaľ preblikáva tento symbol, strojček sa do 10 min vypne

Doba strihania max 120 min bez nabíjania v závislosti od nastavenia stupňa výkonu motora I. alebo II.

Doba nabíjania batérie je 60 min

Strojček môže fungovať ako s nabíjacím káblom, tak aj bez kábla. Pokiaľ sa batéria úplne vybije a budete ďalej pokračovať s káblom, je potrebné po vsunutí kábla a pripojení k el. sieti strojček na 1 min vypnúť.

Údržba

Ak preblikáva indikátor vysokej záťaže  je potrebné hlavu a nože vyčistiť a premazať.

Čistenie strojčka - odstráňte prípadne nasadzovací hrebeň a palcom zatlačte na nôž, hlava sa oddelí od prístroja. Aby nedošlo k zničeniu alebo spadnutiu hlavy po oddelení od strojčka, pridržiujte strojček dlaňou druhej ruky. Očistite kefkou noža, omeňte zvyšky vlasov, hlavu strojčka premažte. Pri údržbe nerozoberajte pružinu noža, inak môže dôjsť k poruche.

Spätné nasadenie – zobáčik hlavy zasunúte do spodnej časti priestoru na nasadenie hlavy a zatlačte hlavu na strojček, kým sa nezvje jasné zaklapnutie.

Po dlhodobom používaní sa môže strihací nôž opotrebovať. V takom prípade je potrebné nôž vymeniť.

Výmena nožov – vypnite strojček a príp. kábel vytiahnite z elektrickej siete. Na uvoľnenie a nasadenie nožov postupujte rovnakým spôsobom ako pri čistení.

Neoplachujte prístroj vo vode. Po každom použití odstráňte vlasy z čepele a nástavce. Očistite povrch suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte chemické prípravky na odstránenie nečistoty. Pravidelne lubrikujte strihacie nože (minimálne 1 x denne). Keď prístroj nie je v prevádzke nasadte ochranný kryt na strihací nôž

Řešení problému

Problém	Postup řešení
Nože se zdají tupé, špatně stříhají	1. Očistěte ostří a naolejujte 2. Vyměňte hlavu
Nože jsou horké	1. Očistěte ostří a naolejujte 2. Vyměňte hlavu
Strojek přestal stříhat	1. Strojek je vybitý, je třeba ho nabít 2. Kontaktujte místo nákupu a žádejte údržbu nebo opravu
Strojek nepracuje i přestože je nabitý	1. Zkontrolujte spojení s kabelem, zásuvku apod. 2. Je třeba vyměnit baterie přes autorizovaný servis. Kontaktujte místo nákupu.
Strojek vydává hlasitý neobvyklý zvuk	1. Zkontrolujte, zda jsou nože správně nastaveny, pokud ne, je třeba je seřídít 2. Očistěte ostří a naolejujte

Riešenie problému

Problém	Postup riešenia
Nože sa zdajú tupé, zle strihajú	1. Očistite ostrie a naolejujte 2. Vymeňte hlavu
Nože sú horúce	1. Očistite ostrie a naolejujte 2. Vymeňte hlavu
Strojček prestal strihať	1. Strojček je vybitý, treba ho nabiť 2. Kontaktujte miesto nákupu a žiadajte údržbu alebo opravu
Strojček nepracuje aj napriek tomu, že je nabitý	1. Skontrolujte spojenie s káblom, zásuvku a pod. 2. Je potrebné vymeniť batérie cez autorizovaný servis. Kontaktujte miesto nákupu.
Strojček vydáva hlasný neobvyklý zvuk	1. Skontrolujte, či sú nože správne nastavené, ak nie, treba ich nastaviť 2. Očistite ostrie a naolejujte