

Záruka:

Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na defekty způsobené špatným materiálem nebo výrobou. Záruka není uznána v případě nevhodného použití přístroje. Na otupení stříhacích nožů způsobené provozem se záruka nevztahuje.

Při prodeji obchodnímu subjektu (právnícká nebo fyzická osoba) je záruka poskytována na 12 měsíců ode dne zakoupení. V případě uplatnění reklamace je nutné doložit potvrzení o nákupu a řádně vyplněný záruční list s razítkem prodávajícího a datum prodeje.

KIEPE PRESCelta 3.0

6346 bezdrátový

Profesionální stříhací strojek na vlasy



Váha 273 g

Výkon 5 W

Otáčky 7200 rpm

Lithiová baterie s kapacitou 2500 mAh

Balení obsahuje:

Ochranný kryt na čepel

Čistící kartáček

Lahvička oleje o objemu 10 ml

1 metr dlouhý USB-C kabel (síťový adaptér není součástí balení)

8 magnetických nadstavců (1,5 – 3 – 4,5 – 6–10–13–16–19 mm)

Nabíjecí stanice

Doba stříhání 180 min bez nabíjení

Doba nabíjení lithiové baterie je rovněž 180 min

Bezpečnostní upozornění (CZ)

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

Používejte strojek pouze pro stříhání vlasů * Přístroje jsou pod napětím i v době kdy jsou vypnuté * Nikdy nenamáchejte do vody * Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte přívodní kabel ze zásuvky * Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody * Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky * Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen * Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem * Dbejte, aby přístroj neupadl * Nepokládejte na horký povrch * Nedotýkat se přístroje mokřými částmi těla * Nepoužívejte

v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky * Příklad před čištěním odpojte od elektrické zásuvky * Příklad skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Úprava výšky stříhu

Běžná výška stříhu bez nasazovacích hřebenů je cca 0,5 mm. Výšku stříhu lze nastavit i pomocí páčky na boční straně strojek systémem click-clack v rozmezí 0,5 – 2 mm. Měnit výšku můžete i při chodu strojek. Výšku stříhu lze také regulovat nasazovacími hřebeny - 8 magnetických nastavců o velikosti 1,5 – 3 – 4,5 – 6–10–13–16–19 mm Pro snadnější aplikaci je nástavec doplněn magnetem, při nasazování přimáčkněte hřeben tak, aby došlo k zaklínutí hřebene do pevné pozice.

Návod k použití

Před každým použitím kápněte kapku oleje na kluzké plochy stříhacích nožů. Příklad uvedete do činnosti vypínačem, který je umístěn na boku strojek. Nechte cca 10 sekund v chodu a tím se olej dostane na celou stříhovou plochu. Před prvním použitím je třeba nabít baterie 3-5 hod. Při nabíjení musí být strojek vypnutý. Během nabíjení svítí nabíjecí indikátor na rukojeti strojek ve spodní části strojek (červeně). Jakmile je strojek nabitý začne **indikátor** svítit **bíle**. Při práci indikátor svítí bíle. Pokud se dostane stav baterie na 10 % a níže; indikátor se rozsvítí **červeně**.

Strojek může fungovat jak s nabíjecím kabelem, tak i bez kabelu. Pokud se baterie vybité a budete dále pokračovat s kabelem, je potřeba po vsunutí kabelu a připojení k el. síti strojek na 1 min vypnout.

Při důkladném čištění hlavy strojek je třeba uvolnit oba šrouby na spodní straně. Po vyčištění nožů opět šrouby utáhněte.

Po dlouhodobém používání se může stříhací nůž opotřebit. V takovém případě je potřeba nůž vyměnit.

Výměna nožů – vypněte strojek a příp. kabel vytáhněte z elektrické sítě.

Uvolněte oba šrouby na spodní straně, odstraňte spodní i horní nůž. Při montáži nových nožů **1.** zdvihněte a nastavte páčku nastavení délky stříhu na nejkratší délku stříhu **2.** vzdálenost mezi přední hranou spodního nože a přední hranou horního nože by měla být mezi 0,8mm a 1,5 mm **3.** spodní nůž a horní nůž by měly být navzájem rovnoběžné **4.** první zub horního nože (nalevo) se musí překrývat s prvním zubem spodního nože **5.** nejvzdálenější zub horního nože (napravo) se musí dotýkat velkého zubu spodního nože (napravo) **6.** utáhněte oba šrouby

Péče a údržba

Neoplachujte přístrojek ve vodě. Po každém použití odstraňte vlasy z čepele a nástavce. Očistěte povrch suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky k odstranění nečistoty. Pravidelně lubrikujte stříhací nože (minimálně 1x denně). Po dlouhodobém používání se může stříhací nůž opotřebit. V takovém případě je potřeba nůž vyměnit. Když přístrojek není v provozu, nasadte ochranný kryt na stříhací nůž.