

Děkujeme, že jste si zakoupili tento Popkornovač.

Před použitím si přečtěte všechny pokyny!

Pro vaši bezpečnost a potěšení z produktu si před použitím přečtěte všechny pokyny v uživatelské příručce.

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nedávejte do mikrovlnné trouby prázdný popkornovač. Mohlo by dojít k poškození vaší mikrovlnné trouby.

Během používání nikdy nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru.

Pokud do 2 minut nedojde k praskání popcornu, vypněte mikrovlnnou troubu.

K vyjmutí výrobku z mikrovlnné trouby vždy používejte kuchyňskou chňapku.

Držte horký popkornovač dál od obličeje a těla.

Vyhnete se nárazům skleněné nádoby do mikrovlnné trouby; sklo je křehké a může se rozbít.

Nikdy se nepokoušejte vyjmout skleněnou nádobu z plastového držáku; nejsou určeny k oddělení.

Vždy zkontrolujte sklo, zda není prasklé nebo poškozené; pokud sklo je prasklé nebo poškozené, výrobek nepoužívejte.

Návod na použití

Před prvním použitím si přečtěte varování a všechny instrukce!

1. Přidejte čerstvá zrnka do odměrky víka tak, aby zaplnila rysku pro ½ misky popcornu. Použitím 2 plných odměrek víka získáte plnou misku popcornu.
2. Nasypte zrnka do spodní části popkornovače, následně zavřete víčko. Volitelné: Přidejte požadované množství másla do perforovaného víčka a zavřete jím popkornovač, aby se máslo na popcornu rozpustilo.
3. Ne všechny mikrovlnky fungují úplně stejně, zkoušejte proto nastavení tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Zkuste nastavit mikrovlnnou troubu na 2:30 – 3:00 minuty a poslouchajte praskání. Na mikrovlnné troubě nepoužívejte tlačítko nebo nastavení pro popcorn. Může chvíli trvat, než začnou zrnka praskat. Buďte trpěliví a nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru. Vaše mikrovlnná trouba může vařit popcorn rychleji nebo pomaleji, než je průměr 2:30 – 3:00 minuty! Když se praskání zpomalí na přibližně 2 sekundy, zastavte mikrovlnnou troubu, abyste zabránili spálení. Pokud během 2 minut nedojde k praskání, vypněte mikrovlnnou troubu. Nezastavujte mikrovlnnou troubu a znovu ji nespouštějte během stejné dávky zrníček.

TIPY, jak získat ten správný popcorn:

Nedaří se Vám dosáhnout dokonalého popcornu? Přestože jsou naše pokyny testovány v kuchyni, mikrovlnné trouby se mohou značně lišit.

- Vždy používejte čerstvá zrnka kukuřice. Popcorn skladujte ve vzduchotěsné nádobě. Chlazení se nedoporučuje.
- Ne všechny mikrovlnky fungují úplně stejně. Mikrovlny se budou lišit výkonem ve wattech, a ačkoli většina mikrovlnek Vaše zrnka kukuřice bez problémů pukne, mohou se objevit výjimky. Pokud se zrnka kukuřice při přidání másla před pukáním připalují, zkuste přidat máslo až poté, co se všechna tato zrnka promění v popcorn. K rozpuštění másla použijte misku vhodnou do mikrovlnné trouby a následně za pomoci kuchyňské chňapky přelijte z misky na popcorn.
- Zastavování a spouštění mikrovlnné trouby během cyklu vaření se nedoporučuje. Jakmile mikrovlnnou troubu zastavíte, nahromaděná pára ve středu jádra, která způsobuje praskání popcornu, vychladne a nikdy nedosáhne požadované teploty pro opětovné prasknutí. Pokud mikrovlnnou troubu restartujete, riskujete také spálení již udělaného popcornu. Nejlepší způsob jak zjistit, zda je Váš popcorn hotový je pomocí zvukového testu. Jsou-li mezi jednotlivými pukanci mezery déle než dvě celé sekundy, je čas mikrovlnnou troubu zastavit.

Bezpečnostní pokyny a pokyny pro péči

- Vždy používejte kuchyňskou chňapku.
- Před prvním použitím výrobek důkladně umyjte.
- Po zahřátí bude víko horké. Pára unikající z víka může způsobit popáleniny. Při sejmutí víka použijte chňapku.
- Mezi jednotlivými dávkami nechte výrobek a víko vychladnout.
- Mezi jednotlivými dávkami výrobek i víko umyjte.
- Před ručním mytím nebo vložením do myčky nechte sklo vychladnout.
- Snadno se čistí, výrobek i víko lze mýt v myčce.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pouze pro použití v mikrovlnné troubě. Není určeno k použití na varné desce nebo jiném zdroji tepla.
- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PRÁZDNÝ POPKORNOVAČ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ. Mohlo by dojít k poškození Vaší trouby.
- Nepoužívejte tlačítko nebo přednastavení pro popcorn na mikrovlnné troubě.
- Popkornovač používejte pouze v čisté, plně funkční mikrovlnné troubě a v souladu se všemi bezpečnostními pokyny uvedenými v návodu na použití Vaší mikrovlnné trouby.
- Nikdy nepoužívejte popkornovač v mikrovlnné troubě s chybějícím, nesprávně fungujícím nebo rozbitým talířem a držákem talíře. Mohlo by dojít k poškození vaší mikrovlnné trouby. Otočný talíř musí být na svém místě a neomezený na rotaci.

Jak fungují mikrovlny: Mikrovlnné trouby se zahřívají produkcí elektromagnetických vln, které způsobují, že molekuly vody v potravinách vibrují. Tato vibrace produkuje teplo. Mikrovlny „nevidí“ sklo ani plast. Nikdy nekládejte výrobek do mikrovlnné trouby prázdný. Mohlo by dojít k poškození vaší trouby.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím si přečtěte

Je velmi důležité používat čerstvá kukuřičná zrnka, která nevyschla, a uchovávat je ve vzduchotěsné nádobě, aby byla zachována jejich vlhkost. Kukuřičná zrnka nevydrží donekonečna. Neuchovávejte zrnka v chladničce, aby nedošlo k jejich vysušení. Nepoužívejte zrnka po datu expirace.

VAROVÁNÍ! Vysušená zrnka mohou poškodit Vaši mikrovlnnou troubu a v extrémních případech dokonce způsobit požár. Na základě našeho času testovaného v kuchyni 2 ½ minuty (bez másla), což je průměr pro většinu mikrovlnek, by mělo praskání začít za 60–90 sekund. Pochopte svou mikrovlnnou troubu provedením několika testů s čerstvými kukuřičnými zrny, abyste zjistili, kolik času Vaše mikrovlnná trouba potřebuje k optimálnímu prasknutí zrn. Věnujte pozornost množství času, které trvá, než zrnka začnou praskat. Použijte to jako vodítko pro budoucí použití, abyste se vyhnuli spálení. Pokud zrnka nezačnou praskat do 2 minut, zastavte troubu, zlikvidujte zrnka a začněte s novými, čerstvými kukuřičnými zrny.

Recepty

Horký kakaový popcorn

½ čajové lžičky soli

1 polévková lžíce mixu na horké kakao

V malé misce, smíchejte sůl a mix na horké kakao. Směsí posypte čerstvě uvařený, teplý popcorn a promíchejte. Dobrou chuť!

Sriracha Ranch popcorn

2 čajové lžičky suché kořenící směsi na Ranch dresink

2 polévkové lžíce Srirachy

2 polévkové lžíce rozpuštěného másla

Posypte čerstvě uvařený, teplý popcorn směsí na Ranch dresink. V malé misce, smíchejte rozpuštěné máslo a Srirachu. Lehce popcorn pokapejte směsí másla a Srirachy. Promíchejte. Dobrou chuť!

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento Popkornovač.

Pred použitím si prečítajte všetky pokyny!

Pre vašu bezpečnosť a potešenie z produktu si pred použitím prečítajte všetky pokyny v užívateľskej príručke.

UPOZORNENIE:

Nikdy nedávajte do mikrovlnnej rúry prázdny popkornovač. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vašej mikrovlnnej rúry.

Počas používania nikdy nenechávajte mikrovlnnú rúru bez dozoru.

Pokiaľ do 2 minút nedôjde k praskaniu popcornu, vypnite mikrovlnnú rúru.

Na vybratie výrobku z mikrovlnnej rúry vždy používajte kuchynskú chňapku.

Držte horúci popkornovač ďalej od tváre a tela.

Vyhňte sa nárazom sklenenej nádoby do mikrovlnnej rúry; sklo je krehké a môže sa rozbiť.

Nikdy sa nepokúšajte vybrať sklenenú nádobu z plastového držiaka; nie sú určené na oddelenie.

Vždy skontrolujte sklo, či nie je prasknuté alebo poškodené; ak sklo je prasknuté alebo poškodené, výrobok nepoužívajte.

Návod na použitie

Pred prvým použitím si prečítajte varovania a všetky inštrukcie!

Pridajte čerstvé zrnká do odmerky veka tak, aby zaplnili rysku pre ½ misky popcornu. Použitím 2 plných odmeriek veka získate plnú misku popcornu.

4. Nasypte zrnká do spodnej časti popkornovača, následne zatvorte viečko. Voliteľné: Pridajte požadované množstvo masla do perforovaného viečka a zatvorte ním popkornovač, aby sa maslo na popcorn rozpustilo.
5. Nie všetky mikrovlnky fungujú úplne rovnako, skúšajte preto nastavenie tak dlho, pokiaľ nedosiahnete požadovaný výsledok. Skúste nastaviť mikrovlnnú rúru na 2:30 – 3:00 minúty a počúvajte praskanie. Na mikrovlnnej rúre nepoužívajte tlačidlo alebo nastavenie pre popcorn. Môže chvíľu trvať, než začnú zrnká praskať. Buďte trpezliví a nenechávajte mikrovlnnú rúru bez dozoru. Vaša mikrovlnná rúra môže variť popcorn rýchlejšie alebo pomalšie, než je priemer 2:30 – 3:00 minúty! Keď sa praskanie spomalí na približne 2 sekundy, zastavte mikrovlnnú rúru, abyste zabránili spáleniu. Pokiaľ počas 2 minút nedôjde k praskaniu, vypnite mikrovlnnú rúru. Nezastavujte mikrovlnnú rúru a znovu ju nespúšťajte počas rovnakej dávky zrníček.

TIPY, ako získať ten správny popcorn:

Nedarí sa Vám dosiahnuť dokonalý popcorn? Napriek tomu, že sú naše pokyny testované v kuchyni, mikrovlnné rúry sa môžu značne líšiť.

- Vždy používajte čerstvé zrnká kukurice. Popcorn skladujte vo vzduchotesnej nádobe. Chladenie sa neodporúča.
- Nie všetky mikrovlnky fungujú úplne rovnako. Mikrovlny sa budú líšiť výkonom vo wattoch, a hoci väčšina mikrovlniek Vaše zrnká kukurice bez problémov pukne, môžu sa objaviť výnimky. Pokiaľ sa zrnká kukurice pri pridaní masla pred pukaním pripaľujú, skúste pridať maslo až potom, čo sa všetky tieto zrnká premenia na popcorn. Na rozpustenie masla použite misku vhodnú do mikrovlnnej rúry a následne za pomoci kuchynskej chňapky prelejte z misky na popcorn.
- Zastavovanie a spúšťanie mikrovlnnej rúry počas cyklu varenia sa neodporúča. Akonáhle mikrovlnnú rúru zastavíte, nahromadená para v strede jadra, ktorá spôsobuje praskanie popcornu, vychladne a nikdy nedosiahne požadovanú teplotu pre opätovné prasknutie. Pokiaľ mikrovlnnú rúru reštartujete, riskujete aj spálenie už urobeného popcornu. Najlepší spôsob ako zistiť, či je Váš popcorn hotový je pomocou zvukového testu. Ak sú medzi jednotlivými pukancami medzery dlhšie ako dve celé sekundy, je čas mikrovlnnú rúru zastaviť.

Bezpečnostné pokyny a pokyny pre starostlivosť

- Vždy používajte kuchynskú chňapku.
- Pred prvým použitím výrobok dôkladne umyte.
- Po zahriatí bude veko horúce. Para unikajúca z veka môže spôsobiť popáleniny. Pri sňatí veka použite chňapku.
- Medzi jednotlivými dávkami nechajte výrobok a veko vychladnúť.
- Medzi jednotlivými dávkami výrobok aj veko umyte.
- Pred ručným umývaním alebo vložením do umývačky nechajte sklo vychladnúť.
- Ľahko sa čistí, výrobok aj veko je možné umývať v umývačke.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Len na použitie v mikrovlnnej rúre. Nie je určené na použitie na varnej doske alebo inom zdroji tepla.
- **NIKDY NEPOUŽÍVAJTE PRÁZDNÝ POPKORNOVAČ V MIKROVLNNEJ RÚRE.** Mohlo by dôjsť k poškodeniu vašej rúry.
- Nepoužívajte tlačidlo alebo prednastavenie pre popcorn na mikrovlnnej rúre.
- Popkornovač používajte iba v čistej, plne funkčnej mikrovlnnej rúre a v súlade so všetkými bezpečnostnými pokynmi uvedenými v návode na použitie Vašej mikrovlnnej rúry.
- Nikdy nepoužívajte popkornovač v mikrovlnnej rúre s chýbajúcim, nesprávne fungujúcim alebo rozbitým tanierom a držiakom taniera. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vašej mikrovlnnej rúry. Otočný tanier musí byť na svojom mieste a neobmedzený na rotáciu.
- Ako fungujú mikrovlny: Mikrovlnné rúry sa zahrievajú produkciou elektromagnetických vĺn, ktoré spôsobujú, že molekuly vody v potravinách vibrujú. Táto vibrácia produkuje teplo. Mikrovlny „nevidia“ sklo ani plast. Nikdy nevkladajte výrobok do mikrovlnnej rúry prázdny. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vašej rúry.

Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím si prečítajte

Je veľmi dôležité používať čerstvé kukuričné zrnká, ktoré nevyschli, a uchovávať ich vo vzduchotesnej nádobe, aby bola zachovaná ich vlhkosť. Kukuričné zrnká nevydržia donekonečna. Neuchovávajte zrnká v chladničke, aby nedošlo k ich vysušeniu. Nepoužívajte zrnká po dátume expirácie.

VAROVANIE! Vysušené zrnká môžu poškodiť Vašu mikrovlnnú rúru av extrémnych prípadoch dokonca spôsobiť požiar. Na základe nášho času testovaného v kuchyni 2 ½ minúty (bez masla), čo je priemer pre väčšinu mikrovlniek, by malo praskanie začať za 60–90 sekúnd. Pochopte svoju mikrovlnnú rúru vykonaním niekoľkých testov s čerstvými kukuričnými zrnkami, aby ste zistili, koľko času Vaša mikrovlnná rúra potrebuje na optimálne prasknutie zrn. Venujte pozornosť množstvu času, ktoré trvá, kým zrnká začnú praskať. Použite to ako vodítko pre budúce použitie, aby ste sa vyhli spáleniu. Pokiaľ zrnká nezačnú praskať do 2 minút, zastavte rúru, zlikvidujte zrnká a začnite s novými, čerstvými kukuričnými zrnkami.

Recepty

Horúci kakaový popcorn

½ čajovej lyžičky soli

1 polievková lyžica mixu na horúce kakao

V malej miske, zmiešajte soľ a mix na horúce kakao. Zmesou posypte čerstvo uvarený, teplý popcorn a premiešajte. Dobrú chuť!

Sriracha Ranch popcorn

2 čajové lyžičky suchej koreniacej zmesi na Ranch dressing

2 polievkové lyžice Srirachy

2 polievkové lyžice rozpusteného masla

Posypte čerstvo uvarený, teplý popcorn zmesou na Ranch dressing. V malej miske, zmiešajte rozpustené maslo a Srirachu. Ľahko popcorn pokvapkajte zmesou masla a Srirachy. Premiešajte. Dobrú chuť!