

MAGG

PLM20 - Elektrická plácačka na mouchy 2v1

Návod k použití – CZ

PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT.

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Elektronická plácačka je určena k hubení létajícího hmyzu (much, komárů, ovádů atd.).
- Sít je vypletena 3 vrstvy drátů, které se po aktivaci (jakmile se hmyz dostane mezi vrstvy) nabije vysokým napětím.
- Systém je pro člověka pouhým dotykem bezpečný (tedy nesmí dojít ke kontaktu s prostřední částí výpletu).
- Létající hmyz se zahubí elektrickým impulsem při průniku sítí. Obtížný hmyz je poté okamžitě usmrcen.
- Elektronická plácačka hmyz nerozmačkává, již Vás nebudou trápit fleky na zdech, už žádné odpudivé zbytky hmyzu!
- Elektronická plácačka likviduje hmyz rychle, čistě a efektivně!
- Přejeme Vám mnoho spokojenosti s tímto výrobkem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení - 5 V / USB-C
- Akumulátor - 3,7 V / 1 200 mAh / Li-Ion 18650
- LED - 2x 0,5 W / UV / 360–400 nm
- Pracovní napětí - 3 000 V

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1x stojánek pro plácačku PLM20

1x nabíjecí kabel USB

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod k použití udržujte v dobrém stavu a nechávejte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

POZOR

- Při použití elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby bylo zamezeno nebezpečí požáru, úderu elektrickým proudem a zranění.
- Přístroj a obalový materiál nejsou dětská hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!**
- NEDOTÝKEJTE SE PROSTŘEDNÍ ČÁSTI VÝPLETU!**
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK, POKUD: Vám byl voperován kardiostimulátor nebo jiný lékařský implantát. Máte srdeční potíže a onemocnění. Během těhotenství. Trpíte-li jakýmkoli onemocněním, poraďte se o bezpečném používání se svým lékařem.**
- Uchovávejte výrobek v bezpečí a mimo dosah dětí. Nedávejte jim jej jako hračku.
- Výrobek není dětskou hračkou ani sportovním náčiním!
- Když plácačka aktivovaná, prochází kovovou sítí vysoký napětí, nedotýkejte se tedy sítě přímo ani žádným kovovým předmětem.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej.
- Nepoužívejte jej na místech v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin, abyste předešli jakékoli nehodě.
- Nemiřte sítí na osoby, domácí zvířata.
- Výrobek ukládejte z dosahu dětí.
- Uchovávejte na suchém místě

PROVOZ

- Před prvním použitím plácačku PLM20 nabíjete 2–5 hodin.
- Použití jako plácačky proti hmyzu:** Přepněte boční tlačítko na rukojeti do polohy „ON 1“ a stiskněte spínač na přední straně rukojeti. Rozsvítí se kontrolka „WORKING“, která signalizuje aktivaci, a plácačka je připravena k použití.

- Použití jako lapače s UV světlem:** Přepněte boční tlačítko na rukojeti do polohy „ON 2“. Rozsvítí se kontrolka „WORKING“ a zároveň UV světlo. Pro funkci lapače doporučujeme, aby byla plácačka během používání připojena k USB napájení.
- Pro vypnutí plácačky přepněte boční tlačítko na rukojeti do polohy „OFF“.

ÚDRŽBA

- Svítilná kontrolka signalizuje, že probíhá nabíjení plácačky PLM20. Plné nabití trvá přibližně 5 hodin. Dbejte prosím na to, aby doba nabíjení nepřesáhla 12 hodin.
- Pro odstranění mrtvého hmyzu zachyceného v síti jemně plácačkou několikrát poklepejte nebo zatřeste, případně použijte k očištění kartáč.
- Nikdy plácačku neotírejte mokřím hadříkem ani ji nemýjte pod vodou, abyste předešli riziku poškození nebo úrazu.

LIKVIDACE VÝROBKU/OBALU

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr apod.). Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k použití. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky na záruku zanikají:

- Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
- Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití. Dovozece prohlašuje, že je v rejstříku společnosti plnicí povinností zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!
Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz



Záruční i mimo záruční opravy
a servis tohoto výrobku provádí dovozce:
PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zaslání reklamaci
a záručních i mimo záručních oprav:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití

MAGG

PLM20 - Elektrická plácačka na muchy 2v1

Návod na použitie – SK

PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE VÝROBOK POUŽÍVAŤ.

SPÔSOB POUŽITIA

- Elektronická plácačka je určená na ničenie lietajúceho hmyzu (múch, komárov, ovadov atď.).
- Sieť je vypletená 3 vrstvy drôtov, ktoré sa po aktivácii (akonáhle sa hmyz dostane medzi vrstvy) nabije vysokým napätím.
- Systém je pre človeka jednoduchým dotykom bezpečný (teda nesmie dôjsť ku kontaktu s prostrednou časťou výpletu).
- Lietajúci hmyz sa zahubí elektrickým impulzom pri prieniku sieťou. Ťažký hmyz je potom okamžite usmrtený.
- Elektronická plácačka hmyz neroztlačuje, už Vás nebudú trápiť fľaky na stenách, už žiadne odpudivé zvyšky hmyzu!
- Elektronická plácačka likviduje hmyz rýchlo, čisto a efektívne!
- Prajeme Vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napájanie - 5 V / USB-C
- Akumulátor - 3,7 V / 1 200 mAh / Li-Ion 18650
- LED - 2x 0,5 W / UV / 360-400 nm
- Pracovné napätie - 3 000 V

PRÍSLUŠENSTVO

1x stojanček pre plácačku PLM20

1x nabíjací kábel USB

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento návod na použitie udržiavajte v dobrom stave a nechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opätovne zoznámiť. Pokiaľ výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.

POZOR

- Pri použití elektrického náradia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru, úderu elektrickým prúdom a zraneniu.
- Prístroj a obalový materiál nie sú detská hračka! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami a malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia a udusení!**
- NEDOTÝKAJTE SA PROSTREDNEJ ČASTI VÝPLETU!**
- NEPOUŽÍVAJTE TENTO VÝROBOK, AK: Vám bol voperovaný kardiostimulátor alebo iný lekársky implantát. Máte srdcové problémy a ochorenia. Počas tehotenstva. Ak trpíte akýmkoľvek ochorením, poraďte sa o bezpečnom používaní so svojím lekárom.**
- Uchovávajte výrobok v bezpečí a mimo dosahu detí. Nedávajte im ho ako hračku.
- Výrobok nie je detskou hračkou ani športovým náradím!
- Keď plácačka aktivovaná, prechádza kovovou sieťou vysoké napätie, nedotýkajte sa teda siete priamo ani žiadnym kovovým predmetom.
- Ak prístroj nepoužívate, vypnite ho.
- Nepoužívajte ho na miestach v blízkosti horľavých plynov alebo kvapalín, aby ste predišli akejkoľvek nehode.
- Nemierte sieťou na osoby, domáce zvieratá.
- Výrobok ukladajte z dosahu detí.
- Uchovávajte na suchom mieste

PREVÁDZKA

- Pred prvým použitím plácačku PLM20 nabíjajte 2–5 hodín.
- Použitie ako plácačky proti hmyzu:** Prepnite bočné tlačidlo na rukoväti do polohy „ON 1“ a stlačte spínač na prednej strane

rukoväte. Rozsvieti sa kontrolka „WORKING“, ktorá signalizuje aktiváciu, a plácačka je pripravená na použitie.

- Použitie ako lapače s UV svetlom:** Prepnite bočné tlačidlo na rukoväti do polohy „ON 2“. Rozsvieti sa kontrolka „WORKING“ a zároveň UV svetlo. Pre funkciu lapača odporúčame, aby bola plácačka počas používania pripojená k USB napájaniu.
- Pre vypnutie plácačky prepnite bočné tlačidlo na rukoväti do polohy „OFF“.

ÚDRŽBA

- Svietiaca kontrolka signalizuje, že prebieha nabíjanie plácačky PLM20. Plné nabitie trvá približne 5 hodín. Dbajte prosím na to, aby doba nabíjania nepresiahla 12 hodín.
- Na odstránenie mŕtveho hmyzu zachyteného v sieti jemne plácačkou niekoľkokrát poklepte alebo zatrasťe, prípadne použite na očistenie kefu.
- Nikdy plácačku neotierajte mokrou handričkou ani ju neumývajte pod vodou, aby ste predišli riziku poškodenia alebo úrazu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU/OBALU

Pokiaľ sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná závada, odnesť ho na miesto na to určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor a pod.) Nelikvidujte odhodnotením do komunálneho odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, počas ktorej je výrobok v oprave). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (viď opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu výrobku. Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.

Nároky na záruku zanikajú:

- Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
- Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iným ako určeným servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubú nebalosť pri používaní, alebo pokiaľ vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámca príslušného návodu na použitie. Dovozca vyhlasuje, že je v registri spoločnosti plniaca povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, využitia a odstraňovania elektrozariadení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz



Záručné aj mimo záručné opravy
a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:
PHT as, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií
a záručných aj mimo záručných opráv:
PHT as, Průmyslová 217, 391 37 Chotovice, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie