

## Verk 24241 Vakuová svářečka fólií 90 W černá – Návod

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽÍTÍ VAKUOVÉ ODSÁVAČKY FÓLIÍ VS 812

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

Pečlivě si přečtete všechny instrukce před ovládním spotřebiče a uložte je na bezpečné místo pro možné použití v budoucnu.

- Před prvním použitím se prosím ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku ve spodní části přístroje. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se prosím na kvalifikovaného elektrikáře.

- Před prvním použitím spotřebiče odstraňte a bezpečně ekologicky zlikvidujte veškerý obalový materiál a reklamní štítky. Zkontrolujte, že spotřebič není nikterak poškozen. Pokud je spotřebič poškozen, přestaňte jej používat a obraťte se na nejbližší autorizované centrum značky Catler. Neopravujte spotřebič sami. Spotřebič neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit sám.

- Používejte spotřebič na rovném, čistém a suchém povrchu. Je důležité, aby byl spotřebič umístěn horizontálně. Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém nebo hořlavém prostředí nebo v prostředí, kde jsou umístěny vybušniny.

- Nepoužívejte ani nepokládejte spotřebič na nebo do blízkosti horkých povrchů nebo zdrojů tepla.

- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel nebo zastrčku přívodního kabelu do vody nebo jiné tekutiny.

- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a vychladlý, zastrčka přívodního kabelu je odpojena od síťové zásuvky, pokud potřebujete spotřebič přemístit, vyčistit nebo jej nebude používat. Pro odpojení spotřebiče ze síťové zásuvky vždy tahejte za zastrčku přívodního kabelu, nikoliv tahem za kabel.

- Tento spotřebič byl navržen k použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku.

- Nemanipulujte se spotřebičem, pokud máte mokré ruce.

- Spotřebič byl navržen k odsávání vzduchu. Nezapínejte odsávání vzduchu bez řádně nasazeného sáčku v otvoru pro odsávání vzduchu.

- Mezi jednotlivými cykly odsávání vzduchu je třeba vyčkat alespoň 5 sekund, aby spotřebič vychladl. Nepoužívejte spotřebič déle než 25 po sobě jdoucích cyklů. Pote nechte spotřebič vychladnout po dobu alespoň 30 minut před dalším použitím.

- Nedotýkejte se spoje ihned po jeho vytvoření. Hrozi riziko popaleni.

- Nedotýkejte se těsnícího pasu, abyste jej nepoškodili. Tato část se během vytváření pevného spoje zahřívá. Nedotýkejte se této části ihned po vytvoření spoje.

- Při použití netlačte příliš na horní část spotřebiče, abyste jej nepoškodili.

- Zajistěte, aby nevnikla tekutina do těsnícího spoje.

### **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

- Před použitím zcela odviňte napájecí kabel. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

- Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat.

- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky.

- Nepoužívejte tento spotřebič v pohyblivých vozidlech nebo na lodi, nepoužívejte jej venku, nepoužívejte jej pro jiný účel, než pro který je určen. V opačném případě může dojít

ke zranění.

Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu středisku Catler. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ji nijak neopravujte.

- Doporučujeme instalovat proudový chránič (standardní bezpečností spínače ve vaší zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 mA) byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. obraťte se na svého elektrikáře pro další odbornou radu.

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče veškeré obaly a reklamní štítky/etikety. Ujistěte se, že jste z balení vydali všechno příslušenství. Zkontrolujte, zda nejsou spotřebič nebo některé příslušenství nepoškozené.

Otřete vnější povrch měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí.

### POUŽITÍ

Umístěte spotřebič na suchý, rovný a pevný povrch v dostatečné vzdálenosti od sítové zásuvky.

Vložte zástrčku přívodního kabelu do sítové zásuvky a rozsvítí se podsvícení všech tlačítek.

Do sáčku, vhodného pro použití ve vakuové svářečce fólií, vložte potraviny. Neplňte sáček až po okraj. Ponechte dostatečný prostor (cca 8 cm u suchých potravin, cca 10 cm u potravin s vyšším obsahem vody) na vytvoření spoje.

### TLAČÍTKO DRY

Tlačítko **DRY** slouží k odsávání vzduchu a vytvoření spoje relativně suchých potravin.

- Sáček s potravinami vložte do otvoru ve spotřebiči. Je nutné vložit sáček dostatečně hluboko, aby spoj nebyl příliš na okraji sáčku.
- Stiskněte tlačítko **DRY** a spustí se proces odsávání vzduchu. Během tohoto procesu bude tlačítko **DRY** blikat.
- Jakmile je vzduch ze sáčku odčerpán, automaticky se začne vytvářet těsnicí spoj. Během tohoto procesu bude tlačítko **SEAL** blikat.
- Jakmile se rozsvítí celý ukazatel dokončení cyklu, je proces odsávání vzduchu a vytvoření spoje dokončen.
- Vyměňte sáček s potravinami.

- Kdykoliv potřebujete proces zastavit, stiskněte tlačítko **DRY**.

### TLAČÍTKO MOIST

Tlačítko **MOIST** slouží k odsávání vzduchu a vytvoření spoje potravin s vyšším obsahem vody.

- Sáček s potravinami vložte do otvoru ve spotřebiči. Je nutné vložit sáček dostatečně hluboko, aby spoj nebyl příliš na okraji sáčku.
- Stiskněte tlačítko **MOIST** a spustí se proces odsávání vzduchu. Během tohoto procesu bude tlačítko **MOIST** blikat.
- Jakmile je vzduch ze sáčku odčerpán, automaticky se začne vytvářet těsnicí spoj. Během tohoto procesu bude tlačítko **SEAL** blikat.
- Jakmile se rozsvítí celý ukazatel dokončení cyklu, je proces odsávání vzduchu a vytvoření spoje dokončen.
- Vyměňte sáček s potravinami.
- Kdykoliv potřebujete proces zastavit, stiskněte tlačítko **MOIST**.
- Pokud se rozsvítí světelná kontrolka nad odkapávacím táckem, je nutné odkapávací tácek opatrně vyjmout a vyprázdnit jeho obsah.

### TLAČÍTKO SEAL

Tlačítko **SEAL** slouží pouze k vytvoření spoje.

- Sáček s potravinami vložte do otvoru ve spotřebiči. Je nutné vložit sáček dostatečně hluboko, aby spoj nebyl příliš na okraji sáčku.
- Stiskněte tlačítko **SEAL** a spustí se proces vytváření těsnicího spoje. Během tohoto procesu bude tlačítko **SEAL** blikat.
- Jakmile se rozsvítí celý ukazatel dokončení cyklu, je proces vytvoření spoje dokončen.
- Vyměňte sáček s potravinami.

- Kdykoliv potřebujete proces zastavit, stiskněte tlačítko **SEAL**.

#### VAKUOVÝ NÁSTAVEC

Vakuový nástavec slouží k odsávání vzduchu z nádob nebo ze sáčku se zipem, které jsou určeny pro použití s vakuovou svářečkou fólií.

- Vytáhněte vakuový nástavec. Tlačítko **EXTERNAL VACUUM** se rozsvítí.
- Průhlednou koncovku vakuového nástavce vložte do konektoru v nádobě.
- Stiskněte tlačítko **EXTERNAL VACUUM** a spustí se proces odsávání vzduchu. Během tohoto procesu bude tlačítko **EXTERNAL VACUUM** blikat.
- Jakmile je proces odsávání vzduchu dokončen, tlačítko **EXTERNAL VACUUM** se rozsvítí.
- Kdykoliv potřebujete proces zastavit, stiskněte tlačítko **EXTERNAL VACUUM**.

#### ODSÁVÁNÍ VZDUCHU Z LAHVE

Vakuový nástavec rovněž slouží k odsávání vzduchu z lahve, např. z lahve vína. Abyste mohli vzduch z lahve odsát, je důležité do hrdla lahve vložit speciální uzávěr, který je pro tyto účely určený. Speciální uzávěr není součástí balení.

Do hrdla lahve vložte speciální uzávěr.

- Sejměte průhlednou koncovku z vakuového nástavce a vložte úzkou koncovku vakuového nástavce do uzávěru.
- Stiskněte tlačítko **EXTERNAL VACUUM** a spustí se proces odsávání vzduchu. Během tohoto procesu bude tlačítko **EXTERNAL VACUUM** blikat.
- Jakmile je proces odsávání vzduchu dokončen, tlačítko **EXTERNAL VACUUM** se rozsvítí.
- Kdykoliv potřebujete proces zastavit, stiskněte tlačítko **EXTERNAL VACUUM**.

#### POHOTOVOSTÍ REŽIM

Vakuová svářečka potravin se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 10 minutách nečinnosti. V pohotovostním režimu svítí pouze tlačítko **SEAL**, podsvícení ostatních tlačítek je vypnuté. Pro ukončení pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **SEAL**.

Pokud nebudete vakuovou svářečku používat, odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a uložte ji na dobře větrané místo.

Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. Likvidace starého elektrozařízení

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



**VAROVÁNÍ!**  
**MEZI**  
**JEDNOTLIVÝMI**  
**CYKLY ODSÁVÁNÍ**  
**VZDUCHU JE TŘEBA**  
**VYČKAT ALESPŇ**  
**5 SEKUND, ABY**  
**SPOTŘEBIČ**  
**VYCHLADL.**  
**NEPOUŽÍVEJTE**  
**SPOTŘEBIČ DÉLE**  
**NEŽ 25 PO SOBĚ**  
**JDOUCÍCH CYKLŮ.**  
**POTÉ NECHTE**  
**SPOTŘEBIČ**  
**VYCHLADNOUT PO**  
**DOBU ALESPŇ**  
**30 MINUT PŘED**  
**DALŠÍM POUŽITÍM.**