

Začněte zde

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA.

Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

První vydání: srpen 2013

Číslo dokumentu: 740688-221

### **Důležité informace o produktu**

Tato příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici.

Ne všechny funkce jsou dostupné ve všech verzích Windows 8. Aby bylo možné využít všech výhod Windows 8, může tento počítač vyžadovat aktualizovaný a/nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače a/nebo software. Další informace naleznete v části <http://www.microsoft.com>.

### **Podmínky užívání softwaru**

Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným použitím jakéhokoli softwarového produktu předinstalovaného v tomto počítači vyjadřujete souhlas s tím, že budete dodržovat podmínky Licenční smlouvy koncového uživatele HP (EULA). Nepřijmete-li podmínky této licence, máte možnost vrácení celého nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru) do 14 dnů oproti vrácení celé kupní ceny, a to podle podmínek pro vrácení peněz v místě nákupu.

Pokud potřebujete další informace nebo pokud si chcete vyžádat vrácení plné ceny počítače, kontaktujte vašeho prodejce.

---

# Obsah

<b>1 Co je nového</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Procházení Úvodní obrazovky</b> .....	<b>2</b>
Vyhledání tlačítka Start a nabídky Start .....	3
Vypnutí počítače .....	3
Zobrazení všech aplikací .....	4
Zavření aplikací .....	4
Funkce vylepšeného vyhledávání .....	4
Funkce vylepšeného přichycení .....	4
Vyhledání bezdrátového displeje s certifikací Miracast a připojení k němu (pouze vybrané modely) .....	5
Otevření pracovní plochy Windows místo Úvodní obrazovky .....	5
This PC (Tento počítač) .....	5
<b>3 Zálohování, obnovení a aktualizace obnovení</b> .....	<b>6</b>
Použití funkce zálohování a obnovení systému Windows .....	6
Vyhledání oddílů pro obnovení .....	6
Použití aplikace HP Software Setup (pouze vybrané modely) .....	6
Použití dalších nástrojů pro zálohování, obnovení a zotavení počítače. ....	6
<b>4 Aktualizace technických údajů</b> .....	<b>7</b>
Vstupní napájení .....	7
<b>5 Další zdroje společnosti HP</b> .....	<b>8</b>



---


# 1 Co je nového

Tento návod popisuje nové funkce Windows®, které mohou aktualizovat informace, které byly poskytnuty spolu s počítačem. Tyto nové funkce zahrnují:

- tlačítko Start a nabídku Start
- jednodušší postup vypínání
- vylepšené vyhledávání
- vylepšenou schopnost multitaskingu s přichycením
- volitelné nastavení přechodu na plochu při přihlášení
- informace o zálohování a obnovení
- další provozní specifikace

## 2 Procházení Úvodní obrazovky

Úvodní obrazovka nabízí vše potřebné od přístupu k e-mailové schránce, přes možnost prohlížení internetových stránek, přehrávání videí, zobrazování fotografií až po rychlý přístup k sociálním sítím.




 **POZNÁMKA:** Vzhled Úvodní obrazovky vašeho počítače se může lišit od následující ilustrací.



	Akce	Používání klávesnice a myši	Používání dotykových gest
(1)	<b>Spuštění aplikace</b>	Klikněte na aplikaci na Úvodní obrazovce.	Klepněte na aplikaci na Úvodní obrazovce.
(2)	<b>Zobrazení ovládacích tlačítek (Hledání, Sdílení, Spuštění, Zařízení a Nastavení)</b>	Na Úvodní obrazovce ukažte do pravého horního nebo pravého dolního rohu.	Přejeďte prstem od pravého okraje zařízení TouchPad nebo dotykové obrazovky.
(3)	<b>Zobrazení seznamu všech aplikací ve vašem počítači</b>	Přesuňte ukazatel do levého dolního rohu Úvodní obrazovky a klikněte na šipku.  Pokud se chcete vrátit na Úvodní obrazovku, klikněte znovu na šipku.	Na zařízení TouchPad nebo na dotykové obrazovce přejeďte prstem doleva a poté klepněte na šipku v levém dolním rohu Úvodní obrazovky.  Pokud se chcete vrátit na Úvodní obrazovku, klepněte znovu na šipku.
(4)	<b>Zobrazení nabídky Start</b>	Přesuňte ukazatel do levého dolního rohu Úvodní obrazovky a klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko <b>Start</b> .	Klepněte na aplikaci <b>Plocha</b> a poté stiskněte a uvolněte tlačítko <b>Start</b> v levém dolním rohu.
(5)	<b>Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi</b>	Přesunutím ukazatele do levého horního rohu Úvodní obrazovky zobrazíte seznam	Přejetím prstem k a od levé strany zařízení TouchPad nebo dotykové

**POZNÁMKA:** V případě modelů s dotykovou obrazovkou přejeďte prstem nahoru. Zobrazí se seznam aplikací na vašem počítači. Pokud přejeďte prstem dolů, zobrazí se Úvodní obrazovka.

Akce	Používání klávesnice a myši	Používání dotykových gest
	otevřených aplikací a klikněte na některou z otevřených aplikací.	obrazovky zobrazte seznam otevřených aplikací a klepněte na některou otevřenou aplikaci.

 **DŮLEŽITÉ:** Pokud se chcete rychle vrátit na Úvodní obrazovku, stiskněte na klávesnici klávesu s logem Windows  nebo přesuňte ukazatel do spodního levého rohu Úvodní obrazovky a klikněte nebo klepněte na tlačítko **Start**  .

## Vyhledání tlačítka Start a nabídky Start

Tlačítko Start je zobrazeno ve spodním levém rohu pracovní plochy Windows. Nabídka Start poskytuje rychlý přístup k často používaným funkcím, jako jsou Průzkumník, Ovládací panely, Plocha, Možnosti napájení a Vypnutí. Další informace naleznete v příručce *Základy systému Windows*, kterou jste obdrželi s počítačem.

Tlačítko Start a nabídku Start zobrazíte podle níže uvedených pokynů.

Akce	Používání klávesnice a myši	Používání dotykových gest
<b>Vyhledání tlačítka Start a nabídky Start</b>	Nabídku Start zobrazíte přesunutím ukazatele do levého dolního rohu Úvodní obrazovky a kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko <b>Start</b> .	Nabídku Start zobrazíte klepnutím na aplikaci <b>Plocha</b> a poté stiskněte a uvolněte tlačítko <b>Start</b> v levém dolním rohu.

## Vypnutí počítače

Počítač vypnete z nabídky Start podle dále uvedených pokynů.

Akce	Používání klávesnice a myši	Používání dotykových gest
<b>Vypnutí počítače</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nabídku Start zobrazíte přesunutím ukazatele do levého dolního rohu Úvodní obrazovky a kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko <b>Start</b>.</li> <li>Vyberte položku <b>Vypnout</b> a poté možnost <b>Vypnout</b>.</li> </ol> <p>– nebo –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ukázáním na pravý horní nebo pravý dolní roh obrazovky zobrazte ovládací tlačítka, poté klikněte na položku <b>Nastavení</b>.</li> <li>Klikněte na ikonu <b>Napájení</b> a poté na položku <b>Vypnout</b>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nabídku Start zobrazíte klepnutím na aplikaci <b>Plocha</b> a poté stiskněte a uvolněte tlačítko <b>Start</b> v levém dolním rohu.</li> <li>Klepněte na položku <b>Vypnout</b> a poté na možnost <b>Vypnout</b>.</li> </ol> <p>– nebo –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Přejetím od pravého okraje zařízení TouchPad nebo dotykové obrazovky zobrazte ovládací tlačítka a klepněte na položku <b>Nastavení</b>.</li> <li>Klepněte na ikonu <b>Napájení</b> a poté na <b>Vypnout</b>.</li> </ol>

## Zobrazení všech aplikací

Akce	Používání klávesnice a myši	Používání dotykových gest
Zobrazení všech aplikací v počítači	<p>Přesuňte ukazatel do levého dolního rohu Úvodní obrazovky a klikněte na šipku.</p> <p>Pokud se chcete vrátit na Úvodní obrazovku, klikněte znovu na šipku.</p>	<p>Na zařízení TouchPad nebo na dotykové obrazovce přejeďte prstem doleva a poté klepněte na šipku v spodním levém rohu Úvodní obrazovky.</p> <p>Pokud se chcete vrátit na Úvodní obrazovku, klepněte znovu na šipku.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> V případě modelů s dotykovou obrazovkou přejeďte prstem nahoru. Zobrazí se seznam aplikací na vašem počítači. Pokud přejeďte prstem dolů, zobrazí se Úvodní obrazovka.</p>

## Zavření aplikací

Akce	Používání klávesnice a myši	Používání dotykových gest
Zavření aplikace	<ol style="list-style-type: none"><li>Otevřené aplikace zobrazíte tak, že přesunete ukazatel do horního levého rohu obrazovky a poté jej posunete dolů po levé straně obrazovky.</li><li>Pokud chcete aplikaci zavřít, uchopte ji a přesuňte doprava a poté dolů na spodní stranu obrazovky a podržte ji, dokud se nezačne otáčet. Poté ji pusťte.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Všechny otevřené aplikace zobrazíte přejetím od a k levému hornímu rohu obrazovky</li><li>Pokud chcete aplikaci zavřít, uchopte ji a přesuňte doprava a poté dolů na spodní stranu obrazovky a podržte ji, dokud se nezačne otáčet. Poté ji pusťte.</li></ol>

## Funkce vylepšeného vyhledávání

- Pokud chcete spustit vyhledávání z Úvodní obrazovky, začněte psát klíčové slovo. Výsledky vyhledávání se zobrazí v okně na pravé straně obrazovky.
- Pokud chcete rozšířit vyhledávání, klikněte nebo klepněte na jednu z následujících možností:
  - Všude
  - Nastavení
  - Soubory
  - Obrázky na webu
  - Videa na webu



**POZNÁMKA:** Pokud není možné snadno vyhledat téma, napište **nápověda** a poté hledejte v **Nápovědě a podpoře**.

## Funkce vylepšeného přichycení

Můžete aplikace přichytit k levé nebo pravé straně obrazovky a současně zobrazovat Úvodní obrazovku a aplikaci. V závislosti na rozlišení obrazovky můžete přichytit současně až čtyři aplikace.



- ▲ Uchopte a přesuňte aplikaci na levou nebo pravou stranu obrazovky.

## Vyhledání bezdrátového displeje s certifikací Miracast a připojení k němu (pouze vybrané modely)

Váš počítač je kompatibilní s bezdrátovými displeji s certifikací Miracast. Chcete-li jej vyhledat a připojit se k němu bez toho, abyste opouštěli aktuálně spuštěné aplikace, postupujte následovně:

Akce	Používání klávesnice a myši	Používání dotykových gest
Vyhledání bezdrátového displeje s certifikací Miracast a připojení k němu	Ukázáním na pravý horní nebo pravý dolní roh obrazovky zobrazte ovládací tlačítka, klikněte na položku <b>Zařízení</b> , klikněte na položku <b>Promítnout</b> a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.	Přejetím od pravého okraje dotykové obrazovky zobrazte ovládací tlačítka, poté klepněte na položku <b>Zařízení</b> , klepněte na položku <b>Promítnout</b> a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Otevření pracovní plochy Windows místo Úvodní obrazovky

Pokud chcete změnit výchozí nastavení tak, aby se při každém spuštění operačního systému Windows zobrazila místo Úvodní obrazovky pracovní plocha Windows, postupujte podle níže uvedených kroků.

Akce	Používání klávesnice a myši	Používání dotykových gest
Otevření pracovní plochy Windows místo Úvodní obrazovky	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na Úvodní obrazovce vyberte aplikaci <b>Plocha</b>.</li><li>2. Pravým tlačítkem myši klikněte na navigační panel na spodní straně obrazovky a vyberte položku <b>Vlastnosti</b>.</li><li>3. Klikněte na kartu <b>Navigace</b> a poté vyberte zaškrtačkové políčko označené <b>Při přihlášení nebo uzavření všech aplikací na obrazovce návrat na pracovní plochu místo Úvodní obrazovky</b>.</li><li>4. Klikněte na tlačítko <b>OK</b>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na Úvodní obrazovce klepněte na aplikaci <b>Plocha</b>.</li><li>2. Klepněte a podržte navigační panel na spodní straně obrazovky a vyberte položku <b>Vlastnosti</b>.</li><li>3. Klepněte na kartu <b>Navigace</b> a poté vyberte zaškrtačkové políčko označené <b>Při přihlášení nebo uzavření všech aplikací na obrazovce návrat na pracovní plochu místo Úvodní obrazovky</b>.</li><li>4. Klepněte na položku <b>OK</b>.</li></ol>

Pokud se chcete vrátit k původnímu nastavení při přihlášení, postupujte podle výše uvedených pokynů, a nakonec odstraňte výběr zaškrtačkového políčka označeného **Při přihlášení nebo uzavření všech aplikací na obrazovce návrat na pracovní plochu místo Úvodní obrazovky** a poté klikněte nebo klepněte na možnost **OK**.

## This PC (Tento počítač)


Pokud chcete prohledávat soubory a složky na vašem počítači a připojených zařízeních, na úvodní obrazovce napište **tento počítač** a poté vyberte možnost **Tento počítač**. Tato funkce se dříve jmenovala Tento počítač.

# 3 Zálohování, obnovení a aktualizace obnovení

Následující postupy zálohování, obnovení a zotavení nahrazují postupy uvedené v *Uživatelské příručce* pro váš počítač.

## Použití funkce zálohování a obnovení systému Windows


Informace o zálohování a obnovení Windows jsou uvedeny v aplikaci HP Support Assistant.

 **POZNÁMKA:** Změnila se cesta pro přístup k aplikaci HP Support Assistant.

1. Na Úvodní obrazovce vyberte aplikaci **HP Support Assistant**.
2. Do pole pro **Hledání** napište slovo **obnovení** a postupujte podle zobrazených informací.


Pokud chcete získat další informace o zálohování, do pole pro **Hledání** napište **zálohování**.

## Vyhledání oddílů pro obnovení

 **POZNÁMKA:** Pokud potřebujete zkontrolovat existenci oddílů pro obnovení HP Recovery nebo oddílů pro obnovení Windows před tím, než provedete úlohy obnovení systému, postup se změnil.


Chcete-li zkontrolovat přítomnost oddílů HP Recovery, napište na Úvodní obrazovce příkaz `soubor` a poté vyberte položku **Průzkumník**.

## Použití aplikace HP Software Setup (pouze vybrané modely)

 **POZNÁMKA:** Pokud potřebujete použít aplikaci HP Software Setup pro novou instalaci ovladačů a softwaru, který byl poškozen nebo odstraněn ze systému, kroky, kterými se přistupuje k aplikaci HP Software Setup, se změnily.

Přístup k aplikaci HP Software Setup:

1. Na Úvodní obrazovce napište text **HP Software Setup**.

 **POZNÁMKA:** Pokud se nezobrazí aplikace HP Software Setup, znamená to, že váš počítač tuto funkci nepodporuje. Pro obnovení a zotavení vašeho počítače postupujte podle kroků popsaných v *Uživatelské příručce*.

2. Vyberte aplikaci **HP Software Setup**.
3. Postupujte dle pokynů na obrazovce a znovu nainstalujte ovladače nebo vybraný software.

## Použití dalších nástrojů pro zálohování, obnovení a zotavení počítače.

Další informace o zálohování, obnovení a zotavení jsou uvedeny v *Uživatelské příručce* dodané pro váš počítač.

---

## 4 Aktualizace technických údajů

### Vstupní napájení

Informace o napájení v této části zobrazují provozní proud a napětí, které vaše zařízení používá. Tyto informace se vám mohou hodit, pokud se chystáte na cestu do zahraničí. Další informace o vstupním napájení naleznete v *Uživatelské příručce*.

---

Vstupní napájení	Jmenovité hodnoty
Provozní napětí a proud	19,5 V ss při 2,31 A – 45 W

---

## 5 Další zdroje společnosti HP

Podrobnější informace o produktu, užitečné návody a spoustu dalších věcí naleznete v této tabulce.

Zdroj	Obsah
Příručka <i>Základy systému Windows</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vysvětlení použití operačního systému Windows® 8</li></ul>
Aplikace <b>Začínáme se systémem Windows 8</b> na Úvodní obrazovce. Pokud chcete spustit tuto aplikaci, klikněte nebo klepněte na aplikaci <b>Začínáme se systémem Windows 8</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Video předvádějící funkce operačního systému Windows 8</li></ul>
Celosvětová podpora HP Podporu ve svém jazyce naleznete na stránce <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chat online s technikem společnosti HP</li><li>• Podpora e-mailem</li><li>• Telefonní čísla podpory společnosti HP</li><li>• Informace o servisních střediscích společnosti HP</li></ul>
<i>Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí</i> Přístup k těmto informacím: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na Úvodní obrazovce napište text <code>podpora</code> a poté vyberte aplikaci <b>HP Support Assistant</b>.</li><li>2. Vyberte položku <b>Tento počítač</b> a poté položku <b>Uživatelské příručky</b>.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Důležité předpisy včetně správného postupu při likvidaci baterie</li></ul>
Omezená záruka Přístup k těmto informacím: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na Úvodní obrazovce napište text <code>podpora</code> a poté vyberte aplikaci <b>HP Support Assistant</b>.</li><li>2. Vyberte položku <b>Tento počítač</b> a poté položku <b>Záruka a služby</b>.</li></ol> <p>– nebo –</p> <p>Přejděte na stránky <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkrétní informace o záruce vztahující se k tomuto počítači</li></ul>